



Αυτόνομο Πληκτρολόγιο SecuKey K2EM-W Οδηγίες Προγραμματισμού

Το K2EM-W είναι μεταλλικό ασημένιο.

Για να Ανοίξει την πόρτα Πληκτρολογούμε τον κωδικό και πατάμε δίεση (#) ή περνάμε την κάρτα , το φως γίνεται πράσινο και ανοίγει η πόρτα.

Για να αλλάξει κωδικό ο χρήστης (χωρίς να χρειαστεί να μπει στο προγραμματισμό)
Πατάμε * ID # ΠΑΛΙΟΣ_ΚΩΔΙΚΟΣ # ΝΕΟΣ_ΚΩΔΙΚΟΣ # ΞΑΝΑ_ΝΕΟΣ_ΚΩΔΙΚΟΣ_ #
ΤΟ ID ΠΡΕΠΕΙ να το ξέρει ο κάθε χρήστης.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ

ΚΟΚΚΙΝΟ:	+ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ
ΜΑΥΡΟ:	- ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ:	NORMAL CLOSED, NC
ΜΩΒ:	ΜΕΣΑΙΑ ΛΗΨΗ, COM
ΜΠΛΕ:	NORMAL OPEN, NO
ΡΟΖ:	ΕΠΑΦΗ ΚΟΥΔΟΥΝΙΟΥ
ΦΥΣΤΙΚΙ:	ΕΠΑΦΗ ΚΟΥΔΟΥΝΙΟΥ
ΚΑΦΕ:	Συνδέουμε μια μαγνητική επαφή στην πόρτα και εάν η επαφή μείνει ανοιχτή πάνω από 1 λεπτό, δίνει συναγερμό. Για να ενεργοποιήσουμε την εντολή αυτή, πληκτρολογούμε: MASTER ΚΩΔΙΚΟ και δίνουμε την εντολή 61#. Για να απενεργοποιήσουμε την εντολή, πατάμε 60#, η οποία είναι By Default.
ΓΚΡΙ:	Εντολή σειρήνας GO -(ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ)
ΚΙΤΡΙΝΟ:	ΜΠΟΥΤΟΝ ΠΟΡΤΑΣ, (ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ)
ΑΣΠΡΟ:	D1
ΠΡΑΣΙΝΟ:	D0

→ Για είσοδο στον προγραμματισμό: * MASTER ΚΩΔΙΚΟΣ # (Ο εργοστασιακός Master Κωδικός είναι 999999 για τα ACS600/K2EM)

→ Για αλλαγή του Master Κωδικού: 0 νέος κωδικός # νέος κωδικός # (Ο Master Κωδικός μπορεί να είναι από 6 ως 8 ψηφία)

→ Για έξοδο από τον προγραμματισμό: *

→ Επιλογές Κατάστασης Λειτουργίας

1. Με κάρτα ή PIN : 32 # (Αυτή είναι η εργοστασιακή κατάσταση)
2. Με κάρτα και PIN μαζί : 31 #
3. Μόνο με κάρτα: 30 #

→ Για προσθήκη χρήστη με PIN: 1 ID # PIN #

(Το ID μπορεί να είναι από 1 ως 2000, το PIN από 0000 ως 9999 εκτός από το 1234 που είναι κατοχυρωμένο στο ACS600/K2EM)

Για την προσθήκη συνεχόμενων χρηστών: 1 ID-1 # PIN # ID-2 # PIN # κτλ.

Παράδειγμα:

Για την προσθήκη του 1ου χρήστη, πατάμε *999999# για να μπούμε στον προγραμματισμό και έπειτα πατάμε το 1, τον ΑΡΙΘΜΟ ΧΡΗΣΤΗ, μετά # τον ΚΩΔΙΚΟ και ξανά #, δηλαδή 1 1 # 5678 #

→ Για διαγραφή χρήστη με PIN: 2 ID #

→ Για προσθήκη χρήστη με κάρτα: 1 Ανάγνωση Κάρτας #

→ Για διαγραφή χρήστη με κάρτα: 2 Ανάγνωση Κάρτας #

→ Για προσθήκη χρήστη με κάρτα και ID: 1 ID # Ανάγνωση Κάρτας #

→ Για διαγραφή χρήστη με κάρτα με χρήση του ID: 2 ID #

→ Για διαγραφή ΟΛΩΝ των χρηστών: 2 0000 # (K2EM/ACS600)

2 0000 # (K2EM/ACS600)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΟ ΜΕ ΚΑΡΤΑ (30# Κ2ΕΜ)

→ Για προσθήκη και διαγραφή κάρτας: όπως στην κατάσταση 32#

ΆΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

→ Αλλαγή χρόνου του ρελέ (κυπρί)
4 0-99 # πχ 415# για 15 δευτερόλεπτα (ACS600/Κ2ΕΜ)

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

Σε Κ2ΕΜ

1. Κόβουμε την τροφοδοσία
2. Κρατάμε πατημένο το πλήκτρο #
3. Συνδέουμε την τροφοδοσία
4. Όταν το buzzer ηχήσει δυο φορές αφήνουμε το πλήκτρο #

Σε SK2ΕΜ

1. Κόβουμε τη τροφοδοσία
2. Βραχυκυκλώνουμε το κίτρινο με μαύρο (exit button)
3. Συνδέουμε τροφοδοσία περιμένουμε 20 δευτερόλεπτα

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Μόνο ο κωδικός του εγκαταστάτη επανέρχετε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.
Τα δεδομένα των χρηστών παραμένουν ανεπηρέαστα.