



**Cardin TXC449-2P Τηλεκοντρόλ Γκαραζόπορτας
433,92MHz Κυλιόμενου κωδικού**

Αθανασόπουλος Ο.Ε.
Λεωφόρος Γαλατσίου 107
Γαλάτσι 11146
Τηλ.: 210 2929292
Web: www.a-lock.gr
e-mail: ath.lock@gmail.com

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΕΝΑ ΗΔΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΕΝΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ.

1. Πλησιάστε στον δέκτη CARDIN.
2. Με ένα αντικείμενο (μικρή μύτη, ακίδα...) πατήστε το κρυφό κουμπί του ήδη προγραμμαμένου τηλεχειριστηρίου. Ο δέκτης εκπέμπει ήχο. Αφήστε το κουμπί.
3. Πατήστε ένα κουμπί του ήδη προγραμμαμένου τηλεχειριστηρίου. Ο δέκτης εκπέμπει ήχο. Αφήστε το κουμπί.
4. Πατήστε το κουμπί που θέλετε να προγραμματίσετε στο νέο σας τηλεχειριστήριο. Ο δέκτης εκπέμπει 2 ηχητικά σήματα. Αφήστε το κουμπί.
5. Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία για κάθε κουμπί που θέλετε να προγραμματίσετε.
6. Περιμένετε 10 δευτερόλεπτα μετά τις ενέργειες.
7. Το νέο σας τηλεχειριστήριο είναι προγραμματισμένο.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΕΚΤΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΟΤΕΡ.

1. Ανοίξτε το κουτί του δέκτη ή τον πίνακα ελέγχου.
2. Πάνω στην κάρτα του δέκτη, πατήστε το κουμπί προγραμματισμού (ονομάζεται επίσης MEMO). Κρατήστε το πατημένο. Το LED του δέκτη αναβοσβήνει.
3. Κρατώντας πατημένο το κουμπί MEMO, πατήστε το κουμπί του νέου σας τηλεχειριστηρίου που θέλετε να προγραμματίσετε μέχρι το LED του δέκτη να σβήσει.
4. Αφήστε τα κουμπιά.
5. Το LED του δέκτη αναβοσβήνει.
6. Πατήστε ξανά το κουμπί του νέου σας τηλεχειριστηρίου.
7. Το LED του δέκτη σβήνει.
8. Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία για κάθε κουμπί που θέλετε να προγραμματίσετε.
9. Περιμένετε 10 δευτερόλεπτα.
10. Το νέο σας τηλεχειριστήριο είναι προγραμματισμένο.