



## **HORMANN HSE 4BS** **Οδηγίες Προγραμματισμού**

### **ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ**

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί στο υπάρχον τηλεχειριστήριο (το οποίο έχει τον κωδικό που θέλετε να μεταφέρετε). Η λυχνία LED ανάβει συνεχώς και στη συνέχεια αρχίζει να αναβοσβήνει κόκκινο και μπλε, κρατήστε πατημένο το κουμπί μέχρι να μεταφερθεί επιτυχώς ο κωδικός (Λάβετε υπόψη σας ότι αυτό θα ενεργοποιήσει εντολή στην γκαραζόπορτα).

2. Μόλις ο πρώτος πομπός αρχίσει να αναβοσβήνει με κόκκινο και μπλε χρώμα, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί στο τηλεχειριστήριο που πρόκειται να λάβει τον κωδικό. Η λυχνία LED αναβοσβήνει αργά μπλε για λίγα δευτερόλεπτα και στη συνέχεια αναβοσβήνει γρήγορα για λίγα δευτερόλεπτα και στη συνέχεια σταματά χωρίς φωτισμό. Ο κωδικός έχει πλέον μεταφερθεί. Μπορείτε να συνεχίσετε αυτήν τη διαδικασία για να μεταφέρετε τον κώδικα σε διαφορετικά κουμπιά.

### **Μπαταρία και οδηγίες συμπεριλαμβάνεται**

Το τηλεχειριστήριο Hormann HSE 4 BS είναι συμβατό με άλλους πομπούς BiSecur όπως: HS1 / HS4 / HS5 868 BS HSE2 868 BS HSS4 868 BS HSP4 868 BS HSD2-C / HSD2-A 868 BS HSZ1 / HSZ2 868 BS και αντικαθιστά τους παλιούς τύπου πομπούς Hörmann που λειτουργούν με συχνότητα 868,3 MHz (με μπλε κουμπιά): HS1 / HS2 / HS4 868 HSE2 868 HSM2 / HSM4 868 HSP4 / HSP4-C 868 HSD2-C / HSD2-A 868 HSZ1 / HSZ2 868