



Οδηγίες Χρήσης Χρηματοκιβωτίου

ΑΛΛΑΓΗ ΚΩΔΙΚΟΥ Πατήστε το κόκκινο κουμπί στο εσωτερικό μέρος της πόρτας, βάλτε τον νέο κωδικό από 3 έως 8 ψηφία και πατήστε Α ή Β.

ΞΕΚΛΕΙΔΩΜΑ Εισάγετε τον κωδικό, πατήστε το πλήκτρο Α ή Β και γυρίστε δεξιόστροφα το πόμολο όταν είναι φωτεινή η ένδειξη READY.

CHANGE PASSWORD Press the red button behind of the internal side of the door, type the new password from 3 up to 8 digits and press A or B button.

UNLOCKING Type the password, press A or B button and rotate the knob clockwise when the READY indicator is highlighted.

Σύσταση για Πελάτες Ξενοδοχείων

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΤΑΝ ΠΑΡΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ ΝΑ ΑΦΗΝΕΤΑΙ ΑΝΟΙΧΤΗ ΤΗ ΠΟΡΤΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ

PLEASE LEAVE THE SAFE DOOR OPEN WHEN CHECK OUT