



## **Ditec - Entrematic ZEN2** **Οδηγίες Προγραμματισμού**

### **ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ DITEC**

1. Πηγαίνουμε κοντά στον δέκτη.
2. Πατάμε με ένα μυτερό αντικείμενο στο παλιό κοντρόλ του πελάτη, το μικρό μεσαίο κρυμμένο κουμπάκι για 5 δευτερόλεπτα (έως ότου μείνει αναμμένο το φωτάκι).
3. Πατάμε για 10 δευτερόλεπτα το πρώτο μπουτόν από το νέο κοντρόλ.
4. Το νέο κοντρόλ είναι ΕΤΟΙΜΟ.
5. Αφήνουμε το νέο κοντρόλ για 10 δευτερόλεπτα και ύστερα δοκιμάζουμε το κοντρόλ.

### **ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΙ Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ** **ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕ ΤΑ ΕΞΗΣ:**

1. Ανοίγουμε το κουτάκι «Ditec» που βρίσκεται ο δέκτης του κοντρόλ (όπως βλέπουμε την παρακάτω φωτογραφία).
2. Πατάμε μία φορά και για 1 δευτερόλεπτο του μπουτόν που βρίσκεται σε κύκλο.
3. Πατάμε το μπουτόν από το νέο κοντρόλ που θέλουμε να αντιγράψουμε.
4. Αρχίζει τότε να αναβοσβήνει το Led που βρίσκεται κάτω από το κουμπί στο κόκκινο κύκλο.
5. Ο κωδικός έχει καταχωρηθεί στο νέο κοντρόλ.
6. Το αφήνουμε για 10 – 15 δευτερόλεπτα και ύστερα δοκιμάζουμε.