



## **Τηλεχειριστήριο Τύπου Hormann Με Συχνότητα 868,3Mhz**

### **ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ**

1. Πατάμε παρατεταμένα το κουμπί τηλεχειριστηρίου από το οποίο επιθυμούμε να αντιγράψουμε.
2. Το LED ανάβει μπλε για 2 δευτερόλεπτα και μετά σβήνει.
3. Μετά από 5 δευτερόλεπτα, το LED αναβοσβήνει κόκκινο και μπλε. Αυτή είναι η ένδειξη ότι αντιγράφεται.
4. Παίρνουμε το κοντρολάκι το οποίο θέλουμε να αντιγράψουμε τον κωδικό και το τοποθετούμε στα αριστερά του.
5. Πατάμε παρατεταμένα το κουμπί του τηλεχειριστηρίου το οποίο θέλουμε να αντιγραφεί.
6. Το νέο κοντρόλ έχει προγραμματιστεί.