



SOL

Οδηγίες Προγραμματισμού

Σταθερές Συχνότητες

1. Στο SOL πατάμε το αριστερό πάνω κουμπί συνεχόμενα και πατάμε τεσσέρις φορές το δεξί.
2. Αφήνουμε τα κουμπιά και το λαμπάκι αναβοσβήνει.
3. Πατάμε συνεχόμενα το μπουτόν στο κοντρόλ του πελάτη
4. Μόλις στο SOL το λαμπάκι γίνει σταθερό πατάμε το κουμπί που θέλουμε να δουλεύει.

Ακολουθούμε την διαδικασία για κάθε κουμπί που θέλουμε να προγραμματίσουμε.

Κυλιόμενες Συχνότητες

Στο SOL πατάμε το αριστερό πάνω κουμπί συνεχόμενα και πατάμε τέσσερις φορές το δεξί.
Αφήνουμε τα κουμπιά και το λαμπάκι αναβοσβήνει.
Πατάμε συνεχόμενα το μπουτόν στο κοντρόλ του πελάτη.
Μόλις στο SOL το λαμπάκι γίνει σταθερό αφήνεις του πελάτη.
Πατάμε ξανά το κουμπί συνεχόμενα μέχρι το λαμπάκι στο SOL γίνει πράσινο και πατάμε το κουμπί που θέλουμε να δουλεύει.

Ακολουθούμε την διαδικασία για κάθε κουμπί που θέλουμε να προγραμματίσουμε
Το κοντρόλ πρέπει να δηλωθεί στην πόρτα όταν έχουμε κλειδωμένη συχνότητα.

Λίστα Αντιγραφής Κλειδωμένων Συχνοτήτων

PROFELMNET PSR	GIBIDI MAKO	ALMATIC	V2 44 AUTODOOR	ROGER
SOMFY KEYGO	NOVOFERM	APRIMATIC	MHOUSE	GENIUS
SOMFY KEYTIS	LIFE DREAM	MARANTEC	CARDIN	
SEAVRS2N	DITEC	V2 PHOX	TAU	
NICE FLOR-S	COMUNELLO	V2 186 VIOROL		