



Τηλεχειριστήριο Γκαραζόπορτας με 4 Κανάλια - DH3130FR

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

1. Πιέζουμε ταυτόχρονα τα κουμπιά 1 και 2 από το χειριστήριο μέχρι το λαμπάκι να αναβοσβήσει 3 φορές. Κρατώντας πατημένο το κουμπί 1 απελευθερώνουμε το κουμπί 2 και το ξαναπατάμε 3 φορές μέχρι να δούμε το λαμπάκι να αναβοσβήνει συνέχεια. Αφήνουμε τα κουμπιά και είμαστε σε κατάσταση προγραμματισμού (όταν πατάμε ένα οποιοδήποτε κουμπί το λαμπάκι δεν πρέπει να ανάβει).

2. Στη συνέχεια από το αυθεντικό τηλεχειριστήριο πιέζουμε και κρατάμε πατημένο το κουμπί που θέλουμε να αντιγράψουμε και από το πιέζουμε και κρατάμε πατημένο το κουμπί που θέλουμε να προγραμματιστεί. Μόλις το λαμπάκι ανάψει και παραμείνει αναμμένο απελευθερώνουμε τα κουμπιά. Ο προγραμματισμός πραγματοποιήθηκε με επιτυχία.

Επαναφορά Κωδικού

Πιέζουμε τα κουμπιά C και D μέχρι το λαμπάκι να ξεκινήσει να αναβοσβήνει και τα κρατάμε πατημένα για 8 δευτερόλεπτα. Η επαναφορά έχει πραγματοποιηθεί.