



GEVY NEO10 – Οδηγίες Προγραμματισμού

Προγραμματισμός τηλεχειριστηρίου

1. Εντοπίστε το κουμπί Learn στον δέκτη (συνήθως βρίσκεται πάνω στην πλακέτα ή στο κουτί ελέγχου).
2. Πατήστε το κουμπί Learn για 1–2 δευτερόλεπτα. Το LED του δέκτη θα αρχίσει να αναβοσβήνει.
3. Εντός 5 δευτερολέπτων, πατήστε το πλήκτρο του GEVY NEO10 που θέλετε να αποθηκευτεί.
4. Το LED του δέκτη θα παραμείνει σταθερό ή θα σβήσει → ένδειξη επιτυχούς καταχώρησης.
5. Επαναλάβετε τη διαδικασία για το δεύτερο κουμπί εάν θέλετε να προγραμματίσετε δεύτερο κανάλι.

Διαγραφή μνήμης (Reset)

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Learn για περίπου 10 δευτερόλεπτα.
2. Το LED θα αναβοσβήσει γρήγορα ή θα αλλάξει ένδειξη.
3. Όλα τα τηλεχειριστήρια έχουν διαγραφεί από τη μνήμη.

Σημαντικές Σημειώσεις

- Η εμβέλεια μπορεί να επηρεαστεί από εμπόδια ή ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές.
- Χρησιμοποιείτε πάντα γνήσια μπαταρία 12V τύπου 23A.
- Αν το τηλεχειριστήριο δεν ανταποκρίνεται, αντικαταστήστε την μπαταρία και επαναλάβετε τον προγραμματισμό.