

Οδηγίες Χρήσης & Προγραμματισμού Κωδικών

Slim Lock (CE1532P)

1. ΑΝΟΙΓΜΑ & ΚΛΕΙΣΙΜΟ (Με Κωδικό Χρήστη)

Πληκτρολογήστε τον κωδικό σας (από 4 έως 15 ψηφία) και πιέστε το πλήκτρο «OK».

* Αρχικός-εργοστασιακός κωδικός: **1-2-3-4**

2. ΑΛΛΑΓΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

- Πληκτρολογήστε τον τρέχοντα κωδικό χρήστη και πατήστε «OK».
- Πιέστε ξανά και κρατήστε πατημένο το «OK» μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει η **πράσινη λυχνία**.
- Στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τον **νέο επιθυμητό κωδικό** (4 έως 15 ψηφία) και πατήστε «OK».

3. ΑΝΟΙΓΜΑ & ΚΛΕΙΣΙΜΟ (Με Master Κωδικό)

Σε περίπτωση που ξεχάσετε τον κωδικό σας, πληκτρολογήστε τον Master κωδικό (από 4 έως 15 ψηφία) και πιέστε το πλήκτρο «OK».

* Εργοστασιακός Master κωδικός: **4-3-2-1**

4. ΑΛΛΑΓΗ MASTER ΚΩΔΙΚΟΥ

Η αλλαγή του Master κωδικού γίνεται με τον ίδιο τρόπο όπως ο απλός κωδικός:

- Πληκτρολογήστε τον τρέχοντα Master κωδικό και πατήστε «OK».
- Πιέστε ξανά και κρατήστε πατημένο το «OK» μέχρι να αναβοσβήνει η **πράσινη λυχνία**.
- Πληκτρολογήστε τον **νέο Master κωδικό** (4 έως 15 ψηφία) και πατήστε «OK».

Προσοχή: Για τη μέγιστη ασφάλειά σας, θυμηθείτε να αλλάξετε και τους δύο εργοστασιακούς κωδικούς (Χρήστη & Master) κατά την πρώτη εγκατάσταση της κλειδαριάς.