

Fun to filter.



Sometimes a cup of tea or a **glass of water** is all you want. Cup and glass icons inside the funnel indicate how much water needs to be filled into **your filter**.

That saves you time, since you can fill it with exactly as much **water as you need** and the smaller amount takes less time to filter.

DE Manchmal benötigt man nur die Menge für eine Tasse Tee oder ein **Glas Wasser**. Das Tassen- und Glassymbol am Trichter zeigt an, wie viel Wasser Sie in **Ihren Filter** füllen müssen. So sparen Sie Zeit, da Sie genau so viel Wasser einfühlen können, wie Sie brauchen – weniger Wasser wird schneller gefiltert.

FR Il arrive parfois que vous ayez simplement envie d'une tasse de thé ou d'un **verre d'eau**. Les icônes tasse et verre présentes dans l'entonnoir indiquent la quantité d'eau à mettre dans **votre carafe filtrante**. Un véritable gain de temps : vous pouvez désormais remplir le filtre avec la quantité exacte dont vous avez besoin, une quantité réduite est ainsi filtrée plus rapidement.

ES A veces lo único que quieres es una taza de té o un **vaso de agua**. Los iconos de la taza y el vaso dentro del embudo indican la cantidad de agua que necesitas para verterla en **el filtro**. Ahorras tiempo ya que solo filtras el agua que necesitas, y menos cantidad de agua tarda menos en filtrarse.

NL Soms wilt u gewoon een kop thee of een **glas water**. Afbeeldingen van kopjes en glazen in de trechter geven aan hoeveel water er in **uw filter** gedaan moet worden. Dat bespaart u tijd, omdat u deze kunt vullen met de exact benodigde hoeveelheid water, en minder water betekent korter filteren.

PL Czasami filiżanka herbaty lub szklanka wody to wszystko, **czego oczekujesz**. Ikony 1 lub 2 szklanek wewnętrznej lejka wskazują ilość wody, jaką zostanie odpowiednio przefiltrowana **przez filtr**. Oszczędzasz swój czas, ponieważ wlewasz dokładnie taką ilość wody, jaką potrzebujesz. Mniejsza ilość wody to krótszy czas filtrowania.

IT A volte l'unica cosa che desideri è una tazza di tè o un **bicchiere d'acqua**. Le icone della tazza e del bicchiere all'interno dell'imbuto indicano quanta acqua dev'essere versata **nella caraffa**. Riempindola con l'esatta quantità d'acqua che ti serve risparmierai tempo, dato che una quantità minore d'acqua viene filtrata più velocemente.

PT Às vezes, precisa apenas de uma chávena de chá ou de um **copo de água**. Os ícones das chávenas e copos que vêm no funil indicam a quantidade de água necessária para encher o **seu filtro**. Isso poupa-lhe tempo, dado que pode encher exatamente com a água que precisa e uma quantidade menor leva menos tempo a filtrar.

Cleaning.

Please clean your fill&enjoy Fun only by hand with cold or lukewarm water. If your BRITA water filter has been in contact with food that is likely to cause discolouration (e.g. tomato ketchup, mustard) clean your BRITA water filter.



DE Reinigen Sie Ihren BRITA fill&enjoy Fun bitte ausschließlich per Hand mit kaltem oder lauwarmem Wasser. Wischen Sie bitte umgehend Reste von stark färbenden Lebensmitteln (z.B. Ketchup oder Senf) von empfindlichen Komponenten Ihres BRITA Systems sorgfältig ab.

FR Veuillez nettoyer votre fill&enjoy Fun à la main en utilisant de l'eau froide ou tiède. Si la carafe filtrante BRITA a été en contact avec des aliments qui laissent des taches (par exemple ketchup, moutarde), lavez-la.

ES Limpie su fill&enjoy Fun a mano y con agua fría o templada exclusivamente. Si su filtro de agua BRITA ha estado en contacto con alimentos de fuerte color (ej. ketchup, mostaza) límpie su filtro de agua BRITA.

NL Was uw fill&enjoy Fun alleen af met de hand met koud of lauw water. Als de BRITA waterfilter in aanraking is gekomen met voedingsmiddelen die sterke verkleuring veroorzaken (zoals ketchup of mosterd), verwijdert u de sporen hiervan zorgvuldig.

PL Filtr fill&enjoy Fun można myć wyłącznie ręcznie w zimnej lub letniej wodzie. Jeśli filtr do wody BRITA wejdzie w kontakt z mocno plamiącym produktem spożywczym (takim jak ketchup, musztarda), należy wyczyścić filtr do wody BRITA.

IT Si prega di lavare fill&enjoy Fun solo a mano con acqua fredda o tiepida. Se la caraffa filtrante BRITA dovesse venire a contatto con alimenti fortemente decoloranti (ad es. ketchup, senape) lavare la caraffa filtrante BRITA.

PT O seu fill&enjoy Fun só deve ser lavado à mão com água fria ou morna. Caso o filtro de água BRITA tenha estado em contacto

com alimentos corrosivos (p. ex. ketchup, mostarda), limpe o filtro de água BRITA.

www.register.brita.net



Enter code **FU7482**



Register your product and save your benefits

Registrieren Sie Ihr Produkt und sichern Sie sich viele Vorteile

Enregistrez votre produit pour profiter d'avantages sur

Registre su producto y disfrute de ventajas en

Registreer uw product voor extra voordeel op

Zarejestruj swój produkt na stronie www.register.brita.net, aby

uzyskać dodatkowe korzyści

Per ottenere vantaggi registrare il prodotto su

Registe o seu produto para receber benefícios em

1023859-000