



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ


Κωδικός: 101232/101233/101234/102349/101917| **Μοντέλο:** 03208/03209/03210/03211/03212/3259

Ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν **CECOTEC**. Η τεχνολογία, ο σχεδιασμός και η λειτουργία του, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το προϊόν πληροί αυστηρότατες προδιαγραφές ποιότητας εγγυώνται πως η συγκεκριμένη επιλογή θα σας εξασφαλίσει ένα άριστο αποτέλεσμα χρήσης, για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Διαβάστε προσεκτικά το παρόν φυλλάδιο πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών για μελλοντική αναφορά ή για νέους χρήστες.

- Κατά τη χρήση της συσκευής πρέπει να τηρούνται όλες οι οδηγίες ασφαλείας.
 -Αυτό το σύμβολο σημαίνει: προσοχή, καυτή επιφάνεια. Προσβάσιμες επιφάνειες είναι πιθανό να θερμανθούν κατά τη διάρκεια της χρήσης. Προσέξτε να μην καείτε.
- Βεβαιωθείτε ότι η τάση δικτύου αντιστοιχεί στην τάση που αναφέρεται στην ετικέτα ονομαστικών χαρακτηριστικών της συσκευής και ότι η πρίζα είναι γειωμένη.
- Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί μόνο για οικιακή χρήση και δεν είναι προοριζόμενη για μπαρ, εστιατόρια, αγροικίες, ξενοδοχεία, μοτέλ και γραφεία.
- Μην βυθίζετε το καλώδιο, το φως ή οποιοδήποτε μη αφαιρούμενο μέρος της συσκευής σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό. Μην εκθέτετε τις ηλεκτρικές συνδέσεις σε νερό. Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι στεγνά προτού χειριστείτε το φως ή ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Ποτέ μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό. Μην πιάνετε το χέρι σας μέσα στο νερό!
- Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο ρεύματος για ορατές ζημιές. Εάν το καλώδιο έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από την επίσημη Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης της Cecotec, προκειμένου να αποφευχθεί κάθε είδους κίνδυνος.
- Η συσκευή δεν προορίζεται για λειτουργία μέσω εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστού συστήματος τηλεχειρισμού.
- Το ψωμί μπορεί να καεί, γι' αυτό η τοστιέρα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται κοντά ή κάτω από εύφλεκτα υλικά, όπως κουρτίνες.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο, το φως ή το περίβλημα είναι κατεστραμμένο, ούτε αφού παρουσιάσει δυσλειτουργία ή έχει πέσει ή καταστραφεί με οποιονδήποτε τρόπο.
- Μην στρίβετε, λυγίζετε, τεντώνετε ή καταστρέφετε το καλώδιο ρεύματος με οποιονδήποτε τρόπο. Προστατεύστε το από αιχμηρές άκρες και πηγές θερμότητας. Μην το αφήνετε να αγγίζει καυτές επιφάνειες. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται πάνω από την άκρη της επιφάνειας εργασίας ή του πάγκου.
- Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη χρήση. Τραβήξτε από το βύσμα, όχι το καλώδιο, για να την αποσυνδέσετε από την πρίζα.
- Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί για το ψήσιμο ψωμιού χωρίς καρύκευμα μόνο. Μην τη χρησιμοποιείτε για οποιονδήποτε άλλο σκοπό και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο. Μην φρυγανίζετε υγρά τρόφιμα ή ψωμί αλειμμένο με βούτυρο, μαρμελάδα, γλάσο ή οποιοδήποτε άλλο καρυκεύματα στην τοστιέρα, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή καπνό.
- Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετός χώρος πάνω από τη συσκευή και στις δύο πλευρές, ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή κυκλοφορία του αέρα.
- Μην καλύπτετε τη φρυγανιέρα με αλουμινόχαρτο ή παρόμοια υλικά.
- Μην εισάγετε αντικείμενα (σκεύη, δάχτυλα ή άλλα ξένα αντικείμενα) μέσα στη συσκευή, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό.
- Εάν η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά ή εάν παρατηρήσετε πυρκαγιά ή καπνό, απενεργοποιήστε την αμέσως και βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα από το ηλεκτρικό δίκτυο.
- Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας. Επικοινωνήστε με την επίσημη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec για συμβουλές.
- Δεν αναλαμβάνεται καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές ή σωματικές βλάβες που προκύπτουν από κακή χρήση της συσκευής ή από μη συμμόρφωση με τις παρούσες οδηγίες χρήσης.
- Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια στεγνή, σταθερή, επίπεδη και ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια.



- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, καθώς και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εφόσον έχουν λάβει επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχει.
- Επιβλέπετε τα μικρά παιδιά για να βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. Η στενή επίβλεψη είναι απαραίτητη όταν η συσκευή χρησιμοποιείται από ή κοντά σε παιδιά.
- Φυλάξτε τη συσκευή αυτή και το καλώδιό της μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.

ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σχήμα 1

1. 2 σχισμές φρυγανίσματος 38 mm
2. Ρυθμιστής επιπέδου φρυγανίσματος
3. Δίσκος για ψίχουλα
4. Κουμπί διακοπής
5. Κουμπί αναθέρμανσης
6. Κουμπί απόψυξης
7. Μοχλός φρυγανίσματος

2. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Αυτή η συσκευή είναι συσκευασμένη με τρόπο που να την προστατεύει κατά τη μεταφορά. Πάρτε τη συσκευή από το κουτί της και αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας. Μπορείτε να κρατήσετε το αρχικό κουτί και άλλα στοιχεία συσκευασίας σε ασφαλές μέρος. Αυτό θα σας βοηθήσει να αποφύγετε ζημιές στη συσκευή κατά τη μεταφορά της στο μέλλον. Σε περίπτωση απόρριψης της αρχικής συσκευασίας, βεβαιωθείτε ότι όλα τα υλικά συσκευασίας ανακυκλώνονται αναλόγως.
- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη και τα εξαρτήματα περιλαμβάνονται και βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Εάν υπάρχει οποιοδήποτε κομμάτι λείπει ή βρίσκεται σε κακή κατάσταση, επικοινωνήστε με την επίσημη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec αμέσως.
- Πριν χρησιμοποιήσετε την τοστιέρα για πρώτη φορά, είναι σημαντικό να εκτελέσετε μια διαδικασία φρυγανίσματος χωρίς ψωμί. Κάντε το 4 ή 5 φορές. Πιέστε το μοχλό φρυγανίσματος προς τα κάτω μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.
- Όταν ολοκληρωθεί το φρυγάνισμα, ο μοχλός φρυγανίσματος αναπηδά αυτόματα προς τα πάνω. Η φρυγανιέρα είναι τώρα έτοιμη για χρήση.

Σημείωση

Μπορεί να παρατηρήσετε μια ελαφριά μυρωδιά καψίματος ή καπνού όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για πρώτη φορά, η οποία προκαλείται από την περίσσεια λιπαντικών από τη διαδικασία κατασκευής. Αυτό δεν επηρεάζει την ασφάλεια της συσκευής σας.

3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

1. Τοποθετήστε τη φέτα ψωμιού στην υποδοχή.
2. Χρησιμοποιήστε το κουμπί επιπέδου φρυγανίσματος για να επιλέξετε το επιθυμητό επίπεδο φρυγανίσματος. Υπάρχουν 6 διαφορετικά επίπεδα, από το 1 (το χαμηλότερο επίπεδο φρυγανίσματος) έως το 6 (το υψηλότερο επίπεδο).

Σημείωση

Σύσταση: ρυθμίστε το επίπεδο 3 (μέτριο φρυγάνισμα) για ιδανικά αποτελέσματα.

3. Πιέστε το μοχλό φρυγανίσματος προς τα κάτω μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του. Η ενδεικτική λυχνία Stop θα ανάψει και η διαδικασία φρυγανίσματος θα ξεκινήσει.
4. Μπορείτε να ρυθμίσετε το επίπεδο φρυγανίσματος ενώ η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία. Η φρυγανιέρα θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μόλις παρέλθει ο χρόνος φρυγανίσματος και το τοστ θα είναι έτοιμο.
5. Για να φρυγανίσετε κατεψυγμένο ψωμί, βάρφες ή άλλο γλυκό, χρησιμοποιήστε το κουμπί απόψυξης.
6. Για να φρυγανίσετε ψωμί που έχει φρυγανιστεί προηγουμένως, τοποθετήστε το ψωμί στην υποδοχή φρυγανίσματος και επιλέξτε το επιθυμητό επίπεδο φρυγανίσματος. Στη συνέχεια, τραβήξτε το μοχλό φρυγανίσματος και πατήστε το κουμπί Επαναθέρμανση. Θα ανάψει και η ενδεικτική λυχνία επαναθέρμανσης.
7. Οι διαδικασίες απόψυξης, φρυγανίσματος και αναθέρμανσης μπορούν να διακοπούν ανά πάσα στιγμή πιέζοντας το Stop (Διακοπή).



4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος και αφήστε την να κρυώσει πριν από τον καθαρισμό.
- Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, υγρό πανί για να καθαρίσετε την επιφάνεια της συσκευής.
- Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά. Η συσκευή δεν είναι ασφαλής για το πλυντήριο πιάτων.
- Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά ή σφουγγαρίστρες για τον καθαρισμό της συσκευής.
- Σύρετε το δίσκο ψίχας έξω από τη συσκευή και αδειάστε τον.
- Καθαρίζετε τακτικά το δίσκο ψίχας. Χρησιμοποιήστε μια βούρτσα για να απομακρύνετε τα υπολείμματα καμένου ψωμιού.

5. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αναφορά προϊόντος: 03208 / 03209 / 03210 / 03211 / 03212

Προϊόν: Toast&taste 800 Vintage

Ισχύς: 850 W

Τάση: 220-240 V

Συχνότητα: 50/60 Hz

Οι τεχνικές προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση για τη βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος.

Κατασκευασμένο στην Κίνα | Σχεδιασμένο στην Ισπανία

8. ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ



Η ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19 / ΕΕ για τα απόβλητα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών Ο Εξοπλισμός (WEEE), καθορίζει ότι δεν πρέπει να απορρίπτονται παλιές οικιακές ηλεκτρικές συσκευές με τα κανονικά μη ταξινομημένα αστικά απόβλητα. Οι παλιές συσκευές πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η ανάκτηση και η ανακύκλωση των υλικών που περιέχουν και να μειωθούν οι επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον.

Το διαγραμμένο σύμβολο «τροχός κάδος» στο προϊόν σας υπενθυμίζει την υποχρέωσή σας να διαθέσετε της συσκευής σωστά. Εάν το προϊόν διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία ή χρησιμοποιεί μπαταρίες, θα πρέπει να αφαιρεθούν από τη συσκευή και να απορριφθούν κατάλληλα.

Οι καταναλωτές πρέπει να επικοινωνήσουν με τις τοπικές αρχές ή τον πωλητή για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή απόρριψη παλαιών συσκευών ή / και μπαταριών τους.



ΕΓΓΥΗΣΗ

Σας ευχαριστούμε για την επιλογή σας και σας καλωσορίζουμε στην οικογένεια των προϊόντων **CECOTEC**. Η **CECOTEC** είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες κατασκευής ηλεκτρικών συσκευών σε παγκόσμιο επίπεδο με μία διευρυμένη συλλογή τέτοια ώστε να καλύπτει με καλαισθησία, αλλά και αποτελεσματικότητα κάθε σας ανάγκη σε επαγγελματικό επίπεδο.

Κάθε συσκευή **CECOTEC** έχει παραδοθεί σε σας έχοντας περάσει πολλαπλούς ελέγχους καλής λειτουργίας στο εργοστάσιο κατασκευής αλλά και στα εργαστήρια αναγνωρισμένων Ευρωπαϊκών ινστιτούτων.

Η εγγύηση ισχύει για 6 (έξι) μήνες για επαγγελματική χρήση και για 2 (δύο) χρόνια για οικιακή χρήση από την ημερομηνία αγοράς με την προσκόμιση της απόδειξης. Η εγγύηση καλύπτει τη δωρεάν επιδιόρθωση της συσκευής σας (εργασία και ανταλλακτικά) σε περίπτωση που η βλάβη της οφείλεται σε πραγματικό ελάττωμα της συσκευής. Δεν καλύπτει τα έξοδα μεταφοράς και συσκευασίας της συσκευής σας από και προς το εξουσιοδοτημένο συνεργείο. Επίσης η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές που προκλήθηκαν στη συσκευή από λανθασμένη σύνδεση ή κακό χειρισμό, από κακή χρήση του αγοραστή (πτώση, σπασίματα εξαρτημάτων), από πτώση ή αύξηση της τάσης του ρεύματος του δικτύου ηλεκτροδότησης, από ζημιές που προέρχονται από χημικές ή ηλεκτροχημικές αντιδράσεις του νερού (αρτεσιανά άλατα), από επέμβαση τεχνικών που δεν είναι εξουσιοδοτημένοι από την εταιρία, από πλημμύρες, από κεραυνούς και γενικά από εξωγενείς παράγοντες. Δεν καλύπτονται ζημιές που πιθανόν να προκλήθηκαν από την συσκευή σε άλλες συνδεδεμένες σ' αυτήν, καθώς επίσης καμία απαίτηση αποζημίωσής σας για προβλήματα στην εργασία σας, που τυχόν προήλθαν από την μη εύρυθμη λειτουργία της συσκευής.

Η εγγύηση παύει να ισχύει αν η συσκευή έχει δεχτεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Η εγγύηση ισχύει μόνο όταν το προϊόν έχει αγοραστεί νομίμως συνοδευόμενο από παραστατικό αγοράς με υποχρέωση προσκόμισής του όταν αυτό ζητηθεί και εφόσον έχουν συμπληρωθεί από τον τελικό αγοραστή τα παρακάτω στοιχεία φέροντας υπογραφή και σφραγίδα του καταστήματος πώλησης προς αυτόν.

Αρ. Απόδειξης.....
Ημερομηνία Αγοράς.....
Τύπος Συσκευής:.....
Όνοματεπώνυμο Αγοραστή:.....
Κατάστημα Πώλησης:.....
Υπογραφή / Σφραγίδα

Εξουσιοδοτημένο επισκευαστικό κέντρο CECOTEC:

ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ SERVICE

Τηλ. Επικοινωνίας: +30 21 0883 6512

Κωδικός: 101232/101233/101234/102349/101917

CECOTEC ΦΡΥΓΑΝΙΕΡΑ TOAST & TASTE 800 VINTAGE LIGHT BLUE 850W 03208

CECOTEC ΦΡΥΓΑΝΙΕΡΑ TOAST & TASTE 800 VINTAGE LIGHT GREEN 850W 03209

CECOTEC ΦΡΥΓΑΝΙΕΡΑ TOAST & TASTE 800 VINTAGE LIGHT YELLOW 850W 03210

CECOTEC ΦΡΥΓΑΝΙΕΡΑ VINTAGE 800 LIGHT BEIGE 850W 03212

CECOTEC ΦΡΥΓΑΝΙΕΡΑ TOAST & TASTE 800 VINTAGE LIGHT RED 2ΘΕΣΕΩΝ 850W 03259

Εισάγεται και διανέμεται από την Κ.Α. ΖΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.

Σαπφούς 7-9, 10553 Αθήνα - Ελλάδα | Τηλ. +30 210 3737000 – Fax. +30 210 3737147

www.zazopouloussa.gr | zinfo@zazopouloussa.gr

Κατασκευάζεται στην Κίνα