



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Κωδικός: 101626 | Μοντέλο: 08373

Ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν **CECOTEC**. Η τεχνολογία, ο σχεδιασμός και η λειτουργία του, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το προϊόν πληροί αυστηρότατες προδιαγραφές ποιότητας εγγυώνται πως η συγκεκριμένη επιλογή θα σας εξασφαλίσει ένα άριστο αποτέλεσμα χρήσης, για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Διαβάστε προσεκτικά το παρόν φυλλάδιο πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε τις ακόλουθες οδηγίες προσεκτικά. Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών για μελλοντική αναφορά ή νέους χρήστες.

- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένη φυσική, αισθητηριακή ή διανοητική ικανότητα ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εάν τους έχει δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τις τους κινδύνους που ενέχει. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιείται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί μόνο για οικιακή χρήση και δεν είναι προοριζόμενη για μπαρ, εστιατόρια, αγροικίες, ξενοδοχεία, μοτέλ και γραφεία.
- Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο τροφοδοσίας για ορατές ζημιές, ειδικά το καλώδιο, το φις και το περίβλημα του φορτιστή. Εάν το τροφοδοτικό καλώδιο έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί με ένα ειδικό καλώδιο ή σετ που θα προμηθευτείται από την επίσημη τεχνική υποστήριξη της Cecotec Service. Το τροφοδοτικό πρέπει να απορρίπτεται κανονικά.
- Η συσκευή πρέπει να τροφοδοτείται με χαμηλή τάση ασφαλείας, όπως αναφέρεται στη σήμανση του προϊόντος.
- Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας. Επικοινωνήστε με την επίσημη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec για συμβουλές.
- Βεβαιωθείτε ότι η τάση του δικτύου αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στη σήμανση της συσκευής και ότι το φις του δικτύου είναι γειωμένο.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχει πέσει ή εάν υπάρχουν οποιαδήποτε ορατά σημάδια ζημιάς.
- Μην χρησιμοποιείτε κανένα αξεσουάρ που δεν έχει συστηθεί από την Cecotec, καθώς μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς ή ζημιές.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε πηγές θερμότητας, εύφλεκτες ουσίες ή υγρές επιφάνειες όπου θα μπορούσε να πέσει, ούτε να την αφήσετε να έρθει σε επαφή με νερό ή άλλα υγρά. Μην την χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για την αναρρόφηση υγρών, αναμμένων σπέρτων, αποτσιγαρών, καυτή στάχτη ή σε υγρές επιφάνειες.
- Σταματήστε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν αισθανθείτε έναν μη φυσιολογικό ήχο ή μια θερμοκρασία υψηλότερη από τη συνθισμένη.
- Διατηρείτε την έξοδο αέρα μη φραγμένη για να αποφύγετε την απώλεια ισχύος αναρρόφησης.
- Μην μπλοκάρτε τα ανοίγματα της συσκευής ή τη ροή του αέρα. Διατηρείτε τα ανοίγματα ελεύθερα από τυχόν αντικείμενα και μην τα φράζετε με ρούχα ή τα δάχτυλά σας.
- Μην τραβάτε το καλώδιο για να αποσυνδέσετε τη συσκευή. Τραβήξτε από το φις.
- Μην βυθίζετε το καλώδιο, το φις ή οποιοδήποτε άλλο μέρος της συσκευής σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό, ή να εκθέσετε ηλεκτρικό συνδέσεις στο νερό. Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι στεγνά πριν να χειριστείτε το φις ή να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

Οδηγίες για την μπαταρία

- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** για να επαναφορτίσετε την μπαταρία, χρησιμοποιήστε μόνο το τροφοδοτικό που περιλαμβάνεται στη συσκευή, με στοιχείο TYGSDC1800500.
- Η συσκευή περιέχει μια μπαταρία που πρέπει να αντικαθίσταται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό.
- Φυλάξτε τις μπαταρίες μακριά από παιδιά. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις μικρές μπαταρίες. Σε περίπτωση κατάποσης της μπαταρίας, παρακαλείσθε να αναζητήσετε αμέσως ιατρική βοήθεια.
- Μην εκθέτετε την μπαταρία σε θερμότητα ή φωτιά. Αποφύγετε την αποθήκευση σε άμεσο ηλιακό φως.
- Τόσο οι μπαταρίες όσο και οι κυψέλες μπορεί να παρουσιάσουν διαρροή υπό ακραίες συνθήκες.



Σε περίπτωση διαρροής μπαταρίας, κρατήστε το δέρμα και τα μάτια σας μακριά από το υγρό. Εάν το υγρό έρθει σε επαφή με το δέρμα, πλύνετε αμέσως με σαπούνι και νερό. Εάν το υγρό εισέλθει στα μάτια, πλύνετε τα αμέσως με καθαρό νερό για τουλάχιστον 10 λεπτά και αναζητήστε ιατρική βοήθεια. Φορέστε γάντια για το χειρισμό της μπαταρίας και πετάξτε την αμέσως σε σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

- Μην βραχυκυκλώνετε την μπαταρία. Μην αποθηκεύετε τις μπαταρίες σε ακατάστατο τρόπο, σε κουτί ή συρτάρι όπου μπορεί να βραχυκυκλώσουν μεταξύ τους ή να βραχυκυκλωθούν από άλλα μεταλλικά αντικείμενα.
- Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε μηχανικούς κραδασμούς.
- Μην χρησιμοποιείτε κανένα άλλο φορτιστή εκτός από αυτόν που παρέχεται ειδικά για αυτή τη συσκευή.
- Οι δευτερεύουσες μπαταρίες πρέπει να φορτίζονται πριν από τη χρήση. Πάντα να χρησιμοποιείτε τον καθορισμένο φορτιστή και να ανατρέχετε στις παρούσες οδηγίες.
- Μετά από μεγάλες περιόδους αποθήκευσης, ενδέχεται να είναι απαραίτητη η φόρτιση και να εκφορτιστούν οι μπαταρίες αρκετές φορές για να επιτευχθεί η μέγιστη απόδοση.
- Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών για μελλοντική αναφορά.
- Χρησιμοποιείτε τη μπαταρία μόνο για τον προορισμό της, δηλαδή για χρήση με αυτή τη συσκευή.
- Οι μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες δεν πρέπει να επαναφορτίζονται.

1. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σχήμα 1

1. Δεξαμενή ρύπων
2. Φίλτρο
3. Κουμπί απελευθέρωσης δεξαμενής ρύπων
4. Ενδεικτική λυχνία LED
5. Κουμπί λειτουργίας
6. Εξάρτημα για γωνίες
7. Εξάρτημα για έπιπλα
8. Εύκαμπτος σωλήνας
9. Καλώδιο φόρτισης
10. Εξάρτημα για υγρά

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Τα γραφικά σε αυτό το εγχειρίδιο είναι σχηματικές αναπαραστάσεις και ενδέχεται να μην ταιριάζουν ακριβώς με το προϊόν.

2. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Αυτή η συσκευή είναι συσκευασμένη με τρόπο που να την προστατεύει κατά τη μεταφορά. Βγάλτε τη συσκευή από το κουτί της και αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας. Μπορείτε να κρατήσετε το αρχικό κουτί και άλλα στοιχεία συσκευασίας σε ασφαλές μέρος. Αυτό θα σας βοηθήσει να αποφύγετε ζημιές στο προϊόν κατά τη μεταφορά του στο μέλλον. Σε περίπτωση που η αρχική συσκευασία απορρίπτεται, βεβαιωθείτε ότι όλα τα υλικά συσκευασίας ανακυκλώνονται αναλόγως.
- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη και τα εξαρτήματα περιλαμβάνονται και βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Εάν κάποιο από αυτά λείπει ή δεν είναι σε καλή κατάσταση, επικοινωνήστε με την επίσημη τεχνική υποστήριξη της Cecotec Service αμέσως.

Περιεχόμενο κουτιού

- Σκούπα χειρός Conga Rockstar Hand 8,4 V
- Καλώδιο φόρτισης
- Εξάρτημα για γωνίες
- Εξάρτημα για έπιπλα
- Εξάρτημα για υγρά
- Εύκαμπτος σωλήνας
- Εγχειρίδιο οδηγιών



3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Προειδοποίηση:

Μην χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα με συνδεδεμένο τον προσαρμογέα.

Χρήση της ηλεκτρικής σκούπας

1. Βεβαιωθείτε ότι ο προσαρμογέας της ηλεκτρικής σκούπας δεν είναι συνδεδεμένος.
2. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε την ηλεκτρική σκούπα.

Εξαρτήματα

- Αυτή η συσκευή περιλαμβάνει διάφορα εξαρτήματα που επιτρέπουν τον καθαρισμό διαφορετικών τύπων επιφανειών, αντικειμένων και ρύπων.

Εξάρτημα για ταπετσαρίες.

Αυτό το εξάρτημα χρησιμοποιείται για τον εντατικό καθαρισμό των ταπετσαριών.

1. Για να τοποθετήσετε το εξάρτημα για ταπετσαρία στο κύριο σώμα, ευθυγραμμίστε τα δύο μέρη έτσι ώστε να ταιριάζουν μεταξύ τους μέχρι να κουμπώσουν στη θέση τους.
2. Για να αφαιρέσετε, τραβήξτε το εξάρτημα ενώ κρατάτε σταθερά το κύριο σώμα.

Εξάρτημα για γωνίες.

Αυτό το εξάρτημα επιτρέπει τον καθαρισμό των επίπλων χωρίς να τα καταστρέφει και φτάνοντας σε λιγότερο προσβάσιμες βρωμιές στις γωνίες.

1. Για να τοποθετήσετε το εξάρτημα για γωνίες και έπιπλα στο κύριο σώμα, ευθυγραμμίστε τα δύο μέρη έτσι ώστε να εφαρμόζουν μεταξύ τους μέχρι να κουμπώσουν στη θέση τους.
2. Για να αφαιρέσετε, τραβήξτε το εξάρτημα κρατώντας σταθερά το κύριο σώμα.

Εξάρτημα για υγρά.

Αυτό το εξάρτημα σας επιτρέπει να απορροφήσετε με ηλεκτρική σκούπα οποιοδήποτε είδος υγρού, εκτός από εύφλεκτα ή διαβρωτικά.

1. Για να προσαρτήσετε το εξάρτημα για υγρά στο κύριο σώμα, ευθυγραμμίστε και τοποθετήστε και τα δύο μέρη μέχρι να τοποθετηθεί το εξάρτημα κουμπώσει στη θέση του.
2. Για να αφαιρέσετε το εξάρτημα, τραβήξτε το εξάρτημα για υγρά με το ένα χέρι, ενώ κρατάτε το κύριο σώμα σταθερά με το άλλο.

Φόρτιση της ηλεκτρικής σκούπας. Εικ. 2

1. Βεβαιωθείτε ότι η ηλεκτρική σκούπα είναι απενεργοποιημένη.
 2. Συνδέστε τον προσαρμογέα σε μια πρίζα και στην ηλεκτρική σκούπα.
 3. Μια ενδεικτική λυχνία θα ανάψει.
- Είναι φυσιολογικό ο προσαρμογέας να ζεσταίνεται κατά τη διάρκεια της φόρτισης.

4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Πάντα να απενεργοποιείτε και να αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα πριν την καθαρίσετε.
- Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, ελαφρώς βρεγμένο πανί για να καθαρίσετε την επιφάνεια της συσκευής.
- Ποτέ μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά, μην αφήνετε υγρά να εισέλθουν στο συσκευή.
- Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά ή σφουγγαρίστρες για τον καθαρισμό της συσκευής.
- Μην αφήνετε τη συσκευή σε μέρος με άμεσο ηλιακό φως.
- Μην αφήνετε τη συσκευή σε υγρό μέρος μετά τον καθαρισμό της.



Καθαρισμός των φίλτρων και της δεξαμενής. Εικ. 7

- Για να αποφύγετε την υπερθέρμανση της συσκευής και την απώλεια ισχύος αναρρόφησης, προτείνεται να καθαρίζετε συχνά τα φίλτρα. Για να αξιοποιήσετε στο έπακρο την ισχύ αναρρόφησης, προτείνεται να καθαρίζετε το φίλτρο μετά από κάθε χρήση.

- Η διάρκεια ζωής των φίλτρων εξαρτάται από τη συσσωρευμένη χρήση και τον τύπο των σωματιδίων που αναρροφάται συχνά. Συνιστάται η αντικατάσταση των φίλτρων περίπου κάθε 6 μήνες.

1. Βεβαιωθείτε ότι η ηλεκτρική σκούπα είναι απενεργοποιημένη και δεν είναι συνδεδεμένη σε πρίζα.
 2. Πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης του δοχείου σκόνης και αφαιρέστε το.
 3. Αφαιρέστε το σύστημα φίλτρων από το εσωτερικό του δοχείου και διαχωρίστε τα φίλτρα για καθαρισμό. Εικ.3.
 4. Σκουπίστε και ανακινήστε τα φίλτρα για να απομακρύνετε κάθε βρωμιά που μπορεί να τα μπλοκάρει και να εμποδίσει τη σωστή κυκλοφορία του αέρα. Θυμηθείτε να μην χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα χωρίς τα φίλτρα να είναι σωστά συναρμολογημένα.
 5. Τοποθετήστε τα φίλτρα ξανά στην αρχική τους θέση στο εσωτερικό της δεξαμενής σκόνης.
 6. Επανατοποθετήστε τη δεξαμενή σκόνης.
- Τα φίλτρα δεν μπορούν να πλυθούν μέσα σε πλυντήριο ρούχων ούτε να στεγνώσουν με στεγνωτήρα μαλλιών.
- Μην βουρτσίζετε το φίλτρο υψηλής απόδοσης.

6. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Προϊόν: V

Παραπομπή προϊόντος: 08373

Ισχύς: 50 W

Τάση και συχνότητα: 100-240 V ~50/60 Hz

Χωρητικότητα μπαταρίας: 2200 mAh

Οι τεχνικές προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση για τη βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος.

Κατασκευασμένο στην Κίνα | Σχεδιασμένο στην Ισπανία

7. ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ



Η ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19 / ΕΕ για τα απόβλητα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών Ο Εξοπλισμός (WEEE), καθορίζει ότι δεν πρέπει να απορρίπτονται παλιές οικιακές ηλεκτρικές συσκευές με τα κανονικά μη ταξινομημένα αστικά απόβλητα. Οι παλιές συσκευές πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η ανάκτηση και η ανακύκλωση των

υλικών που περιέχουν και να μειωθούν οι επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον.

Το διαγραμμένο σύμβολο «τροχός κάδος» στο προϊόν σας υπενθυμίζει την υποχρέωσή σας να διαθέσετε της συσκευής σωστά. Εάν το προϊόν διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία ή χρησιμοποιεί μπαταρίες, θα πρέπει να αφαιρεθούν από τη συσκευή και να απορριφθούν κατάλληλα.

Οι καταναλωτές πρέπει να επικοινωνήσουν με τις τοπικές αρχές ή τον πωλητή για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή απόρριψη παλαιών συσκευών ή / και μπαταριών τους.



ΕΓΓΥΗΣΗ

Σας ευχαριστούμε για την επιλογή σας και σας καλωσορίζουμε στην οικογένεια των προϊόντων **CECOTEC**. Η **CECOTEC** είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες κατασκευής ηλεκτρικών συσκευών σε παγκόσμιο επίπεδο με μία διευρυμένη συλλογή τέτοια ώστε να καλύπτει με καλαισθησία, αλλά και αποτελεσματικότητα κάθε σας ανάγκη σε επαγγελματικό επίπεδο.

Κάθε συσκευή **CECOTEC** έχει παραδοθεί σε σας έχοντας περάσει πολλαπλούς ελέγχους καλής λειτουργίας στο εργοστάσιο κατασκευής αλλά και στα εργαστήρια αναγνωρισμένων Ευρωπαϊκών ινστιτούτων.

Η εγγύηση ισχύει για 6 (έξι) μήνες για επαγγελματική χρήση και για 2 (δύο) χρόνια για οικιακή χρήση από την ημερομηνία αγοράς με την προσκόμιση της απόδειξης. Η εγγύηση καλύπτει τη δωρεάν επιδιόρθωση της συσκευής σας (εργασία και ανταλλακτικά) σε περίπτωση που η βλάβη της οφείλεται σε πραγματικό ελάττωμα της συσκευής. Δεν καλύπτει τα έξοδα μεταφοράς και συσκευασίας της συσκευής σας από και προς το εξουσιοδοτημένο συνεργείο. Επίσης η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές που προκλήθηκαν στη συσκευή από λανθασμένη σύνδεση ή κακό χειρισμό, από κακή χρήση του αγοραστή (πτώση, σπασίματα εξαρτημάτων), από πτώση ή αύξηση της τάσης του ρεύματος του δικτύου ηλεκτροδότησης, από ζημιές που προέρχονται από χημικές ή ηλεκτροχημικές αντιδράσεις του νερού (αρτεσιανά άλατα), από επέμβαση τεχνικών που δεν είναι εξουσιοδοτημένοι από την εταιρία, από πλημμύρες, από κεραυνούς και γενικά από εξωγενείς παράγοντες. Δεν καλύπτονται ζημιές που πιθανόν να προκλήθηκαν από την συσκευή σε άλλες συνδεδεμένες σ' αυτήν, καθώς επίσης καμία απαίτηση αποζημίωσής σας για προβλήματα στην εργασία σας, που τυχόν προήλθαν από την μη εύρυθμη λειτουργία της συσκευής.

Η εγγύηση παύει να ισχύει αν η συσκευή έχει δεχτεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Η εγγύηση ισχύει μόνο όταν το προϊόν έχει αγοραστεί νομίμως συνοδευόμενο από παραστατικό αγοράς με υποχρέωση προσκόμισής του όταν αυτό ζητηθεί και εφόσον έχουν συμπληρωθεί από τον τελικό αγοραστή τα παρακάτω στοιχεία φέροντας υπογραφή και σφραγίδα του καταστήματος πώλησης προς αυτόν.

Αρ. Απόδειξης.....
Ημερομηνία Αγοράς.....
Τύπος Συσκευής:.....
Όνοματεπώνυμο Αγοραστή:.....
Κατάστημα Πώλησης:.....
Υπογραφή / Σφραγίδα

Εξουσιοδοτημένο επισκευαστικό κέντρο CECOTEC:

ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ SERVICE

Τηλ. Επικοινωνίας: +30 21 0883 6512

Κωδικός: 101626

CECOTEC ΗΛ.ΣΚΟΥΠΑΚΙ ΧΕΙΡΟΣ ΥΓΡΩΝ&ΣΤΕΡΕΩΝ CONGA ROCKSTAR 0.50L 8.4V 08373

Εισάγεται και διανέμεται από την Κ.Α. ΖΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.

Σαπφούς 7-9, 10553 Αθήνα - Ελλάδα | Τηλ. +30 210 3737000 – Fax. +30 210 3737147

www.zazopoulossa.gr | zinfo@zazopoulossa.gr

Κατασκευάζεται στην Κίνα