



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Κωδικός: 102123/102124/102125/102126 | **Μοντέλο:** 08475/08476/08477/08478

Ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν **CECOTEC**. Η τεχνολογία, ο σχεδιασμός και η λειτουργία του, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το προϊόν πληροί αυστηρότατες προδιαγραφές ποιότητας εγγυώνται πως η συγκεκριμένη επιλογή θα σας εξασφαλίσει ένα άριστο αποτέλεσμα χρήσης, για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Διαβάστε προσεκτικά το παρόν φυλλάδιο πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.

Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών για μελλοντική αναφορά ή για νέους χρήστες.

- Όλες οι οδηγίες ασφαλείας πρέπει να τηρούνται στενά κατά τη χρήση της συσκευής.
- Βεβαιωθείτε ότι η τάση δικτύου ταιριάζει με την τάση που καθορίζεται στην ετικέτα ονομαστικών χαρακτηριστικών της συσκευής και ότι το βύσμα είναι γειωμένο.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο, το φις ή το περίβλημα είναι κατεστραμμένο, ούτε αφού παρουσιάσει δυσλειτουργία ή έχει πέσει ή καταστραφεί με οποιονδήποτε τρόπο.
- Για να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού, χρησιμοποιείτε μόνο τις βίδες και τις ροδέλες που παρέχονται ή υποδεικνύονται στο παρόν εγχειρίδιο.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από κάτω των 8 ετών παιδιά ή άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν έχουν λάβει επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχει.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Η στενή επίβλεψη είναι απαραίτητη όταν η συσκευή χρησιμοποιείται από ή κοντά σε παιδιά. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιείται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Διατηρείτε ελάχιστη απόσταση 2,3 m μεταξύ των φτερωτών του ανεμιστήρα και του δαπέδου.
- Διατηρείτε ελάχιστη απόσταση 76 cm μεταξύ των φτερωτών του ανεμιστήρα και του τοίχου ή οποιουδήποτε άλλου αντικειμένου.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη από την παροχή ρεύματος πριν από τον καθαρισμό ή τη συντήρηση από τον χρήστη.
- Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί μόνο για οικιακή χρήση και δεν προορίζεται για μπαρ, εστιατόρια, αγροικίες, ξενοδοχεία, μοτέλ και γραφεία.
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον επίσημη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec για να αποφευχθεί κάθε είδους κινδύνου.
- Η συσκευή πρέπει να εγκαθίσταται σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς καλωδίωσης.
- Ποτέ μην εγκαθιστάτε τον ανεμιστήρα σε υγρό χώρο.
- Να είστε προσεκτικοί εάν βρίσκεστε δίπλα στις φτερωτές.
- Ποτέ μην εισάγετε αντικείμενα ή μέρη του σώματος ανάμεσα στον περιστρεφόμενο ανεμιστήρα και μεταξύ των φτερωτών του ανεμιστήρα. Για τον έλεγχο της ταχύτητας των φτερωτών του ανεμιστήρα χρησιμοποιείτε μόνο τα μέσα για τον έλεγχο της ταχύτητας που παρέχει η Cecotec.
- Απενεργοποιήστε την παροχή ρεύματος από το δίκτυο, κλείνοντας τους διακόπτες κυκλώματος πριν από την εγκατάσταση του ανεμιστήρα σας για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- Η ηλεκτρική καλωδίωση πρέπει να είναι σύμφωνη με τους τοπικούς κανονισμούς.
- Μην λυγίζετε το σύστημα στερέωσης των φτερωτών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγκατάστασης ή καθαρισμού.
- Συνιστάται δύο άνθρωποι να εγκαταστήσουν τον ανεμιστήρα.
- Η συσκευή προορίζεται για χρήση μόνο σε εσωτερικούς χώρους.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση πρέπει να πραγματοποιούνται σύμφωνα με το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης για να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία της συσκευής. Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την κύρια παροχή ρεύματος πριν από τον καθαρισμό της.
- Για να διασφαλίσετε την ασφάλεια των παιδιών σας, παρακαλείστε να κρατάτε όλα τα υλικά συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, κουτιά, πολυστυρένιο κ.λπ.) μακριά από τα παιδιά σας.



Οδηγίες για τις μπαταρίες

- Η κατάποση μπαταριών μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα, διάτρηση μαλακών μορίων και θάνατο. Μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκαύματα εντός δύο ωρών από την κατάποση.
- Σε περίπτωση κατάποσης μπαταρίας, παρακαλείσθε να αναζητήσετε ιατρική βοήθεια αμέσως.
- Μην επιτρέπετε στα παιδιά να αντικαθιστούν τις μπαταρίες χωρίς ενήλικα για επίβλεψη.
- Μην αποσυναρμολογείτε, μην ανοίγετε και μην καταστρέψετε τις μπαταρίες.
- Διατηρείτε τις μπαταρίες μακριά από παιδιά. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις μικρές μπαταρίες. Σε περίπτωση κατάποσης της μπαταρίας, παρακαλείσθε να αναζητήσετε αμέσως ιατρική βοήθεια.
- Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε θερμότητα ή φωτιά. Αποφύγετε την αποθήκευση σε άμεσο ηλιακό φως.
- Μην βραχυκυκλώνετε ένα στοιχείο ή μια μπαταρία. Μην αποθηκεύετε τις μπαταρίες με ακατάστατο τρόπο, σε κουτί, ή συρτάρι όπου μπορούν να βραχυκυκλώσουν μεταξύ τους ή να βραχυκυκλωθούν από άλλα μεταλλικά αντικείμενα.
- Τόσο οι μπαταρίες όσο και οι κυψέλες μπορούν να διαρρεύσουν υπό ακραίες συνθήκες. Σε περίπτωση διαρροής μπαταρίας, κρατήστε το δέρμα και τα μάτια σας μακριά από το υγρό. Εάν το υγρό έρθει σε επαφή με το δέρμα, πλύνετε αμέσως με σαπούνι και νερό. Εάν το υγρό εισέλθει στα μάτια, πλύνετε τα αμέσως με καθαρό νερό για τουλάχιστον 10 λεπτά και αναζητήστε ιατρική βοήθεια. Φορέστε γάντια για το χειρισμό της μπαταρίας και πετάξτε την αμέσως σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
- Δώστε προσοχή στα θετικά (+) και αρνητικά (-) σημάδια στις μπαταρίες και στη θήκη του τηλεχειριστηρίου για να διασφαλίσετε ότι έχουν τοποθετηθεί σωστά.
- Μην χρησιμοποιείτε μπαταρίες που δεν έχουν σχεδιαστεί για χρήση με τη συσκευή.
- Μην αναμειγνύετε μπαταρίες διαφορετικής κατασκευής, χωρητικότητας ή μεγέθους. Επιβλέπετε τα παιδιά για να τα αποτρέψετε από το να παίζουν με μπαταρίες.
- Αγοράζετε πάντα τις συνιστώμενες μπαταρίες.
- Διατηρείτε τις μπαταρίες καθαρές και στεγνές. Σκουπίζετε τους ακροδέκτες της μπαταρίας με ένα καθαρό, στεγνό πανί, εάν λερωθούν.
- Όποτε είναι δυνατόν, αφαιρείτε τις μπαταρίες όταν δεν τις χρησιμοποιείτε.

1. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σχήμα 1:

1. Στέγαστρο
2. Κάτω ράβδος και κρεμαστή σφαίρα
3. Κάτω ράβδος
4. Βραχίονας στήριξης
5. Διακοσμητικό κάλυμμα
6. Κινητήρας
7. Φτερωτές
8. Πίνακας λαμπτήρων
9. Λαμπτήρας
10. Λαμπτήρας LED
11. Τηλεχειριστήριο και δέκτης τηλεχειριστηρίου
12. Κιτ συναρμολόγησης

Σχ. 2:

1. Βραχίονας στήριξης
2. Δέκτης τηλεχειρισμού
3. Στέγαστρο
4. Κάτω ράβδος
5. Διακοσμητικό κάλυμμα
6. Καρφίτσα
7. Ακίδα R
8. Κινητήρας
9. Φτερωτές
10. Πίνακας λαμπτήρων
11. Λαμπτήρας LED
12. Λαμπτήρας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Τα γραφικά σε αυτό το εγχειρίδιο είναι σχηματικές αναπαραστάσεις και ενδέχεται να μην ταιριάζουν ακριβώς με το προϊόν.

2. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Αυτή η συσκευή είναι συσκευασμένη με τρόπο που να την προστατεύει κατά τη μεταφορά. Βγάλτε τη συσκευή από το κουτί της και αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας. Μπορείτε να κρατήσετε το αρχικό κουτί και άλλα στοιχεία συσκευασίας σε ασφαλές μέρος. Αυτό θα σας βοηθήσει να αποφύγετε ζημιές στη συσκευή κατά τη μεταφορά της στο μέλλον. Σε περίπτωση απόρριψης της αρχικής συσκευασίας, βεβαιωθείτε ότι όλα τα υλικά συσκευασίας ανακυκλώνονται αναλόγως.
- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη και τα εξαρτήματα περιλαμβάνονται και βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Εάν οποιοδήποτε κομμάτι λείπει ή βρίσκεται σε κακή κατάσταση, επικοινωνήστε με την επίσημη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec αμέσως.

**Περιεχόμενο κουτιού**

- Ανεμιστήρας
- Κιτ συναρμολόγησης
- Τηλεχειριστήριο
- Μπαταρία ελέγχου (2xAAA)
- Εγχειρίδιο οδηγιών

3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ**Προετοιμασία πριν από τη συναρμολόγηση**

- Για να αποφύγετε τραυματισμούς και ζημιές, βεβαιωθείτε ότι η θέση στην οποία πρόκειται να εγκατασταθεί η συσκευή επιτρέπει απόσταση 2,3 μέτρων από τις φτερωτές μέχρι το δάπεδο και μια απόσταση 76 εκατοστών από τις φτερωτές μέχρι οποιονδήποτε τοίχο ή αντικείμενο. Εικ. 3
- Βεβαιωθείτε ότι η δομή του κτιρίου μπορεί να αντέξει το πλήρες βάρος του ανεμιστήρα.
- Αυτός ο ανεμιστήρας μπορεί να εγκατασταθεί σε κανονική ή θολωτή οροφή με μια κάτω ράβδο. Το μήκος της ανάρτησης του ανεμιστήρα μπορεί να επεκταθεί με μια μακρύτερη ράβδο.
- Βεβαιωθείτε ότι το κουτί διασύνδεσης είναι σταθερά στερεωμένο στη δομή του κτιρίου και μπορεί να αντέχει το πλήρες βάρος του ανεμιστήρα.
- Για την εγκατάσταση απαιτούνται τα ακόλουθα εργαλεία: κατσαβίδι, κατσαβίδι με επίπεδη επιφάνεια, ρυθμιζόμενη πένσα ή κλειδί, σκάλα, κόφτης καλωδίων και μονωτική ταινία.
- Αυτός ο ανεμιστήρας μπορεί να τοποθετηθεί με ράβδο σε κανονική ή θολωτή οροφή. Εικ. 4

Σχ. 4:

- A. Τυπική συναρμολόγηση
- B. Συναρμολόγηση σε κεκλιμένη στέγη

Εγκατάσταση βραχίονα ανάρτησης

- Ξύλινη οροφή. Εικ. 5
 - Σκυρόδετη οροφή. Σχ. 6.
1. Ανοίξτε μια οπή φ8 mm στην τοιχοποιία της οροφής και τοποθετήστε τον κοχλία. Ευθυγραμμίστε το στήριγμα με την τρύπα και σφίξτε το με το παξιμάδι.

Συναρμολόγηση και ανάρτηση ανεμιστήρα. Σχ. 7

1. Ηλεκτρική καλωδίωση
2. Τρύπες σφαιρών ανάρτησης
3. Κλιπ R
4. Προσαρμογέας
5. Στέγαστρο
6. Διακοσμητικό κάλυμμα
7. Ελατήριο πείρος
8. Βίδα ασφάλισης

- Εάν θέλετε ο ανεμιστήρας να κρέμεται χαμηλότερα, πρέπει να αφαιρέσετε τη σφαίρα ανάρτησης από το παρεχόμενο 6 ιντσών για χρήση με μια μακρύτερη ράβδο (περιλαμβάνεται). (Εάν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε την 6 ιντσών κάτω ράβδο, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα).
 - Για να αφαιρέσετε τη σφαίρα ανάρτησης, χαλαρώστε τη βίδα στερέωσης της σφαίρας ανάρτησης και αφαιρέστε το πείρο και το κλιπ. Χαμηλώστε τη σφαίρα ανάρτησης και αφαιρέστε τον πείρο της αγκύλης. Αφαιρέστε την κρεμαστή σφαίρα από την κάτω ράβδο και σύρετέ την πάνω στη μακρύτερη ράβδο (σημειώστε ότι το πάνω μέρος της ράβδου έχει μια οπή για τη βίδα στερέωσης). Εισάγετε τον πείρο διακοπής στην κορυφή της παρατεταμένης κάτω ράβδου και ανασηκώστε την κρεμαστή σφαίρα. Βεβαιωθείτε ότι ο πείρος της αγκύλης είναι ευθυγραμμισμένος με τις οπές στο εσωτερικό της κρεμασμένης σφαίρας, σφίξτε καλά τη βίδα στερέωσης.
- Συμβουλή:** Για να προετοιμαστείτε για τη διέλευση των ηλεκτρικών καλωδίων μέσα από τη ράβδο, συνδέστε ένα μικρό κομμάτι μονωτικής ταινίας στα άκρα των ηλεκτρικών καλωδίων για να τα συγκρατήσετε όταν τα περάσετε μέσα από τη ράβδο.



2. Χαλαρώστε τις βίδες στερέωσης και το παξιμάδι στο επάνω μέρος του περιβλήματος του μοτέρ. Αφαιρέστε τον πείρο και το κλιπ ράβδου (εάν δεν το έχετε ήδη κάνει). Σύρετε τη ράβδο προς τα κάτω μέσα από το θόλο.
3. Περάστε τα ηλεκτρικά καλώδια μέσα από τη ράβδο και τραβήξτε τα καλώδια που προεξέχουν από το επάνω μέρος του άκρου της ράβδου.
4. Τοποθετήστε την κάτω ράβδο στερέωσης του κύριου αμαξώματος στην υποδοχή του κύριου αμαξώματος του κινητήρα και τοποθετήστε τον πείρο και το κλιπ που αφαιρέθηκαν προηγουμένως. Σφίξτε τις βίδες στερέωσης και το παξιμάδι στερέωσης κύριου σώματος με ασφάλεια. Κατεβάστε το στέγαστρο πάνω στο περίβλημα του κινητήρα.

Σύνδεση τηλεχειριστηρίου. Εικ. 8

Συναρμολόγηση στεγαστρού. Εικ. 9

5. Ανασηκώστε το στέγαστρο μέχρι το στήριγμα τοποθέτησης, ευθυγραμμίζοντας τις λυμένες βίδες στο στήριγμα με τις οπές στο στέγαστρο. Περιστρέψτε το στέγαστρο για να το ασφαλίσετε. Επανατοποθετήστε τις βίδες και ασφαλίστε τις όλες με ένα κατσαβίδι.
6. Αφού στερεώσετε το στήριγμα τοποθέτησης στο κάλυμμα σύνδεσης, μπορείτε να κρεμάσετε το ανεμιστήρα. Κρατήστε τον ανεμιστήρα σταθερά και με τα δύο χέρια. Περάστε το κάτω ράβδο μέσα από το άνοιγμα του βραχίονα τοποθέτησης και αφήστε τη σφαίρα να ακουμπήσει στο βραχίονα. Περιστρέψτε την οπή στο εξάρτημα ανάρτησης (μπάλα) μέχρι να ευθυγραμμιστεί με τη γλωττίδα στο βραχίονα στερέωσης.

Συμβουλή: Ζητήστε από κάποιον άλλο να κρατάει τη σκάλα με ασφάλεια και να φέρνει τον ανεμιστήρα πιο κοντά σας μόλις τοποθετηθεί στη σκάλα.

Συναρμολόγηση φτερωτών. Εικ. 10

Για να γλιτώσετε χρόνο: οι ροδέλες για τα μπουλόνια των φτερωτών μπορούν να τοποθετηθούν σε κάθε φτερωτή πριν από την εγκατάσταση.

7. Ευθυγραμμίστε τις οπές των φτερωτών με τις οπές των βιδών στον κινητήρα. Μόλις τοποθετηθούν όλες οι φτερωτές, σφίξτε όλες τις βίδες. Πριν ασφαλίσετε μόνιμα τις βίδες, επαναλάβετε με τους υπόλοιπους βραχίονες φτερωτών.

Σημείωση: Σφίξτε τις βίδες των φτερωτών για δεύτερη φορά.

Συναρμολόγηση λυχνίας LED-φωτισμού. Εικ. 11-12-13

8. Ξεβιδώστε τις βίδες. Προσαρμόστε την πλάκα LED στο κάτω μέρος του ανεμιστήρα εισάγοντας την υποδοχή στερέωσης και τις βίδες μέσα στις οπές. Στη συνέχεια, περιστρέψτε την μέχρι να τοποθετηθεί σταθερά στη θέση της. Στη συνέχεια, βιδώστε τις προηγούμενες βίδες στερέωσης ευθυγραμμίζοντας την οπή στη βίδα και την οπή στο κάτω μέρος του ανεμιστήρα. Τέλος, σφίξτε τις άλλες δύο βίδες στερέωσης για να ασφαλίσετε την πλάκα LED. Εικ. 11

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης ή όταν αφαιρείται ο λαμπτήρας LED, κρατήστε τα μονωτικά μαξιλαράκια άθικτα. Η υπερβολική σύσφιξη των βιδών μπορεί να προκαλέσει ζημιά σε αυτά.

9. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα και τον λαμπτήρα LED. Εικ. 12

10. Ευθυγραμμίστε το διακοσμητικό κάλυμμα με το πέλμα του κινητήρα και σφίξτε το δεξιόστροφα. Εικ. 13.

4.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Τηλεχειριστήριο Εικ. 14

1. Κουμπί λειτουργίας
2. Έλεγχος ταχύτητας
3. Λειτουργία χειμώνα
4. Θερινή λειτουργία
5. Φυσικό αεράκι
6. Διακοπή λειτουργίας φυσικού αέρα
7. Χρονοδιακόπτες
8. Φως

- Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ταχύτητας για να επιλέξετε το επίπεδο ισχύος του αέρα.

- Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.

- Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά του χρονοδιακόπτη για να επιλέξετε το χρόνο λειτουργίας του ανεμιστήρα. Ο ανεμιστήρας θα απενεργοποιηθεί μόλις ο επιλεγμένος χρόνος έχει παρέλθει.



- Πατήστε το κουμπί φωτισμού για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τη λυχνία του ανεμιστήρα.
- Το τηλεχειριστήριο χρειάζεται 2 μπαταρίες 1.5 V – 3AAA.

Χειμερινή λειτουργία

Πατήστε το κουμπί 3 για να ενεργοποιήσετε τη χειμερινή λειτουργία. Ο ανεμιστήρας θα κάνει ροή αέρα από το κάτω μέρος προς τα πάνω, φέρνοντας κρύο αέρα στο πάνω μέρος του δωματίου.

Λειτουργία καλοκαιριού

Πατήστε το κουμπί 4 για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία καλοκαιριού. Ο ανεμιστήρας θα κάνει ροή αέρα από πάνω προς τα πάνω προς τα κάτω, μεταφέροντας κρύο αέρα στο κάτω μέρος του δωματίου.

Προειδοποίηση:

Αντιστρέψτε την κατεύθυνση περιστροφής του ανεμιστήρα κατά τη λειτουργία. Κρατήστε πατημένο το κουμπί για περίπου 3 δευτερόλεπτα: η συσκευή θα ηχήσει και τα πτερύγια θα αρχίσουν να επιβραδύνονται μέχρι να σταματήσουν περιστρέφονται μέχρι να σταματήσουν να περιστρέφονται. Μετά από μερικά δευτερόλεπτα, θα αρχίσουν να περιστρέφονται ξανά προς την αντίθετη κατεύθυνση.

Φυσικό αεράκι

Ενεργοποιήστε αυτή τη λειτουργία πατώντας το κουμπί 5. Ο ανεμιστήρας θα λειτουργεί σε διαφορετικά επίπεδα ισχύος σε έναν κύκλο, παράγοντας μια αίσθηση φρέσκου αέρα.

Σύζευξη του τηλεχειριστηρίου με τον ανεμιστήρα

Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για 5 δευτερόλεπτα μέχρι να ακούσετε ένα ηχητικό σήμα.

Προειδοποιήσεις:

- Το τηλεχειριστήριο λειτουργεί μέσω της ασύρματης ψηφιακής τεχνολογίας μετάδοσης RF. Εάν και τα δύο ο ανεμιστήρας και η λάμπα είναι εξοπλισμένα με διακόπτη, ενεργοποιήστε τον ανεμιστήρα στην υψηλότερη ταχύτητα και ενεργοποιήστε το φως πριν χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο.

- Εάν ο ανεμιστήρας ή το φως δεν μπορούν να ελεγχθούν μέσω του τηλεχειριστηρίου, ελέγξτε εάν οι μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο είναι σε καλή κατάσταση και αν κάνουν καλή επαφή, ότι τα θετικά και τα αρνητικά ηλεκτρόδια βρίσκονται στη σωστή θέση και αν οι μπαταρίες είναι φορτισμένες.

- Εάν ο ανεμιστήρας ή το φως δεν μπορεί να ελεγχθεί μέσω του τηλεχειριστηρίου, ελέγξτε εάν υπάρχουν άλλες τηλεχειριζόμενες συσκευές στον ίδιο χώρο και ελέγξτε αν τα κουμπιά του πομπού είναι πατημένοι. Συσκευές με παρόμοια συστήματα τηλεχειρισμού ενδέχεται να προκαλέσουν παρεμβολές.

Αυτό δεν αφορά τα τηλεχειριστήρια υπερέθρων.

- Δώστε προσοχή στην τάση της συσκευής. Μια πολύ χαμηλή τάση μπορεί να προκαλέσει το τηλεχειριστήριο να μην λειτουργεί. Οι τεχνικές προδιαγραφές αναφέρονται σε αυτό το εγχειρίδιο.

- Εάν το τηλεχειριστήριο δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες.

Αλλαγή της μπαταρίας του τηλεχειριστηρίου

Το τηλεχειριστήριο απαιτεί 2 x 1,5 V-3 μπαταρίες AAA.

1. Ανοίξτε τη θήκη των μπαταριών.
2. Τοποθετήστε τις μπαταρίες στη θήκη μπαταριών τηρώντας την πολικότητα.
3. Κλείστε τη θήκη.

5.ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποσυνδέσει τον ανεμιστήρα πριν τον καθαρίσετε.
- Μην βυθίζετε κανένα από τα μέρη της συσκευής σε νερό ή μην τα πιτσιλάτε με οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες ή άλλα χημικά προϊόντα για τον καθαρισμό.
- Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, υγρό πανί για να καθαρίσετε την επιφάνεια της συσκευής.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αναφορά προϊόντος: 08473 / 08474

Προϊόν: EnergySilence Aero 5290 WhiteWood / EnergySilence Aero 5290 BlackWood

Τάση: 220 - 240 V

Συχνότητα: 50 / 60 Hz

Ισχύς: 40 W

LED: 18 W

Οι τεχνικές προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση για τη βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος.

Κατασκευασμένο στην Κίνα | Σχεδιασμένο στην Ισπανία



ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Η ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19 / ΕΕ για τα απόβλητα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών Ο Εξοπλισμός (WEEE), καθορίζει ότι δεν πρέπει να απορρίπτονται παλιές οικιακές ηλεκτρικές συσκευές με τα κανονικά μη ταξινομημένα αστικά απόβλητα. Οι παλιές συσκευές πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η ανάκτηση και η ανακύκλωση των υλικών που περιέχουν και να μειωθούν οι επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον. Το διαγραμμένο σύμβολο «τροχός κάδος» στο προϊόν σας υπενθυμίζει την υποχρέωσή σας να διαθέσετε της συσκευής σωστά. Εάν το προϊόν διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία ή χρησιμοποιεί μπαταρίες, θα πρέπει να αφαιρεθούν από τη συσκευή και να απορριφθούν κατάλληλα. Οι καταναλωτές πρέπει να επικοινωνήσουν με τις τοπικές αρχές ή τον πωλητή για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή απόρριψη παλαιών συσκευών ή / και μπαταριών τους.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Σας ευχαριστούμε για την επιλογή σας και σας καλωσορίζουμε στην οικογένεια των προϊόντων **CECOTEC**. Η **CECOTEC** είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες κατασκευής ηλεκτρικών συσκευών σε παγκόσμιο επίπεδο με μία διευρυμένη συλλογή τέτοια ώστε να καλύπτει με καλαισθησία, αλλά και αποτελεσματικότητα κάθε σας ανάγκη σε επαγγελματικό επίπεδο. Κάθε συσκευή **CECOTEC** έχει παραδοθεί σε σας έχοντας περάσει πολλαπλούς ελέγχους καλής λειτουργίας στο εργοστάσιο κατασκευής αλλά και στα εργαστήρια αναγνωρισμένων Ευρωπαϊκών ινστιτούτων. Η εγγύηση ισχύει για 6 (έξι) μήνες για επαγγελματική χρήση και για 2 (δύο) χρόνια για οικιακή χρήση από την ημερομηνία αγοράς με την προσκόμιση της απόδειξης. Η εγγύηση καλύπτει τη δωρεάν επιδιόρθωση της συσκευής σας (εργασία και ανταλλακτικά) σε περίπτωση που η βλάβη της οφείλεται σε πραγματικό ελάττωμα της συσκευής. Δεν καλύπτει τα έξοδα μεταφοράς και συσκευασίας της συσκευής σας από και προς το εξουσιοδοτημένο συνεργείο. Επίσης η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές που προκλήθηκαν στη συσκευή από λανθασμένη σύνδεση ή κακό χειρισμό, από κακή χρήση του αγοραστή (πτώση, σπασίματα εξαρτημάτων), από πτώση ή αύξηση της τάσης του ρεύματος του δικτύου ηλεκτροδότησης, από ζημιές που προέρχονται από χημικές ή ηλεκτροχημικές αντιδράσεις του νερού (αρτεσιανά άλατα), από επέμβαση τεχνικών που δεν είναι εξουσιοδοτημένοι από την εταιρία, από πλημμύρες, από κεραυνούς και γενικά από εξωγενείς παράγοντες. Δεν καλύπτονται ζημιές που πιθανόν να προκλήθηκαν από την συσκευή σε άλλες συνδεδεμένες σ' αυτήν, καθώς επίσης καμία απαίτηση αποζημίωσής σας για προβλήματα στην εργασία σας, που τυχόν προήλθαν από την μη εύρυθμη λειτουργία της συσκευής. Η εγγύηση παύει να ισχύει αν η συσκευή έχει δεχτεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Η εγγύηση ισχύει μόνο όταν το προϊόν έχει αγοραστεί νομίμως συνοδευόμενο από παραστατικό αγοράς με υποχρέωση προσκόμισής του όταν αυτό ζητηθεί και εφόσον έχουν συμπληρωθεί από τον τελικό αγοραστή τα παρακάτω στοιχεία φέροντας υπογραφή και σφραγίδα του καταστήματος πώλησης προς αυτόν.

Αρ. Απόδειξης.....

Ημερομηνία Αγοράς.....

Τύπος Συσκευής:.....

Ονοματεπώνυμο Αγοραστή:.....

Κατάστημα Πώλησης:.....

Υπογραφή / Σφραγίδα

Εξουσιοδοτημένο επισκευαστικό κέντρο CECOTEC:

ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ SERVICE

Τηλ. Επικοινωνίας: +30 21 0883 6512

Κωδικός: 102123/102124/102125/102126

CECOTEC ANEMISHTHΡAS OPOΦHΣ ENERGY SILENCE AERO 5280 WHITE WOOD ME ΦΩΣ 40W 08475

CECOTEC ANEMISHTHΡAS OPOΦHΣ ENERGY SILENCE AERO 5280 DARK WOOD ME ΦΩΣ 40W 08476

CECOTEC ANEMISHTHΡAS OPOΦHΣ ENERGY SILENCE AERO 5285 WHITE WOOD ME ΦΩΣ 40W 08477

CECOTEC ANEMISHTHΡAS OPOΦHΣ ENERGY SILENCE AERO 5285 DARK WOOD ME ΦΩΣ 40W 08478

Εισάγεται και διανέμεται από την Κ.Α. ΖΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.

Σαπφούς 7-9, 10553 Αθήνα - Ελλάδα | Τηλ. +30 210 3737000 – Fax. +30 210 3737147

www.zazopouloussa.gr | zinfo@zazopouloussa.gr

Κατασκευάζεται στην Κίνα