



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Κωδικός: 101239 | Μοντέλο: 04984

Ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν **CECOTEC**. Η τεχνολογία, ο σχεδιασμός και η λειτουργία του, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το προϊόν πληροί αυστηρότατες προδιαγραφές ποιότητας εγγυώνται πως η συγκεκριμένη επιλογή θα σας εξασφαλίσει ένα άριστο αποτέλεσμα χρήσης, για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Διαβάστε προσεκτικά το παρόν φυλλάδιο πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε τις ακόλουθες οδηγίες προσεκτικά. Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών για μελλοντική αναφορά ή νέους χρήστες.
 - Αυτό το σύμβολο σημαίνει "προσοχή, καυτή επιφάνεια". Το θερμοκρασία των προσβάσιμων επιφανειών μπορεί να είναι υψηλή όταν η συσκευή λειτουργεί. Προσέξτε να μην κάψετε τον εαυτό σας.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται να λειτουργεί με τη βοήθεια ενός εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστού συστήματος τηλεχειρισμού.
- Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών, βασικές προφυλάξεις πρέπει πάντα να ακολουθούνται για να μειωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας και τραυματισμού.
- Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο τροφοδοσίας για ορατές ζημιές. Εάν το καλώδιο έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να επισκευαστεί από την επίσημη Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης της Cecotec για να αποφευχθεί κάθε είδους κίνδυνος.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένη φυσική, αισθητηριακή ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εάν τους έχει δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τις τους κινδύνους που ενέχει. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιείται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Διατηρείτε αυτή τη συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας της μακριά από παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών.
- Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί μόνο για οικιακή χρήση και δεν προορίζεται για μπαρ, εστιατόρια, αγροικίες, ξενοδοχεία, μοτέλ και γραφεία.
- Τοποθετήστε τη συσκευή με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφύγετε τη διαρροή καυτών υγρών. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με τη λαβή.
- Βεβαιωθείτε ότι η τάση του δικτύου σας ταιριάζει με την απαιτούμενη τάση που καθορίζονται στην ετικέτα ονομαστικών χαρακτηριστικών της συσκευής.
- Συνιστούμε το δωμάτιο στο οποίο σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή να είναι εξοπλισμένο με έναν απορροφητήρα που λειτουργεί ή είναι να αερίζεται καλά.
- Η λανθασμένη ή ακατάλληλη χρήση μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή και να είναι επικίνδυνη για τον χρήστη. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για τους σκοπούς που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος πριν την μετακινήσετε από την τοποθεσία της, την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας καθαρισμού ή συντήρησης ή όταν δεν χρησιμοποιείται.
- Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.
- Μην στρίβετε, λυγίζετε, τραβάτε ή καταστρέφετε το καλώδιο ρεύματος. Προστατέψτε το από αιχμηρές άκρες και πηγές θερμότητας. Μην αφήνετε το καλώδιο να αγγίζει καυτές επιφάνειες. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται πάνω από την άκρη της επιφάνειας εργασίας ή του πάγκου εργασίας.
- Μην χρησιμοποιείτε καλώδια προέκτασης, εκτός εάν σας το συμβουλεύσει ειδικός ηλεκτρολόγος. Η χρήση λανθασμένου τύπου καλωδίου προέκτασης μπορεί να προκαλέσει ζημιά ή τραυματισμούς στον χρήστη.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο, το φις ή το περίβλημά της είναι κατεστραμμένο, ούτε αφού παρουσιάσει δυσλειτουργία ή έχει πέσει ή καταστραφεί με οποιονδήποτε τρόπο.
- Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε δυνητικά επικίνδυνους χώρους, όπως σε εύφλεκτες, εκρηκτικές, φορτωμένες με χημικά ή υγρές ατμόσφαιρες.
- Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια ομοιόμορφη, ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια. Να είστε προσεκτικοί όταν τοποθετείτε το καλάθι έξω από τη φριτζά αέρος. Τοποθετήστε το χερούλι προς



- τα μέσα για να αποφύγετε τη διαρροή όσων βρίσκονται μέσα. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε πηγές θερμότητας, μέρη με υψηλά επίπεδα υγρασίας ή εύφλεκτα υλικά.
- Μην εισάγετε και μην αφήνετε τα δάχτυλα ή ξένα αντικείμενα να εισέλθουν σε οποιαδήποτε ανοίγματα εξαερισμού ή εξάτμισης, καθώς αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
 - Μην γεμίζετε το καλάθι με λάδι για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς.
 - Μην αγγίζετε το εσωτερικό της συσκευής ενώ αυτή λειτουργεί.
 - Μην βυθίζετε το καλώδιο, το φως ή οποιοδήποτε μη αποσπώμενο μέρος της συσκευής σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό. Μην εκθέτετε τις ηλεκτρικές συνδέσεις σε νερό.
 - Τοποθετείτε πάντα τα υλικά που πρόκειται να μαγειρευτούν μέσα στο καλάθι, για να αποφύγετε την επαφή τους με τη θερμαντική εστία.
 - Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι στεγνά πριν χειριστείτε το φως ή ενεργοποιήσετε την συσκευή.
 - Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν τη χρησιμοποιείτε ή κατά τη διάρκεια του καθαρισμού. Αφήστε την να κρυώσει εντελώς πριν την τοποθέτηση ή την αφαίρεση εξαρτημάτων και πριν από τον καθαρισμό της συσκευής.
 - Μην αφήνετε τη συσκευή συνδεδεμένη στην πρίζα εάν δεν εποπτεύεται.
 - Ο καθαρισμός και η συντήρηση πρέπει να πραγματοποιούνται σύμφωνα με αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης για να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία της συσκευής.
 - Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω στον τοίχο. Αφήστε μια απόσταση ασφαλείας 10 cm στο πίσω μέρος της συσκευής και 10 cm σε κάθε πλευρά. Μην τοποθετείτε κανένα αντικείμενο πάνω στη συσκευή κατά τη χρήση της.
 - Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, απελευθερώνεται καυτός ατμός μέσω των ανοιγμάτων εξόδου αέρα. Κρατήστε τα χέρια και το πρόσωπό σας σε απόσταση ασφαλείας από τον ατμό και από τα ανοίγματα εξόδου αέρα.
 - Αποσυνδέστε αμέσως τη συσκευή από την πρίζα εάν παρατηρήσετε μαύρο καπνό να βγαίνει από αυτήν. Περιμένετε μέχρι να εξαφανιστεί ο καπνός για να αφαιρέσετε το καλάθι από τη συσκευή.
 - Συνιστούμε τη χρήση γαντιών όταν αγγίζετε το καλάθι και τη σχάρα.
 - Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας.

1. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σχήμα 1

1. Πίνακας ελέγχου

Ράφι

2. Καλάθι

Πίνακας ελέγχου. Εικ. 2

1. Προεπιλεγμένα μενού

2. Ένδειξη θερμοκρασίας

3. Ένδειξη χρόνου

4. Εικονίδιο προθέρμανσης

5. Εικονίδιο διακοπής

6. Εικονίδιο μείωσης θερμοκρασίας/χρόνου

7. Εικονίδιο εναλλαγής θερμοκρασίας/χρόνου

8. Εικονίδιο ισχύος

9. Εικονίδιο αύξησης θερμοκρασίας/χρόνου

10. Εικονίδιο έναρξης

11. Εικονίδιο υπενθύμισης ανάδευσης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Τα γραφικά σε αυτό το εγχειρίδιο είναι σχηματικές αναπαραστάσεις και ενδέχεται να μην αντιστοιχούν ακριβώς στις προϊόντος.

2. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Αυτή η συσκευή είναι συσκευασμένη με τρόπο που να την προστατεύει κατά τη μεταφορά. Βγάλτε τη συσκευή από το κουτί της και αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας. Μπορείτε να κρατήσετε το αρχικό κουτί και άλλα στοιχεία συσκευασίας σε ασφαλές μέρος. Αυτό θα σας βοηθήσει να αποφύγετε ζημιές στη συσκευή κατά τη μεταφορά της στο μέλλον. Σε περίπτωση απόρριψης της αρχικής συσκευασίας, βεβαιωθείτε ότι όλα τα υλικά συσκευασίας ανακυκλώνονται αναλόγως.
- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη και τα εξαρτήματα περιλαμβάνονται και βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Εάν οποιοδήποτε κομμάτι λείπει ή βρίσκεται σε κακή κατάσταση, επικοινωνήστε με την επίσημη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec αμέσως.



Πρώτος καθαρισμός

1. Αφαιρέστε όλα τα αυτοκόλλητα συσκευασίας και τις ετικέτες από τη φριτέζα, συμπεριλαμβανομένης της αυτοκόλλητης ταινίας που στερεώνει το καλάθι στη φριτέζα αέρα.
2. Για να αφαιρέσετε το καλάθι για καθαρισμό, αφαιρέστε την αυτοκόλλητη ταινία που το συγκρατεί στη θέση του. Κρατήστε τη φριτέζα αέρα με το ένα χέρι και τραβήξτε από τη λαβή με το άλλο.
3. Καθαρίστε σχολαστικά το καλάθι και τη σχάρα με ζεστό νερό, υγρό πιάτων και ένα μη λειαντικό σφουγγάρι.
4. Καθαρίστε το εσωτερικό και το εξωτερικό της φριτέζας αέρα με ένα υγρό πανί.

Προειδοποιήσεις

- Μην βρέχετε το θερμαντικό στοιχείο στο εσωτερικό της φριτέζας.
- Μην γεμίζετε τη φριτέζα αέρα με λάδι ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε οποιαδήποτε επιφάνεια που δεν είναι ανθεκτική στη θερμότητα.
- Μπορεί να παρατηρήσετε μια ελαφριά μυρωδιά καψίματος ή καπνού όταν χρησιμοποιείτε τη φριτέζα για πρώτη φορά, που προκαλείται από υπολείμματα από τη διαδικασία κατασκευής. Αυτό δεν θα επηρεάσει την ασφάλεια της φριτέζας ή του χρήστη.

3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

1. Τοποθετήστε τη φριτέζα αέρος σε μια σταθερή, επίπεδη και ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια.
2. Τοποθετήστε τη σχάρα στο καλάθι και βάλτε το στη φριτέζα αέρος.
3. Συνδέστε τη φριτέζα αέρος σε μια πρίζα ρεύματος.
4. Πατήστε το εικονίδιο λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε τη φριτέζα αέρος.
5. Πατήστε το εικονίδιο που αντιστοιχεί στο επιθυμητό προεπιλεγμένο μενού. Στην οθόνη θα εμφανιστεί η προεπιλεγμένη θερμοκρασία και ώρα για το επιλεγμένο μενού.
6. Πατήστε το εικονίδιο εναλλαγής θερμοκρασίας/ώρας για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία και την ώρα. Για να το κάνετε αυτό, πιάστε το εικονίδιο αύξησης της θερμοκρασίας/χρόνου ή το εικονίδιο μείωσης της θερμοκρασίας/χρόνου.
7. Πατήστε το εικονίδιο Προθέρμανση ή/και το εικονίδιο Υπενθύμιση ανάδευσης για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτές τις λειτουργίες. Όταν αυτές οι λειτουργίες είναι ενεργοποιημένες, εμφανίζονται με κόκκινο χρώμα στην οθόνη. Οι λειτουργίες προθέρμανσης και υπενθύμιση ανάδευσης είναι ενεργοποιημένες από προεπιλογή.

Εάν η λειτουργία προθέρμανσης είναι ενεργοποιημένη:

A. Πατήστε το εικονίδιο Start

Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ και η φριτέζα αέρα θα ξεκινήσει την προθέρμανση. Ο χρόνος προθέρμανσης είναι 2 λεπτά. Μόλις προθερμανθεί, η φριτέζα θα ηχήσει και στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη Add Food (Προσθήκη φαγητού) για να υποδείξει ότι μπορείτε τώρα να προσθέσετε το φαγητό που πρόκειται να μαγειρευτεί.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Το καλάθι θα είναι καυτό! Μην αγγίζετε τις επιφάνειες του καλαθιού όταν είναι καυτό. Χρησιμοποιήστε τη λαβή.

B. Αφαιρέστε προσεκτικά το καλάθι, τοποθετήστε το φαγητό μέσα και τοποθετήστε το καλάθι ξανά στην φριτέζα αέρα για να ξεκινήσει αυτόματα η διαδικασία μαγειρέματος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Εάν δεν αφαιρέσετε το καλάθι, η συσκευή θα ξεκινήσει το χρόνο μαγειρέματος μετά από 5 δευτερόλεπτα.

Εάν η λειτουργία προθέρμανσης είναι απενεργοποιημένη:

Αφαιρέστε το καλάθι, τοποθετήστε το φαγητό σε αυτό και τοποθετήστε το ξανά στη φριτέζα.

Εάν η λειτουργία υπενθύμιση ανάδευσης είναι ενεργοποιημένη:

- A. Στα μισά του χρόνου μαγειρέματος, η φριτέζα αέρος θα ηχήσει και στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "Turn Food" (Αναποδογυρίστε το φαγητό) προτρέποντας να ανακατέψετε το φαγητό.
- B. Αφαιρέστε προσεκτικά το καλάθι από τη συσκευή και τοποθετήστε το σε μια ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια.
- C. Ανακατέψτε και γυρίστε το φαγητό με μη μεταλλική λαβίδα.
- D. Επιστρέψτε το καλάθι στη φριτέζα αέρος για να συνεχιστεί αυτόματα το μαγείρεμα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν δεν αφαιρέσετε το καλάθι, το μαγείρεμα θα συνεχιστεί.

E. Όταν παρέλθει ο επιλεγμένος χρόνος μαγειρέματος, η φριτέζα θα ηχήσει και η οθόνη θα δείξει θα εμφανίσει την ένδειξη End (Τέλος).

F. Αφαιρέστε προσεκτικά το καλάθι από τη συσκευή και τοποθετήστε το σε μια ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια. Αφαιρέστε το φαγητό από το καλάθι χρησιμοποιώντας μη μεταλλική λαβίδα.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:**

Ο ανεμιστήρας θα λειτουργήσει για άλλα 30 δευτερόλεπτα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Να είστε πάντα προσεκτικοί με τον καυτό ατμό όταν αφαιρείτε το καλάθι κατά τη διάρκεια και μετά το μαγείρεμα!

Το καλάθι και το φαγητό θα εξακολουθούν να είναι καυτά! Μην αγγίζετε τις καυτές επιφάνειες του καλαθιού ή της φριτέζας αέρα.

Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά ή μεταλλικά σκεύη που μπορεί να χαράξουν την αντικολλητική επιφάνεια.

Μην γυρίζετε το καλάθι ανάποδα για να αποφύγετε την περίσσεια λαδιού που συσσωρεύεται στον πυθμένα του καλαθιού να στάξει πάνω στο φαγητό.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ

Πατήστε το εικονίδιο Stop για να σταματήσετε το μαγείρεμα και πατήστε το εικονίδιο Start για να συνεχίσετε το μαγείρεμα.

Η φριτέζα αέρος θα σταματήσει αν αφαιρέσετε το καλάθι κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος. Εάν τοποθετήσετε το καλάθι πίσω στη φριτέζα αέρος, το μαγείρεμα θα συνεχιστεί αυτόματα.

Πατήστε το εικονίδιο Stop δύο φορές για να σταματήσετε το μαγείρεμα.

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΙΤΕΖΑΣ ΑΕΡΑ

Κρατήστε πατημένο το εικονίδιο λειτουργίας για να απενεργοποιήσετε τη φριτέζα αέρος. Αποσυνδέστε τη φριτέζα αέρα από την πρίζα ρεύματος όταν δεν χρησιμοποιείται.

Δείκτες:

"PREHEAT": ενεργοποιημένη προθέρμανση.

"TURN": ενεργοποιημένη υπενθύμιση ανάδευσης.

"ADD FOOD" (ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ): η φριτέζα έχει προθερμανθεί και μπορείτε τώρα να προσθέσετε τρόφιμα.

"TURN FOOD": υπενθύμιση για την ανάδευση του φαγητού.

"END" (ΤΕΛΟΣ): ο χρόνος μαγειρέματος έχει τελειώσει.







Σίγαση της φριτέζας αέρα

Για τη σίγαση της φριτέζας αέρα, κρατήστε πατημένο το εικονίδιο Stop.

Για να απενεργοποιήσετε τη σίγαση της φριτέζας αέρα, κρατήστε πατημένο το εικονίδιο Stop.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Η φριτέζα θα εκπέμψει ηχητικό σήμα για να σας καθοδηγήσει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας μαγειρέματος.

Εικονίδιο	Θερμοκρασία		Χρόνος		Προθέρμανση-Ανακάτεμα	
	Προεπιλογή	Εύρος	Προεπιλογή	Εύρος	Προεπιλογή	Εύρος
	200	76-200	18 λεπτά	1-60	ΝΑΙ	ΝΑΙ
	200	76-200	25 λεπτά	1-2 ΏΡΕΣ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
	Ψάρια	76-200	10 λεπτά	1-60	ΝΑΙ	ΝΑΙ
	200	76-200	12 λεπτά	1-60	ΟΧΙ	ΟΧΙ
	150	76-200	25 λεπτά	1-2 ΏΡΕΣ	ΝΑΙ	ΟΧΙ
	150	76-200	16 λεπτά	15 ΏΡΕΣ	ΝΑΙ	ΝΑΙ



	80	66-94	15 λεπτά	1-8 Ώρες	-	-
	200	76-200	10 λεπτά	1-60	NAI	NAI
	56	34-76	120 ώρες	0,5-24 Ώρες	-	NAI
	200	76-200	15 Λεπτά	1-60	NAI	NAI

Σημείωση

Καθώς τα συστατικά διαφέρουν ως προς την προέλευση, το μέγεθος, το σχήμα και τη μάρκα, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την καλύτερη ρύθμιση για τα συστατικά που χρησιμοποιείτε. Εάν είναι απαραίτητο, αλλάξτε τις τιμές των χρόνων και/ή της θερμοκρασίας για να προσαρμόσετε το μαγείρεμα στον τύπο του συστατικού.

4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Καθαρισμός

- Καθαρίζετε τη φριτέζα μετά από κάθε χρήση.
- Αποσυνδέστε τη φριτέζα αέρα από την παροχή ρεύματος και αφήστε την να κρυώσει πριν την καθαρίσετε.
- Μην χρησιμοποιείτε μεταλλικά εργαλεία ή λειαντικά προϊόντα για να καθαρίσετε το καλάθι και τη σχάρα.
- Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, υγρό πανί για να καθαρίσετε την επιφάνεια της φριτέζας.
- Ποτέ μην βυθίζετε τη φριτέζα σε νερό ή άλλα υγρά.
- Μην χρησιμοποιείτε σφουγγάρια, καθαριστικά σε σκόνη ή λειαντικά προϊόντα καθαρισμού για να καθαρίσετε τη φριτέζα.

Σημείωση

- Αφαιρέστε το καλάθι για να μπορέσει η συσκευή να κρυώσει πιο γρήγορα.
- Καθαρίστε καλά τη φριτέζα με ζεστό νερό, σαπούνι και ένα μη λειαντικό σφουγγάρι.
- Συνιστάται η χρήση ενός υγρού απολίπανσης για την απομάκρυνση τυχόν υπολειμμάτων.
- Εάν υπάρχει βρωμιά κολλημένη στο εσωτερικό του καλαθιού και του ραφιού, συνιστούμε να γεμίσετε το καλάθι με ζεστό νερό αναμεμιγμένο με απορρυπαντικό, καθώς αυτό θα διευκολύνει την απομάκρυνση της βρωμιάς.
- Καθαρίστε το εσωτερικό της συσκευής με ζεστό νερό και ένα μη λειαντικό σφουγγάρι.
- Καθαρίστε το θερμαντικό στοιχείο με μια μαλακή βούρτσα καθαρισμού για να αφαιρέσετε τυχόν υπολείμματα τροφών. Να είστε προσεκτικοί για να μην προκαλέσετε ζημιά στο θερμαντικό στοιχείο.

Αποθήκευση

- Βγάλτε τη φριτέζα από την πρίζα και αφήστε την να κρυώσει.
- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη είναι καθαρά και στεγνά όταν την αποθηκεύετε.

5. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αναφορά προϊόντος: 04984

Προϊόν: Cecofry Supreme 8000

Ισχύς: 1800 W

Τάση: 220 - 240 V

Συχνότητα: 50 / 60 Hz

Οι τεχνικές προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση για τη βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος.

Κατασκευασμένο στην Κίνα | Σχεδιασμένο στην Ισπανία

7. ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Η ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19 / ΕΕ για τα απόβλητα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών



Ο Εξοπλισμός (WEEE), καθορίζει ότι δεν πρέπει να απορρίπτονται παλιές οικιακές ηλεκτρικές συσκευές με τα κανονικά μη ταξινομημένα αστικά απόβλητα. Οι παλιές συσκευές πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η ανάκτηση και η ανακύκλωση των υλικών που περιέχουν και να μειωθούν οι επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον.

Το διαγραμμένο σύμβολο «τροχός κάδος» στο προϊόν σας υπενθυμίζει την υποχρέωσή σας να διαθέσετε της συσκευής σωστά. Εάν το προϊόν διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία ή χρησιμοποιεί μπαταρίες, θα πρέπει να αφαιρεθούν από τη συσκευή και να απορριφθούν κατάλληλα.

Οι καταναλωτές πρέπει να επικοινωνήσουν με τις τοπικές αρχές ή τον πωλητή για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή απόρριψη παλαιών συσκευών ή / και μπαταριών τους.



ΕΓΓΥΗΣΗ

Σας ευχαριστούμε για την επιλογή σας και σας καλωσορίζουμε στην οικογένεια των προϊόντων **CECOTEC**. Η **CECOTEC** είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες κατασκευής ηλεκτρικών συσκευών σε παγκόσμιο επίπεδο με μία διευρυμένη συλλογή τέτοια ώστε να καλύπτει με καλαισθησία, αλλά και αποτελεσματικότητα κάθε σας ανάγκη σε επαγγελματικό επίπεδο.

Κάθε συσκευή **CECOTEC** έχει παραδοθεί σε σας έχοντας περάσει πολλαπλούς ελέγχους καλής λειτουργίας στο εργοστάσιο κατασκευής αλλά και στα εργαστήρια αναγνωρισμένων Ευρωπαϊκών ινστιτούτων.

Η εγγύηση ισχύει για 6 (έξι) μήνες για επαγγελματική χρήση και για 2 (δύο) χρόνια για οικιακή χρήση από την ημερομηνία αγοράς με την προσκόμιση της απόδειξης. Η εγγύηση καλύπτει τη δωρεάν επιδιόρθωση της συσκευής σας (εργασία και ανταλλακτικά) σε περίπτωση που η βλάβη της οφείλεται σε πραγματικό ελάττωμα της συσκευής. Δεν καλύπτει τα έξοδα μεταφοράς και συσκευασίας της συσκευής σας από και προς το εξουσιοδοτημένο συνεργείο. Επίσης η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές που προκλήθηκαν στη συσκευή από λανθασμένη σύνδεση ή κακό χειρισμό, από κακή χρήση του αγοραστή (πτώση, σπασίματα εξαρτημάτων), από πτώση ή αύξηση της τάσης του ρεύματος του δικτύου ηλεκτροδότησης, από ζημιές που προέρχονται από χημικές ή ηλεκτροχημικές αντιδράσεις του νερού (αρτεσιανά άλατα), από επέμβαση τεχνικών που δεν είναι εξουσιοδοτημένοι από την εταιρία, από πλημμύρες, από κεραυνούς και γενικά από εξωγενείς παράγοντες. Δεν καλύπτονται ζημιές που πιθανόν να προκλήθηκαν από την συσκευή σε άλλες συνδεδεμένες σ' αυτήν, καθώς επίσης καμία απαίτηση αποζημίωσής σας για προβλήματα στην εργασία σας, που τυχόν προήλθαν από την μη εύρυθμη λειτουργία της συσκευής.

Η εγγύηση παύει να ισχύει αν η συσκευή έχει δεχτεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Η εγγύηση ισχύει μόνο όταν το προϊόν έχει αγοραστεί νομίμως συνοδευόμενο από παραστατικό αγοράς με υποχρέωση προσκόμισής του όταν αυτό ζητηθεί και εφόσον έχουν συμπληρωθεί από τον τελικό αγοραστή τα παρακάτω στοιχεία φέροντας υπογραφή και σφραγίδα του καταστήματος πώλησης προς αυτόν.

Αρ. Απόδειξης.....
Ημερομηνία Αγοράς.....
Τύπος Συσκευής:.....
Ονοματεπώνυμο Αγοραστή:.....
Κατάστημα Πώλησης:.....
Υπογραφή / Σφραγίδα

Εξουσιοδοτημένο επισκευαστικό κέντρο CECOTEC:

ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ SERVICE

Τηλ. Επικοινωνίας: +30 21 0883 6512

Κωδικός: 101239

CECOTEC ΦΡΙΤΕΖΑ ΑΕΡΟΣ SUPREME 8000 AIR FRYER 8L 1800W 04984

Εισάγεται και διανέμεται από την Κ.Α. ΖΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.

Σαπφούς 7-9, 10553 Αθήνα - Ελλάδα | Τηλ. +30 210 3737000 – Fax. +30 210 3737147

www.zazopoulossa.gr | zinfo@zazopoulossa.gr

Κατασκευάζεται στην Κίνα