



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Κωδικός: 101713/ 101712/ 102350/ 102351 | **Μοντέλο:** 03363/ 03897/ 03898/ 03899

Ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν **CECOTEC**. Η τεχνολογία, ο σχεδιασμός και η λειτουργία του, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το προϊόν πληροί αυστηρότατες προδιαγραφές ποιότητας εγγυώνται πως η συγκεκριμένη επιλογή θα σας εξασφαλίσει ένα άριστο αποτέλεσμα χρήσης, για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες. Κρατήστε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών για μελλοντική αναφορά ή για νέους χρήστες.

1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Βεβαιωθείτε ότι η τάση του ρεύματος ταιριάζει με την τάση που αναγράφεται στην ετικέτα του προϊόντος και ότι το βύσμα είναι γειωμένο.
- Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο ρεύματος για ορατές φθορές. Εάν το καλώδιο είναι φθαρμένο, πρέπει να επισκευαστεί από το επίσημο Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης της Cecotec για να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος.
- Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για οικιακή χρήση και δεν προορίζεται για χρήση σε μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία, μοτέλ και γραφεία.
- Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από το ρεύμα όταν μένει χωρίς επίβλεψη και πριν από τη συναρμολόγηση, αποσυναρμολόγηση ή καθαρισμό.
- Σβήστε και αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα πριν αλλάξετε εξαρτήματα.
- Κρατήστε τη συσκευή μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών. Η συσκευή δεν είναι παιχνίδι.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εφόσον τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που ελλοχεύουν ή εφόσον υπάρχει επίβλεψη από υπεύθυνο άτομο.
- Λανθασμένη ή ακατάλληλη χρήση μπορεί να βλάψει τη συσκευή και να είναι επικίνδυνη για τον χρήστη. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για τους σκοπούς που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο.
- Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί για μαλακά φρούτα. Η χρήση του με σκληρά φρούτα μπορεί να το καταστρέψει.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχει πέσει ή αν παρουσιάζει βλάβες.
- Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη χρήση.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχει πέσει στο πάτωμα, αν παρουσιάζει ορατές βλάβες ή διαρροή.
- Αποσυνδέστε αμέσως τη συσκευή από το ρεύμα αν το εξωτερικό περίβλημα του προϊόντος είναι σπασμένο για να αποτρέψετε τυχόν κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- Μην βυθίζετε το καλώδιο, το φις ή οποιοδήποτε άλλο μη αφαιρούμενο μέρος της συσκευής σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό και μην εκθέτετε τις ηλεκτρικές συνδέσεις σε νερό. Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι στεγνά πριν χειριστείτε το φις ή ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

2. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Τα γραφήματα σε αυτό το εγχειρίδιο είναι σχηματικές απεικονίσεις και ενδέχεται να μην ταιριάζουν ακριβώς με το προϊόν.

Εικόνα 1

1. Στύφτης πορτοκαλιού
2. Στύφτης λεμονιού
3. Φίλτρο
4. Συλλέκτης χυμού
5. Χειρολαβή
6. Καπάκι πίεσης για στύψιμο πορτοκαλιών
7. Καπάκι πίεσης για στύψιμο λεμονιών



8. Άξονας κίνησης
9. Περιβλήμα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Τα γραφικά σε αυτό το εγχειρίδιο είναι σχηματικές αναπαραστάσεις και μπορεί να μην αντιστοιχούν ακριβώς στη συσκευή.

3. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Αυτή η συσκευή περιέχεται σε συσκευασία που την προστατεύει κατά τη μεταφορά. Βγάλτε τη συσκευή από το κουτί και αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας. Μπορείτε να κρατήσετε το κουτί και τα υπόλοιπα υλικά συσκευασίας σε ασφαλές μέρος, προκειμένου να αποφύγετε βλάβες κατά τη μελλοντική μεταφορά της συσκευής. Σε περίπτωση που τα αρχικά υλικά συσκευασίας απορριφθούν, βεβαιωθείτε ότι έχουν ανακυκλωθεί κατάλληλα.
- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη και τα εξαρτήματα που αναφέρονται στο παρόν περιλαμβάνονται στη συσκευασία και είναι σε καλή κατάσταση. Εάν λείπει κάποιο κομμάτι ή είναι σε κακή κατάσταση, επικοινωνήστε αμέσως με το επίσημο Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης της Cecotec.

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Στίφτης εσπεριδοειδών
- Εγχειρίδιο οδηγιών

4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

1. Ξετυλίξτε πλήρως το καλώδιο πριν το συνδέσετε.
2. Συνδέστε τη συσκευή.
3. Κόψτε τα εσπεριδοειδή στη μέση.
4. Πιέστε το κομμάτι του φρούτου πάνω στον στίφτη, και η συσκευή θα ξεκινήσει αυτόματα.
5. Για να σταματήσει η συσκευή, απλώς αφήστε την πίεση από τη χειρολαβή.
6. Πετάξτε τις φλούδες των εσπεριδοειδών.
7. Ρίξτε τον χυμό απευθείας στα ποτήρια σερβιρίσματος.
8. Εάν στύβετε μεγάλη ποσότητα φρούτων, καθαρίστε τακτικά το φίλτρο και αφαιρέστε τα υπολείμματα πολτού.

5. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα και αφήστε τη να κρυώσει πριν από τον καθαρισμό.
- Όλα τα αφαιρούμενα μέρη μπορούν να καθαριστούν με απορρυπαντικό και νερό. Ξεπλύνετε καλά για να αφαιρέσετε τυχόν υπολείμματα απορρυπαντικού.
- Σκουπίστε το κύριο σώμα της συσκευής με ένα νωπό πανί με μερικές σταγόνες υγρού σαπουνιού και στεγνώστε το.
- Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες ή λειαντικά προϊόντα για τον καθαρισμό της συσκευής.
- Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλο υγρό και μην τη βάζετε κάτω από ανοιχτή βρύση.
- Συνιστάται ο τακτικός καθαρισμός της συσκευής και η αφαίρεση υπολειμμάτων τροφών.

6. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αναφορά προϊόντος: 03363 / 03897 / 03898 / 03899

Προϊόν: Xsqueeze RetroJuice 600 Steel / Beige / Green / Red

Τάση: 220-240 V

Συχνότητα: 50/60 Hz

Ισχύς: 500-600 W

Οι τεχνικές προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση για βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος.

Κατασκευάζεται στην Κίνα | Σχεδιάστηκε στην Ισπανία



7. ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Η ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19 / ΕΕ για τα απόβλητα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών καθορίζει ότι δεν πρέπει να απορρίπτονται παλαιές οικιακές ηλεκτρικές συσκευές με τα κανονικά μη ταξινομημένα αστικά απόβλητα. Οι παλιές συσκευές πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά, προκειμένου να επιτευχθεί η ανάκτηση και η ανακύκλωση των υλικών που περιέχουν και να μειωθούν οι επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον.



— Το σύμβολο «κάδος» με εμφανή διαγραφή επί του προϊόντος, σας υπενθυμίζει την υποχρέωσή σας για ορθή διάθεση/ απόρριψη της συσκευής. Εάν το προϊόν διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία ή χρησιμοποιεί μπαταρίες, θα πρέπει να αφαιρεθούν από τη συσκευή και να διατεθούν / απορριφθούν κατάλληλα. Οι καταναλωτές μπορούν να επικοινωνούν με τις σχετικές οργανώσεις ή τον πωλητή για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή απόρριψη παλαιών συσκευών ή / και των μπαταριών τους.

**ΕΓΓΥΗΣΗ**

Σας ευχαριστούμε για την επιλογή σας και σας καλωσορίζουμε στην οικογένεια των προϊόντων **CECOTEC**. Η **CECOTEC** είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες κατασκευής ηλεκτρικών συσκευών σε παγκόσμιο επίπεδο με μία διευρυμένη συλλογή τέτοια ώστε να καλύπτει με καλαισθησία, αλλά και αποτελεσματικότητα κάθε σας ανάγκη σε επαγγελματικό επίπεδο.

Κάθε συσκευή **CECOTEC** έχει παραδοθεί σε σας έχοντας περάσει πολλαπλούς ελέγχους καλής λειτουργίας στο εργοστάσιο κατασκευής αλλά και στα εργαστήρια αναγνωρισμένων Ευρωπαϊκών ινστιτούτων.

Η εγγύηση ισχύει για 6 (έξι) μήνες για επαγγελματική χρήση και για 2 (δύο) χρόνια για οικιακή χρήση από την ημερομηνία αγοράς, πάντα με την προσκόμιση της απόδειξης. Η εγγύηση καλύπτει τη δωρεάν επιδιόρθωση της συσκευής σας (εργασία και ανταλλακτικά) σε περίπτωση που η βλάβη της οφείλεται σε πραγματικό ελάττωμα της συσκευής. Δεν καλύπτει τα έξοδα μεταφοράς και συσκευασίας της συσκευής σας, από και προς το εξουσιοδοτημένο συνεργείο. Επίσης η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές που προκλήθηκαν στη συσκευή από λανθασμένη σύνδεση ή κακό χειρισμό, από κακή χρήση του αγοραστή (πτώση, σπασίματα εξαρτημάτων), από πτώση ή αύξηση της τάσης του ρεύματος του δικτύου ηλεκτροδότησης, από ζημιές που προέρχονται από χημικές ή ηλεκτροχημικές αντιδράσεις του νερού (αρτεσιανά άλατα), από επέμβαση τεχνικών που δεν είναι εξουσιοδοτημένοι από την εταιρία, από πλημμύρες, από κεραυνούς και γενικά από εξωγενείς παράγοντες.

Δεν καλύπτονται ζημιές που πιθανόν να προκλήθηκαν από την συσκευή σε άλλες συνδεδεμένες μ' αυτήν, ούτε και για άλλες βλάβες που τυχόν προήλθαν από την μη εύρυθμη λειτουργία της συσκευής.

Η εγγύηση παύει να ισχύει αν η συσκευή έχει δεχτεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Η εγγύηση ισχύει μόνο όταν το προϊόν έχει αγοραστεί νομίμως, συνοδευόμενο από παραστατικό αγοράς με υποχρέωση προσκόμισής του όταν αυτό ζητηθεί και εφόσον έχουν συμπληρωθεί από τον τελικό αγοραστή τα παρακάτω στοιχεία φέροντας υπογραφή και σφραγίδα του καταστήματος πώλησης προς αυτόν.

Επίσημο επισκευαστικό κέντρο CECOTEC στην Ελλάδα:

ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ SERVICE

Διεύθυνση: Αμφιαράου 147, Αθήνα 104 43

Τηλ. Επικοινωνίας: +30 21 0883 6512

Email: info@manolopoulos-service.com

K.A. ZAZOΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.

Σαπφούς 7-9, 10553 Αθήνα - Ελλάδα | Τηλ. +30 210 3737000 – Fax. +30 210 3737147

www.zazopoulossa.gr | zinfo@zazopoulossa.gr