



## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Κωδικός: 101521 | Μοντέλο: 08009

Ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν **CECOTEC**. Η τεχνολογία, ο σχεδιασμός και η λειτουργία του, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το προϊόν πληροί αυστηρότατες προδιαγραφές ποιότητας εγγυώνται πως η συγκεκριμένη επιλογή θα σας εξασφαλίσει ένα άριστο αποτέλεσμα χρήσης, για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες. Κρατήστε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών για μελλοντική αναφορά ή για νέους χρήστες.

### 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.

Διατηρήστε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών για μελλοντική αναφορά ή για νέους χρήστες.

- Οι προσβάσιμες επιφάνειες της συσκευής μπορεί να φτάσουν σε υψηλές θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Προσέξτε να μην καείτε.
- Η συσκευή δεν προορίζεται να λειτουργεί με εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστό σύστημα τηλεχειρισμού.
- Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο τροφοδοσίας για ορατές ζημιές. Αν το καλώδιο είναι κατεστραμμένο, πρέπει να επισκευαστεί από την επίσημη Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης της Cecotec για να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω καθώς και από άτομα με μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές ή ψυχικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εφόσον έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχει, ή εφόσον υπάρχει επίβλεψη από υπεύθυνο άτομο. Η συσκευή δεν είναι παιχνίδι.
- Κρατήστε αυτή τη συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.
- Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί μόνο για οικιακή χρήση και δεν προορίζεται για μπαρ, εστιατόρια, ξενώνες, ξενοδοχεία, μοτέλ και γραφεία.
- Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια ξηρή, σταθερή, ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια. Τοποθετήστε τη συσκευή με τρόπο που να αποφεύγεται η διαρροή ζεστών υγρών. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με τη λαβή.
- Μην βυθίζετε το καλώδιο, το φως ή οποιοδήποτε μη αφαιρούμενο μέρος της συσκευής σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό, ούτε να εκθέτετε τις ηλεκτρικές συνδέσεις σε νερό ή υγρασία. Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι στεγνά πριν χειριστείτε το φως ή ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
- Βεβαιωθείτε ότι η τάση του δικτύου ταιριάζει με την τάση που αναφέρεται στην ετικέτα του προϊόντος και ότι η πρίζα είναι γειωμένη.
- Η συσκευή θα είναι πολύ ζεστή κατά τη διάρκεια και αμέσως μετά τη λειτουργία. Χρησιμοποιήστε γάντια ή άλλο κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό για να αποφύγετε εγκαύματα και τραυματισμούς.
- Χρησιμοποιήστε μια ανθεκτική στη θερμότητα βάση όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε ευαίσθητες επιφάνειες.
- Μην στρίβετε, λυγίζετε, τραβάτε ή καταστρέφεται το καλώδιο τροφοδοσίας. Προστατέψτε το από αιχμηρές άκρες και πηγές θερμότητας. Μην αφήνετε το καλώδιο να έρχεται σε επαφή με ζεστές επιφάνειες. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται από την άκρη της επιφάνειας εργασίας ή του πάγκου.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους, κοντά σε γκάζι ή ηλεκτρική εστία, σε θερμαινόμενους φούρνους ή κοντά σε φλόγες.
- Μην λειτουργείτε τη συσκευή αφού έχει πέσει ή αν παρουσιάζει βλάβη.
- Πρέπει να τηρούνται ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη μετακίνηση της συσκευής.
- Πάντα απενεργοποιείτε και αποσυνδέετε τη συσκευή από το ρεύμα όταν δεν τη χρησιμοποιείτε ή αν δεν πρόκειται να τη χρησιμοποιήσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα και πριν την καθαρίσετε. Τραβήξτε από το φως, όχι από το καλώδιο, για να την αποσυνδέσετε από την πρίζα.



## 2. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

### Εικόνα 1

1. Αντικολλητικές πλάκες
2. Ρυθμιστής θερμοκρασίας
3. Λυχνία ισχύος (κόκκινη)
4. Λυχνία "Ready" (πράσινη)
5. Βάση
6. Σπάτουλα
7. Απλωτής ζύμης

**Σημείωση:** Τα γραφικά σε αυτό το εγχειρίδιο είναι σχεδιαγράμματα και μπορεί να μην αντιστοιχούν ακριβώς στο προϊόν.

## 3. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Αυτή η συσκευή είναι τοποθετημένη σε συσκευασία ώστε να προστατεύεται κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. Βγάλτε τη συσκευή από το κουτί της και αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας. Μπορείτε να κρατήσετε το κουτί και άλλα στοιχεία συσκευασίας σε ασφαλές μέρος, προκειμένου να αποτρέψετε ζημιές στο προϊόν όταν το μεταφέρετε στο μέλλον. Σε περίπτωση που απορρίψετε την αρχική συσκευασία, βεβαιωθείτε ότι όλα τα υλικά συσκευασίας ανακυκλώνονται ανάλογα.

- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη και τα εξαρτήματα που αναφέρονται στο παρόν περιλαμβάνονται στη συσκευασία και είναι σε καλή κατάσταση. Αν λείπει κάποιο κομμάτι ή είναι σε κακή κατάσταση, επικοινωνήστε αμέσως με την επίσημη Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης της Cecotec.
- Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας.
- Καθαρίστε τυχόν υπολείμματα από αντικολλητικές πλάκες με μια μαλακή, υγρή πετσέτα.
- Πριν τη χρήση, λιπάνετε ελαφρώς τις αντικολλητικές πλάκες με λίγο λάδι ή βούτυρο χρησιμοποιώντας ένα απορροφητικό χαρτί κουζίνας.
- Σκουπίστε τυχόν επιπλέον μαγειρικό λίπος.

### Προειδοποίηση

Μπορεί να παρατηρηθεί ελαφριά οσμή και ελάχιστος καπνός όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για πρώτη φορά. Αυτό οφείλεται σε υπολείμματα υλικών κατασκευής και δεν επηρεάζει τη λειτουργία της συσκευής.

## 4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

1. Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια επίπεδη, ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια.
2. Συνδέστε το προϊόν σε πηγή ρεύματος. Η λυχνία ισχύος θα ανάψει.
3. Γυρίστε το ρυθμιστή θερμοκρασίας στη μέγιστη τιμή. Η λυχνία ετοιμότητας θα ανάψει, υποδεικνύοντας ότι η συσκευή έχει ξεκινήσει την προθέρμανση.
4. Αφήστε τη συσκευή να προθερμανθεί μέχρι να σβήσει η λυχνία ετοιμότητας, υποδεικνύοντας ότι η πλάκα έχει φτάσει στην επιθυμητή θερμοκρασία μαγειρέματος.
5. Μόλις η συσκευή είναι έτοιμη, ρίξτε τη ζύμη για κρέπα στην αντικολλητική πλάκα και χρησιμοποιήστε τον απλωτή ζύμης για να απλώσετε ομοιόμορφα τη ζύμη.

### Προειδοποίηση

Θα παρατηρήσετε ότι η πράσινη λυχνία ετοιμότητας θα ανάβει και θα σβήνει συνεχώς κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Αυτό συμβαίνει επειδή η συσκευή ρυθμίζει αυτόματα τη θερμοκρασία για να διατηρήσει την επιθυμητή θερμοκρασία μαγειρέματος.



6. Αφήστε την κρέπα να μαγειρευτεί μέχρι η υφή της ζύμης να μην είναι πλέον υγρή και να γλιστράει εύκολα στην πλάκα.
7. Χρησιμοποιήστε μια σπάτουλα για να σηκώσετε και να αναποδογυρίσετε την κρέπα.
8. Μαγειρέψτε και τις δύο πλευρές μέχρι να ροδίσουν ελαφρώς και να μπορούν εύκολα να αφαιρεθούν από την πλάκα.
9. Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης κρέπας, ρυθμίστε τη θερμοκρασία.
10. Τοποθετήστε τις κρέπες σε μια σχάρα, καλύψτε τις με αλουμινόχαρτο και τοποθετήστε τις σε προθερμασμένο φούρνο μέχρι το σερβίρισμα.

## 5. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Περιμένετε να κρυώσει εντελώς η συσκευή πριν την καθαρίσετε.
- Πάντα να απενεργοποιείτε και να αποσυνδέετε τη συσκευή από το ρεύμα μετά από κάθε χρήση και πριν την καθαρίσετε.
- Οι πλάκες είναι καλυμμένες με αντικολλητικό υλικό, επομένως απαιτούν περιοδικό καθαρισμό.
- Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά.
- Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά ή σφουγγάρια με λειαντικά στοιχεία για να καθαρίσετε το προϊόν.
- Μην πλένετε τη συσκευή στο πλυντήριο πιάτων.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι εντελώς στεγνή και έχει κρυώσει πριν την αποθηκεύσετε.

## 6. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Προϊόν: Fun Crepelicious/ X/ M/ S/ T  
Αναφορά: 08022/ 08030/ 08031/ 08032/ 08033  
Ικανότητα: 1000 W  
Τάση: 220-240 V~  
Συχνότητα: 50 / 60 Hz

Οι τεχνικές προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση για τη βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος.

Κατασκευασμένο στην Κίνα | Σχεδιασμένο στην Ισπανία

## 7. ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Η ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19 / ΕΕ για τα απόβλητα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών καθορίζει ότι δεν πρέπει να απορρίπτονται παλαιές οικιακές ηλεκτρικές συσκευές με τα κανονικά μη ταξινομημένα αστικά απόβλητα. Οι παλιές συσκευές πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά, προκειμένου να επιτευχθεί η ανάκτηση και η ανακύκλωση των υλικών που περιέχουν και να μειωθούν οι επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον.



— Το σύμβολο «κάδος» με εμφανή διαγραφή επί του προϊόντος, σας υπενθυμίζει την υποχρέωσή σας για ορθή διάθεση/ απόρριψη της συσκευής. Εάν το προϊόν διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία ή χρησιμοποιεί μπαταρίες, θα πρέπει να αφαιρεθούν από τη συσκευή και να διατεθούν / απορριφθούν κατάλληλα.

Οι καταναλωτές μπορούν να επικοινωνούν με τις σχετικές οργανώσεις ή τον πωλητή για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή απόρριψη παλαιών συσκευών ή / και των μπαταριών τους.



## ΕΓΓΥΗΣΗ

Σας ευχαριστούμε για την επιλογή σας και σας καλωσορίζουμε στην οικογένεια των προϊόντων **CECOTEC**. Η **CECOTEC** είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες κατασκευής ηλεκτρικών συσκευών σε παγκόσμιο επίπεδο με μία διευρυμένη συλλογή τέτοια ώστε να καλύπτει με καλαισθησία, αλλά και αποτελεσματικότητα κάθε σας ανάγκη σε επαγγελματικό επίπεδο.

Κάθε συσκευή **CECOTEC** έχει παραδοθεί σε σας έχοντας περάσει πολλαπλούς ελέγχους καλής λειτουργίας στο εργοστάσιο κατασκευής αλλά και στα εργαστήρια αναγνωρισμένων Ευρωπαϊκών ινστιτούτων.

Η εγγύηση ισχύει για 6 (έξι) μήνες για επαγγελματική χρήση και για 2 (δύο) χρόνια για οικιακή χρήση από την ημερομηνία αγοράς, πάντα με την προσκόμιση της απόδειξης. Η εγγύηση καλύπτει τη δωρεάν επιδιόρθωση της συσκευής σας (εργασία και ανταλλακτικά) σε περίπτωση που η βλάβη της οφείλεται σε πραγματικό ελάττωμα της συσκευής. Δεν καλύπτει τα έξοδα μεταφοράς και συσκευασίας της συσκευής σας, από και προς το εξουσιοδοτημένο συνεργείο. Επίσης η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές που προκλήθηκαν στη συσκευή από λανθασμένη σύνδεση ή κακό χειρισμό, από κακή χρήση του αγοραστή (πτώση, σπασίματα εξαρτημάτων), από πτώση ή αύξηση της τάσης του ρεύματος του δικτύου ηλεκτροδότησης, από ζημιές που προέρχονται από χημικές ή ηλεκτροχημικές αντιδράσεις του νερού (αρτεσιανά άλατα), από επέμβαση τεχνικών που δεν είναι εξουσιοδοτημένοι από την εταιρία, από πλημμύρες, από κεραυνούς και γενικά από εξωγενείς παράγοντες.

Δεν καλύπτονται ζημιές που πιθανόν να προκλήθηκαν από την συσκευή σε άλλες συνδεδεμένες μ' αυτήν, ούτε και για άλλες βλάβες που τυχόν προήλθαν από την μη εύρυθμη λειτουργία της συσκευής.

Η εγγύηση παύει να ισχύει αν η συσκευή έχει δεχτεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Η εγγύηση ισχύει μόνο όταν το προϊόν έχει αγοραστεί νομίμως, συνοδευόμενο από παραστατικό αγοράς με υποχρέωση προσκόμισής του όταν αυτό ζητηθεί και εφόσον έχουν συμπληρωθεί από τον τελικό αγοραστή τα παρακάτω στοιχεία φέροντας υπογραφή και σφραγίδα του καταστήματος πώλησης προς αυτόν.

**Επίσημο επισκευαστικό κέντρο CECOTEC στην Ελλάδα:**

**ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ SERVICE**

**Διεύθυνση:** Αμφιαράου 147, Αθήνα 104 43

**Τηλ. Επικοινωνίας:** +30 21 0883 6512

**Email:** [info@manolopoulos-service.com](mailto:info@manolopoulos-service.com)

**Κ.Α. ΖΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.**

Σαπφούς 7-9, 10553 Αθήνα - Ελλάδα | Τηλ. +30 210 3737000 – Fax. +30 210 3737147

[www.zazopouloussa.gr](http://www.zazopouloussa.gr) | [zinfo@zazopouloussa.gr](mailto:zinfo@zazopouloussa.gr)