




## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ProClean 2110 | Κωδικός: 101847 | Μοντέλο: 01369

Ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν **CECOTEC**. Η τεχνολογία, ο σχεδιασμός και η λειτουργία του, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το προϊόν πληροί αυστηρότατες προδιαγραφές ποιότητας εγγυώνται πως η συγκεκριμένη επιλογή θα σας εξασφαλίσει ένα άριστο αποτέλεσμα χρήσης, για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Διαβάστε προσεκτικά το παρόν φυλλάδιο πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

### 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών για μελλοντική αναφορά ή νέους χρήστες.
- Βεβαιωθείτε ότι η τάση δικτύου ταιριάζει με την τάση που αναφέρεται στη σήμανση της συσκευής και ότι η πρίζα τοίχου είναι γειωμένη.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.
- Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί μόνο για οικιακή χρήση και δεν προορίζεται για μπαρ, εστιατόρια, αγροικίες, ξενοδοχεία, μοτέλ, και γραφεία.
-  Αυτό το σύμβολο σημαίνει: ΠΡΟΣΟΧΗ: θερμή επιφάνεια. Οι προσίτες επιφάνειες του φούρνου μικροκυμάτων μπορεί να φτάσουν σε υψηλές θερμοκρασίες κατά τη λειτουργία. Προσέξτε να μην καείτε.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Εάν η πόρτα ή τα παρεμβύσματα της είναι κατεστραμμένα, μην χειριστείτε τη συσκευή μέχρι να επισκευαστεί από εξειδικευμένο άτομο.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Είναι επικίνδυνο για οποιονδήποτε άλλον εκτός από ειδικευμένο πρόσωπο να εκτελεί εργασίες συντήρησης ή επισκευής που αφορούν αφαίρεση καλύμματος που παρέχει προστασία από την έκθεση στην ενέργεια μικροκυμάτων.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Όταν η συσκευή χρησιμοποιείται σε συνδυασμένη λειτουργία, τα παιδιά πρέπει να τη χρησιμοποιούν μόνο υπό την επίβλεψη ενήλικου λόγω των θερμοκρασιών που δημιουργούνται.
- Χρησιμοποιήστε αυτήν τη συσκευή μόνο για τον σκοπό που αυτή προορίζεται, όπως περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο. Μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικές χημικές ουσίες ή ατμούς σε αυτή τη συσκευή. Δεν έχει σχεδιαστεί για βιομηχανική ή εργαστηριακή χρήση.
- Αυτή η συσκευή προορίζεται για θέρμανση ποτών και τροφίμων. Ξήρανση τροφίμων ή ρούχων και θέρμανση μαξιλαριών, παπουτσιών, σφουγγαριών, βρεγμένα ρούχα και παρόμοια αντικείμενα, μπορεί να ενέχουν τον κίνδυνο τραυματισμού, ανάφλεξης ή πυρκαγιάς.
- Η θέρμανση των ποτών μπορεί να τα κάνει να βράσουν. Για το λόγο αυτό, πρέπει να λαμβάνονται προφυλάξεις κατά το χειρισμό του δοχείου.
- Το περιεχόμενο των μπουκαλιών και των βάζων παιδικών τροφών πρέπει να ανακατεύεται ή ανακινείται και η θερμοκρασία πρέπει να ελέγχεται πριν από την κατανάλωση για την αποφυγή εγκαυμάτων.
- Τα αυγά με το τσόφλι τους και τα ολόκληρα βραστά αυγά δεν πρέπει να θερμαίνονται σε μικροκύματα, καθώς μπορεί να εκραγούν ακόμη και αφού η θέρμανση μικροκυμάτων έχει τελειώσει.
- Μην χρησιμοποιείτε το φούρνο μικροκυμάτων όταν είναι άδειος.
- Αυτός ο φούρνος μικροκυμάτων δεν προορίζεται να ενσωματωθεί ή να εγκατασταθεί σε έπιπλα. Πρέπει να είναι ελεύθερα τοποθετημένο, εξασφαλίζοντας τα εξής: Αποστάσεις διαχωρισμού: - Κορυφή: τουλάχιστον 20 cm μεταξύ τους.
- Μεταξύ της συσκευής και οποιουδήποτε παρακείμενου τοίχου: τουλάχιστον 5 cm.
- Πίσω: αφήστε απόσταση 10 cm.
- Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο τροφοδοσίας για ορατή ζημιά. Εάν το καλώδιο έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από την επίσημη Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης της Cecotec ή από προσωπικό με παρόμοια προσόντα για την αποφυγή κινδύνων ή τραυματισμών.
- Μην χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή εάν έχει κατεστραμμένο καλώδιο ή βύσμα ή εάν δεν λειτουργεί σωστά. Εάν το καλώδιο είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από την επίσημη Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης της Cecotec για την αποφυγή κάθε είδους κινδύνου.
- Πρέπει να είστε προσεκτικοί για να βεβαιωθείτε ότι ο περιστρεφόμενος δίσκος δεν κουνήθηκε όταν αφαιρέθηκε το δοχείο από τη συσκευή.



- Χρησιμοποιείτε μόνο σκεύη που είναι κατάλληλα για χρήση σε φούρνο μικροκυμάτων. Σιγουρευτείτε πως το σκεύος δεν αγγίζει τους εσωτερικούς τοίχους κατά τη λειτουργία.
- Μην χρησιμοποιείτε την κοιλότητα για σκοπούς αποθήκευσης.
- Μην επιχειρήσετε να τηγανίσετε φαγητό σε αυτό το φούρνο.
- Προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς:
  - A. Μην μαγειρεύετε υπερβολικά τα τρόφιμα.
  - B. Αφαιρέστε τους συνδετήρες καλωδίων από χάρτινες ή πλαστικές σακούλες πριν τα τοποθετήσετε στο φούρνο μικροκυμάτων.
  - Γ. Ο φούρνος μικροκυμάτων πρέπει να παρακολουθείται κατά τη θέρμανση των τροφίμων σε πλαστικά ή χάρτινα δοχεία.
    - Σε περίπτωση καπνού ή πυρκαγιάς στο εσωτερικό της συσκευής, κρατήστε την πόρτα κλειστή, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από το ρεύμα.
    - Μην τοποθετείτε ζεστά ή κατεψυγμένα τρόφιμα ή σκεύη στο περιστρεφόμενο δίσκο για την αποφυγή θραύσης.
    - Μετά τη λειτουργία, το δοχείο είναι πιθανό να είναι πολύ ζεστό. Χρησιμοποιείται γάντια για την αποφυγή εγκαυμάτων και τραυματισμών.
    - Η συσκευή πρέπει να καθαρίζεται τακτικά και πρέπει να αφαιρείτε τυχόν υπολείμματα τροφίμων. Πρέπει να καθαρίσετε τα στεγανωτικά της πόρτας, κοιλότητες και παρακείμενα μέρη του φούρνου μικροκυμάτων, όπως υποδεικνύεται στο τμήμα καθαρισμού και συντήρησης.
    - Η συσκευή δεν μπορεί να καθαριστεί με ατμό.
    - Η αποτυχία διατήρησης του φούρνου μικροκυμάτων καθαρό θα μπορούσε να οδηγήσει σε φθορά της επιφάνειας και θα μπορούσε να επηρεάσει δυσμενώς την διάρκεια ζωής της συσκευής και να προκαλέσει κινδύνους.
    - Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και παραπάνω και άτομα με μειωμένη σωματική, αισθητηριακή ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης εάν τους έχει δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανόηση των σχετικών κινδύνων. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Η καθαριότητα και η συντήρηση δεν πρέπει να πραγματοποιείται από παιδιά, εκτός εάν: είναι άνω των 8 ετών και υπό επίβλεψη. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας της μακριά από παιδιά κάτω από την ηλικία των 8 ετών.
    - Αυτή η συσκευή είναι εξοπλισμός ISM της ομάδας 2 της κατηγορίας B. Ο ορισμός της ομάδας 2 που περιλαμβάνει όλα τα ISM (βιομηχανικό, επιστημονικό και ιατρικό) εξοπλισμό, στον οποίο η ενέργεια ραδιοσυχνότητας παράγεται ή/και χρησιμοποιείται σκόπιμα με τη μορφή: ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας για την επεξεργασία υλικών, και εξοπλισμό διάβρωση σπινθήρων. Ο εξοπλισμός κατηγορίας B είναι κατάλληλος για οικιακή χρήση και σε εγκαταστάσεις που συνδέονται άμεσα με δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλής τάσης, το οποίο τροφοδοτεί κτίρια που χρησιμοποιούνται για οικιακούς σκοπούς.
      - Τα μεταλλικά δοχεία τροφίμων και ποτών δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια μαγειρέματος μικροκυμάτων.
      - Η συσκευή δεν προορίζεται για λειτουργία με εξωτερικούς χρονοδιακόπτες ή ξεχωριστά συστήματα τηλεχειρισμού.

## 1. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

### Σχήμα 1

1. Σύστημα κλειδώματος πόρτας
2. Παράθυρο προβολής
3. Αξονας
4. Συγκρότημα δαχτυλιδιών περιστρεφόμενου δίσκου
5. Πίνακας ελέγχου
6. Πλάκα μαρμαρυγίας
7. Γυάλινος δίσκος
8. Γκριλ
9. Μεταλλική σχάρα

### ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Τα γραφικά σε αυτό το εγχειρίδιο είναι σχηματικές αναπαραστάσεις και ενδέχεται να μην αντιστοιχούν ακριβώς στις προϊόντος.



## 2. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Αυτή η συσκευή είναι συσκευασμένη με τέτοιο τρόπο ώστε να προστατεύεται κατά τη μεταφορά. Αφαιρέστε τη συσκευή από το κουτί του και αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας. Μπορείτε να διατηρήσετε το αρχικό κουτί και άλλα στοιχεία συσκευασίας σε ασφαλές μέρος. Αυτό θα σας βοηθήσει να αποφύγετε κάποια ενδεχόμενη ζημιά στη συσκευή κατά τη μεταφορά του στο μέλλον. Σε περίπτωση απόρριψης της αρχικής συσκευασίας, βεβαιωθείτε ότι όλα τα υλικά συσκευασίας ανακυκλώνονται ανάλογα.
- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη και τα εξαρτήματα περιλαμβάνονται και είναι σε καλή κατάσταση. Εάν κάποιο τεμάχιο λείπει ή βρίσκεται σε κακή κατάσταση, επικοινωνήστε με την επίσημη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec αμέσως.
- Χρησιμοποιήστε ένα υγρό πανί για να καθαρίσετε το εσωτερικό της συσκευής και τα αφαιρούμενα μέρη. Σιγουρευτείτε ότι όλα τα μέρη είναι στεγνά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη πριν τη συνδέσετε σε πρίζα.
- Η πόρτα του φούρνου μικροκυμάτων πρέπει να είναι κλειστή για να λειτουργήσει.
- Η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε το βύσμα να είναι προσβάσιμο και η πρίζα πρέπει να είναι σωστά γειωμένη για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας.
- Σε περίπτωση που υπάρχουν κατασκευαστικά υπολείμματα στην κοιλότητα μικροκυμάτων ή στα θερμαντικά στοιχεία, αφήστε το φούρνο μικροκυμάτων ανοιχτό για να εξασφαλίσετε καλό εξαερισμό. Στην περίπτωση αυτή, συνιστάται να θερμαίνετε ένα ποτήρι νερό σε υψηλή ισχύ για αρκετές φορές.
- Ελέγξτε ότι η συσκευή δεν έχει υποστεί ζημιά, ότι η πόρτα δεν είναι ευθυγραμμισμένη ή λυγισμένη, ότι το οι σφραγίδες των θυρών είναι σε καλή κατάσταση, ότι οι μεντεσέδες δεν είναι σπασμένοι ή χαλαροί και ότι δεν υπάρχουν βαθουλώματα στο εσωτερικό ή στην πόρτα. Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε ζημιά, σταματήστε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή και επικοινωνήστε αμέσως με την επίσημη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec.

## 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

### Πίνακας ελέγχου

Ο πίνακας της συσκευής διαθέτει 2 κουμπιά επιλογής

### Κουμπί τροφοδοσίας

Επιλέξτε από 9 ρυθμίσεις: 5 επίπεδα ισχύος μικροκυμάτων, 1 ρύθμιση λειτουργίας σχάρας και 3 συνδυασμούς.

### Τα διαφορετικά επίπεδα ισχύος μικροκυμάτων έχουν ως εξής:

- Χαμηλή: 18% ισχύς
- Απόψυξη: 36% ισχύς
- Μεσαίο: 58% ισχύς
- Μεσαίο-υψηλό: 81% ισχύς
- Υψηλή: 100% ισχύς

### Κουμπί χρονοδιακόπτη

Ο χρόνος μαγειρέματος ή θέρμανσης μπορεί να προγραμματιστεί από 1 έως 30 λεπτά. Γυρίστε το κουμπί δεξιόστροφα για να αυξήσετε το χρόνο μαγειρέματος. Μπορείτε να γυρίσετε το κουμπί ανά πάσα στιγμή για να αυξήσετε ή να μειώσετε το χρόνο λειτουργίας ή για να σταματήσετε το φούρνο μικροκυμάτων.

### Χρησιμοποιώντας το φούρνο μικροκυμάτων

- Συνδέστε τη συσκευή σε ένα τροφοδοτικό (πριν ενεργοποιήσετε, βεβαιωθείτε ότι το κουμπί χρονοδιακόπτη βρίσκεται στο Εκτός λειτουργίας).
- Τοποθετήστε το φαγητό που πρόκειται να μαγειρευτεί ή να θερμανθεί μέσα στο φούρνο μικροκυμάτων και κλείστε την πόρτα.
- Γυρίστε το κουμπί λειτουργίας για να επιλέξετε την επιθυμητή ισχύ θέρμανσης:
- Γυρίστε το κουμπί χρονοδιακόπτη δεξιόστροφα για να επιλέξετε τον επιθυμητό χρόνο λειτουργίας. Ο φούρνος μικροκυμάτων θα ξεκινήσει να λειτουργεί όταν έχει ρυθμιστεί ο χρονοδιακόπτης.
- Για να σταματήσετε το φούρνο μικροκυμάτων κατά τη διάρκεια της διαδικασίας θέρμανσης ή μαγειρέματος πριν από την καθορισμένη ώρα, γυρίστε το κουμπί χρονοδιακόπτη στη θέση Off και ανοίξτε την πόρτα.
- Όταν τελειώσετε τη χρήση του φούρνου μικροκυμάτων, βεβαιωθείτε ότι το κουμπί χρονοδιακόπτη είναι στην απενεργοποιημένη θέση.

**Σημείωση:** Όταν επιλέγετε λιγότερο από 2 λεπτά λειτουργίας, γυρίστε το κουμπί χρονοδιακόπτη μετά από 2 λεπτά και στη συνέχεια πίσω για να επιλέξετε την επιθυμητή ώρα.



### Μαγείρεμα σάχας

Γυρίστε το κουμπί δεξιόστροφα πέρα από τη μέγιστη ρύθμιση ισχύος μικροκυμάτων και επιλέξτε τη λειτουργία σάχας. Αυτή η λειτουργία είναι ιδανική για το μαγείρεμα μπριζόλας, λουκάνικα ή φιλέτα στήθους.

## 4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

### Προειδοποίηση

- Η συσκευή, καθώς και τα υπολείμματα τροφίμων, πρέπει να καθαρίζονται και να αφαιρούνται τακτικά. Η έλλειψη συντήρησης του φούρνου μικροκυμάτων μπορεί να επηρεάσει την πλάκα μαρμαρυγίας και μπορεί να βλάψει το φούρνο μικροκυμάτων.
- Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα πριν από τον καθαρισμό. Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό κατά τον καθαρισμό.
- Η μη συντήρηση της συσκευής σε καθαρές συνθήκες μπορεί να οδηγήσει σε φθορά της επιφάνειας και μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς τη διάρκεια ζωής.
- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε ισχυρά απορρυπαντικά, βενζίνη, λειαντικές σκόνες ή μεταλλική βούρτσα για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος της συσκευής.
- Είναι απαραίτητο να αφαιρείτε περιστασιακά το δίσκο για καθαρισμό. Καθαρίστε το δίσκο με ζεστό σαπουνόνερο ή στο πλυντήριο πιάτων.
- Διατηρείτε το εσωτερικό της συσκευής καθαρό. Σκουπίστε πιτσιλιές ή χυμένα υγρά με ένα νωπό ύφασμα. Ένα ήπιο απορρυπαντικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί εάν είναι απαραίτητο. Μην χρησιμοποιείτε σπρέι.
- Μην αφαιρείτε το κάλυμμα του κυματοδηγού.
- Όταν ο φούρνος μικροκυμάτων έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, μπορεί να προκύψουν ορισμένες έντονες οσμές από μέσα. Για να τα ξεφορτωθείτε, ακολουθήστε ένα από τα παρακάτω βήματα:
  1. Τοποθετήστε αρκετές φέτες λεμονιού σε ένα φλιτζάνι και θερμάνετε τις σε υψηλή ισχύ για 2 ή 3 λεπτά.
  2. Τοποθετήστε ένα ποτήρι κόκκινο τσάι μέσα στο φούρνο μικροκυμάτων και θερμάνετε το σε υψηλή ισχύ.
  3. Τοποθετήστε τις φλούδες πορτοκαλιού μέσα στα μικροκύματα και θερμαίνετε σε υψηλή ισχύ για 1 λεπτό.
- Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, υγρό πανί για να καθαρίσετε τα παρεμβύσματα, την πόρτα, τους εσωτερικούς τοίχους και το δίσκο. Δεν αφήστε το νερό να εισέλθει στη συσκευή μέσω των ανοιγμάτων εξαερισμού. - Χρησιμοποιήστε ένα στεγνό πανί για να καθαρίσετε τον πίνακα ελέγχου.
- Καθαρίζετε περιοδικά τον δακτύλιο του δίσκου και τη βάση του φούρνου μικροκυμάτων για να αποτρέψετε την συσκευή από την παραγωγή θορύβου. Καθαρίστε τη βάση μικροκυμάτων με ένα πανί και ήπιο απορρυπαντικό. Ο δακτύλιος του δίσκου μπορεί να πλυθεί με σαπουνόνερο ή στο πλυντήριο πιάτων. Μετά την αποσυναρμολόγηση του δακτυλίου, βεβαιωθείτε ότι το έχετε επαναφέρει σωστά στη θέση του.

## 5. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Όνομα προϊόντος: ProClean 2110

Κωδικός προϊόντος: 01369

Κατανάλωση ενέργειας: 1100 W (Μικροκυμάτων); 900 W (γκριλ)

Ισχύς μικροκυμάτων: 700 W

Συχνότητα: 2450 MHz

Χωρητικότητα: 20 λίτρα

Οι τεχνικές προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση για τη βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος.

Κατασκευάζεται στην Κίνα | Σχεδιασμένο στην Ισπανία

## 6. ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ



Η ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19 / ΕΕ για τα απόβλητα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών

Ο Εξοπλισμός (WEEE), καθορίζει ότι δεν πρέπει να απορρίπτονται παλαιές οικιακές ηλεκτρικές συσκευές με τα κανονικά μη ταξινομημένα αστικά απόβλητα. Οι παλιές συσκευές πρέπει να

συλλέγονται ξεχωριστά, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η ανάκτηση και η ανακύκλωση των υλικών που περιέχουν και να μειωθούν οι επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον.

Το διαγραμμένο σύμβολο «τροχός κάδος» στο προϊόν σας υπενθυμίζει την υποχρέωσή σας να διαθέσετε της συσκευής σωστά. Εάν το προϊόν διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία ή χρησιμοποιεί μπαταρίες, θα πρέπει να αφαιρεθούν από τη συσκευή και να απορριφθούν κατάλληλα.

Οι καταναλωτές πρέπει να επικοινωνήσουν με τις τοπικές αρχές ή τον πωλητή για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή απόρριψη παλαιών συσκευών ή / και μπαταριών τους.



**ΕΓΓΥΗΣΗ**

Σας ευχαριστούμε για την επιλογή σας και σας καλωσορίζουμε στην οικογένεια των προϊόντων **CECOTEC**. Η **CECOTEC** είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες κατασκευής ηλεκτρικών συσκευών σε παγκόσμιο επίπεδο με μία διευρυμένη συλλογή τέτοια ώστε να καλύπτει με καλαισθησία, αλλά και αποτελεσματικότητα κάθε σας ανάγκη σε επαγγελματικό επίπεδο.

Κάθε συσκευή **CECOTEC** έχει παραδοθεί σε σας έχοντας περάσει πολλαπλούς ελέγχους καλής λειτουργίας στο εργοστάσιο κατασκευής αλλά και στα εργαστήρια αναγνωρισμένων Ευρωπαϊκών ινστιτούτων.

Η εγγύηση ισχύει για 6 (έξι) μήνες για επαγγελματική χρήση και για 2 (δύο) χρόνια για οικιακή χρήση από την ημερομηνία αγοράς με την προσκόμιση της απόδειξης. Η εγγύηση καλύπτει τη δωρεάν επιδιόρθωση της συσκευής σας (εργασία και ανταλλακτικά) σε περίπτωση που η βλάβη της οφείλεται σε πραγματικό ελάττωμα της συσκευής. Δεν καλύπτει τα έξοδα μεταφοράς και συσκευασίας της συσκευής σας από και προς το εξουσιοδοτημένο συνεργείο. Επίσης η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές που προκλήθηκαν στη συσκευή από λανθασμένη σύνδεση ή κακό χειρισμό, από κακή χρήση του αγοραστή (πτώση, σπασίματα εξαρτημάτων), από πτώση ή αύξηση της τάσης του ρεύματος του δικτύου ηλεκτροδότησης, από ζημιές που προέρχονται από χημικές ή ηλεκτροχημικές αντιδράσεις του νερού (αρτεσιανά άλατα), από επέμβαση τεχνικών που δεν είναι εξουσιοδοτημένοι από την εταιρία, από πλημμύρες, από κεραυνούς και γενικά από εξωγενείς παράγοντες. Δεν καλύπτονται ζημιές που πιθανόν να προκλήθηκαν από την συσκευή σε άλλες συνδεδεμένες σ' αυτήν, καθώς επίσης καμία απαίτηση αποζημίωσής σας για προβλήματα στην εργασία σας, που τυχόν προήλθαν από την μη εύρυθμη λειτουργία της συσκευής.

Η εγγύηση παύει να ισχύει αν η συσκευή έχει δεχτεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Η εγγύηση ισχύει μόνο όταν το προϊόν έχει αγοραστεί νομίμως συνοδευόμενο από παραστατικό αγοράς με υποχρέωση προσκόμισής του όταν αυτό ζητηθεί και εφόσον έχουν συμπληρωθεί από τον τελικό αγοραστή τα παρακάτω στοιχεία φέροντας υπογραφή και σφραγίδα του καταστήματος πώλησης προς αυτόν.

Αρ. Απόδειξης.....
Ημερομηνία Αγοράς.....
Τύπος Συσκευής:.....
Όνοματεπώνυμο Αγοραστή:.....
Κατάστημα Πώλησης:.....
Υπογραφή / Σφραγίδα

**Εξουσιοδοτημένο επισκευαστικό κέντρο CECOTEC:**

**ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ SERVICE**

Τηλ. Επικοινωνίας: +30 21 0883 6512

**Κωδικός: 101847**

**CECOTEC ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΓΚΡΙΛ PROCLEAN 2110 20L 700W-800W 01369**

**Εισάγεται και διανέμεται από την Κ.Α. ΖΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.**

Σαπφούς 7-9, 10553 Αθήνα - Ελλάδα | Τηλ. +30 210 3737000 – Fax. +30 210 3737147

[www.zazopoulossa.gr](http://www.zazopoulossa.gr) | [zinfo@zazopoulossa.gr](mailto:zinfo@zazopoulossa.gr)

Κατασκευάζεται στην Κίνα