ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Κωδικός: 102103 | **Μοντέλο:** 08539

Ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν **CECOTEC**. Η τεχνολογία, ο σχεδιασμός και η λειτουργία του, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το προϊόν πληροί αυστηρότατες προδιαγραφές ποιότητας εγγυώνται πως η συγκεκριμένη επιλογή θα σας εξασφαλίσει ένα άριστο αποτέλεσμα χρήσης, για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Διαβάστε προσεκτικά το παρόν φυλλάδιο πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΟΔΗΓΊΕΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ

Διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών για μελλοντική αναφορά ή για νέους χρήστες.

- Όλες οι οδηγίες ασφαλείας πρέπει να τηρούνται στενά κατά τη χρήση της συσκευής.
- Βεβαιωθείτε ότι η τάση δικτύου ταιριάζει με την τάση που καθορίζεται στην ετικέτα ονομαστικών χαρακτηριστικών της συσκευής και ότι το βύσμα είναι γειωμένο.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο, το φις ή το περίβλημα είναι κατεστραμμένο, ούτε αφού παρουσιάσει δυσλειτουργία ή έχει πέσει ή καταστραφεί με οποιονδήποτε τρόπο.
- Για να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού, χρησιμοποιείτε μόνο τις βίδες και τις ροδέλες που παρέχονται ή υποδεικνύονται στο παρόν εγχειρίδιο.
- - Το καλώδιο πρέπει να είναι κατάλληλα γειωμένο για την αποφυγή πιθανών ατυχημάτων.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από κάτω των 8 ετών παιδιά ή άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν έχουν λάβει επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχει.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Η στενή επίβλεψη είναι απαραίτητη όταν η συσκευή χρησιμοποιείται από ή κοντά σε παιδιά. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιείται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Διατηρείτε ελάχιστη απόσταση 2,3 cm μεταξύ των φτερωτών του ανεμιστήρα και του δαπέδου.
- Διατηρείτε ελάχιστη απόσταση 76 cm μεταξύ των φτερωτών του ανεμιστήρα και του τοίχου ή οποιουδήποτε άλλου αντικειμένου.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη από την παροχή ρεύματος πριν από τον καθαρισμό ή τη συντήρηση από τον χρήστη.
- Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί μόνο για οικιακή χρήση και δεν προορίζεται για μπαρ, εστιατόρια, αγροικίες, ξενοδοχεία, μοτέλ και γραφεία.
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον επίσημη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec για να αποφευχθεί κάθε είδους κινδύνου.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε χώρους με εκρηκτικές ή τοξικές ύλες.
- Η συσκευή πρέπει να εγκαθίσταται σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς καλωδίωσης.
- Ποτέ μην εγκαθιστάτε τον ανεμιστήρα σε υγρό χώρο.
- Ποτέ μην εισάγετε αντικείμενα ή μέρη του σώματος ανάμεσα στον περιστρεφόμενο ανεμιστήρα και μεταξύ των φτερωτών του ανεμιστήρα. Για τον έλεγχο της ταχύτητας των φτερωτών του ανεμιστήρα, χρησιμοποιείτε μόνο τα μέσα για τον έλεγχο της ταχύτητας που παρέχει η Cecotec.
  - Για να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού, συνδέστε τον ανεμιστήρα απευθείας στη δομή στήριξης του κτιρίου, όπως υποδεικνύεται στο παρόν εγχειρίδιο και να χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα και συστατικά που παρέχονται ή συνιστώνται από την Cecotec.
- Απενεργοποιήστε την παροχή ρεύματος από το δίκτυο, κλείνοντας τους διακόπτες κυκλώματος πριν από την εγκατάσταση του ανεμιστήρα σας για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κάτω ή δίπλα από κουρτίνες.
- Μην λυγίζετε το σύστημα στερέωσης των φτερωτών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγκατάστασης ή καθαρισμού.
- Αφού εγκαταστήσετε τον ανεμιστήρα, βεβαιωθείτε ότι όλες οι συνδέσεις έχουν ασφαλιστεί.
- Απενεργοποιήστε τον ανεμιστήρα και περιμένετε να σταματήσει πριν αντιστρέψετε την κατεύθυνση του ανεμιστήρα.

- Ο καθαρισμός και η συντήρηση πρέπει να πραγματοποιούνται σύμφωνα με το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης για να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία της συσκευής. Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την κύρια παροχή ρεύματος πριν από τον καθαρισμό της.
- Για να διασφαλίσετε την ασφάλεια των παιδιών σας, παρακαλείστε να κρατάτε όλα τα υλικά συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, κουτιά, πολυστυρένιο κ.λπ.) μακριά από τα παιδιά σας.

Οδηγίες για τις μπαταρίες
- Η κατάποση μπαταριών μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα, διάτρηση μαλακών μορίων και θάνατο. Μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκαύματα εντός δύο ωρών από την κατάποση.
- Σε περίπτωση κατάποσης μπαταρίας, παρακαλείσθε να αναζητήσετε ιατρική βοήθεια αμέσως.
- Μην επιτρέπετε στα παιδιά να αντικαθιστούν τις μπαταρίες χωρίς ενήλικα για επίβλεψη.
- Μην αποσυναρμολογείτε, μην ανοίγετε και μην καταστρέφετε τις μπαταρίες.
- Διατηρείτε τις μπαταρίες μακριά από παιδιά. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις μικρές μπαταρίες. Σε περίπτωση κατάποσης της μπαταρίας, παρακαλείσθε να αναζητήσετε αμέσως ιατρική βοήθεια.
- Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε θερμότητα ή φωτιά. Αποφύγετε την αποθήκευση σε άμεσο ηλιακό φως.
- Μην βραχυκυκλώνετε ένα στοιχείο ή μια μπαταρία. Μην αποθηκεύετε τις μπαταρίες με ακατάστατο τρόπο, σε κουτί, ή συρτάρι όπου μπορούν να βραχυκυκλώσουν μεταξύ τους ή να βραχυκυκλωθούν από άλλα μεταλλικά αντικείμενα.
- Τόσο οι μπαταρίες όσο και οι κυψέλες μπορούν να διαρρεύσουν υπό ακραίες συνθήκες. Σε περίπτωση διαρροής μπαταρίας, κρατήστε το δέρμα και τα μάτια σας μακριά από το υγρό. Εάν το υγρό έρθει σε επαφή με το δέρμα, πλύνετε αμέσως με σαπούνι και νερό. Εάν το υγρό εισέλθει στα μάτια, πλύνετε τα αμέσως με καθαρό νερό για τουλάχιστον 10 λεπτά και αναζητήστε ιατρική βοήθεια. Φορέστε γάντια για το χειρισμό της μπαταρίας και πετάξτε την αμέσως σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
- Δώστε προσοχή στα θετικά (+) και αρνητικά (-) σημάδια στις μπαταρίες και στη θήκη του τηλεχειριστηρίου για να διασφαλίσετε ότι έχουν τοποθετηθεί σωστά.
- Μην χρησιμοποιείτε μπαταρίες που δεν έχουν σχεδιαστεί για χρήση με τη συσκευή.
- Μην αναμειγνύετε μπαταρίες διαφορετικής κατασκευής, χωρητικότητας ή μεγέθους. Επιβλέπετε τα παιδιά για να τα αποτρέψετε από το να παίζουν με μπαταρίες.
- Αγοράζετε πάντα τις συνιστώμενες μπαταρίες.
- Διατηρείτε τις μπαταρίες καθαρές και στεγνές. Σκουπίζετε τους ακροδέκτες της μπαταρίας με ένα καθαρό, στεγνό πανί, εάν λερωθούν.
- Όποτε είναι δυνατόν, αφαιρείτε τις μπαταρίες όταν δεν τις χρησιμοποιείτε.

1. ΜΈΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ

Σχήμα 1 κλειδί:
1. Βραχίονας τοποθέτησης
2. Στέγαστρο
3. Κάτω ράβδοι
4. Κάλυμμα θόλου
5. Κάλυμμα ζεύξης
6. Κινητήρας
7. Φτερωτές
8. Βραχίονας λεπίδων
9. Διακοσμητικό στοιχείο
10. Διακοσμητικό κάλυμμα
11. Τηλεχειριστήριο και δέκτης τηλεχειριστηρίου
12. Κιτ συναρμολόγησης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Τα γραφικά σε αυτό το εγχειρίδιο είναι σχηματικές αναπαραστάσεις και ενδέχεται να μην ταιριάζουν ακριβώς με το προϊόν.

2. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ
- Αυτή η συσκευή είναι συσκευασμένη με τρόπο που να την προστατεύει κατά τη μεταφορά. Βγάλτε τη συσκευή από το κουτί της και αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας. Μπορείτε να κρατήσετε το αρχικό κουτί και άλλα

στοιχεία συσκευασίας σε ασφαλές μέρος. Αυτό θα σας βοηθήσει να αποφύγετε ζημιές στη συσκευή κατά τη μεταφορά της στο μέλλον. Σε περίπτωση απόρριψης της αρχικής συσκευασίας, βεβαιωθείτε ότι όλα τα τα υλικά συσκευασίας ανακυκλώνονται αναλόγως.
- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη και τα εξαρτήματα περιλαμβάνονται και βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Εάν οποιοδήποτε κομμάτι λείπει ή βρίσκεται σε κακή κατάσταση, επικοινωνήστε με την επίσημη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec αμέσως.

Περιεχόμενο κουτιού
- Ανεμιστήρας
- Εγχειρίδιο οδηγιών
- Κιτ συναρμολόγησης
- Τηλεχειριστήριο
- Μπαταρίες (2*AAA)

3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ
Εγκατάσταση του βραχίονα στήριξης Σχ. 2:
Α Σκυρόδεμα οροφής
Β Ξύλινη οροφή

1. Ανοίξτε μια οπή ø8 mm στην οροφή και τοποθετήστε τον κοχλία. Ευθυγραμμίστε το στήριγμα τοποθέτησης με την τρύπα και σφίξτε το με το παξιμάδι.
2. Αφαιρέστε τον πείρο και τον αρθρωτό πείρο από την κάτω ράβδο. Εικ. 3
3. Περάστε την κάτω ράβδο μέσα από το στέγαστρο και το κάλυμμα του συνδέσμου. Εικ. 4
4. Περάστε τα καλώδια του ανεμιστήρα και το καλώδιο γείωσης μέσα από την κάτω ράβδο. Σχ. 5
5. Χαλαρώστε τις βίδες του βραχίονα της κατωφέρειας και, στη συνέχεια, τοποθετήστε την κάτω ράβδο στη βάση της. Ευθυγραμμίστε τις οπές στον πείρο της κάτω ράβδου με τις οπές στο στήριγμα. Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε το ευθύγραμμο τμήμα του πείρου του αρθρωτού στελέχους μέσα από την οπή στο άκρο του αρθρωτού στελέχους και πιέστε μέχρι το πτυχωτό τμήμα να ασφαλίσει στη θέση του. Σχ. 6.
6. Τέλος, σφίξτε ξανά τις βίδες.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Είναι πολύ σημαντικό να τοποθετηθεί σωστά ο ακροδέκτης του βραχίονα της κάτω ράβδου και οι βίδες να σφίγγονται με ασφάλεια. Εάν ο πείρος, η γωνιακή κεφαλή ή οι βίδες δεν είναι σωστά τοποθετημένα, ο ανεμιστήρας μπορεί να πέσει προς τα κάτω.

Τοποθέτηση των φτερωτών
7. Αφαιρέστε τις βίδες του μοτέρ και αφήστε τις στην άκρη για να τις χρησιμοποιήσετε στο επόμενο βήμα. Εικ. 7
8. Τοποθετήστε τις φτερωτές στο στήριγμα και στερεώστε τις με τις βίδες. Τοποθετήστε το στήριγμα λεπίδων στο συγκρότημα του κινητήρα. Στη συνέχεια, σφίξτε τις βίδες. Εικ. 8.

Τοποθέτηση του διακοσμητικού καλύμματος
9. Τοποθετήστε το διακοσμητικό κάλυμμα στον κινητήρα του ανεμιστήρα. Στερεώστε το με ασφάλεια περιστρέφοντάς το αριστερόστροφα. Εικ. 9

Κρέμασμα του ανεμιστήρα
Εικ. 10 κλειδί:
1. Κλιπ
2. Υποδοχή
3. Βραχίονας τοποθέτησης

10. Ανασηκώστε προσεκτικά τον ανεμιστήρα και τοποθετήστε την κάτω ράβδο και τη σφαίρα ανάρτησης στο βραχίονα στερέωσης που είναι προσαρτημένο στην οροφή. Βεβαιωθείτε ότι το αυλάκι στη σφαίρα ανάρτησης είναι σωστά ευθυγραμμισμένο με τη γλωττίδα στο βραχίονα στήριξης.

Προειδοποίηση: Ο ανεμιστήρας πρέπει να τοποθετείται σε ελάχιστη απόσταση 230 cm από το δάπεδο.

Σύνδεση του δέκτη του τηλεχειριστηρίου
11. Τοποθετήστε το δέκτη στο βραχίονα στήριξης όπως φαίνεται στην Εικ. 11.
Προειδοποίηση: Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, φροντίστε να αποσυνδέσετε την παροχή ρεύματος από τον πίνακα πριν συνδέσετε τα καλώδια.
Καλωδίωση δέκτη
12. Πρέπει να ακολουθήσετε το ηλεκτρικό διάγραμμα που φαίνεται στην Εικ. 12.
Εγκατάσταση του θόλου
13. Τοποθετήστε το στέγαστρο σφίγγοντας τις δύο βίδες. Εικ. 13

4.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Τηλεχειριστήριο
Εικ. 14 πλήκτρο:
1. Ενδεικτική λυχνία ισχύος
2. Κουμπιά ταχύτητας
3. Κουμπί απενεργοποίησης ανεμιστήρα
4. Κουμπί αναστροφής πτερυγίων
5. Κουμπί φυσικής αύρας
6. Κουμπί ζεύξης
7. Κουμπιά χρονοδιακόπτη

- Ενεργοποιήστε το δέκτη και πατήστε μία φορά το κουμπί σύζευξης στο τηλεχειριστήριο. Εάν ακούσετε δύο ηχητικά σήματα, η αντιστοίχιση έχει επιτευχθεί με επιτυχία.
- Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ταχύτητας για να επιλέξετε το επίπεδο ισχύος.
- Πατήστε το κουμπί απενεργοποίησης για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.
- Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά χρονοδιακόπτη για να επιλέξετε το χρόνο λειτουργίας της συσκευής. Ο ανεμιστήρας θα απενεργοποιηθεί μόλις παρέλθει ο επιλεγμένος χρόνος.
Λειτουργία χειμώνα/καλοκαιριού
- Χρησιμοποιήστε το κουμπί αντιστροφής πτερυγίων για να ενεργοποιήσετε την αντίστροφη περιστροφή.
- Λειτουργία χειμώνα: οι φτερωτές αρχίζουν να περιστρέφονται δεξιόστροφα, προκαλώντας τη διανομή θερμού αέρα σε όλο το δωμάτιο.
- Λειτουργία καλοκαιριού: ο φτερωτές αρχίζουν να περιστρέφονται αριστερόστροφα, δημιουργώντας ένα δροσερό αεράκι.

Σύζευξη τηλεχειριστηρίου
- Ενεργοποιήστε το δέκτη και πατήστε μία φορά το κουμπί Light on/off στο τηλεχειριστήριο. Εάν ακούσετε δύο ηχητικά σήματα, σημαίνει ότι η αντιστοίχιση έχει πραγματοποιηθεί με επιτυχία.
- Η τεχνολογία ψηφιακής ασύρματης μετάδοσης RF υιοθετείται για την υλοποίηση του ελέγχου ένα προς ένα παρέχοντας ρυθμό αντιστοίχισης κωδικών μικρότερο από 1/50000. Ο πομπός και ο δέκτης έχουν τον ίδιο κωδικό αριθμό στο πίσω μέρος, έτσι ώστε σε περίπτωση βλάβης, ένας δέκτης και ένας πομπός με τον ίδιο κωδικό αριθμό πρέπει να επιστραφούν στον κατασκευαστή.

Σημείωση
1. Εάν το τηλεχειριστήριο δεν μπορεί να ελέγξει το δέκτη, ελέγξτε εάν οι μπαταρίες έρχονται σε επαφή, εάν έχουν τοποθετηθεί σωστά και αν δεν είναι ξεφούσκωτες.
2. Εάν το τηλεχειριστήριο δεν μπορεί να ελέγξει το δέκτη, ελέγξτε εάν υπάρχουν άλλες συσκευές που λειτουργούν με τηλεχειριστήριο σε κοντινή απόσταση, καθώς ενδέχεται να προκαλέσουν παρεμβολές. Εάν αφαιρέσετε αυτές τις συσκευές από το δωμάτιο όπου βρίσκεται ο ανεμιστήρας, το τηλεχειριστήριο θα λειτουργήσει και πάλι σωστά.
3. Χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή με τη σωστή τάση. Εάν η τάση είναι πολύ χαμηλή, το τηλεχειριστήριο δεν θα λειτουργήσει.
4. Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε του τις μπαταρίες.

6. ΚΑΘΑΡΙΣΜΌΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ

1. Καθαρίζετε τακτικά τον ανεμιστήρα
2. Κατά τον καθαρισμό, χρησιμοποιείτε μόνο μια μαλακή βούρτσα ή ένα πανί χωρίς χνούδι για να αποφύγετε το ξύσιμο του φινιρίσματος.
3. Τα λειαντικά καθαριστικά δεν είναι απαραίτητα και πρέπει να αποφεύγονται προκειμένου να μην καταστραφεί το φινίρισμα.

ΣΥΣΤΑΣΗ:
Ελέγχετε περιοδικά ότι οι φτερωτές είναι καλά στερεωμένες στον κινητήρα με τις βίδες.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε διαλυτικά για τον καθαρισμό του ανεμιστήρα. Κάτι τέτοιο μπορεί να οδηγήσει σε κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αναφορά προϊόντος: 08558
Προϊόν: EnergySilence Aero 5200 Palm
Τάση: 200 - 240 V
Συχνότητα: 50/60 Hz
Ισχύς: 36 W

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	**ΣΥΜΒΟΛΟ**	**ΑΞΙΑ**	**ΜΟΝΑΔΑ**
Μέγιστη ροή ανεμιστήρα	F	9.7	m3 /min
Κατανάλωση ισχύος ανεμιστήρα	P	27.8	W
Αξία υπηρεσίας	SV	0.4	(m3 /min)/W
Κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση αναμονής	PSB	0.6	W
Επίπεδο ηχητικής ισχύος ανεμιστήρα	LWA	57	dB (A)
Μέγιστη ταχύτητα αέρα	C	2.6	m/seg
Πρότυπο μέτρησης αξίας υπηρεσιών	IEC 60879		
Στοιχεία επικοινωνίας για περισσότερες πληροφορίες	Cecotec Innovaciones S.L. C/ de la Pinadeta s/ n, 46930 Quart de Poblet, Valencia (Spain)		

Οι τεχνικές προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση για τη βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος.
Κατασκευασμένο στην Κίνα | Σχεδιασμένο στην Ισπανία

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Η ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19 / ΕΕ για τα απόβλητα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών
Ο Εξοπλισμός (WEEE), καθορίζει ότι δεν πρέπει να απορρίπτονται παλαιές οικιακές ηλεκτρικές συσκευές με τα κανονικά μη ταξινομημένα αστικά απόβλητα. Οι παλιές συσκευές πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η ανάκτηση και η ανακύκλωση των υλικών που περιέχουν και να μειωθούν οι επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον.
Το διαγραμμένο σύμβολο «τροχός κάδος» στο προϊόν σας υπενθυμίζει την υποχρέωσή σας να διαθέσετε της συσκευής σωστά. Εάν το προϊόν διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία ή χρησιμοποιεί μπαταρίες, θα πρέπει να αφαιρεθούν από τη συσκευή και να απορριφθούν κατάλληλα.
Οι καταναλωτές πρέπει να επικοινωνήσουν με τις τοπικές αρχές ή τον πωλητή για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή απόρριψη παλαιών συσκευών ή / και μπαταριών τους

ΕΓΓΥΗΣΗ

Σας ευχαριστούμε για την επιλογή σας και σας καλωσορίζουμε στην οικογένεια των προϊόντων **CECOTEC**. Η **CECTOTEC** είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες κατασκευής ηλεκτρικών συσκευών σε παγκόσμιο επίπεδο με μία διευρυμένη συλλογή τέτοια ώστε να καλύπτει με καλαισθησία, αλλά και αποτελεσματικότητα κάθε σας ανάγκη σε επαγγελματικό επίπεδο.
Κάθε συσκευή **CECOTEC** έχει παραδοθεί σε σας έχοντας περάσει πολλαπλούς ελέγχους καλής λειτουργίας στο εργοστάσιο κατασκευής αλλά και στα εργαστήρια αναγνωρισμένων Ευρωπαϊκών ινστιτούτων.
Η εγγύηση ισχύει για 6 (έξι) μήνες για επαγγελματική χρήση και για 2 (δύο) χρόνια για οικιακή χρήση από την ημερομηνία αγοράς με την προσκόμιση της απόδειξης. Η εγγύηση καλύπτει τη δωρεάν επιδιόρθωση της συσκευής σας (εργασία και ανταλλακτικά) σε περίπτωση που η βλάβη της οφείλεται σε πραγματικό ελάττωμα της συσκευής. Δεν καλύπτει τα έξοδα μεταφοράς και συσκευασίας της συσκευής σας από και προς το εξουσιοδοτημένο συνεργείο. Επίσης η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές που προκλήθηκαν στη συσκευή από λανθασμένη σύνδεση ή κακό χειρισμό, από κακή χρήση του αγοραστή (πτώση, σπασίματα εξαρτημάτων), από πτώση ή αύξηση της τάσης του ρεύματος του δικτύου ηλεκτροδότησης, από ζημιές που προέρχονται από χημικές ή ηλεκτροχημικές αντιδράσεις του νερού (αρτεσιανά άλατα), από επέμβαση τεχνικών που δεν είναι εξουσιοδοτημένοι από την εταιρία, από πλημμύρες, από κεραυνούς και γενικά από εξωγενείς παράγοντες.
Δεν καλύπτονται ζημιές που πιθανόν να προκλήθηκαν από την συσκευή σε άλλες συνδεδεμένες σ' αυτήν, καθώς επίσης καμία απαίτηση αποζημίωσής σας για προβλήματα στην εργασία σας, που τυχόν προήλθαν από την μη εύρυθμη λειτουργία της συσκευής.
Η εγγύηση παύει να ισχύει αν η συσκευή έχει δεχτεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Η εγγύηση ισχύει μόνο όταν το προϊόν έχει αγοραστεί νομίμως συνοδευόμενο από παραστατικό αγοράς με υποχρέωση προσκόμισής του όταν αυτό ζητηθεί και εφόσον έχουν συμπληρωθεί από τον τελικό αγοραστή τα παρακάτω στοιχεία φέροντας υπογραφή και σφραγίδα του καταστήματος πώλησης προς αυτόν.



Αρ. Απόδειξης……

Ημερομηνία Αγοράς……..

Τύπος Συσκευής:……

Ονοματεπώνυμο Αγοραστή:……

Κατάστημα Πώλησης:……

Υπογραφή / Σφραγίδα

Εξουσιοδοτημένο επισκευαστικό κέντρο CECOTEC:

ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ SERVICE

Τηλ. Επικοινωνίας: +30 21 0883 6512

Κωδικός: 102103
CECOTEC ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ ENERGY SILENCE AERO 5200 LIGHT DESIGN ΜΕ ΦΩΣ 21W 08539
Εισάγεται και διανέμεται από την Κ.Α. ΖΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.
Σαπφούς 7-9, 10553 Αθήνα - Ελλάδα | Τηλ. +30 210 3737000 – Fax. +30 210 3737147
www.zazopoulossa.gr | zinfo@zazopoulossa.gr

Κατασκευάζεται στην Κίνα