



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Κωδικός: 102061 | Μοντέλο: 05916

Ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν **CECOTEC**. Η τεχνολογία, ο σχεδιασμός και η λειτουργία του, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το προϊόν πληροί αυστηρότατες προδιαγραφές ποιότητας εγγυώνται πως η συγκεκριμένη επιλογή θα σας εξασφαλίσει ένα άριστο αποτέλεσμα χρήσης, για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Διαβάστε προσεκτικά το παρόν φυλλάδιο πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.

Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών για μελλοντική αναφορά ή για νέους χρήστες.

- Όλες οι οδηγίες ασφαλείας πρέπει να τηρούνται στενά κατά τη χρήση της συσκευής.
- Βεβαιωθείτε ότι η τάση δικτύου ταιριάζει με την τάση που καθορίζεται στην ετικέτα ονομαστικών χαρακτηριστικών της συσκευής και ότι το βύσμα είναι γειωμένο.
- Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί μόνο για οικιακή χρήση και δεν προορίζεται για μπαρ, εστιατόρια, αγροικίες, ξενοδοχεία, μοτέλ και γραφεία.
Ποτέ μην εισάγετε δάχτυλα, μολύβια ή άλλα αντικείμενα μέσα από το πλέγμα όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία.
- Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο τροφοδοσίας για εμφανείς φθορές. Εάν το καλώδιο έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από την επίσημη Υπηρεσία Υποστήριξης της Cecotec για να αποφευχθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος.
- Μην βυθίζετε το καλώδιο, το φις ή οποιοδήποτε μη αφαιρούμενο μέρος της συσκευής σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό. Μην βυθίζετε τις ηλεκτρικές συνδέσεις σε νερό. Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι εντελώς στεγνά πριν χειριστείτε το φις ή πριν ενεργοποιήσετε το προϊόν.
- Εάν η συσκευή πέσει κατά λάθος στο νερό, βγάλτε την από την πρίζα αμέσως. Μην αγγίζετε το νερό!
- Μην μετακινείτε το προϊόν και μην το τραβάτε από το καλώδιό του. Μην χρησιμοποιείτε το καλώδιο ως λαβή. Μην πιέζετε το καλώδιο σε γωνίες ή αιχμηρές άκρες. Μην περνάτε το προϊόν πάνω από το καλώδιο ρεύματος. Κρατήστε το καλώδιο μακριά από καυτές επιφάνειες.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν το καλώδιο, το φις ή το σώμα του παρουσιάζουν ορατή ζημιά, δεν λειτουργούν σωστά ή έχουν πέσει. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι τοποθετημένη σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη από την παροχή ρεύματος πριν από τον καθαρισμό ή τη συντήρηση από τον χρήστη.
- Κρατήστε τα μαλλιά, τα φαρδιά ρούχα, τα δάχτυλα και άλλα μέρη του σώματος μακριά από τα ανοίγματα και τα κινούμενα μέρη της συσκευής.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο, το φις ή το περίβλημα είναι κατεστραμμένο, ούτε αφού παρουσιάσει δυσλειτουργία ή έχει πέσει ή καταστραφεί με οποιονδήποτε τρόπο.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε χώρους με εκρηκτικές ή τοξικές ύλες.
- Κρατήστε τον ανεμιστήρα μακριά από πηγές θερμότητας.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε παράθυρο ή σε άλλα σημεία όπου θα μπορούσε να βραχεί ή δίπλα σε πηγές θερμότητας.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κάτω ή δίπλα από κουρτίνες.
- Μην καλύπτετε τα πλέγματα και μην τοποθετείτε το καλώδιο του προϊόντος κάτω από χαλιά ή άλλα αντικείμενα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Διατηρείτε μια ελάχιστη απόσταση ασφαλείας 20cm από τη συσκευή προς οποιοδήποτε αντικείμενο ή τοίχο σε κάθε πλευρά, την πλάτη και το μπροστινό μέρος.
- Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη χρήση.
- Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας. Επικοινωνήστε με την επίσημη Υπηρεσία Υποστήριξης της Cecotec για συμβουλές.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με αξεσουάρ ή ανταλλακτικά που δεν παρέχονται από την Cecotec, αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει κίνδυνο για τους ανθρώπους και ζημιά στο προϊόν.
- Πάντα να απενεργοποιείτε και να αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν τη χρησιμοποιείτε και



πριν τη συναρμολογήσετε, αποσυναρμολογήσετε ή μετακινήσετε. Τραβήξτε από το βύσμα, όχι από το καλώδιο, για να την αποσυνδέσετε από την πρίζα.

- Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί μόνο για οικιακή χρήση. Δεν είναι κατάλληλο για εμπορική ή βιομηχανική χρήση. Μην το χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους.
- Οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης πρέπει να εκτελούνται σύμφωνα με το παρόν εγχειρίδιο για να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία της συσκευής.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από κάτω των 8 ετών παιδιά ή άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν έχουν λάβει επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχει.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Η στενή επίβλεψη είναι όταν η συσκευή χρησιμοποιείται από ή κοντά σε παιδιά.

1. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σχήμα 1

1. Μπροστινή γρίλια
2. Παξιμάδι για τα πτερύγια
3. Μικρά πτερύγια
4. Μεγάλες λεπίδες
5. Παξιμάδι για λεπίδες
6. Πίσω γρίλια
7. Επάνω μέρος (κεφαλή ανεμιστήρα)
8. Κύριο σώμα ανεμιστήρα
9. Μέρη ανύψωσης
10. Βάση
11. Παξιμάδι βάσης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Τα γραφικά σε αυτό το εγχειρίδιο είναι σχηματικές αναπαραστάσεις και ενδέχεται να μην ταιριάζουν ακριβώς με το προϊόν.

2. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Αυτή η συσκευή είναι συσκευασμένη με τρόπο που να την προστατεύει κατά τη μεταφορά. Βγάλτε τη συσκευή από το κουτί της και αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας. Μπορείτε να κρατήσετε το αρχικό κουτί και άλλες στοιχεία συσκευασίας σε ασφαλές μέρος. Αυτό θα σας βοηθήσει να αποφύγετε ζημιές στο προϊόν κατά τη μεταφορά του στο μέλλον. Σε περίπτωση που η αρχική συσκευασία απορρίπτεται, βεβαιωθείτε ότι όλα τα υλικά συσκευασίας ανακυκλώνονται αναλόγως.
- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη και τα εξαρτήματα περιλαμβάνονται και βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Εάν κάποιο από αυτά λείπει ή δεν είναι σε καλή κατάσταση, επικοινωνήστε με την επίσημη τεχνική υποστήριξη της Cecotec Service αμέσως.

Περιεχόμενο του κουτιού

- Ανεμιστήρας EnergySilence 1030/1040 Smartextreme
- Τηλεχειριστήριο
- Εγχειρίδιο οδηγιών

3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (Εικ.1)

Το κύριο σώμα του ανεμιστήρα και άλλα κομμάτια δεν έρχονται συναρμολογημένα. Ακολουθήστε τις οδηγίες σε αυτό το εγχειρίδιο για να συναρμολογήσετε το προϊόν πριν το θέσετε σε λειτουργία.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς να έχει συναρμολογηθεί πλήρως.

Λειτουργείτε τον ανεμιστήρα μόνο σε όρθια θέση. Οποιαδήποτε άλλη θέση θα μπορούσε να δημιουργήσει μια επικίνδυνη κατάσταση.



Ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες για να συναρμολογήσετε το προϊόν:

- Αποσυνδεύστε τον ανεμιστήρα και αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας.
- Τοποθετήστε το σωλήνα ανύψωσης στην οπή που βρίσκεται στο κάτω μέρος και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε το παξιμάδι για να το στερεώσετε καλά (Εικ. 2).
- Χαλαρώστε το παξιμάδι ασφάλισης για να ανασηκώσετε και να επεκτείνετε το σωλήνα ανύψωσης στο επιθυμητό ύψος και στη συνέχεια ασφαλίστε πάλι το παξιμάδι ασφάλισης (Εικ. 3).
- Χαλαρώστε το παξιμάδι ασφάλισης στο σώμα του ανεμιστήρα, εισαγάγετε το σωλήνα ανύψωσης στο σώμα του ανεμιστήρα και σφίξτε πάλι το παξιμάδι (Εικ. 4).
- Αφαιρέστε το παξιμάδι και το τμήμα προστασίας του άξονα του κινητήρα, ευθυγραμμίστε το πίσω κάλυμμα με την κεφαλή του ανεμιστήρα και σφίξτε το παξιμάδι δεξιόστροφα (Εικ. 5).
- Τοποθετήστε τις μεγάλες και τις μικρές φτερωτές και σφίξτε το παξιμάδι αριστερόστροφα (Εικ. 6).
- Τοποθετήστε το μπροστινό πλέγμα και σφίξτε τα παξιμάδια (Εικ. 7).

4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- Πριν χρησιμοποιήσετε τον ανεμιστήρα, βεβαιωθείτε ότι βρίσκεται σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια. Μπορεί να προκληθεί ζημιά εάν τοποθετηθεί σε ανώμαλη επιφάνεια.
- Θέστε όλους τους διακόπτες στη θέση OFF και, στη συνέχεια, τοποθετήστε το φις απευθείας σε μια τυπική πρίζα. Βεβαιωθείτε ότι το φις εφαρμόζει καλά στην πρίζα.
- Πατήστε το κουμπί ON για να ξεκινήσετε και να απενεργοποιήσετε τον ανεμιστήρα, η προεπιλεγμένη ρύθμιση λειτουργίας είναι κανονική και η προεπιλεγμένη ρύθμιση ταχύτητας είναι 18.
- Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία αέρα: Μεσαία, Eco, Νύχτα και Κανονική. Η επιλεγμένη λειτουργία αέρα θα ενεργοποιήσει την αντίστοιχη φωτεινή ένδειξη.
- Ρυθμίστε το χρονοδιακόπτη πατώντας το κουμπί για να επιλέξετε τον επιθυμητό χρόνο λειτουργίας, το εύρος είναι από 1 έως 18 ώρες. Η φωτεινή ένδειξη που αντιστοιχεί στον επιλεγμένο χρόνο λειτουργίας θα ανάψει.
- Για μεγαλύτερη ροή αέρα, πατήστε το κουμπί ταλάντωσης. Για να σταματήσετε την ταλάντωση, απλά πατήστε αυτό το κουμπί ξανά, η φωτεινή ένδειξη θα σβήσει.
- Περιστρέφοντας το κουμπί ελέγχου δίπλα στον πίνακα ελέγχου, μπορείτε να αλλάξετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα. Περιστρέψτε το κουμπί δεξιόστροφα για να αυξήσετε την ταχύτητα και περιστρέψτε το κουμπί αριστερόστροφα για να μειώσετε την ταχύτητα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Όλες οι παραπάνω λειτουργίες μπορούν να λειτουργήσουν από το τηλεχειριστήριο.

5. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος και αφήστε την να κρυώσει πριν από τον καθαρισμό.
- Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, υγρό πανί για να καθαρίσετε την επιφάνεια της συσκευής.
- Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλο υγρό.
- Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά προϊόντα, όπως διαλύτες, οξέα ή οινόπνευμα, για να καθαρίσετε τα πλαστικά εξαρτήματα, καθώς αυτά ενδέχεται να παραμορφωθούν ή να υποστούν ζημιά.
- Μην αφήνετε το εσωτερικό (ειδικά την πλακέτα) να βραχεί, καθώς αυτό μπορεί να δημιουργήσει κίνδυνο.
- Όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται, βεβαιωθείτε ότι είναι αποσυνδεδεμένη από την πρίζα. Για να αποθηκεύσετε τον ανεμιστήρα, μπορείτε να τον συσκευάσετε στην αρχική του συσκευασία και να τον φυλάξετε σε δροσερό και ξηρό μέρος μέχρι να την επόμενη χρήση.
- Σε περίπτωση δυσλειτουργίας ή αμφιβολίας, μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε τον ανεμιστήρα μόνοι σας, μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.

**ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

Αναφορά προϊόντος: 05915/05916

Μοντέλο: EnergySilence 1030/1040 SmartExtreme

28 W, 220-240 V~50/60 Hz

Κατηγορία II

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΜΒΟΛΟ	ΑΞΙΑ	ΜΟΝΑΔΑ
Μέγιστη ροή ανεμιστήρα	F	55.8	m ³ /min
Κατανάλωση ισχύος ανεμιστήρα	P	30.8	W
Αξία υπηρεσίας	SV	1.8	(m ³ /min)/W
Κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση αναμονής	PSB	0.5	W
Επίπεδο ηχητικής ισχύος ανεμιστήρα	LWA	63.7	dB (A)
Μέγιστη ταχύτητα αέρα	C	2.9	m/seg
Πρότυπο μέτρησης αξίας υπηρεσιών	IEC 60879		
Στοιχεία επικοινωνίας για περισσότερες πληροφορίες	Cecotec Innovaciones S.L. C/ de la Pinadeta s/n, 46930 Quart de Poblet, Valencia (Spain)		

Οι τεχνικές προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση για τη βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος.
Κατασκευασμένο στην Κίνα | Σχεδιασμένο στην Ισπανία

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Η ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19 / ΕΕ για τα απόβλητα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών



Ο Εξοπλισμός (WEEE), καθορίζει ότι δεν πρέπει να απορρίπτονται παλαιές οικιακές ηλεκτρικές συσκευές με τα κανονικά μη ταξινομημένα αστικά απόβλητα. Οι παλιές συσκευές πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η ανάκτηση και η ανακύκλωση των υλικών που περιέχουν και να μειωθούν οι επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον.

Το διαγραμμένο σύμβολο «τροχός κάδος» στο προϊόν σας υπενθυμίζει την υποχρέωσή σας να διαθέσετε της συσκευής σωστά. Εάν το προϊόν διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία ή χρησιμοποιεί μπαταρίες, θα πρέπει να αφαιρεθούν από τη συσκευή και να απορριφθούν κατάλληλα.

Οι καταναλωτές πρέπει να επικοινωνήσουν με τις τοπικές αρχές ή τον πωλητή για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή απόρριψη παλαιών συσκευών ή / και μπαταριών τους.

**ΕΓΓΥΗΣΗ**

Σας ευχαριστούμε για την επιλογή σας και σας καλωσορίζουμε στην οικογένεια των προϊόντων **CECOTEC**. Η **CECOTEC** είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες κατασκευής ηλεκτρικών συσκευών σε παγκόσμιο επίπεδο με μία διευρυμένη συλλογή τέτοια ώστε να καλύπτει με καλαισθησία, αλλά και αποτελεσματικότητα κάθε σας ανάγκη σε επαγγελματικό επίπεδο.

Κάθε συσκευή **CECOTEC** έχει παραδοθεί σε σας έχοντας περάσει πολλαπλούς ελέγχους καλής λειτουργίας στο εργοστάσιο κατασκευής αλλά και στα εργαστήρια αναγνωρισμένων Ευρωπαϊκών ινστιτούτων.

Η εγγύηση ισχύει για 6 (έξι) μήνες για επαγγελματική χρήση και για 2 (δύο) χρόνια για οικιακή χρήση από την ημερομηνία αγοράς με την προσκόμιση της απόδειξης. Η εγγύηση καλύπτει τη δωρεάν επιδιόρθωση της συσκευής σας (εργασία και ανταλλακτικά) σε περίπτωση που η βλάβη της οφείλεται σε πραγματικό ελάττωμα της συσκευής. Δεν καλύπτει τα έξοδα μεταφοράς και συσκευασίας της συσκευής σας από και προς το εξουσιοδοτημένο συνεργείο. Επίσης η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές που προκλήθηκαν στη συσκευή από λανθασμένη σύνδεση ή κακό χειρισμό, από κακή χρήση του αγοραστή (πτώση, σπασίματα εξαρτημάτων), από πτώση ή αύξηση της τάσης του ρεύματος του δικτύου ηλεκτροδότησης, από ζημιές που προέρχονται από χημικές ή ηλεκτροχημικές αντιδράσεις του νερού (αρτεσιανά άλατα), από επέμβαση τεχνικών που δεν είναι εξουσιοδοτημένοι από την εταιρία, από πλημμύρες, από κεραυνούς και γενικά από εξωγενείς παράγοντες.

Δεν καλύπτονται ζημιές που πιθανόν να προκλήθηκαν από την συσκευή σε άλλες συνδεδεμένες σ' αυτήν, καθώς επίσης καμία απαίτηση αποζημίωσής σας για προβλήματα στην εργασία σας, που τυχόν προήλθαν από την μη εύρυθμη λειτουργία της συσκευής.

Η εγγύηση παύει να ισχύει αν η συσκευή έχει δεχτεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Η εγγύηση ισχύει μόνο όταν το προϊόν έχει αγοραστεί νομίμως συνοδευόμενο από παραστατικό αγοράς με υποχρέωση προσκόμισής του όταν αυτό ζητηθεί και εφόσον έχουν συμπληρωθεί από τον τελικό αγοραστή τα παρακάτω στοιχεία φέροντας υπογραφή και σφραγίδα του καταστήματος πώλησης προς αυτόν.

Αρ. Απόδειξης.....

Ημερομηνία Αγοράς.....

Τύπος Συσκευής:.....

Ονοματεπώνυμο Αγοραστή:.....

Κατάστημα Πώλησης:.....

Υπογραφή / Σφραγίδα

Εξουσιοδοτημένο επισκευαστικό κέντρο CECOTEC:

ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ SERVICE

Τηλ. Επικοινωνίας: +30 21 0883 6512

Κ.Α. ΖΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.

Σαπφούς 7-9, 10553 Αθήνα - Ελλάδα | Τηλ. +30 210 3737000 – Fax. +30 210 3737147

www.zazopoullosa.gr | zinfo@zazopoullosa.gr

