



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Κωδικός: 102135/102136/102137/102138/102139/102140/102141/102142/102151/102143
| Μοντέλο: 08496 / 08497 / 08511 / 08512 / 08513 / 08514 / 08515 / 08516 / 08517 /
08518 / 08519 / 08520 / 08521 / 08522 / 08523 / 08535

Ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν **CECOTEC**. Η τεχνολογία, ο σχεδιασμός και η λειτουργία του, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το προϊόν πληροί αυστηρότατες προδιαγραφές ποιότητας εγγυώνται πως η συγκεκριμένη επιλογή θα σας εξασφαλίσει ένα άριστο αποτέλεσμα χρήσης, για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Διαβάστε προσεκτικά το παρόν φυλλάδιο πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.

Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών για μελλοντική αναφορά ή για νέους χρήστες.

- Όλες οι οδηγίες ασφαλείας πρέπει να τηρούνται στενά κατά τη χρήση της συσκευής.
- Βεβαιωθείτε ότι η τάση δικτύου ταιριάζει με την τάση που καθορίζεται στην ετικέτα ονομαστικών χαρακτηριστικών της συσκευής και ότι το βύσμα είναι γειωμένο.
- Το καλώδιο πρέπει να είναι κατάλληλα γειωμένο για την αποφυγή πιθανών ατυχημάτων.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο, το φις ή το περίβλημα είναι κατεστραμμένο, ούτε αφού παρουσιάσει δυσλειτουργία ή έχει πέσει ή καταστραφεί με οποιονδήποτε τρόπο.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από κάτω των 8 ετών παιδιά ή άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν έχουν λάβει επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχει.
- Διατηρείτε ελάχιστη απόσταση 2,3 cm μεταξύ των φτερωτών του ανεμιστήρα και του δαπέδου.
- Διατηρείτε ελάχιστη απόσταση 76 cm μεταξύ των φτερωτών του ανεμιστήρα και του τοίχου ή οποιουδήποτε άλλου αντικειμένου.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη από την παροχή ρεύματος πριν από τον καθαρισμό ή τη συντήρηση από τον χρήστη.
- Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί μόνο για οικιακή χρήση και δεν προορίζεται για μπαρ, εστιατόρια, αgroικίες, ξενοδοχεία, μοτέλ και γραφεία.
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον επίσημη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec για να αποφευχθεί κάθε είδους κινδύνου.
- Η συσκευή πρέπει να εγκαθίσταται σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς καλωδίωσης.
- Ποτέ μην εγκαθιστάτε τον ανεμιστήρα σε υγρό χώρο.
- Ποτέ μην εισάγετε αντικείμενα ή μέρη του σώματος ανάμεσα στον περιστρεφόμενο ανεμιστήρα και μεταξύ των φτερωτών του ανεμιστήρα. Για τον έλεγχο της ταχύτητας των φτερωτών του ανεμιστήρα, χρησιμοποιείτε μόνο τα μέσα για τον έλεγχο της ταχύτητας που παρέχει η Cecotec.
- Για να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού, συνδέστε τον ανεμιστήρα απευθείας στη δομή στήριξης του κτιρίου, όπως υποδεικνύεται στο παρόν εγχειρίδιο και να χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα και συστατικά που παρέχονται ή συνιστώνται από την Cecotec.
- Απενεργοποιήστε την παροχή ρεύματος από το δίκτυο, κλείνοντας τους διακόπτες κυκλώματος πριν από την εγκατάσταση του ανεμιστήρα σας για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- Μην λυγίζετε το σύστημα στερέωσης των φτερωτών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγκατάστασης ή καθαρισμού.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση πρέπει να πραγματοποιούνται σύμφωνα με το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης για να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία της συσκευής. Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την κύρια παροχή ρεύματος πριν από τον καθαρισμό της.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κάτω ή δίπλα από κουρτίνες.
- Για να διασφαλίσετε την ασφάλεια των παιδιών σας, παρακαλείστε να κρατάτε όλα τα υλικά συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, κουτιά, πολυστυρένιο κ.λπ.) μακριά από τα παιδιά σας.
- Συνιστάται η εγκατάσταση της συσκευής από δύο άτομα.
- Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί για χρήση σε εσωτερικούς χώρους.

**Οδηγίες για τις μπαταρίες**

- Η κατάποση μπαταριών μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα, διάτρηση μαλακών μορίων και θάνατο. Μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκαύματα εντός δύο ωρών από την κατάποση.
- Σε περίπτωση κατάποσης μπαταρίας, παρακαλείσθε να αναζητήσετε ιατρική βοήθεια αμέσως.
- Μην επιτρέπετε στα παιδιά να αντικαθιστούν τις μπαταρίες χωρίς ενήλικα για επίβλεψη.
- Μην αποσυναρμολογείτε, μην ανοίγετε και μην καταστρέψετε τις μπαταρίες.
- Διατηρείτε τις μπαταρίες μακριά από παιδιά. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις μικρές μπαταρίες. Σε περίπτωση κατάποσης της μπαταρίας, παρακαλείσθε να αναζητήσετε αμέσως ιατρική βοήθεια.
- Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε θερμότητα ή φωτιά. Αποφύγετε την αποθήκευση σε άμεσο ηλιακό φως.
- Μην βραχυκυκλώνετε ένα στοιχείο ή μια μπαταρία. Μην αποθηκεύετε τις μπαταρίες με ακατάστατο τρόπο, σε κουτί, ή συρτάρι όπου μπορούν να βραχυκυκλώσουν μεταξύ τους ή να βραχυκυκλωθούν από άλλα μεταλλικά αντικείμενα.
- Τόσο οι μπαταρίες όσο και οι κυψέλες μπορούν να διαρρεύσουν υπό ακραίες συνθήκες. Σε περίπτωση διαρροής μπαταρίας, κρατήστε το δέρμα και τα μάτια σας μακριά από το υγρό. Εάν το υγρό έρθει σε επαφή με το δέρμα, πλύνετε αμέσως με σαπούνι και νερό. Εάν το υγρό εισέλθει στα μάτια, πλύνετε τα αμέσως με καθαρό νερό για τουλάχιστον 10 λεπτά και αναζητήστε ιατρική βοήθεια. Φορέστε γάντια για το χειρισμό της μπαταρίας και πετάξτε την αμέσως σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
- Δώστε προσοχή στα θετικά (+) και αρνητικά (-) σημάδια στις μπαταρίες και στη θήκη του τηλεχειριστηρίου για να διασφαλίσετε ότι έχουν τοποθετηθεί σωστά.
- Μην χρησιμοποιείτε μπαταρίες που δεν έχουν σχεδιαστεί για χρήση με τη συσκευή.
- Αγοράζετε πάντα τις συνιστώμενες μπαταρίες.
- Διατηρείτε τις μπαταρίες καθαρές και στεγνές. Σκουπίζετε τους ακροδέκτες της μπαταρίας με ένα καθαρό, στεγνό πανί, εάν λερωθούν.
- Όποτε είναι δυνατόν, αφαιρείτε τις μπαταρίες όταν δεν τις χρησιμοποιείτε.

1. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ**Σχήμα 1:**

1. Βραχίονας τοποθέτησης
2. Τηλεχειριστήριο
3. Κιτ συναρμολόγησης
4. Λεπίδες
5. Κινητήρας

Σχ. 2:

1. Βραχίονας τοποθέτησης
2. Δέκτης τηλεχειρισμού
3. Κύριο σώμα
4. Κινητήρας
5. Λεπίδα
6. Βίδα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Τα γραφικά σε αυτό το εγχειρίδιο είναι σχηματικές αναπαραστάσεις και ενδέχεται να μην ταιριάζουν ακριβώς με το προϊόν.

2. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Αυτή η συσκευή είναι συσκευασμένη με τρόπο που να την προστατεύει κατά τη μεταφορά. Βγάλτε τη συσκευή από το κουτί της και αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας. Μπορείτε να κρατήσετε το αρχικό κουτί και άλλα στοιχεία συσκευασίας σε ασφαλές μέρος. Αυτό θα σας βοηθήσει να αποφύγετε ζημιές στη συσκευή κατά τη μεταφορά της στο μέλλον. Σε περίπτωση απόρριψης της αρχικής συσκευασίας, βεβαιωθείτε ότι όλα τα υλικά συσκευασίας ανακυκλώνονται αναλόγως.
- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη και τα εξαρτήματα περιλαμβάνονται και βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Εάν οποιοδήποτε κομμάτι λείπει ή βρίσκεται σε κακή κατάσταση, επικοινωνήστε με την επίσημη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec αμέσως.

Περιεχόμενο κουτιού

- Ανεμιστήρας
- Κιτ συναρμολόγησης
- Τηλεχειριστήριο



- 2 x μπαταρίες 1,5 V τύπου 3AAA
- Εγχειρίδιο οδηγιών

3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ

Γενικές οδηγίες συναρμολόγησης

- Εάν επιθυμείτε να εγκαταστήσετε τον ανεμιστήρα με γάντζο, η ελάχιστη ικανότητα διατήρησης βάρους του γάντζου πρέπει να είναι 100 kg.
- Για να αποφύγετε τραυματισμούς και ζημιές, βεβαιωθείτε ότι η θέση στην οποία πρόκειται να εγκατασταθεί η συσκευή επιτρέπει απόσταση 2,3 μέτρων από τις φτερωτές μέχρι το δάπεδο και 76 εκατοστών απόσταση από τις φτερωτές μέχρι οποιονδήποτε τοίχο ή αντικείμενο.
- Βεβαιωθείτε ότι η δομή του κτιρίου μπορεί να αντέξει το πλήρες βάρος του ανεμιστήρα.

Συναρμολόγηση ανάλογα με τον τύπο της οροφής:

- Ξύλινη οροφή. Εικ. 3
- Τοιχοποιία από σκυρόδεμα: Ανοίξτε μια οπή $\varnothing$ 8 mm και τοποθετήστε τη βίδα. Ευθυγραμμίστε το στήριγμα με την οπή και σφίξτε το με το παξιμάδι. Εικ. 4

Για να συναρμολογήσετε αυτόν τον ανεμιστήρα οροφής, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Τοποθετήστε τον δέκτη ελέγχου στην αριστερή ζεύξη του κινητήρα και συνδέστε την καλωδίωση όπως φαίνεται στις εικόνες 5 και 6.

Συμβουλή: Για να εξοικονομήσετε χρόνο, τοποθετήστε τις ροδέλες στις βίδες των φτερωτών πριν από την τοποθέτηση των φτερωτών.

2. Ευθυγραμμίστε τις οπές στις φτερωτές με τις οπές στον κινητήρα. Βεβαιωθείτε ότι έχετε στερεώσει με ασφάλεια τις βίδες κατά την εγκατάσταση κάθε φτερωτής. Σφίξτε τις μόνιμα μόνο αφού έχουν τοποθετηθεί όλες οι φτερωτές. Εικ. 7

Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι έχετε σφίξει τις βίδες των φτερωτών για δεύτερη φορά.

4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Τηλεχειριστήριο. Εικ. 8

1. Κουμπί λειτουργίας
2. Έλεγχος ταχύτητας
3. Λειτουργία χειμώνα
4. Θερινή λειτουργία
5. Φυσικό αέρακι
6. Διακοπή λειτουργίας φυσικού αέρα
7. Χρονοδιακόπτες

- Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ταχύτητας για να επιλέξετε το επίπεδο ισχύος του αέρα.
- Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.
- Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά του χρονοδιακόπτη για να επιλέξετε το χρόνο λειτουργίας του ανεμιστήρα. Ο ανεμιστήρας θα απενεργοποιηθεί μόλις ο επιλεγμένος χρόνος έχει παρέλθει.
- Το τηλεχειριστήριο απαιτεί 2 x 1,5 V-3 μπαταρίες AAA.

Χειμερινή λειτουργία

Πατήστε το κουμπί 3 για να ενεργοποιήσετε τη χειμερινή λειτουργία. Ο ανεμιστήρας θα κάνει ροή αέρα από το κάτω μέρος προς τα πάνω, φέρνοντας κρύο αέρα στο πάνω μέρος του δωματίου.

Λειτουργία καλοκαιριού

Πατήστε το κουμπί 4 για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία καλοκαιριού. Ο ανεμιστήρας θα κάνει ροή αέρα από πάνω προς τα κάτω, μεταφέροντας κρύο αέρα στο κάτω μέρος του δωματίου.

Προειδοποίηση:

Αντιστρέψτε την κατεύθυνση περιστροφής του ανεμιστήρα κατά τη λειτουργία. Κρατήστε πατημένο το κουμπί για περίπου 3 δευτερόλεπτα: η συσκευή θα ηχήσει και οι φτερωτές θα αρχίσουν να επιβραδύνονται μέχρι να σταματήσουν περιστρέφονται. Μετά από μερικά δευτερόλεπτα, θα αρχίσουν να περιστρέφονται ξανά προς την αντίθετη κατεύθυνση.

**Φυσικό αεράκι**

Ενεργοποιήστε αυτή τη λειτουργία πατώντας το κουμπί 5. Ο ανεμιστήρας θα λειτουργεί σε διαφορετικά επίπεδα ισχύος σε έναν κύκλο, παράγοντας μια αίσθηση φρέσκου αέρα.

Σύζευξη του τηλεχειριστηρίου με τον ανεμιστήρα

Πατήστε το κουμπί OFF για 5 δευτερόλεπτα μέχρι να ακούσετε ένα ηχητικό σήμα.

Σύνδεση Wi-Fi

Πιέστε ταυτόχρονα το κουμπί 1h και 4h για 5 δευτερόλεπτα μέχρι να ακούσετε ένα ηχητικό σήμα. Ακολουθήστε το οδηγίες στην ενότητα 5. Συνδεσιμότητα Wi-Fi και εφαρμογή για κινητά.

Προειδοποιήσεις:

- Εάν ο ανεμιστήρας δεν μπορεί να ελεγχθεί μέσω του τηλεχειριστηρίου, ελέγξτε εάν οι μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο είναι σε καλή κατάσταση και αν κάνουν καλή επαφή, ότι οι θετικοί και οι αρνητικοί πόλοι βρίσκονται στη σωστή θέση και αν οι μπαταρίες είναι φορτισμένες.
- Εάν ο ανεμιστήρας δεν μπορεί να ελεγχθεί μέσω του τηλεχειριστηρίου, ελέγξτε εάν υπάρχουν άλλες τηλεχειριζόμενες συσκευές στον ίδιο χώρο και ελέγξτε εάν τα κουμπιά του πομπού είναι πατημένα. Συσκευές με παρόμοια συστήματα τηλεχειρισμού ενδέχεται να προκαλέσουν παρεμβολές. Αυτό δεν αφορά τα τηλεχειριστήρια υπερύθρων.
- Δώστε προσοχή στην τάση της συσκευής. Μια πολύ χαμηλή τάση μπορεί να προκαλέσει το τηλεχειριστήριο να μην λειτουργεί. Οι τεχνικές προδιαγραφές αναφέρονται σε αυτό το εγχειρίδιο.
- Εάν το τηλεχειριστήριο δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες.

Αλλαγή της μπαταρίας του τηλεχειριστηρίου

Το τηλεχειριστήριο απαιτεί 2 x 1,5 V-3 μπαταρίες AAA.

1. Ανοίξτε τη θήκη των μπαταριών.
2. Τοποθετήστε τις μπαταρίες στη θήκη μπαταριών τηρώντας την πολικότητα.
3. Κλείστε τη θήκη.

5. ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ WI-FI ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΑ

Σαρώνοντας τον ακόλουθο κωδικό QR θα έχετε πρόσβαση στην επιλογή λήψης της εφαρμογής και σε ένα εγχειρίδιο οδηγιών που εξηγεί πώς να συνδέσετε τη συσκευή σας:

**Λειτουργία αυτόματης σάρωσης:**

1. Κατεβάστε την εφαρμογή Cecotec από το Google Play ή το App Store.
2. Εάν είναι η πρώτη φορά που τη χρησιμοποιείτε, καταχωρίστε έναν λογαριασμό. Εάν όχι, συνδεθείτε.
3. Μόλις εισέλθετε στην εφαρμογή, πατήστε «+» στην επάνω δεξιά γωνία και πατήστε «Επεξεργασία αέρα».
4. Στην επάνω δεξιά γωνία, πατήστε στο «Auto Scan» (Αυτόματη σάρωση) και, στη συνέχεια, πατήστε παρατεταμένα τα κουμπιά 1h και 4h στο τηλεχειριστήριο για 5 δευτερόλεπτα μέχρι να ακουστεί ένας ήχος στο τηλεχειριστήριο.
5. Η συσκευή θα εμφανιστεί στην οθόνη - πατήστε την.
6. Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης του Wi-Fi στο οποίο είναι συνδεδεμένη η κινητή συσκευή και επιλέξτε «επιβεβαίωση». Θυμηθείτε ότι το δίκτυο πρέπει να είναι 2,4 GHz.
7. Περιμένετε να ολοκληρωθεί η σύνδεση.

Λειτουργία χειροκίνητης σύνδεσης:

1. Κατεβάστε την εφαρμογή Cecotec από το Google Play ή το App Store.
2. Εάν είναι η πρώτη φορά που τη χρησιμοποιείτε, καταχωρίστε έναν λογαριασμό. Εάν όχι, συνδεθείτε.
3. Αφού εισέλθετε στην εφαρμογή, πατήστε το «+» στην επάνω δεξιά γωνία και πατήστε «Aqua Connected».



4. Ενεργοποιήστε τη συσκευή σας, βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε επιλέξει καμία λειτουργία πατώντας το κουμπί λειτουργίας, το κλιματιστικό θα μεταβεί σε κατάσταση αναμονής. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί για περίπου 5 δευτερόλεπτα, η ένδειξη Wi-Fi θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Εάν η ένδειξη αναβοσβήνει αργά, αυτή η λειτουργία πρέπει να επαναληφθεί.
5. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης Wi-Fi και πατήστε επιβεβαίωση. Θυμηθείτε ότι το δίκτυο Wi-Fi πρέπει να είναι 2.4 GHz.
6. Στη συνέχεια, η αντιστοίχιση θα ξεκινήσει αυτόματα.

6. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποσυνδέσει τον ανεμιστήρα πριν τον καθαρίσετε.
- Μην βυθίζετε κανένα από τα μέρη της συσκευής σε νερό ή μην τα πιτσιλάτε με οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες ή άλλα χημικά προϊόντα για τον καθαρισμό.
- Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, υγρό πανί για να καθαρίσετε την επιφάνεια της συσκευής.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μοντέλο: EnergySilence Aero 5285 WhiteTransparent Connected / EnergySilence Aero 5285 BlackTransparent Connected / EnergySilence Aero 5500 Aqua Black&Black Connected / EnergySilence Aero 5500 Aqua GoldBlack Connected / EnergySilence Aero 5500 Aqua Aqua IronBlack Συνδεδεμένο / EnergySilence Aero 5500 Aqua Black&White Συνδεδεμένο / EnergySilence Aero 5500 Aqua White&Black Συνδεδεμένο / EnergySilence Aero 5500 Aqua GoldDarkWood Συνδεδεμένο / EnergySilence Aero 5500 Aqua IronDarkWood Συνδεδεμένο / EnergySilence Aero 5500 Aqua GoldWhite Συνδεδεμένο / EnergySilence Aero 5500 Aqua IronWhite Συνδεδεμένο / EnergySilence Aero 5500 Aqua Black&WhiteWood Συνδεδεμένο / EnergySilence Aero 5500 Aqua GoldWhiteWood Connected / EnergySilence Aero 5500 Aqua IronWhiteWood Connected / EnergySilence Aero 5500 Aqua WhiteDarkWood Συνδεδεμένο / EnergySilence Aero 5500 Aqua White&White Connected

08496 / 08497 / 08511 / 08512 / 08513 / 08514 / 08515 / 08516 / 08517 / 08518 / 08519 / 08520 / 08521 / 08522 / 08523 / 08535

Τάση: 220 - 240 V

Συχνότητα: 50 - 60 Hz

Ισχύς: 40 W

IP44

Οι τεχνικές προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση για τη βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος. Κατασκευασμένο στην Κίνα | Σχεδιασμένο στην Ισπανία

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Η ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19 / ΕΕ για τα απόβλητα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών Ο Εξοπλισμός (WEEE), καθορίζει ότι δεν πρέπει να απορρίπτονται παλαιές οικιακές ηλεκτρικές συσκευές με τα κανονικά μη ταξινομημένα αστικά απόβλητα. Οι παλιές συσκευές πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η ανάκτηση και η ανακύκλωση των υλικών που περιέχουν και να μειωθούν οι επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον. Το διαγραμμένο σύμβολο «τροχός κάδος» στο προϊόν σας υπενθυμίζει την υποχρέωσή σας να διαθέσετε της συσκευής σωστά. Εάν το προϊόν διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία ή χρησιμοποιεί μπαταρίες, θα πρέπει να αφαιρεθούν από τη συσκευή και να απορριφθούν κατάλληλα. Οι καταναλωτές πρέπει να επικοινωνήσουν με τις τοπικές αρχές ή τον πωλητή για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή απόρριψη παλαιών συσκευών ή / και μπαταριών τους.



ΕΓΓΥΗΣΗ

Σας ευχαριστούμε για την επιλογή σας και σας καλωσορίζουμε στην οικογένεια των προϊόντων **CECOTEC**. Η **CECOTEC** είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες κατασκευής ηλεκτρικών συσκευών σε παγκόσμιο επίπεδο με μία διευρυμένη συλλογή τέτοια ώστε να καλύπτει με καλαισθησία, αλλά και αποτελεσματικότητα κάθε σας ανάγκη σε επαγγελματικό επίπεδο.



102135/102136/102137/102138/102139/102140/102141/102142/102151/102143-
CECOTEC 08496 / 08497 / 08511 / 08512 / 08513 / 08514 / 08515 / 08516 /
08517 / 08518 / 08519 / 08520 / 08521 / 08522 / 08523 / 08535|

Κάθε συσκευή **CECOTEC** έχει παραδοθεί σε σας έχοντας περάσει πολλαπλούς ελέγχους καλής λειτουργίας στο εργοστάσιο κατασκευής αλλά και στα εργαστήρια αναγνωρισμένων Ευρωπαϊκών ινστιτούτων.

Η εγγύηση ισχύει για 6 (έξι) μήνες για επαγγελματική χρήση και για 2 (δύο) χρόνια για οικιακή χρήση από την ημερομηνία αγοράς με την προσκόμιση της απόδειξης. Η εγγύηση καλύπτει τη δωρεάν επιδιόρθωση της συσκευής σας (εργασία και ανταλλακτικά) σε περίπτωση που η βλάβη της οφείλεται σε πραγματικό ελάττωμα της συσκευής. Δεν καλύπτει τα έξοδα μεταφοράς και συσκευασίας της συσκευής σας από και προς το εξουσιοδοτημένο συνεργείο. Επίσης η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές που προκλήθηκαν στη συσκευή από λανθασμένη σύνδεση ή κακό χειρισμό, από κακή χρήση του αγοραστή (πτώση, σπασίματα εξαρτημάτων), από πτώση ή αύξηση της τάσης του ρεύματος του δικτύου ηλεκτροδότησης, από ζημιές που προέρχονται από χημικές ή ηλεκτροχημικές αντιδράσεις του νερού (αρτεσιανά άλατα), από επέμβαση τεχνικών που δεν είναι εξουσιοδοτημένοι από την εταιρία, από πλημμύρες, από κεραυνούς και γενικά από εξωγενείς παράγοντες.

Δεν καλύπτονται ζημιές που πιθανόν να προκλήθηκαν από την συσκευή σε άλλες συνδεδεμένες σ' αυτήν, καθώς επίσης καμία απαίτηση αποζημίωσής σας για προβλήματα στην εργασία σας, που τυχόν προήλθαν από την μη εύρυθμη λειτουργία της συσκευής.

Η εγγύηση παύει να ισχύει αν η συσκευή έχει δεχτεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Η εγγύηση ισχύει μόνο όταν το προϊόν έχει αγοραστεί νομίμως συνοδευόμενο από παραστατικό αγοράς με υποχρέωση προσκόμισής του όταν αυτό ζητηθεί και εφόσον έχουν συμπληρωθεί από τον τελικό αγοραστή τα παρακάτω στοιχεία φέροντας υπογραφή και σφραγίδα του καταστήματος πώλησης προς αυτόν.

Αρ. Απόδειξης.....

Ημερομηνία Αγοράς.....

Τύπος Συσκευής:.....

Ονοματεπώνυμο Αγοραστή:.....

Κατάστημα Πώλησης:.....

Υπογραφή / Σφραγίδα

Εξουσιοδοτημένο επισκευαστικό κέντρο CECOTEC:

ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ SERVICE

A Αμφιαράου 147, TK104 43, Σεπόλια, Αθήνα

T 2108213542

Τηλ. Επικοινωνίας: +30 21 0883 6512

Κωδικός: 102135/102136/102137/102138/102139/102140/102141/102142/102151/102143

CECOTEC ANEMISHTHRAΣ OPOΦHΣ ENERGY SILENCE AERO 5285 WHITE TRANSPARENT CONNECTED 40W 08496

CECOTEC ANEMISHTHRAΣ OPOΦHΣ ENERGY SILENCE AERO 5285 BLACK TRANSPARENT CONNECTED 40W 08497

CECOTEC ANEMISHTHRAΣ OPOΦHΣ ENERGY SILENCE AERO 5500 AQUA BLACK&BLACK CONNECTED 40W 08511

CECOTEC ANEMISHTHRAΣ OPOΦHΣ ENERGY SILENCE AERO 5500 AQUA GOLD BLACK CONNECTED 40W 08512

CECOTEC ANEMISHTHRAΣ OPOΦHΣ ENERGY SILENCE AERO 5500 AQUA IRON BLACK CONNECTED 40W 08513

CECOTEC ANEMISHTHRAΣ OPOΦHΣ ENERGY SILENCE AERO 5500 AQUA BLACK & WHITE CONNECTED 40W 08514

CECOTEC ANEMISHTHRAΣ OPOΦHΣ ENERGY SILENCE AERO 5500 AQUA GOLD DARK WOOD CONNECTED 40W 08516

CECOTEC ANEMISHTHRAΣ OPOΦHΣ ENERGY SILENCE AERO 5500 AQUA IRON DARK WOOD CONNECTED 40W 08517

CECOTEC ANEMISHTHRAΣ OPOΦHΣ ENERGY SILENCE AERO 5500 AQUA GOLD WHITE CONNECTED 40W 08518

CECOTEC ANEMISHTHRAΣ OPOΦHΣ ENERGY SILENCE AERO 5600 AQUA CONNECTED 40W 08519

Εισάγεται και διανέμεται από την Κ.Α. ΖΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.

Σαπφούς 7-9, 10553 Αθήνα - Ελλάδα | Τηλ. +30 210 3737000 – Fax. +30 210 3737147

www.zazopoulou.gr | zinfo@zazopoulou.gr

Κατασκευάζεται στην Κίνα