



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Κωδικός: 101529 | Μοντέλο: 03188

Ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν **CECOTEC**. Η τεχνολογία, ο σχεδιασμός και η λειτουργία του, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το προϊόν πληροί αυστηρότατες προδιαγραφές ποιότητας εγγυώνται πως η συγκεκριμένη επιλογή θα σας εξασφαλίσει ένα άριστο αποτέλεσμα χρήσης, για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες. Κρατήστε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών για μελλοντική αναφορά ή για νέους χρήστες.

1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

Κρατήστε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών για μελλοντική αναφορά ή για νέους χρήστες.

- Βεβαιωθείτε ότι η τάση του ρεύματος ταιριάζει με την τάση που αναγράφεται στην ετικέτα του προϊόντος και ότι η πρίζα έχει γείωση.
- Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί μόνο για οικιακή χρήση.
- Η εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε ζημιά που προκαλείται από την μη συμμόρφωση με αυτές τις οδηγίες ή από ακατάλληλη χρήση ή κακό χειρισμό.
- Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο τροφοδοσίας για ορατές ζημιές. Αν το καλώδιο είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από την επίσημη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec για να αποφευχθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος.
- Η συσκευή θα είναι πολύ ζεστή κατά τη διάρκεια και αμέσως μετά τη λειτουργία. Χρησιμοποιήστε γάντια ή άλλα κατάλληλα αξεσουάρ θερμοπροστασίας για να αποφύγετε εγκαύματα και τραυματισμούς.
- Μην βυθίζετε το καλώδιο, το βύσμα ή οποιοδήποτε μη αφαιρούμενο μέρος της συσκευής σε νερό ή άλλο υγρό, ούτε να εκθέτετε τις ηλεκτρικές συνδέσεις σε νερό. Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι στεγνά πριν χειριστείτε το βύσμα ή ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους, κοντά σε εστίες αερίου ή ηλεκτρικές, σε θερμαινόμενους φούρνους ή κοντά σε φλόγες.
- Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επιτήρηση κατά τη διάρκεια της χρήσης. Αποσυνδέστε τη συσκευή μετά τη χρήση και όταν φεύγετε το δωμάτιο όπου είναι εγκατεστημένη.
- Μην χρησιμοποιείτε κανένα αξεσουάρ που δεν έχει προταθεί από την Cecotec, καθώς αυτά μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμούς ή ζημιές.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά ή κάτω από κουρτίνες ή άλλα εύφλεκτα υλικά.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν το καλώδιο, το βύσμα ή η θήκη της είναι κατεστραμμένα, ούτε μετά από οποιαδήποτε δυσλειτουργία ή αν έχει πέσει ή υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε τρόπο.
- Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας. Επικοινωνήστε με την επίσημη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec για συμβουλές.
- Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη συσκευή από την τροφοδοσία όταν δεν τη χρησιμοποιείτε, πριν την καθαρίσετε και πριν συναρμολογήσετε τα εξαρτήματα. Αποσυνδέστε την από την πρίζα τραβώντας από το βύσμα, όχι από το καλώδιο.
- Μην στρίβετε, λυγίζετε, πιέζετε ή καταστρέφετε το καλώδιο τροφοδοσίας με οποιονδήποτε τρόπο. Κρατήστε το μακριά αιχμηρά αντικείμενα, πηγές θερμότητας και καυτές επιφάνειες. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται από την άκρη της επιφάνειας εργασίας ή του πάγκου.
- Μην αφαιρείτε τρόφιμα από τη συσκευή ενώ είναι αναμμένη και ζεστή.
- Μην εισάγετε μεταλλικά αντικείμενα ή άλλα σκεύη στον τoστιέρα, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
- Η λεπίδα ψησίματος πρέπει να είναι στην "ΑΝΩ" θέση πριν από την σύνδεση ή αποσύνδεση του βύσματος από την πρίζα.
- Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά κάτω των 8 ετών.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται να χρησιμοποιείται μέσω εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή χωριστού συστήματος τηλεχειρισμού.



- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, καθώς και από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εφόσον τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που περιλαμβάνονται ή εφόσον υπάρχει διαρκής επίβλεψη από υπεύθυνο άτομο. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή.

2. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Εικ. 1.

1. Θέσεις
2. Κουμπί διακοπής
3. Κουμπί επαναθέρμανσης
4. Κουμπί απόψυξης
5. Κουμπί ρύθμισης επιπέδου ψησίματος
6. Λεπίδα ψησίματος
7. Δίσκος συλλογής για ψίχουλα
8. Δοχείο για ψωμάκια

3. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Βγάλτε τη συσκευή από το κουτί και αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας, αυτοκόλλητα κ.λπ.
- Ελέγξτε ότι όλα τα μέρη και τα συστατικά περιλαμβάνονται και είναι σε καλή κατάσταση. Αν παρατηρήσετε ορατές ενδείξεις ζημιάς, επικοινωνήστε αμέσως με την Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης.
- Χρησιμοποιήστε ένα υγρό πανί για να καθαρίσετε την τοστιέρα.
- Ελέγξτε ότι όλα τα εξαρτήματα είναι σωστά συναρμολογημένα και τοποθετήστε τη συσκευή σε μια επίπεδη, σταθερή επιφάνεια.
- Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής χώρος ανάμεσα στην τοστιέρα και τον τοίχο ή άλλες συσκευές, καθώς η τοστιέρα θα ζεσταθεί κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.
- Πριν χρησιμοποιήσετε την τοστιέρα για πρώτη φορά, είναι σημαντικό να εκτελέσετε μια διαδικασία ψησίματος χωρίς ψωμί. Πατήστε τη λεπίδα ψησίματος μέχρι να κλειδώσει στη θέση της.
- Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία ψησίματος, οι λεπίδες αυτόματα θα εκτιναχθούν προς τα επάνω. Η τοστιέρα είναι τώρα έτοιμη να χρησιμοποιηθεί με ψωμί.

Προειδοποίηση

Μια ελαφριά οσμή και καπνός μπορεί να εμφανιστούν κατά τη λειτουργία της συσκευής για πρώτη φορά. Αυτό οφείλεται σε υπολείμματα υλικών κατασκευής και δεν επηρεάζει τη λειτουργία της συσκευής.

4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Συμβουλές για Ιδανικά Αποτελέσματα Ψησίματος

- Διάφοροι τύποι ψωμιού έχουν διαφορετική περιεκτικότητα σε υγρασία. Επομένως, η ίδια ρύθμιση ψησίματος μπορεί να παράγει διαφορετικά αποτελέσματα.
- Για ψωμί που είναι ελαφρώς ξηρό, χρησιμοποιήστε χαμηλότερη ρύθμιση ψησίματος.
- Για φρέσκο ψωμί ή ψωμί ολικής άλεσης, χρησιμοποιήστε μεγαλύτερη ρύθμιση ψησίματος.
- Ψωμί με ανώμαλη επιφάνεια απαιτεί ρύθμιση ψησίματος υψηλότερη.
- Χοντρές φέτες ψωμιού χρειάζονται περισσότερη ώρα για να ψηθούν, ίσως χρειαστεί να ψήσετε το ψωμί και δεύτερη φορά.
- Όταν ψήνετε μόνο μία φέτα, επιλέξτε χαμηλή ρύθμιση ψησίματος.
- Όταν ψήνετε πολλές φέτες ψωμιού ή μία μετά την άλλη, η συσκευή θα είναι ζεστή και θα ψήσει το ψωμί πιο γρήγορα.



- Για να ψήσετε κατεψυγμένο ψωμί, βάφλες ή άλλα αρτοσκευάσματα, χρησιμοποιήστε το κουμπί απόψυξης.
- Όταν ψήνετε πολλές φέτες ταυτόχρονα, βεβαιωθείτε ότι είναι παρόμοιου μεγέθους και πάχους.
- Το ψωμί από την προηγούμενη ημέρα έχει λιγότερη υγρασία, επομένως θα είναι πιο τραγανό.
- Το ψωμί από την προηγούμενη ημέρα και οι λεπτές φέτες ψήνονται σε λιγότερο χρόνο; γι' αυτό συνιστάται να χρησιμοποιείτε χαμηλότερο επίπεδο ισχύος.
- Ψωμιά με γλυκά υλικά όπως ξηρούς καρπούς ή φρούτα ψήνονται σε λιγότερο χρόνο; γι' αυτό συνιστάται να χρησιμοποιείτε χαμηλότερο επίπεδο ισχύος.

Ψήσιμο

1. Τοποθετήστε την τοστιέρα σε όρθια θέση, σε μια σταθερή, επίπεδη και ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια.
2. Συνδέστε τη συσκευή σε μια πηγή ρεύματος.
3. Τοποθετήστε τις φέτες ψωμιού στις υποδοχές.
4. Χρησιμοποιήστε το κουμπί ισχύος για να επιλέξετε τον επιθυμητό βαθμό ψησίματος. Υπάρχουν 6 διαφορετικά επίπεδα, από 1 (Ελαφρύ ψήσιμο) έως 6 (Εντονο ψήσιμο).
 - ο **Σύσταση:** Ρυθμίστε το επίπεδο 3 (Μέτριο ψήσιμο) για καφέ αποτελέσματα.
5. Πατήστε τη λεπίδα ψησίματος προς τα κάτω μέχρι να κλειδώσει στη θέση της. Το φωτάκι ένδειξης διακοπής θα ανάψει και η διαδικασία ψησίματος θα ξεκινήσει.
6. Η διαδικασία ψησίματος μπορεί να διακοπεί οποιαδήποτε στιγμή πατώντας το κουμπί διακοπής.
7. Όταν επιτευχθεί ο επιλεγμένος βαθμός ψησίματος, το ψωμί θα εκτιναχθεί αυτόματα και η συσκευή θα απενεργοποιηθεί.

Ξαναζέσταμα

1. Τοποθετήστε τις φέτες ψωμιού στις υποδοχές.
2. Χρησιμοποιήστε το χαμηλότερο επίπεδο ισχύος. Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία μόνο για να ζεστάνετε ψωμί, χωρίς βούτυρο ή άλλα προϊόντα.
3. Αν θέλετε να ζεστάνετε αρτοσκευάσματα, τοποθετήστε τον θερμαντήρα ψωμιού πάνω στην τοστιέρα και τοποθετήστε τα αρτοσκευάσματα από πάνω. Για να το συναρμολογήσετε, διπλώστε τις πλευρές στήριξης προς τα μέσα και τοποθετήστε το έτσι ώστε οι άκρες να εισάγονται ελαφρώς στις υποδοχές. Για αποθήκευση, πιέστε τα πόδια προς τα έξω.
4. Πατήστε τη λεπίδα ψησίματος προς τα κάτω μέχρι να κλειδώσει στη θέση της.
5. Πατήστε το κουμπί αναθέρμανσης.

Σημείωση

- Το ψωμί ή τα αρτοσκευάσματα ζεσταίνονται αλλά δεν ψήνονται.
- Η διαδικασία αναθέρμανσης μπορεί να διακοπεί οποιαδήποτε στιγμή πατώντας το κουμπί διακοπής.
- Όταν το φαγητό ζεσταθεί, θα εκτιναχθεί αυτόματα και η συσκευή θα απενεργοποιηθεί.

Απόψυξη

Αυτή η λειτουργία αποψύχει πρώτα το ψωμί και στη συνέχεια το ψήνει. Γι' αυτό, η διαδικασία διαρκεί περισσότερο από τις υπόλοιπες λειτουργίες.

1. Τοποθετήστε τις φέτες ψωμιού στις υποδοχές.
2. Αν θέλετε να αποψύξετε αρτοσκευάσματα, τοποθετήστε τον θερμαντήρα ψωμιού πάνω στην τοστιέρα και τοποθετήστε τα αρτοσκευάσματα από πάνω.
3. Χρησιμοποιήστε το κουμπί ισχύος για να επιλέξετε τον επιθυμητό βαθμό αποψύξης. Συνιστώμενα επίπεδα:
 - ο Χαμηλό: Για ψωμί από το ψυγείο ή λεπτές κατεψυγμένες φέτες ψωμιού.
 - ο Μέτριο: Κατεψυγμένες βάφλες ή ρολά.
 - ο Υψηλό: Χοντρές κατεψυγμένες φέτες ψωμιού και για ρολά και χοντρές φέτες ψωμιού.
4. Πατήστε τη λεπίδα ψησίματος προς τα κάτω μέχρι να κλειδώσει στη θέση της.
5. Πατήστε το κουμπί αποψύξης.
6. Η διαδικασία αποψύξης μπορεί να διακοπεί οποιαδήποτε στιγμή πατώντας το κουμπί διακοπής.
7. Όταν το φαγητό αποψυχθεί, θα εκτιναχθεί αυτόματα και η συσκευή θα απενεργοποιηθεί.



5. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Πάντα απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα μετά από κάθε χρήση και πριν από τον καθαρισμό.
- Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν από τον καθαρισμό και την αποθήκευση.
- Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, υγρό πανί για να καθαρίσετε την επιφάνεια της συσκευής.
- Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά και μην την πλένετε στο πλυντήριο πιάτων.
- Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά ή σφουγγάρια καθαρισμού για να καθαρίσετε το προϊόν.
- Για να αφαιρέσετε κολλημένα υπολείμματα ή φέτες ψωμιού, αποσυνδέστε την τοστιέρα και γυρίστε την ανάποδα, κουνώντας την ελαφρώς.
- Αφαιρέστε τα ψίχουλα και τυχόν μικρά κομμάτια ψωμιού από το δίσκο ψίχουλων τακτικά. Για να το κάνετε αυτό, τραβήξτε τον δίσκο ψίχουλων από την πλευρά μέχρι το τέλος και αδειάστε τον. Σκουπίστε τον δίσκο ψίχουλων με ένα υγρό πανί, στη συνέχεια στεγνώστε τον εντελώς και επιστρέψτε τον στη συσκευή.
- Η συσκευή πρέπει να είναι εντελώς στεγνή πριν την ξαναχρησιμοποιήσετε.

Προειδοποίηση Ποτέ μην προσπαθήσετε να αφαιρέσετε κολλημένες φέτες ψωμιού με αιχμηρά ή κοφτερά εργαλεία ή μαχαιροπήρουνα.

6. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μοντέλο: Toast&Taste 9000 Double White / Toast&Taste 10000 Extra White

Αναφορές: 03188 / 03189

Ισχύς: 820-980 W

Τάση και Συχνότητα: 220-240 V, 50/60 Hz

Κατασκευασμένο στην Κίνα | Σχεδιασμένο στην Ισπανία

7. ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Η ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19 / ΕΕ για τα απόβλητα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών καθορίζει ότι δεν πρέπει να απορρίπτονται παλιές οικιακές ηλεκτρικές συσκευές με τα κανονικά μη ταξινομημένα αστικά απόβλητα. Οι παλιές συσκευές πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά, προκειμένου να επιτευχθεί η ανάκτηση και η ανακύκλωση των υλικών που περιέχουν και να μειωθούν οι επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον.



— Το σύμβολο «κάδος» με εμφανή διαγραφή επί του προϊόντος, σας υπενθυμίζει την υποχρέωσή σας για ορθή διάθεση/ απόρριψη της συσκευής. Εάν το προϊόν διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία ή χρησιμοποιεί μπαταρίες, θα πρέπει να αφαιρεθούν από τη συσκευή και να διατεθούν / απορριφθούν κατάλληλα. Οι καταναλωτές μπορούν να επικοινωνούν με τις σχετικές οργανώσεις ή τον πωλητή για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή απόρριψη παλαιών συσκευών ή / και των μπαταριών τους.

**ΕΓΓΥΗΣΗ**

Σας ευχαριστούμε για την επιλογή σας και σας καλωσορίζουμε στην οικογένεια των προϊόντων **CECOTEC**. Η **CECOTEC** είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες κατασκευής ηλεκτρικών συσκευών σε παγκόσμιο επίπεδο με μία διευρυμένη συλλογή τέτοια ώστε να καλύπτει με καλαισθησία, αλλά και αποτελεσματικότητα κάθε σας ανάγκη σε επαγγελματικό επίπεδο.

Κάθε συσκευή **CECOTEC** έχει παραδοθεί σε σας έχοντας περάσει πολλαπλούς ελέγχους καλής λειτουργίας στο εργοστάσιο κατασκευής αλλά και στα εργαστήρια αναγνωρισμένων Ευρωπαϊκών ινστιτούτων.

Η εγγύηση ισχύει για 6 (έξι) μήνες για επαγγελματική χρήση και για 2 (δύο) χρόνια για οικιακή χρήση από την ημερομηνία αγοράς, πάντα με την προσκόμιση της απόδειξης. Η εγγύηση καλύπτει τη δωρεάν επιδιόρθωση της συσκευής σας (εργασία και ανταλλακτικά) σε περίπτωση που η βλάβη της οφείλεται σε πραγματικό ελάττωμα της συσκευής. Δεν καλύπτει τα έξοδα μεταφοράς και συσκευασίας της συσκευής σας, από και προς το εξουσιοδοτημένο συνεργείο. Επίσης η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές που προκλήθηκαν στη συσκευή από λανθασμένη σύνδεση ή κακό χειρισμό, από κακή χρήση του αγοραστή (πτώση, σπασίματα εξαρτημάτων), από πτώση ή αύξηση της τάσης του ρεύματος του δικτύου ηλεκτροδότησης, από ζημιές που προέρχονται από χημικές ή ηλεκτροχημικές αντιδράσεις του νερού (αρτεσιανά άλατα), από επέμβαση τεχνικών που δεν είναι εξουσιοδοτημένοι από την εταιρία, από πλημμύρες, από κεραυνούς και γενικά από εξωγενείς παράγοντες.

Δεν καλύπτονται ζημιές που πιθανόν να προκλήθηκαν από την συσκευή σε άλλες συνδεδεμένες μ' αυτήν, ούτε και για άλλες βλάβες που τυχόν προήλθαν από την μη εύρυθμη λειτουργία της συσκευής.

Η εγγύηση παύει να ισχύει αν η συσκευή έχει δεχτεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Η εγγύηση ισχύει μόνο όταν το προϊόν έχει αγοραστεί νομίμως, συνοδευόμενο από παραστατικό αγοράς με υποχρέωση προσκόμισής του όταν αυτό ζητηθεί και εφόσον έχουν συμπληρωθεί από τον τελικό αγοραστή τα παρακάτω στοιχεία φέροντας υπογραφή και σφραγίδα του καταστήματος πώλησης προς αυτόν.

Επίσημο επισκευαστικό κέντρο CECOTEC στην Ελλάδα:

ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ SERVICE

Διεύθυνση: Αμφιαράου 147, Αθήνα 104 43

Τηλ. Επικοινωνίας: +30 21 0883 6512

Email: info@manolopoulos-service.com

K.A. ZAZOPOYLOS A.E.B.E.

Σαπφούς 7-9, 10553 Αθήνα - Ελλάδα | Τηλ. +30 210 3737000 – Fax. +30 210 3737147

www.zazopoulossa.gr | zinfo@zazopoulossa.gr