



## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Κωδικός: 101904 | Μοντέλο: 05596

Ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν **CECOTEC**. Η τεχνολογία, ο σχεδιασμός και η λειτουργία του, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το προϊόν πληροί αυστηρότατες προδιαγραφές ποιότητας εγγυώνται πως η συγκεκριμένη επιλογή θα σας εξασφαλίσει ένα άριστο αποτέλεσμα χρήσης, για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες. Κρατήστε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών για μελλοντική αναφορά ή για νέους χρήστες.

### 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών για μελλοντική αναφορά ή για νέους χρήστες.

- Όλες οι οδηγίες ασφαλείας πρέπει να τηρούνται προσεκτικά κατά τη χρήση της συσκευής.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω καθώς και από άτομα με περιορισμένες φυσικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων εφόσον έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που εμπεριέχονται ή εφόσον υπάρχει διαρκής εποπτεία από υπεύθυνο άτομο. Η συσκευή δεν είναι παιχνίδι.
- Η συσκευή δεν πρέπει να μένει χωρίς επιτήρηση ενώ είναι συνδεδεμένη στην τροφοδοσία.
- Το φως πρέπει να αφαιρείται από την πρίζα πριν γεμίσετε τη δεξαμενή νερού.
- Η θύρα γεμίματος δεν πρέπει να είναι ανοιχτή κατά τη διάρκεια της χρήσης.
- Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται και να τοποθετείται σε επίπεδη, σταθερή και ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια.
- Όταν τοποθετείτε το σίδερο στη βάση, βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια στην οποία είναι τοποθετημένη η βάση είναι σταθερή.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχει πέσει, παρουσιάζει ορατή ζημιά ή διαρροή.

Σημείωση: Αυτό το σύμβολο σημαίνει "Προσοχή: ζεστή επιφάνεια". Η θερμοκρασία των προσβάσιμων επιφανειών μπορεί να είναι υψηλή κατά τη διάρκεια της χρήσης της συσκευής και μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα. Μην αγγίζετε ζεστές επιφάνειες κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ή αμέσως μετά, καθώς θα παραμένουν ζεστές για κάποιο χρονικό διάστημα μετά τη χρήση.

- Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί για οικιακή χρήση μόνο και δεν προορίζεται για μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία, μοτέλ και γραφεία.
- Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, πρέπει πάντα να τηρούνται οι βασικές προφυλάξεις για να μειωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας και τραυματισμών.
- Βεβαιωθείτε ότι η τάση του δικτύου αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στην ετικέτα του προϊόντος και ότι το φως είναι γειωμένο.
- Μην βυθίζετε το καλώδιο, το φως ή οποιοδήποτε άλλο μη αποσπώμενο μέρος της συσκευής σε νερό ή άλλο υγρό ή μην εκθέτετε τις ηλεκτρικές συνδέσεις σε νερό. Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι στεγνά πριν χειριστείτε το φως ή ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
- Ελέγξτε τακτικά το καλώδιο τροφοδοσίας για ορατή ζημιά. Εάν το καλώδιο είναι κατεστραμμένο, πρέπει να επισκευαστεί από την επίσημη Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης της Cecotec για να αποφευχθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος.
- Εάν η συσκευή πέσει τυχαία στο νερό, αποσυνδέστε την αμέσως. Μην αγγίζετε το νερό!
- Μην εκθέτετε τη συσκευή σε καιρικές συνθήκες.
- Μην χρησιμοποιείτε το σίδερο σε πολύ υγρά υφάσματα.
- Μην στρίβετε, λυγίζετε, τραβάτε ή καταστρέφετε το καλώδιο τροφοδοσίας. Προστατεύστε το από κοφτερές άκρες και πηγές θερμότητας. Μην επιτρέπετε στο καλώδιο να έρχεται σε επαφή με ζεστές επιφάνειες. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται από την άκρη της επιφάνειας ή του πάγκου.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται να λειτουργεί μέσω εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστού συστήματος τηλεχειρισμού.



- Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη συσκευή από την τροφοδοσία όταν δεν τη χρησιμοποιείτε και πριν από τον καθαρισμό της. Τραβήξτε από το φις, όχι από το καλώδιο, για να την αποσυνδέσετε από την πρίζα.
- Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί για να σιδερώνει υφάσματα. Είναι σχεδιασμένη μόνο για οικιακή χρήση και, επομένως, δεν είναι κατάλληλη για εμπορική χρήση. Μην τη χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους.
- Για να προστατεύσετε από εγκαύματα ή τραυματισμούς, μην σιδερώνετε υφάσματα ενώ είναι φορεμένα.
- Μην χρησιμοποιείτε αξεσουάρ που δεν έχουν συνιστάται από την Cecotec, καθώς μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμούς ή ζημιές.
- Για να προστατεύσετε από εγκαύματα ή τραυματισμούς, μην κατευθύνετε ατμό προς άτομα ή ζώα κατά τη διάρκεια του σιδερώματος.
- Η διατήρηση του σιδήρου στη μέγιστη θερμοκρασία για πολύ καιρό μπορεί να προκαλέσει αποχρωματισμό, ο οποίος δεν θα επηρεάσει την απόδοση της συσκευής.
- Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας. Επικοινωνήστε με την επίσημη Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης της Cecotec για συμβουλές.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση πρέπει να πραγματοποιούνται σύμφωνα με αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών για να διασφαλιστεί ότι η συσκευή λειτουργεί σωστά. Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη συσκευή πριν τη μετακινήσετε και την καθαρίσετε. Βεβαιωθείτε ότι το σίδηρο έχει κρυώσει εντελώς πριν το αποθηκεύσετε.
- Η Cecotec δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από κακή χρήση της συσκευής. Τυχόν κακή χρήση ή μη συμμόρφωση με αυτές τις οδηγίες ακυρώνει την εγγύηση και την ευθύνη της Cecotec.
- Προειδοποίηση: όλα τα προϊόντα της σειράς σιδερώματος έχουν υποβληθεί σε δοκιμές ποιοτικού ελέγχου πριν από την εμπορική τους διάθεση. Αυτές οι δοκιμές περιλαμβάνουν το γέμισμα της δεξαμενής νερού για να ελεγχθεί η στεγανότητα και να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία της συσκευής. Μόλις ολοκληρωθεί η δοκιμή, η δεξαμενή αδειάζει και στεγνώνει, αλλά μπορεί να παραμείνει κάποια ποσότητα νερού στο εσωτερικό.

## 2. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Τα γραφήματα σε αυτό το εγχειρίδιο είναι σχηματικές απεικονίσεις και ενδέχεται να μην ταιριάζουν ακριβώς με το προϊόν.

1. Κρεμάστρα
2. Λυχνία ένδειξης
3. Διακοπτόμενος ατμοποιητής
4. Συνεχής ατμός
5. Ρύθμιση ατμού
6. Καλώδιο τροφοδοσίας
7. Ρυθμιστής νερού
8. Βαλβίδα εξόδου
9. Έλλειψη νερού
10. Αφαίρεση αλάτων
11. Λυχνία ένδειξης λειτουργίας
12. Διακόπτης
13. Δοχείο νερού
14. Κύριο σώμα
15. Βάση

## 3. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ



### Σημείωση

Μπορεί να παρατηρήσετε μια ελαφριά μυρωδιά καμένου ή καπνό κατά τη χρήση της συσκευής για πρώτη φορά, που προκαλείται από ενδεχόμενη ύπαρξη λιπαντικών από τη διαδικασία παραγωγής. Ο καπνός θα εξαφανιστεί μετά από λίγο.

- Βγάλτε τη συσκευή από τη συσκευασία.
- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη και τα συστατικά περιλαμβάνονται και είναι σε καλή κατάσταση. Αν παρατηρήσετε οποιοδήποτε σημάδι ορατής ζημιάς, επικοινωνήστε αμέσως με την επίσημη Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης της Cecotec.
- Αφαιρέστε τα υλικά συσκευασίας, τα αυτοκόλλητα και τις ετικέτες από τη βάση.
- Καθαρίστε την βάση του σίδηρου με ένα μαλακό πανί.

## 4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

### Εγκατάσταση προϊόντος

#### Εγκατάσταση ράβδου στήριξης

- Βγάλτε τη συναρμολόγηση της ράβδου στήριξης και εισάγετέ την στο σώμα κάθετα μέσω της οπής του πλαισίου στήριξης. Ακολουθήστε τις ενδείξεις στην εικόνα. Η ράβδος στήριξης θα "κουμπώσει" στη θέση της. Σχ. 2.
- Εισάγετέ την στην κατεύθυνση που δείχνει το βέλος και ελέγξτε αν είναι στη θέση της τραβώντας την πίσω μετά το "κούμπωμα".  
Ρύθμιση ύψους ράβδου στήριξης
- Απελευθερώστε το κλείδωμα της ράβδου στήριξης, ρυθμίστε στο επιθυμητό ύψος και στη συνέχεια ασφαλίστε ξανά το κλείδωμα. Σχ. 3.
- Μόλις ρυθμιστεί το ύψος, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια κρεμάστρα για να σιδερώσετε σεντόνια, φορέματα ή ευαίσθητα ρούχα άνετα. (Συμπεριλαμβάνεται μόνο στο Fast&Furious 9050 X-Treme)

### Σημείωση

Πριν από τη χρήση, ελέγξτε εάν υπάρχουν εμπόδια στην είσοδο της αντλίας νερού του σώματος της συσκευής. Αν υπάρχει κάποιο εμπόδιο / ρίπος κλπ., παρακαλούμε αφαιρέστε το. Εάν η έξοδος του σωλήνα ατμού είναι μπλοκαρισμένη, καθαρίστε την.

### Γέμισμα του δοχείου νερού

- Ανοίξτε το δοχείο νερού τραβώντας προς τα πάνω τη λαβή και προσθέστε νερό.
- Στη συνέχεια, τοποθετήστε το δοχείο νερού στην κύρια μονάδα και καλύψτε τη λαβή του δοχείου νερού. Σχ. 4
- Συνιστάται να χρησιμοποιείτε νερό βρύσης σε θερμοκρασία δωματίου για τη χρήση της συσκευής.
- Μην χρησιμοποιείτε ζεστό νερό, ξίδι, άμυλο, απορρυπαντικό, πρόσθετα ή άλλα χημικά προϊόντα.
- Εάν το νερό στην περιοχή σας περιέχει υψηλές ποσότητες αλάτων, αναμείξτε αποσκληρωμένο νερό ή νερό απόσταξης με νερό βρύσης.

### Προειδοποίηση

Μην χρησιμοποιείτε μόνο αποσταγμένο, αποσκληρωμένο ή αρωματισμένο νερό.

### Πώς να χρησιμοποιήσετε τη σιδερώστρα ατμού

#### Σημείωση

- Προσέξτε το ζεστό νερό που προέρχεται από την έξοδο ατμού του σίδηρου πριν από τη χρήση για να αποφύγετε εγκαύματα.
- Κατά τη διάρκεια της χρήσης της συσκευής, προσέξτε να αποφύγετε τον κίνδυνο που προκαλείται από το ψέκασμα ατμού.



### Οριζόντιο σιδέρωμα

1. Τοποθετήστε τα ρούχα οριζόντια πάνω στη σιδερώστρα.
2. Συνδέστε τη συσκευή στο ρεύμα. Η συσκευή θα ηχήσει και οι δείκτες έλλειψης νερού και αποσκήρυνσης θα αναβοσβήνουν και θα σβήσουν.
3. Η λυχνία ένδειξης λειτουργίας θα ανάψει και στη συνέχεια θα εισέλθει σε κατάσταση αναμονής. Πατήστε τον κύριο διακόπτη, η λυχνία ένδειξης λειτουργίας θα αναβοσβήνει.
4. Η συσκευή θα ξεκινήσει την προθέρμανση, αυτή η διαδικασία θα διαρκέσει περίπου 110 δευτερόλεπτα. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, δεν θα εκλύεται ατμός.
5. Μόλις η συσκευή προθερμανθεί, η λυχνία ένδειξης λειτουργίας θα παραμείνει αναμμένη.
6. Πατήστε τον χειροκίνητο διακόπτη ατμού για να απελευθερώσετε ατμό ή πατήστε τον αυτόματο διακόπτη ατμού. Αυτή τη στιγμή, μπορείτε να ρυθμίσετε το κουμπί του σίδηρου. Υπάρχουν 6 τρόποι: Ξηρά ρούχα, χημική ίνα, μετάξι, μαλλί, βαμβάκι και λινό. Επιλέξτε την επιθυμητή ανάλογα με τον τύπο του ρούχου που θα σιδερώσετε. Σχ. 5
  1. Επίπεδα ατμού
  2. Στέγνωμα ρούχων
  3. Ίνα
  4. Μετάξι
  5. Μαλλί
  6. Βαμβάκι
  7. Λινό

### Κάθετο σιδέρωμα με ατμό

1. Κρεμάστε τα ρούχα ή το ένδυμα από τη συσκευή.
2. Συνδέστε τη συσκευή σε πηγή ρεύματος. Η συσκευή θα ηχήσει και οι δείκτες έλλειψης νερού και αποσκήρυνσης θα αναβοσβήνουν και θα σβήσουν.
3. Η λυχνία ένδειξης λειτουργίας θα ανάψει και στη συνέχεια θα εισέλθει σε κατάσταση αναμονής. Πατήστε τον κύριο διακόπτη, η λυχνία ένδειξης λειτουργίας θα αναβοσβήνει.
4. Η συσκευή θα ξεκινήσει την προθέρμανση, αυτή η διαδικασία θα διαρκέσει περίπου 110 δευτερόλεπτα. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, δεν θα εκλύεται ατμός.
5. Μόλις η συσκευή προθερμανθεί, η λυχνία ένδειξης λειτουργίας θα παραμείνει αναμμένη.
6. Για κρεμαστές κουρτίνες και ρούχα (παλτά, κοστούμια, τζάκετ κ.λπ.), χρησιμοποιήστε τη λειτουργία κάθετου σιδερώματος. Για να το κάνετε αυτό, σηκώστε το σίδερο και ψεκάστε ατμό πάνω στα ρούχα.
7. Ψεκάστε μπρος-πίσω αρκετές φορές για να αφαιρέσετε τις ζάρες.

### Προειδοποίηση

Το σίδερο θα ψεκάσει ζεστό ατμό. Ποτέ μην προσπαθήσετε να το χρησιμοποιήσετε σε ρούχα που φορούν κάποιον. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε ατμό πάνω σας ή σε άλλους ανθρώπους ή ζώα.

### Μετά τη χρήση

Μετά τη χρήση της συσκευής, απενεργοποιήστε την από τον κύριο διακόπτη και αποσυνδέστε την από την πηγή ρεύματος.

Αφήστε το σίδερο να κρυώσει τοποθετημένο στην πλάτη του.

Τυλίξτε το καλώδιο ρεύματος γύρω από τη βάση και ασφαλίστε το.

Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει φυσικά πριν την αποθηκεύσετε.

## 5. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Μετά από ορισμένο χρονικό διάστημα χρήσης (μετά από 10 ώρες λειτουργίας ή μετά από 10 δοχεία νερού που έχουν χρησιμοποιηθεί), πρέπει να καθαριστεί.
- Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος εγκαυμάτων, αφαιρέστε το βύσμα ρεύματος και αφήστε τη συσκευή να κρυώσει για τουλάχιστον δύο ώρες πριν από την αποσκήρυνση .
- Αποσυνδέστε το βύσμα ρεύματος κατά τη διάρκεια της συντήρησης, του καθαρισμού ή της επισκευής της συσκευής.



- Σε περίπτωση που ύφασμα έχει κολλήσει στη βάση του σίδηρου λόγω θερμότητας, χρησιμοποιήστε ένα υγρό πανί και ξίδι για να το αποσπάσετε.
- Μην χρησιμοποιείτε σκληρά καθαριστικά ή σκούπες για τον καθαρισμό της συσκευής.

### **Αποσκήρυνση του σίδηρου**

Η διαδικασία αποσκήρυνσης χωρίζεται σε δύο φάσεις: χειροκίνητο καθαρισμό και προγραμματισμένο καθαρισμό (χρησιμοποιώντας ένα κουμπί στο σίδερο).

**Χειροκίνητος καθαρισμός:** Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Αναμείξτε 40 γρ αποσκληρυντικού προϊόντος (αν υπάρχουν πολλά άλατα, αυξήστε την ποσότητα του προϊόντος όπως απαιτείται) και 1 λίτρο νερού. Ρίξτε το μείγμα στην είσοδο της βαλβίδας αποχέτευσης, κλείστε τη βαλβίδα αποχέτευσης και ανακινήστε 3-5 φορές. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε λευκό ξίδι με νερό σε αναλογία 1:1. Αν υπάρχουν περισσότερα άλατα και κατάλοιπα, αυξήστε την ποσότητα του ξιδιού ανάλογα.
2. Ρίξτε το μείγμα στην τρύπα της βαλβίδας αποχέτευσης και κλείστε τη βαλβίδα ώστε το μείγμα να μην χυθεί (χρησιμοποιείτε πάντα καθαρό νερό για τον καθαρισμό, αλλιώς μπορεί να προκληθούν κακές οσμές).
3. Αφήστε το μείγμα να σταθεί σε θερμοκρασία δωματίου για 1-2 ώρες (αν υπάρχουν περισσότερα άλατα, αφήστε το περισσότερο, αλλά μην ξεπεράσετε τις 8 ώρες).
4. Αδειάστε το μείγμα μέσω της βαλβίδας αποχέτευσης.
5. Ρίξτε καθαρό νερό μέσω της εισόδου της βαλβίδας αποχέτευσης και έπειτα αποχετεύστε το μείγμα. Επαναλαμβάνετε την εισαγωγή καθαρού νερού μέχρι να εξαφανιστεί κάθε υπόλειμμα και η οσμή οργανικού οξέος.
6. Ξεπλύνετε καλά.

**Προγραμματισμένος καθαρισμός:** Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

- Πρέπει να καθαρίσετε το υπολειμματικό νερό στην περιοχή όπου το δοχείο νερού συνδέεται με το σώμα της συσκευής, ώστε να αποφευχθεί η συσσώρευση αλάτων.
- Κατά τη διάρκεια της χρήσης, μόλις η συσκευή έχει συγκεντρώσει 10 ώρες λειτουργίας, ο δείκτης αποσκήρυνσης θα ανάψει και η συσκευή θα αρχίσει να ηχεί για να σας υπενθυμίσει ότι η διαδικασία αποσκήρυνσης είναι συμβουλευτική. Υπάρχουν δύο επιλογές:
- Αν ζείτε σε περιοχή με υψηλή σκληρότητα νερού (για να διαπιστώσετε τη σκληρότητα στην περιοχή σας, αναζητήστε έναν χάρτη σκληρότητας νερού), συνιστάται να πραγματοποιήσετε μια διαδικασία αποσκήρυνσης στο σίδερο σας. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
  1. Γεμίστε το δοχείο νερού μέχρι το μέγιστο.
  2. Πατήστε και κρατήστε πατημένα και τα δύο κουμπιά στο σίδερο και ταυτόχρονα πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί εκκίνησης της συσκευής. Μετά από 5 δευτερόλεπτα, οι λυχνίες θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν και η διαδικασία αποσκήρυνσης θα ξεκινήσει.
  3. Τοποθετήστε το σίδερο σε ένα δοχείο ή σε ασφαλή θέση (για να συλλέξετε τα υγρά που παράγονται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας), καθώς το σίδερο θα πραγματοποιήσει μια πλήρη διαδικασία του νερού μέσω του εσωτερικού κυκλώματος, τραβώντας τις αποθέσεις ασβέστη που μπορεί να έχουν παραχθεί κατά τη χρήση του και το δοχείο νερού θα αδειάσει εν μέρει.
  4. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία αποσκήρυνσης, η συσκευή θα απενεργοποιηθεί και μπορείτε να συνεχίσετε το σιδέρωμα.

**Σημείωση:** Σε περίπτωση που διακοπεί η τροφοδοσία κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, η σιδερώστρα ατμού πρέπει να ακολουθήσει την παρακάτω διαδικασία:

- Κατά τη διαδικασία αποσκήρυνσης, αν το πρόγραμμα σταματήσει ή απενεργοποιηθεί, η λυχνία ένδειξης αποσκήρυνσης θα παραμείνει αναμμένη και η συσκευή θα εκπέμπει συναγερμό όταν η συσκευή ενεργοποιηθεί την επόμενη φορά. Η συσκευή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί και θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μετά την αποσκήρυνση. Αρχικά, πατήστε το αυτόματο κουμπί σιδερώματος και το χειροκίνητο κουμπί ταυτόχρονα, στη συνέχεια πατήστε το κουμπί εκκίνησης της μηχανής, κρατήστε αυτά τα τρία κουμπιά για 5 δευτερόλεπτα, ο ηχητικός συναγερμός θα ηχήσει 3 φορές και η λυχνία ένδειξης αποσκήρυνσης θα συνεχίσει να αναβοσβήνει. Η διαδικασία αποσκήρυνσης θα αρχίσει.
- Αν ζείτε σε μια περιοχή με πολύ χαμηλή σκληρότητα νερού (για να διαπιστώσετε τη σκληρότητα στην περιοχή σας, αναζητήστε έναν χάρτη σκληρότητας νερού), και δεν θεωρείτε σκόπιμο να



πραγματοποιήσετε τη διαδικασία αποσκλήρυνσης, μπορείτε να την παραλείψετε με δική σας ευθύνη. Για να το κάνετε αυτό, μπορείτε πρώτα να πατήσετε το αυτόματο κουμπί στο σίδηρο και στη συνέχεια να πατήσετε το κουμπί διακόπτη της συσκευής και να κρατήσετε τα δύο κουμπιά για 5 δευτερόλεπτα για να ακυρώσετε το συναγερμό. Οι ενδείξεις αποσκλήρυνσης θα εξαφανιστούν και μπορείτε να συνεχίσετε το σιδέρωμα.

- Κατά τη διάρκεια της χρήσης, μόλις η συσκευή λειτουργήσει για 20 ώρες, ο δείκτης αποσκλήρυνσης θα ανάψει και θα ηχήσει για να σας υπενθυμίσει ότι το σίδηρο χρειάζεται αποσκλήρυνση. Για να ξεκινήσετε τη διαδικασία αποσκλήρυνσης του σιδήρου, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
  1. Γεμίστε το δοχείο νερού μέχρι το μέγιστο.
  2. Πατήστε και κρατήστε πατημένα και τα δύο κουμπιά στο σίδηρο και ταυτόχρονα πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί εκκίνησης της συσκευής. Μετά από 5 δευτερόλεπτα, οι λυχνίες θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν και η διαδικασία αποσκλήρυνσης θα ξεκινήσει.
  3. Τοποθετήστε το σίδηρο σε ένα δοχείο ή σε ασφαλή θέση (για να συλλέξετε τα υγρά που παράγονται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας), καθώς το σίδηρο θα πραγματοποιήσει μια πλήρη διαδικασία μέσω του εσωτερικού κυκλώματος, τραβώντας τα άλατα που μπορεί να έχουν παραχθεί κατά τη διάρκεια της χρήσης και το δοχείο νερού θα αδειάσει εν μέρει.
  4. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία αποσκλήρυνσης, η συσκευή θα απενεργοποιηθεί και μπορείτε να συνεχίσετε το σιδέρωμα.

#### Σημείωση

- Όταν επιλέγετε συνθετικές ίνες (130 °C και ατμό) ή μετάξι (140 °C και ατμό), και η θερμοκρασία του δωματίου είναι χαμηλή, στη βάση μπορεί να διαρρεύσει εκπομπή ατμού μετά την προθέρμανση.
- Μετά από 150-200 ώρες λειτουργίας σε λειτουργία συνθετικής ίνας ή μετάξι, μπορεί να εμφανιστούν κάποια άλατα λόγω του τύπου νερού. Χρησιμοποιήστε καθαρό νερό για να αποφευχθεί αυτό.

#### 6. Τεχνικές Προδιαγραφές

05595 Fast&Furious 9040 Absolute

05596 Fast&Furious 9050 X-Treme

2600 W, 220-240 V~, 50 Hz

Κατασκευασμένο στην Κίνα | Σχεδιασμένο στην Ισπανία

#### 7. ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Η ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19 / ΕΕ για τα απόβλητα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών καθορίζει ότι δεν πρέπει να απορρίπτονται παλαιές οικιακές ηλεκτρικές συσκευές με τα κανονικά μη ταξινομημένα αστικά απόβλητα. Οι παλιές συσκευές πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά, προκειμένου να επιτευχθεί η ανάκτηση και η ανακύκλωση των υλικών που περιέχουν και να μειωθούν οι επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον.



— Το σύμβολο «κάδος» με εμφανή διαγραφή επί του προϊόντος, σας υπενθυμίζει την υποχρέωσή σας για ορθή διάθεση/ απόρριψη της συσκευής. Εάν το προϊόν διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία ή χρησιμοποιεί μπαταρίες, θα πρέπει να αφαιρεθούν από τη συσκευή και να διατεθούν / απορριφθούν κατάλληλα.

Οι καταναλωτές μπορούν να επικοινωνούν με τις σχετικές οργανώσεις ή τον πωλητή για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή απόρριψη παλαιών συσκευών ή / και των μπαταριών τους.

**ΕΓΓΥΗΣΗ**

Σας ευχαριστούμε για την επιλογή σας και σας καλωσορίζουμε στην οικογένεια των προϊόντων **CECOTEC**. Η **CECOTEC** είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες κατασκευής ηλεκτρικών συσκευών σε παγκόσμιο επίπεδο με μία διευρυμένη συλλογή τέτοια ώστε να καλύπτει με καλαισθησία, αλλά και αποτελεσματικότητα κάθε σας ανάγκη σε επαγγελματικό επίπεδο.

Κάθε συσκευή **CECOTEC** έχει παραδοθεί σε σας έχοντας περάσει πολλαπλούς ελέγχους καλής λειτουργίας στο εργοστάσιο κατασκευής αλλά και στα εργαστήρια αναγνωρισμένων Ευρωπαϊκών ινστιτούτων.

Η εγγύηση ισχύει για 6 (έξι) μήνες για επαγγελματική χρήση και για 2 (δύο) χρόνια για οικιακή χρήση από την ημερομηνία αγοράς, πάντα με την προσκόμιση της απόδειξης. Η εγγύηση καλύπτει τη δωρεάν επιδιόρθωση της συσκευής σας (εργασία και ανταλλακτικά) σε περίπτωση που η βλάβη της οφείλεται σε πραγματικό ελάττωμα της συσκευής. Δεν καλύπτει τα έξοδα μεταφοράς και συσκευασίας της συσκευής σας, από και προς το εξουσιοδοτημένο συνεργείο. Επίσης η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές που προκλήθηκαν στη συσκευή από λανθασμένη σύνδεση ή κακό χειρισμό, από κακή χρήση του αγοραστή (πτώση, σπασίματα εξαρτημάτων), από πτώση ή αύξηση της τάσης του ρεύματος του δικτύου ηλεκτροδότησης, από ζημιές που προέρχονται από χημικές ή ηλεκτροχημικές αντιδράσεις του νερού (αρτεσιανά άλατα), από επέμβαση τεχνικών που δεν είναι εξουσιοδοτημένοι από την εταιρία, από πλημμύρες, από κεραυνούς και γενικά από εξωγενείς παράγοντες.

Δεν καλύπτονται ζημιές που πιθανόν να προκλήθηκαν από την συσκευή σε άλλες συνδεδεμένες μ' αυτήν, ούτε και για άλλες βλάβες που τυχόν προήλθαν από την μη εύρυθμη λειτουργία της συσκευής.

Η εγγύηση παύει να ισχύει αν η συσκευή έχει δεχτεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Η εγγύηση ισχύει μόνο όταν το προϊόν έχει αγοραστεί νομίμως, συνοδευόμενο από παραστατικό αγοράς με υποχρέωση προσκόμισής του όταν αυτό ζητηθεί και εφόσον έχουν συμπληρωθεί από τον τελικό αγοραστή τα παρακάτω στοιχεία φέροντας υπογραφή και σφραγίδα του καταστήματος πώλησης προς αυτόν.

**Επίσημο επισκευαστικό κέντρο CECOTEC στην Ελλάδα:**

**ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ SERVICE**

**Διεύθυνση:** Αμφιαράου 147, Αθήνα 104 43

**Τηλ. Επικοινωνίας:** +30 21 0883 6512

**Email:** [info@manolopoulos-service.com](mailto:info@manolopoulos-service.com)

**Κ.Α. ΖΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.**

Σαπφούς 7-9, 10553 Αθήνα - Ελλάδα | Τηλ. +30 210 3737000 – Fax. +30 210 3737147

[www.zazopoulossa.gr](http://www.zazopoulossa.gr) | [zinfo@zazopoulossa.gr](mailto:zinfo@zazopoulossa.gr)