ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Κωδικός: 101498 | **Μοντέλο:** 04283

Ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν **CECOTEC**. Η τεχνολογία, ο σχεδιασμός και η λειτουργία του, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το προϊόν πληροί αυστηρότατες προδιαγραφές ποιότητας εγγυώνται πως η συγκεκριμένη επιλογή θα σας εξασφαλίσει ένα άριστο αποτέλεσμα χρήσης, για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Διαβάστε προσεκτικά το παρόν φυλλάδιο πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΟΔΗΓΊΕΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ

Διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών για μελλοντική αναφορά ή για νέους χρήστες.

- Αυτή η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση και μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για εστιατόρια και ξενοδοχεία.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.
- Διατηρείτε τη συσκευή μακριά από νερό και άλλα υγρά.
- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με χοντρό αλάτι και όλα τα είδη πιπεριών.
- Η συσκευή λειτουργεί με μπαταρίες 6xAAA. Συνιστάται η χρήση αλκαλικών μπαταριών.
- Διατηρείτε τη συσκευή πάντα καθαρή.

Οδηγίες σχετικά με τις μπαταρίες

- Κρατήστε τις μπαταρίες μακριά από παιδιά και ζώα, μπορεί να αποβούν θανατηφόρες αν καταποθούν. Σε περίπτωση κατάποσης, αναζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.
- Σε περίπτωση που μια μπαταρία έχει διαρροή, μην αφήνετε το δέρμα, τα μάτια ή τις βλεννογόνους μεμβράνες σας να έρθουν σε επαφή με το οξύ της μπαταρίας.
- Μην αποσυναρμολογείτε, μην ανοίγετε και μην καταστρέφετε τις μπαταρίες.
- Σε περίπτωση επαφής με το υγρό της μπαταρίας, ξεπλύνετε αμέσως τις πληγείσες περιοχές με άφθονο φρέσκο νερό και επικοινωνήστε με έναν γιατρό το συντομότερο δυνατό.
- Βεβαιωθείτε ότι οι επαφές της μπαταρίας στη συσκευή είναι καθαρές πριν τις τοποθετήσετε - εάν δεν είναι, καθαρίστε τις.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τον τύπο μπαταρίας που αναφέρεται στις τεχνικές προδιαγραφές.
- Να αντικαθιστάτε πάντα όλες τις μπαταρίες ταυτόχρονα. Μην χρησιμοποιείτε διαφορετικούς
- τύπους μπαταριών ή μπαταρίες διαφορετικής χωρητικότητας.
- Κατά την αντικατάσταση των μπαταριών, προσέξτε να είναι σωστά τοποθετημένοι οι πόλοι (+/-).
- Βγάλτε τις μπαταρίες από τη συσκευή όταν είναι αποφορτισμένες ή όταν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Οι μπαταρίες δεν πρέπει να επαναφορτίζονται ή να επανενεργοποιούνται, να αποσυναρμολογούνται, να ρίχνονται σε φωτιά, να βυθίζονται σε υγρά ή να βραχυκυκλώνονται.

1. ΜΈΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ

Εικ. 1

1. Δοχείο αλατιού/πιπεριού (κάτω μέρος)
2. Κουμπί ρύθμισης του επιπέδου άλεσης
3. Θήκη μπαταριών (πάνω μέρος)
4. Κύριο σώμα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Τα γραφικά στο παρόν εγχειρίδιο είναι σχηματικές αναπαραστάσεις και ενδέχεται να μην αντιστοιχούν ακριβώς στο προϊόν.

2. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ
Βγάλτε το προϊόν από το κουτί και αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας.

- Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν δεν παρουσιάζει ορατά σημάδια ζημιάς. Εάν υπάρχουν υπάρχουν, επικοινωνήστε αμέσως με την υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec.

3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- Για να τοποθετήσετε τις μπαταρίες, ξεβιδώστε το πάνω μέρος του μύλου γυρίζοντάς το δεξιόστροφα.
- Τοποθετήστε 6xAAA μπαταρίες σύμφωνα με τα σημάδια πολικότητας.
- Επανατοποθετήστε το επάνω μέρος στο κύριο σώμα και γυρίστε το δεξιόστροφα για να το ασφαλίσετε.
- Ξεβιδώστε το κάτω μέρος του μύλου στρέφοντάς το αριστερόστροφα.
- Εισάγετε την επιθυμητή ποσότητα αλατιού ή πιπεριού.
- Επανατοποθετήστε το δοχείο αλατιού/πιπεριού και συναρμολογήστε την πάνω στην κύρια στρέφοντάς την δεξιόστροφα.
- Για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, απλώς δώστε της κλίση προς τα πάνω.
- Γεμίστε το 80 % της χωρητικότητας της θήκης με αλάτι ή κόκκους πιπεριού. Μην υπερπληρώσετε την συσκευή.
- Γυρίστε το κουμπί ρύθμισης της στάθμης άλεσης δεξιόστροφα για να ρυθμίσετε ένα λεπτότερο επίπεδο άλεσης, ή αριστερόστροφα για να ρυθμίσετε ένα πιο χονδροειδές επίπεδο άλεσης.
- Το κουμπί ρύθμισης της στάθμης άλεσης βρίσκεται στο επάνω μέρος του προϊόντος.
- Η λυχνία LED θα παραμείνει αναμμένη όσο η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
- Εάν η συσκευή κολλήσει ή σταματήσει να λειτουργεί κατά τη χρήση, ανακινήστε απαλά για να διασφαλίσετε ότι οι κόκκοι πιπεριού θα ξεμπλοκάρουν.

6. ΚΑΘΑΡΙΣΜΌΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ
- Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- Καθαρίστε την επιφάνεια και τη βάση της συσκευής χρησιμοποιώντας ένα υγρό πανί.
- Είναι σημαντικό να διατηρείτε το προϊόν καθαρό, προκειμένου να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία του.
- Φυλάσσετε το προϊόν σε στεγνό μέρος.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

5. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οδηγός προϊόντος: 04282, 04283

Προϊόν: InstantMill Gravity, InstantMill Gravity Duo

Τύπος μπαταρίας: 6x3AAA 1,5 V



ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Η ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕΕ για τα απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), ορίζει ότι δεν πρέπει να απορρίπτονται παλαιές οικιακές ηλεκτρικές συσκευές με τα κανονικά μη ταξινομημένα αστικά απόβλητα. Οι παλιές συσκευές πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η ανάκτηση και η ανακύκλωση των υλικών που περιέχουν και να μειωθούν οι επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον.
Το διαγραμμένο σύμβολο του "τροχήλατου κάδου"στο προϊόν σας υπενθυμίζει την υποχρέωση να απορρίπτετε τη συσκευή σωστά.. Εάν το προϊόν διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία ή χρησιμοποιεί μπαταρίες, θα πρέπει να αφαιρεθούν από τη συσκευή και να απορριφθούν κατάλληλα.
Οι καταναλωτές πρέπει να επικοινωνήσουν με τις τοπικές αρχές ή τον πωλητή για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή απόρριψη παλαιών συσκευών ή / και μπαταριών τους.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Σας ευχαριστούμε για την επιλογή σας και σας καλωσορίζουμε στην οικογένεια των προϊόντων **CECOTEC**. Η **CECOTEC** είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες κατασκευής ηλεκτρικών συσκευών σε παγκόσμιο επίπεδο με μία διευρυμένη συλλογή τέτοια ώστε να καλύπτει με καλαισθησία, αλλά και αποτελεσματικότητα κάθε σας ανάγκη σε επαγγελματικό επίπεδο.

Κάθε συσκευή **CECOTEC** έχει παραδοθεί σε σας έχοντας περάσει πολλαπλούς ελέγχους καλής λειτουργίας στο εργοστάσιο κατασκευής αλλά και στα εργαστήρια αναγνωρισμένων Ευρωπαϊκών ινστιτούτων.

Η εγγύηση ισχύει για 6 (έξι) μήνες για επαγγελματική χρήση και για 2 (δύο) χρόνια για οικιακή χρήση από την ημερομηνία αγοράς, πάντα με την προσκόμιση της απόδειξης. Η εγγύηση καλύπτει τη δωρεάν επιδιόρθωση της συσκευής σας (εργασία και ανταλλακτικά) σε περίπτωση που η βλάβη της οφείλεται σε πραγματικό ελάττωμα της συσκευής. Δεν καλύπτει τα έξοδα μεταφοράς και συσκευασίας της συσκευής σας, από και προς το εξουσιοδοτημένο συνεργείο. Επίσης η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές που προκλήθηκαν στη συσκευή από λανθασμένη σύνδεση ή κακό χειρισμό, από κακή χρήση του αγοραστή (πτώση, σπασίματα εξαρτημάτων), από πτώση ή αύξηση της τάσης του ρεύματος του δικτύου ηλεκτροδότησης, από ζημιές που προέρχονται από χημικές ή ηλεκτροχημικές αντιδράσεις του νερού (αρτεσιανά άλατα), από επέμβαση τεχνικών που δεν είναι εξουσιοδοτημένοι από την εταιρία, από πλημμύρες, από κεραυνούς και γενικά από εξωγενείς παράγοντες.

Δεν καλύπτονται ζημιές που πιθανόν να προκλήθηκαν από την συσκευή σε άλλες συνδεδεμένες μ' αυτήν, ούτε και για άλλες βλάβες που τυχόν προήλθαν από την μη εύρυθμη λειτουργία της συσκευής.

Η εγγύηση παύει να ισχύει αν η συσκευή έχει δεχτεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Η εγγύηση ισχύει μόνο όταν το προϊόν έχει αγοραστεί νομίμως, συνοδευόμενο από παραστατικό αγοράς με υποχρέωση προσκόμισής του όταν αυτό ζητηθεί και εφόσον έχουν συμπληρωθεί από τον τελικό αγοραστή τα παρακάτω στοιχεία φέροντας υπογραφή και σφραγίδα του καταστήματος πώλησης προς αυτόν.

Επίσημο επισκευαστικό κέντρο CECOTEC στην Ελλάδα:

ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ SERVICE

Διεύθυνση: Αμφιαράου 147, Αθήνα 104 43

Τηλ. Επικοινωνίας: +30 21 0883 6512

Email: info@manolopoulos-service.com