



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Κωδικός: 101827 | Μοντέλο: 05440/05441

Ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν **CECOTEC**. Η τεχνολογία, ο σχεδιασμός και η λειτουργία του, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το προϊόν πληροί αυστηρότατες προδιαγραφές ποιότητας εγγυώνται πως η συγκεκριμένη επιλογή θα σας εξασφαλίσει ένα άριστο αποτέλεσμα χρήσης, για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Διαβάστε προσεκτικά το παρόν φυλλάδιο πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε τις ακόλουθες οδηγίες προσεκτικά. Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών για μελλοντική αναφορά ή νέους χρήστες.

- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένη φυσική, αισθητηριακή ή διανοητική ικανότητα ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εάν τους έχει δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τις τους κινδύνους που ενέχει. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιείται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί μόνο για οικιακή χρήση και δεν είναι προοριζόμενη για μπαρ, εστιατόρια, αγροικίες, ξενοδοχεία, μοτέλ και γραφεία.
- Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο τροφοδοσίας για ορατές ζημιές, ειδικά το καλώδιο, το φις και το περίβλημα του φορτιστή. Εάν το τροφοδοτικό καλώδιο έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί με ένα ειδικό καλώδιο ή σετ που θα προμηθευτείται από την επίσημη τεχνική υποστήριξη της Cecotec Service. Το τροφοδοτικό πρέπει να απορρίπτεται κανονικά.
- Η συσκευή πρέπει να τροφοδοτείται με χαμηλή τάση ασφαλείας, όπως αναφέρεται στη σήμανση του προϊόντος.
- Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας. Επικοινωνήστε με την επίσημη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec για συμβουλές.
- Βεβαιωθείτε ότι η τάση του δικτύου αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στη σήμανση της συσκευής και ότι το φις του δικτύου είναι γειωμένο.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχει πέσει ή εάν υπάρχουν οποιαδήποτε ορατά σημάδια βλάβης.
- Μην χρησιμοποιείτε κανένα αξεσουάρ που δεν έχει συστηθεί από την Cecotec, καθώς μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς ή ζημιές.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε πηγές θερμότητας, εύφλεκτες ουσίες ή υγρές επιφάνειες όπου θα μπορούσε να πέσει, ούτε να την αφήσετε να έρθει σε επαφή με νερό ή άλλα υγρά. Μην την χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για την αναρρόφηση αναμμένων σπירתων, αποτσίγαρων ή καυτή στάχτη.
- Μην καλύπτετε τη συσκευή και μην τοποθετείτε τίποτα επάνω της.
- Σταματήστε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν αισθανθείτε έναν μη φυσιολογικό ήχο ή μια θερμοκρασία υψηλότερη από τη συνηθισμένη.
- Διατηρείτε την έξοδο αέρα μη φραγμένη για να αποφύγετε την απώλεια ισχύος αναρρόφησης.
- Μην μπλοκάρτε τα ανοίγματα της συσκευής ή τη ροή του αέρα. Διατηρείτε τα ανοίγματα ελεύθερα από τυχόν αντικείμενα και μην τα φράζετε με ρούχα ή τα δάχτυλά σας.
- Μην τραβάτε το καλώδιο για να αποσυνδέσετε τη συσκευή. Τραβήξτε από το φις.
- Μην βυθίζετε το καλώδιο, το φις ή οποιοδήποτε άλλο μέρος της συσκευής σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό, ή να εκθέσετε ηλεκτρικό συνδέσεις στο νερό. Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι στεγνά πριν να χειριστείτε το φις ή να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
- Μην στρέψετε το προϊόν προς ανθρώπους ή ζώα όταν σκουπίζετε.
- Όταν σκουπίζετε με ηλεκτρική σκούπα υγρά, βεβαιωθείτε ότι δεν ξεπερνάτε την χωρητικότητα του δοχείου, καθώς το υγρό θα προκαλέσει σοβαρή ζημιά στη συσκευή.
- Απαγορεύεται αυστηρά να σκουπίζετε με ηλεκτρική σκούπα τα ακόλουθα αντικείμενα, διαφορετικά η ηλεκτρική σκούπα θα μπορούσε να προκαλέσει βλάβη, πυρκαγιά ή τραυματισμό.
- Μην σκουπίζετε με ηλεκτρική σκούπα μεγάλα ή αιχμηρά κομμάτια γυαλιού.
- Μην σκουπίζετε με ηλεκτρική σκούπα αντιδραστικά υγρά (διαλύτες, διαβρωτικά υγρά, απορρυπαντικά...).
- Μην σκουπίζετε με ηλεκτρική σκούπα εύφλεκτες ή εκρηκτικές ουσίες όπως βενζίνη ή οινόπνευμα.



Οδηγίες για την μπαταρία

- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** για να επαναφορτίσετε την μπαταρία, χρησιμοποιήστε μόνο το τροφοδοτικό που περιλαμβάνεται στη συσκευή, με στοιχεία TYGSDC2200500.
- Η συσκευή περιέχει μια μπαταρία που πρέπει να αντικαθίσταται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό.
- Φυλάξτε τις μπαταρίες μακριά από παιδιά. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις μικρές μπαταρίες. Σε περίπτωση κατάποσης της μπαταρίας, παρακαλείσθε να αναζητήσετε αμέσως ιατρική βοήθεια.
- Μην εκθέτετε την μπαταρία σε θερμότητα ή φωτιά. Αποφύγετε την αποθήκευση σε άμεσο ηλιακό φως.
- Μην βραχυκυκλώνετε την μπαταρία. Μην αποθηκεύετε τις μπαταρίες με ακατάστατο τρόπο, σε κουτί, ή συρτάρι όπου μπορεί να βραχυκυκλώσουν η μία την άλλη ή να βραχυκυκλωθούν από άλλα μεταλλικά αντικείμενα.
- Μην υποβάλλετε τις μπαταρίες σε μηχανικούς κραδασμούς.
- Τόσο οι μπαταρίες όσο και οι κυψέλες μπορεί να παρουσιάσουν διαρροή υπό ακραίες συνθήκες. Σε περίπτωση διαρροής μπαταρίας, κρατήστε το δέρμα και τα μάτια σας μακριά από το υγρό. Εάν το υγρό έρθει σε επαφή με το δέρμα, πλύνετε αμέσως με σαπούνι και νερό. Εάν το υγρό εισέλθει στα μάτια, πλύνετε τα αμέσως με καθαρό νερό για τουλάχιστον 10 λεπτά και αναζητήστε ιατρική βοήθεια. Φορέστε γάντια για το χειρισμό της μπαταρίας και πετάξτε την αμέσως σε σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
- Μην χρησιμοποιείτε κανένα άλλο φορτιστή εκτός από αυτόν που παρέχεται ειδικά για αυτή τη συσκευή.
- Οι δευτερεύουσες μπαταρίες πρέπει να φορτίζονται πριν από τη χρήση. Πάντα να χρησιμοποιείτε τον καθορισμένο φορτιστή και να ανατρέχετε στις παρούσες οδηγίες.
- Μην αφήνετε την μπαταρία σε παρατεταμένη φόρτιση όταν δεν σε χρήση.
- Μετά από μεγάλες περιόδους αποθήκευσης, ενδέχεται να είναι απαραίτητη η φόρτιση και να εκφορτιστούν οι μπαταρίες αρκετές φορές για να επιτευχθεί η μέγιστη απόδοση.
- Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών για μελλοντική αναφορά.
- Χρησιμοποιείτε τη μπαταρία μόνο για τον προορισμό της, δηλαδή για χρήση με αυτή τη συσκευή.
- Οι μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες δεν πρέπει να επαναφορτίζονται.

1. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σχήμα 1

1. Δεξαμενή σκόνης
2. Φίλτρο υψηλής απόδοσης
3. Κουμπί απελευθέρωσης της δεξαμενής
4. Φωτεινή ένδειξη LED
5. Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
6. Φορτιστής
7. Προσαρμογέας ρεύματος
8. Σωλήνας
9. Εξάρτημα για γωνίες
10. Βούρτσα για αυτοκίνητα/έπιπλα
11. Εξάρτημα για υγρά
12. Προσαρμογέας
13. Εξάρτημα για κατοικίδια ζώα (περιλαμβάνεται μόνο με το Conga Immortal ExtremeSuction 22,2 Animal Hand μοντέλο)
14. Προστασία φίλτρου

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: τα γραφικά στο παρόν εγχειρίδιο είναι σχηματικές αναπαραστάσεις και μπορεί να μην ταιριάζουν ακριβώς με τη συσκευή.

2. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Βγάλτε τη συσκευή από τη συσκευασία της και ελέγξτε αν υπάρχει κάποια ορατή ζημιά. Εάν συμβαίνει κάτι τέτοιο, επικοινωνήστε με την υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec το συντομότερο δυνατό για συμβουλές ή επισκευή.



4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Ελέγχετε τακτικά ότι δεν υπάρχουν περίεργα αντικείμενα στο ακροφύσιο που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά σε ευαίσθητες επιφάνειες.

- Τοποθετήστε το καταλληλότερο εξάρτημα στην κύρια μονάδα για να καθαρίσετε τραπέζια, αυτοκίνητα, γωνίες, καναπέδες, χαλιά, κ.λπ.
- Εισάγετε το εξάρτημα για υγρά στην κύρια μονάδα για να σκουπίζετε υγρά.
- Βάλτε το κουμπί On/Off στην επάνω θέση για να ενεργοποιήσετε την ηλεκτρική σκούπα.
- Βάλτε το κουμπί On/Off στην κάτω θέση για να απενεργοποιήσετε την ηλεκτρική σκούπα

Προειδοποίηση

Κατά την αναρρόφηση υγρών με ηλεκτρική σκούπα, μην υπερβαίνετε την ένδειξη MAX στο δοχείο σκόνης.

Ενδεικτική λυχνία φόρτισης

- Μην συνδέετε το φορτιστή ενώ χρησιμοποιείτε το προϊόν.
- Συνδέστε το φορτιστή στην πρίζα ρεύματος. Βεβαιωθείτε ότι η ηλεκτρική σκούπα είναι απενεργοποιημένη πριν συνδέσετε το φορτιστή. Εικ. 2
- Η μπλε φωτεινή ένδειξη θα αναβοσβήνει όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στο φορτιστή.
- Η μπλε φωτεινή ένδειξη θα παραμείνει σταθερή όταν λειτουργεί.
- Για να διασφαλίσετε ότι το προϊόν είναι πάντα έτοιμο για χρήση, σας συνιστούμε να το φορτίζετε ενώ δεν σε χρήση.
- Ο φορτιστής ενδέχεται να θερμανθεί κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Αυτό είναι φυσιολογικό.
- Όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή, η φωτεινή ένδειξη θα αναβοσβήνει ξανά.

Προειδοποιήσεις

- Δεν συνιστούμε να χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα κατά τη διάρκεια της φόρτισης.
- Η παρεχόμενη μπαταρία είναι η μόνη μπαταρία που είναι συμβατή με την ηλεκτρική σκούπα. Μην χρησιμοποιείτε το φορτιστή για να φορτίσετε μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
- Αποσυνδέστε την ηλεκτρική σκούπα από την πρίζα εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Άδειασμα του δοχείου σκόνης Εικ .3

- Αφαιρέστε το δοχείο σκόνης πατώντας το κουμπί απελευθέρωσης.
- Αφαιρέστε το φίλτρο και την πλαστική προστασία και αδειάστε το περιεχόμενο του δοχείου σκόνης. Ανακινήστε το φίλτρο ή καθαρίστε το με ζεστό νερό, χωρίς απορρυπαντικό. Βεβαιωθείτε ότι τα εξαρτήματα είναι εντελώς στεγνά πριν τα συναρμολογήσετε ξανά.
- Πλύνετε και ξεπλύνετε τη δεξαμενή, εάν είναι απαραίτητο.
- Τοποθετήστε τη δεξαμενή ξανά στη θέση της. Θα κουμπώσει στη θέση της μόλις τοποθετηθεί σωστά.

Σημείωση:

Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη είναι στεγνά πριν τα τοποθετήσετε ξανά στη θέση τους.

- Τοποθετήστε το φίλτρο στη δεξαμενή σκόνης. Τοποθετήστε τη δεξαμενή σκόνης στην κύρια μονάδα ακολουθώντας τη διαδικασία αφαίρεσης με την αντίστροφη σειρά.

5. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, βρεγμένο πανί για να καθαρίσετε το εξωτερικό περίβλημα του προϊόντος.
- Πλύνετε το δοχείο σκόνης με νερό και στεγνώστε το προσεκτικά πριν το τοποθετήσετε ξανά στην ηλεκτρική σκούπα.
- Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση του φίλτρου. Εάν είναι βρώμικο, καθαρίστε το με μια μικρή βούρτσα και ξεπλύντε το με νερό. Αφήστε το να στεγνώσει στον αέρα για 24 ώρες και επανατοποθετήστε το όταν στεγνώσει εντελώς.



6. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μοντέλο: 22,2 V Animal Hand/Conga Immortal Extreme Suction

Χέρι 0,5L 22,2 V Μαύρο

Παραπομπή προϊόντος: 05441/05440

Πρίζα ρεύματος: 220-240 V, 50 Hz

Οι τεχνικές προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση για τη βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος.

Κατασκευασμένο στην Κίνα | Σχεδιασμένο στην Ισπανία

7. ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ



Η ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19 / ΕΕ για τα απόβλητα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών Ο Εξοπλισμός (WEEE), καθορίζει ότι δεν πρέπει να απορρίπτονται παλιές οικιακές ηλεκτρικές συσκευές με τα κανονικά μη ταξινομημένα αστικά απόβλητα. Οι παλιές συσκευές πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η ανάκτηση και η ανακύκλωση των υλικών που περιέχουν και να μειωθούν οι επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον.

Το διαγραμμένο σύμβολο «τροχός κάδος» στο προϊόν σας υπενθυμίζει την υποχρέωσή σας να διαθέσετε της συσκευής σωστά. Εάν το προϊόν διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία ή χρησιμοποιεί μπαταρίες, θα πρέπει να αφαιρεθούν από τη συσκευή και να απορριφθούν κατάλληλα.

Οι καταναλωτές πρέπει να επικοινωνήσουν με τις τοπικές αρχές ή τον πωλητή για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή απόρριψη παλαιών συσκευών ή / και μπαταριών τους.



ΕΓΓΥΗΣΗ

Σας ευχαριστούμε για την επιλογή σας και σας καλωσορίζουμε στην οικογένεια των προϊόντων **CECOTEC**. Η **CECOTEC** είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες κατασκευής ηλεκτρικών συσκευών σε παγκόσμιο επίπεδο με μία διευρυμένη συλλογή τέτοια ώστε να καλύπτει με καλαισθησία, αλλά και αποτελεσματικότητα κάθε σας ανάγκη σε επαγγελματικό επίπεδο.

Κάθε συσκευή **CECOTEC** έχει παραδοθεί σε σας έχοντας περάσει πολλαπλούς ελέγχους καλής λειτουργίας στο εργοστάσιο κατασκευής αλλά και στα εργαστήρια αναγνωρισμένων Ευρωπαϊκών ινστιτούτων.

Η εγγύηση ισχύει για 6 (έξι) μήνες για επαγγελματική χρήση και για 2 (δύο) χρόνια για οικιακή χρήση από την ημερομηνία αγοράς με την προσκόμιση της απόδειξης. Η εγγύηση καλύπτει τη δωρεάν επιδιόρθωση της συσκευής σας (εργασία και ανταλλακτικά) σε περίπτωση που η βλάβη της οφείλεται σε πραγματικό ελάττωμα της συσκευής. Δεν καλύπτει τα έξοδα μεταφοράς και συσκευασίας της συσκευής σας από και προς το εξουσιοδοτημένο συνεργείο. Επίσης η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές που προκλήθηκαν στη συσκευή από λανθασμένη σύνδεση ή κακό χειρισμό, από κακή χρήση του αγοραστή (πτώση, σπασίματα εξαρτημάτων), από πτώση ή αύξηση της τάσης του ρεύματος του δικτύου ηλεκτροδότησης, από ζημιές που προέρχονται από χημικές ή ηλεκτροχημικές αντιδράσεις του νερού (αρτεσιανά άλατα), από επέμβαση τεχνικών που δεν είναι εξουσιοδοτημένοι από την εταιρία, από πλημμύρες, από κεραυνούς και γενικά από εξωγενείς παράγοντες. Δεν καλύπτονται ζημιές που πιθανόν να προκλήθηκαν από την συσκευή σε άλλες συνδεδεμένες σ' αυτήν, καθώς επίσης καμία απαίτηση αποζημίωσής σας για προβλήματα στην εργασία σας, που τυχόν προήλθαν από την μη εύρυθμη λειτουργία της συσκευής.

Η εγγύηση παύει να ισχύει αν η συσκευή έχει δεχτεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Η εγγύηση ισχύει μόνο όταν το προϊόν έχει αγοραστεί νομίμως συνοδευόμενο από παραστατικό αγοράς με υποχρέωση προσκόμισής του όταν αυτό ζητηθεί και εφόσον έχουν συμπληρωθεί από τον τελικό αγοραστή τα παρακάτω στοιχεία φέροντας υπογραφή και σφραγίδα του καταστήματος πώλησης προς αυτόν.

Αρ. Απόδειξης.....
Ημερομηνία Αγοράς.....
Τύπος Συσκευής:.....
Όνοματεπώνυμο Αγοραστή:.....
Κατάστημα Πώλησης:.....
Υπογραφή / Σφραγίδα

Εξουσιοδοτημένο επισκευαστικό κέντρο CECOTEC:

ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ SERVICE

Τηλ. Επικοινωνίας: +30 21 0883 6512

Κωδικός: 101827

CECOTEC ΗΛ.ΣΚΟΥΠΑΚΙ ΧΕΙΡΟΣ ΥΓΡΩΝ&ΣΤΕΡΕΩΝ CONGA IMMORTAL EXTREME SUCTION 22.2V ANIMAL HAND 05441

Εισάγεται και διανέμεται από την Κ.Α. ΖΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.

Σαπφούς 7-9, 10553 Αθήνα - Ελλάδα | Τηλ. +30 210 3737000 – Fax. +30 210 3737147

www.zazopoulossa.gr | zinfo@zazopoulossa.gr

Κατασκευάζεται στην Κίνα