



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Κωδικός: 102029 | Μοντέλο: 08241

Ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν **CECOTEC**. Η τεχνολογία, ο σχεδιασμός και η λειτουργία του, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το προϊόν πληροί αυστηρότατες προδιαγραφές ποιότητας εγγυώνται πως η συγκεκριμένη επιλογή θα σας εξασφαλίσει ένα άριστο αποτέλεσμα χρήσης, για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Διαβάστε προσεκτικά το παρόν φυλλάδιο πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.

Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών για μελλοντική αναφορά ή για νέους χρήστες.

- Όλες οι οδηγίες ασφαλείας πρέπει να τηρούνται στενά κατά τη χρήση της συσκευής.
- Βεβαιωθείτε ότι η τάση δικτύου ταιριάζει με την τάση που καθορίζεται στην ετικέτα ονομαστικών χαρακτηριστικών της συσκευής και ότι το βύσμα είναι γειωμένο.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο, το φις ή το περίβλημα είναι κατεστραμμένο, ούτε αφού παρουσιάσει δυσλειτουργία ή έχει πέσει ή καταστραφεί με οποιονδήποτε τρόπο.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από κάτω των 8 ετών παιδιά ή άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν έχουν λάβει επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχει.
- Διατηρείτε ελάχιστη απόσταση 2,3 cm μεταξύ των φτερωτών του ανεμιστήρα και του δαπέδου.
- Διατηρείτε ελάχιστη απόσταση 76 cm μεταξύ των φτερωτών του ανεμιστήρα και του τοίχου ή οποιουδήποτε άλλου αντικειμένου.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη από την παροχή ρεύματος πριν από τον καθαρισμό ή τη συντήρηση από τον χρήστη.
- Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί μόνο για οικιακή χρήση και δεν προορίζεται για μπαρ, εστιατόρια, αγροικίες, ξενοδοχεία, μοτέλ και γραφεία.
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον επίσημη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec για να αποφευχθεί κάθε είδους κινδύνου.
- Η συσκευή πρέπει να εγκαθίσταται σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς καλωδίωσης.
- Ποτέ μην εγκαθιστάτε τον ανεμιστήρα σε υγρό χώρο.
- Ποτέ μην εισάγετε αντικείμενα ή μέρη του σώματος ανάμεσα στον περιστρεφόμενο ανεμιστήρα και μεταξύ των φτερωτών του ανεμιστήρα. Για τον έλεγχο της ταχύτητας των φτερωτών του ανεμιστήρα, χρησιμοποιείτε μόνο τα μέσα για τον έλεγχο της ταχύτητας που παρέχει η Cecotec.
 - Για να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού, συνδέστε τον ανεμιστήρα απευθείας σε στη δομή στήριξης του κτιρίου, όπως υποδεικνύεται στο παρόν εγχειρίδιο και να χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα και συστατικά που παρέχονται ή συνιστώνται από την Cecotec.
- Απενεργοποιήστε την παροχή ρεύματος από το δίκτυο, κλείνοντας τους διακόπτες κυκλώματος πριν από την εγκατάσταση του ανεμιστήρα σας για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κάτω ή δίπλα από κουρτίνες.
- Μην λυγίζετε το σύστημα στερέωσης των φτερωτών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγκατάστασης ή καθαρισμού.
- Για να διασφαλίσετε την ασφάλεια των παιδιών σας, παρακαλείστε να κρατάτε όλα τα υλικά συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, κουτιά, πολυστυρένιο κ.λπ.) μακριά από τα παιδιά σας.
- Να είστε προσεκτικοί όταν βρίσκεστε κοντά στις περιστρεφόμενες φτερωτές του ανεμιστήρα.
- Για να ρυθμίσετε την ταχύτητα των πτερυγίων του ανεμιστήρα, χρησιμοποιήστε μόνο τα μέσα ελέγχου της ταχύτητας που παρέχει η Cecotec.
- Το προϊόν έχει σχεδιαστεί για εσωτερική χρήση.

Οδηγίες για τις μπαταρίες

- Η κατάποση μπαταριών μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα, διάτρηση μαλακών μορίων και θάνατο. Μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκαύματα εντός δύο ωρών από την κατάποση.
- Σε περίπτωση κατάποσης μπαταρίας, παρακαλείσθε να αναζητήσετε ιατρική βοήθεια αμέσως.



- Μην επιτρέπετε στα παιδιά να αντικαθιστούν τις μπαταρίες χωρίς ενήλικα για επίβλεψη.
- Μην αποσυναρμολογείτε, μην ανοίγετε και μην καταστρέψετε τις μπαταρίες.
- Διατηρείτε τις μπαταρίες μακριά από παιδιά. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις μικρές μπαταρίες. Σε περίπτωση κατάποσης της μπαταρίας, παρακαλείσθε να αναζητήσετε αμέσως ιατρική βοήθεια.
- Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε θερμότητα ή φωτιά. Αποφύγετε την αποθήκευση σε άμεσο ηλιακό φως.
- Μην βραχυκυκλώνετε ένα στοιχείο ή μια μπαταρία. Μην αποθηκεύετε τις μπαταρίες με ακατάστατο τρόπο, σε κουτί, ή συρτάρι όπου μπορούν να βραχυκυκλώσουν μεταξύ τους ή να βραχυκυκλωθούν από άλλα μεταλλικά αντικείμενα.
- Τόσο οι μπαταρίες όσο και οι κυψέλες μπορούν να διαρρεύσουν υπό ακραίες συνθήκες. Σε περίπτωση διαρροής μπαταρίας, κρατήστε το δέρμα και τα μάτια σας μακριά από το υγρό. Εάν το υγρό έρθει σε επαφή με το δέρμα, πλύνετε αμέσως με σαπούνι και νερό. Εάν το υγρό εισέλθει στα μάτια, πλύνετε τα αμέσως με καθαρό νερό για τουλάχιστον 10 λεπτά και αναζητήστε ιατρική βοήθεια. Φορέστε γάντια για το χειρισμό της μπαταρίας και πετάξτε την αμέσως σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
- Δώστε προσοχή στα θετικά (+) και αρνητικά (-) σημάδια στις μπαταρίες και στη θήκη του τηλεχειριστηρίου για να διασφαλίσετε ότι έχουν τοποθετηθεί σωστά.
- Μην χρησιμοποιείτε μπαταρίες που δεν έχουν σχεδιαστεί για χρήση με τη συσκευή.
- Μην αναμειγνύετε μπαταρίες διαφορετικής κατασκευής, χωρητικότητας ή μεγέθους. Επιβλέπετε τα παιδιά για να τα αποτρέψετε από το να παίζουν με μπαταρίες.
- Αγοράζετε πάντα τις συνιστώμενες μπαταρίες.
- Διατηρείτε τις μπαταρίες καθαρές και στεγνές. Σκουπίζετε τους ακροδέκτες της μπαταρίας με ένα καθαρό, στεγνό πανί, εάν λερωθούν.
- Όποτε είναι δυνατόν, αφαιρείτε τις μπαταρίες όταν δεν τις χρησιμοποιείτε.

1. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σχήμα 1

- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| 1. Βάση στήριξης | 5. Τηλεχειριστήριο |
| 2. Διακοσμητικό κάλυμμα | 6. Εργαλεία συναρμολόγησης |
| 3. Κύριο σώμα | 7. Μονωτική πλάκα |
| 4. Φτερωτές | |

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Τα γραφικά σε αυτό το εγχειρίδιο είναι σχηματικές αναπαραστάσεις και ενδέχεται να μην ταιριάζουν ακριβώς με το προϊόν.

2. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Αυτή η συσκευή είναι συσκευασμένη με τρόπο που να την προστατεύει κατά τη μεταφορά. Βγάλτε τη συσκευή από το κουτί της και αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας. Μπορείτε να κρατήσετε το αρχικό κουτί και άλλες στοιχεία συσκευασίας σε ασφαλές μέρος. Αυτό θα σας βοηθήσει να αποφύγετε ζημιές στο προϊόν κατά τη μεταφορά του στο μέλλον. Σε περίπτωση που η αρχική συσκευασία απορρίπτεται, βεβαιωθείτε ότι όλα τα υλικά συσκευασίας ανακυκλώνονται αναλόγως.
- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη και τα εξαρτήματα περιλαμβάνονται και βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Εάν κάποιο από αυτά λείπει ή δεν είναι σε καλή κατάσταση, επικοινωνήστε με την επίσημη τεχνική υποστήριξη της Cecotec Service αμέσως.

3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (Εικ.1)

Γενικές οδηγίες συναρμολόγησης

- Εάν κρεμάσετε τον ανεμιστήρα σε γάντζο, ο τελευταίος πρέπει να αντέχει τουλάχιστον 100 kg.
- Για να αποφύγετε τραυματισμούς και ζημιές, βεβαιωθείτε ότι η θέση στην οποία βρίσκεται η συσκευή που πρόκειται να εγκατασταθεί επιτρέπει απόσταση 2,3 μέτρων από τις φτερωτές έως το δάπεδο και 76 cm απόσταση από τις φτερωτές μέχρι οποιονδήποτε τοίχο ή αντικείμενο. Εικ. 2
- Βεβαιωθείτε ότι η δομή του κτιρίου μπορεί να αντέξει το πλήρες βάρος του ανεμιστήρα.
- Αυτός ο ανεμιστήρας μπορεί να εγκατασταθεί σε κανονική ή θολωτή οροφή με μια επιπλέον υποστήριξη. Το μήκος ανάρτησης μπορεί να επεκταθεί με τη χρήση ενός μακρύτερου υποστυλώματος.



Για να συναρμολογήσετε αυτόν τον ανεμιστήρα οροφής, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα (Εικ. 3-12):

Συναρμολόγηση του ανεμιστήρα ανάλογα με τον τύπο οροφής (Σχ. 3):

1. Κανονικές οροφές
2. Κεκλιμένες οροφές (ενδέχεται να απαιτείται μακρύτερη ράβδος, που δεν παρέχεται από την Cecotec).
3. Ξύλινη οροφή. Εικ. 4
4. Σκυρόδετη οροφή. Σχ. 5

Συναρμολόγηση ανάλογα με τον τύπο της οροφής:

1. Ξύλινη οροφή. Εικ. 3
2. Σκυρόδετη οροφή. Σχ. 4

Για να συναρμολογήσετε τον ανεμιστήρα οροφής, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα (Εικ. 3-9):

1. Ακολουθήστε τις οδηγίες της ενότητας εγκατάστασης για την τοποθέτηση του βραχίονα τοποθέτησης ανάλογα με τον τύπο της οροφής.
2. Στη συνέχεια, πάρτε το κύριο σώμα του ανεμιστήρα και στερεώστε το στο βραχίονα τοποθέτησης, όπως φαίνεται στην Εικόνα 6.
3. Πάρτε το δέκτη και πραγματοποιήστε τις ηλεκτρικές συνδέσεις μέσω των ταχυσυνδέσμων. Μόλις γίνουν οι συνδέσεις, τοποθετήστε τον δέκτη μέσα στο επάνω μέρος του κύριου σώματος του ανεμιστήρα. Ακολουθήστε τις οδηγίες καλωδίωσης που παρουσιάζονται στην εικόνα 5.
4. Αποσυνδέστε τον ανεμιστήρα από το άγκιστρο και βιδώστε το στήριγμα τοποθέτησης στο κύριο σώμα. Βίδα τις δύο βίδες στο βραχίονα τοποθέτησης χωρίς να τις σφίξετε υπερβολικά. Στη συνέχεια, στερεώστε το κύριο σώμα του ανεμιστήρα στις προηγούμενες στερεωμένες βίδες και σφίξτε τις τελευταίες. Εικ. 6
5. Για να τοποθετήσετε τις φτερωτές, χρησιμοποιήστε τις βίδες και τις ροδέλες που παρέχονται στο κιτ εγκατάστασης. Τοποθετήστε τις φτερωτές φροντίζοντας το μυτερό άκρο να είναι στραμμένο προς τα κάτω. Ευθυγραμμίστε τη λεπίδα με τις οπές στην κάτω πλευρά του κύριου σώματος και τοποθετήστε τις βίδες. Επαναλάβετε αυτό το βήμα έως ότου όλες οι φτερωτές έχουν τοποθετηθεί. Εικ. 7
6. Τέλος, πάρτε το διακοσμητικό κάλυμμα και βιδώστε το όπως φαίνεται στην εικόνα 8

Προειδοποίηση

Οι αυτοκόλλητες βίδες είναι κατάλληλες μόνο για ξύλινες οροφές. Σε περίπτωση εγκατάστασης του ανεμιστήρα οροφής σε τσιμεντένιες οροφές ή δοκούς, χρησιμοποιήστε τρυπάνι για τη διάνοιξη των οπών και βύσματα ή βίδες διαστολής (δεν περιλαμβάνονται)

4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

1. Πλήκτρο λειτουργίας
2. Έλεγχος ταχύτητας
3. Λειτουργία χειμώνα
4. Θερινή λειτουργία
5. Φυσικό αεράκι
6. Διακοπή λειτουργίας φυσικής αύρας
7. Χρονοδιακόπτης

- Χρησιμοποιήστε τα 6 πλήκτρα ταχύτητας για να επιλέξετε το επίπεδο ισχύος του αέρα.
- Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.
- Χρησιμοποιήστε τα 2 πλήκτρα χρονοδιακόπτη για να επιλέξετε το χρόνο λειτουργίας του ανεμιστήρα: 1, 3 ή 4 ώρες. Ο ανεμιστήρας θα απενεργοποιηθεί μόλις παρέλθει ο επιλεγμένος χρόνος.
- Πατήστε το κουμπί φωτισμού για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τη λυχνία του ανεμιστήρα.
- Το τηλεχειριστήριο απαιτεί 2 x 1,5 V-3AAA μπαταρίες.

Λειτουργία χειμώνα: Πατήστε το πλήκτρο 3. Ο ανεμιστήρας θα κάνει τη ροή του αέρα από το κάτω μέρος προς τα πάνω, φέρνοντας κρύο αέρα στο πάνω μέρος του δωματίου.

Λειτουργία καλοκαιριού: Πατήστε το πλήκτρο 4. Ο ανεμιστήρας θα κάνει ροή αέρα από πάνω προς τα κάτω, μεταφέροντας κρύο αέρα στο κάτω μέρος του δωματίου.

**Φυσική αύρα**

Ενεργοποιήστε αυτή τη λειτουργία πατώντας το αντίστοιχο πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο. Ο ανεμιστήρας θα τρέχει σε διαφορετικά επίπεδα ισχύος σε έναν κύκλο, δημιουργώντας μια αίσθηση φρέσκου αέρα.

Προειδοποίηση: Αντιστρέψτε την κατεύθυνση περιστροφής του ανεμιστήρα κατά τη λειτουργία. Κρατήστε πατημένο το κουμπί για περίπου 3 δευτερόλεπτα, η συσκευή θα ηχήσει και τις φτερωτές θα αρχίσουν να επιβραδύνονται μέχρι να σταματήσουν σχεδόν να περιστρέφονται. Μετά από μερικά δευτερόλεπτα, θα αρχίσουν να περιστρέφονται ξανά προς την αντίθετη κατεύθυνση.

Σύζευξη του τηλεχειριστηρίου με τον ανεμιστήρα

Πιέστε το πλήκτρο λειτουργίας για 5 δευτερόλεπτα μέχρι να ακούσετε ένα ηχητικό σήμα.

Σύνδεση Wi-Fi

Πιέστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα 1h και 4h για 5 δευτερόλεπτα μέχρι να ακούσετε ένα ηχητικό σήμα. Ακολουθήστε το οδηγίες στην ενότητα 5. Συνδεσιμότητα Wi-Fi και εφαρμογή για κινητά.

Προειδοποιήσεις

- Το τηλεχειριστήριο λειτουργεί μέσω ασύρματης ψηφιακής τεχνολογίας μετάδοσης RF. Εάν ο ανεμιστήρας είναι εξοπλισμένος με διακόπτη, ενεργοποιήστε τον ανεμιστήρα στην ανώτατη ταχύτητα πριν χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο.
- Εάν ο ανεμιστήρας δεν μπορεί να ελεγχθεί μέσω του τηλεχειριστηρίου, ελέγξτε εάν οι μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο είναι σε καλή κατάσταση και αν κάνουν καλή επαφή, ότι ο θετικός και ο αρνητικός πόλος βρίσκονται στη σωστή θέση και αν οι μπαταρίες είναι φορτισμένες.
- Εάν ο ανεμιστήρας δεν μπορεί να ελεγχθεί μέσω του τηλεχειριστηρίου, ελέγξτε εάν υπάρχουν άλλα τηλεχειριζόμενα προϊόντα στην ίδια περιοχή και ελέγξτε εάν τα κουμπιά του πομπού είναι πατημένα. Προϊόν με παρόμοιο σύστημα τηλεχειρισμού ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές. Αυτό δεν περιλαμβάνει τα τηλεχειριστήρια υπερύθρων.
- Δώστε προσοχή στην τάση του προϊόντος. Η πολύ χαμηλή τάση μπορεί να προκαλέσει το τηλεχειριστήριο να μην λειτουργεί. Οι τεχνικές προδιαγραφές αναφέρονται σε αυτό το εγχειρίδιο.
- Εάν το τηλεχειριστήριο δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες.

5. Σύνδεση WI-FI ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΑ

Για να συνδέσετε το προϊόν σας με την εφαρμογή μας, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

Λειτουργία αυτόματης σάρωσης:

1. Κατεβάστε την εφαρμογή Cecotec από το Google Play ή το App Store.
2. Εάν είναι η πρώτη φορά που τη χρησιμοποιείτε, καταχωρίστε έναν λογαριασμό. Εάν όχι, συνδεθείτε.
3. Μόλις εισέλθετε στην εφαρμογή, πατήστε το "+" στην επάνω δεξιά γωνία και πατήστε "Air Treatment".
4. Στην επάνω δεξιά γωνία, πατήστε στο "Auto Scan" (Αυτόματη σάρωση) και, στη συνέχεια, πατήστε παρατεταμένα τα κουμπιά 1h και 4h στο τηλεχειριστήριο για 5 δευτερόλεπτα μέχρι να ακουστεί ένας ήχος στο τηλεχειριστήριο.
5. Η συσκευή θα εμφανιστεί στην οθόνη - πατήστε την.
6. Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης του Wi-Fi στο οποίο είναι συνδεδεμένη η κινητή συσκευή και επιλέξτε "επιβεβαίωση". Θυμηθείτε ότι το δίκτυο πρέπει να είναι 2,4 GHz.
7. Περιμένετε να ολοκληρωθεί η σύνδεση.

Λειτουργία χειροκίνητης σύνδεσης:

1. Κατεβάστε την εφαρμογή Cecotec από το Google Play ή το App Store.
2. Εάν είναι η πρώτη φορά που τη χρησιμοποιείτε, καταχωρίστε έναν λογαριασμό. Εάν όχι, συνδεθείτε.
3. Αφού εισέλθετε στην εφαρμογή, πατήστε το "+" στην επάνω δεξιά γωνία και πατήστε "Aqua Connected".
4. Ενεργοποιήστε τη συσκευή σας, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε επιλέξει καμία λειτουργία από πατώντας το πλήκτρο λειτουργίας, το κλιματιστικό θα μεταβεί σε κατάσταση αναμονής. Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο για περίπου 5 δευτερόλεπτα, η ένδειξη Wi-Fi θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Εάν η ένδειξη αναβοσβήνει αργά, αυτή η λειτουργία πρέπει να επαναληφθεί.



5. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης Wi-Fi και πατήστε επιβεβαίωση. Θυμηθείτε ότι το δίκτυο Wi-Fi πρέπει να είναι 2.4 GHz.

6. Στη συνέχεια, η αντιστοίχιση θα ξεκινήσει αυτόματα

6. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Βεβαιωθείτε ότι ο ανεμιστήρας είναι απενεργοποιημένος πριν τον καθαρίσετε.
- Μην βυθίζετε κανένα από τα μέρη της συσκευής σε νερό και μην τα πιτσιλάτε με οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες ή άλλα χημικά προϊόντα για τον καθαρισμό του.
- Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, υγρό πανί για να καθαρίσετε την επιφάνεια της συσκευής.

7. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μοντέλο: EnergySilence Aero 5500 White/Black Aqua Connected

Product reference: 08237/08241

Τάση και συχνότητα: 220-240 V ~, 50/60 Hz

Ισχύς: 40 W

IP44

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΜΒΟΛΟ	ΑΞΙΑ	ΜΟΝΑΔΑ
Μέγιστη ροή ανεμιστήρα	F	170.6	m ³ /min
Κατανάλωση ισχύος ανεμιστήρα	P	35	W
Αξία υπηρεσίας	SV	4.9	(m ³ /min)/W
Κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση αναμονής	PSB	0.45	W
Επίπεδο ηχητικής ισχύος ανεμιστήρα	LWA	47.0	dB (A)
Μέγιστη ταχύτητα αέρα	C	2.75	m/seg
Πρότυπο μέτρησης αξίας υπηρεσιών	IEC 60879		
Στοιχεία επικοινωνίας για περισσότερες πληροφορίες	Cecotec Innovaciones S.L. C/ de la Pinadeta s/n, 46930 Quart de Poblet, Valencia (Spain)		

Οι τεχνικές προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση για τη βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος.

Κατασκευασμένο στην Κίνα | Σχεδιασμένο στην Ισπανία

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ



Η ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19 / ΕΕ για τα απόβλητα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών Ο Εξοπλισμός (WEEE), καθορίζει ότι δεν πρέπει να απορρίπτονται παλιές οικιακές ηλεκτρικές συσκευές με τα κανονικά μη ταξινομημένα αστικά απόβλητα. Οι παλιές συσκευές πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η ανάκτηση και η ανακύκλωση των υλικών που περιέχουν και να μειωθούν οι επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον. Το διαγραμμένο σύμβολο «τροχός κάδος» στο προϊόν σας υπενθυμίζει την υποχρέωσή σας να διαθέσετε της συσκευής σωστά. Εάν το προϊόν διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία ή χρησιμοποιεί μπαταρίες, θα πρέπει να αφαιρεθούν από τη συσκευή και να απορριφθούν κατάλληλα. Οι καταναλωτές πρέπει να επικοινωνήσουν με τις τοπικές αρχές ή τον πωλητή για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή απόρριψη παλαιών συσκευών ή / και μπαταριών τους.

**ΕΓΓΥΗΣΗ**

Σας ευχαριστούμε για την επιλογή σας και σας καλωσορίζουμε στην οικογένεια των προϊόντων **CECOTEC**. Η **CECOTEC** είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες κατασκευής ηλεκτρικών συσκευών σε παγκόσμιο επίπεδο με μία διευρυμένη συλλογή τέτοια ώστε να καλύπτει με καλαισθησία, αλλά και αποτελεσματικότητα κάθε σας ανάγκη σε επαγγελματικό επίπεδο.

Κάθε συσκευή **CECOTEC** έχει παραδοθεί σε σας έχοντας περάσει πολλαπλούς ελέγχους καλής λειτουργίας στο εργοστάσιο κατασκευής αλλά και στα εργαστήρια αναγνωρισμένων Ευρωπαϊκών ινστιτούτων.

Η εγγύηση ισχύει για 6 (έξι) μήνες για επαγγελματική χρήση και για 2 (δύο) χρόνια για οικιακή χρήση από την ημερομηνία αγοράς με την προσκόμιση της απόδειξης. Η εγγύηση καλύπτει τη δωρεάν επιδιόρθωση της συσκευής σας (εργασία και ανταλλακτικά) σε περίπτωση που η βλάβη της οφείλεται σε πραγματικό ελάττωμα της συσκευής. Δεν καλύπτει τα έξοδα μεταφοράς και συσκευασίας της συσκευής σας από και προς το εξουσιοδοτημένο συνεργείο. Επίσης η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές που προκλήθηκαν στη συσκευή από λανθασμένη σύνδεση ή κακό χειρισμό, από κακή χρήση του αγοραστή (πτώση, σπασίματα εξαρτημάτων), από πτώση ή αύξηση της τάσης του ρεύματος του δικτύου ηλεκτροδότησης, από ζημιές που προέρχονται από χημικές ή ηλεκτροχημικές αντιδράσεις του νερού (αρτεσιανά άλατα), από επέμβαση τεχνικών που δεν είναι εξουσιοδοτημένοι από την εταιρία, από πλημμύρες, από κεραυνούς και γενικά από εξωγενείς παράγοντες.

Δεν καλύπτονται ζημιές που πιθανόν να προκλήθηκαν από την συσκευή σε άλλες συνδεδεμένες σ' αυτήν, καθώς επίσης καμία απαίτηση αποζημίωσής σας για προβλήματα στην εργασία σας, που τυχόν προήλθαν από την μη εύρυθμη λειτουργία της συσκευής.

Η εγγύηση παύει να ισχύει αν η συσκευή έχει δεχτεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Η εγγύηση ισχύει μόνο όταν το προϊόν έχει αγοραστεί νομίμως συνοδευόμενο από παραστατικό αγοράς με υποχρέωση προσκόμισής του όταν αυτό ζητηθεί και εφόσον έχουν συμπληρωθεί από τον τελικό αγοραστή τα παρακάτω στοιχεία φέροντας υπογραφή και σφραγίδα του καταστήματος πώλησης προς αυτόν.

Αρ. Απόδειξης.....

Ημερομηνία Αγοράς.....

Τύπος Συσκευής:.....

Ονοματεπώνυμο Αγοραστή:.....

Κατάστημα Πώλησης:.....

Υπογραφή / Σφραγίδα

Εξουσιοδοτημένο επισκευαστικό κέντρο CECOTEC:

ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ SERVICE

A Αμφιαράου 147, ΤΚ104 43, Σεπόλια, Αθήνα

T 2108213542

Τηλ. Επικοινωνίας: +30 21 0883 6512

Κωδικός: 102029

CECOTEC ANEMISHTHΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ ENERGY SILENCE AERO 5500 AQUA CONNECTED MAYPOΣ 40W 08241

Εισάγεται και διανέμεται από την Κ.Α. ΖΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.

Σαπφούς 7-9, 10553 Αθήνα - Ελλάδα | Τηλ. +30 210 3737000 – Fax. +30 210 3737147 www.zazopoullosa.gr |

zinfo@zazopoullosa.gr

Κατασκευάζεται στην Κίνα