



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Κωδικός: 101226 | Μοντέλο: 03022

Ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν **CECOTEC**. Η τεχνολογία, ο σχεδιασμός και η λειτουργία του, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το προϊόν πληροί αυστηρότατες προδιαγραφές ποιότητας εγγυώνται πως η συγκεκριμένη επιλογή θα σας εξασφαλίσει ένα άριστο αποτέλεσμα χρήσης, για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Διαβάστε προσεκτικά το παρόν φυλλάδιο πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών για μελλοντική αναφορά ή για νέους χρήστες.

- Κατά τη χρήση της συσκευής πρέπει να τηρούνται όλες οι οδηγίες ασφαλείας.
- Φυλάξτε τη συσκευή και το εγχειρίδιο οδηγιών της σε ασφαλές και στεγνό μέρος όταν δεν χρησιμοποιείται.
- Βεβαιωθείτε ότι η τάση δικτύου αντιστοιχεί στην τάση που αναφέρεται στην ετικέτα ονομαστικών χαρακτηριστικών της συσκευής και ότι η πρίζα είναι γειωμένη.
- Μην βυθίζετε το καλώδιο, το φισ ή οποιοδήποτε μη αφαιρούμενο μέρος της συσκευής σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό. Μην εκθέτετε τις ηλεκτρικές συνδέσεις σε νερό. Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι στεγνά προτού χειριστείτε το φισ ή ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Ποτέ μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό. Μην πιάνετε το χέρι σας μέσα στο νερό!
- Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο ρεύματος για ορατές ζημιές. Εάν το καλώδιο έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από την επίσημη Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης της Cecotec, προκειμένου να αποφευχθεί κάθε είδους κίνδυνος.
- Η συσκευή δεν προορίζεται για λειτουργία μέσω εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστού συστήματος τηλεχειρισμού.
- Προειδοποίηση: Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο, το φισ ή το περίβλημά της έχει υποστεί ζημιά, ούτε αφού παρουσιάσει δυσλειτουργία ή έχει πέσει ή υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε τρόπο.
- Μην στρίβετε, λυγίζετε, τεντώνετε ή καταστρέφετε το καλώδιο ρεύματος με οποιονδήποτε τρόπο. Προστατέψτε το από αιχμηρές άκρες και πηγές θερμότητας. Μην το αφήνετε να αγγίζει καυτές επιφάνειες. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται πάνω από την άκρη της επιφάνειας εργασίας ή του πάγκου.
- Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο όταν δεν τη χρησιμοποιείτε και πριν την καθαρίσετε. Τραβήξτε από το φισ και όχι από το καλώδιο, για να την αποσυνδέσετε από την πρίζα.
- Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί μόνο για οικιακή χρήση. Δεν είναι κατάλληλο για εμπορική ή βιομηχανική χρήση. Μην το χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους.
- Μην χρησιμοποιείτε κανένα αξεσουάρ που δεν έχει συστηθεί από την Cecotec, καθώς μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμούς ή ζημιές.
- Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια στεγνή, σταθερή, επίπεδη και ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κάτω από τις ακόλουθες συνθήκες: Πάνω ή κοντά σε εστίες αερίου ή ηλεκτρικές εστίες, σε θερμαινόμενους φούρνους ή κοντά σε φλόγες.
- Σε μαλακές επιφάνειες (όπως χαλιά) ή όπου μπορεί να ανατραπεί κατά τη χρήση.
- Σε εξωτερικούς χώρους ή σε περιοχές με υψηλά επίπεδα υγρασίας. Κοντά ή κάτω από εύφλεκτα υλικά (όπως κουρτίνες, υφάσματα, επιτοίχια διακοσμητικά, πετσέτες κ.λπ.) ή κάτω από ντουλάπια τοίχου.
- Η θερμοκρασία των επιφανειών μπορεί να είναι υψηλή κατά τη χρήση και να προκαλέσει εγκαύματα. Μην αγγίζετε καυτές επιφάνειες κατά τη χρήση ή αμέσως μετά. Χρησιμοποιήστε τις λαβές του.
- Για να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία της συσκευής, οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης πρέπει να εκτελούνται σύμφωνα με το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης. Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα πριν από τη μετακίνηση και τον καθαρισμό της. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει εντελώς πριν την καθαρίσετε ή την αποθηκεύσετε.
- Οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης δεν πρέπει να εκτελούνται από παιδιά.
- Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά κάτω των 8 ετών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά άνω των 8 ετών, εφόσον έχουν συνεχή επίβλεψη.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, καθώς και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εφόσον έχουν λάβει επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχει.
- Επιβλέπετε τα μικρά παιδιά για να βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. Η στενή επίβλεψη είναι απαραίτητη όταν η συσκευή χρησιμοποιείται από ή κοντά σε παιδιά.
- Φυλάξτε τη συσκευή αυτή και το καλώδιό της μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.





ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

1. Λαβή
 2. Περίβλημα
 3. Φωτεινή ένδειξη
 4. Κλείδωμα και στήριξη
 5. Πόδια
 6. Πλάκες μαγειρέματος
- Σχ. 1

2. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Αυτό το προϊόν περιλαμβάνει μια συσκευασία ασφαλείας για την προστασία του κατά τη μεταφορά.
 - Βγάλτε τη σχάρα από τη συσκευασία και αποθηκεύστε το αρχικό κουτί και τα άλλα στοιχεία σε ασφαλές μέρος, αυτό θα σας βοηθήσει να αποφύγετε ζημιές στο προϊόν κατά τη μεταφορά του στο μέλλον. Σε περίπτωση η αρχική συσκευασία απορρίπτεται, βεβαιωθείτε ότι όλα τα υλικά συσκευασίας ανακυκλώνονται αναλόγως.
 - Καθαρίστε τις πλάκες μαγειρέματος με ένα υγρό σφουγγάρι ή πανί.
 - Στεγνώστε τις πλάκες με ένα πανί ή μια χαρτοπετσέτα.
 - Για βέλτιστα αποτελέσματα, καλύψτε και τις δύο πλάκες με λίγο λάδι.
- Σημείωση
Μπορεί να παρατηρήσετε μια ελαφριά μυρωδιά καψίματος ή καπνό όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για πρώτη φορά, η οποία προκαλείται από την περίσσεια λιπαντικών από τη διαδικασία κατασκευής. Αυτό δεν επηρεάζει την ασφάλεια της συσκευής σας.

3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

1. Κλείστε τη σχάρα και συνδέστε την στην παροχή ρεύματος. Θα παρατηρήσετε ότι η ενδεικτική λυχνία ανάβει, υποδεικνύοντας ότι η σχάρα προθερμαίνεται.
2. Θα χρειαστούν περίπου 3 λεπτά για να φτάσει στη σωστή θερμοκρασία ψησίματος. Όταν η θερμοκρασία έχει επιτευχθεί, η ενδεικτική λυχνία θα σβήσει.
3. Ανοίξτε τη σχάρα, τοποθετήστε το σάντουιτς, το κρέας ή το επιθυμητό τρόφιμο πάνω στη σχάρα μαγειρέματος.
4. Κλείστε τη σχάρα. Η ενδεικτική λυχνία θα ανάψει και θα σβήσει ξανά όταν επιτευχθεί η θερμοκρασία μαγειρέματος.
5. Μαγειρέψτε για περίπου 3 έως 8 λεπτά ή μέχρι να ροδίσουν. Ρυθμίστε το χρόνο ανάλογα με τις δικές σας προτιμήσεις.
6. Χρησιμοποιήστε τη λαβή για να ανοίξετε το καπάκι και αφαιρέστε το φαγητό με τη βοήθεια μιας σπάτουλας σιλικόνης. Μην χρησιμοποιείτε μεταλλικά σκεύη, καθώς αυτά μπορεί να καταστρέψουν την αντικολλητική επίστρωση των πλακών μαγειρέματος.
7. Μόλις ολοκληρώσετε το μαγείρεμα, αποσυνδέστε το φως από την πρίζα και αφήστε τη σχάρα ανοιχτή για να κρυώσει.

4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και αφήστε την να κρυώσει πριν την καθαρίσετε. Η συσκευή καθαρίζεται ευκολότερα όταν είναι ελαφρώς ζεστή. Μην βυθίζετε το προϊόν σε νερό, ούτε να το πλένετε στο πλυντήριο πιάτων.
- Σκουπίστε τις πλάκες μαγειρέματος με ένα μαλακό πανί για να απομακρύνετε τα υπολείμματα φαγητού. Εάν κάποιο τρόφιμο έχει κολλήσει στις πλάκες μαγειρέματος, ρίξτε λίγο ζεστό νερό αναμεμιγμένο με απορρυπαντικό πάνω στα υπολείμματα φαγητού και καθαρίστε τις πλάκες με ένα μαλακό πανί.
- Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά υλικά που θα μπορούσαν να χαράξουν ή να καταστρέψουν την αντικολλητική επίστρωση.
- Σκουπίστε το εξωτερικό της συσκευής μόνο με ένα υγρό πανί. Μην καθαρίζετε το εξωτερικό μέρος με οποιοδήποτε σφουγγάρι καθαρισμού, καθώς αυτό θα καταστρέψει το φινιρίσμα. Μην βυθίζετε σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- Μην πλένετε τη συσκευή στο πλυντήριο πιάτων.
- Αφαιρείτε και αδειάζετε το δοχείο για τα λίπη μετά από κάθε χρήση. Πλύνετε το δίσκο σε ζεστό, σαπουνόνερο. Αποφύγετε τη χρήση σφουγγαριού ή σκληρών απορρυπαντικών, καθώς μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στην επιφάνειά του. Ξεπλύνετε και στεγνώστε καλά με ένα καθαρό, μαλακό πανί και επανατοποθετήστε τον στη θέση του.
- Αποθηκεύστε τη συσκευή σε στεγνό και δροσερό μέρος.
- Το καλώδιο τροφοδοσίας μπορεί να τυλιχθεί γύρω από τη βάση του προϊόντος για την αποθήκευσή του.



5. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αναφορά προϊόντος: 03022

Ισχύς: 700 W

Τάση και συχνότητα: 220-240 VAC ~ 50/60 Hz

Κατασκευασμένο στην Κίνα | Σχεδιασμένο στην Ισπανία



8. ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Η ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19 / ΕΕ για τα απόβλητα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών

Ο Εξοπλισμός (WEEE), καθορίζει ότι δεν πρέπει να απορρίπτονται παλιές οικιακές ηλεκτρικές συσκευές με τα κανονικά μη ταξινομημένα αστικά απόβλητα. Οι παλιές συσκευές πρέπει να

συλλέγονται ξεχωριστά, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η ανάκτηση και η ανακύκλωση των υλικών που περιέχουν και να μειωθούν οι επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον.

Το διαγραμμένο σύμβολο «τροχός κάδος» στο προϊόν σας υπενθυμίζει την υποχρέωσή σας να διαθέσετε της συσκευής σωστά. Εάν το προϊόν διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία ή χρησιμοποιεί μπαταρίες, θα πρέπει να αφαιρεθούν από τη συσκευή και να απορριφθούν κατάλληλα.

Οι καταναλωτές πρέπει να επικοινωνήσουν με τις τοπικές αρχές ή τον πωλητή για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή απόρριψη παλαιών συσκευών ή / και μπαταριών τους.



ΕΓΓΥΗΣΗ

Σας ευχαριστούμε για την επιλογή σας και σας καλωσορίζουμε στην οικογένεια των προϊόντων **CECOTEC**. Η **CECOTEC** είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες κατασκευής ηλεκτρικών συσκευών σε παγκόσμιο επίπεδο με μία διευρυμένη συλλογή τέτοια ώστε να καλύπτει με καλαισθησία, αλλά και αποτελεσματικότητα κάθε σας ανάγκη σε επαγγελματικό επίπεδο.

Κάθε συσκευή **CECOTEC** έχει παραδοθεί σε σας έχοντας περάσει πολλαπλούς ελέγχους καλής λειτουργίας στο εργοστάσιο κατασκευής αλλά και στα εργαστήρια αναγνωρισμένων Ευρωπαϊκών ινστιτούτων.

Η εγγύηση ισχύει για 6 (έξι) μήνες για επαγγελματική χρήση και για 2 (δύο) χρόνια για οικιακή χρήση από την ημερομηνία αγοράς με την προσκόμιση της απόδειξης. Η εγγύηση καλύπτει τη δωρεάν επιδιόρθωση της συσκευής σας (εργασία και ανταλλακτικά) σε περίπτωση που η βλάβη της οφείλεται σε πραγματικό ελάττωμα της συσκευής. Δεν καλύπτει τα έξοδα μεταφοράς και συσκευασίας της συσκευής σας από και προς το εξουσιοδοτημένο συνεργείο. Επίσης η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές που προκλήθηκαν στη συσκευή από λανθασμένη σύνδεση ή κακό χειρισμό, από κακή χρήση του αγοραστή (πτώση, σπασίματα εξαρτημάτων), από πτώση ή αύξηση της τάσης του ρεύματος του δικτύου ηλεκτροδότησης, από ζημιές που προέρχονται από χημικές ή ηλεκτροχημικές αντιδράσεις του νερού (αρτεσιανά άλατα), από επέμβαση τεχνικών που δεν είναι εξουσιοδοτημένοι από την εταιρία, από πλημμύρες, από κεραυνούς και γενικά από εξωγενείς παράγοντες.

Δεν καλύπτονται ζημιές που πιθανόν να προκλήθηκαν από την συσκευή σε άλλες συνδεδεμένες σ' αυτήν, καθώς επίσης καμία απαίτηση αποζημίωσής σας για προβλήματα στην εργασία σας, που τυχόν προήλθαν από την μη εύρυθμη λειτουργία της συσκευής.

Η εγγύηση παύει να ισχύει αν η συσκευή έχει δεχτεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Η εγγύηση ισχύει μόνο όταν το προϊόν έχει αγοραστεί νομίμως συνοδευόμενο από παραστατικό αγοράς με υποχρέωση προσκόμισής του όταν αυτό ζητηθεί και εφόσον έχουν συμπληρωθεί από τον τελικό αγοραστή τα παρακάτω στοιχεία φέροντας υπογραφή και σφραγίδα του καταστήματος πώλησης προς αυτόν.

Ημερομηνία Αγοράς.....	Αρ. Απόδειξης.....
Τύπος Συσκευής:.....	
Όνοματεπώνυμο Αγοραστή:.....	
Κατάστημα Πώλησης:.....	
	Υπογραφή / Σφραγίδα

Εξουσιοδοτημένο επισκευαστικό κέντρο CECOTEC:

ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ SERVICE

Τηλ. Επικοινωνίας: +30 21 0883 6512

K.A. ZAZOPOYLOS A.E.B.E.

Σαπφούς 7-9, 10553 Αθήνα - Ελλάδα | Τηλ. +30 210 3737000 – Fax. +30 210 3737147

www.zazopoulossa.gr | zinfo@zazopoulossa.gr