



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Κωδικός: 101669/101670 | Μοντέλο: 08244/08249

Ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν **CECOTEC**. Η τεχνολογία, ο σχεδιασμός και η λειτουργία του, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το προϊόν πληροί αυστηρότατες προδιαγραφές ποιότητας εγγυώνται πως η συγκεκριμένη επιλογή θα σας εξασφαλίσει ένα άριστο αποτέλεσμα χρήσης, για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Διαβάστε προσεκτικά το παρόν φυλλάδιο πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.

Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών για μελλοντική αναφορά ή για νέους χρήστες.

- Όλες οι οδηγίες ασφαλείας πρέπει να τηρούνται στενά κατά τη χρήση της συσκευής.
- Βεβαιωθείτε ότι η τάση δικτύου ταιριάζει με την τάση που καθορίζεται στην ετικέτα ονομαστικών χαρακτηριστικών της συσκευής και ότι το βύσμα είναι γειωμένο.
- Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί μόνο για οικιακή χρήση και δεν προορίζεται για μπαρ, εστιατόρια, αγροικίες, ξενοδοχεία, μοτέλ και γραφεία.
Ποτέ μην εισάγετε δάχτυλα, μολύβια ή άλλα αντικείμενα μέσα από το πλέγμα όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία.
- Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο τροφοδοσίας για εμφανείς φθορές. Εάν το καλώδιο έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από την επίσημη Υπηρεσία Υποστήριξης της Cecotec για να αποφευχθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος.
- Μην βυθίζετε το καλώδιο, το φις ή οποιοδήποτε μη αφαιρούμενο μέρος της συσκευής σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό. Μην βυθίζετε τις ηλεκτρικές συνδέσεις σε νερό. Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι εντελώς στεγνά πριν χειριστείτε το φις ή πριν ενεργοποιήσετε το προϊόν.
- Εάν η συσκευή πέσει κατά λάθος στο νερό, βγάλτε την από την πρίζα αμέσως. Μην αγγίζετε το νερό!
- Μην μετακινείτε το προϊόν και μην το τραβάτε από το καλώδιό του. Μην χρησιμοποιείτε το καλώδιο ως λαβή. Μην πιέζετε το καλώδιο σε γωνίες ή αιχμηρές άκρες. Μην περνάτε το προϊόν πάνω από το καλώδιο ρεύματος. Κρατήστε το καλώδιο μακριά από καυτές επιφάνειες.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν το καλώδιο, το φις ή το σώμα του παρουσιάζουν ορατή ζημιά, δεν λειτουργούν σωστά ή έχουν πέσει. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι τοποθετημένη σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη από την παροχή ρεύματος πριν από τον καθαρισμό ή τη συντήρηση από τον χρήστη.
- Κρατήστε τα μαλλιά, τα φαρδιά ρούχα, τα δάχτυλα και άλλα μέρη του σώματος μακριά από τα ανοίγματα και τα κινούμενα μέρη της συσκευής.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο, το φις ή το περίβλημα είναι κατεστραμμένο, ούτε αφού παρουσιάσει δυσλειτουργία ή έχει πέσει ή καταστραφεί με οποιονδήποτε τρόπο.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε χώρους με εκρηκτικές ή τοξικές ύλες.
- Κρατήστε τον ανεμιστήρα μακριά από πηγές θερμότητας.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε παράθυρο ή σε άλλα σημεία όπου θα μπορούσε να βραχεί ή δίπλα σε πηγές θερμότητας.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κάτω ή δίπλα από κουρτίνες.
- Μην καλύπτετε τα πλέγματα και μην τοποθετείτε το καλώδιο του προϊόντος κάτω από χαλιά ή άλλα αντικείμενα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Διατηρείτε μια ελάχιστη απόσταση ασφαλείας 20cm από τη συσκευή προς οποιοδήποτε αντικείμενο ή τοίχο σε κάθε πλευρά, την πλάτη και το μπροστινό μέρος.
- Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη χρήση.
- Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας. Επικοινωνήστε με την επίσημη Υπηρεσία Υποστήριξης της Cecotec για συμβουλές.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με αξεσουάρ ή ανταλλακτικά που δεν παρέχονται από την Cecotec, αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει κίνδυνο για τους ανθρώπους και ζημιά στο προϊόν.
- Πάντα να απενεργοποιείτε και να αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν τη χρησιμοποιείτε και



πριν τη συναρμολογήσετε, αποσυναρμολογήσετε ή μετακινήσετε. Τραβήξτε από το βύσμα, όχι από το καλώδιο, για να την αποσυνδέσετε από την πρίζα.

- Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί μόνο για οικιακή χρήση. Δεν είναι κατάλληλο για εμπορική ή βιομηχανική χρήση. Μην το χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους.
- Οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης πρέπει να εκτελούνται σύμφωνα με το παρόν εγχειρίδιο για να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία της συσκευής.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από κάτω των 8 ετών παιδιά ή άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν έχουν λάβει επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχει.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Η στενή επίβλεψη είναι όταν η συσκευή χρησιμοποιείται από ή κοντά σε παιδιά.

1. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σχήμα 1

1. Κύριο σώμα
2. Φωτοστέφανο εξόδου αέρα
3. Φίλτρο
4. Σωλήνας αλουμινίου
5. Προσαρμογέας εναλλασσόμενου ρεύματος
6. Βίδα φωτοστέφανου εξόδου αέρα (x1)
7. Βίδα βάσης (x1)
8. Κλειδί Allen (x1)
9. Βάση
10. Τηλεχειριστήριο
11. Εγχειρίδιο οδηγιών

Πίνακας ελέγχου. Εικ. 2

- Εικονίδια
1. Εικονίδιο λειτουργίας
 2. Χρονοδιακόπτης
 3. Εικονίδιο λειτουργίας/αναμονής
 4. Εικονίδιο περιστροφής
 5. Εικονίδιο ρυθμίσεων
- Ενδείξεις
6. Ένδειξη αυτόματης λειτουργίας
 7. Ένδειξη λειτουργίας ισχυρής αύρας
 8. Ένδειξη λειτουργίας ύπνου

9. Ένδειξη λειτουργίας φυσικής αύρας
10. Ένδειξη Wi-Fi
11. Ένδειξη αντικατάστασης φίλτρου

Τηλεχειριστήριο. Εικ. 3

1. Κουμπί λειτουργίας
2. Κουμπί περιστροφής
3. Κουμπί γωνίας περιστροφής
4. Κουμπί τροφοδοσίας οθόνης
5. Φως
6. Κουμπί λειτουργίας
7. Κουμπί χρονοδιακόπτη

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Τα γραφικά σε αυτό το εγχειρίδιο είναι σχηματικές αναπαραστάσεις και ενδέχεται να μην ταιριάζουν ακριβώς με το προϊόν.

2. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Αυτή η συσκευή είναι συσκευασμένη με τρόπο που να την προστατεύει κατά τη μεταφορά. Βγάλτε τη συσκευή από το κουτί της και αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας. Μπορείτε να κρατήσετε το αρχικό κουτί και άλλες στοιχεία συσκευασίας σε ασφαλές μέρος. Αυτό θα σας βοηθήσει να αποφύγετε ζημιές στο προϊόν κατά τη μεταφορά του στο μέλλον. Σε περίπτωση που η αρχική συσκευασία απορρίπτεται, βεβαιωθείτε ότι όλα τα υλικά συσκευασίας ανακυκλώνονται αναλόγως.
- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη και τα εξαρτήματα περιλαμβάνονται και βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Εάν κάποιο από αυτά λείπει ή δεν είναι σε καλή κατάσταση, επικοινωνήστε με την επίσημη τεχνική υποστήριξη της Cecotec Service αμέσως.

3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (Εικ.1)

Σχ. 4

1. Τοποθετήστε το κάτω μέρος του σωλήνα αλουμινίου στο βάθρο της βάσης και ασφαλίστε το με την βίδα της βάσης χρησιμοποιώντας το κλειδί Allen.
2. Βιδώστε το κύριο σώμα πάνω στο επάνω μέρος του σωλήνα αλουμινίου περιστρέφοντάς το δεξιόστροφα (το κάτω μέρος είναι αυτό με το εσωτερικό σπείρωμα).
3. Τοποθετήστε το φωτοστέφανο εξόδου αέρα τοποθετώντας το στο κύριο σώμα.
4. Τοποθετήστε τη βίδα του φωτοστέφανου εξόδου αέρα στην οπή στο κάτω μέρος της στεφάνης εξόδου αέρα.

Εγκατάσταση των φίλτρων αέρα

- Αυτή η συσκευή είναι εξοπλισμένη με ένα φίλτρο καθαρισμού του αέρα που πρέπει να εγκατασταθεί στον κινητήρα πριν την χρήση.



- Η συσκευή διαθέτει μια λειτουργία μνήμης. Μετά από 720 ώρες λειτουργίας, θα ανάψει στην οθόνη του πίνακα ελέγχου ειδοποίηση αντικατάστασης του φίλτρου. Μετά την αντικατάσταση του φίλτρου αέρα, κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας στο τηλεχειριστήριο για 5 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή: ο χρόνος λειτουργίας του φίλτρου θα μηδενιστεί.

Βήματα για την τοποθέτηση του φίλτρου. Εικ. 5

1. Γυρίστε το κάλυμμα του φίλτρου αριστερόστροφα για να το αφαιρέσετε.
2. Τοποθετήστε το φίλτρο στο πίσω μέρος του κύριου σώματος.
3. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα του φίλτρου περιστρέφοντάς το δεξιόστροφα.

4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Σχήμα 6

- Σηκώστε ή πιέστε απαλά την κεφαλή του ανεμιστήρα για να ρυθμίσετε την κλίση του.
- Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στη θύρα τροφοδοσίας της βάσης και συνδέστε τον προσαρμογέα ρεύματος σε μια πρίζα ρεύματος.
- Θα ακούσετε ένα ηχητικό σήμα που υποδεικνύει ότι η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.

Λάβετε υπόψη σας:

- Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια οριζόντια, σταθερή και στεγνή επιφάνεια. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε ασταθείς επιφάνειες. Εάν υπάρχει κλίση ή η επιφάνεια είναι μαλακή, προσέξτε για να αποφύγετε ζημιές στον ανεμιστήρα.
- Αποφύγετε να μπλοκάρετε την είσοδο αέρα κατά τη χρήση του ανεμιστήρα. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από κουρτίνες.

Ο ανεμιστήρας δεν θα λειτουργήσει εάν κάποιο αντικείμενο εμποδίζει την είσοδο αέρα.

- Μην τοποθετείτε αντικείμενα σε απόσταση μικρότερη των 30 cm μπροστά από την έξοδο αέρα.

Λειτουργίες Πίνακα Ελέγχου

	Όταν ο ανεμιστήρας βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, πατήστε αυτό το εικονίδιο για να ξεκινήσει η λειτουργία. Όταν ο ανεμιστήρας βρίσκεται σε λειτουργία, πατήστε αυτό το εικονίδιο για να διακόψετε τη λειτουργία και να εισέλθετε σε κατάσταση αναμονής Σημείωση: κρατήστε πατημένο αυτό το εικονίδιο για 5 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη σύνδεση Wi-Fi: η ένδειξη θα αναβοσβήνει.				
	Πατήστε αυτό το εικονίδιο για να αλλάξετε λειτουργίες: Αυτόματη λειτουργία, Δυνατή λειτουργία φυσικού αέρα, Λειτουργία ύπνου, Λειτουργία φυσικού αέρα, Χειροκίνητη ταχύτητα. Αυτόματη λειτουργία: " A " και η ποσότητα του αέρα ελέγχεται από την τιμή PM2.5 που ανιχνεύεται. Η ενδεικτική λυχνία ποιότητας αέρα θα ανάψει με βάση τις ακόλουθες τιμές:				
	PM2.5	0-35	36-70	71-120	121-999
	Ταχύτητα	01	03	05	09
	Επιλεγμένο χρώμα	Πράσινο	Κίτρινο	Πορτοκαλί	Κόκκινο
	Ένδειξη λειτουργίας ισχυρής αύρας: " ", ρύθμιση μέγιστης ταχύτητας.				
	Ένδειξη λειτουργίας ύπνου: " ", χαμηλότερη ρύθμιση ταχύτητας.				
	Ένδειξη λειτουργίας φυσικής αύρας: " ", ρύθμιση εναλλασσόμενης ταχύτητας (3-4-5).				
	Πατήστε αυτό το εικονίδιο για να ρυθμίσετε το χρόνο λειτουργίας από 1 έως 8 ώρες. Εάν αποσυνδέσετε τον ανεμιστήρα από την παροχή ρεύματος, η ρύθμιση του χρονοδιακόπτη θα επανέλθει κατά την επανασύνδεση.				
	Πατήστε αυτό το κουμπί για να αλλάξετε τη γωνία περιστροφής: 30°, 60°, 90°, 120°, ακύρωση.				
	Πατήστε αυτό το εικονίδιο για να αλλάξετε την ταχύτητα: 1-9. Σημείωση: Κρατήστε πατημένο αυτό το εικονίδιο για 2 δευτερόλεπτα για να μεταβείτε στη λειτουργία Strong Breeze.				

Ο ανεμιστήρας ηχεί κάθε φορά που πατάτε ένα εικονίδιο.

**Τηλεχειριστήριο**

	Πατήστε αυτό το κουμπί για να ενεργοποιήσετε τον ανεμιστήρα ή να τον κάνετε να εισέλθει σε κατάσταση αναμονής. Κρατήστε το πατημένο για 5 δευτερόλεπτα για να επαναφέρετε τον χρόνο χρήσης του φίλτρου.
	Πατήστε αυτό το κουμπί για να αλλάξετε λειτουργίες: Αυτόματη λειτουργία, Λειτουργία ισχυρής αύρας, Λειτουργία ύπνου, Λειτουργία φυσικής αύρας, Χειροκίνητη ταχύτητα.
	Πατήστε αυτό το κουμπί για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την περιστροφή (90° από προεπιλογή).
	Πατήστε αυτό το κουμπί για να αλλάξετε τη γωνία περιστροφής: 30°, 60°, 90°, 120°.
	Πατήστε αυτό το εικονίδιο για να αλλάξετε την ταχύτητα: 1-9.
	Πατήστε αυτό το κουμπί για να απενεργοποιήσετε ή να ενεργοποιήσετε την οθόνη.
	Πατήστε αυτά τα κουμπιά για να ρυθμίσετε την ένταση του αέρα: 1-9.
	Πατήστε αυτό το κουμπί για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το φως κάτω από τον πίνακα ελέγχου.

Ο ανεμιστήρας ηχεί κάθε φορά που πατάτε ένα κουμπί στο τηλεχειριστήριο.

Χρήση του τηλεχειριστηρίου. Εικ. 7

Αφαιρέστε τη μονωτική μεμβράνη πριν από την πρώτη χρήση.

Όταν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο, στρέψτε το προς την οθόνη του πίνακα ελέγχου του ανεμιστήρα.

Αντικατάσταση της μπαταρίας. Εικ. 8

- Απελευθερώστε την πλευρική γλωττίδα.
- Τραβήξτε προς τα κάτω και αφαιρέστε τη θήκη της μπαταρίας.
- Κατά την τοποθέτηση της μπαταρίας, πιέστε τον πόλο "+" προς τα πάνω.
- Επανατοποθετήστε τη θήκη της μπαταρίας στο τηλεχειριστήριο.

5. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο πριν από τον καθαρισμό ή τη συντήρηση.

- Αυτή η συσκευή χρειάζεται μόνο γενικό εξωτερικό καθαρισμό και συντήρηση.
- Χρησιμοποιήστε ουδέτερο απορρυπαντικό για τον καθαρισμό και στη συνέχεια σκουπίστε με ένα καθαρό, μαλακό πανί.
- Μην πλένετε τη συσκευή απευθείας με νερό.
- Μην χρησιμοποιείτε διαλυτικά, τολουόλιο, όξινα καθαριστικά, έλαια ή άλλα μαντηλάκια για την αποφυγή αποχρωματισμού ή φθοράς.
- Μετά τη συντήρηση και τον καθαρισμό, εάν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποθηκεύστε την σε ασφαλές και στεγνό μέρος.

6. ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πρόβλημα	Πιθανές Αιτίες	Πιθανές Επιλύσεις
Ο ανεμιστήρας δεν λειτουργεί	Καλώδιο τροφοδοσίας με κακή επαφή ή δεν έχει συνδεθεί σωστά. Βλάβη στο κύριο σώμα	Συνδέστε το τροφοδοτικό στην πρίζα για να διασφαλίσετε καλή επαφή. Στείλτε τη συσκευή σε ένα σημείο επισκευής.
Ο ανεμιστήρας δεν απενεργοποιείται	Ο ανεμιστήρας έχει υποστεί βλάβη.	Επικοινωνήστε με την επίσημη Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης Cecotec.
Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί.	Χωρίς μπαταρία. Η μπαταρία δεν τοποθετήθηκε σωστά. Το τηλεχειριστήριο δεν είναι στραμμένο στον ανεμιστήρα δέκτη σήματος.	Αντικαταστήστε την μπαταρία. Τοποθετήστε σωστά την μπαταρία. Το τηλεχειριστήριο είναι στραμμένο στην οθόνη του πίνακα ελέγχου του ανεμιστήρα.

**ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

Αναφορά προϊόντος: 08244 / 08249

Προϊόν: TotalPure 2in1 MoonStyle / TotalPure 2in1 MoonStyle Dark

Ισχύς: 35 W

Τάση: 24 V

Προσαρμογέας: 100-240V, 50/60Hz

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΜΒΟΛΟ	ΑΞΙΑ	ΜΟΝΑΔΑ
Μέγιστη ροή ανεμιστήρα	F	9.7	m ³ /min
Κατανάλωση ισχύος ανεμιστήρα	P	27.8	W
Αξία υπηρεσίας	SV	0.4	(m ³ /min)/W
Κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση αναμονής	PSB	0.6	W
Επίπεδο ηχητικής ισχύος ανεμιστήρα	LWA	57	dB (A)
Μέγιστη ταχύτητα αέρα	C	2.6	m/seg
Πρότυπο μέτρησης αξίας υπηρεσιών	IEC 60879		
Στοιχεία επικοινωνίας για περισσότερες πληροφορίες	Cecotec Innovaciones S.L. C/ de la Pinadeta s/n, 46930 Quart de Poblet, Valencia (Spain)		

Οι τεχνικές προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση για τη βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος.
Κατασκευασμένο στην Κίνα | Σχεδιασμένο στην Ισπανία

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Η ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19 / ΕΕ για τα απόβλητα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών

Ο Εξοπλισμός (WEEE), καθορίζει ότι δεν πρέπει να απορρίπτονται παλαιές οικιακές ηλεκτρικές συσκευές με τα κανονικά μη ταξινομημένα αστικά απόβλητα. Οι παλιές συσκευές πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η ανάκτηση και η ανακύκλωση των υλικών που περιέχουν και να μειωθούν οι επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον.

Το διαγραμμένο σύμβολο «τροχός κάδος» στο προϊόν σας υπενθυμίζει την υποχρέωσή σας να διαθέσετε της συσκευής σωστά. Εάν το προϊόν διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία ή χρησιμοποιεί μπαταρίες, θα πρέπει να αφαιρεθούν από τη συσκευή και να απορριφθούν κατάλληλα. Οι καταναλωτές πρέπει να επικοινωνήσουν με τις τοπικές αρχές ή τον πωλητή για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή απόρριψη παλαιών συσκευών ή / και μπαταριών τους.

**ΕΓΓΥΗΣΗ**

Σας ευχαριστούμε για την επιλογή σας και σας καλωσορίζουμε στην οικογένεια των προϊόντων **CECOTEC**. Η **CECOTEC** είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες κατασκευής ηλεκτρικών συσκευών σε παγκόσμιο επίπεδο με μία διευρυμένη συλλογή τέτοια ώστε να καλύπτει με καλαισθησία, αλλά και αποτελεσματικότητα κάθε σας ανάγκη σε επαγγελματικό επίπεδο.

Κάθε συσκευή **CECOTEC** έχει παραδοθεί σε σας έχοντας περάσει πολλαπλούς ελέγχους καλής λειτουργίας στο εργοστάσιο κατασκευής αλλά και στα εργαστήρια αναγνωρισμένων Ευρωπαϊκών ινστιτούτων.

Η εγγύηση ισχύει για 6 (έξι) μήνες για επαγγελματική χρήση και για 2 (δύο) χρόνια για οικιακή χρήση από την ημερομηνία αγοράς με την προσκόμιση της απόδειξης. Η εγγύηση καλύπτει τη δωρεάν επιδιόρθωση της συσκευής σας (εργασία και ανταλλακτικά) σε περίπτωση που η βλάβη της οφείλεται σε πραγματικό ελάττωμα της συσκευής. Δεν καλύπτει τα έξοδα μεταφοράς και συσκευασίας της συσκευής σας από και προς το εξουσιοδοτημένο συνεργείο. Επίσης η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές που προκλήθηκαν στη συσκευή από λανθασμένη σύνδεση ή κακό χειρισμό, από κακή χρήση του αγοραστή (πτώση, σπασίματα εξαρτημάτων), από πτώση ή αύξηση της τάσης του ρεύματος του δικτύου ηλεκτροδότησης, από ζημιές που προέρχονται από χημικές ή ηλεκτροχημικές αντιδράσεις του νερού (αρτεσιανά άλατα), από επέμβαση τεχνικών που δεν είναι εξουσιοδοτημένοι από την εταιρία, από πλημμύρες, από κεραυνούς και γενικά από εξωγενείς παράγοντες.

Δεν καλύπτονται ζημιές που πιθανόν να προκλήθηκαν από την συσκευή σε άλλες συνδεδεμένες σ' αυτήν, καθώς επίσης καμία απαίτηση αποζημίωσής σας για προβλήματα στην εργασία σας, που τυχόν προήλθαν από την μη εύρυθμη λειτουργία της συσκευής.

Η εγγύηση παύει να ισχύει αν η συσκευή έχει δεχτεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Η εγγύηση ισχύει μόνο όταν το προϊόν έχει αγοραστεί νομίμως συνοδευόμενο από παραστατικό αγοράς με υποχρέωση προσκόμισής του όταν αυτό ζητηθεί και εφόσον έχουν συμπληρωθεί από τον τελικό αγοραστή τα παρακάτω στοιχεία φέροντας υπογραφή και σφραγίδα του καταστήματος πώλησης προς αυτόν.

Αρ. Απόδειξης:.....

Ημερομηνία Αγοράς:.....

Τύπος Συσκευής:.....

Ονοματεπώνυμο Αγοραστή:.....

Κατάστημα Πώλησης:.....

Υπογραφή / Σφραγίδα

Εξουσιοδοτημένο επισκευαστικό κέντρο CECOTEC:

ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ SERVICE

A Αμφιαράου 147, ΤΚ104 43, Σεπόλια, Αθήνα

T 2108213542

Τηλ. Επικοινωνίας: +30 21 0883 6512

Κωδικός: 101669/101670

CECOTEC ANEMISHTHRAΣ OPOCCTATHΣ- KATHAPICTHΣ AEPA TOTALPURE 2in1 AΣΠPOC 08244

CECOTEC ANEMISHTHRAΣ OPOCCTATHΣ- KATHAPICTHΣ AEPA TOTALPURE 2in1 MAYPOC 08249

Εισάγεται και διανέμεται από την Κ.Α. ΖΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.

Σααφούς 7-9, 10553 Αθήνα - Ελλάδα | Τηλ. +30 210 3737000 – Fax. +30 210 3737147

www.zazopoullosa.gr | zinfo@zazopoullosa.gr

Κατασκευάζεται στην Κίνα