



## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

**Κωδικοί προϊόντων:** 101597-101519-102248 | **Μοντέλα:** 05746-05748-05749

Ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν **CECOTEC**. Η τεχνολογία, ο σχεδιασμός και η λειτουργία του, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το προϊόν πληροί αυστηρότατες προδιαγραφές ποιότητας εγγυώνται πως η συγκεκριμένη επιλογή θα σας εξασφαλίσει ένα άριστο αποτέλεσμα χρήσης, για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες. Κρατήστε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών για μελλοντική αναφορά ή για νέους χρήστες.

### 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν από τη χρήση του προϊόντος. Διατηρήστε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών για μελλοντική αναφορά ή για νέους χρήστες.

- Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί για να χρησιμοποιείται μόνο σε ρούχα. Μην την χρησιμοποιείτε για να ξυρίσετε τρίχες, γένια ή να αφαιρέσετε χνούδι από κάλτσες.
- Αυτή η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση και δεν προορίζεται για μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία, μοτέλ και γραφεία.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εφόσον τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν ή εφόσον υπάρχει διαρκής εποπτεία από υπεύθυνο άτομο. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών. Η συσκευή δεν είναι παιχνίδι.
- Δεν είναι κατάλληλη για εμπορική ή βιομηχανική χρήση. Μην τη χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους.
- Τοποθετήστε τα ρούχα σε μια επίπεδη επιφάνεια και βεβαιωθείτε ότι είναι καλά απλωμένα για να αποφευχθεί η ζημιά τους.
- Μην πιέζετε τη συσκευή πάνω στο ύφασμα κατά τη χρήση.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή στα ρούχα που φοράτε.
- Μην βρέχετε τη συσκευή. Μπορεί να προκληθεί ζημιά.
- Μην βυθίζετε το καλώδιο, το βύσμα ή οποιοδήποτε άλλο μέρος της συσκευής σε νερό ή άλλο υγρό ή εκθέτετε ηλεκτρικές συνδέσεις σε νερό. Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι στεγνά πριν από την επαφή με το βύσμα ή την ενεργοποίηση της συσκευής.
- Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο ρεύματος για εμφανή ζημιά, ειδικά στο καλώδιο, το βύσμα και την θήκη του φορτιστή. Εάν το καλώδιο είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από την επίσημη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec για να αποφευχθούν κίνδυνοι.
- Μην ανοίγετε και μην αφαιρείτε την προστασία των λεπίδων ή τη θήκη κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν έχει πέσει, αν δείχνει ορατά σημάδια ζημιάς ή αν οι λεπίδες ή οι προστασίες είναι κατεστραμμένες.
- Κρατήστε τις λεπίδες και τον περιστροφικό άξονα μακριά από αιχμηρά αντικείμενα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της συσκευής.
- Μην ενεργοποιείτε ή χρησιμοποιείτε τη συσκευή ενώ φορτίζεται ή κατά τη διάρκεια καθαρισμού και συντήρησης.
- Κρατήστε τα δάχτυλα και τα χέρια μακριά από τις λεπίδες και τον περιστροφικό άξονα κατά τη διάρκεια του καθαρισμού και της συντήρησης.
- Αποσυνδέστε το καλώδιο του προσαρμογέα όταν η συσκευή έχει φορτιστεί πλήρως.
- Πάντα να απενεργοποιείτε τη συσκευή όταν δεν τη χρησιμοποιείτε και πριν από τον καθαρισμό.
- Μην προσπαθήσετε να υπερβείτε την ικανότητα της θήκης. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν η θήκη είναι γεμάτη. Αδειάστε την πρώτα.
- Μην χρησιμοποιείτε κανένα αξεσουάρ που δεν έχει προταθεί από την Cecotec, καθώς μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμούς ή ζημιά.
- Κρατήστε τα μαλλιά, τα χαλαρά ρούχα, τα δάχτυλα και άλλα μέρη του σώματος μακριά από τις σπές και τα κινούμενα μέρη της συσκευής.



- Ποτέ μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς εποπτεία κατά τη διάρκεια της χρήσης.
- Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας. Επικοινωνήστε με την επίσημη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec.
- Η εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν ζημιές ή τραυματισμούς που προκύπτουν από κακή χρήση ή μη συμμόρφωση με αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών.

### **Οδηγίες Μπαταρίας**

- Αυτή η συσκευή περιέχει μπαταρία που δεν μπορεί να αντικατασταθεί.
- Η βέλτιστη θερμοκρασία φόρτισης είναι μεταξύ 5°C και 35°C.
- Μην καίτε ή εκθέτετε τις μπαταρίες σε υψηλές θερμοκρασίες, καθώς μπορεί να εκραγούν.
- Οι μπαταρίες μπορεί να εμφανίσουν διαρροή σε ακραίες συνθήκες. Μην αγγίζετε οποιοδήποτε υγρό που διαρρέει από τη μπαταρία. Αν το υγρό έρθει σε επαφή με το δέρμα, πλύνετε αμέσως με σαπούνι και νερό. Αν το υγρό μπει στα μάτια, πλύνετε τα αμέσως με καθαρό νερό για τουλάχιστον 10 λεπτά και ζητήστε ιατρική βοήθεια. Φορέστε γάντια για να χειριστείτε τη μπαταρία και απορρίψτε την άμεσα σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
- Αποφύγετε την επαφή της μπαταρίας με μικρά μεταλλικά αντικείμενα όπως συρραπτικά, κέρματα, κλειδιά, καρφιά ή βίδες.
- Ποτέ μην τροποποιείτε τον φορτιστή με οποιονδήποτε τρόπο.
- Κρατήστε τις μπαταρίες μακριά από παιδιά, καθώς μπορεί να καταναλωθούν.
- Η κατάποση μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα, διάτρηση μαλακών ιστών και θάνατο. Μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκαύματα εντός δύο ωρών από την κατάποση.
- Σε περίπτωση κατάποσης μπαταρίας, ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να φορτίσετε τη μπαταρία, χρησιμοποιήστε μόνο την παροχή ρεύματος που παρέχεται με τη συσκευή.
- Οι μπαταρίες που δεν μπορούν να φορτιστούν δεν πρέπει να επαναφορτίζονται.
- Οι ακροδέκτες της τροφοδοσίας μπαταρίας δεν πρέπει να βραχυκυκλώνονται.

## **2. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ**

### **Περιεχόμενα κουτιού**

- Αποχνουδωτής
- Καθαριστική βούρτσα
- Καλώδιο τροφοδοσίας
- Εγχειρίδιο οδηγιών

Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στο κάτω μέρος της συσκευής και φορτίστε το πλήρως πριν τη χρήση. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη κατά τη διάρκεια της φόρτισης.

## **3. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ**

- Αυτή η συσκευή είναι συσκευασμένη με τρόπο που να την προστατεύει κατά τη μεταφορά. Βγάλτε τη συσκευή από το κουτί της και αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας. Μπορείτε να διατηρήσετε το αρχικό κουτί και τα υπόλοιπα στοιχεία συσκευασίας σε ασφαλές μέρος για να αποφύγετε ζημιές στη συσκευή κατά τη μεταφορά στο μέλλον. Εάν το αρχικό πακέτο απορριφθεί, βεβαιωθείτε ότι όλα τα υλικά συσκευασίας ανακυκλώνονται σωστά.
- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη και τα εξαρτήματα που αναφέρονται στο παρόν, περιλαμβάνονται στη συσκευασία και είναι σε καλή κατάσταση. Αν λείπει κάποιο κομμάτι ή είναι σε κακή κατάσταση, επικοινωνήστε άμεσα με την επίσημη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec.



#### 4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

**Προειδοποίηση:** Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε κεντήματα, φερμουάρ, κουμπιά ή χαλαρές κλωστές.

##### Φόρτιση

1. Το φωτάκι ένδειξης φόρτισης θα ανάψει όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην πρίζα. Ο συνολικός χρόνος φόρτισης είναι 8 ώρες.
2. Όταν η φόρτιση ολοκληρωθεί, αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα.
3. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για περίπου 45 λεπτά.

##### Χρήση

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα προστασίας τραβώντας το. Μην το ξεβιδώνετε.
2. Πιέστε τον διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης στη θέση 'I' για να την ενεργοποιήσετε.
3. Κινήστε τον αφαιρέτη χνουδιών εμπρός και πίσω πάνω από το ύφασμα από το οποίο θέλετε να αφαιρέσετε το χνούδι. Για να προστατέψετε τα ρούχα σας, βεβαιωθείτε ότι είναι πλήρως απλωμένα και χωρίς τσακίσεις.
4. Όταν τελειώσετε τη χρήση της συσκευής, απενεργοποιήστε την και τοποθετήστε το κάλυμμα προστασίας.

**Σημείωση:** Η συσκευή διαθέτει σύστημα ασφαλείας που σταματά τη λειτουργία και εμποδίζει τις λεπίδες να περιστρέφονται όταν η προστασία των λεπίδων δεν είναι τοποθετημένη στην κεφαλή.

#### 5. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Απενεργοποιήστε τη συσκευή, αφαιρέστε την προστασία των λεπίδων και αποσυνδέστε τη μονάδα λεπίδων.
- Καθαρίστε τη μονάδα λεπίδων και το εσωτερικό της κεφαλής με μια βούρτσα.
- Αφαιρέστε τη δεξαμενή χνουδιού και χρησιμοποιήστε μια μικρή βούρτσα ή κουνήστε την προσεκτικά για να την καθαρίσετε.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν αγγίζετε τις αιχμηρές άκρες των λεπίδων κατά τον καθαρισμό.

#### 6. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Κωδικός προϊόντος: 05746/05748/05749

Προϊόν: Cut X 4500 Cloth / Cut X 4500 Textile / Cut X 4500 Garment lint remover

Ονομαστική ισχύς: 3 W

Τάση και συχνότητα: 220-240 V~, 50/60 Hz, Κατηγορία II

Μπαταρία: 2.4V, 600mA

Οι τεχνικές προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση για τη βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος.

Κατασκευασμένο στην Κίνα | Σχεδιασμένο στην Ισπανία

#### 7. ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Η ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19 / ΕΕ για τα απόβλητα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών καθορίζει ότι δεν πρέπει να απορρίπτονται παλιές οικιακές ηλεκτρικές συσκευές με τα κανονικά μη ταξινομημένα αστικά απόβλητα. Οι παλιές συσκευές πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά, προκειμένου να επιτευχθεί η ανάκτηση και η ανακύκλωση των υλικών που περιέχουν και να μειωθούν οι επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον.



— Το σύμβολο «κάδος» με εμφανή διαγραφή επί του προϊόντος, σας υπενθυμίζει την υποχρέωσή σας για ορθή διάθεση/ απόρριψη της συσκευής. Εάν το προϊόν διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία ή χρησιμοποιεί μπαταρίες, θα πρέπει να αφαιρεθούν από τη συσκευή και να διατεθούν / απορριφθούν κατάλληλα. Οι καταναλωτές μπορούν να επικοινωνούν με τις σχετικές οργανώσεις ή τον πωλητή για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή απόρριψη παλαιών συσκευών ή / και των μπαταριών τους.

**ΕΓΓΥΗΣΗ**

Σας ευχαριστούμε για την επιλογή σας και σας καλωσορίζουμε στην οικογένεια των προϊόντων **CECOTEC**. Η **CECOTEC** είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες κατασκευής ηλεκτρικών συσκευών σε παγκόσμιο επίπεδο με μία διευρυμένη συλλογή τέτοια ώστε να καλύπτει με καλαισθησία, αλλά και αποτελεσματικότητα κάθε σας ανάγκη σε επαγγελματικό επίπεδο.

Κάθε συσκευή **CECOTEC** έχει παραδοθεί σε σας έχοντας περάσει πολλαπλούς ελέγχους καλής λειτουργίας στο εργοστάσιο κατασκευής αλλά και στα εργαστήρια αναγνωρισμένων Ευρωπαϊκών ινστιτούτων.

Η εγγύηση ισχύει για 6 (έξι) μήνες για επαγγελματική χρήση και για 2 (δύο) χρόνια για οικιακή χρήση από την ημερομηνία αγοράς, πάντα με την προσκόμιση της απόδειξης. Η εγγύηση καλύπτει τη δωρεάν επιδιόρθωση της συσκευής σας (εργασία και ανταλλακτικά) σε περίπτωση που η βλάβη της οφείλεται σε πραγματικό ελάττωμα της συσκευής. Δεν καλύπτει τα έξοδα μεταφοράς και συσκευασίας της συσκευής σας, από και προς το εξουσιοδοτημένο συνεργείο. Επίσης η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές που προκλήθηκαν στη συσκευή από λανθασμένη σύνδεση ή κακό χειρισμό, από κακή χρήση του αγοραστή (πτώση, σπασίματα εξαρτημάτων), από πτώση ή αύξηση της τάσης του ρεύματος του δικτύου ηλεκτροδότησης, από ζημιές που προέρχονται από χημικές ή ηλεκτροχημικές αντιδράσεις του νερού (αρτεσιανά άλατα), από επέμβαση τεχνικών που δεν είναι εξουσιοδοτημένοι από την εταιρία, από πλημμύρες, από κεραυνούς και γενικά από εξωγενείς παράγοντες.

Δεν καλύπτονται ζημιές που πιθανόν να προκλήθηκαν από την συσκευή σε άλλες συνδεδεμένες μ' αυτήν, ούτε και για άλλες βλάβες που τυχόν προήλθαν από την μη εύρυθμη λειτουργία της συσκευής.

Η εγγύηση παύει να ισχύει αν η συσκευή έχει δεχτεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Η εγγύηση ισχύει μόνο όταν το προϊόν έχει αγοραστεί νομίμως, συνοδευόμενο από παραστατικό αγοράς με υποχρέωση προσκόμισής του όταν αυτό ζητηθεί και εφόσον έχουν συμπληρωθεί από τον τελικό αγοραστή τα παρακάτω στοιχεία φέροντας υπογραφή και σφραγίδα του καταστήματος πώλησης προς αυτόν.

**Επίσημο επισκευαστικό κέντρο CECOTEC στην Ελλάδα:**

**ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ SERVICE**

**Διεύθυνση:** Αμφιαράου 147, Αθήνα 104 43

**Τηλ. Επικοινωνίας:** +30 21 0883 6512

**Email:** [info@manolopoulos-service.com](mailto:info@manolopoulos-service.com)