ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Κωδικός:102076 | **Μοντέλο:** 08346

Ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν **CECOTEC**. Η τεχνολογία, ο σχεδιασμός και η λειτουργία του, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το προϊόν πληροί αυστηρότατες προδιαγραφές ποιότητας εγγυώνται πως η συγκεκριμένη επιλογή θα σας εξασφαλίσει ένα άριστο αποτέλεσμα χρήσης, για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Διαβάστε προσεκτικά το παρόν φυλλάδιο πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΟΔΗΓΊΕΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ

Διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών για μελλοντική αναφορά ή για νέους χρήστες.

- Όλες οι οδηγίες ασφαλείας πρέπει να τηρούνται στενά κατά τη χρήση της συσκευής.
- Βεβαιωθείτε ότι η τάση δικτύου ταιριάζει με την τάση που καθορίζεται στην ετικέτα ονομαστικών χαρακτηριστικών της συσκευής και ότι το βύσμα είναι γειωμένο.
- Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί μόνο για οικιακή χρήση και δεν προορίζεται για μπαρ, εστιατόρια, αγροικίες, ξενοδοχεία, μοτέλ και γραφεία.
  Ποτέ μην εισάγετε δάχτυλα, μολύβια ή άλλα αντικείμενα μέσα από το πλέγμα όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία.
- Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο τροφοδοσίας για εμφανείς φθορές. Εάν το καλώδιο έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από την επίσημη Υπηρεσία Υποστήριξης της Cecotec για να αποφευχθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος.
- Μην βυθίζετε το καλώδιο, το φις ή οποιοδήποτε μη αφαιρούμενο μέρος της συσκευής σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό. Μην βυθίζετε τις ηλεκτρικές συνδέσεις σε νερό. Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι εντελώς στεγνά πριν χειριστείτε το φις ή πριν ενεργοποιήσετε το προϊόν.
- Εάν η συσκευή πέσει κατά λάθος στο νερό, βγάλτε την από την πρίζα αμέσως. Μην αγγίζετε το νερό!
- Μην μετακινείτε το προϊόν και μην το τραβάτε από το καλώδιό του. Μην χρησιμοποιείτε το καλώδιο ως λαβή. Μην πιέζετε το καλώδιο σε γωνίες ή αιχμηρές άκρες. Μην περνάτε το προϊόν πάνω από το καλώδιο ρεύματος. Κρατήστε το καλώδιο μακριά από καυτές επιφάνειες.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν το καλώδιο, το φις ή το σώμα του παρουσιάζουν ορατή ζημιά, δεν λειτουργούν σωστά ή έχουν πέσει. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι τοποθετημένη σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη από την παροχή ρεύματος πριν από τον καθαρισμό ή τη συντήρηση από τον χρήστη.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι τοποθετημένη σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια και μην την μετακινείτε κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.
- Κρατήστε τα μαλλιά, τα φαρδιά ρούχα, τα δάχτυλα και άλλα μέρη του σώματος μακριά από τα ανοίγματα και τα κινούμενα μέρη της συσκευής.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο, το φις ή το περίβλημα είναι κατεστραμμένο, ούτε αφού παρουσιάσει δυσλειτουργία ή έχει πέσει ή καταστραφεί με οποιονδήποτε τρόπο.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε χώρους με εκρηκτικές ή τοξικές ύλες.
- Κρατήστε τον ανεμιστήρα μακριά από πηγές θερμότητας.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε παράθυρο ή σε άλλα σημεία όπου θα μπορούσε να βραχεί ή δίπλα σε πηγές θερμότητας.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κάτω ή δίπλα από κουρτίνες.
- Μην καλύπτετε τα πλέγματα και μην τοποθετείτε το καλώδιο του προϊόντος κάτω από χαλιά ή άλλα αντικείμενα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Διατηρείτε μια ελάχιστη απόσταση ασφαλείας 20cm από τη συσκευή προς οποιοδήποτε αντικείμενο ή τοίχο σε κάθε πλευρά, την πλάτη και το μπροστινό μέρος.
- Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη χρήση.
- Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας. Επικοινωνήστε με την επίσημη Υπηρεσία Υποστήριξης της Cecotec για συμβουλές.

- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με αξεσουάρ ή ανταλλακτικά που δεν παρέχονται από την Cecotec, αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει κίνδυνο για τους ανθρώπους και ζημιά στο προϊόν.
- Πάντα να απενεργοποιείτε και να αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν τη χρησιμοποιείτε και πριν τη συναρμολογήσετε, αποσυναρμολογήσετε ή μετακινήσετε. Τραβήξτε από το βύσμα, όχι από το καλώδιο, για να την αποσυνδέσετε από την πρίζα.
- Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί μόνο για οικιακή χρήση. Δεν είναι κατάλληλο για εμπορική ή βιομηχανική χρήση. Μην το χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους.
- Οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης πρέπει να εκτελούνται σύμφωνα με το παρόν εγχειρίδιο για να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία της συσκευής.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από κάτω των 8 ετών παιδιά ή άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν έχουν λάβει επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχει.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Η στενή επίβλεψη είναι όταν η συσκευή χρησιμοποιείται από ή κοντά σε παιδιά.

Οδηγίες για τις μπαταρίες

- Η κατάποση μπαταριών μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα, διάτρηση μαλακών μορίων και θάνατο. Μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκαύματα εντός δύο ωρών από την κατάποση.
- Σε περίπτωση κατάποσης μπαταρίας, παρακαλείσθε να αναζητήσετε ιατρική βοήθεια αμέσως.
- Μην επιτρέπετε στα παιδιά να αντικαθιστούν τις μπαταρίες χωρίς ενήλικα για επίβλεψη.
- Μην αποσυναρμολογείτε, μην ανοίγετε και μην καταστρέφετε τις μπαταρίες.
- Διατηρείτε τις μπαταρίες μακριά από παιδιά. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις μικρές μπαταρίες. Σε περίπτωση κατάποσης της μπαταρίας, παρακαλείσθε να αναζητήσετε αμέσως ιατρική βοήθεια.
- Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε θερμότητα ή φωτιά. Αποφύγετε την αποθήκευση σε άμεσο ηλιακό φως.
- Μην βραχυκυκλώνετε ένα στοιχείο ή μια μπαταρία. Μην αποθηκεύετε τις μπαταρίες με ακατάστατο τρόπο, σε κουτί, ή συρτάρι όπου μπορούν να βραχυκυκλώσουν μεταξύ τους ή να βραχυκυκλωθούν από άλλα μεταλλικά αντικείμενα.
- Τόσο οι μπαταρίες όσο και οι κυψέλες μπορούν να διαρρεύσουν υπό ακραίες συνθήκες. Σε περίπτωση διαρροής μπαταρίας, κρατήστε το δέρμα και τα μάτια σας μακριά από το υγρό. Εάν το υγρό έρθει σε επαφή με το δέρμα, πλύνετε αμέσως με σαπούνι και νερό. Εάν το υγρό εισέλθει στα μάτια, πλύνετε τα αμέσως με καθαρό νερό για τουλάχιστον 10 λεπτά και αναζητήστε ιατρική βοήθεια. Φορέστε γάντια για το χειρισμό της μπαταρίας και πετάξτε την αμέσως σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
- Δώστε προσοχή στα θετικά (+) και αρνητικά (-) σημάδια στις μπαταρίες και στη θήκη του τηλεχειριστηρίου για να διασφαλίσετε ότι έχουν τοποθετηθεί σωστά.
- Μην χρησιμοποιείτε μπαταρίες που δεν έχουν σχεδιαστεί για χρήση με τη συσκευή.
- Μην αναμειγνύετε μπαταρίες διαφορετικής κατασκευής, χωρητικότητας ή μεγέθους. Επιβλέπετε τα παιδιά για να τα αποτρέψετε από το να παίζουν με μπαταρίες.
- Αγοράζετε πάντα τις συνιστώμενες μπαταρίες.
- Διατηρείτε τις μπαταρίες καθαρές και στεγνές. Σκουπίζετε τους ακροδέκτες της μπαταρίας με ένα καθαρό, στεγνό πανί, εάν λερωθούν.
- Όποτε είναι δυνατόν, αφαιρείτε τις μπαταρίες όταν δεν τις χρησιμοποιείτε.

1. ΜΈΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ

Σχήμα 1

1. Λεπίδες
2. Σωλήνες αλουμινίου
3. Βάση
4. Πίνακας ελέγχου

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Τα γραφικά σε αυτό το εγχειρίδιο είναι σχηματικές αναπαραστάσεις και ενδέχεται να μην ταιριάζουν ακριβώς με το προϊόν.

2. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ
- Αυτή η συσκευή είναι συσκευασμένη με τρόπο που να την προστατεύει κατά τη μεταφορά. Βγάλτε τη συσκευή από το κουτί της και αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας. Μπορείτε να κρατήσετε το αρχικό κουτί και άλλες στοιχεία συσκευασίας σε ασφαλές μέρος. Αυτό θα σας βοηθήσει να αποφύγετε ζημιές στο προϊόν κατά τη μεταφορά του στο μέλλον. Σε περίπτωση που η αρχική συσκευασία απορρίπτεται, βεβαιωθείτε ότι όλα τα τα υλικά συσκευασίας ανακυκλώνονται αναλόγως.
- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη και τα εξαρτήματα περιλαμβάνονται και βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Εάν κάποιο από αυτά λείπει ή δεν είναι σε καλή κατάσταση, επικοινωνήστε με την επίσημη τεχνική υποστήριξη της Cecotec Service αμέσως.

Περιεχόμενο του κουτιού
- Ανεμιστήρας
- Τηλεχειριστήριο
- Μπαταρία CR2025
- Εγχειρίδιο οδηγιών

3. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Σχήμα 2
1. Ανοίξτε προσεκτικά το κουτί και βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα βρίσκονται μέσα. Αυτό περιλαμβάνει τη βάση, τις λεπίδες, σωλήνες αλουμινίου και κάθε άλλο εξάρτημα που αναφέρεται στο παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης.
2. Τοποθετήστε τους τρεις σωλήνες αλουμινίου ο ένας μέσα στον άλλο. Πρόκειται για τηλεσκοπικούς σωλήνες, οι οποίοι σημαίνει ότι μπορείτε να ρυθμίσετε το ύψος του ανεμιστήρα ανάλογα με τον αριθμό των σωλήνων που χρησιμοποιείτε.
3. Γυρίστε τα σπειρώματα αριστερόστροφα για να ασφαλίσετε τους τηλεσκοπικούς σωλήνες στη θέση τους. Αυτό εγγυάται ότι οι σωλήνες είναι σταθερά συνδεδεμένοι και ότι το επιλεγμένο ύψος παραμένει σταθερό.
4. Τοποθετήστε τον κάτω σωλήνα μέσα στη βάση. Γυρίστε τα σπειρώματα για να το ασφαλίσετε στη θέση του. Βεβαιωθείτε ότι είναι σταθερά στερεωμένη για να παρέχει σταθερότητα στον ανεμιστήρα.
5. Τοποθετήστε τη βάση σε μια επίπεδη και σταθερή επιφάνεια. Με αυτόν τον τρόπο ο ανεμιστήρας θα είναι οριζόντιος και έτσι θα αποφευχθεί τους κραδασμούς ή την ανισορροπία κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.
6. Τοποθετήστε την κεφαλή του ανεμιστήρα, η οποία περιλαμβάνει το μοτέρ και τα πτερύγια, στον επάνω σωλήνα του αλουμινένιου σωλήνων. Βεβαιωθείτε ότι η κεφαλή έχει εισαχθεί σωστά.

4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής δεν δημιουργεί κίνδυνο σκοντάμματος ή πτώσης.
- Τοποθετείτε πάντα τον ανεμιστήρα σε επίπεδη επιφάνεια.
- Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος. Κρατήστε τον ανεμιστήρα μακριά από πηγές θερμότητας, διαβρωτικά αέρια και αποφύγετε το άμεσο ηλιακό φως.
- Μην επιχειρήσετε να μετακινήσετε τη συσκευή ενώ βρίσκεται σε λειτουργία, βεβαιωθείτε ότι είναι απενεργοποιημένη πριν επιχειρήσετε να τη μετακινήσετε.

Πίνακας ελέγχου. Εικ. 3
1. Εικονίδιο ισχύος
2. Εικονίδιο χρονοδιακόπτη
3. Εικονίδιο φωτός
4. Εικονίδιο αντιστροφής
5. Εικονίδιο ταχύτητας

- Πατήστε το εικονίδιο , για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τον ανεμιστήρα.

- Πατήστε το εικονίδιο για να ανάψετε το φως. Αυτός ο ανεμιστήρας διαθέτει τρεις διαφορετικές εντάσεις φωτός. Για να επιλέξετε αυτή που προτιμάτε, πατήστε το εικονίδιο αρκετές φορές μέχρι να βρείτε αυτή που

σας αρέσει. Μπορείτε να εναλλάσσεστε μεταξύ τους πατώντας επανειλημμένα το εικονίδιο μέχρι να φτάσετε σε αυτό που θέλετε.

- Πατήστε το εικονίδιο για να ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη. Κάθε φορά που το πατάτε, θα παίζεται μία ώρα λειτουργίας προστεθεί. Ο χρονοδιακόπτης μπορεί να ρυθμιστεί από 1 έως 8 ώρες. Εάν απενεργοποιήσετε τον ανεμιστήρα, ο χρονοδιακόπτης θα απενεργοποιηθεί.
- Πατήστε το εικονίδιο για να αλλάξετε την κατεύθυνση του αέρα. Ο αέρας θα βγαίνει από πάνω ή από κάτω.
- Πατήστε το εικονίδιο για να αλλάξετε την ταχύτητα. Αυτός ο ανεμιστήρας διαθέτει εννέα ταχύτητες (1-9). Μπορείτε να αλλάξετε μεταξύ τους πατώντας επανειλημμένα το εικονίδιο μέχρι να φτάσετε σε αυτή που θέλετε.

Τηλεχειριστήριο. Εικ. 4
1. Κουμπί λειτουργίας
2. Κουμπί αναστροφής
3. Κουμπί χρονοδιακόπτη
4. Κουμπί φωτός
5. Κουμπί κλειδώματος
6. Κουμπί αύξησης ταχύτητας
7. Κουμπί μείωσης ταχύτητας

Σημείωση: πρόκειται για ασύρματο τηλεχειριστήριο.

Για να αντιστοιχίσετε το τηλεχειριστήριο, συνδέστε πρώτα τον ανεμιστήρα στο ηλεκτρικό δίκτυο. Όταν το κάνετε αυτό, θα ακούσετε ένα ηχητικό σήμα και η συσκευή θα εισέλθει σε κατάσταση αναμονής. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί λειτουργίας και επιλέξτε την ταχύτητα. Οι πληροφορίες στην οθόνη θα αναβοσβήνουν για 8 δευτερόλεπτα. Πατήστε οποιοδήποτε κουμπί στο τηλεχειριστήριο και θα ακούσετε ένα ηχητικό σήμα, που υποδεικνύει ότι η αντιστοίχιση έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: πριν χρησιμοποιήσετε τον ανεμιστήρα, αφαιρέστε τη μεμβράνη που καλύπτει την μπαταρία.

	Πατήστε το για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τον ανεμιστήρα.
	Πατήστε το για να αλλάξετε την κατεύθυνση του αέρα. Ο αέρας θα βγαίνει από πάνω ή από κάτω.
	Πατήστε το για να ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη. Κάθε φορά που το πατάτε, θα προστίθεται μία ώρα λειτουργίας. Ο χρονοδιακόπτης μπορεί να ρυθμιστεί από 1 έως 8 ώρες. Εάν απενεργοποιήσετε τον ανεμιστήρα, ο χρονοδιακόπτης θα απενεργοποιηθεί.
	Πατήστε το για να ανάψετε το φως (1/2/3).
	Πατήστε αυτά τα κουμπιά για να ρυθμίσετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα.

Γωνία ρύθμισης 50°. Σχ. 5
Κατά τη ρύθμιση της γωνίας, κρατήστε ταυτόχρονα το σωλήνα. Αυτό θα αποτρέψει το πλάτος της ταλάντωσης να γίνει πολύ μεγάλο.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: η ρύθμιση του κινητού τμήματος του αρθρώματος του προϊόντος σε γωνία Τ θα προκαλέσει ζημιά στη λειτουργία της άρθρωσης.

Αλλαγή της μπαταρίας του τηλεχειριστηρίου
- Το τηλεχειριστήριο απαιτεί 1 x μπαταρία CR2025. Για να την αλλάξετε:
1. Αναποδογυρίστε το τηλεχειριστήριο και αφαιρέστε το κάλυμμα της θήκης των μπαταριών.
2. Αφαιρέστε την άδεια μπαταρία.
3. Τοποθετήστε μια νέα του ίδιου τύπου. Προσέξτε τις ενδείξεις πολικότητας.

5. ΚΑΘΑΡΙΣΜΌΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ

Προσοχή: Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από το ηλεκτρικό δίκτυο πριν από τον καθαρισμό ή την εκτέλεση οποιασδήποτε συντήρηση.
- Καθαρίστε τον ανεμιστήρα με ένα ξεσκονόπανο ή ένα μαλακό πανί.
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ χημικά διαλυτικά, καθώς μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει νερό εισέλθει νερό στον πίνακα ελέγχου ή στο μοτέρ του ανεμιστήρα.
- Μην θέτετε σε λειτουργία τη συσκευή μέχρι να στεγνώσει εντελώς.
- Για να την αποθηκεύσετε, τοποθετήστε την στην αρχική της συσκευασία ή καλύψτε την για να την προστατέψετε από τη σκόνη.
- Αποθηκεύστε την σε δροσερό και ξηρό μέρος.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αναφορά προϊόντος: 08346
Προϊόν: EnergySIlence FanLamp
Τάση: 220-240 V
Συχνότητα: 50-60 Hz
Ισχύς: 36 W

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	**ΣΥΜΒΟΛΟ**	**ΑΞΙΑ**	**ΜΟΝΑΔΑ**
Μέγιστη ροή ανεμιστήρα	F	54.2	m3 /min
Κατανάλωση ισχύος ανεμιστήρα	P	40.6	W
Αξία υπηρεσίας	SV	1.3	(m3 /min)/W
Κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση αναμονής	PSB	0.0	W
Επίπεδο ηχητικής ισχύος ανεμιστήρα	LWA	67	dB (A)
Μέγιστη ταχύτητα αέρα	C	3.3	m/seg
Πρότυπο μέτρησης αξίας υπηρεσιών	IEC 60879		
Στοιχεία επικοινωνίας για περισσότερες πληροφορίες	Cecotec Innovaciones S.L. C/ de la Pinadeta s/ n, 46930 Quart de Poblet, Valencia (Spain)		

Η κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση αναμονής είναι 0,7 W σύμφωνα με τις οδηγίες του προτύπου EN 50564:2011 και τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς 1275/2008/ΕΚ και 801/2013/ΕΚ. Για το σκοπό αυτό, η συσκευή είναι συνδεδεμένη στο ηλεκτρικό δίκτυο χωρίς να εκτελεί καμία λειτουργία, περιμένοντας τη λειτουργία αναμονής να ενεργοποιηθεί.
Οι τεχνικές προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση για τη βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος.
Κατασκευασμένο στην Κίνα | Σχεδιασμένο στην Ισπανία

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ



Η ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19 / ΕΕ για τα απόβλητα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών Ο Εξοπλισμός (WEEE), καθορίζει ότι δεν πρέπει να απορρίπτονται παλαιές οικιακές ηλεκτρικές συσκευές με τα κανονικά μη ταξινομημένα αστικά απόβλητα. Οι παλιές συσκευές πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η ανάκτηση και η ανακύκλωση των υλικών που περιέχουν και να μειωθούν οι επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον.
Το διαγραμμένο σύμβολο «τροχός κάδος» στο προϊόν σας υπενθυμίζει την υποχρέωσή σας να διαθέσετε της συσκευής σωστά. Εάν το προϊόν διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία ή χρησιμοποιεί μπαταρίες, θα πρέπει να αφαιρεθούν από τη συσκευή και να απορριφθούν κατάλληλα. Οι καταναλωτές πρέπει να επικοινωνήσουν με τις τοπικές αρχές ή τον πωλητή για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή απόρριψη παλαιών συσκευών ή / και μπαταριών τους.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Σας ευχαριστούμε για την επιλογή σας και σας καλωσορίζουμε στην οικογένεια των προϊόντων **CECOTEC**. Η **CECOTEC** είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες κατασκευής ηλεκτρικών συσκευών σε παγκόσμιο επίπεδο με μία διευρυμένη συλλογή τέτοια ώστε να καλύπτει με καλαισθησία, αλλά και αποτελεσματικότητα κάθε σας ανάγκη σε επαγγελματικό επίπεδο.
Κάθε συσκευή **CECOTEC** έχει παραδοθεί σε σας έχοντας περάσει πολλαπλούς ελέγχους καλής λειτουργίας στο εργοστάσιο κατασκευής αλλά και στα εργαστήρια αναγνωρισμένων Ευρωπαϊκών ινστιτούτων.
Η εγγύηση ισχύει για 6 (έξι) μήνες για επαγγελματική χρήση και για 2 (δύο) χρόνια για οικιακή χρήση από την ημερομηνία αγοράς με την προσκόμιση της απόδειξης. Η εγγύηση καλύπτει τη δωρεάν επιδιόρθωση της συσκευής σας (εργασία και ανταλλακτικά) σε περίπτωση που η βλάβη της οφείλεται σε πραγματικό ελάττωμα της συσκευής. Δεν καλύπτει τα έξοδα μεταφοράς και συσκευασίας της συσκευής σας από και προς το εξουσιοδοτημένο συνεργείο. Επίσης η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές που προκλήθηκαν στη συσκευή από λανθασμένη σύνδεση ή κακό χειρισμό, από κακή χρήση του αγοραστή (πτώση, σπασίματα εξαρτημάτων), από πτώση ή αύξηση της τάσης του ρεύματος του δικτύου ηλεκτροδότησης, από ζημιές που προέρχονται από χημικές ή ηλεκτροχημικές αντιδράσεις του νερού (αρτεσιανά άλατα), από επέμβαση τεχνικών που δεν είναι εξουσιοδοτημένοι από την εταιρία, από πλημμύρες, από κεραυνούς και γενικά από εξωγενείς παράγοντες.
Δεν καλύπτονται ζημιές που πιθανόν να προκλήθηκαν από την συσκευή σε άλλες συνδεδεμένες σ' αυτήν, καθώς επίσης καμία απαίτηση αποζημίωσής σας για προβλήματα στην εργασία σας, που τυχόν προήλθαν από την μη εύρυθμη λειτουργία της συσκευής.
Η εγγύηση παύει να ισχύει αν η συσκευή έχει δεχτεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Η εγγύηση ισχύει μόνο όταν το προϊόν έχει αγοραστεί νομίμως συνοδευόμενο από παραστατικό αγοράς με υποχρέωση προσκόμισής του όταν αυτό ζητηθεί και εφόσον έχουν συμπληρωθεί από τον τελικό αγοραστή τα παρακάτω στοιχεία φέροντας υπογραφή και σφραγίδα του καταστήματος πώλησης προς αυτόν.

Αρ. Απόδειξης……

Ημερομηνία Αγοράς……..

Τύπος Συσκευής:…….

Ονοματεπώνυμο Αγοραστή:…….

Κατάστημα Πώλησης:…….

Υπογραφή / Σφραγίδα

Εξουσιοδοτημένο επισκευαστικό κέντρο CECOTEC:

ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ SERVICE

Τηλ. Επικοινωνίας: +30 21 0883 6512

Κωδικός: 102076
CECOTEC ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ENERGY SILENCE FAN LAMP ΜΕ ΦΩΣ 36W 08346
Εισάγεται και διανέμεται από την Κ.Α. ΖΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.
Σαπφούς 7-9, 10553 Αθήνα - Ελλάδα | Τηλ. +30 210 3737000 – Fax. +30 210 3737147
www.zazopoulossa.gr | zinfo@zazopoulossa.gr

Κατασκευάζεται στην Κίνα