



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Κωδικός: 101811 | Μοντέλο: 08509

Ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν **CECOTEC**. Η τεχνολογία, ο σχεδιασμός και η λειτουργία του, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το προϊόν πληροί αυστηρότατες προδιαγραφές ποιότητας εγγυώνται πως η συγκεκριμένη επιλογή θα σας εξασφαλίσει ένα άριστο αποτέλεσμα χρήσης, για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Διαβάστε προσεκτικά το παρόν φυλλάδιο πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, ελέγξτε εάν η τάση στην ετικέτα χαρακτηριστικών αντιστοιχεί στην τάση δικτύου στο σπίτι σας.
- Πρέπει να δίνεται προσοχή κατά τη χρήση της συσκευής λόγω της εκπομπής ατμού. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα κατά τη διάρκεια της πλήρωσης και καθαρισμού.
- Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται εάν έχει πέσει, παρουσιάζει οποιαδήποτε ορατά σημάδια βλάβης ή αν έχει διαρροές.
- Ποτέ μην βυθίζετε το σίδερο, το καλώδιο, ή τα μη-αφαιρούμενα εξαρτήματα σε νερό ή άλλα υγρά.
- Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι στεγνά πριν αγγίξετε το καλώδιο ή το διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης.
- Μην στρίβετε, λυγίζετε, τραβάτε ή καταστρέφετε το καλώδιο τροφοδοσίας. Μην τραβάτε ή μεταφέρετε τη συσκευή από το καλώδιο τροφοδοσίας, χρησιμοποιήστε τη λαβή. Μην κλείνετε το καλώδιο ανάμεσα σε πόρτες και μην το τραβάτε γύρω από αιχμηρές άκρες ή γωνίες. Κρατήστε το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από θερμαινόμενες επιφάνειες.
- Η συσκευή είναι μόνο για οικιακή χρήση. Μην την χρησιμοποιείτε σε επαγγελματικούς ή εξωτερικούς χώρους.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με άρωμα, ξύδι ή άλλα υγρά. Έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί μόνο με νερό.
- Για προστασία από εγκαύματα ή τραυματισμούς, μην σιδερώνετε τα υφάσματα ενώ τα φοράτε.
- Η συσκευή δεν πρέπει να μένει αφύλακτη ενώ είναι συνδεδεμένη στην παροχή ρεύματος, σε λειτουργία ή ζεστή.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα πριν συνδέσετε οποιοδήποτε από τα αξεσουάρ, την πλήρωση νερού, τον καθαρισμό ή την αφαίρεση αλάτων.
 - Αυτό το σύμβολο σημαίνει "Προσοχή, καυτή επιφάνεια". Οι προσβάσιμες επιφάνειες της συσκευής μπορεί να φτάσουν σε υψηλές θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Προσέξτε να μην καείτε. Μην αγγίζετε τις καυτές επιφάνειες κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ή αμέσως μετά.
- Η συσκευή δεν πρέπει να αφήνεται χωρίς επίβλεψη όταν είναι συνδεδεμένη στην παροχή ρεύματος.
- Τα ανοίγματα πλήρωσης που βρίσκονται υπό πίεση δεν πρέπει να ανοίγουν κατά τη διάρκεια της χρήσης.
- Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο τροφοδοσίας για ορατές ζημιές. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον υπηρέσια τεχνικής υποστήριξης της Cecotec ή από παρόμοιο εξειδικευμένο προσωπικό για την αποφυγή κινδύνων.
- Αποφύγετε την επαφή με τον ατμό που παράγεται από το σίδερο. Φροντίδα θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα κατά τη χρήση της συσκευής λόγω της εκπομπής ατμού. Η θερμοκρασία του ατμού είναι πολύ υψηλή και μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα και άλλες ζημιές.
- Μην υπερβαίνετε το όριο MAX στη δεξαμενή νερού κατά την πλήρωση της συσκευής με νερό.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους, κοντά σε μανιέρες, ντους, κολυμβητήρια πισίνες ή σε μπάνια.
- Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν έχει συναρμολογηθεί σωστά πριν από τη χρήση και να χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα ή αξεσουάρ που παρέχονται από την Cecotec.
- Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται και να στηρίζεται σε σταθερή επιφάνεια. Όταν τοποθετείτε το σίδερο στη βάση του, βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια στην οποία είναι τοποθετημένη είναι σταθερή.
- Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά κάτω των 8 ετών.
- Η συσκευή προορίζεται για χρήση από άτομα με ικανότητα, εμπειρία και κοινή λογική. Για τα άτομα που μπορεί να κινδυνεύουν, πρέπει να επιβλέπονται από υπεύθυνους ενήλικες ώστε να



χρησιμοποιούν τη συσκευή. Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.

- Κρατήστε αυτή τη συσκευή και το καλώδιο ρεύματος μακριά από παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών.

2. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σχήμα 1

- | | |
|--|----------------------------------|
| 1. Έξοδος ατμού | 7. Κεφαλή βούρτσας |
| 2. Κουμπί πίεσης ατμού | 8. Οθόνη |
| 3. Πλήκτρο απελευθέρωσης της δεξαμενής νερού | Οθόνη Εικ. 2 |
| 4. Δεξαμενή νερού | 1. Κουμπί λειτουργίας |
| 5. Χειρολαβή | 2. Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας |
| 6. Προστασία καλωδίου ρεύματος | 3. Κουμπί ρύθμισης ατμού |
| | 4. Ενδεικτική λυχνία ατμού |

Σημείωση: Τα γραφικά που περιλαμβάνονται στις οδηγίες αυτές είναι σχηματικές αναπαραστάσεις και μπορεί να μην ταιριάζουν απόλυτα με το προϊόν.

3. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Αυτή η συσκευή είναι συσκευασμένη με τρόπο ώστε να προστατεύεται κατά τη μεταφορά της. Βγάλτε τη συσκευή από το κουτί της και αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας. Μπορείτε να φυλάξετε το αρχικό κουτί και τα άλλα στοιχεία συσκευασίας σε ασφαλές μέρος. Αυτό θα σας βοηθήσει να αποφύγετε ζημιές στο προϊόν κατά τη μεταφορά του στο μέλλον. Σε περίπτωση απόρριψης της αρχικής συσκευασίας, βεβαιωθείτε ότι όλα τα υλικά συσκευασίας ανακυκλώνονται αναλόγως.
- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη και τα εξαρτήματα περιλαμβάνονται και βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Εάν λείπει κάποιο κομμάτι ή βρίσκεται σε κακή κατάσταση, επικοινωνήστε αμέσως με την επίσημη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec.

Τι περιέχεται στη συσκευασία

- Σίδερο ατμού IronHero 1800 Ultimate
- Κεφαλή βούρτσας
- Εγχειρίδιο οδηγιών

4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Γέμισμα της δεξαμενής νερού

Πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης της δεξαμενής νερού, αφαιρέστε τη δεξαμενή, ανοίξτε το ελαστικό πώμα και γεμίστε τη δεξαμενή μέχρι τη μέγιστη χωρητικότητά της (Εικ. 3).

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Βεβαιωθείτε ότι το σίδερο είναι απενεργοποιημένο και αποσυνδεδεμένο από την πρίζα πριν γεμίσετε τη δεξαμενή νερού.

Συναρμολόγηση εξαρτημάτων

Κρατήστε τη συσκευή και συνδέστε την κεφαλή βούρτσας σωστά στην έξοδο ατμού (Εικ. 4).

Χρήση της συσκευής

- Γεμίστε τη δεξαμενή νερού.
- Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην παροχή ρεύματος.
- Πατήστε το κουμπί λειτουργίας: η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας θα αναβοσβήνει αργά με κόκκινο χρώμα ενώ το σίδερο θερμαίνεται.
- Μετά από περίπου 30 δευτερόλεπτα, η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας θα ανάψει σταθερά με κόκκινο χρώμα όταν το σίδερο έχει φτάσει στη θερμοκρασία.
- Επιλέξτε το επίπεδο ατμού πατώντας το κουμπί ρύθμισης: η αντίστοιχη ενδεικτική λυχνία θα ανάψει με πράσινο χρώμα.
- Εάν το δοχείο νερού είναι άδειο, η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από 45 δευτερόλεπτα και η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας θα αναβοσβήνει γρήγορα με κόκκινο χρώμα.
- Σύστημα προστασίας: η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας θα αναβοσβήνει γρήγορα με κόκκινο χρώμα μετά από 8 λεπτά αδράνειας.
- Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή μετά την αυτόματη προστατευτική απενεργοποίηση.
- Πατήστε ξανά το κουμπί λειτουργίας για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.



ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Εάν θέλετε να ατμίζετε συνεχώς, κρατήστε πατημένη τη σκανδάλη ατμού- διαφορετικά, αφήστε τη σκανδάλη.

Μετά τη χρήση

Όταν ολοκληρώσετε το σιδέρωμα, πατήστε το κουμπί λειτουργίας για 2 δευτερόλεπτα: η ένδειξη λειτουργίας θα σβήσει. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα, αφήστε την να κρυώσει και αποθηκεύστε την σε στεγνό μέρος μακριά από παιδιά.

5. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Βεβαιωθείτε ότι το σίδερο είναι αποσυνδεδεμένο από το ηλεκτρικό δίκτυο πριν από τον καθαρισμό.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος και αφήστε την να κρυώσει εντελώς πριν από τον καθαρισμό.
- Αφαιρέστε την κεφαλή της βούρτσας και καθαρίστε την έξοδο ατμού με ένα υγρό πανί.
- Μην χρησιμοποιείτε σκληρά ή λειαντικά καθαριστικά ή διαλύτες.
- Μην βάζετε τον ατμομάγειρα ρούχων σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- Αδειάζετε πάντα το δοχείο νερού μετά από κάθε χρήση και ξεπλένετε με καθαρό νερό.
- Καθαρίστε το περίβλημα με ένα υγρό πανί.
- Βεβαιώνετε πάντα ότι η οπή εξόδου ατμού είναι καθαρή, απαλλαγμένη από αλάτνες και δεν είναι φραγμένη.
- Μόλις το σίδερο ατμού αποσυνδεθεί από την πρίζα ρεύματος, κρυώσει, το νερό έχει αδειάσει και η συσκευή είναι καθαρή, συνιστάται να τυλίγετε το καλώδιο με ασφάλεια γύρω από το σίδερο για να το αποθηκεύσετε σε όρθια θέση.

Καθαρισμός ορυκτών κατάλοιπων νερού

- Για να αποτρέψετε τη συσσώρευση ορυκτών ή να τα μειώσετε, ακολουθήστε τις παρακάτω συστάσεις:
- Εάν δεν χρησιμοποιείτε νερό με χαμηλά ξηρά κατάλοιπα, συνιστάται να εκτελέσετε αυτή τη διαδικασία μία φορά το μήνα.
 1. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη από την πρίζα και έχει κρυώσει.
 2. Αναμείξτε 50% του προϊόντος αφαίρεσης αλάτων και 50% του νερού με χαμηλή περιεκτικότητα σε ανόργανα άλατα.
 3. Αφαιρέστε το δοχείο νερού όπως υποδεικνύεται προηγουμένως, ανοίξτε το ελαστικό πώμα και ρίξτε προσεκτικά το διάλυμα στη δεξαμενή. Τοποθετήστε το πώμα πίσω.
 4. Αφήστε το να δράσει για 40 λεπτά και, στη συνέχεια, αδειάστε τη δεξαμενή.
 5. Γεμίστε τη δεξαμενή με καθαρό νερό, ξεπλύνετε και αδειάστε την. Επαναλάβετε αυτό το βήμα έως ότου οποιαδήποτε οσμή εξαφανιστεί.
- Αυτή η διαδικασία καθαρίζει μόνο τη δεξαμενή νερού.
- Μην συνδέετε τη συσκευή στην πρίζα κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας.

7. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αναφορά προϊόντος: 08509

Προϊόν: IronHero 1800 Ultimate

Ονομαστική ισχύς: 1800 W

Τάση: 220-240 V~

Συχνότητα: 50/60 Hz

Χωρητικότητα δεξαμενής: 300 ml

Οι τεχνικές προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση για τη βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος.

Κατασκευασμένο στην Κίνα | Σχεδιασμένο στην Ισπανία

8. ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ



Η ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19 / ΕΕ για τα απόβλητα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών Ο Εξοπλισμός (WEEE), καθορίζει ότι δεν πρέπει να απορρίπτονται παλιές οικιακές ηλεκτρικές συσκευές με τα κανονικά μη ταξινομημένα αστικά απόβλητα. Οι παλιές συσκευές πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η ανάκτηση και η ανακύκλωση των υλικών που περιέχουν και να μειωθούν οι επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον.

Το διαγραμμένο σύμβολο «τροχός κάδος» στο προϊόν σας υπενθυμίζει την υποχρέωσή σας να διαθέσετε της συσκευής σωστά. Εάν το προϊόν διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία ή χρησιμοποιεί μπαταρίες, θα πρέπει να αφαιρεθούν από τη συσκευή και να απορριφθούν κατάλληλα.

Οι καταναλωτές πρέπει να επικοινωνήσουν με τις τοπικές αρχές ή τον πωλητή για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή απόρριψη παλαιών συσκευών ή / και μπαταριών τους.



ΕΓΓΥΗΣΗ

Σας ευχαριστούμε για την επιλογή σας και σας καλωσορίζουμε στην οικογένεια των προϊόντων **CECOTEC**. Η **CECOTEC** είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες κατασκευής ηλεκτρικών συσκευών σε παγκόσμιο επίπεδο με μία διευρυμένη συλλογή τέτοια ώστε να καλύπτει με καλαισθησία, αλλά και αποτελεσματικότητα κάθε σας ανάγκη σε επαγγελματικό επίπεδο.

Κάθε συσκευή **CECOTEC** έχει παραδοθεί σε σας έχοντας περάσει πολλαπλούς ελέγχους καλής λειτουργίας στο εργοστάσιο κατασκευής αλλά και στα εργαστήρια αναγνωρισμένων Ευρωπαϊκών ινστιτούτων.

Η εγγύηση ισχύει για 6 (έξι) μήνες για επαγγελματική χρήση και για 2 (δύο) χρόνια για οικιακή χρήση από την ημερομηνία αγοράς με την προσκόμιση της απόδειξης. Η εγγύηση καλύπτει τη δωρεάν επιδιόρθωση της συσκευής σας (εργασία και ανταλλακτικά) σε περίπτωση που η βλάβη της οφείλεται σε πραγματικό ελάττωμα της συσκευής. Δεν καλύπτει τα έξοδα μεταφοράς και συσκευασίας της συσκευής σας από και προς το εξουσιοδοτημένο συνεργείο. Επίσης η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές που προκλήθηκαν στη συσκευή από λανθασμένη σύνδεση ή κακό χειρισμό, από κακή χρήση του αγοραστή (πτώση, σπασίματα εξαρτημάτων), από πτώση ή αύξηση της τάσης του ρεύματος του δικτύου ηλεκτροδότησης, από ζημιές που προέρχονται από χημικές ή ηλεκτροχημικές αντιδράσεις του νερού (αρτεσιανά άλατα), από επέμβαση τεχνικών που δεν είναι εξουσιοδοτημένοι από την εταιρία, από πλημμύρες, από κεραυνούς και γενικά από εξωγενείς παράγοντες. Δεν καλύπτονται ζημιές που πιθανόν να προκλήθηκαν από την συσκευή σε άλλες συνδεδεμένες σ' αυτήν, καθώς επίσης καμία απαίτηση αποζημίωσής σας για προβλήματα στην εργασία σας, που τυχόν προήλθαν από την μη εύρυθμη λειτουργία της συσκευής.

Η εγγύηση παύει να ισχύει αν η συσκευή έχει δεχτεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Η εγγύηση ισχύει μόνο όταν το προϊόν έχει αγοραστεί νομίμως συνοδευόμενο από παραστατικό αγοράς με υποχρέωση προσκόμισής του όταν αυτό ζητηθεί και εφόσον έχουν συμπληρωθεί από τον τελικό αγοραστή τα παρακάτω στοιχεία φέροντας υπογραφή και σφραγίδα του καταστήματος πώλησης προς αυτόν.

| |
|------------------------------|
| Αρ. Απόδειξης..... |
| Ημερομηνία Αγοράς..... |
| Τύπος Συσκευής:..... |
| Όνοματεπώνυμο Αγοραστή:..... |
| Κατάστημα Πώλησης:..... |
| Υπογραφή / Σφραγίδα |

Εξουσιοδοτημένο επισκευαστικό κέντρο CECOTEC:

ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ SERVICE

A Αμφιαράου 147, ΤΚ104 43, Σεπόλια, Αθήνα

T 2108213542

Τηλ. Επικοινωνίας: +30 21 0883 6512

Κωδικός: 101811

CECOTEC ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΤΜΟΥ IRON HERO 1800 ULTIMATE 28 g/min 1800W 08509

Εισάγεται και διανέμεται από την Κ.Α. ΖΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.

Σαπφούς 7-9, 10553 Αθήνα - Ελλάδα | Τηλ. +30 210 3737000 – Fax. +30 210 3737147

www.zazopoulossa.gr | zinfo@zazopoulossa.gr

Κατασκευάζεται στην Κίνα