



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Κωδικός: 102007/102008/102009/102010/102107/102011| **Μοντέλο:** 05963/05964/05965/05966/5967/5968

Ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν **CECOTEC**. Η τεχνολογία, ο σχεδιασμός και η λειτουργία του, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το προϊόν πληροί αυστηρότατες προδιαγραφές ποιότητας εγγυώνται πως η συγκεκριμένη επιλογή θα σας εξασφαλίσει ένα άριστο αποτέλεσμα χρήσης, για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Διαβάστε προσεκτικά το παρόν φυλλάδιο πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.

Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών για μελλοντική αναφορά ή για νέους χρήστες.

- Όλες οι οδηγίες ασφαλείας πρέπει να τηρούνται στενά κατά τη χρήση της συσκευής.
- Βεβαιωθείτε ότι η τάση δικτύου ταιριάζει με την τάση που καθορίζεται στην ετικέτα ονομαστικών χαρακτηριστικών της συσκευής και ότι το βύσμα είναι γειωμένο.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο, το φις ή το περίβλημα είναι κατεστραμμένο, ούτε αφού παρουσιάσει δυσλειτουργία ή έχει πέσει ή καταστραφεί με οποιονδήποτε τρόπο.
- Για να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού, χρησιμοποιείτε μόνο τις βίδες και τις ροδέλες που παρέχονται ή υποδεικνύονται στο παρόν εγχειρίδιο.
- Το καλώδιο πρέπει να είναι κατάλληλα γειωμένο για την αποφυγή πιθανών ατυχημάτων.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από κάτω των 8 ετών παιδιά ή άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν έχουν λάβει επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχει.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Η στενή επίβλεψη είναι όταν η συσκευή χρησιμοποιείται από ή κοντά σε παιδιά. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιείται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Διατηρείτε ελάχιστη απόσταση 2,3 cm μεταξύ των φτερωτών του ανεμιστήρα και του δαπέδου.
- Διατηρείτε ελάχιστη απόσταση 76 cm μεταξύ των φτερωτών του ανεμιστήρα και του τοίχου ή οποιουδήποτε άλλου αντικειμένου.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη από την παροχή ρεύματος πριν από τον καθαρισμό ή τη συντήρηση από τον χρήστη.
- Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί μόνο για οικιακή χρήση και δεν προορίζεται για μπαρ, εστιατόρια, αgroικίες, ξενοδοχεία, μοτέλ και γραφεία.
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον επίσημη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec για να αποφευχθεί κάθε είδους κινδύνου.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε χώρους με εκρηκτικές ή τοξικές ύλες.
- Η συσκευή πρέπει να εγκαθίσταται σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς καλωδίωσης.
- Ποτέ μην εγκαθιστάτε τον ανεμιστήρα σε υγρό χώρο.
- Ποτέ μην εισάγετε αντικείμενα ή μέρη του σώματος ανάμεσα στον περιστρεφόμενο ανεμιστήρα και μεταξύ των φτερωτών του ανεμιστήρα. Για τον έλεγχο της ταχύτητας των φτερωτών του ανεμιστήρα, χρησιμοποιείτε μόνο τα μέσα για τον έλεγχο της ταχύτητας που παρέχει η Cecotec.
- Για να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού, συνδέστε τον ανεμιστήρα απευθείας σε στη δομή στήριξης του κτιρίου, όπως υποδεικνύεται στο παρόν εγχειρίδιο και να χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα και συστατικά που παρέχονται ή συνιστώνται από την Cecotec.
- Απενεργοποιήστε την παροχή ρεύματος από το δίκτυο, κλείνοντας τους διακόπτες κυκλώματος πριν από την εγκατάσταση του ανεμιστήρα σας για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κάτω ή δίπλα από κουρτίνες.
- Μην λυγίζετε το σύστημα στερέωσης των φτερωτών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγκατάστασης ή καθαρισμού.
- Εάν τοποθετείτε τον ανεμιστήρα σε δοκό, βεβαιωθείτε ότι είναι ισχυρή ώστε να μπορεί να υποστηρίξει το κινούμενο βάρος του ανεμιστήρα (τουλάχιστον 50 kg).
- Εάν κρεμάσετε τον ανεμιστήρα σε γάντζο, ο τελευταίος πρέπει να αντέχει τουλάχιστον 100 kg.
- Αφού εγκαταστήσετε τον ανεμιστήρα, βεβαιωθείτε ότι όλες οι συνδέσεις έχουν ασφαλιστεί.



- Απενεργοποιήστε τον ανεμιστήρα και περιμένετε να σταματήσει πριν αντιστρέψετε την κατεύθυνση του ανεμιστήρα.
- Βεβαιωθείτε ότι η θέση εγκατάστασης που επιλέγετε επιτρέπει την περιστροφή των φτερωτών του ανεμιστήρα χωρίς εμπόδια. Αφήστε μια ελάχιστη απόσταση 2 m από το δάπεδο μέχρι την πίσω άκρη των φτερωτών.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση πρέπει να πραγματοποιούνται σύμφωνα με το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης για να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία της συσκευής. Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την κύρια παροχή ρεύματος πριν από τον καθαρισμό της.
- Για να διασφαλίσετε την ασφάλεια των παιδιών σας, παρακαλείστε να κρατάτε όλα τα υλικά συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, κουτιά, πολυστυρένιο κ.λπ.) μακριά από τα παιδιά σας.
- Η σειρά εγκατάστασης των καλωδίων πρέπει να είναι γειωμένο καλώδιο, ηλεκτροφόρο καλώδιο / ουδέτερο καλώδιο, και η σειρά της αποεγκατάστασης των καλωδίων θα πρέπει να είναι ουδέτερο καλώδιο / ηλεκτροφόρο καλώδιο(ισχύος), γειωμένο καλώδιο.

1. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σχήμα 1

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| 1. Βραχίονας εγκατάστασης | 10. Παξιμάδι και ροδέλα |
| 2. Σφαίρα ανάρτησης | 11. Λεπίδες |
| 3. Κάτω ράβδος | 12. Βραχίονας λεπίδων |
| 4. Βίδες I | 13. Βίδες III |
| 5. Στέγαστρο | 14. Πλάκα βάσης φωτός |
| 6. Βίδες II | 15. Στήριγμα λαμπτήρα |
| 7. Καρφίτσα Clevis | 16. Υποδοχή λαμπτήρα |
| 8. Πλάκα στερέωσης | 17. Λαμπτήρας |
| 9. Κινητήρας | |

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Τα γραφικά σε αυτό το εγχειρίδιο είναι σχηματικές αναπαραστάσεις και ενδέχεται να μην ταιριάζουν ακριβώς με το προϊόν.

2. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Βγάλτε όλα τα εξαρτήματα του προϊόντος από το κουτί και βεβαιωθείτε ότι περιλαμβάνονται όλα και σε καλή κατάσταση.
- Εάν παρατηρηθεί οποιοδήποτε σημάδι ορατής ζημιάς, επικοινωνήστε αμέσως με την επίσημη Τεχνική Υπηρεσία Υποστήριξης της Cecotec.
- Για να αποφύγετε τραυματισμούς και ζημιές, βεβαιωθείτε ότι η θέση στην οποία πρόκειται να εγκατασταθεί επιτρέπει απόσταση 2,3 μέτρων από τις λεπίδες μέχρι το δάπεδο και 76 εκατοστών απόσταση από τις λεπίδες μέχρι οποιονδήποτε τοίχο ή αντικείμενο. Εικ. 2
- Βεβαιωθείτε ότι η δομή του κτιρίου μπορεί να αντέξει το πλήρες βάρος του ανεμιστήρα.
- Αυτός ο ανεμιστήρας μπορεί να εγκατασταθεί σε κανονική ή θολωτή οροφή με κάτω ράβδο. Το κρεμαστό μήκος μπορεί να επεκταθεί με τη χρήση μιας μακρύτερης κάτω ράβδου. Εικ. 3

Περιεχόμενο κουτιού

- Κύριο σώμα ανεμιστήρα
- Κιτ συναρμολόγησης
- Εγχειρίδιο οδηγιών

3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Για την εγκατάσταση απαιτούνται τα ακόλουθα εργαλεία: κατσαβίδι, κατσαβίδι με επίπεδη κεφαλή, πένσα ή κλειδί, σκάλα, εποξειδική ρητίνη και ονομαστική ηλεκτρική ταινία.

Προειδοποίηση

Για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας, απενεργοποιήστε την οικιακή παροχή ρεύματος πριν από την εγκατάσταση του ανεμιστήρα οροφής.



Γενικές οδηγίες συναρμολόγησης

Εάν κρεμάσετε τον ανεμιστήρα σε γάντζο, ο τελευταίος πρέπει να αντέχει τουλάχιστον 100 κιλά.

Συναρμολόγηση ανάλογα με τον τύπο της οροφής. (Εικ. 2):

1. Χαμηλές οροφές
2. Κανονικές οροφές
3. Κεκλιμένες οροφές (ενδέχεται να απαιτείται μακρύτερη ράβδος, που δεν παρέχεται από την Cecotec)

Για να συναρμολογήσετε αυτόν τον ανεμιστήρα οροφής, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα (Εικ. 3-12):

1. Αφαιρέστε τον κάτω και τον πάνω πείρο από την κάτω ράβδο και απελευθερώστε τη σφαίρα ανάρτησης στην κορυφή της ράβδου.
2. Περάστε την καλωδίωση από το κύριο σώμα μέσω της κάτω ράβδου.
3. Συνδέστε την κάτω ράβδο στο κύριο σώμα εισάγοντας τον πείρο μέσα από την κάτω ράβδο και το εξάρτημα του κύριου σώματος. Σφίξτε τις βίδες που προβλέπονται στο εξάρτημα κύριου σώματος για να ασφαλίσετε σωστά την κάτω ράβδο.
4. Αφαιρέστε τις 4 βίδες που στερεώνουν τον άνω θόλο και το στήριγμα εγκατάστασης. Τοποθετήστε τον άνω θόλο μέσα από την κάτω ράβδο. Εικ. 3
5. Εισάγετε τον πείρο μέσα από τις οπές του πείρου που βρίσκονται στο άνω άκρο της κάτω ράβδου. Μόλις εισαχθεί, σύρετε την κρεμαστή σφαίρα προς τα πάνω στο άνω άκρο της κάτω ράβδου και στερεώστε την με μια από τις παρεχόμενες βίδες.
6. Βεβαιωθείτε ότι ο πείρος ταιριάζει στις υποδοχές που βρίσκονται στο εσωτερικό της κρεμαστής σφαίρας πριν τον βιδώσετε.
7. Σημειώστε το κέντρο του βραχίονα εγκατάστασης και χρησιμοποιήστε και τις δύο λαμαρινόβιδες που παρέχονται με τις αντίστοιχες ροδέλες και τις ροδέλες πίεσης για να στερεώσετε το στήριγμα εγκατάστασης σε μια ξύλινη οροφή

Προειδοποίηση

Οι λαμαρινόβιδες είναι κατάλληλες μόνο για ξύλινες οροφές. Σε περίπτωση εγκατάστασης του ανεμιστήρα οροφής σε τσιμεντένιες οροφές ή δοκούς, χρησιμοποιήστε τρυπάνι για τη διάνοιξη των οπών και βύσματα ή αυτοδιάτρητες βίδες (δεν περιλαμβάνονται).

8. Αφαιρέστε τις βίδες που βρίσκονται στο κάτω μέρος του μοτέρ μέσω του στηρίγματος του λαμπτήρα.
9. Βιδώστε τα στηρίγματα φτερωτών στον κινητήρα μέσω της οπής στο στήριγμα λαμπτήρα πληρώνοντας προσοχή στο προειδοποιητικό αυτοκόλλητο που βρίσκεται σε ένα από τα στηρίγματα φτερωτών. Εικ. 4
10. Βιδώστε τις λεπίδες στα στηρίγματα φτερωτών χρησιμοποιώντας τις βίδες, τις ροδέλες και τα παξιμάδια που παρέχονται.

Επειδή οι φτερωτές είναι αναστρέψιμες, επιλέξτε την πλευρά που θέλετε να είναι ορατή και βιδώστε τις τρόπο ώστε τα παξιμάδια να βρίσκονται στο επάνω μέρος των φτερωτών. Εικ. 5

11. Αφού βιδώσετε το βραχίονα εγκατάστασης, συνδέστε την καλωδίωση. Συνδέστε πρώτα το καλώδιο ταχείας σύνδεσης στο μπλοκ ακροδεκτών του βραχίονα εγκατάστασης. Ακολουθώντας το χρώμα κώδικα (Εικ. 6). Από το αντίθετο άκρο του μπλοκ ακροδεκτών, συνδέστε την καλωδίωση από την εγκατάσταση του σπιτιού σας.

Σχ. 6 κλειδί:

1. Μαύρο και μπλε
2. Λευκό
3. Γη
4. Φάση (καφέ/μαύρο)
5. Ουδέτερος (μπλε)
6. Γη

12. Ανασηκώστε το συναρμολογημένο συγκρότημα ανεμιστήρα μέχρι τον βραχίονα εγκατάστασης και περάστε την μπάλα ανάρτησης μέσα από την οπή του βραχίονα εγκατάστασης. Σχ. 7

13. Συνδέστε τα καλώδια που βγαίνουν από την κάτω ράβδο με εκείνα του βραχίονα εγκατάστασης χρησιμοποιώντας και τους δύο ταχυσυνδέσμους.



14. Σύρετε το στέγαστρο προς τα πάνω έτσι ώστε όλες οι συνδέσεις να αποθηκευτούν στο εσωτερικό του και βιδώστε το στο στηρίγμα εγκατάστασης χρησιμοποιώντας τις 4 βίδες (2 σε κάθε πλευρά) που αφαιρέθηκαν στην αρχή της διαδικασίας εγκατάστασης. Εικ. 8
15. Σφίξτε τον λαμπτήρα στην υποδοχή του λαμπτήρα (δεν περιλαμβάνεται). Εικ. 9
16. Τοποθετήστε τον λαμπτήρα στο κάτω μέρος της συσκευής εισάγοντας τις γλωττίδες του στηρίγματος του λαμπτήρα στο γυαλί, έτσι ώστε να ασφαλίσει πλήρως. Εικ. 10
17. Συνδέστε την αλυσίδα. Για να το κάνετε αυτό, στερεώστε τις μακριές αλυσίδες με τα αντίστοιχα ακριανά μέρη αλυσίδων του ανεμιστήρα εισάγοντας το μακρύ άκρο της αλυσίδας στο συνδετικό κομμάτι. Σχ. 11
18. Βεβαιωθείτε ότι οι αλυσίδες έχουν στερεωθεί με ασφάλεια, τραβώντας τις προσεκτικά από το κομμάτι σύνδεσης. Σχ. 11

Προειδοποίηση

Οι σημαντικές προφυλάξεις ασφαλείας και οι οδηγίες που αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο δεν προορίζονται να καλύψουν όλες τις πιθανές συνθήκες και καταστάσεις που μπορεί να προκύψουν. Λάβετε υπόψη ότι η κοινή λογική και η προσοχή είναι απαραίτητοι παράγοντες κατά την εγκατάσταση και τη λειτουργία αυτού του ανεμιστήρα.

4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον ανεμιστήρα:

- Όταν είναι απενεργοποιημένος (θέση OFF), τραβήξτε από την αλυσίδα του διακόπτη μέχρι να ενεργοποιηθεί ο ανεμιστήρας. Για να τον απενεργοποιήσετε, τραβήξτε ξανά από την αλυσίδα.
- Ακολουθία λειτουργίας από τη θέση OFF:
 - ο Τραβήξτε 1 φορά για υψηλή ταχύτητα.
 - ο Τραβήξτε ξανά: μεσαία ταχύτητα.
 - ο Τραβήξτε άλλη μια φορά: χαμηλή ταχύτητα.
 - ο Τραβήξτε μια τελευταία φορά για να το απενεργοποιήσετε.

Χειμερινή/καλοκαιρινή λειτουργία. Εικ.12

Ο διακόπτης στο σώμα του ανεμιστήρα είναι ένας διακόπτης που κινείται προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά ανάλογα με την επιθυμητή λειτουργία, χρησιμοποιείται για την αλλαγή της κατεύθυνσης περιστροφής (δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα) του ανεμιστήρα των φτερωτών.

- **Χειμερινή λειτουργία:** μετακινήστε τον μεταγωγέα στη δεξιόστροφη θέση. Οι φτερωτές θα αρχίσουν να να περιστρέφονται δεξιόστροφα, προκαλώντας τη διανομή του ζεστού αέρα σε όλο το δωμάτιο.
- **Θερμική λειτουργία:** μετακινήστε τον μεταγωγέα στη θέση αριστερόστροφα. Οι φτερωτές θα αρχίσουν να περιστρέφονται αριστερόστροφα, με αποτέλεσμα να διανέμεται φρέσκος αέρας σε όλο το δωμάτιο.

Προειδοποίηση

Πριν χρησιμοποιήσετε τον αντιμετατροπέα, απενεργοποιήστε τον ανεμιστήρα και βεβαιωθείτε ότι έχει σταματήσει εντελώς να κινείται για να αποφύγετε προσωπικές ζημιές και ζημιές στο προϊόν.

5. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποσυνδέσει τον ανεμιστήρα πριν τον καθαρίσετε.
- Μην βυθίζετε κανένα από τα μέρη της συσκευής σε νερό ή μην τα πιτσιλάτε με οποιοδήποτε άλλο υγρό.

Αντικατάσταση της λάμπας

- Απενεργοποιήστε τη συσκευή (κατά προτίμηση, απενεργοποιήστε την από τον διακόπτη ρεύματος) και περιμένετε μέχρι να κρυώσει. (Προσοχή, οι λαμπτήρες μπορεί να φτάσουν σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της χρήσης).
- Αφαιρέστε τον λαμπτήρα κρατώντας τον σταθερά και περιστρέφοντάς τον αριστερόστροφα. Για να το κάνετε αυτό, κρατήστε τον σταθερά και γυρίστε τον αριστερόστροφα.
- Πάρτε έναν καινούργιο λαμπτήρα και τοποθετήστε τον προσεκτικά στην υποδοχή του λαμπτήρα. Βιδώστε τον δεξιόστροφα.
- Ενεργοποιήστε ξανά την παροχή ρεύματος και ανάψτε τη λάμπα.

**Σημαντικό**

Αυτός ο ανεμιστήρας χρησιμοποιεί 1 λαμπτήρα E27 / Max. 60 W (δεν περιλαμβάνεται)

Καθαρισμός

- Αποσυνδέστε τον ανεμιστήρα από την πρίζα και αφήστε τον να κρυώσει πριν τον καθαρίσετε.
- Μην βυθίζετε ποτέ τον ανεμιστήρα σε νερό ή άλλα υγρά.
- Καθαρίζετε με ένα μαλακό, στεγνό πανί.
- Μην χρησιμοποιείτε χημικά καθαρισμού, όπως απορρυπαντικά και λειαντικά.
- Μην αφήνετε το νερό να έρθει σε επαφή με κανένα από τα ηλεκτρικά μέρη της συσκευής.
- Μην χρησιμοποιείτε βρεγμένο πανί για να καθαρίσετε τον κινητήρα. Διατηρείτε τον ανεμιστήρα καθαρό και τον αποθηκεύετε σε στεγνό μέρος για να αποφύγετε την υγρασία, εάν δεν πρόκειται να τον χρησιμοποιήσετε για κάποιο χρονικό διάστημα.
- Συνιστούμε να χρησιμοποιείτε ουδέτερο απορρυπαντικό και ένα μαλακό πανί. Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες, οξέα απορρυπαντικά, βενζίνη, οινόπνευμα κ.λπ. για να καθαρίσετε τα πλαστικά μέρη, καθώς ενδέχεται να υποστούν ζημιά.
- Μην αφήνετε το νερό να εισέλθει στον κινητήρα ή να αγγίξει το καλώδιο κατά τη διάρκεια του καθαρισμού.

6. ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ**Εάν ο ανεμιστήρας δεν ενεργοποιείται:**

- Ελέγξτε τις ασφάλειες ή τους διακόπτες στον ηλεκτρικό πίνακα.
- Ελέγξτε τα καλώδια του ανεμιστήρα.
- Προειδοποίηση: Βεβαιωθείτε ότι η κύρια παροχή ρεύματος είναι απενεργοποιημένη.
- Βεβαιωθείτε ότι ο μετατροπέας είναι σταθερά στη θέση του. Ο ανεμιστήρας δεν θα λειτουργήσει εάν ο διακόπτης βρίσκεται στη μεσαία θέση.
- Εάν ο ανεμιστήρας δεν λειτουργεί, επικοινωνήστε με την επίσημη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec. Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε τις εσωτερικές ηλεκτρικές συνδέσεις.

Εάν ο ανεμιστήρας κάνει πολύ θόρυβο:

- Ελέγξτε ότι όλες οι βίδες στο περίβλημα του μοτέρ είναι σωστά στερεωμένες (μην τις σφίξετε υπερβολικά).
- Ελέγξτε ότι οι βίδες που στερεώνουν το βραχίονα των φτερωτών είναι αρκετά σφιχτές.
- Αφήστε τον ανεμιστήρα να λειτουργήσει για 24 ώρες. Οι περισσότεροι από τους θορύβους που παράγει ο ανεμιστήρας θα εξαφανιστούν μετά από αυτό το χρονικό διάστημα.

Εάν ο ανεμιστήρας ταλαντώνεται:

- Βεβαιωθείτε ότι όλες οι φτερωτές είναι καλά βιδωμένες στα στηρίγματα των φτερωτών.
- Ελέγξτε ότι όλα τα στηρίγματα των φτερωτών είναι σταθερά στερεωμένα στον κινητήρα.
- Βεβαιωθείτε ότι ο βραχίονας τοποθέτησης είναι σταθερά στερεωμένος στην οροφή.

Εάν το φως δεν λειτουργεί:

- Ελέγξτε εάν ο λαμπτήρας είναι ελαττωματικός.
- Βεβαιωθείτε ότι οι ηλεκτρικές συνδέσεις είναι σωστές.
- Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με την επίσημη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Προϊόν:

EnergySilence 3600 Vision SunLight
EnergySilence 3600 Vision Purple
EnergySilence 3600 Vision Nude
EnergySilence 3600 Vision Πορτοκαλί
EnergySilence 3600 Vision Μέντα
EnergySilence 3600 Vision Sky
EnergySilence Aero 3600 Vision Full SunLight
EnergySilence Aero 3600 Vision Full Purple
EnergySilence Aero 3600 Vision Full Nude
EnergySilence Aero 3600 Vision Full Orange
EnergySilence Aero 3600 Vision Full Mint
EnergySilence Aero 3600 Vision Full Sky



05963, 05964, 05965, 05966, 05967, 05968, 08447, 08448, 08449, 08450,
08451, 08452

Ονομαστική ισχύς: 50 W

Τάση: 220-240 V~

Συχνότητα: 50 Hz

1 λαμπτήρας E27 60 W Max (ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΜΒΟΛΟ	ΑΞΙΑ	ΜΟΝΑΔΑ
Μέγιστη ροή ανεμιστήρα	F	9.7	m ³ /min
Κατανάλωση ισχύος ανεμιστήρα	P	27.8	W
Αξία υπηρεσίας	SV	0.4	(m ³ /min)/W
Κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση αναμονής	PSB	0.6	W
Επίπεδο ηχητικής ισχύος ανεμιστήρα	LWA	57	dB (A)
Μέγιστη ταχύτητα αέρα	C	2.6	m/seg
Πρότυπο μέτρησης αξίας υπηρεσιών	IEC 60879		
Στοιχεία επικοινωνίας για περισσότερες πληροφορίες	Cecotec Innovaciones S.L. C/ de la Pinadeta s/n, 46930 Quart de Poblet, Valencia (Spain)		

Η κατανάλωση ισχύος της συσκευής όταν είναι απενεργοποιημένη είναι 0,0 W, σύμφωνα με τις οδηγίες του προτύπου EN 50564:2011. και τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς 1275/2008/EK και 801/2013/EK. Για το σκοπό αυτό, η συσκευή είναι συνδεδεμένη στο ηλεκτρικό δίκτυο χωρίς να εκτελεί καμία λειτουργία. Ο διακόπτης/μοχλός της συσκευής έχει ρυθμιστεί στη θέση Off (Απενεργοποίηση).

Οι τεχνικές προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση για τη βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος. Κατασκευασμένο στην Κίνα | Σχεδιασμένο στην Ισπανία

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ



Η ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19 / ΕΕ για τα απόβλητα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών

Ο Εξοπλισμός (WEEE), καθορίζει ότι δεν πρέπει να απορρίπτονται παλαιές οικιακές ηλεκτρικές συσκευές με τα κανονικά μη ταξινομημένα αστικά απόβλητα. Οι παλιές συσκευές πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η ανάκτηση και η ανακύκλωση των υλικών που περιέχουν και να μειωθούν οι επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον.

Το διαγραμμένο σύμβολο «τροχός κάδος» στο προϊόν σας υπενθυμίζει την υποχρέωσή σας να διαθέσετε της συσκευής σωστά. Εάν το προϊόν διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία ή χρησιμοποιεί μπαταρίες, θα πρέπει να αφαιρεθούν από τη συσκευή και να απορριφθούν κατάλληλα. Οι καταναλωτές πρέπει να επικοινωνήσουν με τις τοπικές αρχές ή τον πωλητή για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή απόρριψη παλαιών συσκευών ή / και μπαταριών τους

**ΕΓΓΥΗΣΗ**

Σας ευχαριστούμε για την επιλογή σας και σας καλωσορίζουμε στην οικογένεια των προϊόντων **CECOTEC**. Η **CECOTEC** είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες κατασκευής ηλεκτρικών συσκευών σε παγκόσμιο επίπεδο με μία διευρυμένη συλλογή τέτοια ώστε να καλύπτει με καλαισθησία, αλλά και αποτελεσματικότητα κάθε σας ανάγκη σε επαγγελματικό επίπεδο.

Κάθε συσκευή **CECOTEC** έχει παραδοθεί σε σας έχοντας περάσει πολλαπλούς ελέγχους καλής λειτουργίας στο εργοστάσιο κατασκευής αλλά και στα εργαστήρια αναγνωρισμένων Ευρωπαϊκών ινστιτούτων.

Η εγγύηση ισχύει για 6 (έξι) μήνες για επαγγελματική χρήση και για 2 (δύο) χρόνια για οικιακή χρήση από την ημερομηνία αγοράς με την προσκόμιση της απόδειξης. Η εγγύηση καλύπτει τη δωρεάν επιδιόρθωση της συσκευής σας (εργασία και ανταλλακτικά) σε περίπτωση που η βλάβη της οφείλεται σε πραγματικό ελάττωμα της συσκευής. Δεν καλύπτει τα έξοδα μεταφοράς και συσκευασίας της συσκευής σας από και προς το εξουσιοδοτημένο συνεργείο. Επίσης η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές που προκλήθηκαν στη συσκευή από λανθασμένη σύνδεση ή κακό χειρισμό, από κακή χρήση του αγοραστή (πτώση, σπασίματα εξαρτημάτων), από πτώση ή αύξηση της τάσης του ρεύματος του δικτύου ηλεκτροδότησης, από ζημιές που προέρχονται από χημικές ή ηλεκτροχημικές αντιδράσεις του νερού (αρτεσιανά άλατα), από επέμβαση τεχνικών που δεν είναι εξουσιοδοτημένοι από την εταιρία, από πλημμύρες, από κεραυνούς και γενικά από εξωγενείς παράγοντες.

Δεν καλύπτονται ζημιές που πιθανόν να προκλήθηκαν από την συσκευή σε άλλες συνδεδεμένες σ' αυτήν, καθώς επίσης καμία απαίτηση αποζημίωσής σας για προβλήματα στην εργασία σας, που τυχόν προήλθαν από την μη εύρυθμη λειτουργία της συσκευής.

Η εγγύηση παύει να ισχύει αν η συσκευή έχει δεχτεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Η εγγύηση ισχύει μόνο όταν το προϊόν έχει αγοραστεί νομίμως συνοδευόμενο από παραστατικό αγοράς με υποχρέωση προσκόμισής του όταν αυτό ζητηθεί και εφόσον έχουν συμπληρωθεί από τον τελικό αγοραστή τα παρακάτω στοιχεία φέροντας υπογραφή και σφραγίδα του καταστήματος πώλησης προς αυτόν.

Αρ. Απόδειξης.....

Ημερομηνία Αγοράς.....

Τύπος Συσκευής:.....

Ονοματεπώνυμο Αγοραστή:.....

Κατάστημα Πώλησης:.....

Υπογραφή / Σφραγίδα

Εξουσιοδοτημένο επισκευαστικό κέντρο CECOTEC:

ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ SERVICE

Τηλ. Επικοινωνίας: +30 21 0883 6512

Κωδικός: 102007/102008/102009/102010/102107/102011

CECOTEC ANEMISHTHRAΣ OPOΦHΣ ENERGY SILENCE AERO 3600 VISION SUN LIGHT ME ΦΩΣ 50W 05963

CECOTEC ANEMISHTHRAΣ OPOΦHΣ ENERGY SILENCE AERO 3600 VISION PURPLE ME ΦΩΣ 50W 05964

CECOTEC ANEMISHTHRAΣ OPOΦHΣ ENERGY SILENCE AERO 3600 VISION NUDE ME ΦΩΣ 50W 05965

CECOTEC ANEMISHTHRAΣ OPOΦHΣ ENERGY SILENCE AERO 3600 VISION ORANGE ME ΦΩΣ 50W 05966

CECOTEC ANEMISHTHRAΣ OPOΦHΣ ENERGY SILENCE AERO 3600 VISION MINT 50W 05967

CECOTEC ANEMISHTHRAΣ OPOΦHΣ ENERGY SILENCE AERO 3600 VISION SKY ME ΦΩΣ 50W 05968

Εισάγεται και διανέμεται από την Κ.Α. ΖΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.

Σαπφούς 7-9, 10553 Αθήνα - Ελλάδα | Τηλ. +30 210 3737000 – Fax. +30 210 3737147

www.zazopouloussa.gr | zinfo@zazopouloussa.gr

Κατασκευάζεται στην Κίνα