ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Κωδικός αναφοράς: 101477/101478 | **Μοντέλο:** 04147/04148

Ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν **CECOTEC**. Η τεχνολογία, ο σχεδιασμός και η λειτουργία του, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το προϊόν πληροί αυστηρότατες προδιαγραφές ποιότητας εγγυώνται πως η συγκεκριμένη επιλογή θα σας εξασφαλίσει ένα άριστο αποτέλεσμα χρήσης, για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες. Κρατήστε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών για μελλοντική αναφορά ή για νέους χρήστες.

1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Κρατήστε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης για μελλοντική αναφορά ή για νέους χρήστες. Όλες οι οδηγίες ασφαλείας πρέπει να ακολουθούνται προσεκτικά κατά τη χρήση της συσκευής.
Βεβαιωθείτε ότι η τάση του δικτύου αντιστοιχεί με την τάση που αναγράφεται στην πινακίδα χαρακτηριστικών της συσκευής και ότι η πρίζα είναι γειωμένη.
Μην βυθίζετε το καλώδιο, το φις ή οποιοδήποτε μη αφαιρούμενο μέρος του στίφτη σε νερό ή άλλο υγρό, ούτε να εκθέτετε τις ηλεκτρικές συνδέσεις σε νερό. Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι στεγνά πριν χειριστείτε το φις ή ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
Εάν ο στίφτης πέσει κατά λάθος στο νερό, αποσυνδέστε τον αμέσως. Μην βάζετε τα χέρια σας στο νερό!
Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο ρεύματος για εμφανείς ζημιές. Εάν το καλώδιο έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από το επίσημο Τεχνικό Τμήμα Υποστήριξης της Cecotec, για να αποφευχθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος.
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο, το φις ή το περίβλημα έχουν υποστεί ζημιά, ούτε μετά από δυσλειτουργία ή εάν έχει πέσει ή έχει υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε τρόπο.
Μην στρίβετε, λυγίζετε, τεντώνετε ή καταστρέφετε το καλώδιο ρεύματος με οποιονδήποτε τρόπο. Κρατήστε το από μακριά από αιχμηρά αντικείμενα, πηγές θερμότητας και ζεστές επιφάνειες. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται από την άκρη της επιφάνειας εργασίας ή του πάγκου.
Η συσκευή δεν προορίζεται να λειτουργεί με εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστό σύστημα τηλεχειρισμού.
Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τον στίφτη από το δίκτυο όταν δεν χρησιμοποιείται και πριν τον καθαρισμό. Τραβήξτε από το φις, όχι από το καλώδιο, για να το αποσυνδέσετε από την πρίζα.
Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Δεν είναι κατάλληλη για εμπορική ή βιομηχανική χρήση. Μην τη χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους.
Μην χρησιμοποιείτε κανένα αξεσουάρ που δεν έχει προταθεί από τον κατασκευαστή, καθώς μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς ή ζημιά.
Τοποθετήστε τον στίφτη σε στεγνή, σταθερή, επίπεδη επιφάνεια. Μην χρησιμοποιείτε τον στίφτη στις ακόλουθες περιπτώσεις: Πάνω ή κοντά σε εστία αερίου ή ηλεκτρική εστία, σε θερμαινόμενους φούρνους ή κοντά σε φλόγες, σε μαλακές επιφάνειες (όπως χαλιά) ή όπου μπορεί να ανατραπεί κατά τη χρήση, σε εξωτερικούς χώρους ή σε περιοχές με υψηλά επίπεδα υγρασίας.
Αποσυνδέστε τη συσκευή αμέσως στις ακόλουθες περιπτώσεις: Ο κώνος του στίφτη δεν λειτουργεί σωστά. Ο στίφτης δεν χρησιμοποιείται.

Καθαρισμός
Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν για περισσότερα από 15 δευτερόλεπτα ή 10 κύκλους. Περιμένετε 15 δευτερόλεπτα μεταξύ των χρήσεων.
Μην αφήνετε τον στίφτη χωρίς επίβλεψη όσο είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο. Αποσυνδέστε τον όταν τελειώσετε τη χρήση ή αν απομακρυνθείτε από το χώρο.
Ο καθαρισμός και η συντήρηση πρέπει να πραγματοποιούνται σύμφωνα με αυτό το εγχειρίδιο χρήσης για να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία της συσκευής. Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη συσκευή πριν τη μετακινήσετε και την καθαρίσετε.
Αποθηκεύστε τη συσκευή και το εγχειρίδιο χρήσης σε ασφαλές και ξηρό μέρος όταν δεν χρησιμοποιείται.
Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί για μαλακά φρούτα. Η χρήση της για την εξαγωγή χυμού από σκληρά φρούτα μπορεί να την καταστρέψει.
Η εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν ζημιές ή τραυματισμούς που οφείλονται σε κακή χρήση ή μη συμμόρφωση με αυτό το εγχειρίδιο χρήσης.
Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά κάτω των 8 ετών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά άνω των 8 ετών ή άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή με έλλειψη

εμπειρίας ή γνώσης, εάν τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο από υπεύθυνο άτομο για την ασφάλειά τους και κατανοούν τους κινδύνους που συνεπάγεται, ή εάν υπάρχει διαρκής επίβλεψη από υπεύθυνο άτομο. Η συσκευή δεν είναι παιχνίδι.

2. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Τα γραφήματα σε αυτό το εγχειρίδιο είναι σχηματικές απεικονίσεις και ενδέχεται να μην ταιριάζουν ακριβώς με το προϊόν.

Εικ. 1

1. Κάλυμμα προστασίας από τη σκόνη
2. Μεγάλος κώνος στίφτη
3. Μικρός κώνος στίφτη
4. Φίλτρο
5. Διαχωριστής πολτού
6. Δοχείο
7. Βάση

3. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Η συσκευασία αυτού του προϊόντος έχει σχεδιαστεί για να το προστατεύει από τυχόν ζημιές κατά τη μεταφορά. Βγάλτε τη συσκευή από το κουτί και φυλάξτε την αρχική συσκευασία σε ασφαλές μέρος για τυχόν μελλοντική μεταφορά. Σε περίπτωση που η αρχική συσκευασία απορριφθεί, βεβαιωθείτε ότι όλα τα υλικά συσκευασίας ανακυκλώνονται ανάλογα.
- Τα πλαστικά περιτυλίγματα μπορεί να προκαλέσουν κίνδυνο ασφυξίας για τα βρέφη και τα μικρά παιδιά. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα υλικά συσκευασίας βρίσκονται μακριά από παιδιά.
- Επιθεωρήστε όλα τα μέρη της συσκευής για εμφανείς ζημιές. Ξετυλίξτε πλήρως το καλώδιο τροφοδοσίας και ελέγξτε το για ζημιές. Μην χρησιμοποιήσετε τη συσκευή αν ο στίφτης ή το καλώδιό του έχουν υποστεί ζημιά ή δεν λειτουργούν σωστά. Σε περίπτωση ζημιάς, επικοινωνήστε με το επίσημο Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης της Cecotec για συμβουλές, επισκευές ή επιστροφές.
- Καθαρίστε τη συσκευή σύμφωνα με την ενότητα «Καθαρισμός και Συντήρηση» πριν τη χρήση.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει όλες τις οδηγίες και προειδοποιήσεις σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις οδηγίες ασφαλείας στις προηγούμενες σελίδες.

4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας (σταθερό στη βάση της συσκευής) στο δίκτυο και αφαιρέστε το διαφανές κάλυμμα.
Τοποθετήστε τον κατάλληλο κώνο στίφτη, λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος του φρούτου. Αν θέλετε να στίψετε μικρά φρούτα όπως λεμόνια, χρησιμοποιήστε τον μικρό κώνο στίφτη. Για να το κάνετε αυτό, τραβήξτε τον μεγάλο κώνο στίφτη για να τον αφαιρέσετε. Για να τον τοποθετήσετε ξανά, τοποθετήστε τον μεγάλο κώνο στίφτη πάνω από τον μικρό και πιέστε.
Εικ. 2.
Κόψτε το φρούτο στη μέση και πιέστε το μισό πάνω στον κώνο στίφτη, στην κορυφή του στίφτη. Ο κώνος θα αρχίσει να περιστρέφεται αυτόματα. Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία όσες φορές χρειάζεται. Ο στίφτης διαθέτει σύστημα περιστροφής δύο κατευθύνσεων, που επιτρέπει στον κώνο να περιστρέφεται και προς τις δύο κατευθύνσεις, επιτυγχάνοντας πιο αποδοτική εξαγωγή χυμού.
Πιάστε τη λαβή του δοχείου με το ένα χέρι και ρίξτε το περιεχόμενο σε άλλο δοχείο.
Αυτό το προϊόν διαθέτει δύο κώνους στίφτη. Χρησιμοποιήστε τον κατάλληλο ανάλογα με το μέγεθος του φρούτου που θα αποχυμώσετε.
Το φίλτρο διαχωριστή πολτού επιτρέπει τη ρύθμιση της ποσότητας πολτού στο χυμό. Γυρίστε την καρτέλα για να ρυθμίσετε περισσότερο ή λιγότερο πολτό.

5. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Αποσυνδέστε τη συσκευή και αφαιρέστε το φίλτρο και τους κώνους του αποχυμωτή. Κρατήστε τη βάση της συσκευής και γυρίστε το δοχείο αριστερόστροφα για να το διαχωρίσετε από τη βάση.
Καθαρίστε όλα τα αφαιρούμενα μέρη (εκτός από τη βάση) με σαπουνόνερο.
Καθαρίστε τη βάση της συσκευής με ένα βρεγμένο πανί για να αφαιρέσετε τυχόν υπολείμματα. Μην βυθίζετε τη βάση του προϊόντος στο νερό.
Τοποθετήστε το διαφανές κάλυμμα στη θέση του και αποθηκεύστε τη συσκευή σε δροσερό και ξηρό μέρος.
Είναι σημαντικό να καθαρίζετε σωστά το φίλτρο διαχωριστή πολτού (μέρη 8 και 9), που αποτελείται από 2 αποσπώμενα μέρη (άνω και κάτω φίλτρο), μετά από κάθε χρήση. Για να το κάνετε αυτό, χωρίστε τα δύο μέρη. Μόλις καθαριστούν, για να τα συναρμολογήσετε σωστά, τοποθετήστε το πάνω φίλτρο διαχωριστή πολτού ανάποδα και τοποθετήστε το κάτω μέρος από πάνω του. Μόλις ευθυγραμμιστούν και τα δύο μέρη, στερεώστε τα μαζί.

6. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μοντέλο: EssentialVita Adjust White
Κωδικός προϊόντος: 04147
Ισχύς: 40 W 220-240 V ~ 50/60 Hz

Κατασκευασμένο στην Κίνα | Σχεδιασμένο στην Ισπανία

7. ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Η ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19 / ΕΕ για τα απόβλητα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών καθορίζει ότι δεν πρέπει να απορρίπτονται παλαιές οικιακές ηλεκτρικές συσκευές με τα κανονικά μη ταξινομημένα αστικά απόβλητα. Οι παλιές συσκευές πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά, προκειμένου να επιτευχθεί η ανάκτηση και η ανακύκλωση των υλικών που περιέχουν και να μειωθούν οι επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον.



Το σύμβολο «κάδος» με εμφανή διαγραφή επί του προϊόντας, σας υπενθυμίζει την υποχρέωσή σας για ορθή διάθεση/ απόρριψη της συσκευής. Εάν το προϊόν διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία ή χρησιμοποιεί μπαταρίες, θα πρέπει να αφαιρεθούν από τη συσκευή και να διατεθούν / απορριφθούν κατάλληλα.
Οι καταναλωτές μπορούν να επικοινωνούν με τις σχετικές οργανώσεις ή τον πωλητή για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή απόρριψη παλαιών συσκευών ή / και των μπαταριών τους.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Σας ευχαριστούμε για την επιλογή σας και σας καλωσορίζουμε στην οικογένεια των προϊόντων **CECOTEC**. Η **CECOTEC** είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες κατασκευής ηλεκτρικών συσκευών σε παγκόσμιο επίπεδο με μία διευρυμένη συλλογή τέτοια ώστε να καλύπτει με καλαισθησία, αλλά και αποτελεσματικότητα κάθε σας ανάγκη σε επαγγελματικό επίπεδο.

Κάθε συσκευή **CECOTEC** έχει παραδοθεί σε σας έχοντας περάσει πολλαπλούς ελέγχους καλής λειτουργίας στο εργοστάσιο κατασκευής αλλά και στα εργαστήρια αναγνωρισμένων Ευρωπαϊκών ινστιτούτων.

Η εγγύηση ισχύει για 6 (έξι) μήνες για επαγγελματική χρήση και για 2 (δύο) χρόνια για οικιακή χρήση από την ημερομηνία αγοράς, πάντα με την προσκόμιση της απόδειξης. Η εγγύηση καλύπτει τη δωρεάν επιδιόρθωση της συσκευής σας (εργασία και ανταλλακτικά) σε περίπτωση που η βλάβη της οφείλεται σε πραγματικό ελάττωμα της συσκευής. Δεν καλύπτει τα έξοδα μεταφοράς και συσκευασίας της συσκευής σας, από και προς το εξουσιοδοτημένο συνεργείο. Επίσης η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές που προκλήθηκαν στη συσκευή από λανθασμένη σύνδεση ή κακό χειρισμό, από κακή χρήση του αγοραστή (πτώση, σπασίματα εξαρτημάτων), από πτώση ή αύξηση της τάσης του ρεύματος του δικτύου ηλεκτροδότησης, από ζημιές που προέρχονται από χημικές ή ηλεκτροχημικές αντιδράσεις του νερού (αρτεσιανά άλατα), από επέμβαση τεχνικών που δεν είναι εξουσιοδοτημένοι από την εταιρία, από πλημμύρες, από κεραυνούς και γενικά από εξωγενείς παράγοντες.

Δεν καλύπτονται ζημιές που πιθανόν να προκλήθηκαν από την συσκευή σε άλλες συνδεδεμένες μ' αυτήν, ούτε και για άλλες βλάβες που τυχόν προήλθαν από την μη εύρυθμη λειτουργία της συσκευής.

Η εγγύηση παύει να ισχύει αν η συσκευή έχει δεχτεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Η εγγύηση ισχύει μόνο όταν το προϊόν έχει αγοραστεί νομίμως, συνοδευόμενο από παραστατικό αγοράς με υποχρέωση προσκόμισής του όταν αυτό ζητηθεί και εφόσον έχουν συμπληρωθεί από τον τελικό αγοραστή τα παρακάτω στοιχεία φέροντας υπογραφή και σφραγίδα του καταστήματος πώλησης προς αυτόν.

Επίσημο επισκευαστικό κέντρο CECOTEC στην Ελλάδα:

ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ SERVICE

Διεύθυνση: Αμφιαράου 147, Αθήνα 104 43

Τηλ. Επικοινωνίας: +30 21 0883 6512

Email: info@manolopoulos-service.com