ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Κωδικός: 102037/ | **Μοντέλο:** 05976/05977/05978/05979

Ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν **CECOTEC**. Η τεχνολογία, ο σχεδιασμός και η λειτουργία του, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το προϊόν πληροί αυστηρότατες προδιαγραφές ποιότητας εγγυώνται πως η συγκεκριμένη επιλογή θα σας εξασφαλίσει ένα άριστο αποτέλεσμα χρήσης, για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Διαβάστε προσεκτικά το παρόν φυλλάδιο πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΟΔΗΓΊΕΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ

Διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών για μελλοντική αναφορά ή για νέους χρήστες.

- Όλες οι οδηγίες ασφαλείας πρέπει να τηρούνται στενά κατά τη χρήση της συσκευής.
- Βεβαιωθείτε ότι η τάση δικτύου ταιριάζει με την τάση που καθορίζεται στην ετικέτα ονομαστικών χαρακτηριστικών της συσκευής και ότι το βύσμα είναι γειωμένο.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο, το φις ή το περίβλημα είναι κατεστραμμένο, ούτε αφού παρουσιάσει δυσλειτουργία ή έχει πέσει ή καταστραφεί με οποιονδήποτε τρόπο.
- Για να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού, χρησιμοποιείτε μόνο τις βίδες και τις ροδέλες που παρέχονται ή υποδεικνύονται στο παρόν εγχειρίδιο.
- - Το καλώδιο πρέπει να είναι κατάλληλα γειωμένο για την αποφυγή πιθανών ατυχημάτων.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από κάτω των 8 ετών παιδιά ή άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν έχουν λάβει επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχει.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Η στενή επίβλεψη είναι όταν η συσκευή χρησιμοποιείται από ή κοντά σε παιδιά. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιείται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Διατηρείτε ελάχιστη απόσταση 2,3 cm μεταξύ των φτερωτών του ανεμιστήρα και του δαπέδου.
- Διατηρείτε ελάχιστη απόσταση 76 cm μεταξύ των φτερωτών του ανεμιστήρα και του τοίχου ή οποιουδήποτε άλλου αντικειμένου.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη από την παροχή ρεύματος πριν από τον καθαρισμό ή τη συντήρηση από τον χρήστη.
- Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί μόνο για οικιακή χρήση και δεν προορίζεται για μπαρ, εστιατόρια, αγροικίες, ξενοδοχεία, μοτέλ και γραφεία.
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον επίσημη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec για να αποφευχθεί κάθε είδους κινδύνου.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε χώρους με εκρηκτικές ή τοξικές ύλες.
- Η συσκευή πρέπει να εγκαθίσταται σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς καλωδίωσης.
- Ποτέ μην εγκαθιστάτε τον ανεμιστήρα σε υγρό χώρο.
- Ποτέ μην εισάγετε αντικείμενα ή μέρη του σώματος ανάμεσα στον περιστρεφόμενο ανεμιστήρα και μεταξύ των φτερωτών του ανεμιστήρα. Για τον έλεγχο της ταχύτητας των φτερωτών του ανεμιστήρα, χρησιμοποιείτε μόνο τα μέσα για τον έλεγχο της ταχύτητας που παρέχει η Cecotec.
  - Για να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού, συνδέστε τον ανεμιστήρα απευθείας σε στη δομή στήριξης του κτιρίου, όπως υποδεικνύεται στο παρόν εγχειρίδιο και να χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα και συστατικά που παρέχονται ή συνιστώνται από την Cecotec.
- Απενεργοποιήστε την παροχή ρεύματος από το δίκτυο, κλείνοντας τους διακόπτες κυκλώματος πριν από την εγκατάσταση του ανεμιστήρα σας για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κάτω ή δίπλα από κουρτίνες.
- Μην λυγίζετε το σύστημα στερέωσης των φτερωτών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγκατάστασης ή καθαρισμού.
- Εάν τοποθετείτε τον ανεμιστήρα σε δοκό, βεβαιωθείτε ότι είναι ισχυρή ώστε να μπορεί να υποστηρίξει το κινούμενο βάρος του ανεμιστήρα (τουλάχιστον 23 kg).
- Εάν κρεμάσετε τον ανεμιστήρα σε γάντζο, ο τελευταίος πρέπει να αντέχει τουλάχιστον 100 kg.
- Αφού εγκαταστήσετε τον ανεμιστήρα, βεβαιωθείτε ότι όλες οι συνδέσεις έχουν ασφαλιστεί.

- Απενεργοποιήστε τον ανεμιστήρα και περιμένετε να σταματήσει πριν αντιστρέψετε την κατεύθυνση του ανεμιστήρα.
- Βεβαιωθείτε ότι η θέση εγκατάστασης που επιλέγετε επιτρέπει την περιστροφή των φτερωτών του ανεμιστήρα χωρίς εμπόδια. Αφήστε μια ελάχιστη απόσταση 2 m από το δάπεδο μέχρι την πίσω άκρη των φτερωτών.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση πρέπει να πραγματοποιούνται σύμφωνα με το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης για να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία της συσκευής. Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την κύρια παροχή ρεύματος πριν από τον καθαρισμό της.
- Για να διασφαλίσετε την ασφάλεια των παιδιών σας, παρακαλείστε να κρατάτε όλα τα υλικά συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, κουτιά, πολυστυρένιο κ.λπ.) μακριά από τα παιδιά σας.
- Η σειρά εγκατάστασης των καλωδίων πρέπει να είναι γειωμένο καλώδιο, ηλεκτροφόρο καλώδιο / ουδέτερο καλώδιο, και η σειρά της αποεγκατάστασης των καλωδίων θα πρέπει να είναι ουδέτερο καλώδιο / ηλεκτροφόρο καλώδιο(ισχύος), γειωμένο καλώδιο.

Οδηγίες για τις μπαταρίες

- Η κατάποση μπαταριών μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα, διάτρηση μαλακών μορίων και θάνατο. Μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκαύματα εντός δύο ωρών από την κατάποση.
- Σε περίπτωση κατάποσης μπαταρίας, παρακαλείσθε να αναζητήσετε ιατρική βοήθεια αμέσως.
- Μην επιτρέπετε στα παιδιά να αντικαθιστούν τις μπαταρίες χωρίς ενήλικα για επίβλεψη.
- Μην αποσυναρμολογείτε, μην ανοίγετε και μην καταστρέφετε τις μπαταρίες.
- Διατηρείτε τις μπαταρίες μακριά από παιδιά. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις μικρές μπαταρίες. Σε περίπτωση κατάποσης της μπαταρίας, παρακαλείσθε να αναζητήσετε αμέσως ιατρική βοήθεια.
- Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε θερμότητα ή φωτιά. Αποφύγετε την αποθήκευση σε άμεσο ηλιακό φως.
- Μην βραχυκυκλώνετε ένα στοιχείο ή μια μπαταρία. Μην αποθηκεύετε τις μπαταρίες με ακατάστατο τρόπο, σε κουτί, ή συρτάρι όπου μπορούν να βραχυκυκλώσουν μεταξύ τους ή να βραχυκυκλωθούν από άλλα μεταλλικά αντικείμενα.
- Τόσο οι μπαταρίες όσο και οι κυψέλες μπορούν να διαρρεύσουν υπό ακραίες συνθήκες. Σε περίπτωση διαρροής μπαταρίας, κρατήστε το δέρμα και τα μάτια σας μακριά από το υγρό. Εάν το υγρό έρθει σε επαφή με το δέρμα, πλύνετε αμέσως με σαπούνι και νερό. Εάν το υγρό εισέλθει στα μάτια, πλύνετε τα αμέσως με καθαρό νερό για τουλάχιστον 10 λεπτά και αναζητήστε ιατρική βοήθεια. Φορέστε γάντια για το χειρισμό της μπαταρίας και πετάξτε την αμέσως σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
- Δώστε προσοχή στα θετικά (+) και αρνητικά (-) σημάδια στις μπαταρίες και στη θήκη του τηλεχειριστηρίου για να διασφαλίσετε ότι έχουν τοποθετηθεί σωστά.
- Μην χρησιμοποιείτε μπαταρίες που δεν έχουν σχεδιαστεί για χρήση με τη συσκευή.
- Μην αναμειγνύετε μπαταρίες διαφορετικής κατασκευής, χωρητικότητας ή μεγέθους. Επιβλέπετε τα παιδιά για να τα αποτρέψετε από το να παίζουν με μπαταρίες.
- Αγοράζετε πάντα τις συνιστώμενες μπαταρίες.
- Διατηρείτε τις μπαταρίες καθαρές και στεγνές. Σκουπίζετε τους ακροδέκτες της μπαταρίας με ένα καθαρό, στεγνό πανί, εάν λερωθούν.
- Όποτε είναι δυνατόν, αφαιρείτε τις μπαταρίες όταν δεν τις χρησιμοποιείτε.

1. ΜΈΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ

Σχήμα 1

1. Βάση στήριξης
2. Σφαίρα ανάρτησης
3. Κάτω ράβδος
4. Κλιπ πείρου διακοπής
5. Καρφίτσα Clevis
6. Στέγαστρο
7. Βίδες θόλου
8. Κάλυμμα συνδέσεων
9. Κινητήρας
10. Λεπίδα
11. Ροδέλες
12. Βίδα λεπίδας
13. Βάση
14. Βίδες στερέωσης
15. Βίδες
16. Λαμπτήρας LED
17. Ενεργοποιητής
18. Τηλεχειριστήριο

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Τα γραφικά σε αυτό το εγχειρίδιο είναι σχηματικές αναπαραστάσεις και ενδέχεται να μην ταιριάζουν ακριβώς με το προϊόν.

2. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Βγάλτε όλα τα εξαρτήματα του προϊόντος από το κουτί και βεβαιωθείτε ότι περιλαμβάνονται όλα και σε καλή κατάσταση.
- Εάν παρατηρηθεί οποιοδήποτε σημάδι ορατής ζημιάς, επικοινωνήστε αμέσως με την επίσημη Τεχνική Υπηρεσία Υποστήριξης της Cecotec.
- Για να αποφύγετε τραυματισμούς και ζημιές, βεβαιωθείτε ότι η θέση στην οποία πρόκειται να εγκατασταθεί επιτρέπει απόσταση 2,3 μέτρων από τις λεπίδες μέχρι το δάπεδο και 76 εκατοστών απόσταση από τις λεπίδες μέχρι οποιονδήποτε τοίχο ή αντικείμενο. Εικ. 2
- Βεβαιωθείτε ότι η δομή του κτιρίου μπορεί να αντέξει το πλήρες βάρος του ανεμιστήρα.
- Αυτός ο ανεμιστήρας μπορεί να εγκατασταθεί σε κανονική ή θολωτή οροφή με κάτω ράβδο. Το κρεμαστό μήκος μπορεί να επεκταθεί με τη χρήση μιας μακρύτερης κάτω ράβδου. Εικ. 3

3. ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ

Εγκατάσταση του βραχίονα στήριξης, του θόλου και της μπάλας ανάρτησης

Κάντε 8 οπές των 8 mm στην οροφή από σκυρόδεμα και στερεώστε το βραχίονα στήριξης. Προτείνεται να το στερεώσετε με τις 2 μακριές βίδες που παρέχονται στη συσκευασία.

- Ξύλινη οροφή. Εικ. 4
- Τοιχοποιία από σκυρόδεμα. Εικ. 5

1. Εισάγετε τον ανεμιστήρα στο βραχίονα στήριξης και ευθυγραμμίστε την υποδοχή της σφαίρας ανάρτησης με το βραχίονα στήριξης. Εικ. 6
2. Για να επεκτείνετε το μήκος ανάρτησης του ανεμιστήρα, αφαιρέστε τη σφαίρα ανάρτησης από την κάτω ράβδο και χρησιμοποιήστε τη μακρύτερη κάτω ράβδο που περιλαμβάνεται.
3. Για να αφαιρέσετε την κρεμαστή σφαίρα, χαλαρώστε τη ρυθμιστική βίδα στην κρεμαστή σφαίρα και αφαιρέστε την βίδα και το κλιπ. Κατεβάστε την κρεμαστή σφαίρα και αφαιρέστε τον πείρο διακοπής. Σύρετε την κρεμαστή σφαίρα από την αρχική κάτω ράβδο Α και σύρετέ την κάτω από τη μακρύτερη κάτω ράβδο Β. Το πάνω μέρος της κάτω ράβδου θα πρέπει να σημειωθεί ότι διαθέτει μια οπή για τη βίδα ρύθμισης- χρησιμοποιήστε αυτή την οπή κατά τη ρύθμιση της βίδας ρύθμισης.
4. Εισάγετε τον πείρο διακοπής στην κορυφή της παρατεταμένης κάτω ράβδου και ανασηκώστε την κρεμαστή σφαίρα. Βεβαιωθείτε ότι ο πείρος στοπ ευθυγραμμίζεται με τις εγκοπές στο εσωτερικό της κρεμαστής σφαίρας και σφίξτε τη ρυθμιστική βίδα με ασφάλεια.

Συμβουλή

Για να περάσετε τα καλώδια μέσα από τη ράβδο, τυλίξτε μονωτική ταινία γύρω από τα άκρα των καλωδίων, αυτό θα βοηθήσει να περάσουν τα καλώδια ομαλά.

5. Χαλαρώστε τις βίδες και τα παξιμάδια στο επάνω μέρος του περιβλήματος του μοτέρ. Αφαιρέστε τον πείρο και κλιπ από την κάτω ράβδο, εάν δεν το έχετε κάνει προηγουμένως. Σύρετε την κάτω ράβδο μέσα από το θόλο.
6. Περάστε τα καλώδια μέσα από την κάτω ράβδο και τραβήξτε το επιπλέον χαλαρό καλώδιο από το άνω άκρο της κάτω ράβδου.
7. Τοποθετήστε την κάτω ράβδο στο περίβλημα του κινητήρα και επανατοποθετήστε τον πείρο και το κλιπ που είχαν αφαιρεθεί προηγουμένως. Σφίξτε καλά τις βίδες και τα παξιμάδια. Κατεβάστε το κουβούκλιο στο περίβλημα του κινητήρα.

Εικ. 7

1. Ηλεκτρική καλωδίωση
2. Στέγαστρο
3. Διακοσμητικό κάλυμμα
4. Υποδοχή για κρεμαστή μπάλα
5. Καρφίτσα διακοπής
6. Κλιπ πείρου διακοπής
7. Προσαρμογέας
8. Βίδες

Συναρμολόγηση θόλου
Σχ. 8
1. Σηκώστε το στέγαστρο στο στήριγμα τοποθέτησης, ευθυγραμμίζοντας τις λυμένες βίδες στο στήριγμα τοποθέτησης με τις οπές στο στέγαστρο. Περιστρέψτε το στέγαστρο για να το ασφαλίσετε. Επανατοποθετήστε τις βίδες και ασφαλίστε τις όλες με ένα κατσαβίδι.
2. Με το βραχίονα ανάρτησης στερεωμένο στο κουτί πρίζας και όταν ολοκληρωθεί η συναρμολόγηση, ο ανεμιστήρας μπορεί να κρεμαστεί.
3. Πιάστε σταθερά τον ανεμιστήρα με 2 χέρια. Σύρετε την κάτω ράβδο μέσα από το άνοιγμα στο πλαίσιο τοποθέτησης του βραχίονα στήριξης και αφήστε τη σφαίρα ανάρτησης να ακουμπήσει στον βραχίονα στήριξης. Γυρίστε την υποδοχή της σφαίρας ανάρτησης μέχρι να ευθυγραμμιστεί με την προεξοχή του βραχίονα στήριξης.
4. **Συμβουλή**: Ζητήστε τη βοήθεια ενός άλλου ατόμου για να κρατήσει τη σκάλα στη θέση της και να σηκώσει τον ανεμιστήρα επάνω σε εσάς μόλις σταθείτε στη σκάλα.

Συναρμολόγηση φτερωτών
Σχ. 9
- Για εξοικονόμηση χρόνου, οι ροδέλες για τις βίδες τως φτερωτών μπορούν να τοποθετηθούν σε κάθε βίδα των φτερωτών πριν από την εγκατάσταση τους.
- Ευθυγραμμίστε τις οπές των φτερωτών με τις οπές των βιδών του κινητήρα. Μόλις τοποθετηθούν όλες οι φτερωτές, σφίξτε όλες τις βίδες. Σφίξτε ξανά όλες τις βίδες των φτερωτών για να διασφαλίσετε ότι είναι σταθερά στερεωμένες.

Συναρμολόγηση LED
Εικ. 10
Ξεβιδώστε μια ρυθμιστική βίδα. Συνδέστε τη λυχνία LED στο κάτω μέρος του ανεμιστήρα εισάγοντας τις άλλες 2 ρυθμιστικές βίδες στις υποδοχές των βασικών οπών. Περιστρέψτε το στη θέση του και στη συνέχεια, ασφαλίστε την βασική ρυθμιστική βίδα ευθυγραμμίζοντας την οπή της βίδας και την οπή στο κάτω μέρος του ανεμιστήρα. Στη συνέχεια, σφίξτε τις υπόλοιπες βίδες για να ασφαλίσετε τη λυχνία LED.

Προειδοποίηση
Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης ή όταν αφαιρείται ο λαμπτήρας LED, διατηρήστε τα μονωτικά μαξιλάρια άθικτα.
Το υπερβολικό ή γρήγορο στρίψιμο των ρυθμιστικών βιδών θα προκαλέσει ζημιά στα μονωτικά μαξιλάρια.

Συναρμολόγηση καλύμματος λαμπτήρα
Εικ. 11
Τοποθετήστε το κάλυμμα του ανεμιστήρα και το κάλυμμα του λαμπτήρα πάνω στον λαμπτήρα LED.

Συναρμολόγηση διακοσμητικών στοιχείων
Εικ. 12
Τοποθετήστε το κάλυμμα και το σκίαστρο του λαμπτήρα και στερεώστε τα με τα διακοσμητικά κλιπ και τα παξιμάδια βιδών.

Συνδέσεις καλωδίωσης
Για να συνδέσετε την καλωδίωση μεταξύ του τροφοδοτικού και του δέκτη της μονάδας ελέγχου, χρησιμοποιήστε τη λωρίδα ρεύματος σύνδεσης στο βραχίονα τοποθέτησης. Για να συνδέσετε το δέκτη του τηλεχειριστηρίου και το μοτέρ, συνδέστε γρήγορα το καλώδιο.
Εικ. 13
Προειδοποίηση
Για να αποφύγετε πιθανή ηλεκτροπληξία, βεβαιωθείτε ότι το ηλεκτρικό ρεύμα είναι απενεργοποιημένο στην κύρια παροχή ρεύματος της κατοικίας πριν από την καλωδίωση.
1. Τοποθετήστε το δέκτη στο στήριγμα τοποθέτησης με την επίπεδη πλευρά του δέκτη στραμμένη προς την οροφή.
2. Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να συνδέσετε τον ανεμιστήρα στην παροχή του σπιτιού σας:
3. Συνδέστε τα καλώδια της οικιακής παροχής και το βραχίονα τοποθέτησης.

4. Δώστε προσοχή στη σωστή σύνδεση των καλωδίων Live, Neutral και Ground.
5. Συνδέστε σωστά τα βύσματα 4 ακίδων του βραχίονα στήριξης με αυτά του τηλεχειριστηρίου.
6. Συνδέστε σωστά τα βύσματα 4 ακίδων του τηλεχειριστηρίου με εκείνα του κινητήρα.

4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Σύζευξη μεταξύ τηλεχειριστηρίου και δέκτη
Ενεργοποιήστε την παροχή ρεύματος και, εντός 30 δευτερολέπτων, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο του τηλεχειριστηρίου ON/OFF για 5 δευτερόλεπτα. Θα ακουστεί ένα «μπιπ», που υποδεικνύει την επιτυχή αντιστοίχιση και όλες οι λειτουργίες θα λειτουργούν κανονικά.

Προειδοποίηση
Το αρχικό βήμα αντιστοίχισης πρέπει να εκτελεστεί εντός 30 δευτερολέπτων από την ενεργοποίηση της τροφοδοσίας.

- Κατά τη σύζευξη πολλαπλών ανεμιστήρων βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης απομόνωσης είναι ενεργοποιημένος ή ότι η τροφοδοσία της παροχής ρεύματος στον πρώτο εγκατεστημένο ανεμιστήρα είναι απενεργοποιημένη πριν από τη σύζευξη των επόμενων ανεμιστήρων. Οι ανεμιστήρες πρέπει να αντιστοιχιστούν ένας κάθε φορά.
- Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης απομόνωσης παραμένει στη θέση ON. Ο διακόπτης απομόνωσης δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως διακόπτης φωτός, καθώς αυτό θα προκαλέσει βλάβη στο τηλεχειριστήριο.
- Εάν οι λειτουργίες του τηλεχειριστηρίου δεν λειτουργούν σωστά, ελέγξτε τον προσανατολισμό των μπαταριών και την κατάστασή τους. Οι χαμηλές μπαταρίες θα επηρεάσουν τις λειτουργίες του τηλεχειριστηρίου και τη λειτουργία του ανεμιστήρα. Άλλα κοντινά τηλεχειριστήρια που χρησιμοποιούν την ίδια συχνότητα ενδέχεται να προκαλέσουν παρεμβολές στον δέκτη του ανεμιστήρα.
- Το τηλεχειριστήριο υποστηρίζει μέγιστη ισχύ 12 W όσον αφορά τον φωτισμό.

Τηλεχειριστήριο
Εικ. 14
Αφαιρέστε το κάλυμμα των μπαταριών του τηλεχειριστηρίου, τοποθετήστε τις μπαταρίες και επανατοποθετήστε το κάλυμμα.

Προειδοποίηση
Το τηλεχειριστήριο λειτουργεί με 2 x 1,5 V 3AAA μπαταρίες. Εάν το τηλεχειριστήριο δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες για να αποφύγετε τη φθορά του και φυλάξτε το εκτός μακριά από το άμεσο ηλιακό φως, τη θερμότητα και την υγρασία.

1. Κουμπί ON/OFF του ανεμιστήρα
2. Ενεργοποίηση/ελέγχου ταχύτητας (από 1 έως 6)
3. Κουμπί αλλαγής κατεύθυνσης περιστροφής φτερωτών
4. Χρονοδιακόπτης (1, 2, 4 και 8 ώρες)
5. Κουμπί φωτός ON/OFF
6. Λειτουργία ύπνου (ο ανεμιστήρας ξεκινά να λειτουργεί στην ταχύτητα 1, μετά από 25 δευτερόλεπτα, μεταβαίνει στην ταχύτητα 2. Μετά από 25 δευτερόλεπτα, μεταβαίνει στην ταχύτητα 3. Μετά από 25 δευτερόλεπτα, μεταβαίνει στην ταχύτητα 1, διαδοχικά).

Όταν ο ανεμιστήρας είναι ενεργοποιημένος, η λυχνία ανάβει.
- Κουμπί φωτός ON/OFF:
- Πιέστε 1: φως σβηστό
- Πατήστε το 2: Πρώτος τύπος φωτός
- Πατήστε 3: Σβήσιμο φωτός
- Πατήστε 4: Δεύτερος τύπος φωτός
- Πατήστε 5: Σβήσιμο φωτός
- Πλήκτρο 2: Τρίτος τύπος φωτός

Προειδοποίηση
Βεβαιωθείτε ότι κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγκατάστασης, κανένα από τα καλώδια δεν πιέζεται.
Η πίεση μπορεί να προκαλέσει τα καλώδια να σπάσουν ή να προκληθεί βραχυκύκλωμα.

Προειδοποιήσεις
- Ο δέκτης πρέπει να τοποθετηθεί σωστά στο βραχίονα στήριξης του ανεμιστήρα.
- Εάν ο δέκτης δεν ανταποκρίνεται στις εντολές του τηλεχειριστηρίου, ελέγξτε τις μπαταρίες στο εσωτερικό του τηλεχειριστηρίου ή αν υπάρχουν παρόμοια τηλεχειριζόμενα προϊόντα σε κοντινή απόσταση που προκαλούν παρεμβολές.
- Η χαμηλή ισχύς των μπαταριών θα επηρεάσει την ευαισθησία του τηλεχειριστηρίου και τη λήψη σήματος αναλόγως. Αντικαταστήστε τις μπαταρίες όταν αρχίσουν να εξαντλούνται.
- Αφαιρέστε τις μπαταρίες από το τηλεχειριστήριο εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Ο διακόπτης απομόνωσης πρέπει να είναι συνδεδεμένος.
Για να ενεργοποιήσετε το διακόπτη, πατήστε το κουμπί 8 στο τηλεχειριστήριο, αυτό το κουμπί σας επιτρέπει να αλλάξετε την κατεύθυνση περιστροφής (δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα) των φτερωτών του ανεμιστήρα.

Χειμερινή/καλοκαιρινή λειτουργία
- **Χειμερινή λειτουργία**: πατήστε το κουμπί στο διακόπτη (κουμπί 3), τότε αν οι φτερωτές αρχίσουν να περιστρέφονται δεξιόστροφα, αυτή η λειτουργία είναι ενεργή (προκαλώντας τη διανομή του ζεστού αέρα σε όλο το δωμάτιο).
Εάν αυτό δεν συμβεί, πατήστε ξανά το κουμπί.
- **Λειτουργία καλοκαιριού**: Πατήστε το κουμπί στο διακόπτη (κουμπί 3), στη συνέχεια, εάν οι φτερωτές αρχίσουν να περιστρέφονται αριστερόστροφα αυτή η λειτουργία είναι ενεργή (προκαλώντας δροσερό αεράκι), εάν αυτό δεν συμβεί, πατήστε ξανά το κουμπί.

Προειδοποίηση
Αντιστρέψτε την κατεύθυνση περιστροφής του ανεμιστήρα κατά τη λειτουργία του. Κρατήστε πατημένο το κουμπί για περίπου 3 δευτερόλεπτα, η συσκευή θα ηχήσει και τα πτερύγια θα αρχίσουν να επιβραδύνονται μέχρι να σταματήσουν πρακτικά να περιστρέφονται. Μετά από λίγα δευτερόλεπτα, θα αρχίσουν να περιστρέφονται ξανά προς την αντίθετη κατεύθυνση.

Ταλάντωση των φτερωτών
- Οι ανεμιστήρες οροφής τείνουν να ταλαντεύονται λόγω της κίνησης των φτερωτών. Είναι κάτι φυσιολογικό και δεν συνεπάγεται σφάλμα του προϊόντος. Σε κάθε περίπτωση, είναι σημαντικό να ελέγχετε περιοδικά τις συνθήκες λειτουργίας του ανεμιστήρα για να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία και να αποφευχθούν οι κίνδυνοι.
Υπό αυτή την έννοια:
- Ελέγξτε ότι όλες οι βίδες στερέωσης των φτερωτών είναι σφιγμένες και ασφαλείς.
- Προβλήματα ταλάντωσης μπορεί να προκύψουν από μη ευθυγραμμισμένες φτερωτές ή οροφή.
- Για να ελέγξετε το επίπεδο των φτερωτών, μετρήστε την απόσταση από την άκρη κάθε πτερυγίου έως την οροφή.

Προειδοποίηση
Εάν οι μετρήσεις είναι ακανόνιστες:
- Βεβαιωθείτε ότι οι βίδες στερέωσης των φτερωτών δεν είναι πολύ σφιχτές ή πολύ χαλαρές, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει ταλάντωση εξαιτίας μιας μη ευθυγραμμισμένης άκρης λεπίδας.
- Μια φτερωτή που δεν έχει το κατάλληλο σχήμα μπορεί να προκαλέσει ταλάντωση. Ελέγξτε αφαιρώντας τη φτερωτή και τοποθετώντας την σε μια επίπεδη επιφάνεια.
- Η ευθυγράμμιση της φτερωτής μπορεί να ελεγχθεί απλά με τη χρήση ενός οικιακού χάρακα. Τοποθετήστε τον χάρακα κάθετα στην οροφή και να είναι ίσος με την εξωτερική μπροστινή άκρη της φτερωτής. Σημειώστε την απόσταση της ακμής μιας φτερωτής σε σύγκριση με τις άλλες. Γυρίστε αργά τον ανεμιστήρα με το χέρι για να ελέγξετε τις υπόλοιπες φτερωτές. Εάν μια φτερωτή δεν είναι ευθυγραμμισμένη, η φτερωτή είναι είτε εκτός σχήματος, είτε λυγισμένη είτε οι βίδες δεν είναι ομοιόμορφα σφιγμένες ή είναι χαλαρές.

Λειτουργίες προστασίας του ανεμιστήρα

Προστασία κλειδώματος
Ο κινητήρας συνεχούς ρεύματος διαθέτει μια ενσωματωμένη λειτουργία ασφαλείας κατά της απόφραξης της φτερωτής ή του κινητήρα κατά τη λειτουργία.

Εάν κάτι εμποδίσει τις φτερωτές ή τον κινητήρα του ανεμιστήρα, ο κινητήρας θα συνεχίσει να προσπαθεί να λειτουργήσει και στη συνέχεια θα σταματήσει τη λειτουργία μετά από περίπου 30 δευτερόλεπτα. Παρακαλούμε, αφαιρέστε το αντικείμενο ή τη βρωμιά που προκαλεί το μπλοκάρισμα και επανεκκινήσετε τον ανεμιστήρα.

Προστασία από υπερφόρτωση
Η συσκευή θα περιορίσει το μέγιστο ρεύμα εξόδου από το δέκτη/κινητήρα, εάν το φορτίο του ανεμιστήρα έχει αυξηθεί αφύσικα.

6. ΚΑΘΑΡΙΣΜΌΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ
- Βεβαιωθείτε ότι ο ανεμιστήρας είναι απενεργοποιημένος πριν τον καθαρίσετε.
- Η μόνη συντήρηση που απαιτεί ο ανεμιστήρας οροφής είναι ο περιοδικός καθαρισμός.
- Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί χωρίς χνούδι για να καθαρίσετε την επιφάνεια του προϊόντος.
- Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά ή χημικά καθαριστικά μέσα, καθώς αυτά θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζημιά στο συσκευή.
- Ελέγχετε περιοδικά ότι οι φτερωτές που είναι στερεωμένες στις βίδες του μοτέρ είναι ασφαλής και σφιχτές.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Μοντέλα: EnergySilence Aero 5200 White Design/ EnergySilence Aero 5250 White Design/ EnergySilence Aero 5200 Black Design/ EnergySilence Aero 5250 Black Design
05976/05977/05978/05979
Ισχύς: 40 W
Τύπος λαμπτήρα: Γαλάζια λάμπα: LED 12 W
Τάση και συχνότητα: 220-240 V ~ 50 Hz

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	**ΣΥΜΒΟΛΟ**	**ΑΞΙΑ**	**ΜΟΝΑΔΑ**
Μέγιστη ροή ανεμιστήρα	F	9.7	m3 /min
Κατανάλωση ισχύος ανεμιστήρα	P	27.8	W
Αξία υπηρεσίας	SV	0.4	(m3 /min)/W
Κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση αναμονής	PSB	0.6	W
Επίπεδο ηχητικής ισχύος ανεμιστήρα	LWA	57	dB (A)
Μέγιστη ταχύτητα αέρα	C	2.6	m/seg
Πρότυπο μέτρησης αξίας υπηρεσιών	IEC 60879		
Στοιχεία επικοινωνίας για περισσότερες πληροφορίες	Cecotec Innovaciones S.L. C/ de la Pinadeta s/ n, 46930 Quart de Poblet, Valencia (Spain)		

Αυτό το προϊόν διαθέτει πηγή φωτός με βαθμό ενεργειακής απόδοσης F.
Οι τεχνικές προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση για τη βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος.
Κατασκευασμένο στην Κίνα | Σχεδιασμένο στην Ισπανία



ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Η ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19 / ΕΕ για τα απόβλητα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών
Ο Εξοπλισμός (WEEE), καθορίζει ότι δεν πρέπει να απορρίπτονται παλαιές οικιακές ηλεκτρικές συσκευές με τα κανονικά μη ταξινομημένα αστικά απόβλητα. Οι παλιές συσκευές πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η ανάκτηση και η ανακύκλωση των υλικών που περιέχουν και να μειωθούν οι επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον.
Το διαγραμμένο σύμβολο «τροχός κάδος» στο προϊόν σας υπενθυμίζει την υποχρέωσή σας να διαθέσετε της συσκευής σωστά. Εάν το προϊόν διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία ή χρησιμοποιεί μπαταρίες, θα πρέπει να αφαιρεθούν από τη συσκευή και να απορριφθούν κατάλληλα.
Οι καταναλωτές πρέπει να επικοινωνήσουν με τις τοπικές αρχές ή τον πωλητή για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή απόρριψη παλαιών συσκευών ή / και μπαταριών τους

ΕΓΓΥΗΣΗ

Σας ευχαριστούμε για την επιλογή σας και σας καλωσορίζουμε στην οικογένεια των προϊόντων **CECOTEC**. Η **CECTOTEC** είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες κατασκευής ηλεκτρικών συσκευών σε παγκόσμιο επίπεδο με μία διευρυμένη συλλογή τέτοια ώστε να καλύπτει με καλαισθησία, αλλά και αποτελεσματικότητα κάθε σας ανάγκη σε επαγγελματικό επίπεδο.

Κάθε συσκευή **CECOTEC** έχει παραδοθεί σε σας έχοντας περάσει πολλαπλούς ελέγχους καλής λειτουργίας στο εργοστάσιο κατασκευής αλλά και στα εργαστήρια αναγνωρισμένων Ευρωπαϊκών ινστιτούτων.

Η εγγύηση ισχύει για 6 (έξι) μήνες για επαγγελματική χρήση και για 2 (δύο) χρόνια για οικιακή χρήση από την ημερομηνία αγοράς με την προσκόμιση της απόδειξης. Η εγγύηση καλύπτει τη δωρεάν επιδιόρθωση της συσκευής σας (εργασία και ανταλλακτικά) σε περίπτωση που η βλάβη της οφείλεται σε πραγματικό ελάττωμα της συσκευής. Δεν καλύπτει τα έξοδα μεταφοράς και συσκευασίας της συσκευής σας από και προς το εξουσιοδοτημένο συνεργείο. Επίσης η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές που προκλήθηκαν στη συσκευή από λανθασμένη σύνδεση ή κακό χειρισμό, από κακή χρήση του αγοραστή (πτώση, σπασίματα εξαρτημάτων), από πτώση ή αύξηση της τάσης του ρεύματος του δικτύου ηλεκτροδότησης, από ζημιές που προέρχονται από χημικές ή ηλεκτροχημικές αντιδράσεις του νερού (αρτεσιανά άλατα), από επέμβαση τεχνικών που δεν είναι εξουσιοδοτημένοι από την εταιρία, από πλημμύρες, από κεραυνούς και γενικά από εξωγενείς παράγοντες.

Δεν καλύπτονται ζημιές που πιθανόν να προκλήθηκαν από την συσκευή σε άλλες συνδεδεμένες σ' αυτήν, καθώς επίσης καμία απαίτηση αποζημίωσής σας για προβλήματα στην εργασία σας, που τυχόν προήλθαν από την μη εύρυθμη λειτουργία της συσκευής.

Η εγγύηση παύει να ισχύει αν η συσκευή έχει δεχτεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Η εγγύηση ισχύει μόνο όταν το προϊόν έχει αγοραστεί νομίμως συνοδευόμενο από παραστατικό αγοράς με υποχρέωση προσκόμισής του όταν αυτό ζητηθεί και εφόσον έχουν συμπληρωθεί από τον τελικό αγοραστή τα παρακάτω στοιχεία φέροντας υπογραφή και σφραγίδα του καταστήματος πώλησης προς αυτόν.

Αρ. Απόδειξης……

Ημερομηνία Αγοράς……..

Τύπος Συσκευής:…….

Ονοματεπώνυμο Αγοραστή:…….

Κατάστημα Πώλησης:…….

Υπογραφή / Σφραγίδα

Εξουσιοδοτημένο επισκευαστικό κέντρο CECOTEC:

ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ SERVICE

Τηλ. Επικοινωνίας: +30 21 0883 6512

Κωδικός: 101037/
CECOTEC ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ ENERGY SILENCE AERO 5200 ΜΕ ΦΩΣ ΑΣΠΡΟΣ 40W 05976
CECOTEC ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ ENERGY SILENCE AERO 5200 ΜΕ ΦΩΣ 40W ΤΥΠΟΥ ΞΥΛΟ 05977
CECOTEC ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ ENERGY SILENCE AERO 5200 ΜΕ ΦΩΣ ΜΑΥΡΟΣ 40W 05978
CECOTEC ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ ENERGY SILENCE AERO 5200 ΜΕ ΦΩΣ ΜΑΥΡΟΣ 40W 05979
Εισάγεται και διανέμεται από την Κ.Α. ΖΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.
Σαπφούς 7-9, 10553 Αθήνα - Ελλάδα | Τηλ. +30 210 3737000 – Fax. +30 210 3737147
www.zazopoulossa.gr | zinfo@zazopoulossa.gr

Κατασκευάζεται στην Κίνα