



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

EnergySilence Aero 7000 | Κωδικός: 102018/102019 | Μοντέλο: 05942/05943

Ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν **CECOTEC**. Η τεχνολογία, ο σχεδιασμός και η λειτουργία του, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το προϊόν πληροί αυστηρότατες προδιαγραφές ποιότητας εγγυώνται πως η συγκεκριμένη επιλογή θα σας εξασφαλίσει ένα άριστο αποτέλεσμα χρήσης, για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Διαβάστε προσεκτικά το παρόν φυλλάδιο πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.

Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών για μελλοντική αναφορά ή για νέους χρήστες.

- Όλες οι οδηγίες ασφαλείας πρέπει να τηρούνται στενά κατά τη χρήση της συσκευής.
- Βεβαιωθείτε ότι η τάση δικτύου ταιριάζει με την τάση που καθορίζεται στην ετικέτα ονομαστικών χαρακτηριστικών της συσκευής και ότι το βύσμα είναι γειωμένο.
- Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο ρεύματος για ορατές ζημιές. Εάν το καλώδιο έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από την επίσημη Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης της Cecotec, προκειμένου να αποφευχθεί κάθε είδους κίνδυνος.
- Το καλώδιο πρέπει να είναι κατάλληλα γειωμένο για την αποφυγή πιθανών ατυχημάτων.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από κάτω των 8 ετών παιδιά ή άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν έχουν λάβει επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχει.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Η στενή επίβλεψη είναι απαραίτητη όταν η συσκευή χρησιμοποιείται από ή κοντά σε παιδιά. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιείται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Διατηρείτε ελάχιστη απόσταση 2,3 cm μεταξύ των φτερωτών του ανεμιστήρα και του δαπέδου.
- Διατηρείτε ελάχιστη απόσταση 76 cm μεταξύ των φτερωτών του ανεμιστήρα και του τοίχου ή οποιουδήποτε άλλου αντικειμένου.
- Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί για χρήση σε εσωτερικούς χώρους. Μην το χρησιμοποιείτε για βιομηχανικούς ή εμπορικούς σκοπούς.
- Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί μόνο για οικιακή χρήση και δεν προορίζεται για μπαρ, εστιατόρια, αgroικίες, ξενοδοχεία, μοτέλ και γραφεία.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε χώρους με εκρηκτικές ή τοξικές ύλες.
- Βεβαιωθείτε ότι η τοποθεσία εγκατάστασης που επιλέγετε επιτρέπει στις φτερωτές του ανεμιστήρα να περιστρέφονται χωρίς εμπόδια.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν η δομή του ή οποιοδήποτε από τα μέρη του έχει υποστεί ζημιά ή δεν λειτουργεί σωστά έχει πέσει.
- Η συσκευή πρέπει να εγκαθίσταται σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς καλωδίωσης.
- Ποτέ μην εγκαθιστάτε τον ανεμιστήρα σε υγρό χώρο.
- Ποτέ μην εισάγετε αντικείμενα ή μέρη του σώματος ανάμεσα στον περιστρεφόμενο ανεμιστήρα και μεταξύ των φτερωτών του ανεμιστήρα. Για τον έλεγχο της ταχύτητας των φτερωτών του ανεμιστήρα χρησιμοποιείτε μόνο τα μέσα για τον έλεγχο της ταχύτητας που παρέχει η Cecotec.
- Για να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού, συνδέστε τον ανεμιστήρα απευθείας στη δομή στήριξης του κτιρίου, όπως υποδεικνύεται στο παρόν εγχειρίδιο και να χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα και συστατικά που παρέχονται ή συνιστώνται από την Cecotec.
- Απενεργοποιήστε την παροχή ρεύματος από το δίκτυο, κλείνοντας τους διακόπτες κυκλώματος πριν από την εγκατάσταση του ανεμιστήρα σας για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- Να είστε προσεκτικοί όταν εργάζεστε κοντά στις περιστρεφόμενες φτερωτές.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κάτω ή δίπλα από κουρτίνες.
- Μην λυγίζετε το σύστημα στερέωσης των φτερωτών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγκατάστασης ή καθαρισμού.
- Για τον έλεγχο της ταχύτητας των φτερωτών του ανεμιστήρα, χρησιμοποιήστε μόνο τα μέσα ελέγχου της ταχύτητας που παρέχει η Cecotec.



- Ο καθαρισμός και η συντήρηση πρέπει να πραγματοποιούνται σύμφωνα με το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης για να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία της συσκευής. Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την κύρια παροχή ρεύματος πριν από τον καθαρισμό της.
- Συνιστάται η εγκατάσταση των προϊόντων από δύο άτομα.

Οδηγίες για τις μπαταρίες

- Μην καίτε και μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υψηλές θερμοκρασίες, καθώς μπορεί να εκραγούν.
- Σε ακραίες συνθήκες μπορεί να παρουσιαστούν διαρροές από τις μπαταρίες.
- Μην αγγίζετε οποιοδήποτε υγρό που διαρρέει από τις μπαταρίες, εάν το υγρό έρθει σε επαφή με το δέρμα, πλύνετε αμέσως με σαπούνι και νερό. Εάν το υγρό εισέλθει στα μάτια, πλύνετε τα αμέσως με καθαρό νερό για τουλάχιστον 10 λεπτά και αναζητήστε ιατρική βοήθεια.
- Φοράτε γάντια για το χειρισμό της μπαταρίας και απορρίψτε το αμέσως σύμφωνα με τις τοπικές κανονισμούς.
- Αποφύγετε την επαφή των μπαταριών με μικρά μεταλλικά αντικείμενα όπως συνδετήρες, κέρματα, κλειδιά, καρφιά ή βίδες.
- Μην επεμβαίνετε στις μπαταρίες με οποιονδήποτε τρόπο.
- Οι μπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται για την ασφαλή απόρριψή τους.
- Φυλάσσετε τις μπαταρίες μακριά από παιδιά όταν υπάρχει κίνδυνος κατάποσης.
- Η κατάποση κυττάρων μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα, διάτρηση μαλακών μορίων και θάνατο. Μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκαύματα εντός δύο ωρών από την ώρα κατάποσης.
- Σε περίπτωση κατάποσης μπαταριών, παρακαλείσθε να αναζητήσετε ιατρική βοήθεια αμέσως.
- Οι μπαταρίες πρέπει να τοποθετούνται στη σωστή θέση. Όταν εκτελείτε την αντικατάσταση των κυψελών, ελέγχετε την πολικότητα.

1. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σχήμα 1

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| 1. Στέγαστρο | 7. Φτερωτές |
| 2. Ράβδος και μπάλα ανάρτησης | 8. Πλάκα τοποθέτησης σκιάστρου |
| 3. Ράβδος | 9. Γυάλινη σκιά |
| 4. Βάση στήριξης | 10. LED |
| 5. Διακοσμητικό κάλυμμα | 11. Τηλεχειριστήριο |
| 6. Κινητήρας | 12. Κιτ συναρμολόγησης |

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Τα γραφικά σε αυτό το εγχειρίδιο είναι σχηματικές αναπαραστάσεις και ενδέχεται να μην ταιριάζουν ακριβώς με το προϊόν.

2. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Αυτή η συσκευή είναι συσκευασμένη με τρόπο που να την προστατεύει κατά τη μεταφορά. Βγάλτε τη συσκευή από το κουτί της και αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας. Μπορείτε να κρατήσετε το αρχικό κουτί και άλλα στοιχεία συσκευασίας σε ασφαλές μέρος. Αυτό θα σας βοηθήσει να αποφύγετε ζημιές στο προϊόν κατά τη μεταφορά του στο μέλλον. Σε περίπτωση που η αρχική συσκευασία απορρίπτεται, βεβαιωθείτε ότι όλα τα υλικά συσκευασίας ανακυκλώνονται αναλόγως.
- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη και τα εξαρτήματα περιλαμβάνονται και βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Εάν οποιοδήποτε κομμάτι λείπει ή δεν είναι σε καλή κατάσταση, επικοινωνήστε αμέσως με την υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec.
- Ανοίξτε προσεκτικά το κουτί του ανεμιστήρα οροφής, βγάλτε όλα τα εξαρτήματα και τοποθετήστε τα σε ένα πανί ή σε μια μαλακή επιφάνεια για να αποφύγετε τις ζημιές. Μην τοποθετείτε το κουτί του μοτέρ στα πλάγια για να αποφύγετε την πρόκληση ζημιάς στο περίβλημα.

Περιεχόμενο κουτιού

- Ανεμιστήρας EnergySilence Aero 460/470 ceiling fan
- Εγχειρίδιο οδηγιών
- Τηλεχειριστήριο
- Κιτ συναρμολόγησης



3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ

Για την εγκατάσταση απαιτούνται τα ακόλουθα εργαλεία: κατσαβίδι, κατσαβίδι με επίπεδη κεφαλή, ρυθμιζόμενη πένσα ή κλειδί, σκάλα, κόφτης καλωδίων, εποξειδική ρητίνη και μονωτική ταινία.

Γενικές οδηγίες συναρμολόγησης

Εάν επιθυμείτε να εγκαταστήσετε τον ανεμιστήρα με γάντζο, η ελάχιστη ικανότητα βάρους του γάντζου πρέπει να είναι 100 kg.

Σχ. 2.

- Βεβαιωθείτε ότι η δομή του κτιρίου μπορεί να αντέξει το πλήρες βάρος του ανεμιστήρα.

- Αυτός ο ανεμιστήρας μπορεί να εγκατασταθεί σε κανονική ή θολωτή οροφή με μια κάτω ράβδο. Το μήκος ανάρτησης μπορεί να επεκταθεί με τη χρήση μιας μακρύτερης κάτω ράβδου.

Σχ. 3.

1. Τυπική συναρμολόγηση όπου η συσκευή κρέμεται από μια ευθεία επίπεδη οροφή.

2. Γωνιακή συναρμολόγηση όπου η συσκευή κρέμεται από θολωτή ή γωνιακή οροφή.

Συναρμολόγηση βραχίονα στήριξης

Ξύλινη οροφή

Σχ. 4.

Χρησιμοποιήστε τις 4 παρεχόμενες λαμαρινόβιδες με τις αντίστοιχες 4 ροδέλες για να στερεώσετε το στήριγμα τοποθέτησης βραχίονα στην οροφή.

Σκυρόδετη οροφή

Σχ. 5.

1. Ανοίξετε 2 οπές των 8 mm στην οροφή από σκυρόδεμα.

2. Καλύψτε την επιφάνεια κάθε βίδας με εποξειδική ρητίνη και εισαγάγετε τις βίδες στις προηγουμένως τρυπημένες οπές.

3. Αφήστε τα να παραμείνουν για το χρονικό διάστημα που αναγράφεται στο κουτί του προϊόντος.

4. Στη συνέχεια, εισαγάγετε το ορατό μέρος των βιδών στις οπές της πλάκας τοποθέτησης.

5. Στερεώστε την πλάκα τοποθέτησης στις βίδες με τις κανονικές ροδέλες πρώτα και στη συνέχεια με τις ροδέλες ασφάλισης και τέλος το παξιμάδι.

Κρέμασμα του ανεμιστήρα

Σχ. 6.

1. Ηλεκτρική καλωδίωση

2. Στέγαστρο

3. Διακοσμητικό κάλυμμα

4. Υποδοχή για κρεμαστή μπάλα

5. Καρφίτσα διακοπής

6. Κλιπ πείρου διακοπής

7. Προσαρμογέας

8. Βίδες

Σημείωση

Εάν επιθυμείτε να επεκτείνετε το μήκος ανάρτησης του ανεμιστήρα, αφαιρέστε τη σφαίρα ανάρτησης από την κάτω ράβδο που παρέχεται και χρησιμοποιήστε την εκτεταμένη ράβδο (περιλαμβάνεται).

1. Αφαιρέστε τη σφαίρα ανάρτησης από την κάτω ράβδο χαλαρώνοντας τις βίδες σε αυτήν και αφαιρέστε το κλιπ του πείρου στάσης και τον πείρο στάσης.

2. Σύρετε προς τα κάτω την κρεμαστή σφαίρα από το αρχικό downrod για να την αφαιρέσετε.

3. Περάστε την επιθυμητή ράβδο μέσα από την κεντρική οπή του διακοσμητικού καλύμματος και, στη συνέχεια, εισαγάγετε την και πάλι στην κρεμαστή σφαίρα. Βεβαιωθείτε ότι η κρεμαστή σφαίρα έχει τοποθετηθεί στο άκρο με τις 2 οπές καρφίτσας και 1 οπή για βίδα.

4. Χρησιμοποιήστε τις παρεχόμενες βίδες για να σφίξετε ξανά την κρεμαστή σφαίρα στη ράβδο και εισάγετε τον πείρο διακοπής και το κλιπ του πείρου διακοπής και πάλι.

Σημείωση

Βεβαιωθείτε ότι ο πείρος στοπ είναι ευθυγραμμισμένος με τις εγχοπές στο εσωτερικό της κρεμαστής σφαίρας.



5. Χαλαρώστε τις βίδες και τα παξιμάδια στο επάνω μέρος του περιβλήματος του μοτέρ και αφαιρέστε τον πείρο και το κλιπ από την κάτω ράβδο.
6. Σύρετε την κάτω ράβδο μέσα από το κουβούκλιο.
7. Περάστε τα καλώδια μέσα από την κάτω ράβδο. Για να το κάνετε πιο εύκολα, συνιστάται να εφαρμόσετε κάποια μονωτική ταινία στο άκρο για να τα κρατάτε ενωμένα κατά τη διέλευσή τους μέσα από την κάτω ράβδο. Τραβήξτε προσεκτικά από τα καλώδια για να βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετό μήκος καλωδίου για να συνεχίσετε με τη συναρμολόγηση.
8. Εισάγετε την ράβδο στην οπή του περιβλήματος του κινητήρα και επανατοποθετήστε τον πείρο και τον πείρο κλιπ που είχαν αφαιρεθεί προηγουμένως.
9. Χρησιμοποιήστε 2 βίδες για να στερεώσετε το στέγαστρο στο περίβλημα του κινητήρα.

Προειδοποίηση

Οι σημαντικές προφυλάξεις ασφαλείας και οι οδηγίες που αναφέρονται σε αυτό το εγχειρίδιο δεν έχουν σκοπό να καλύπτουν όλες τις πιθανές συνθήκες και καταστάσεις που μπορεί να προκύψουν. Λάβετε υπόψη ότι η κοινή λογική και η προσοχή είναι απαραίτητοι παράγοντες στην εγκατάσταση και τη λειτουργία αυτού του ανεμιστήρα.

Σύνδεση καλωδίου

Αυτός ο ανεμιστήρας οροφής διαθέτει έναν ταχυσύνδεσμο για εύκολη σύνδεση. Για περισσότερες πληροφορίες, η σύνδεση διάγραμμα παρουσιάζεται στην εικόνα 7.

Σχ. 7.

1. Καλώδιο γείωσης
2. I
3. N
4. Είσοδος L (μαύρο)
5. Είσοδος N (λευκό)

Δέκτης τηλεχειρισμού

6. Φωτεινή ένδειξη L (μπλε)
7. Ανεμιστήρας L (μαύρο)
8. N (λευκό)
9. Πράσινη/κίτρινη λωρίδα
10. L φως (μπλε)
11. Ανεμιστήρας L (μαύρο)
12. N (λευκό)

Προειδοποίηση

- Απαιτούνται 2 άτομα για την εκτέλεση του βήματος σύνδεσης των καλωδίων. Προτείνεται 1 άτομο να κρατάει τη συναρμολογημένη συσκευή ενώ το άλλο συνδέει τα καλώδια.

Συναρμολόγηση θόλου

Εικ. 8.

- Σηκώστε το στέγαστρο στο στήριγμα τοποθέτησης, ευθυγραμμίζοντας τις λυμένες βίδες στο στήριγμα τοποθέτησης με τις οπές στο στέγαστρο.
- Περιστρέψτε το στέγαστρο μέχρι και οι δύο βίδες να συγκρατήσουν με ασφάλεια τη συσκευή, επανατοποθετήστε τις βίδες και σφίξτε τις με ένα κατσαβίδι.

Σημείωση

Για λόγους ασφαλείας, προτείνεται 1 άτομο να κρατάει τη σκάλα κατά τη διάρκεια αυτού του βήματος.

Συναρμολόγηση λεπίδας

Εικ. 9.

- Συμβουλή εξοικονόμησης χρόνου: οι ροδέλες για τις βίδες της λεπίδας μπορούν να τοποθετηθούν σε κάθε βίδα της λεπίδας πριν από την τοποθέτηση των λεπίδων.
- Ευθυγραμμίστε τις οπές των λεπίδων με τις οπές των βιδών του μοτέρ, ασφαρίζοντας σφίξτε όλες τις βίδες μόλις όλες οι φτερωτές έχουν τοποθετηθεί. Πριν ασφαλίσετε οριστικά τις βίδες, επαναλάβετε με τις υπόλοιπες φτερωτές.

Σημείωση

Σφίξτε τις βίδες των φτερωτών δύο φορές το χρόνο.



Υποστήριξη λαμπτήρων LED

Εικ. 10-11.

Ξεβιδώστε μια ρυθμιστική βίδα. Συνδέστε τη λυχνία LED επάνω στο κάτω μέρος του ανεμιστήρα εισάγοντας τις άλλες δύο κεφαλές των ρυθμιστικών βιδών στις υποδοχές των βασικών οπών. Περιστρέψτε το στη θέση του και, στη συνέχεια, ασφαλίστε την προηγούμενη ρυθμιστική βίδα ευθυγραμμίζοντας την οπή της βίδας και την οπή στο κάτω μέρος του ανεμιστήρα. Σφίξτε τις υπόλοιπες δύο βίδες ρύθμισης για να ασφαλίσετε τη λυχνία LED.

Σημείωση

Κατά την εγκατάσταση ή την αφαίρεση του δίσκου LED, παρακαλούμε να διατηρήσετε τα μονωτικά μαξιλάρια άθικτα. Σφίγγοντας τις ρυθμιστικές βίδες υπερβολικά σφιχτά ή γρήγορα θα προκαλέσει ζημιά στα μονωτικά μαξιλαράκια.

Συναρμολόγηση γυάλινης σκιάς

Εικ. 12.

Επανατοποθετήστε το κάλυμμα και το σκίαστρο πίσω στο δίσκο LED και στερεώστε τα με τα διακοσμητικά κλιπς και τα παξιμάδια βιδών.

4.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Εικ. 13.

1. Ενδεικτική λυχνία ισχύος
2. Έλεγχος ταχύτητας
3. Κουμπί απενεργοποίησης
4. Χρονοδιακόπτης
5. Φως
6. Μπαταρία τηλεχειριστηρίου

7. Λειτουργία χειμώνα/καλοκαιριού (αντιστροφή περιστροφής λεπίδας)

- Η ενδεικτική λυχνία θα ανάβει κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του προϊόντος.

- Χρησιμοποιήστε τα 3 κουμπιά ταχύτητας για να επιλέξετε το επίπεδο ισχύος του αέρα: χαμηλό, μεσαίο ή υψηλό.

- Πατήστε το κουμπί απενεργοποίησης για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.

- Χρησιμοποιήστε τα 3 κουμπιά χρονοδιακόπτη για να επιλέξετε το χρόνο λειτουργίας του ανεμιστήρα: 1, 3 ή 6 ώρες. Ο ανεμιστήρας θα απενεργοποιηθεί μόλις παρέλθει ο επιλεγμένος χρόνος.

- Πατήστε το κουμπί φωτισμού για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τη λάμπα του ανεμιστήρα.

- Το τηλεχειριστήριο απαιτεί 2 x 1,5 V-3AAA μπαταρίες.

Για να ενεργοποιήσετε τον διακόπτη, πατήστε το κουμπί λειτουργίας χειμώνα/καλοκαιριού (7, Εικ. 13) στο τηλεχειριστήριο.

Αυτό το κουμπί σας επιτρέπει να αλλάξετε την κατεύθυνση περιστροφής (δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα) των φτερωτών του ανεμιστήρα.

Χειμερινή/καλοκαιρινή λειτουργία

- Χειμερινή λειτουργία: πατήστε το κουμπί στο διακόπτη (7, Εικ. 13) για να αρχίσουν να περιστρέφονται οι φτερωτές αριστερόστροφα (με αποτέλεσμα να διανέμεται ζεστός αέρας σε όλο το δωμάτιο). Εάν αυτό δεν συμβεί, πατήστε ξανά το κουμπί.

- **Θερινή λειτουργία:** Πατήστε το κουμπί στο διακόπτη (7, Εικ. 13) για να αρχίσουν να περιστρέφονται οι φτερωτές δεξιόστροφα (προκαλώντας δροσερό αεράκι). Εάν αυτό δεν συμβεί, πατήστε ξανά το κουμπί.

Προειδοποίηση

Αντιστρέψτε την κατεύθυνση περιστροφής του ανεμιστήρα κατά τη λειτουργία του. Κρατήστε πατημένο το κουμπί για περίπου 3 δευτερόλεπτα, η συσκευή θα ηχήσει και τα πτερύγια θα αρχίσουν να επιβραδύνονται μέχρι να σταματήσουν πρακτικά να περιστρέφονται. Μετά από μερικά δευτερόλεπτα, θα αρχίσουν να περιστρέφονται ξανά προς την αντίθετη κατεύθυνση.

Προειδοποιήσεις

- Το τηλεχειριστήριο λειτουργεί μέσω της τεχνολογίας ασύρματης ψηφιακής μετάδοσης RF. Εάν και οι δύο ο ανεμιστήρας και η λάμπα είναι εξοπλισμένα με διακόπτη, ενεργοποιήστε τον ανεμιστήρα στην υψηλότερη ταχύτητα και γυρίστε το φως πριν χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο.

- Εάν ο ανεμιστήρας ή το φως δεν μπορούν να ελεγχθούν μέσω του τηλεχειριστηρίου, ελέγξτε εάν οι μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο είναι σε καλή κατάσταση και αν κάνουν καλή επαφή, ότι τα θετικά και τα αρνητικά ηλεκτρόδια βρίσκονται στη σωστή θέση και αν οι μπαταρίες είναι φορτισμένες.



- Αν ο ανεμιστήρας ή το φως δεν μπορεί να ελεγχθεί με το τηλεχειριστήριο, ελέγξτε αν υπάρχουν άλλες τηλεχειριζόμενες συσκευές κοντά και αν πατήθηκαν τα κουμπιά του πομπού. Τα προϊόντα με παρόμοιο σύστημα τηλεχειρισμού ενδέχεται να προκαλέσουν παρεμβολές. Αυτό δεν περιλαμβάνει τα υπέρυθρα τηλεχειριστήρια.
- Δώστε προσοχή στην τάση του προϊόντος. Μια υπερβολικά χαμηλή τάση μπορεί να επηρεάσει τη σωστή λειτουργία του τηλεχειριστηρίου

Οι τεχνικές προδιαγραφές αναφέρονται σε αυτό το εγχειρίδιο.

- Εάν το τηλεχειριστήριο δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες.

5. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποσυνδέσει τον ανεμιστήρα πριν τον καθαρίσετε.
- Μην βυθίζετε κανένα από τα μέρη της συσκευής σε νερό ή μην τα πιτσιλίζετε με οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες ή άλλα χημικά προϊόντα για τον καθαρισμό του.
- Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, υγρό πανί για να καθαρίσετε την επιφάνεια της συσκευής.

6. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μοντέλο: Aero 460/EnergySilence Aero 470

05942/05943

Ισχύς: 49 W

Τάση και συχνότητα: 230 V ~ 50 Hz

LED 15 W

Αυτό το προϊόν διαθέτει πηγή φωτός με βαθμό ενεργειακής απόδοσης F.

Οι τεχνικές προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση για τη βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος.

Κατασκευασμένο στην Κίνα | Σχεδιασμένο στην Ισπανία

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ



Η ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19 / ΕΕ για τα απόβλητα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών

Ο Εξοπλισμός (WEEE), καθορίζει ότι δεν πρέπει να απορρίπτονται παλαιές οικιακές ηλεκτρικές συσκευές με τα κανονικά μη ταξινομημένα αστικά απόβλητα. Οι παλιές συσκευές πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η ανάκτηση και η ανακύκλωση των υλικών που περιέχουν και να μειωθούν οι επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον.

Το διαγραμμένο σύμβολο «τροχός κάδος» στο προϊόν σας υπενθυμίζει την υποχρέωσή σας να διαθέσετε της συσκευής σωστά. Εάν το προϊόν διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία ή χρησιμοποιεί μπαταρίες, θα πρέπει να αφαιρεθούν από τη συσκευή και να απορριφθούν κατάλληλα. Οι καταναλωτές πρέπει να επικοινωνήσουν με τις τοπικές αρχές ή τον πωλητή για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή απόρριψη παλαιών συσκευών ή / και μπαταριών τους

**ΕΓΓΥΗΣΗ**

Σας ευχαριστούμε για την επιλογή σας και σας καλωσορίζουμε στην οικογένεια των προϊόντων **CECOTEC**. Η **CECOTEC** είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες κατασκευής ηλεκτρικών συσκευών σε παγκόσμιο επίπεδο με μία διευρυμένη συλλογή τέτοια ώστε να καλύπτει με καλαισθησία, αλλά και αποτελεσματικότητα κάθε σας ανάγκη σε επαγγελματικό επίπεδο.

Κάθε συσκευή **CECOTEC** έχει παραδοθεί σε σας έχοντας περάσει πολλαπλούς ελέγχους καλής λειτουργίας στο εργοστάσιο κατασκευής αλλά και στα εργαστήρια αναγνωρισμένων Ευρωπαϊκών ινστιτούτων.

Η εγγύηση ισχύει για 6 (έξι) μήνες για επαγγελματική χρήση και για 2 (δύο) χρόνια για οικιακή χρήση από την ημερομηνία αγοράς με την προσκόμιση της απόδειξης. Η εγγύηση καλύπτει τη δωρεάν επιδιόρθωση της συσκευής σας (εργασία και ανταλλακτικά) σε περίπτωση που η βλάβη της οφείλεται σε πραγματικό ελάττωμα της συσκευής. Δεν καλύπτει τα έξοδα μεταφοράς και συσκευασίας της συσκευής σας από και προς το εξουσιοδοτημένο συνεργείο. Επίσης η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές που προκλήθηκαν στη συσκευή από λανθασμένη σύνδεση ή κακό χειρισμό, από κακή χρήση του αγοραστή (πτώση, σπασίματα εξαρτημάτων), από πτώση ή αύξηση της τάσης του ρεύματος του δικτύου ηλεκτροδότησης, από ζημιές που προέρχονται από χημικές ή ηλεκτροχημικές αντιδράσεις του νερού (αρτεσιανά άλατα), από επέμβαση τεχνικών που δεν είναι εξουσιοδοτημένοι από την εταιρία, από πλημμύρες, από κεραυνούς και γενικά από εξωγενείς παράγοντες.

Δεν καλύπτονται ζημιές που πιθανόν να προκλήθηκαν από την συσκευή σε άλλες συνδεδεμένες σ' αυτήν, καθώς επίσης καμία απαίτηση αποζημίωσής σας για προβλήματα στην εργασία σας, που τυχόν προήλθαν από την μη εύρυθμη λειτουργία της συσκευής.

Η εγγύηση παύει να ισχύει αν η συσκευή έχει δεχτεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Η εγγύηση ισχύει μόνο όταν το προϊόν έχει αγοραστεί νομίμως συνοδευόμενο από παραστατικό αγοράς με υποχρέωση προσκόμισής του όταν αυτό ζητηθεί και εφόσον έχουν συμπληρωθεί από τον τελικό αγοραστή τα παρακάτω στοιχεία φέροντας υπογραφή και σφραγίδα του καταστήματος πώλησης προς αυτόν.

Αρ. Απόδειξης.....

Ημερομηνία Αγοράς.....

Τύπος Συσκευής:.....

Ονοματεπώνυμο Αγοραστή:.....

Κατάστημα Πώλησης:.....

Υπογραφή / Σφραγίδα

Εξουσιοδοτημένο επισκευαστικό κέντρο CECOTEC:

ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ SERVICE

Τηλ. Επικοινωνίας: +30 21 0883 6512

Κωδικός: 102018/102019

CECOTEC ANEMISHTHRAΣ ΟΡΟΦΗΣ ENERGY SILENCE AERO 460 ME ΦΩΣ 55W 05942

CECOTEC ANEMISHTHRAΣ ΟΡΟΦΗΣ ENERGY SILENCE AERO 470 ME ΦΩΣ 49W 05943

Εισάγεται και διανέμεται από την Κ.Α. ΖΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.

Σαπφούς 7-9, 10553 Αθήνα - Ελλάδα | Τηλ. +30 210 3737000 – Fax. +30 210 3737147

www.zazopouloussa.gr | zinfo@zazopouloussa.gr

Κατασκευάζεται στην Κίνα