



## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Κωδικός: 101644 | Μοντέλο: 08071

Ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν **CECOTEC**. Η τεχνολογία, ο σχεδιασμός και η λειτουργία του, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το προϊόν πληροί αυστηρότατες προδιαγραφές ποιότητας εγγυώνται πως η συγκεκριμένη επιλογή θα σας εξασφαλίσει ένα άριστο αποτέλεσμα χρήσης, για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες. Κρατήστε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών για μελλοντική αναφορά ή για νέους χρήστες.

### 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες. Η Cecotec δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ζημιές ή τραυματισμούς που προκύπτουν από ακατάλληλη χρήση.

Βεβαιωθείτε ότι η τάση του ρεύματος ταιριάζει με την τάση που αναγράφεται στην ετικέτα της συσκευής και ότι η πρίζα έχει γείωση.

Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο τροφοδοσίας για ορατές ζημιές. Αν το καλώδιο είναι κατεστραμμένο, πρέπει να επισκευαστεί από την επίσημη Τεχνική Υποστήριξη της Cecotec.

Αυτή η συσκευή είναι σχεδιασμένη μόνο για οικιακή χρήση και δεν προορίζεται για μπαρ, εστιατόρια, αγροκτήματα, ξενοδοχεία, μοτέλ και γραφεία.

Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας. Επικοινωνήστε με την επίσημη Τεχνική Υποστήριξη της Cecotec για βοήθεια.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για να σκουπίσετε υγρά, αναμμένα σπέρτα, αποσίγαρα, καυτά σταχτοδοχεία ή σε υγρές επιφάνειες.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε τσιμέντο, άσφαλο ή άλλες τραχείες επιφάνειες.

Σταματήστε τη χρήση της συσκευής αν παρατηρήσετε ασυνήθιστο θόρυβο ή αν αισθανθείτε υψηλότερη από την κανονική θερμοκρασία.

Μην μπλοκάρτε τις αεραγωγούς της συσκευής. Διατηρήστε τις ανοιχτές και ελεύθερες από αντικείμενα, ρούχα ή δάχτυλα.

Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη συσκευή από την τροφοδοσία όταν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, πριν από τον καθαρισμό ή την επισκευή, πριν από την τοποθέτηση εξαρτημάτων και πριν από την αφαίρεση της μπαταρίας. Αποσυνδέστε από την πρίζα, όχι από το καλώδιο.

Προειδοποίηση: Η συσκευή έχει κινούμενα μέρη που ενδέχεται να προκαλέσουν κίνδυνο παγίδευσης. Να είστε εξαιρετικά προσεκτικοί.

Μην βυθίζετε το καλώδιο, την πρίζα ή οποιοδήποτε άλλο μέρος της συσκευής σε νερό ή άλλα υγρά και μην εκθέτετε ηλεκτρικές συνδέσεις σε νερό. Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι στεγνά πριν χειριστείτε την πρίζα ή ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων αν έχουν λάβει εκπαίδευση σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που εμπλέκονται ή εάν υπάρχει επιτήρηση από υπεύθυνο άτομο. Η συσκευή δεν είναι παιχνίδι.

Μην εκθέτετε τη συσκευή σε άμεσο ηλιακό φως, φωτιά, νερό ή υγρασία.

Μην καθίσετε ή τοποθετήσετε κοφτερά ή βαριά αντικείμενα πάνω στη συσκευή.

Πριν λειτουργήσετε τη ρομποτική σκούπα, προετοιμάστε το δωμάτιο και επιβλέψτε την. Αφαιρέστε τυχόν αντικείμενα και καλώδια που μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία της.

Διατηρήστε τη συσκευή μακριά από ρούχα, κουρτίνες και παρόμοια υλικά.

Τοποθετήστε πάντα τη συσκευή σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια. Αποφύγετε την τοποθέτηση σε ασταθείς επιφάνειες όπου μπορεί να πέσει (όπως τραπέζια ή καρέκλες).

Πριν ενεργοποιήσετε τη ρομποτική σκούπα, ελέγξτε ότι όλες οι συνδέσεις, τόσο στη ρομποτική σκούπα όσο και στη βάση, είναι σε καλή κατάσταση.

Αποφύγετε τη λειτουργία της ρομποτικής σκούπας σε εξαιρετικά υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες.

Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με την μπαταρία που παρέχεται με τη συσκευή ή με συμβατές μονάδες φόρτισης εγκεκριμένες από την Cecotec.

Μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες για τις οποίες δεν προβλέπεται επαναφόρτιση.

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη σε πρίζα πριν από τον καθαρισμό ή τη συντήρηση.

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ:**

Η συσκευή περιλαμβάνει μπαταρία Li-ion. Μην την καίτε ή εκθέτετε σε υψηλές θερμοκρασίες, καθώς μπορεί να εκραγεί.

Οι μπαταρίες μπορεί να εμφανίσουν διαρροή υπό ακραίες συνθήκες. Αν συμβεί αυτό, μην αγγίξετε το υγρό. Εάν το υγρό έρθει σε επαφή με το δέρμα, πλύνετε αμέσως με σαπούνι και νερό. Αν το υγρό εισέλθει στα μάτια, πλύνετε τα αμέσως με καθαρό νερό για τουλάχιστον 10 λεπτά και ζητήστε ιατρική βοήθεια. Φορέστε γάντια κατά την χειρισμό της μπαταρίας ή των υγρών της και απορρίψτε την άμεσα σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις.

Αποφύγετε την επαφή μεταξύ των μπαταριών και μικρών μεταλλικών αντικειμένων όπως συνδετήρες, κέρματα, κλειδιά, καρφιά ή βίδες.

Ποτέ μην τροποποιείτε τον φορτιστή με οποιονδήποτε τρόπο.

Οι μπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται από τη συσκευή για ασφαλή απόρριψη.

Διατηρήστε τις μπαταρίες μακριά από παιδιά.

Η κατάποση μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα, διάτρηση μαλακών ιστών και θάνατο. Μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκαύματα εντός δύο ωρών από την κατάποση.

Σε περίπτωση κατάποσης μπαταρίας, ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.

Προειδοποίηση: Για να επαναφορτίσετε την μπαταρία, χρησιμοποιήστε μόνο τη βάση που παρέχεται με τη συσκευή.

Οι θερματικές επαφές των μπαταριών δεν πρέπει να βραχυκυκλώνονται.

Αν η συσκευή πρόκειται να αποθηκευτεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, συνιστάται να αφαιρέσετε τις μπαταρίες.

Οι μπαταρίες πρέπει να τοποθετούνται στη σωστή θέση. Προσέξτε την πολικότητα κατά την τοποθέτησή τους.

**2. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ****Εικόνα 1.1: Ρομποτική Σκούπα**

1. Κουμπί επιστροφής
2. Κουμπί έναρξης/παύσης
3. Λέιζερ αισθητήρας
4. Κουμπί επαναφοράς
5. Μπούμα
6. Επάνω κάλυμμα
7. Μηχανισμός απελευθέρωσης μίξερ
8. Αισθητήρες ανίχνευσης πτώσης
9. Πλαϊνή βούρτσα
10. Κινητήριοι τροχοί
11. Δοχείο ανάμειξης
12. Τερματικά φόρτισης
13. Πολυκατευθυντήριος τροχός
14. Κύρια βούρτσα
15. Μπαταρία

**Εικόνα 1.2: Αξεσουάρ Ρομποτικής Σκούπας**

1. Βάση αυτόματου αδειάσματος
2. Καλώδιο τροφοδοσίας
3. Βάση με σφουγγάρι
4. Εγχειρίδιο οδηγιών
5. Βούρτσα αυτοκαθαρισμού
6. Πλαϊνή βούρτσα
7. Σακούλα απορριμμάτων
8. Ανταλλακτικό σφουγγάρι

**Εικόνα 2: Βάση**

1. Καλώδιο τροφοδοσίας
2. Σακούλα απορριμμάτων
3. Κάλυμμα



4. Φωτεινή ένδειξη LED
5. Τερματικά φόρτισης
6. Κανάλι συλλογής απορριμμάτων

### Εικόνα 3: Δεξαμενή Ανάμειξης

1. Κάλυμμα φίλτρου υψηλής απόδοσης
2. Φίλτρο σφουγγαριού
3. Φίλτρο υψηλής απόδοσης
4. Τερματικό φόρτισης
5. Είσοδος νερού
6. Δοχείο νερού
7. Κουμπί στήριξης βάσης
8. Βάση σφουγγαρίστρας
9. Σφουγγάρι

Σημείωση: Οι γραφικές αναπαραστάσεις σε αυτό το εγχειρίδιο είναι σχηματικές και ενδέχεται να μην ταιριάζουν ακριβώς με τη συσκευή.

## 3. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Αυτή η ρομποτική σκούπα διαθέτει συσκευασία που την προστατεύει κατά τη μεταφορά. Αφαιρέστε τη ρομποτική σκούπα από τη συσκευασία. Διατηρήστε το κουτί και τα λοιπά υλικά συσκευασίας σε ασφαλές μέρος, καθώς αυτό θα σας βοηθήσει να αποφύγετε ζημιές στη ρομποτική σκούπα κατά τη μεταφορά στο μέλλον. Σε περίπτωση που η αρχική συσκευασία απορριφθεί, φροντίστε όλα τα υλικά συσκευασίας να ανακυκλωθούν κατάλληλα.

- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη και τα εξαρτήματα υπάρχουν εντός της συσκευής και σε καλή κατάσταση. Εάν λείπει κάποιο κομμάτι ή δεν είναι σε καλή κατάσταση, επικοινωνήστε άμεσα με την επίσημη Υποστήριξη Τεχνικών Υπηρεσιών της Cecotec.

### Προειδοποιήσεις

- Αφαιρέστε όλα τα αντικείμενα γύρω από τη ρομποτική σκούπα, όπως ρούχα, έγγραφα, καλώδια, κουρτίνες ή άλλα ευαίσθητα αντικείμενα που μπορεί να μπλοκάρουν ή να επιβραδύνουν τη λειτουργία της ρομποτικής σκούπας.
- Εάν ο χώρος που πρόκειται να καθαριστεί είναι κοντά σε μπαλκόνι ή σκαλιά, θα πρέπει να τοποθετηθεί ένα φυσικό εμπόδιο για να αποφευχθεί η πτώση της ρομποτικής σκούπας, εξασφαλίζοντας έτσι ασφαλή λειτουργία.
- Μην χρησιμοποιείτε τη ρομποτική σκούπα για υγρά.
- Η άμεση έκθεση στο ηλιακό φως ή οι έντονες αντιθέσεις φωτός μπορεί να επηρεάσουν τη σωστή λειτουργία των αισθητήρων. Εάν συμβεί αυτό, η ρομποτική σκούπα θα σταματήσει τη λειτουργία της. Μετακινήστε την σε νέα τοποθεσία για να αρχίσει να λειτουργεί ξανά.
- Σημειώστε ότι το συνολικό ύψος της ρομποτικής σκούπας είναι 9,3 εκ. και οι αισθητήρες βρίσκονται στο κάτω μέρος, επομένως είναι σκόπιμο να αποτρέψετε την πρόσβαση σε όλες τις περιοχές κάτω από 9,3 εκ. για να αποφευχθεί τυχόν βλάβη στο λείζερ.

### Εγκατάσταση της ρομποτικής σκούπας και της βάσης αυτόματου αδειάσματος

1. Τοποθετήστε τη βάση αυτόματου αδειάσματος σε τοίχο και αφήστε τουλάχιστον 1,5 μέτρο ελεύθερο χώρο μπροστά και 0,5 μέτρο σε κάθε πλευρά.
2. Συνδέστε τη βάση αυτόματου αδειάσματος σε μια πρίζα. Τυλίξτε και αποθηκεύστε το υπόλοιπο καλώδιο για να αποφύγετε ατυχήματα.
3. Εγκαταστήστε την πλαϊνή βούρτσα.
4. Πατήστε και κρατήστε το κουμπί Έναρξης/Παύσης για λίγα δευτερόλεπτα.
5. Όταν το φως ένδειξης ανάψει, τοποθετήστε τη ρομποτική σκούπα στη βάση και βεβαιωθείτε ότι οι τερματικοί φορτιστές της σκούπας ταιριάζουν με αυτούς της βάσης. Εάν το φως αναβοσβήνει μπλε, σημαίνει ότι η μπαταρία δεν είναι πλήρως φορτισμένη. Για να εξασφαλίσετε το μέγιστο χρόνο



καθαρισμού, περιμένετε μέχρι το φως να γίνει σταθερό μπλε, καθώς αυτό υποδεικνύει ότι η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη και ότι η ρομποτική σκούπα είναι έτοιμη για καθαρισμό.

### Σημείωση

- Τοποθετήστε τη ρομποτική σκούπα στη βάση εάν η μπαταρία είναι χαμηλή. Η ρομποτική σκούπα ενδέχεται να μην ενεργοποιηθεί εάν η μπαταρία είναι πολύ χαμηλή.
- Η ρομποτική σκούπα θα ενεργοποιηθεί αυτόματα όταν τοποθετηθεί στη βάση αυτόματου αδειάσματος.
- Η ρομποτική σκούπα δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί κατά τη διάρκεια της φόρτισης.

### Εγκατάσταση του δοχείου.

- Ανοίξτε το καπάκι σιλικόνης του δοχείου νερού και προσεκτικά γεμίστε το δοχείο αποφεύγοντας διαρροές. Βεβαιωθείτε ότι το καπάκι είναι σωστά κλειστό. Ποτέ μην βυθίζετε το δοχείο σε νερό ή άλλα υγρά.
- Εγκαταστήστε τη σφουγγαρίστρα στην προβλεπόμενη βάση.
- Για να εγκαταστήσετε το δοχείο στη ρομποτική σκούπα, ακολουθήστε την κατεύθυνση που δείχνει η εικόνα 10 και πατήστε χειροκίνητα το καπάκι και σπρώξτε το στη σωστή θέση. Θα ακούσετε έναν ήχο κλικ όταν είναι σωστά τοποθετημένο.
- Εγκαταστήστε τη βάση σφουγγαρίστρας ακολουθώντας την κατεύθυνση που δείχνει η εικόνα 10.

### Συστάσεις

- Δεν προτείνεται η λειτουργία σφουγγαρίσματος κατά την πρώτη χρήση.
- Συνιστάται να είστε παρόντες κατά τη διάρκεια της σφουγγαρίσματος από τη ρομποτική σκούπα.
- Για να αφαιρέσετε τη βάση σφουγγαρίστρας, πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης και τραβήξτε την προς τα έξω.
- Αφαιρέστε τη βάση σφουγγαρίστρας όταν η ρομποτική σκούπα φορτίζεται ή όταν δεν χρησιμοποιείται.
- Προσθέστε μερικές σταγόνες καθαριστικού στο νερό, εάν είναι απαραίτητο, εφόσον δεν είναι διαβρωτικό.
- Η υπερβολική χρήση καθαριστικών μπορεί να μπλοκάρει τις εξόδους νερού.
- Για τέλειο σφουγγάρισμα, συνιστάται να υγραίνετε τη σφουγγαρίστρα πριν τη χρήση.

### Σύνδεση Wi-Fi και εφαρμογής κινητού τηλεφώνου

Για να συνδέσετε τη ρομποτική σκούπα σας με το κινητό σας τηλέφωνο, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

Αυτόματη λειτουργία σάρωσης

- Κατεβάστε την εφαρμογή Cecotec από το Google Play ή το App Store ή σαρώστε το QR code στη ρομποτική σκούπα σας.
- Εάν είναι η πρώτη φορά που τη χρησιμοποιείτε, δημιουργήστε έναν λογαριασμό. Εάν όχι, συνδεθείτε.
- Μόλις είστε στην εφαρμογή, πατήστε το σύμβολο "+" στην επάνω δεξιά γωνία και την επιλογή Προσθήκη συσκευής.
- Στη ρομποτική σκούπα σας, πατήστε και κρατήστε για λίγα δευτερόλεπτα το κουμπί Έναρξης μέχρι η ρομποτική σκούπα να ηχήσει και τα κουμπιά να αλλάξουν συχνότητα αναλαμπής.
- Η συσκευή θα εμφανιστεί στην οθόνη, πατήστε πάνω της.
- Εισάγετε τον κωδικό Wi-Fi στον οποίο είναι συνδεδεμένη η κινητή συσκευή και επιλέξτε επόμενο. Να θυμάστε ότι το δίκτυο Wi-Fi πρέπει να είναι 2,4 GHz.
- Περιμένετε να ολοκληρωθεί η σύνδεση.

Λειτουργία χειροκίνητης σύνδεσης:

- Κατεβάστε την εφαρμογή Cecotec από το Google Play ή το App Store ή σαρώστε το QR code στη ρομποτική σκούπα σας.
- Εάν είναι η πρώτη φορά που τη χρησιμοποιείτε, δημιουργήστε έναν λογαριασμό. Εάν όχι, συνδεθείτε.
- Μόλις είστε στην εφαρμογή, πατήστε το σύμβολο "+" στην επάνω δεξιά γωνία και την επιλογή Προσθήκη συσκευής.
- Στη ρομποτική σκούπα σας, πατήστε και κρατήστε για λίγα δευτερόλεπτα το κουμπί Έναρξης μέχρι η ρομποτική σκούπα να ηχήσει και τα κουμπιά να αλλάξουν συχνότητα αναλαμπής.
- Πατήστε στην επιλογή της ρομποτικής σκούπας που χρησιμοποιείτε.



- Εισάγετε τον κωδικό Wi-Fi στον οποίο είναι συνδεδεμένη η κινητή συσκευή και επιλέξτε επόμενο. Να θυμάστε ότι το δίκτυο Wi-Fi πρέπει να είναι 2,4 GHz.
- Ακολουθήστε τα βήματα που εμφανίζονται στην εφαρμογή μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία σύνδεσης.

### Πρώτη χρήση

- Μόλις εγκατασταθεί η ρομποτική σκούπα και η βάση αυτόματου αδειάσματος, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα πριν τον πρώτο καθαρισμό.
- Πρώτα από όλα, φορτίστε πλήρως τη ρομποτική σκούπα. Συνιστάται να επιτρέψετε στη ρομποτική σκούπα να φορτιστεί όλη τη νύχτα. Μόλις φορτιστεί πλήρως, μπορεί να εκτελέσει τον πρώτο κύκλο καθαρισμού και να αποθηκεύσει τον πρώτο χάρτη. Για να το κάνετε αυτό, πατήστε το κουμπί έναρξης/παύσης στην εφαρμογή και η ρομποτική σκούπα θα χαρτογραφήσει το σπίτι σας για να συνεχίσει τον καθαρισμό σε περιφερειακή και ζιγκ-ζαγκ λειτουργία.
- Εάν το σπίτι σας είναι πολύ μεγάλο και η ρομποτική σκούπα εξαντλήσει την μπαταρία της, θα επιστρέψει στη βάση αυτόματου αδειάσματος, θα αποθηκεύσει και τους πλήρεις και τους ημιτελείς χάρτες και, μόλις φορτιστεί, θα συνεχίσει τον καθαρισμό από εκεί που σταμάτησε μέχρι να χαρτογραφηθεί πλήρως η επιφάνεια καθαρισμού. Η ρομποτική σκούπα χαρτογραφεί συνεχώς, έτσι προσαρμόζεται με ατομικό και προσωπικό τρόπο στις ιδιαιτερότητες κάθε σπιτιού ενώ συνεχώς βελτιώνει τον χάρτη της.

### Σχετικά με τη βάση

- Η βάση αυτόματου αδειάσματος περιλαμβάνει λειτουργία φόρτισης και αδειάσματος και μια νέα σακούλα απόρριψης σκόνης. Μετά τον καθαρισμό, η ρομποτική σκούπα θα επιστρέψει αυτόματα στη βάση για να φορτιστεί. Η βάση αυτόματου αδειάσματος θα αδειάζει το δοχείο σκόνης με βάση το πρόγραμμα αδειάσματος που έχει επιλεγεί στην εφαρμογή.
- Εάν η ρομποτική σκούπα φορτίζεται στη βάση αυτόματου αδειάσματος, μπορείτε να επιλέξετε να αδειάσει αυτόματα. Για να το κάνετε αυτό, πατήστε την επιλογή αυτόματο άδειασμα στην εφαρμογή σας.

## 4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

### Κουμπί λειτουργίας της σκούπας ρομπότ.

#### Λειτουργία Αυτόματου Καθαρισμού

- Πατήστε το κουμπί Έναρξης/Παύσης της σκούπας ρομπότ ή επιλέξτε το στην εφαρμογή για να ξεκινήσει αυτόματα τον καθαρισμό σε Λειτουργία Άκρων και στη συνέχεια να εκτελέσει έναν κύκλο καθαρισμού σε τακτικό σχέδιο ζιγκ-ζαγκ, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα ποιες περιοχές έχουν καθαριστεί και ποιες όχι. Η σκούπα ρομπότ θα προγραμματίσει αυτόματα τη διαδρομή καθαρισμού κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της.
- Εάν επιλέξετε χειροκίνητο χειρισμό της σκούπας ρομπότ, κατά τη διάρκεια αυτής της λειτουργίας, το ρομπότ θα επαναπολογίσει τη διαδρομή, επομένως μπορεί να περάσει από περιοχές που έχουν ήδη καθαριστεί. Για να εξασφαλιστεί ο αποδοτικός καθαρισμός, μην επιλέγεται χειροκίνητο χειρισμό κατά τη διάρκεια του αυτόματου καθαρισμού.
- Χάρη στην τεχνολογία Total Surface 2.0, αν η μπαταρία είναι χαμηλή κατά τη διάρκεια του κύκλου καθαρισμού, η σκούπα ρομπότ θα επιστρέψει αυτόματα στη βάση φόρτισης και μόλις φορτιστεί πλήρως, θα συνεχίσει τη διαδικασία καθαρισμού από το ίδιο σημείο.
- Κατά τη διάρκεια του καθαρισμού, η σκούπα ρομπότ θα σταματήσει προσωρινά για να αξιολογήσει την περιοχή και να υπολογίσει τη διαδρομή καθαρισμού (αυτή διάρκειας αυτής της στάσης θα διαφέρει ανάλογα με τις συνθήκες).

#### Λειτουργία Επιστροφής Στη Βάση

- Πατήστε το κουμπί Επιστροφής Στη Βάση στη συσκευή ή μέσα από την εφαρμογή για να στείλετε τη σκούπα ρομπότ στη βάση αυτόματου αδειάσματος. Η σκούπα ρομπότ θα σταματήσει να σκουπίζει μέχρι να φτάσει στη βάση.
- Αυτή η λειτουργία μπορεί να ενεργοποιηθεί κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε κύκλου καθαρισμού.
- Η σκούπα ρομπότ θα ακολουθήσει τη συντομότερη διαδρομή προς τη βάση αυτόματου αδειάσματος της,



χάρη στη δυνατότητα αποθήκευσης χάρτη, αλλά και στην έξυπνη λειτουργία Επιστροφής Στη Βάση.

• Μετά την ολοκλήρωση ενός κύκλου καθαρισμού ή όταν η μπαταρία είναι χαμηλή, χάρη στην τεχνολογία Total Surface 2.0, η σκούπα ρομπότ θα επιστρέψει αυτόματα στη βάση της για να αποφύγει την εξάντληση της μπαταρίας. Μόλις η συσκευή φορτιστεί, θα συνεχίσει τον καθαρισμό από το σημείο όπου είχε σταματήσει.

#### **Σημείωση**

Η σκούπα ρομπότ δεν θα μπορεί να επιστρέψει στη βάση της εάν δεν μπορεί να έχει εύκολη πρόσβαση. Εάν συμβεί αυτό, τοποθετήστε τη χειροκίνητα στη βάση αυτόματου αδειάσματος.

#### **Λειτουργίες**

##### **Παύση**

Ενώ η σκούπα ρομπότ λειτουργεί, πατήστε το κουμπί Έναρξης/Παύσης στη συσκευή ή επιλέξτε το στην εφαρμογή για να παύσετε τη διαδικασία καθαρισμού. Πατήστε το κουμπί Έναρξης/Παύσης στη συσκευή ή στην εφαρμογή για να επαναλάβετε τη διαδικασία καθαρισμού.

##### **Λειτουργία Αναμονής**

- Η σκούπα ρομπότ θα εισέλθει αυτόματα σε λειτουργία αναμονής μετά από 10 λεπτά αδράνειας.
- Πατήστε το κουμπί Έναρξης/Παύσης στη συσκευή ή στην εφαρμογή για να το ενεργοποιήσετε ξανά.

##### **Λειτουργίες Καθαρισμού**

- Η σκούπα ρομπότ περιλαμβάνει διαφορετικές λειτουργίες και χαρακτηριστικά που μπορούν να εναλλάσσονται από την εφαρμογή.
- Επιπλέον, σε κάθε μία από τις λειτουργίες καθαρισμού στην εφαρμογή, μπορείτε να επιλέξετε τη λειτουργία Turbo για χαλιά, η οποία ενεργοποιεί τη μέγιστη ισχύ αναρρόφησης όταν η σκούπα ρομπότ ανιχνεύει ένα χαλί, καθώς και την επιλογή x2 που επιτρέπει τη διπλασιασμένη επιλεγμένη λειτουργία καθαρισμού.

##### **Λειτουργία Πλήρους Καθαρισμού**

- Επιλέξτε αυτή τη λειτουργία για να εκτελέσετε βαθύ καθαρισμό στο σπίτι σας. Η σκούπα ρομπότ θα καθαρίσει σε Λειτουργία Άκρων και θα συνεχίσει να κινείται ζιγκ-ζαγκ οριζόντια και κάθετα. Στη συνέχεια, θα επιστρέψει στη βάση για να αδειάσει αυτόματα.
- Για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, επιλέξτε την επιλογή Πλήρης Καθαρισμός στην εφαρμογή.

##### **Λειτουργία Άκρων**

- Όταν αυτή η λειτουργία επιλεγεί, η σκούπα ρομπότ θα καθαρίσει κατά μήκος των τοίχων και γύρω από έπιπλα (π.χ. πόδια τραπεζιού ή καρέκλας).
- Επιλέξτε τη λειτουργία καθαρισμού άκρων στην εφαρμογή.

##### **Λειτουργία Σπείρας**

- Όταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, η σκούπα ρομπότ θα καθαρίσει διεξοδικά μια συγκεκριμένη περιοχή. Θα ξεκινήσει τον καθαρισμό από ένα συγκεκριμένο σημείο και θα κινηθεί προς τα έξω σε σπειροειδή κίνηση, ενώ θα επιστρέψει στο αρχικό σημείο με σπειροειδή κίνηση προς τα μέσα.
- Μόλις ολοκληρωθεί, η σκούπα ρομπότ θα επιστρέψει άμεσα στη βάση αυτόματου αδειάσματος.
- Πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, τοποθετήστε τη συσκευή στο σημείο που θέλετε να καθαρίσετε.
- Επιλέξτε τη λειτουργία καθαρισμού σπείρας στην εφαρμογή.

##### **Λειτουργία Τετραγωνικής Σπείρας**

- Όταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, η σκούπα ρομπότ θα καθαρίσει διεξοδικά μια συγκεκριμένη περιοχή. Θα ξεκινήσει τον καθαρισμό από ένα συγκεκριμένο σημείο και θα κινηθεί προς τα έξω σε τετραγωνική σπειροειδή κίνηση και θα επιστρέψει στο αρχικό σημείο με τετραγωνική σπειροειδή κίνηση προς τα μέσα.
- Μόλις ολοκληρωθεί, η σκούπα ρομπότ θα επιστρέψει άμεσα στη βάση αυτόματου αδειάσματος του.
- Πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, τοποθετήστε τη συσκευή στο σημείο που θέλετε να καθαρίσετε.
- Επιλέξτε τη λειτουργία καθαρισμού σπείρας στην εφαρμογή.

##### **Λειτουργία Σφουγγαρίσματος**

1. Συνδέστε τη σφουγγαρίστρα στη βάση και τη βάση στο μικτό δοχείο. Γεμίστε το δοχείο με νερό.
2. Εισάγετε το μικτό δοχείο στη σκούπα ρομπότ και επιλέξτε τη λειτουργία καθαρισμού και το επίπεδο σφουγγαρίσματος στην εφαρμογή: απενεργοποιημένο, χαμηλό, μεσαίο ή υψηλό.



3. Αφού επιλέξετε το επιθυμητό επίπεδο σφουγγαρίσματος, η σκούπα ρομπότ θα ξεκινήσει τη λειτουργία Όλα σε Ένα για να σκουπίσει, σφουγγαρίσει και σκουπίσει ταυτόχρονα χάρη στο μικτό δοχείο της.

#### **Σημείωση**

- Αν θέλετε να σφουγγαρίσετε, μην γεμίσετε το δοχείο με νερό.
- Για να εξασφαλίσετε τέλειο σφουγγάρισμα από την αρχή, προτείνεται να υγραίνετε ομοιόμορφα τη σφουγγαρίστρα με νερό πριν την τοποθετήσετε στο μικτό δοχείο. Συνιστάται επίσης να πλένετε τη σφουγγαρίστρα μετά από κάθε χρήση.
- Συνιστάται να είστε παρόντες κατά τη διάρκεια του σφουγγαρίσματος της σκούπας ρομπότ.
- Όταν η σκούπα ρομπότ επιστρέφει στη βάση του, η σφουγγαρίστρα πρέπει να αφαιρεθεί. Μην αφήνετε τη σκούπα ρομπότ να φορτίζεται με τη σφουγγαρίστρα συναρμολογημένη.

#### **Χειροκίνητη Λειτουργία**

Η σκούπα ρομπότ μπορεί να μετακινηθεί χειροκίνητα επιλέγοντας τη χειροκίνητη λειτουργία στην εφαρμογή και χρησιμοποιώντας τα βελάκια.

#### **Λειτουργία Επιστροφής Στη Βάση**

Πατήστε το κουμπί Επιστροφής Στη Βάση στη σκούπα ρομπότ ή από την εφαρμογή για να στείλετε το ρομπότ στη βάση του κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε λειτουργίας καθαρισμού. Η σκούπα ρομπότ θα σταματήσει να σκουπίζει μέχρι να φτάσει στη βάση του.

#### **Λειτουργία Σημείου**

- Επιλέξτε αυτή τη λειτουργία εάν θέλετε να καθαρίσετε διεξοδικά ένα συγκεκριμένο σημείο στον χάρτη, αξιοποιώντας τη μέγιστη ισχύ του ρομπότ σκούπας. Η σκούπα ρομπότ θα καθαρίσει μια περιοχή 1,6 μ. x 1,6 μ. σε σχέδιο ζιγκ-ζαγκ και θα επιστρέφει άμεσα στη βάση αυτόματου αδειάσματος του μόλις ολοκληρωθεί. Η σκούπα ρομπότ θα καθαρίσει μόνο την επιλεγμένη περιοχή στον χάρτη, επομένως θα πάει σε αυτή την περιοχή και θα επιστρέφει στη βάση αυτόματου αδειάσματος του χωρίς να σκουπίσει.
- Για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, επιλέξτε την επιλογή καθαρισμού σημείου στην εφαρμογή.

#### **Λειτουργία Επιπέδου Απόδοσης**

Επιλέξτε το επίπεδο απόδοσης στην εφαρμογή για να ελέγξετε την ισχύ αναρρόφησης της συσκευής κατά τη διάρκεια του καθαρισμού. Υπάρχουν τέσσερα επίπεδα ισχύος αναρρόφησης: Απενεργοποιημένο, Οικολογικό, Κανονικό και Turbo.

#### **Προγραμματισμός Καθαρισμού**

- Για να διευκολύνετε τον καθαρισμό, η σκούπα ρομπότ διαθέτει λειτουργία που επιτρέπει να προγραμματίζεται καθημερινά από την εφαρμογή. Σύμφωνα με την ρύθμιση, η σκούπα ρομπότ θα ξεκινά αυτόματα τον καθαρισμό κατά τις επιλεγμένες ημέρες στην επιθυμητή ώρα.
- Πριν ρυθμίσετε την ώρα και τις επιλογές στη σκούπα ρομπότ, βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργή.

#### **Γρήγορες Λειτουργίες Καθαρισμού**

Επιπλέον, η σκούπα ρομπότ έχει ήδη προεπιλεγμένες γρήγορες λειτουργίες καθαρισμού στις οποίες μπορείτε να καθορίσετε την περιοχή και τις επιπλέον ρυθμίσεις και να αποθηκεύσετε τις επιλογές σας. Έτσι, επιλέγοντας απλώς τη γρήγορη λειτουργία καθαρισμού που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, η σκούπα ρομπότ θα καθαρίσει αυτόματα όπως ορίζεται σε αυτή τη λειτουργία.

#### **Άλλες Λειτουργίες**

##### **Λειτουργία Μην Ενοχλείτε**

Μπορείτε να επιλέξετε ένα χρονικό διάστημα Μην Ενοχλείτε για να ελέγξετε τη λειτουργία της σκούπας ρομπότ, το οποίο μπορεί να τροποποιηθεί ή να ακυρωθεί από την εφαρμογή. Κατά τη διάρκεια του καθορισμένου χρόνου, η σκούπα ρομπότ θα απενεργοποιήσει τις αυτόματες, συνεχείς λειτουργίες καθαρισμού και τις λειτουργίες χρονοδιακόπτη.



### Λειτουργία Επεξεργασίας Χάρτη

- Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να επεξεργάζεστε τους δημιουργούμενους χάρτες: μπορείτε να προχωρήσετε σε μετονομασία περιοχών καθαρισμού, διαχωρισμό ή συνδυασμό περιοχών και επεξεργασία της λειτουργίας καθαρισμού, της ισχύος αναρρόφησης και του επιπέδου σφουγγαρίσματος σε κάθε επιλεγμένη περιοχή.
- Μπορείτε επίσης να περιορίσετε περιοχές σημειώνοντας συγκεκριμένες περιοχές στον χάρτη που δεν θέλετε να καθαρίσει η σκούπα ρομπότ. Μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από μία περιορισμένες περιοχές στον χάρτη.

### Λειτουργία Εντοπισμού της Σκούπας Ρομπότ

Επιτρέπει τον εντοπισμό της συσκευής στον χάρτη.

## 5. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Προϊόν: Conga 8290 Immortal Ultra Power Home Genesis

Αναφορά προϊόντος: 08071

Τάση: 19V DC 1A

Επαναφορτιζόμενη μπαταρία Li-ion

Ονομαστική χωρητικότητα: 14,4 V ~ 5200 mAh

Σύνδεση Wi-Fi: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz

Μέγιστη ισχύς μετάδοσης: 20 dBm

Προϊόν: Αυτο-άδειασμα βάση

Είσοδος: 220-240 V ~ 50/60 Hz

Έξοδος: 19 V DC, 1.2 A

Ισχύς: 1000W

Οι τεχνικές προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση για τη βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος.

Κατασκευασμένο στην Κίνα | Σχεδιασμένο στην Ισπανία

## 6. ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Η ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19 / ΕΕ για τα απόβλητα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών καθορίζει ότι δεν πρέπει να απορρίπτονται παλιές οικιακές ηλεκτρικές συσκευές με τα κανονικά μη ταξινομημένα αστικά απόβλητα.

Οι παλιές συσκευές πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά, προκειμένου να επιτευχθεί η ανάκτηση και η ανακύκλωση των υλικών που περιέχουν και να μειωθούν οι επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον.



— Το σύμβολο «κάδος» με εμφανή διαγραφή επί του προϊόντος, σας υπενθυμίζει την υποχρέωσή σας για ορθή διάθεση/ απόρριψη της συσκευής. Εάν το προϊόν διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία ή χρησιμοποιεί μπαταρίες, θα πρέπει να αφαιρεθούν από τη συσκευή και να διατεθούν / απορριφθούν κατάλληλα.

Οι καταναλωτές μπορούν να επικοινωνούν με τις σχετικές οργανώσεις ή τον πωλητή για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή απόρριψη παλαιών συσκευών ή / και των μπαταριών τους.

**ΕΓΓΥΗΣΗ**

Σας ευχαριστούμε για την επιλογή σας και σας καλωσορίζουμε στην οικογένεια των προϊόντων **CECOTEC**. Η **CECOTEC** είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες κατασκευής ηλεκτρικών συσκευών σε παγκόσμιο επίπεδο με μία διευρυμένη συλλογή τέτοια ώστε να καλύπτει με καλαισθησία, αλλά και αποτελεσματικότητα κάθε σας ανάγκη σε επαγγελματικό επίπεδο.

Κάθε συσκευή **CECOTEC** έχει παραδοθεί σε σας έχοντας περάσει πολλαπλούς ελέγχους καλής λειτουργίας στο εργοστάσιο κατασκευής αλλά και στα εργαστήρια αναγνωρισμένων Ευρωπαϊκών ινστιτούτων.

Η εγγύηση ισχύει για 6 (έξι) μήνες για επαγγελματική χρήση και για 2 (δύο) χρόνια για οικιακή χρήση από την ημερομηνία αγοράς, πάντα με την προσκόμιση της απόδειξης. Η εγγύηση καλύπτει τη δωρεάν επιδιόρθωση της συσκευής σας (εργασία και ανταλλακτικά) σε περίπτωση που η βλάβη της οφείλεται σε πραγματικό ελάττωμα της συσκευής. Δεν καλύπτει τα έξοδα μεταφοράς και συσκευασίας της συσκευής σας, από και προς το εξουσιοδοτημένο συνεργείο. Επίσης η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές που προκλήθηκαν στη συσκευή από λανθασμένη σύνδεση ή κακό χειρισμό, από κακή χρήση του αγοραστή (πτώση, σπασίματα εξαρτημάτων), από πτώση ή αύξηση της τάσης του ρεύματος του δικτύου ηλεκτροδότησης, από ζημιές που προέρχονται από χημικές ή ηλεκτροχημικές αντιδράσεις του νερού (αρτεσιανά άλατα), από επέμβαση τεχνικών που δεν είναι εξουσιοδοτημένοι από την εταιρία, από πλημμύρες, από κεραυνούς και γενικά από εξωγενείς παράγοντες.

Δεν καλύπτονται ζημιές που πιθανόν να προκλήθηκαν από την συσκευή σε άλλες συνδεδεμένες μ' αυτήν, ούτε και για άλλες βλάβες που τυχόν προήλθαν από την μη εύρυθμη λειτουργία της συσκευής.

Η εγγύηση παύει να ισχύει αν η συσκευή έχει δεχτεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Η εγγύηση ισχύει μόνο όταν το προϊόν έχει αγοραστεί νομίμως, συνοδευόμενο από παραστατικό αγοράς με υποχρέωση προσκόμισής του όταν αυτό ζητηθεί και εφόσον έχουν συμπληρωθεί από τον τελικό αγοραστή τα παρακάτω στοιχεία φέροντας υπογραφή και σφραγίδα του καταστήματος πώλησης προς αυτόν.

**Επίσημο επισκευαστικό κέντρο CECOTEC στην Ελλάδα:**

**ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ SERVICE**

**Διεύθυνση: Αμφιαράου 147, Αθήνα 104 43**

**Τηλ. Επικοινωνίας: +30 21 0883 6512**

**Email: [info@manolopoulos-service.com](mailto:info@manolopoulos-service.com)**

**K.A. ZAZOPOYLOS A.E.B.E.**

Σαπφούς 7-9, 10553 Αθήνα - Ελλάδα | Τηλ. +30 210 3737000 – Fax. +30 210 3737147

[www.zazopoulossa.gr](http://www.zazopoulossa.gr) | [zinfo@zazopoulossa.gr](mailto:zinfo@zazopoulossa.gr)