



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Κωδικός: 101939/101531/101938/101937/101940/101804

Μοντέλο: 01575 / 01576 / 01585 / 01628 / 01629 / 01727

Ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν **CECOTEC**. Η τεχνολογία, ο σχεδιασμός και η λειτουργία του, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το προϊόν πληροί αυστηρότατες προδιαγραφές ποιότητας εγγυώνται πως η συγκεκριμένη επιλογή θα σας εξασφαλίσει ένα άριστο αποτέλεσμα χρήσης, για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Διαβάστε προσεκτικά το παρόν φυλλάδιο πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε τις ακόλουθες οδηγίες προσεκτικά. Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών για μελλοντική αναφορά ή νέους χρήστες.

- Όλες οι οδηγίες ασφαλείας πρέπει να τηρούνται στενά κατά τη χρήση της συσκευής.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένη φυσική, αισθητηριακή ή διανοητική ικανότητα ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εάν τους έχει δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τις τους κινδύνους που ενέχει. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιείται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Επιβλέπετε τα παιδιά για να τα αποτρέψετε από το να παίζουν με τη συσκευή. Η στενή επίβλεψη είναι απαραίτητη όταν η συσκευή χρησιμοποιείται από ή κοντά σε παιδιά.
- Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί μόνο για οικιακή χρήση και δεν είναι προορίζεται για μπαρ, εστιατόρια, αγροικίες, ξενοδοχεία, μοτέλ και γραφεία. Μην την χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους.
- Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο τροφοδοσίας για ορατές ζημιές, ειδικά το καλώδιο, το φις και το περίβλημα του φορτιστή. Εάν το τροφοδοτικό καλώδιο έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί με ένα ειδικό καλώδιο ή σετ που θα προμηθευτείται από την επίσημη τεχνική υποστήριξη της Cecotec Service. Το τροφοδοτικό πρέπει να απορρίπτεται κανονικά.



- Αυτό το σύμβολο σημαίνει «Προσοχή, καυτή επιφάνεια». Προσβάσιμες επιφάνειες είναι πιθανό να θερμανθούν κατά τη διάρκεια της χρήσης.

- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** το άνοιγμα πλήρωσης δεν πρέπει να ανοίγει κατά τη διάρκεια λειτουργίας.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** λάβετε προφυλάξεις για να αποφύγετε τη διαρροή υγρών στο καλώδιο.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** η λανθασμένη ή ακατάλληλη χρήση μπορεί να είναι επικίνδυνη τόσο για τη συσκευή όσο και για τον χρήστη. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για τους σκοπούς που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο. Η επιφάνεια του θερμαντικού στοιχείου είναι εκτεθειμένη σε υπολειμματική θερμότητα μετά τη χρήση.
- Μην στρίβετε, λυγίζετε, τεντώνετε ή καταστρέψετε το καλώδιο ρεύματος με οποιονδήποτε τρόπο. Προστατεύστε το από αιχμηρές άκρες και πηγές θερμότητας. Μην το αφήνετε να αγγίζει καυτές επιφάνειες. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται πάνω από την άκρη της επιφάνειας εργασίας ή του πάγκου.
- Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια στεγνή, σταθερή, επίπεδη και ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή υπό τις ακόλουθες συνθήκες:
 - Σε ή κοντά σε ηλεκτρικές εστίες αερίου, σε θερμαινόμενους φούρνους ή κοντά σε φλόγες.
 - Σε μαλακές επιφάνειες (όπως χαλιά) ή όπου μπορεί να ανατραπεί κατά τη διάρκεια της χρήσης.
 - Σε εξωτερικούς χώρους ή σε περιοχές με υψηλά επίπεδα υγρασίας.
- Μην πλένετε τη συσκευή στο πλυντήριο πιάτων.
- Διατηρείτε μια ελάχιστη απόσταση ασφαλείας 20 cm από τα πλαϊνά και 30 cm στην κορυφή της συσκευής όταν αυτή βρίσκεται σε λειτουργία.
- Μην τοποθετείτε το προϊόν κάτω από ντουλάπια ή έπιπλα κουζίνας, καθώς ο ατμός που εκπέμπεται μπορεί να τα καταστρέψει.
- Μην γεμίζετε υπερβολικά το φίλτρο.
- Μην λειτουργείτε τη συσκευή χωρίς νερό.
- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς κατάλληλο δοχείο κάτω από το στόμιο του καφέ και το στόμιο του δοχείου γάλακτος.
- Βεβαιωθείτε ότι η τάση του δικτύου αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στη σήμανση της συσκευής και ότι το φις του δικτύου είναι γειωμένο.



- Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος όταν δεν τη χρησιμοποιείτε και πριν την καθαρίσετε. Τραβήξτε από το φινς και όχι από το καλώδιο, για να την αποσυνδέσετε από την πρίζα.
 - Μην βυθίζετε το καλώδιο, το φινς ή οποιοδήποτε άλλο μέρος της συσκευής σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό, ή να εκθέσετε ηλεκτρικό συνδέσεις στο νερό. Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι στεγνά πριν να χειριστείτε το φινς ή να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
- Σημείωση:** Το προϊόν αυτό έχει υποβληθεί σε ποιοτικό έλεγχο προηγουμένως πριν από την εμπορική του διάθεση με σκοπό να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία του. Μετά τις δοκιμές του ποιοτικού ελέγχου, η συσκευή καθαρίζεται σχολαστικά, επομένως, αν και είναι απίθανο να συμβεί, ενδέχεται να υπάρχει ακόμη λίγο νερό στο εσωτερικό της συσκευής.

1. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σχήμα 1

1. Κάλυμμα δεξαμενής νερού
2. Δεξαμενή νερού
3. Κουμπί ατμού
4. Μανόμετρο
5. Διακόπτης ισχύος
6. Ατμομάγειρας
7. Δίσκος για φλιτζάνια/κούπες
8. Δίσκος για σταγόνες
9. Φίλτρο μονής καφετιέρας
10. Φίλτρο

11. Χειρολαβή φίλτρου
12. Κουτάλι μέτρησης με τάμπερ
13. Διπλό φίλτρο καφέ

Πίνακας ελέγχου

14. Διακόπτης ρεύματος
15. Διακόπτης καφέ
16. Διακόπτης ατμού
17. Ένδειξη LED λειτουργίας: ανάβει με κόκκινο χρώμα όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.
18. Ένδειξη LED ατμού: ανάβει με μπλε χρώμα όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία ατμού

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Τα γραφικά σε αυτό το εγχειρίδιο είναι σχηματικές αναπαραστάσεις και ενδέχεται να μην ταιριάζουν ακριβώς με το προϊόν.

2. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Αυτή η συσκευή είναι συσκευασμένη με τρόπο που να την προστατεύει κατά τη μεταφορά. Βγάλτε τη συσκευή από το κουτί της και αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας. Μπορείτε να κρατήσετε το αρχικό κουτί και άλλα στοιχεία συσκευασίας σε ασφαλές μέρος. Αυτό θα σας βοηθήσει να αποφύγετε ζημιές στη συσκευή κατά τη μεταφορά της στο μέλλον. Σε περίπτωση απόρριψης της αρχικής συσκευασίας, βεβαιωθείτε ότι όλα τα υλικά συσκευασίας ανακυκλώνονται αναλόγως.
- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη και τα εξαρτήματα περιλαμβάνονται και βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Εάν οποιοδήποτε κομμάτι λείπει ή βρίσκεται σε κακή κατάσταση, επικοινωνήστε με την επίσημη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec αμέσως.

Περιεχόμενο κουτιού

- Power Espresso 20 Tradizionale
- Φίλτρο ενός καφέ
- Φίλτρο διπλού καφέ
- Φίλτρο πόρτας
- Εγχειρίδιο οδηγιών

- Καθαρίστε όλα τα μέρη του προϊόντος που έρχονται σε επαφή με τον καφέ κατά την παρασκευή: Φίλτρα, κουτάλι μέτρησης και τάμπερ, δίσκος για φλιτζάνια/κούπες, δίσκος σταγόνων, δοχείο νερού και το κάλυμμα.

Προειδοποίηση

Διατηρείτε όλα τα υλικά συσκευασίας, συμπεριλαμβανομένου του πλαστικού ή του χαρτονιού, μακριά από τα παιδιά για να αποφύγετε κίνδυνο ασφυξίας.



Εσωτερικός καθαρισμός

Προειδοποίηση

Το μηχάνημα μπορεί να κάνει θορύβους κατά τη διανομή νερού και κατά τη διαδικασία καθαρισμού. Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν υποδηλώνει δυσλειτουργία του προϊόντος.

Καθαρίστε τους εσωτερικούς αγωγούς της συσκευής πριν τη χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά. Για να το κάνετε αυτό, εκτελέστε τα ακόλουθα βήματα:

1. Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια σταθερή και επίπεδη επιφάνεια. Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα ρεύματος βρίσκεται σε προσβάσιμη θέση.
2. Τοποθετήστε το δίσκο σταγόνων και τοποθετήστε πάνω του το δίσκο για τα φλιτζάνια/ποτήρια.
3. Αφαιρέστε το δοχείο νερού, γεμίστε το με νερό και επανατοποθετήστε το. Η στάθμη του νερού πρέπει να είναι μεταξύ των σημάτων MIN και MAX.
4. Βεβαιωθείτε ότι τόσο ο διακόπτης ατμού όσο και το κουμπί ατμού βρίσκονται στη θέση off. Εάν ενεργοποιήσετε τη συσκευή με ενεργοποιημένο το κουμπί ατμού, οι δύο ενδεικτικές λυχνίες θα αναβοσβήνουν γρήγορα.
5. Τοποθετήστε το φίλτρο πορτά (ελέγξτε την ενότητα «Τοποθέτηση φίλτρου») με το φίλτρο στο εσωτερικό του. Μην βάζετε καφέ μέσα στο φίλτρο. Βεβαιωθείτε ότι έχει στερεωθεί με ασφάλεια στη θέση του.
6. Τοποθετήστε ένα ποτήρι ή ένα φλιτζάνι κάτω από τα στόμια του καφέ.
7. Συνδέστε το καλώδιο της συσκευής στην πρίζα ρεύματος.
8. Σύρετε το διακόπτη λειτουργίας στη θέση ON για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας θα αρχίσει σιγά σιγά να αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα και η καφετιέρα θα αρχίσει να θερμαίνεται. Μόλις η καφετιέρα έχει θερμανθεί αρκετά, η κόκκινη φωτεινή ένδειξη θα σταματήσει να αναβοσβήνει και θα παραμείνει σταθερή.
9. Σύρετε το διακόπτη καφέ προς τα κάτω για να τον ενεργοποιήσετε, η συσκευή θα διανείμει ζεστό νερό από το στόμιο του καφέ. Σύρετε τον προς τα πάνω για να σταματήσει η διανομή νερού.
10. Αδειάστε το ποτήρι ή το κύπελλο και τοποθετήστε το κάτω από το στόμιο ατμού. Με τους διακόπτες καφέ και ατμού απενεργοποιημένους, γυρίστε το κουμπί ατμού αριστερόστροφα: η συσκευή θα διανείμει ζεστό νερό μέσω του ατμοποιητή. Γυρίστε το κουμπί ατμού δεξιόστροφα στη θέση απενεργοποίησης για να σταματήσει η διανομή νερού.
11. Μόλις σταματήσετε τη διανομή νερού, αφαιρέστε το δοχείο νερού, ξεπλύνετε το και καθαρίστε το φλιτζάνι ή το ποτήρι που έχετε χρησιμοποιήσει. Η καφετιέρα είναι πλέον έτοιμη για χρήση.

Παρακαλούμε σημειώστε

Για μια πιο ενδεδειγμένη διαδικασία καθαρισμού του εσωτερικού της συσκευής, χρησιμοποιήστε ένα διάλυμα ξυδιού 1:4 και νερού ή χρησιμοποιήστε ένα προϊόν αφαίρεσης αλάτων.

3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Συμπλήρωση του φίλτρου καφέ

- Τοποθετήστε το επιθυμητό φίλτρο στη θέση του φίλτρου.
- Γεμίστε το φίλτρο με φυσικό αλεσμένο καφέ.
- Βεβαιωθείτε ότι η ποσότητα του καφέ που προστίθεται δεν υπερβαίνει την άκρη του φίλτρου.
- Χρησιμοποιήστε το κουτάλι μέτρησης για να πιέσετε τον καφέ, προσθέστε περισσότερο καφέ αν χρειάζεται και πιέστε τον ξανά.
- Καθαρίστε τυχόν καφέ που υπερβαίνει την άκρη του φίλτρου, προκειμένου να εγκαταστήσετε το φίλτρο σωστά στη συσκευή και για να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία. Εικ. 2

Προειδοποίηση

Είναι πολύ σημαντικό να πιέζετε καλά τον καφέ για να έχετε καλά αποτελέσματα.

Τοποθέτηση του φίλτρου

- Τοποθετήστε το φίλτρο στη θέση του, η λαβή του πρέπει να ταιριάζει με το σημάδι UNLOCK. Γυρίστε το φίλτρο αριστερόστροφα για να το ασφαλίσετε μέχρι η λαβή του να ταιριάζει με το σημάδι LOCK. Εικ. 3
- Για να αφαιρέσετε το φίλτρο από τον παρασκευαστή, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα με αντίστροφη σειρά.



Προειδοποίηση:

Η συσκευή θα εισέλθει αυτόματα σε κατάσταση αναμονής μετά από 15 λεπτά απουσίας λειτουργίας. Εάν η συσκευή εισέλθει σε κατάσταση αναμονής, συνιστάται να γυρίσετε τον διακόπτη λειτουργίας στη θέση off.

Παρασκευή καφέ

Προειδοποίηση:

Συνιστάται η χρήση εμφιαλωμένου νερού για την καλύτερη συντήρηση της καφετιέρας.

1. Ακολουθήστε τις οδηγίες της ενότητας «Πλήρωση του φίλτρου καφέ» για να γεμίσετε το φίλτρο (για 1 ή 2 καφέδες).
2. Ακολουθήστε τις οδηγίες στο τμήμα εγκατάστασης του φίλτρου για να το εγκαταστήσετε.
3. Σύρετε το διακόπτη καφέ προς τα κάτω, ο καφές θα αρχίσει να διανέμεται. Μόλις έχετε αρκετό καφέ, γυρίστε το διακόπτη στη θέση off.

Προετοιμασία των τύπων λάτε

Αφού ετοιμάσετε τον καφέ, ετοιμάστε το γάλα:

1. Σύρετε το διακόπτη ατμού προς τα κάτω, η μπλε ενδεικτική λυχνία θα αρχίσει να αναβοσβήνει αργά.
2. Μόλις ζεσταθεί, η μπλε φωτεινή ένδειξη θα σταματήσει να αναβοσβήνει και θα παραμείνει σταθερή.
3. Γεμίστε ένα φλιτζάνι ή ένα δοχείο με γάλα. Συνιστάται να χρησιμοποιείτε πλήρες γάλα σε θερμοκρασία δωματίου για καλύτερα αποτελέσματα.

Προειδοποίηση:

- Μην χρησιμοποιείτε τη λειτουργία ατμού με ζεστό ή καυτό γάλα.
- Συνιστάται να χρησιμοποιείτε ένα κύπελλο ή δοχείο γάλακτος με ελάχιστη διάμετρο 70 ± 5 mm. Να θυμάστε ότι το γάλα θα διπλασιαστεί σε όγκο. Για το λόγο αυτό, βεβαιωθείτε ότι το δοχείο που χρησιμοποιείται για το γάλα είναι αρκετά ψηλό.

4. Τοποθετήστε το στόμιο ατμού μέσα στο δοχείο γάλακτος σε βάθος 1-2 cm. Κατά τον αφρισμό του γάλακτος, μετακινήστε το δοχείο πάνω και κάτω. Γυρίστε αργά το κουμπί ατμού αριστερόστροφα για να δημιουργηθεί ατμός. Εικ. 4

Προειδοποίηση

Γυρίστε αργά το κουμπί ατμού. Στρέφοντάς το απότομα, ο συσσωρευμένος ατμός μπορεί να διαφύγει κάτω από πίεση και να προκαλέσει την εκτόξευση του γάλακτος, προκαλώντας εγκαύματα.

Λάβετε υπόψη

Το στόμιο ατμού ενδέχεται να εκπέμψει μια μικρή ποσότητα νερού πριν εκπέμψει ατμό.

5. Μόλις έχετε τον επιθυμητό αφρό γάλακτος, γυρίστε το κουμπί ατμού δεξιόστροφα στη θέση 0.

Προειδοποίηση

Περιμένετε τουλάχιστον 2 λεπτά μετά τη χρήση της λειτουργίας ατμού προτού τη χρησιμοποιήσετε ξανά.

6. Αδειάστε το γάλα ή το αφρόγαλα στο ποτήρι με τον καφέ που έχετε προηγουμένως ετοιμάσει, προσθέστε ζάχαρη ανάλογα με τη γεύση και πασπαλίστε με κακάο σε σκόνη, εάν επιθυμείτε έναν καπουτσίνο. Μπορείτε επίσης να πασπαλίζετε με κανέλα ή σκόνη κάρδαμου.

Προειδοποίηση

Αποσυναρμολογήστε και καθαρίστε το στόμιο ατμού μετά από κάθε χρήση. Συνιστάται να κάνετε μια δεύτερη χρήση του στόμιου ατμού πάνω από ένα άδειο ποτήρι για να καθαρίσετε τις εσωτερικές διόδους του στόμιου ατμού.

Ζεστό νερό

1. Τοποθετήστε ένα ποτήρι ή φλιτζάνι κάτω από το στόμιο ατμού.
2. Με τους διακόπτες καφέ και ατμού στη θέση OFF, γυρίστε το κουμπί ατμού αριστερόστροφα: η μηχανή θα αρχίσει να διανέμει ζεστό νερό.
3. Αφού έχετε λάβει την επιθυμητή ποσότητα νερού, γυρίστε το κουμπί ατμού δεξιόστροφα στη θέση 0.
- Αφήστε τη μηχανή να ζεσταθεί και επαναλάβετε αυτά τα βήματα για να διανείμετε ζεστό νερό όσες φορές χρειαστεί.

**Διαδικασία ψύξης της συσκευής**

- Μετά τον ατμό ή την παρασκευή καφέ, η θερμοκρασία της συσκευής είναι πιθανό να αυξηθεί σημαντικά, οπότε όλα τα εξαρτήματα θα είναι πολύ ζεστά. Η ένδειξη λειτουργίας θα αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα υποδεικνύοντας ότι η θερμοκρασία της συσκευής είναι πολύ υψηλή και πρέπει να μειωθεί.
- Γυρίστε το κουμπί ατμού αριστερόστροφα και γυρίστε το διακόπτη καφέ στη θέση on. Η συσκευή θα διανείμει νερό μέσω του ατμομάγειρα.
- Όταν η κόκκινη ενδεικτική λυχνία σταματήσει να αναβοσβήνει, γυρίστε το διακόπτη καφέ στη θέση off και γυρίστε και το κουμπί ατμού στη θέση απενεργοποίησης. Η θερμοκρασία θα αρχίσει να μειώνεται.
- Όταν η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας είναι σταθερή, η συσκευή είναι έτοιμη να χρησιμοποιηθεί ξανά.

4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ**Προειδοποίηση**

Ο σωστός και τακτικός καθαρισμός εξασφαλίζει την ασφαλή χρήση της συσκευής και παρατείνει τη διάρκεια ζωής της.

- Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο και αφήστε την να κρυώσει εντελώς πριν από τον καθαρισμό.
- Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά ή σφουγγάρια, καθώς μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στην επιφάνεια του προϊόντος.
- Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, υγρό πανί για να καθαρίζετε τακτικά το εξωτερικό της καφετιέρας.
- Μην χρησιμοποιείτε μεταλλικά, αιχμηρά ή τραχιά εξαρτήματα καθαρισμού, αυτά θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζημιά στο προϊόν.
- Μην βυθίζετε το κύριο σώμα σε νερό ή άλλα υγρά.
- Καθαρίζετε το δοχείο νερού, το δίσκο σταγόνων, το κουτάλι μέτρησης, το φίλτρο και το δίσκο φλιτζανιών με νερό και ένα ουδέτερο απορρυπαντικό.
- Μετά τη χρήση της λειτουργίας ατμού, ο σωλήνας πρέπει να καθαρίζεται αμέσως μετά με ένα πανί. Αφήστε τον ατμό να απελευθερωθεί για να αποφύγετε πιθανά μπλοκαρίσματα στο εσωτερικό του σωλήνα.
- Σε τακτά χρονικά διαστήματα, πραγματοποιείτε έναν πιο λεπτομερή καθαρισμό του στόμιου ατμού. Για να το κάνετε αυτό, αφαιρέστε πρώτα τον μεταλλικό σωλήνα, στη συνέχεια εισάγετε μια βελόνα ή άλλο λεπτό στοιχείο μέσα από την έξοδο ατμού για να αφαιρέσετε τυχόν υπολείμματα και να αποφύγετε τα μπλοκαρίσματα.
- Στεγνώστε καλά όλα τα εξαρτήματα πριν αποθηκεύσετε ή χρησιμοποιήσετε ξανά τη συσκευή.
- Αποθηκεύετε πάντα τη συσκευή σε στεγνό, καλά αεριζόμενο μέρος, μακριά από παιδιά.
- Προστατεύστε τη συσκευή από κραδασμούς και χτυπήματα κατά τη μεταφορά.

Καθαρισμός του φίλτρου της καφετιέρας μετά από κάθε χρήση

- Αφαιρέστε το φίλτρο από τη συσκευή.
- Ανασηκώστε τη θήκη φίλτρου έτσι ώστε να συγκρατεί το φίλτρο με ασφάλεια.
- Χτυπήστε προσεκτικά το φίλτρο πάνω στον κάδο απορριμμάτων για να αδειάσετε τα υπολείμματα καφέ.
- Χαμηλώστε ξανά τη θήκη φίλτρου.
- Αφαιρέστε το φίλτρο. Μπορεί να είναι καυτό, προσέξτε να μην καείτε.
- Καθαρίστε το φίλτρο της καφετιέρας με νερό και ένα πανί. Δεν είναι ασφαλή για πλυντήριο πιάτων.

Καθαρισμός της δεξαμενής νερού

1. Αφαιρέστε το δοχείο νερού από τη μηχανή.
2. Καθαρίστε το δοχείο και το καπάκι κάτω από νερό με ένα ήπιο απορρυπαντικό. Στη συνέχεια ξεπλύνετε καλά με νερό.
3. Αφήστε το μηχάνημα να στεγνώσει εντελώς.



Αφαίρεση αλάτων

- Εκτελείτε τακτικά αφαίρεση αλάτων. Για να το κάνετε αυτό, διαλύστε το μέσο αφαίρεσης αλάτων σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή στη δεξαμενή νερού. Γεμίστε τη δεξαμενή με νερό.
- Περάστε το μέσο αφαίρεσης αλάτων μέσα από τους σωλήνες καφέ και ατμού μέχρι να αδειάσει το δοχείο.
- Καθαρίστε το δοχείο νερού και γεμίστε το ξανά με καθαρό νερό.
- Περάστε δύο δεξαμενές καθαρού νερού μέσα από τους σωλήνες καφέ και ατμού.

6. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αναφορά προϊόντος: 01575 / 01576 / 01585 / 01628 / 01629 / 01727

Όνομα προϊόντος: Power Espresso 20 Tradizionale

Τάση και συχνότητα: 220-240 V ~, 50/60 Hz

Ισχύς: 1350 W

Οι τεχνικές προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση για τη βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος.

Κατασκευασμένο στην Κίνα | Σχεδιασμένο στην Ισπανία



7. ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Η ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19 / ΕΕ για τα απόβλητα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών

■ Ο Εξοπλισμός (WEEE), καθορίζει ότι δεν πρέπει να απορρίπτονται παλαιές οικιακές ηλεκτρικές συσκευές με τα κανονικά μη ταξινομημένα αστικά απόβλητα. Οι παλιές συσκευές πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η ανάκτηση και η ανακύκλωση των υλικών που περιέχουν και να μειωθούν οι επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον.

Το διαγραμμένο σύμβολο «τροχός κάδος» στο προϊόν σας υπενθυμίζει την υποχρέωσή σας να διαθέσετε της συσκευής σωστά. Εάν το προϊόν διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία ή χρησιμοποιεί μπαταρίες, θα πρέπει να αφαιρεθούν από τη συσκευή και να απορριφθούν κατάλληλα.

Οι καταναλωτές πρέπει να επικοινωνήσουν με τις τοπικές αρχές ή τον πωλητή για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή απόρριψη παλαιών συσκευών ή / και μπαταριών τους.



ΕΓΓΥΗΣΗ

Σας ευχαριστούμε για την επιλογή σας και σας καλωσορίζουμε στην οικογένεια των προϊόντων **CECOTEC**. Η **CECOTEC** είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες κατασκευής ηλεκτρικών συσκευών σε παγκόσμιο επίπεδο με μία διευρυμένη συλλογή τέτοια ώστε να καλύπτει με καλαισθησία, αλλά και αποτελεσματικότητα κάθε σας ανάγκη σε επαγγελματικό επίπεδο.

Κάθε συσκευή **CECOTEC** έχει παραδοθεί σε σας έχοντας περάσει πολλαπλούς ελέγχους καλής λειτουργίας στο εργοστάσιο κατασκευής αλλά και στα εργαστήρια αναγνωρισμένων Ευρωπαϊκών ινστιτούτων.

Η εγγύηση ισχύει για 6 (έξι) μήνες για επαγγελματική χρήση και για 2 (δύο) χρόνια για οικιακή χρήση από την ημερομηνία αγοράς με την προσκόμιση της απόδειξης. Η εγγύηση καλύπτει τη δωρεάν επιδιόρθωση της συσκευής σας (εργασία και ανταλλακτικά) σε περίπτωση που η βλάβη της οφείλεται σε πραγματικό ελάττωμα της συσκευής. Δεν καλύπτει τα έξοδα μεταφοράς και συσκευασίας της συσκευής σας από και προς το εξουσιοδοτημένο συνεργείο. Επίσης η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές που προκλήθηκαν στη συσκευή από λανθασμένη σύνδεση ή κακό χειρισμό, από κακή χρήση του αγοραστή (πτώση, σπασίματα εξαρτημάτων), από πτώση ή αύξηση της τάσης του ρεύματος του δικτύου ηλεκτροδότησης, από ζημιές που προέρχονται από χημικές ή ηλεκτροχημικές αντιδράσεις του νερού (αρτεσιανά άλατα), από επέμβαση τεχνικών που δεν είναι εξουσιοδοτημένοι από την εταιρία, από πλημμύρες, από κεραυνούς και γενικά από εξωγενείς παράγοντες. Δεν καλύπτονται ζημιές που πιθανόν να προκλήθηκαν από την συσκευή σε άλλες συνδεδεμένες σ' αυτήν, καθώς επίσης καμία απαίτηση αποζημίωσής σας για προβλήματα στην εργασία σας, που τυχόν προήλθαν από την μη εύρυθμη λειτουργία της συσκευής.

Η εγγύηση παύει να ισχύει αν η συσκευή έχει δεχτεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Η εγγύηση ισχύει μόνο όταν το προϊόν έχει αγοραστεί νομίμως συνοδευόμενο από παραστατικό αγοράς με υποχρέωση προσκόμισής του όταν αυτό ζητηθεί και εφόσον έχουν συμπληρωθεί από τον τελικό αγοραστή τα παρακάτω στοιχεία φέροντας υπογραφή και σφραγίδα του καταστήματος πώλησης προς αυτόν.

Αρ. Απόδειξης.....
Ημερομηνία Αγοράς.....
Τύπος Συσκευής:.....
Όνοματεπώνυμο Αγοραστή:.....
Κατάστημα Πώλησης:.....
Υπογραφή / Σφραγίδα

Εξουσιοδοτημένο επισκευαστικό κέντρο CECOTEC:

ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ SERVICE

Τηλ. Επικοινωνίας: +30 21 0883 6512

Κωδικός: 101939/101531/101938/101937/101940/101804

CECOTEC RETRO ΜΗΧΑΝΗ ESPRESSO POWER ESPRESSO 20 TRADIZIONALE 20bar 1350W ΓΑΛΑΖΙΑ 01628

CECOTEC RETRO ΜΗΧΑΝΗ POWER ESPRESSO 20 TRADIZIONALE 1350W 20bar ΓΑΛΑΖΙΑ 01575

CECOTEC RETRO ΜΗΧΑΝΗ ESPRESSO POWER ESPRESSO 20 TRADIZIONALE 20bar 1350W ΦΥΣΤΙΚΙ 01576

CECOTEC RETRO ΜΗΧΑΝΗ ESPRESSO POWER ESPRESSO 20 TRADIZIONALE 20bar 1350W ΜΠΕΖ 01585

CECOTEC RETRO ΜΗΧΑΝΗ ESPRESSO POWER ESPRESSO 20 TRADIZIONALE 20bar 1350W ΚΙΤΡΙΝΟ 01629

CECOTEC RETRO ΜΗΧΑΝΗ ESPRESSO POWER ESPRESSO 20 TRADIZIONALE 20bar 1350W ΚΟΚΚΙΝΗ 01727

Εισάγεται και διανέμεται από την Κ.Α. ΖΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.

Σαπφούς 7-9, 10553 Αθήνα - Ελλάδα | Τηλ. +30 210 3737000 – Fax. +30 210 3737147

www.zazopoulossa.gr | zinfo@zazopoulossa.gr

Κατασκευάζεται στην Κίνα