



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Κωδικός: 102059/102060 | **Μοντέλο:** 08233/08234/08235

Ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν **CECOTEC**. Η τεχνολογία, ο σχεδιασμός και η λειτουργία του, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το προϊόν πληροί αυστηρότατες προδιαγραφές ποιότητας εγγυώνται πως η συγκεκριμένη επιλογή θα σας εξασφαλίσει ένα άριστο αποτέλεσμα χρήσης, για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Διαβάστε προσεκτικά το παρόν φυλλάδιο πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.

Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών για μελλοντική αναφορά ή για νέους χρήστες.

- Όλες οι οδηγίες ασφαλείας πρέπει να τηρούνται στενά κατά τη χρήση της συσκευής.
- Βεβαιωθείτε ότι η τάση δικτύου ταιριάζει με την τάση που καθορίζεται στην ετικέτα ονομαστικών χαρακτηριστικών της συσκευής και ότι το βύσμα είναι γειωμένο.
- Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί μόνο για οικιακή χρήση και δεν προορίζεται για μπαρ, εστιατόρια, αγροικίες, ξενοδοχεία, μοτέλ και γραφεία.
- Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο τροφοδοσίας για εμφανείς φθορές. Εάν το καλώδιο έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από την επίσημη Υπηρεσία Υποστήριξης της Cecotec για να αποφευχθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος.
- Μην βυθίζετε το καλώδιο, το φις ή οποιοδήποτε μη αφαιρούμενο μέρος της συσκευής σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό. Μην βυθίζετε τις ηλεκτρικές συνδέσεις σε νερό. Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι εντελώς στεγνά πριν χειριστείτε το φις ή πριν ενεργοποιήσετε το προϊόν.
- Εάν η συσκευή πέσει κατά λάθος στο νερό, βγάλτε την από την πρίζα αμέσως. Μην αγγίζετε το νερό!
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν το καλώδιο, το φις ή το σώμα του παρουσιάζουν ορατή ζημιά, δεν λειτουργούν σωστά ή έχουν πέσει. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι τοποθετημένη σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της.
- Κρατήστε τα μαλλιά, τα φαρδιά ρούχα, τα δάχτυλα και άλλα μέρη του σώματος μακριά από τα ανοίγματα και τα κινούμενα μέρη της συσκευής.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε παράθυρο ή σε άλλα σημεία όπου θα μπορούσε να βραχεί ή δίπλα σε πηγές θερμότητας.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κάτω ή δίπλα από κουρτίνες.
- Μην καλύπτετε τα πλέγματα και μην τοποθετείτε το καλώδιο του προϊόντος κάτω από χαλιά ή άλλα αντικείμενα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Διατηρείτε μια ελάχιστη απόσταση ασφαλείας 20cm από τη συσκευή προς οποιοδήποτε αντικείμενο ή τοίχο σε κάθε πλευρά, την πλάτη και το μπροστινό μέρος.
- Πάντα να απενεργοποιείτε και να αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν τη χρησιμοποιείτε και πριν τη συναρμολογήσετε, αποσυναρμολογήσετε ή μετακινήσετε. Τραβήξτε από το βύσμα, όχι από το καλώδιο, για να την αποσυνδέσετε από την πρίζα.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από κάτω των 8 ετών παιδιά ή άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν έχουν λάβει επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχει.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Η στενή επίβλεψη είναι όταν η συσκευή χρησιμοποιείται από ή κοντά σε παιδιά.



1. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σχήμα 1

- | | |
|--------------------------------------|------------------------------|
| 1. Μπροστινό προστατευτικό πλέγμα | 9. Πίσω προστατευτικό πλέγμα |
| 2. Βίδα ασφάλισης | 10. Ρυθμιστής ταχύτητας |
| 3. Φτερωτές | 11. Διακόπτης ταλάντωσης |
| 4. Κλειδωμά προστατευτικού πλέγματος | 12. Περίβλημα κινητήρα |
| 5. Τηλεσκοπικός σωλήνας | 13. Οριζόντια βίδα ασφάλισης |
| 6. Βάση | 14. Καλώδιο τροφοδοσίας |
| 7. Κεντρικός βραχίονας | 15. Βίδα ρύθμισης ύψους |
| 8. Βίδα ασφάλισης σχήματος L | 16. Περικάρπιο βάσης |
| | 17. Ροδέλα |

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Τα γραφικά σε αυτό το εγχειρίδιο είναι σχηματικές αναπαραστάσεις και ενδέχεται να μην ταιριάζουν ακριβώς με το προϊόν.

2. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Αυτή η συσκευή είναι συσκευασμένη με τρόπο που να την προστατεύει κατά τη μεταφορά. Βγάλτε τη συσκευή από το κουτί της και αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας. Μπορείτε να κρατήσετε το αρχικό κουτί και άλλες στοιχεία συσκευασίας σε ασφαλές μέρος. Αυτό θα σας βοηθήσει να αποφύγετε ζημιές στο προϊόν κατά τη μεταφορά του στο μέλλον. Σε περίπτωση που η αρχική συσκευασία απορρίπτεται, βεβαιωθείτε ότι όλα τα υλικά συσκευασίας ανακυκλώνονται αναλόγως.
- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη και τα εξαρτήματα περιλαμβάνονται και βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Εάν κάποιο από αυτά λείπει ή δεν είναι σε καλή κατάσταση, επικοινωνήστε με την επίσημη τεχνική υποστήριξη της Cecotec Service αμέσως.

Περιεχόμενο του κουτιού

- Ανεμιστήρας ορθοστάτης
- Εγχειρίδιο οδηγιών

3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (Εικ.1)

1. Στερεώστε τη βάση στον τηλεσκοπικό σωλήνα εισάγοντας τον σωλήνα μέσα από τη βάση. Ασφαλίστε και τα δύο χρησιμοποιώντας τον κεντρικό βραχίονα, τη ροδέλα και τη βίδα ασφάλισης σχήματος L, όπως φαίνεται στην εικόνα 2.
2. Τοποθετήστε το συγκρότημα του πίσω προστατευτικού πλέγματος στον άξονα του κινητήρα ευθυγραμμίζοντας τις οπές των βιδών όπως φαίνεται στην εικόνα 3. Βεβαιωθείτε ότι η λαβή της γρίλιας βρίσκεται στο επάνω κέντρο της ευθυγράμμισης και επανατοποθετήστε την και σφίξτε το παξιμάδι ασφαλείας στη θέση του.
3. Χαλαρώστε τη βίδα ασφάλισης του συγκροτήματος των φτερωτών. Αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυμμα του άξονα του μοτέρ.
4. Σύρετε το συγκρότημα των φτερωτών πάνω από τον άξονα του μοτέρ μέχρι να έρθει στο ίδιο επίπεδο με το άκρο του πείρου και σφίξτε καλά τη βίδα ασφάλισης.
5. Στο εξωτερικό άκρο του μπροστινού πλέγματος του ανεμιστήρα, ανοίξτε τα 4 στηρίγματα του πλέγματος, ώστε να τοποθετηθούν κάθετα προς το πλέγμα.
6. Ασφαλίστε το μπροστινό πλέγμα στο πίσω πλέγμα ασφαρίζοντας την επάνω άκρη με μια καρφίτσα σε σχήμα «φουρκέτας», στη συνέχεια στρίψτε προς τα κάτω και ασφαλίστε με τους μεταλλικούς συνδετήρες.
7. Τοποθετήστε το συγκρότημα ανεμιστήρα στην οπή του τηλεσκοπικού σωλήνα και στερεώστε το με τη βίδα όπως φαίνεται στην εικόνα 4.

4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ταλάντωσης αέρα, πιέστε ή τραβήξτε το κουμπί στο πίσω επάνω μέρος της κεφαλής του ανεμιστήρα.
- Για να ρυθμίσετε την κατεύθυνση του αέρα, γείρετε την κεφαλή του ανεμιστήρα προς τα κάτω ή προς τα πάνω.
- Η ταχύτητα του αέρα μπορεί να ρυθμιστεί περιστρέφοντας το κουμπί:

0: Απενεργοποίηση

1: Χαμηλή



2: Μέτρια

3: Υψηλή

5. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Αποσυνδέετε πάντα το προϊόν από την παροχή ρεύματος πριν από τον καθαρισμό ή την επισκευή του.

- Προτείνεται να καθαρίζετε το προϊόν με ένα ήπιο καθαριστικό και ένα μαλακό και υγρό πανί.

Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά προϊόντα όπως διαλύτες, οξέα ή οινόπνευμα για να καθαρίσετε τα πλαστικά εξαρτήματα, καθώς αυτά ενδέχεται να παραμορφωθούν ή να υποστούν ζημιά.

- Μην αφήνετε το νερό να εισέλθει στον κινητήρα ή να αγγίξει το καλώδιο κατά τη διάρκεια του καθαρισμού.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αναφορά προϊόντος: 08233 / 08234 / 08235

Προϊόν: EnergySilence 600 Woodstyle / EnergySilence 610 Steelstyle / EnergySilence 620

Retrostyle

Ονομαστική τάση: 220-240 V~

Συχνότητα: 50/60 Hz

Ισχύς: 50 W

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΜΒΟΛΟ	ΑΞΙΑ	ΜΟΝΑΔΑ
Μέγιστη ροή ανεμιστήρα	F	54.2	m ³ /min
Κατανάλωση ισχύος ανεμιστήρα	P	40.6	W
Αξία υπηρεσίας	SV	1.3	(m ³ /min)/W
Κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση αναμονής	PSB	0.0	W
Επίπεδο ηχητικής ισχύος ανεμιστήρα	LWA	67	dB (A)
Μέγιστη ταχύτητα αέρα	C	3.3	m/seg
Πρότυπο μέτρησης αξίας υπηρεσιών	IEC 60879		
Στοιχεία επικοινωνίας για περισσότερες πληροφορίες	Cecotec Innovaciones S.L. C/ de la Pinadeta s/ n, 46930 Quart de Poblet, Valencia (Spain)		

Οι τεχνικές προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση για τη βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος.

Κατασκευασμένο στην Κίνα | Σχεδιασμένο στην Ισπανία

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ



Η ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19 / ΕΕ για τα απόβλητα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών

Ο Εξοπλισμός (WEEE), καθορίζει ότι δεν πρέπει να απορρίπτονται παλαιές οικιακές ηλεκτρικές συσκευές με τα κανονικά μη ταξινομημένα αστικά απόβλητα. Οι παλιές συσκευές πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η ανάκτηση και η ανακύκλωση των υλικών που περιέχουν και να μειωθούν οι επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον.

Το διαγραμμένο σύμβολο «τροχός κάδος» στο προϊόν σας υπενθυμίζει την υποχρέωσή σας να διαθέσετε της συσκευής σωστά. Εάν το προϊόν διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία ή χρησιμοποιεί μπαταρίες, θα πρέπει να αφαιρεθούν από τη συσκευή και να απορριφθούν κατάλληλα.

Οι καταναλωτές πρέπει να επικοινωνήσουν με τις τοπικές αρχές ή τον πωλητή για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή απόρριψη παλαιών συσκευών ή / και μπαταριών τους.

**ΕΓΓΥΗΣΗ**

Σας ευχαριστούμε για την επιλογή σας και σας καλωσορίζουμε στην οικογένεια των προϊόντων **CECOTEC**. Η **CECOTEC** είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες κατασκευής ηλεκτρικών συσκευών σε παγκόσμιο επίπεδο με μία διευρυμένη συλλογή τέτοια ώστε να καλύπτει με καλαισθησία, αλλά και αποτελεσματικότητα κάθε σας ανάγκη σε επαγγελματικό επίπεδο.

Κάθε συσκευή **CECOTEC** έχει παραδοθεί σε σας έχοντας περάσει πολλαπλούς ελέγχους καλής λειτουργίας στο εργοστάσιο κατασκευής αλλά και στα εργαστήρια αναγνωρισμένων Ευρωπαϊκών ινστιτούτων.

Η εγγύηση ισχύει για 6 (έξι) μήνες για επαγγελματική χρήση και για 2 (δύο) χρόνια για οικιακή χρήση από την ημερομηνία αγοράς με την προσκόμιση της απόδειξης. Η εγγύηση καλύπτει τη δωρεάν επιδιόρθωση της συσκευής σας (εργασία και ανταλλακτικά) σε περίπτωση που η βλάβη της οφείλεται σε πραγματικό ελάττωμα της συσκευής. Δεν καλύπτει τα έξοδα μεταφοράς και συσκευασίας της συσκευής σας από και προς το εξουσιοδοτημένο συνεργείο. Επίσης η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές που προκλήθηκαν στη συσκευή από λανθασμένη σύνδεση ή κακό χειρισμό, από κακή χρήση του αγοραστή (πτώση, σπασίματα εξαρτημάτων), από πτώση ή αύξηση της τάσης του ρεύματος του δικτύου ηλεκτροδότησης, από ζημιές που προέρχονται από χημικές ή ηλεκτροχημικές αντιδράσεις του νερού (αρτεσιανά άλατα), από επέμβαση τεχνικών που δεν είναι εξουσιοδοτημένοι από την εταιρία, από πλημμύρες, από κεραυνούς και γενικά από εξωγενείς παράγοντες.

Δεν καλύπτονται ζημιές που πιθανόν να προκλήθηκαν από την συσκευή σε άλλες συνδεδεμένες σ' αυτήν, καθώς επίσης καμία απαίτηση αποζημίωσής σας για προβλήματα στην εργασία σας, που τυχόν προήλθαν από την μη εύρυθμη λειτουργία της συσκευής.

Η εγγύηση παύει να ισχύει αν η συσκευή έχει δεχτεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Η εγγύηση ισχύει μόνο όταν το προϊόν έχει αγοραστεί νομίμως συνοδευόμενο από παραστατικό αγοράς με υποχρέωση προσκόμισής του όταν αυτό ζητηθεί και εφόσον έχουν συμπληρωθεί από τον τελικό αγοραστή τα παρακάτω στοιχεία φέροντας υπογραφή και σφραγίδα του καταστήματος πώλησης προς αυτόν.

Αρ. Απόδειξης.....

Ημερομηνία Αγοράς.....

Τύπος Συσκευής:.....

Ονοματεπώνυμο Αγοραστή:.....

Κατάστημα Πώλησης:.....

Υπογραφή / Σφραγίδα

Εξουσιοδοτημένο επισκευαστικό κέντρο CECOTEC:

ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ SERVICE

A Αμφιαράου 147, ΤΚ104 43, Σεπόλια, Αθήνα

T 2108213542

Τηλ. Επικοινωνίας: +30 21 0883 6512

Κωδικός: 102059/102060

CECOTEC ANEMISHTHRAΣ OPΘOCTATHΣ ENERGY SILENCE 600 WOOD STYLE 50W 08233

CECOTEC ANEMISHTHRAΣ OPΘOCTATHΣ ENERGY SILENCE 610 STEEL STYLE 50W 08234

Εισάγεται και διανέμεται από την Κ.Α. ΖΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.

Σαπφούς 7-9, 10553 Αθήνα - Ελλάδα | Τηλ. +30 210 3737000 – Fax. +30 210 3737147

www.zazopouloussa.gr | zinfo@zazopouloussa.gr

Κατασκευάζεται στην Κίνα