



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Κωδικός:102133 | Μοντέλο: 08625

Ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν **CECOTEC**. Η τεχνολογία, ο σχεδιασμός και η λειτουργία του, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το προϊόν πληροί αυστηρότατες προδιαγραφές ποιότητας εγγυώνται πως η συγκεκριμένη επιλογή θα σας εξασφαλίσει ένα άριστο αποτέλεσμα χρήσης, για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Διαβάστε προσεκτικά το παρόν φυλλάδιο πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.

Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών για μελλοντική αναφορά ή για νέους χρήστες.

- Όλες οι οδηγίες ασφαλείας πρέπει να τηρούνται στενά κατά τη χρήση της συσκευής.
- Βεβαιωθείτε ότι η τάση δικτύου ταιριάζει με την τάση που καθορίζεται στην ετικέτα ονομαστικών χαρακτηριστικών της συσκευής και ότι το βύσμα είναι γειωμένο.
- Το καλώδιο πρέπει να είναι κατάλληλα γειωμένο για την αποφυγή πιθανών ατυχημάτων.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο, το φις ή το περίβλημα είναι κατεστραμμένο, ούτε αφού παρουσιάσει δυσλειτουργία ή έχει πέσει ή καταστραφεί με οποιονδήποτε τρόπο.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από κάτω των 8 ετών παιδιά ή άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν έχουν λάβει επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχει.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Η στενή επίβλεψη είναι απαραίτητη όταν η συσκευή χρησιμοποιείται από ή κοντά σε παιδιά. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιείται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Διατηρείτε ελάχιστη απόσταση 2,3 cm μεταξύ των φτερωτών του ανεμιστήρα και του δαπέδου.
- Διατηρείτε ελάχιστη απόσταση 76 cm μεταξύ των φτερωτών του ανεμιστήρα και του τοίχου ή οποιουδήποτε άλλου αντικειμένου.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη από την παροχή ρεύματος πριν από τον καθαρισμό ή τη συντήρηση από τον χρήστη.
- Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί μόνο για οικιακή χρήση και δεν προορίζεται για μπαρ, εστιατόρια, αgroικίες, ξενοδοχεία, μοτέλ και γραφεία.
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον επίσημη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec για να αποφευχθεί κάθε είδους κινδύνου.
- Η συσκευή πρέπει να εγκαθίσταται σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς καλωδίωσης.
- Ποτέ μην εγκαθιστάτε τον ανεμιστήρα σε υγρό χώρο.
- Ποτέ μην εισάγετε αντικείμενα ή μέρη του σώματος ανάμεσα στον περιστρεφόμενο ανεμιστήρα και μεταξύ των φτερωτών του ανεμιστήρα. Για τον έλεγχο της ταχύτητας των φτερωτών του ανεμιστήρα, χρησιμοποιείτε μόνο τα μέσα για τον έλεγχο της ταχύτητας που παρέχει η Cecotec.
 - Για να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού, συνδέστε τον ανεμιστήρα απευθείας στη δομή στήριξης του κτιρίου, όπως υποδεικνύεται στο παρόν εγχειρίδιο και να χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα και συστατικά που παρέχονται ή συνιστώνται από την Cecotec.
- Απενεργοποιήστε την παροχή ρεύματος από το δίκτυο, κλείνοντας τους διακόπτες κυκλώματος πριν από την εγκατάσταση του ανεμιστήρα σας για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κάτω ή δίπλα από κουρτίνες.
- Μην λυγίζετε το σύστημα στερέωσης των φτερωτών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγκατάστασης ή καθαρισμού.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση πρέπει να πραγματοποιούνται σύμφωνα με το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης για να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία της συσκευής. Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την κύρια παροχή ρεύματος πριν από τον καθαρισμό της.
- Για να διασφαλίσετε την ασφάλεια των παιδιών σας, παρακαλείστε να κρατάτε όλα τα υλικά συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, κουτιά, πολυστυρένιο κ.λπ.) μακριά από τα παιδιά σας.
- Συνιστάται η εγκατάσταση της συσκευής από δύο άτομα.
- Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί για χρήση σε εσωτερικούς χώρους.



Οδηγίες για τις μπαταρίες

- Η κατάποση μπαταριών μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα, διάτρηση μαλακών μορίων και θάνατο. Μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκαύματα εντός δύο ωρών από την κατάποση.
- Σε περίπτωση κατάποσης μπαταρίας, παρακαλείσθε να αναζητήσετε ιατρική βοήθεια αμέσως.
- Μην επιτρέπετε στα παιδιά να αντικαθιστούν τις μπαταρίες χωρίς ενήλικα για επίβλεψη.
- Μην αποσυναρμολογείτε, μην ανοίγετε και μην καταστρέψετε τις μπαταρίες.
- Διατηρείτε τις μπαταρίες μακριά από παιδιά. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις μικρές μπαταρίες. Σε περίπτωση κατάποσης της μπαταρίας, παρακαλείσθε να αναζητήσετε αμέσως ιατρική βοήθεια.
- Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε θερμότητα ή φωτιά. Αποφύγετε την αποθήκευση σε άμεσο ηλιακό φως.
- Μην βραχυκυκλώνετε ένα στοιχείο ή μια μπαταρία. Μην αποθηκεύετε τις μπαταρίες με ακατάστατο τρόπο, σε κουτί, ή συρτάρι όπου μπορούν να βραχυκυκλώσουν μεταξύ τους ή να βραχυκυκλωθούν από άλλα μεταλλικά αντικείμενα.
- Τόσο οι μπαταρίες όσο και οι κυψέλες μπορούν να διαρρεύσουν υπό ακραίες συνθήκες. Σε περίπτωση διαρροής μπαταρίας, κρατήστε το δέρμα και τα μάτια σας μακριά από το υγρό. Εάν το υγρό έρθει σε επαφή με το δέρμα, πλύνετε αμέσως με σαπούνι και νερό. Εάν το υγρό εισέλθει στα μάτια, πλύνετε τα αμέσως με καθαρό νερό για τουλάχιστον 10 λεπτά και αναζητήστε ιατρική βοήθεια. Φορέστε γάντια για το χειρισμό της μπαταρίας και πετάξτε την αμέσως σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
- Δώστε προσοχή στα θετικά (+) και αρνητικά (-) σημάδια στις μπαταρίες και στη θήκη του τηλεχειριστηρίου για να διασφαλίσετε ότι έχουν τοποθετηθεί σωστά.
- Μην χρησιμοποιείτε μπαταρίες που δεν έχουν σχεδιαστεί για χρήση με τη συσκευή.
- Αγοράζετε πάντα τις συνιστώμενες μπαταρίες.
- Διατηρείτε τις μπαταρίες καθαρές και στεγνές. Σκουπίζετε τους ακροδέκτες της μπαταρίας με ένα καθαρό, στεγνό πανί, εάν λερωθούν.
- Όποτε είναι δυνατόν, αφαιρείτε τις μπαταρίες όταν δεν τις χρησιμοποιείτε.

1. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σχήμα 1:

1 Βάση στήριξης 1	7 Κλιπ πείρου διακοπής 1
2 Μπάλα ανάρτησης 1	8 Κάλυμμα κατωφέρειας 1
3 Κάτω ράβδος 1	9 Μονάδα κινητήρα 1
4 Στέγαστρο 1	10 Βραχίονας λαμπτήρα 1
5 Βίδες στεγαστρού 2	11 Σκέπαστρο 1
6 Καρφίτσα Clevis 1	12 Τηλεχειριστήριο 1
	13 Δέκτης 2

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Τα γραφικά σε αυτό το εγχειρίδιο είναι σχηματικές αναπαραστάσεις και ενδέχεται να μην ταιριάζουν ακριβώς με το προϊόν.

2. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Αυτή η συσκευή είναι συσκευασμένη με τρόπο που να την προστατεύει κατά τη μεταφορά. Βγάλτε τη συσκευή από το κουτί της και αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας. Μπορείτε να κρατήσετε το αρχικό κουτί και άλλα στοιχεία συσκευασίας σε ασφαλές μέρος. Αυτό θα σας βοηθήσει να αποφύγετε ζημιές στη συσκευή κατά τη μεταφορά της στο μέλλον. Σε περίπτωση απόρριψης της αρχικής συσκευασίας, βεβαιωθείτε ότι όλα τα υλικά συσκευασίας ανακυκλώνονται αναλόγως.
- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη και τα εξαρτήματα περιλαμβάνονται και βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Εάν οποιοδήποτε κομμάτι λείπει ή βρίσκεται σε κακή κατάσταση, επικοινωνήστε με την επίσημη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec αμέσως.

Περιεχόμενο κουτιού

- Ανεμιστήρας
- Κιτ συναρμολόγησης
- Τηλεχειριστήριο
- Μπαταρία ελέγχου (2xAAA)
- Εγχειρίδιο οδηγιών

3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ

Σχ. 2:

- Ξύλινες βίδες x4
- Βάση στήριξης

Σχ. 3:

- Κοχλίας διαστολής
- Βιδωτό άγκιστρο
- Διάγραμμα διάτρησης

Ξύλινη οροφή

Στερεώστε σταθερά το στήριγμα τοποθέτησης στην ξύλινη δοκό της οροφής με ένα τρυπάνι (Εικόνα 2).

Σκυρόδετη οροφή

- Μπορείτε να διευρύνετε τις οπές στο βραχίονα τοποθέτησης με ένα μεσαίο τρυπάνι 8 mm.
- Χρησιμοποιήστε τους κοχλίες διαστολής M6 για να στερεώσετε το βραχίονα τοποθέτησης στην πλευρά του βιδωτού γάντζου.
- Η απόσταση μεταξύ των βιδωτών γάντζων και του βραχίονα τοποθέτησης πρέπει να είναι μεταξύ 8 και 10 mm. Η τοποθέτηση του γάντζου βίδας δεν πρέπει να παρεμποδίζει το βραχίονα τοποθέτησης και δεν πρέπει να επηρεάζει την τοποθέτηση του δέκτη (εικόνα 3).

Εγκατάσταση σχοινιού ασφαλείας

1. Χαλαρώστε τη βίδα στην πλευρά ασφάλισης του συρματόσχοινου, τοποθετήστε το δακτύλιο του συρματόσχοινου στο άγκιστρο του κοχλίας διαστολής, τεντώστε το συρματόσχοινο και, στη συνέχεια, σφίξτε τη βίδα ασφάλισης του συρματόσχοινου. (Σχ. 4)
2. Συνδέστε το καλώδιο σύμφωνα με τις οδηγίες συνδεσμολογίας στο διάγραμμα συνδεσμολογίας, όπως φαίνεται στο

Σχ. 5

L: Ενεργό καλώδιο

N: Ουδέτερο καλώδιο

 Καλώδιο γείωσης

Εγκατάσταση ανεμιστήρα

1. Αποσυνεχάστε προσεκτικά τον ανεμιστήρα οροφής, αφαιρέστε όλα τα μέρη και τα εξαρτήματα και τοποθετήστε τον πάνω σε ένα πανί ή μια μαλακή επιφάνεια για να αποφύγετε ζημιές. Μην ακουμπάτε το περίβλημα του μοτέρ στις πλευρές του για να αποφύγετε ζημιές στο περίβλημα. Πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση, ελέγξτε ότι δεν λείπουν εξαρτήματα.

Προειδοποίηση: Για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας, όλες οι ηλεκτρικές εργασίες πρέπει να εκτελούνται μόνο αφού γίνει αποσύνδεση του ρεύματος με την αφαίρεση των ασφαλειών ή την απενεργοποίηση του διακόπτη κυκλώματος.

2. Σε περίπτωση εγκατάστασης του ανεμιστήρα οροφής σε ξύλινη δοκό, θα πρέπει να τοποθετηθούν 4 λαμαρινόβιδες οι οποίες επαρκούν για να στηρίξουν το βάρος (Εικ. 6).
3. Βιδώστε το στήριγμα τοποθέτησης στην οροφή και βεβαιωθείτε ότι όλες οι συνδέσεις είναι ασφαλείς ώστε να αποτρέψετε την πτώση του ανεμιστήρα. Χαλαρώστε τις δύο βίδες του θόλου από το βραχίονα στήριξης.

Σημείωση: οι λαμαρινόβιδες είναι κατάλληλες μόνο για ξύλινες οροφές. Σε περίπτωση εγκατάστασης της οροφής ανεμιστήρα σε τσιμεντένιες οροφές ή δοκούς, χρησιμοποιήστε ένα τρυπάνι για τη διάνοιξη των οπών και των στομιών ή των αυτοδιάτρητες βίδες (δεν περιλαμβάνονται).

4. Χαλαρώστε τις βίδες της σφαίρας ανάρτησης έως ότου η σφαίρα γλιστρήσει στην κάτω ράβδο. Αφαιρέστε τον πείρο της κάτω ράβδου.



Εικ. 7

1. Κρεμαστή σφαίρα
2. Καρφίτσα
3. Βίδα χαλάρωσης

5. Αφαιρέστε τον πείρο και το κλιπ του πείρου από την κάτω ράβδο. Σύρετε την κάτω ράβδο μέσα από το κουβούκλιο και το κάλυμμα της κάτω ράβδου (Εικ. 8).

6. Χαλαρώστε τις βίδες του βραχίονα τοποθέτησης και, στη συνέχεια, τοποθετήστε την κάτω ράβδο στο στήριγμα τοποθέτησης του βραχίονα.

7. Περάστε τα καλώδια του ανεμιστήρα και το καλώδιο γείωσης μέσα από την κάτω ράβδο. (Εικ. 9)
Ευθυγραμμίστε τις οπές στο γωνιακό πείρο της κάτω ράβδου με τις οπές στο βραχίονα.

Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι έχετε εισαγάγει το ευθύγραμμο τμήμα του πείρου clevis μέσα από την οπή στο άκρο του clevis pin και πιέστε μέχρι το πτυχωτό τμήμα να ασφαλίσει στη θέση του.

8. Τέλος, σφίξτε ξανά τις βίδες.

Προειδοποίηση: Είναι πολύ σημαντικό να τοποθετηθεί σωστά ο πείρος του βραχίονα στήριξης και οι βίδες να είναι καλά σφιγμένες. Εάν ο πείρος, η γωνιακή ασφάλεια ή οι βίδες δεν είναι σωστά τοποθετημένα, ο ανεμιστήρας μπορεί να πέσει προς τα κάτω.

9. Κρεμάστε τον ανεμιστήρα στον βραχίονα στήριξης (Εικ. 10).

10. Στερεώστε το στήριγμα του λαμπτήρα στον κινητήρα με 3 βίδες και, στη συνέχεια, στερεώστε το αμπαζούρ με 4 βίδες (Εικ. 11).

Σημείωση: μετά την εγκατάσταση, ελέγξτε ότι όλα τα μέρη έχουν στερεωθεί με ασφάλεια.

Σημείωση: πριν από την τοποθέτηση του λαμπτήρα, βεβαιωθείτε ότι ο ανεμιστήρας δεν είναι συνδεδεμένος με το ηλεκτρικό δίκτυο.

11. Συνδέστε τα καλώδια.

12. Τοποθετήστε το στέγαστρο όπως φαίνεται παραπάνω (Εικ. 12).

4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Τηλεχειριστήριο

Εικ. 13

Σχ. 13

1. Πλήκτρο λειτουργίας (χρησιμοποιείται για τη σύζευξη του τηλεχειριστηρίου)

2. Δεξιόστροφη περιστροφή

3. Απενεργοποίηση μόνο του ανεμιστήρα

4. Κουμπί φωτισμού

5. Αριστερόστροφη περιστροφή

6. Λειτουργία φυσικής αύρας

7. Ρύθμιση της ταχύτητας

8. Χρονοδιακόπτης

2H: ο ανεμιστήρας θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από δύο ώρες λειτουργίας.

4H: ο ανεμιστήρας θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από τέσσερις ώρες λειτουργίας.

8H: ο ανεμιστήρας θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από οκτώ ώρες λειτουργίας.

Σημείωση:

- Το τηλεχειριστήριο τροφοδοτείται από δύο μπαταρίες AAA 1,5 V.

- Εάν ο ανεμιστήρας δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποθηκεύστε το τηλεχειριστήριο σε στεγνό μέρος όπου δεν θα εκτίθεται σε θερμότητα ή άμεσο ηλιακό φως. Αφαιρέστε επίσης τις μπαταρίες.

- Τα κουμπιά του τηλεχειριστηρίου ελέγχουν την ταχύτητα και το φως του ανεμιστήρα.

Για να εκκινήσετε τον ανεμιστήρα, χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο.

- Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ταχύτητας για να επιλέξετε το επίπεδο ισχύος του αέρα.

- Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά χρονοδιακόπτη για να επιλέξετε το χρόνο λειτουργίας του ανεμιστήρα. Ο ανεμιστήρας θα απενεργοποιηθεί μόλις έχει παρέλθει ο επιλεγμένος χρόνος.

- Πατήστε το κουμπί φωτισμού για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τη λυχνία του ανεμιστήρα.

**Χειμερινή λειτουργία**

Πατήστε το κουμπί 2 για να ενεργοποιήσετε τη χειμερινή λειτουργία. Ο ανεμιστήρας θα κάνει ροή αέρα από κάτω προς τα πάνω, φέρνοντας κρύο αέρα στο πάνω μέρος του δωματίου.

Λειτουργία καλοκαιριού

Πατήστε το κουμπί 5 για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία καλοκαιριού. Ο ανεμιστήρας θα κάνει ροή αέρα από πάνω προς τα κάτω, μεταφέροντας κρύο αέρα στο κάτω μέρος του δωματίου.

Φυσικό αεράκι

Ενεργοποιήστε αυτή τη λειτουργία πατώντας το κουμπί 6. Ο ανεμιστήρας θα μεταβάλλει προοδευτικά το επίπεδο ισχύος σε κύκλους, παρέχοντας την αίσθηση του φρέσκου αέρα.

Σύζευξη μεταξύ τηλεχειριστηρίου και δέκτη

Για να λειτουργήσει το τηλεχειριστήριο, επανασυνδέστε την παροχή ρεύματος από τον πίνακα ασφαλείας του σπιτιού.

1. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για 5 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια θα ακούσετε έναν ήχο, που σημαίνει ότι η αντιστοίχιση έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο κανονικά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: βεβαιωθείτε ότι έχετε πατήσει το κουμπί λειτουργίας για 30 δευτερόλεπτα πριν από τη σύζευξη του τηλεχειριστηρίου, διαφορετικά δεν θα μπορέσετε να το αντιστοιχίσετε.

2. Εάν παρατηρήσετε ότι ο πομπός δεν ελέγχει το δέκτη, ελέγξτε ότι οι μπαταρίες είναι τοποθετημένες σωστά και ότι δεν είναι άδειες.

3. Αυτό μπορεί επίσης να οφείλεται στην εγγύτητα παρόμοιων προϊόντων που λειτουργούν επίσης με τηλεχειριστήριο, τα οποία, εάν χρησιμοποιούν την ίδια συχνότητα, θα μπορούσαν να προκαλέσουν παρεμβολές.

4. Εάν οι μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο είναι άδειες, αντικαταστήστε τις, ώστε να μπορείτε να συνεχίσετε να το χρησιμοποιείτε κανονικά.

5. Αφαιρέστε τις μπαταρίες από το τηλεχειριστήριο εάν δεν πρόκειται να το χρησιμοποιήσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα.

6. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο γείωσης είναι σωστά συνδεδεμένο.

7. Κατά την τοποθέτηση του ανεμιστήρα, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν καλώδια που να έχουν υποστεί βλάβη. Εάν συμβεί αυτό, ενδέχεται να προκληθεί βραχυκύκλωμα.

Υπενθύμιση:

- Ο δέκτης πρέπει να τοποθετηθεί σωστά στο βραχίονα στήριξης του ανεμιστήρα.

- Αφαιρέστε τις μπαταρίες από το τηλεχειριστήριο εάν δεν πρόκειται να το χρησιμοποιήσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα.

- Ο διακόπτης απομόνωσης πρέπει να είναι ενεργοποιημένος.

- Εάν διακοπεί η παροχή ρεύματος (π.χ. λόγω διακοπής ρεύματος), η λυχνία θα σβήσει. Όταν το ρεύμα αποκατασταθεί, το φως θα ανάψει και πάλι.

Λειτουργίες προστασίας δέκτη

- Ο κινητήρας συνεχούς ρεύματος διαθέτει ενσωματωμένη λειτουργία ασφαλείας κατά της απόφραξης της λεπίδας ή του κινητήρα κατά τη διάρκεια λειτουργίας.

- Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας: Εάν κάτι εμποδίσει τα πτερύγια ή τον κινητήρα του ανεμιστήρα, ο κινητήρας θα συνεχίσει να προσπαθεί να λειτουργήσει και στη συνέχεια θα σταματήσει τη λειτουργία μετά από περίπου 30 δευτερόλεπτα διακοπής. Αφαιρέστε τα εμπόδια και επανεκκινήστε τον κινητήρα. Για να τον επανεκκινήσετε: απενεργοποιήστε τον ανεμιστήρα από το τηλεχειριστήριο και στη συνέχεια ενεργοποιήστε τον ξανά.

- Η συσκευή θα περιορίσει το μέγιστο ρεύμα εξόδου από το δέκτη/κινητήρα, εάν το φορτίο του ανεμιστήρα έχει αυξηθεί ασυνήθιστα.

Συμβουλές

1. Εάν ο ανεμιστήρας σας λειτουργεί αυτόματα όταν τον ενεργοποιείτε για πρώτη φορά μετά την εγκατάσταση, είναι επειδή έχει απομνημονεύσει την προηγούμενη εργοστασιακή ρύθμιση.

2. Εάν ο ανεμιστήρας ή το φως δεν λειτουργεί, κάντε επαναφορά του ανεμιστήρα. Για να το κάνετε αυτό, απενεργοποιήστε τον για τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια ενεργοποιήστε τον ξανά.

3. Δεν είναι δυνατό να ελέγξετε περισσότερους από έναν ανεμιστήρες στο ίδιο δωμάτιο, εάν μοιράζονται την ίδια παροχή ρεύματος.

4. Εάν θέλετε να ελέγξετε ξεχωριστά περισσότερους από έναν ανεμιστήρες στο ίδιο δωμάτιο, πρέπει να χρησιμοποιήσετε ξεχωριστά τροφοδοτικά.



5. Όταν ο ανεμιστήρας είναι ενεργοποιημένος και αρχίζει να λειτουργεί προς οποιαδήποτε κατεύθυνση (δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα), θα σταματήσει και θα αλλάξει κατεύθυνση αρκετές φορές. Αυτό είναι φυσιολογικό. Ο ανεμιστήρας θα χρειαστεί κάποιο χρονικό διάστημα για να εκτελέσει την επιλεγμένη λειτουργία και να ξεκινήσει κανονικά.

5. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1. Καθαρίζετε περιοδικά τον ανεμιστήρα σας.
2. Για τον καθαρισμό, χρησιμοποιήστε μόνο μια μαλακή βούρτσα ή ένα πανί χωρίς χνούδι για να αποφύγετε να γρατζουνίσετε το φινίρισμα.
3. Τα λειαντικά καθαριστικά μέσα δεν είναι απαραίτητα και πρέπει να αποφεύγονται προκειμένου να μην καταστραφεί το φινίρισμα.

Προειδοποίηση. Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες για τον καθαρισμό του ανεμιστήρα. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

ΣΥΣΤΑΣΗ: Ελέγχετε περιοδικά ότι οι φτερωτές είναι στερεωμένες με ασφάλεια στον κινητήρα με τις βίδες.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αναφορά προϊόντος: 08470 / 08471

Προϊόν: EnergySilence Aero 4280 Invisible WhiteWood / EnergySilence Aero 4280 Invisible

DarkWood

Τάση: 100 - 240 V

Συχνότητα: 50 / 60 Hz

Ισχύς: 65 W

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΜΒΟΛΟ	ΑΞΙΑ	ΜΟΝΑΔΑ
Μέγιστη ροή ανεμιστήρα	F	9.7	m ³ /min
Κατανάλωση ισχύος ανεμιστήρα	P	27.8	W
Αξία υπηρεσίας	SV	0.4	(m ³ /min)/W
Κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση αναμονής	PSB	0.6	W
Επίπεδο ηχητικής ισχύος ανεμιστήρα	LWA	57	dB (A)
Μέγιστη ταχύτητα αέρα	C	2.6	m/seg
Πρότυπο μέτρησης αξίας υπηρεσιών	IEC 60879		
Στοιχεία επικοινωνίας για περισσότερες πληροφορίες	Cecotec Innovaciones S.L. C/ de la Pinadeta s/ n, 46930 Quart de Poblet, Valencia (Spain)		

Αυτό το προϊόν διαθέτει πηγή φωτός με βαθμό ενεργειακής απόδοσης F.

Οι τεχνικές προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση για τη βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος.

Κατασκευασμένο στην Κίνα | Σχεδιασμένο στην Ισπανία

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Η ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19 / ΕΕ για τα απόβλητα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών Ο



Εξοπλισμός (WEEE), καθορίζει ότι δεν πρέπει να απορρίπτονται παλιές οικιακές ηλεκτρικές συσκευές με τα κανονικά μη ταξινομημένα αστικά απόβλητα. Οι παλιές συσκευές πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η ανάκτηση και η ανακύκλωση των υλικών που περιέχουν και να μειωθούν οι επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον.

Το διαγραμμένο σύμβολο «τροχός κάδος» στο προϊόν σας υπενθυμίζει την υποχρέωσή σας να διαθέσετε της συσκευής σωστά. Εάν το προϊόν διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία ή χρησιμοποιεί μπαταρίες, θα πρέπει να αφαιρεθούν από τη συσκευή και να απορριφθούν κατάλληλα. Οι καταναλωτές πρέπει να επικοινωνήσουν με τις τοπικές αρχές ή τον πωλητή για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή απόρριψη παλαιών συσκευών ή / και μπαταριών τους.

**ΕΓΓΥΗΣΗ**

Σας ευχαριστούμε για την επιλογή σας και σας καλωσορίζουμε στην οικογένεια των προϊόντων **CECOTEC**. Η **CECOTEC** είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες κατασκευής ηλεκτρικών συσκευών σε παγκόσμιο επίπεδο με μία διευρυμένη συλλογή τέτοια ώστε να καλύπτει με καλαισθησία, αλλά και αποτελεσματικότητα κάθε σας ανάγκη σε επαγγελματικό επίπεδο.

Κάθε συσκευή **CECOTEC** έχει παραδοθεί σε σας έχοντας περάσει πολλαπλούς ελέγχους καλής λειτουργίας στο εργοστάσιο κατασκευής αλλά και στα εργαστήρια αναγνωρισμένων Ευρωπαϊκών ινστιτούτων.

Η εγγύηση ισχύει για 6 (έξι) μήνες για επαγγελματική χρήση και για 2 (δύο) χρόνια για οικιακή χρήση από την ημερομηνία αγοράς με την προσκόμιση της απόδειξης. Η εγγύηση καλύπτει τη δωρεάν επιδιόρθωση της συσκευής σας (εργασία και ανταλλακτικά) σε περίπτωση που η βλάβη της οφείλεται σε πραγματικό ελάττωμα της συσκευής. Δεν καλύπτει τα έξοδα μεταφοράς και συσκευασίας της συσκευής σας από και προς το εξουσιοδοτημένο συνεργείο. Επίσης η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές που προκλήθηκαν στη συσκευή από λανθασμένη σύνδεση ή κακό χειρισμό, από κακή χρήση του αγοραστή (πτώση, σπασίματα εξαρτημάτων), από πτώση ή αύξηση της τάσης του ρεύματος του δικτύου ηλεκτροδότησης, από ζημιές που προέρχονται από χημικές ή ηλεκτροχημικές αντιδράσεις του νερού (αρτεσιανά άλατα), από επέμβαση τεχνικών που δεν είναι εξουσιοδοτημένοι από την εταιρία, από πλημμύρες, από κεραυνούς και γενικά από εξωγενείς παράγοντες.

Δεν καλύπτονται ζημιές που πιθανόν να προκλήθηκαν από την συσκευή σε άλλες συνδεδεμένες σ' αυτήν, καθώς επίσης καμία απαίτηση αποζημίωσής σας για προβλήματα στην εργασία σας, που τυχόν προήλθαν από την μη εύρυθμη λειτουργία της συσκευής.

Η εγγύηση παύει να ισχύει αν η συσκευή έχει δεχτεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Η εγγύηση ισχύει μόνο όταν το προϊόν έχει αγοραστεί νομίμως συνοδευόμενο από παραστατικό αγοράς με υποχρέωση προσκόμισής του όταν αυτό ζητηθεί και εφόσον έχουν συμπληρωθεί από τον τελικό αγοραστή τα παρακάτω στοιχεία φέροντας υπογραφή και σφραγίδα του καταστήματος πώλησης προς αυτόν.

Αρ. Απόδειξης.....

Ημερομηνία Αγοράς.....

Τύπος Συσκευής:.....

Ονοματεπώνυμο Αγοραστή:.....

Κατάστημα Πώλησης:.....

Υπογραφή / Σφραγίδα

Εξουσιοδοτημένο επισκευαστικό κέντρο CECOTEC:

ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ SERVICE

Τηλ. Επικοινωνίας: +30 21 0883 6512

Κωδικός: 102133

CECOTEC ANEMISHTHRAΣ ΟΡΟΦΗΣ ENERGY SILENCE AERO 3600 INVISIBLE NATURAL DESIGN ME ΦΩΣ 25W 08625

Εισάγεται και διανέμεται από την Κ.Α. ΖΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.

Σαπφούς 7-9, 10553 Αθήνα - Ελλάδα | Τηλ. +30 210 3737000 – Fax. +30 210 3737147

www.zazopoullosa.gr | zinfo@zazopoullosa.gr

Κατασκευάζεται στην Κίνα