ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Κωδικός: 102016 | **Μοντέλο:** 05949

Ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν **CECOTEC**. Η τεχνολογία, ο σχεδιασμός και η λειτουργία του, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το προϊόν πληροί αυστηρότατες προδιαγραφές ποιότητας εγγυώνται πως η συγκεκριμένη επιλογή θα σας εξασφαλίσει ένα άριστο αποτέλεσμα χρήσης, για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Διαβάστε προσεκτικά το παρόν φυλλάδιο πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΟΔΗΓΊΕΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ

Διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών για μελλοντική αναφορά ή για νέους χρήστες.
- Όλες οι οδηγίες ασφαλείας πρέπει να τηρούνται στενά κατά τη χρήση της συσκευής.
- Βεβαιωθείτε ότι η τάση δικτύου ταιριάζει με την τάση που καθορίζεται στην ετικέτα ονομαστικών χαρακτηριστικών της συσκευής και ότι το βύσμα είναι γειωμένο.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο, το φις ή το περίβλημα είναι κατεστραμμένο, ούτε αφού παρουσιάσει δυσλειτουργία ή έχει πέσει ή καταστραφεί με οποιονδήποτε τρόπο.
- Για να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού, χρησιμοποιείτε μόνο τις βίδες και τις ροδέλες που παρέχονται ή υποδεικνύονται στο παρόν εγχειρίδιο.
- - Το καλώδιο πρέπει να είναι κατάλληλα γειωμένο για την αποφυγή πιθανών ατυχημάτων.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από κάτω των 8 ετών παιδιά ή άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν έχουν λάβει επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχει.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Η στενή επίβλεψη είναι όταν η συσκευή χρησιμοποιείται από ή κοντά σε παιδιά. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιείται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Διατηρείτε ελάχιστη απόσταση 2,3 cm μεταξύ των φτερωτών του ανεμιστήρα και του δαπέδου.
- Διατηρείτε ελάχιστη απόσταση 76 cm μεταξύ των φτερωτών του ανεμιστήρα και του τοίχου ή οποιουδήποτε άλλου αντικειμένου.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη από την παροχή ρεύματος πριν από τον καθαρισμό ή τη συντήρηση από τον χρήστη.
- Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί μόνο για οικιακή χρήση και δεν προορίζεται για μπαρ, εστιατόρια, αγροικίες, ξενοδοχεία, μοτέλ και γραφεία.
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον επίσημη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec για να αποφευχθεί κάθε είδους κινδύνου.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε χώρους με εκρηκτικές ή τοξικές ύλες.
- Η συσκευή πρέπει να εγκαθίσταται σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς καλωδίωσης.
- Ποτέ μην εγκαθιστάτε τον ανεμιστήρα σε υγρό χώρο.
- Ποτέ μην εισάγετε αντικείμενα ή μέρη του σώματος ανάμεσα στον περιστρεφόμενο ανεμιστήρα και μεταξύ των φτερωτών του ανεμιστήρα. Για τον έλεγχο της ταχύτητας των φτερωτών του ανεμιστήρα, χρησιμοποιείτε μόνο τα μέσα για τον έλεγχο της ταχύτητας που παρέχει η Cecotec.
  - Για να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού, συνδέστε τον ανεμιστήρα απευθείας σε στη δομή στήριξης του κτιρίου, όπως υποδεικνύεται στο παρόν εγχειρίδιο και να χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα και συστατικά που παρέχονται ή συνιστώνται από την Cecotec.
- Απενεργοποιήστε την παροχή ρεύματος από το δίκτυο, κλείνοντας τους διακόπτες κυκλώματος πριν από την εγκατάσταση του ανεμιστήρα σας για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κάτω ή δίπλα από κουρτίνες.
- Μην λυγίζετε το σύστημα στερέωσης των φτερωτών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγκατάστασης ή καθαρισμού.
- Εάν τοποθετείτε τον ανεμιστήρα σε δοκό, βεβαιωθείτε ότι είναι αρκετά ισχυρή ώστε να αντέχει το βάρος του ανεμιστήρα (τουλάχιστον 50 kg).
- Εάν κρεμάσετε τον ανεμιστήρα σε γάντζο, ο τελευταίος πρέπει να αντέχει τουλάχιστον 100 kg.

- Αφού εγκαταστήσετε τον ανεμιστήρα, βεβαιωθείτε ότι όλες οι συνδέσεις έχουν ασφαλιστεί.
- Απενεργοποιήστε τον ανεμιστήρα και περιμένετε να σταματήσει πριν αντιστρέψετε την κατεύθυνση του ανεμιστήρα.
- Βεβαιωθείτε ότι η θέση εγκατάστασης που επιλέγετε επιτρέπει την περιστροφή των φτερωτών του ανεμιστήρα χωρίς εμπόδια. Αφήστε μια ελάχιστη απόσταση 2 m από το δάπεδο μέχρι την πίσω άκρη των φτερωτών.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση πρέπει να πραγματοποιούνται σύμφωνα με το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης για να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία της συσκευής. Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την κύρια παροχή ρεύματος πριν από τον καθαρισμό της.
- Για να διασφαλίσετε την ασφάλεια των παιδιών σας, παρακαλείστε να κρατάτε όλα τα υλικά συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, κουτιά, πολυστυρένιο κ.λπ.) μακριά από τα παιδιά σας.

Οδηγίες για τις μπαταρίες
- Η κατάποση μπαταριών μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα, διάτρηση μαλακών μορίων και θάνατο. Μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκαύματα εντός δύο ωρών από την κατάποση.
- Σε περίπτωση κατάποσης μπαταρίας, παρακαλείσθε να αναζητήσετε ιατρική βοήθεια αμέσως.
- Μην επιτρέπετε στα παιδιά να αντικαθιστούν τις μπαταρίες χωρίς ενήλικα για επίβλεψη.
- Μην αποσυναρμολογείτε, μην ανοίγετε και μην καταστρέφετε τις μπαταρίες.
- Διατηρείτε τις μπαταρίες μακριά από παιδιά. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις μικρές μπαταρίες. Σε περίπτωση κατάποσης της μπαταρίας, παρακαλείσθε να αναζητήσετε αμέσως ιατρική βοήθεια.
- Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε θερμότητα ή φωτιά. Αποφύγετε την αποθήκευση σε άμεσο ηλιακό φως.
- Μην βραχυκυκλώνετε ένα στοιχείο ή μια μπαταρία. Μην αποθηκεύετε τις μπαταρίες με ακατάστατο τρόπο, σε κουτί, ή συρτάρι όπου μπορούν να βραχυκυκλώσουν μεταξύ τους ή να βραχυκυκλωθούν από άλλα μεταλλικά αντικείμενα.
- Τόσο οι μπαταρίες όσο και οι κυψέλες μπορούν να διαρρεύσουν υπό ακραίες συνθήκες. Σε περίπτωση διαρροής μπαταρίας, κρατήστε το δέρμα και τα μάτια σας μακριά από το υγρό. Εάν το υγρό έρθει σε επαφή με το δέρμα, πλύνετε αμέσως με σαπούνι και νερό. Εάν το υγρό εισέλθει στα μάτια, πλύνετε τα αμέσως με καθαρό νερό για τουλάχιστον 10 λεπτά και αναζητήστε ιατρική βοήθεια. Φορέστε γάντια για το χειρισμό της μπαταρίας και πετάξτε την αμέσως σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
- Δώστε προσοχή στα θετικά (+) και αρνητικά (-) σημάδια στις μπαταρίες και στη θήκη του τηλεχειριστηρίου για να διασφαλίσετε ότι έχουν τοποθετηθεί σωστά.
- Μην χρησιμοποιείτε μπαταρίες που δεν έχουν σχεδιαστεί για χρήση με τη συσκευή.
- Μην αναμειγνύετε μπαταρίες διαφορετικής κατασκευής, χωρητικότητας ή μεγέθους. Επιβλέπετε τα παιδιά για να τα αποτρέψετε από το να παίζουν με μπαταρίες.
- Αγοράζετε πάντα τις συνιστώμενες μπαταρίες.
- Διατηρείτε τις μπαταρίες καθαρές και στεγνές. Σκουπίζετε τους ακροδέκτες της μπαταρίας με ένα καθαρό, στεγνό πανί, εάν λερωθούν.
- Όποτε είναι δυνατόν, αφαιρείτε τις μπαταρίες όταν δεν τις χρησιμοποιείτε.

1. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ

Σχήμα 1
1. Στέγαστρο
2. Ράβδος και μπάλα ανάρτησης
3. Ράβδος
4. Βάση στήριξης
5. Διακοσμητικό κάλυμμα
6. Κινητήρας
7. Φτερωτές
8. Βίδες
9. Τηλεχειριστήριο

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Τα γραφικά σε αυτό το εγχειρίδιο είναι σχηματικές αναπαραστάσεις και ενδέχεται να μην ταιριάζουν ακριβώς με το προϊόν.

2. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ
- Αυτή η συσκευή είναι συσκευασμένη με τρόπο που να την προστατεύει κατά τη μεταφορά. Βγάλτε τη συσκευή από το κουτί της και αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας. Μπορείτε να κρατήσετε το αρχικό κουτί και άλλες στοιχεία συσκευασίας σε ασφαλές μέρος. Αυτό θα σας βοηθήσει να αποφύγετε ζημιές στο προϊόν κατά τη μεταφορά του στο μέλλον. Σε περίπτωση που η αρχική συσκευασία απορρίπτεται, βεβαιωθείτε ότι όλα τα τα υλικά συσκευασίας ανακυκλώνονται αναλόγως.
- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη και τα εξαρτήματα περιλαμβάνονται και βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Εάν κάποιο από αυτά λείπει ή δεν είναι σε καλή κατάσταση, επικοινωνήστε με την επίσημη τεχνική υποστήριξη της Cecotec Service αμέσως.
- Ανοίξτε προσεκτικά το κουτί του ανεμιστήρα οροφής, βγάλτε όλα τα εξαρτήματα και τοποθετήστε τα σε ένα πανί ή μια μαλακή επιφάνεια για να αποφύγετε ζημιές. Μην ακουμπάτε το κουτί του μοτέρ στις πλευρές του για να αποφύγετε ζημιές του περιβλήματος.

3. ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ (Εικ.1)
Για την εγκατάσταση απαιτούνται τα ακόλουθα εργαλεία: κατσαβίδι, κατσαβίδι με επίπεδη κεφαλή, ρυθμιζόμενη πένσα ή κλειδί, σκάλα, κόφτης καλωδίων, εποξειδική ρητίνη και μονωτική ταινία.

Προειδοποίηση
Για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας, απενεργοποιήστε την οικιακή παροχή ρεύματος πριν από την εγκατάσταση του ανεμιστήρα οροφής.

Γενικές οδηγίες συναρμολόγησης
- Εάν κρεμάσετε τον ανεμιστήρα σε γάντζο, ο τελευταίος πρέπει να αντέχει τουλάχιστον 100 kg.
- Για να αποφύγετε τραυματισμούς και ζημιές, βεβαιωθείτε ότι η θέση στην οποία βρίσκεται η συσκευή που πρόκειται να εγκατασταθεί επιτρέπει απόσταση 2,3 μέτρων από τα πτερύγια έως το δάπεδο και 76 cm απόσταση από τα πτερύγια μέχρι οποιονδήποτε τοίχο ή αντικείμενο. Εικ. 2
- Βεβαιωθείτε ότι η δομή του κτιρίου μπορεί να αντέξει το πλήρες βάρος του ανεμιστήρα.
- Αυτός ο ανεμιστήρας μπορεί να εγκατασταθεί σε κανονική ή θολωτή οροφή με μια επιπλέον υποστύλωση. Το μήκος ανάρτησης μπορεί να επεκταθεί με τη χρήση ενός μακρύτερου υποστυλώματος.

Για να συναρμολογήσετε αυτόν τον ανεμιστήρα οροφής, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα (Εικ. 3-12):
Συναρμολόγηση του ανεμιστήρα ανάλογα με τον τύπο οροφής (Σχ. 3):
1. Κανονικές οροφές
2. Κεκλιμένες οροφές (ενδέχεται να απαιτείται μακρύτερη ράβδος, που δεν παρέχεται από την Cecotec).
3. Ξύλινη οροφή. Εικ. 4
4. Σκυρόδετη οροφή. Σχ. 5

Για να συναρμολογήσετε τον ανεμιστήρα οροφής, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα (Εικ. 3-9):
1. Αφαιρέστε τον κάτω και τον πάνω πείρο από την κάτω ράβδο και απελευθερώστε τη σφαίρα ανάρτησης στην κορυφή της ράβδου.
2. Περάστε την καλωδίωση από το κύριο σώμα μέσω της κάτω ράβδου.
3. Συνδέστε την κάτω ράβδο στο σώμα εισάγοντας τον πείρο μέσα από την κάτω ράβδο και το εξάρτημα του κύριου σώματος. Σφίξτε τις βίδες που προβλέπονται στο εξάρτημα κύριου του σώματος ώστε να ασφαλίσετε σωστά την κάτω ράβδο.
4. Αφαιρέστε τις 4 βίδες που στερεώνουν το πάνω στέγαστρο και το στήριγμα εγκατάστασης. Τοποθετήστε τον άνω θόλο μέσω της κάτω ράβδου.
5. Εισάγετε τον πείρο μέσα από τις οπές του πείρου που βρίσκονται στο άνω άκρο του κάτω ράβδου. Μόλις εισαχθεί, σύρετε την κρεμαστή σφαίρα προς τα πάνω στο άνω άκρο της κάτω ράβδου και στερεώστε την με μία από τις παρεχόμενες βίδες. Εικ. 7-8
6. Βεβαιωθείτε ότι ο πείρος ταιριάζει στις υποδοχές που βρίσκονται στο εσωτερικό της κρεμαστής σφαίρας πριν τη βιδώσετε.
7. Σημειώστε το κέντρο του βραχίονα εγκατάστασης και χρησιμοποιήστε και τις δύο λαμαρινόβιδες που παρέχονται με τις αντίστοιχες ροδέλες και τις ροδέλες πίεσης για να στερεώσετε το στήριγμα εγκατάστασης σε μια ξύλινη οροφή.

Προειδοποίηση

Οι αυτοκόλλητες βίδες είναι κατάλληλες μόνο για ξύλινες οροφές. Σε περίπτωση εγκατάστασης του ανεμιστήρα οροφής σε τσιμεντένιες οροφές ή δοκούς, χρησιμοποιήστε τρυπάνι για τη διάνοιξη των οπών και βύσματα ή βίδες διαστολής (δεν περιλαμβάνονται).
8. Αφαιρέστε τις βίδες που βρίσκονται στο κάτω μέρος του μοτέρ μέσω της υποδοχής του λαμπτήρα.
9. Βιδώστε τα πτερύγια στα στηρίγματα των πτερυγίων χρησιμοποιώντας τις βίδες, τις ροδέλες και τα παξιμάδια που παρέχονται, και στη συνέχεια βιδώστε το συγκρότημα λεπίδων-βραχιόνων στο κύριο σώμα. Δεδομένου ότι οι λεπίδες είναι αναστρέψιμες, επιλέξτε την πλευρά στην οποία θέλετε να τις βιδώσετε. Εικ. 9
10. Αφού βιδώσετε το στήριγμα εγκατάστασης, συνδέστε την καλωδίωση. Συνδέστε πρώτα το καλώδιο ταχείας σύνδεσης στο μπλοκ ακροδεκτών του βραχίονα εγκατάστασης ακολουθώντας το χρώμα κώδικα (Εικ. 8). Από το αντίθετο άκρο του μπλοκ ακροδεκτών, συνδέστε την καλωδίωση από το εγκατάσταση του σπιτιού σας.
11. Ανασηκώστε τον ανεμιστήρα που έχει ήδη τοποθετηθεί στο βραχίονα εγκατάστασης και τοποθετήστε τη σφαίρα ανάρτησης μέσα από την οπή του βραχίονα εγκατάστασης.
12. Συνδέστε τα καλώδια που βγαίνουν από την κάτω ράβδο με εκείνα του βραχίονα εγκατάστασης χρησιμοποιώντας και τους δύο ταχυσυνδέσμους.
13. Σύρετε το στέγαστρο προς τα πάνω έτσι ώστε όλες οι συνδέσεις να αποθηκευτούν στο εσωτερικό του και βιδώστε το στο βραχίονα εγκατάστασης χρησιμοποιώντας τις 4 βίδες (2 σε κάθε πλευρά) που αφαιρέθηκαν στην αρχή της διαδικασίας εγκατάστασης.

Προειδοποίηση
Οι αναστρέψιμες λεπίδες έχουν 2 διαφορετικά φινιρίσματα υψηλής ποιότητας.
Με την αντιστροφή των λεπίδων, η συσκευή παράγει ένα διακοσμητικό αποτέλεσμα και προσαρμόζεται σε διαφορετικούς χώρους σχέδια.

4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
1. Ένδειξη ισχύος
2. Έλεγχος ταχύτητας
3. Κουμπί λειτουργίας
4. Χρονοδιακόπτης
5. Λειτουργία χειμώνα/καλοκαιριού (αντιστροφή της κατεύθυνσης περιστροφής της λεπίδας)
6. Μπαταρία τηλεχειριστηρίου
7. Καμία λειτουργία

- Η ένδειξη θα ανάψει όσο το προϊόν βρίσκεται σε λειτουργία.
- Χρησιμοποιήστε τα 3 κουμπιά ταχύτητας για να επιλέξετε το επίπεδο ισχύος του αέρα: χαμηλό, μεσαίο ή υψηλό.
- Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.
- Χρησιμοποιήστε τα 3 κουμπιά χρονοδιακόπτη για να επιλέξετε το χρόνο λειτουργίας της συσκευής: 1, 4 ή 8 ώρες. Ο ανεμιστήρας θα απενεργοποιηθεί μόλις παρέλθει ο επιλεγμένος χρόνος.
- Το τηλεχειριστήριο τροφοδοτείται από 2 x 1,5V 3AAA μπαταρίες.

Για να ενεργοποιήσετε το διακόπτη, πατήστε το εικ. 5 στο τηλεχειριστήριο. Αυτό το κουμπί σας επιτρέπει να αλλάξετε την κατεύθυνση περιστροφής (δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα) των πτερυγίων του ανεμιστήρα.

Λειτουργία χειμώνα/καλοκαιριού
Λειτουργία χειμώνα: Πατήστε το κουμπί χειμώνα/καλοκαιριού. Ο ανεμιστήρας θα κάνει τη ροή του αέρα από το κάτω μέρος προς τα πάνω, φέρνοντας κρύο αέρα στο πάνω μέρος του δωματίου.
Λειτουργία καλοκαιριού: Πατήστε το κουμπί Χειμώνας/Καλοκαίρι. Ο ανεμιστήρας θα κάνει ροή αέρα από πάνω προς τα κάτω, μεταφέροντας κρύο αέρα στο κάτω μέρος του δωματίου.
Σύζευξη του τηλεχειριστηρίου με τον ανεμιστήρα
Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για 5 δευτερόλεπτα μέχρι να ακούσετε ένα ηχητικό σήμα και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί χαμηλής ταχύτητας.

Προειδοποίηση
Αντιστρέψτε την κατεύθυνση περιστροφής του ανεμιστήρα κατά τη λειτουργία. Κρατήστε πατημένο το κουμπί για περίπου 3 δευτερόλεπτα, η συσκευή θα ηχήσει και τα πτερύγια θα αρχίσουν να επιβραδύνονται μέχρι να σταματήσουν σχεδόν να περιστρέφονται. Μετά από μερικά δευτερόλεπτα, θα αρχίσουν να περιστρέφονται ξανά προς την αντίθετη κατεύθυνση

Προειδοποιήσεις

- Το τηλεχειριστήριο λειτουργεί μέσω ασύρματης ψηφιακής τεχνολογίας μετάδοσης RF. Εάν ο ανεμιστήρας είναι εξοπλισμένος με διακόπτη, ενεργοποιήστε τον ανεμιστήρα στην ανώτατη ταχύτητα πριν χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο.
- Εάν ο ανεμιστήρας δεν μπορεί να ελεγχθεί μέσω του τηλεχειριστηρίου, ελέγξτε εάν οι μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο είναι σε καλή κατάσταση και αν κάνουν καλή επαφή, ότι ο θετικός και ο αρνητικός πόλος βρίσκονται στη σωστή θέση και αν οι μπαταρίες είναι φορτισμένες.
- Εάν ο ανεμιστήρας δεν μπορεί να ελεγχθεί μέσω του τηλεχειριστηρίου, ελέγξτε εάν υπάρχουν άλλα τηλεχειριζόμενα προϊόντα στην ίδια περιοχή και ελέγξτε εάν τα κουμπιά του πομπού είναι πατημένα. Προϊόν με παρόμοιο σύστημα τηλεχειρισμού ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές. Αυτό δεν περιλαμβάνει τα τηλεχειριστήρια υπερύθρων.
- Δώστε προσοχή στην τάση του προϊόντος. Η πολύ χαμηλή τάση μπορεί να προκαλέσει το τηλεχειριστήριο να να μην λειτουργεί. Οι τεχνικές προδιαγραφές αναφέρονται σε αυτό το εγχειρίδιο.
- Εάν το τηλεχειριστήριο δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες.

5. ΚΑΘΑΡΙΣΜΌΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ

- Βεβαιωθείτε ότι ο ανεμιστήρας είναι απενεργοποιημένος πριν τον καθαρίσετε.
- Μην βυθίζετε κανένα από τα μέρη της συσκευής σε νερό και μην τα πιτσιλάτε με οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες ή άλλα χημικά προϊόντα για τον καθαρισμό του.
- Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, υγρό πανί για να καθαρίσετε την επιφάνεια της συσκευής.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Model: EnergySilence Aero 580/590

Product reference: 05949/05950

65 W, 220-240 V~, 50/60 Hz

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	**ΣΥΜΒΟΛΟ**	**ΑΞΙΑ**	**ΜΟΝΑΔΑ**
Μέγιστη ροή ανεμιστήρα	F	9.7	m3 /min
Κατανάλωση ισχύος ανεμιστήρα	P	27.8	W
Αξία υπηρεσίας	SV	0.4	(m3 /min)/W
Κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση αναμονής	PSB	0.6	W
Επίπεδο ηχητικής ισχύος ανεμιστήρα	LWA	57	dB (A)
Μέγιστη ταχύτητα αέρα	C	2.6	m/seg
Πρότυπο μέτρησης αξίας υπηρεσιών	IEC 60879		
Στοιχεία επικοινωνίας για περισσότερες πληροφορίες	Cecotec Innovaciones S.L. C/ de la Pinadeta s/ n, 46930 Quart de Poblet, Valencia (Spain)		

Οι τεχνικές προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση για τη βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος.
Κατασκευασμένο στην Κίνα | Σχεδιασμένο στην Ισπανία

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ



Η ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19 / ΕΕ για τα απόβλητα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών Ο Εξοπλισμός (WEEE), καθορίζει ότι δεν πρέπει να απορρίπτονται παλαιές οικιακές ηλεκτρικές συσκευές με τα κανονικά μη ταξινομημένα αστικά απόβλητα. Οι παλιές συσκευές πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η ανάκτηση και η ανακύκλωση των υλικών που περιέχουν και να μειωθούν οι επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον.

Το διαγραμμένο σύμβολο «τροχός κάδος» στο προϊόν σας υπενθυμίζει την υποχρέωσή σας να διαθέσετε της συσκευής σωστά. Εάν το προϊόν διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία ή χρησιμοποιεί μπαταρίες, θα πρέπει να αφαιρεθούν από τη συσκευή και να απορριφθούν κατάλληλα.
Οι καταναλωτές πρέπει να επικοινωνήσουν με τις τοπικές αρχές ή τον πωλητή για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή απόρριψη παλαιών συσκευών ή / και μπαταριών τους.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Σας ευχαριστούμε για την επιλογή σας και σας καλωσορίζουμε στην οικογένεια των προϊόντων **CECOTEC**. Η **CECTOTEC** είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες κατασκευής ηλεκτρικών συσκευών σε παγκόσμιο επίπεδο με μία διευρυμένη συλλογή τέτοια ώστε να καλύπτει με καλαισθησία, αλλά και αποτελεσματικότητα κάθε σας ανάγκη σε επαγγελματικό επίπεδο.

Κάθε συσκευή **CECOTEC** έχει παραδοθεί σε σας έχοντας περάσει πολλαπλούς ελέγχους καλής λειτουργίας στο εργοστάσιο κατασκευής αλλά και στα εργαστήρια αναγνωρισμένων Ευρωπαϊκών ινστιτούτων.

Η εγγύηση ισχύει για 6 (έξι) μήνες για επαγγελματική χρήση και για 2 (δύο) χρόνια για οικιακή χρήση από την ημερομηνία αγοράς με την προσκόμιση της απόδειξης. Η εγγύηση καλύπτει τη δωρεάν επιδιόρθωση της συσκευής σας (εργασία και ανταλλακτικά) σε περίπτωση που η βλάβη της οφείλεται σε πραγματικό ελάττωμα της συσκευής. Δεν καλύπτει τα έξοδα μεταφοράς και συσκευασίας της συσκευής σας από και προς το εξουσιοδοτημένο συνεργείο. Επίσης η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές που προκλήθηκαν στη συσκευή από λανθασμένη σύνδεση ή κακό χειρισμό, από κακή χρήση του αγοραστή (πτώση, σπασίματα εξαρτημάτων), από πτώση ή αύξηση της τάσης του ρεύματος του δικτύου ηλεκτροδότησης, από ζημιές που προέρχονται από χημικές ή ηλεκτροχημικές αντιδράσεις του νερού (αρτεσιανά άλατα), από επέμβαση τεχνικών που δεν είναι εξουσιοδοτημένοι από την εταιρία, από πλημμύρες, από κεραυνούς και γενικά από εξωγενείς παράγοντες.

Δεν καλύπτονται ζημιές που πιθανόν να προκλήθηκαν από την συσκευή σε άλλες συνδεδεμένες σ' αυτήν, καθώς επίσης καμία απαίτηση αποζημίωσής σας για προβλήματα στην εργασία σας, που τυχόν προήλθαν από την μη εύρυθμη λειτουργία της συσκευής.

Η εγγύηση παύει να ισχύει αν η συσκευή έχει δεχτεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Η εγγύηση ισχύει μόνο όταν το προϊόν έχει αγοραστεί νομίμως συνοδευόμενο από παραστατικό αγοράς με υποχρέωση προσκόμισής του όταν αυτό ζητηθεί και εφόσον έχουν συμπληρωθεί από τον τελικό αγοραστή τα παρακάτω στοιχεία φέροντας υπογραφή και σφραγίδα του καταστήματος πώλησης προς αυτόν.

Αρ. Απόδειξης……

Ημερομηνία Αγοράς……..

Τύπος Συσκευής:…….

Ονοματεπώνυμο Αγοραστή:…….

Κατάστημα Πώλησης:…….

Υπογραφή / Σφραγίδα

Εξουσιοδοτημένο επισκευαστικό κέντρο CECOTEC:

ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ SERVICE

Α Αμφιαράου 147, ΤΚ104 43, Σεπόλια, Αθήνα

Τ 2108213542

Τηλ. Επικοινωνίας: +30 21 0883 6512

Κωδικός: 102016

CECOTEC ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ ENERGY SILENCE AERO 580 70W 05949

Εισάγεται και διανέμεται από την Κ.Α. ΖΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.

Σαπφούς 7-9, 10553 Αθήνα - Ελλάδα | Τηλ. +30 210 3737000 – Fax. +30 210 3737147 www.zazopoulossa.gr | zinfo@zazopoulossa.gr

Κατασκευάζεται στην Κίνα