



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Κωδικός: 101245 | Μοντέλο: 04230

Ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν **CECOTEC**. Η τεχνολογία, ο σχεδιασμός και η λειτουργία του, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το προϊόν πληροί αυστηρότατες προδιαγραφές ποιότητας εγγυώνται πως η συγκεκριμένη επιλογή θα σας εξασφαλίσει ένα άριστο αποτέλεσμα χρήσης, για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Διαβάστε προσεκτικά το παρόν φυλλάδιο πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών για μελλοντική αναφορά ή για νέους χρήστες.

- Κατά τη χρήση της συσκευής πρέπει να τηρούνται όλες οι οδηγίες ασφαλείας.
- Η συσκευή πρέπει να τροφοδοτείται με χαμηλή τάση ασφαλείας, όπως αναφέρεται στη σήμανση.
- Βεβαιωθείτε ότι η τάση δικτύου αντιστοιχεί στην τάση που αναφέρεται στην ετικέτα ονομαστικών χαρακτηριστικών της συσκευής και ότι η πρίζα είναι γειωμένη.
- Μην βυθίζετε το καλώδιο, το φισ ή οποιοδήποτε μη αφαιρούμενο μέρος της συσκευής σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό. Μην εκθέτετε τις ηλεκτρικές συνδέσεις σε νερό. Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι στεγνά προτού χειριστείτε το φισ ή ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Ποτέ μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό. Μην πιάνετε το χέρι σας μέσα στο νερό!
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** κρατήστε τη συσκευή στεγνή. Αυτή η συσκευή έχει αναντικατάστατες μπαταρίες.
- Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο ρεύματος για ορατές ζημιές. Εάν το καλώδιο έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από την επίσημη Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης της Cecotec, προκειμένου να αποφευχθεί κάθε είδους κίνδυνος.
- Η συσκευή δεν προορίζεται για λειτουργία με καλώδιο επέκτασης.
- **Προειδοποίηση:** Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο, το φισ ή το περίβλημά της έχει υποστεί ζημιά, ούτε αφού παρουσιάσει δυσλειτουργία ή έχει πέσει ή υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε τρόπο. Σε τέτοιες περιπτώσεις επικοινωνήστε με το επίσημο τεχνικό τμήμα της Cecotec. Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** για να επαναφορτίσετε την μπαταρία, χρησιμοποιήστε μόνο το αποσπώμενο τροφοδοτικό που παρέχεται με τη συσκευή: ZD006M050100EU.
- Η συσκευή έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για το κόψιμο των φυσικών μαλλιών. Μην τη χρησιμοποιείτε με τεχνητές ή ζωικές τρίχες.
- Η Cecotec δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από ακατάλληλη ή εσφαλμένη χρήση.
- Μην λειτουργείτε τη συσκευή κοντά σε νερό ή σε μέρη όπου μπορεί να βραχεί.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το δέρμα σας ή δέρμα της κεφαλής είναι τραυματισμένο ή πάσχει από οποιοδήποτε τύπο ασθένειας.
- Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος πριν συναρμολογήσετε ή αποσυναρμολογήσετε εξαρτήματα.
- Μην προσπαθήσετε να ανοίξετε, να αποσυναρμολογήσετε ή να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας. Δεν υπάρχουν μέρη που να είναι επισκευάσιμα στο εσωτερικό της συσκευής.
- Μην τη χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους και μην τη λειτουργείτε κοντά σε εύφλεκτες ουσίες όπως σπρέι.
- Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο σε περίπτωση ελαττωμάτων ή δυσλειτουργιών. Τραβήξτε από το φισ και όχι από το καλώδιο, για να την αποσυνδέσετε από την πρίζα.
- Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί μόνο για οικιακή χρήση. Δεν είναι κατάλληλο για εμπορική ή βιομηχανική χρήση. Μην το χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους.
- Μην χρησιμοποιείτε κανένα αξεσουάρ που δεν έχει συστηθεί από την Cecotec, καθώς μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμούς ή ζημιές.
- Κρατήστε τη συσκευή μακριά από πηγές θερμότητας.
- Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά κάτω των 8 ετών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά άνω των 8 ετών, εφόσον έχουν συνεχή επίβλεψη.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, καθώς και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και



γνώσεων, εφόσον έχουν λάβει επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχει.

- Κρατήστε όλα τα υλικά συσκευασίας μακριά από παιδιά. Κίνδυνος ασφυξίας.
- Ποτέ μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη διάρκεια της χρήσης.

Οδηγίες για την μπαταρία

- Αυτή η συσκευή περιέχει μια αναντικατάστατη μπαταρία.
- Αυτή η συσκευή περιλαμβάνει μπαταρία ιόντων λιθίου. Μην την αποτεφρώσετε και μην την εκθέσετε σε υψηλές θερμοκρασίες, καθώς ενδέχεται να εκραγεί.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Για να επαναφορτίσετε την μπαταρία, χρησιμοποιήστε μόνο το καλώδιο τροφοδοσίας που συνοδεύει τη συσκευή.
- Μπορεί να προκληθούν διαρροές από την μπαταρία ή τις κυψέλες κάτω από ακραίες συνθήκες. Μην αγγίζετε οποιοδήποτε υγρό που διαρρέει από την μπαταρία. Εάν το υγρό έρθει σε επαφή με το δέρμα, πλύνετε αμέσως με σαπούνι και νερό. Εάν το υγρό εισέλθει στα μάτια, πλύνετε τα αμέσως με καθαρό νερό για ένα τουλάχιστον 10 λεπτά και ζητήστε ιατρική βοήθεια. Φοράτε γάντια για να χειριστείτε το μπαταρία και πετάξτε την αμέσως σε σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
- Διατηρείτε τις μπαταρίες μακριά από την εμβέλεια των παιδιών όταν υπάρχει κίνδυνος κατάποσης.
- Η κατάποση μπαταριών μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα, διάτρηση μαλακών ιστών και θάνατο. Μπορεί προκαλέσει σοβαρά εγκαύματα εντός δύο ωρών από την κατάποσης.
- Σε περίπτωση κατάποσης μπαταρίας, παρακαλείσθε να αναζητήσετε ιατρική βοήθεια αμέσως.

ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σχήμα 1

1. Λεπίδα
2. Κουμπί απελευθέρωσης λεπίδας
3. Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης/ένδειξη φόρτισης μπαταρίας
4. Καλώδιο φόρτισης USB
5. Προσαρμογέας ρεύματος
6. Χτένα-οδηγός με κλιπ 5 mm
7. Χτένα-οδηγός με κλιπ 3 mm
8. Χτένα-οδηγός με κλιπ 1 mm

2. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Αυτό το προϊόν περιλαμβάνει μια συσκευασία ασφαλείας για την προστασία του κατά τη μεταφορά.
- Βγάλτε τη σχάρα από τη συσκευασία και αποθηκεύστε το αρχικό κουτί και τα άλλα στοιχεία σε ασφαλές μέρος, αυτό θα σας βοηθήσει να αποφύγετε ζημιές στο προϊόν κατά τη μεταφορά του στο μέλλον. Σε περίπτωση που η αρχική συσκευασία απορρίπτεται, βεβαιωθείτε ότι όλα τα υλικά συσκευασίας ανακυκλώνονται αναλόγως.
- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη και τα εξαρτήματα περιλαμβάνονται και είναι σε καλή κατάσταση συνθήκες. Εάν λείπει κάποιο κομμάτι ή είναι σε κακή κατάσταση, επικοινωνήστε με την επίσημη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec αμέσως.

Προειδοποίηση

Απενεργοποιήστε τη συσκευή πριν αντικαταστήσετε ή αλλάξετε τα εξαρτήματα.



3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Προειδοποίηση

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, να ελέγχετε πάντα τη λεπίδα για ζημιές ή φθορά. Εάν η λεπίδα είναι κατεστραμμένη ή φθαρμένη, μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή, καθώς μπορεί να προκληθεί τραυματισμός. Αντικαταστήστε τη χαλασμένη λεπίδα πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

Ξύρισμα

- Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί on/off.
- Τοποθετήστε τη λεπίδα στο δέρμα και μετακινήστε τη συσκευή προς την αντίθετη κατεύθυνση των τριχών.
- Απενεργοποιήστε και καθαρίστε τη συσκευή μετά από κάθε χρήση.

Κοπή με χτένα οδηγό

1. Επιλέξτε το εξάρτημα οδηγού χτένας που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ανάλογα με το μέγεθος της κοπής.
2. Συνδέστε την επιθυμητή χτένα και βεβαιωθείτε ότι είναι σωστά στερεωμένη.
3. Βεβαιωθείτε ότι τα δόντια της χτένας οδηγού είναι στραμμένα προς τα πάνω.
4. Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
5. Τοποθετήστε τη χτένα-οδηγό κοντά στο δέρμα και μετακινήστε τη συσκευή προς την κατεύθυνση των δοντιών της χτένας-οδηγού.
6. Απενεργοποιήστε και καθαρίστε τη συσκευή μετά από κάθε χρήση.
7. Για να αφαιρέσετε τη χτένα-οδηγό, κρατήστε την και από τις δύο πλευρές και τραβήξτε την από τη λεπίδα.

Σημείωση

Να κόβετε πάντα προς την κατεύθυνση των δοντιών της χτένας. Αυτό θα σας δώσει τα καλύτερα αποτελέσματα.

4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Καθαρίζετε πάντα τη συσκευή μετά από κάθε χρήση.
- Ποτέ μη χρησιμοποιείτε πεπιεσμένο αέρα, μαξιλάρια καθαρισμού, λειαντικά καθαριστικά ή επιθετικά υγρά όπως βενζίνη ή ασετόν για να καθαρίσετε τη συσκευή.
- Μην χτυπάτε τη συσκευή πάνω σε μια επιφάνεια για να απομακρύνετε το νερό από αυτήν, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά. Αντικαταστήστε τη λεπίδα εάν έχει υποστεί ζημιά.
- Αφαιρέστε τη χτένα οδηγό από τη λεπίδα. Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή πριν τοποθετήσετε ή να βγάλετε τις χτένες οδηγούς.
- Εάν έχουν συσσωρευτεί πολλές τρίχες στη χτένα, πρώτα φυσήξτε τις. Στη συνέχεια ξεπλύνετε την οδηγό χτένα με χλιαρό νερό.
- Μην στεγνώνετε τη χτένα με πετσέτα ή χαρτομάντιλο, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά. Αφήστε τη συσκευή και τη χτένα-οδηγό να στεγνώσουν φυσικά.

Καθαρισμός της συσκευής

- Αφαιρέστε τη χτένα οδηγό από τη λεπίδα. Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή πριν τοποθετήσετε ή να βγάλετε τις χτένες.
- Ενεργοποιήστε τη συσκευή και ξεπλύνετε τη λεπίδα με χλιαρό νερό.
- Ξεπλύνετε τη χτένα με χλιαρό νερό.
- Αφήστε τη συσκευή και τη χτένα να στεγνώσουν φυσικά.



Αφαίρεση των λεπίδων

- Πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης λεπίδων και κρατήστε τη λεπίδα στα πλάγια για να αφαιρέσετε τη λεπίδα και να αποτρέψετε την πτώση της.
- Κρατήστε τη νέα λεπίδα στις πλευρές της και σπρώξτε την μέσα στη συσκευή μέχρι να κουμπώσει στη θέση της.

Αντικατάσταση των λεπίδων

- Η λεπίδα μπορεί να φθαρεί λόγω της χρήσης, αυτό είναι φυσιολογικό.
- Για βέλτιστη απόδοση κοπής και ολίσθησης της λεπίδας, σας συμβουλεύουμε να αντικαθιστάτε την λεπίδα κάθε 6 μήνες ή όταν δεν παρέχει πλέον τα αποτελέσματα ξυρίσματος ή τριψίματος που επιθυμείτε.
- Η συμβουλή για αντικατάσταση κάθε 6 μήνες βασίζεται σε δύο πλήρη ξυρίσματα την εβδομάδα. Η διάρκεια ζωής της λεπίδας εξαρτάται από τον τύπο χρήσης της συσκευής.

5. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αναφορά προϊόντος: 04230

Προϊόν: PrecisionCare 7500 Power Blade

Φορτιστής:

100-240 V~

Συχνότητα εισόδου 50/60 Hz

Ισχύς 0,3 A

Προϊόν:

Τάση εισόδου 5 V

Ισχύς εισόδου 1 A

Μπαταρία (μη αντικαταστάσιμη): ιόντων λιθίου, 3,7 V, 500 mAh, 1,85 Wh

Οι τεχνικές προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση για τη βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος.

Κατασκευασμένο στην Κίνα | Σχεδιασμένο στην Ισπανία

8. ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ



Η ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19 / ΕΕ για τα απόβλητα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών Ο Εξοπλισμός (WEEE), καθορίζει ότι δεν πρέπει να απορρίπτονται παλιές οικιακές ηλεκτρικές συσκευές με τα κανονικά μη ταξινομημένα αστικά απόβλητα. Οι παλιές συσκευές πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η ανάκτηση και η ανακύκλωση των υλικών που περιέχουν και να μειωθούν οι επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον.

Το διαγραμμένο σύμβολο «τροχός κάδος» στο προϊόν σας υπενθυμίζει την υποχρέωσή σας να διαθέσετε της συσκευής σωστά. Εάν το προϊόν διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία ή χρησιμοποιεί μπαταρίες, θα πρέπει να αφαιρεθούν από τη συσκευή και να απορριφθούν κατάλληλα.

Οι καταναλωτές πρέπει να επικοινωνήσουν με τις τοπικές αρχές ή τον πωλητή για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή απόρριψη παλαιών συσκευών ή / και μπαταριών τους.



ΕΓΓΥΗΣΗ

Σας ευχαριστούμε για την επιλογή σας και σας καλωσορίζουμε στην οικογένεια των προϊόντων **CECOTEC**. Η **CECOTEC** είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες κατασκευής ηλεκτρικών συσκευών σε παγκόσμιο επίπεδο με μία διευρυμένη συλλογή τέτοια ώστε να καλύπτει με καλαισθησία, αλλά και αποτελεσματικότητα κάθε σας ανάγκη σε επαγγελματικό επίπεδο.

Κάθε συσκευή **CECOTEC** έχει παραδοθεί σε σας έχοντας περάσει πολλαπλούς ελέγχους καλής λειτουργίας στο εργοστάσιο κατασκευής αλλά και στα εργαστήρια αναγνωρισμένων Ευρωπαϊκών ινστιτούτων.

Η εγγύηση ισχύει για 6 (έξι) μήνες για επαγγελματική χρήση και για 2 (δύο) χρόνια για οικιακή χρήση από την ημερομηνία αγοράς με την προσκόμιση της απόδειξης. Η εγγύηση καλύπτει τη δωρεάν επιδιόρθωση της συσκευής σας (εργασία και ανταλλακτικά) σε περίπτωση που η βλάβη της οφείλεται σε πραγματικό ελάττωμα της συσκευής. Δεν καλύπτει τα έξοδα μεταφοράς και συσκευασίας της συσκευής σας από και προς το εξουσιοδοτημένο συνεργείο. Επίσης η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές που προκλήθηκαν στη συσκευή από λανθασμένη σύνδεση ή κακό χειρισμό, από κακή χρήση του αγοραστή (πτώση, σπασίματα εξαρτημάτων), από πτώση ή αύξηση της τάσης του ρεύματος του δικτύου ηλεκτροδότησης, από ζημιές που προέρχονται από χημικές ή ηλεκτροχημικές αντιδράσεις του νερού (αρτεσιανά άλατα), από επέμβαση τεχνικών που δεν είναι εξουσιοδοτημένοι από την εταιρία, από πλημμύρες, από κεραυνούς και γενικά από εξωγενείς παράγοντες.

Δεν καλύπτονται ζημιές που πιθανόν να προκλήθηκαν από την συσκευή σε άλλες συνδεδεμένες σ' αυτήν, καθώς επίσης καμία απαίτηση αποζημίωσής σας για προβλήματα στην εργασία σας, που τυχόν προήλθαν από την μη εύρυθμη λειτουργία της συσκευής.

Η εγγύηση παύει να ισχύει αν η συσκευή έχει δεχτεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Η εγγύηση ισχύει μόνο όταν το προϊόν έχει αγοραστεί νομίμως συνοδευόμενο από παραστατικό αγοράς με υποχρέωση προσκόμισής του όταν αυτό ζητηθεί και εφόσον έχουν συμπληρωθεί από τον τελικό αγοραστή τα παρακάτω στοιχεία φέροντας υπογραφή και σφραγίδα του καταστήματος πώλησης προς αυτόν.

| |
|------------------------------|
| Αρ. Απόδειξης..... |
| Ημερομηνία Αγοράς..... |
| Τύπος Συσκευής:..... |
| Όνοματεπώνυμο Αγοραστή:..... |
| Κατάστημα Πώλησης:..... |
| Υπογραφή / Σφραγίδα |

Εξουσιοδοτημένο επισκευαστικό κέντρο CECOTEC:

ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ SERVICE

Τηλ. Επικοινωνίας: +30 21 0883 6512

Κωδικός: 101245

CECOTEC TRIMMER LITHIUM ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΒΑΜΒΑ PRECISIONCARE 7500 POWER BLADE 04230

Εισάγεται και διανέμεται από την Κ.Α. ΖΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.

Σαπφούς 7-9, 10553 Αθήνα - Ελλάδα | Τηλ. +30 210 3737000 – Fax. +30 210 3737147

www.zazopoulossa.gr | zinfo@zazopoulossa.gr

Κατασκευάζεται στην Κίνα