



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Κωδικός: 101982 | Μοντέλο: 05877

Ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν **CECOTEC**. Η τεχνολογία, ο σχεδιασμός και η λειτουργία του, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το προϊόν πληροί αυστηρότατες προδιαγραφές ποιότητας εγγυώνται πως η συγκεκριμένη επιλογή θα σας εξασφαλίσει ένα άριστο αποτέλεσμα χρήσης, για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Διαβάστε προσεκτικά το παρόν φυλλάδιο πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.

Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών για μελλοντική αναφορά ή για νέους χρήστες.

- Όλες οι οδηγίες ασφαλείας πρέπει να τηρούνται στενά κατά τη χρήση της συσκευής.
- Βεβαιωθείτε ότι η τάση δικτύου ταιριάζει με την τάση που καθορίζεται στην ετικέτα ονομαστικών χαρακτηριστικών της συσκευής και ότι το βύσμα είναι γειωμένο.
- Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί μόνο για οικιακή χρήση και δεν προορίζεται για μπαρ, εστιατόρια, αγροικίες, ξενοδοχεία, μοτέλ και γραφεία.
Ποτέ μην εισάγετε δάχτυλα, μολύβια ή άλλα αντικείμενα μέσα από το πλέγμα όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία.
- Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο τροφοδοσίας για εμφανείς φθορές. Εάν το καλώδιο έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από την επίσημη Υπηρεσία Υποστήριξης της Cecotec για να αποφευχθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος.
- Μην εισάγετε και μην αφήνετε αντικείμενα να εισέλθουν σε οποιοδήποτε εξαερισμό ή ανοίγματα εξαγωγής, καθώς αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή και να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
- Μην αγγίζετε τις λεπίδες και μην τις αφαιρείτε κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.
- Μην βυθίζετε το καλώδιο, το φις ή οποιοδήποτε μη αφαιρούμενο μέρος της συσκευής σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό. Μην βυθίζετε τις ηλεκτρικές συνδέσεις σε νερό. Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι εντελώς στεγνά πριν χειριστείτε το φις ή πριν ενεργοποιήσετε το προϊόν.
- Εάν η συσκευή πέσει κατά λάθος στο νερό, βγάλτε την από την πρίζα αμέσως. Μην αγγίζετε το νερό!
- Μην μετακινείτε το προϊόν και μην το τραβάτε από το καλώδιό του. Μην χρησιμοποιείτε το καλώδιο ως λαβή. Μην πιέζετε το καλώδιο σε γωνίες ή αιχμηρές άκρες. Μην περνάτε το προϊόν πάνω από το καλώδιο ρεύματος. Κρατήστε το καλώδιο μακριά από καυτές επιφάνειες.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν το καλώδιο, το φις ή το σώμα του παρουσιάζουν ορατή ζημιά, δεν λειτουργούν σωστά ή έχουν πέσει. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι τοποθετημένη σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της.
- Κρατήστε τα μαλλιά, τα φαρδιά ρούχα, τα δάχτυλα και άλλα μέρη του σώματος μακριά από τα ανοίγματα και τα κινούμενα μέρη της συσκευής.
- Κρατήστε τον ανεμιστήρα μακριά από πηγές θερμότητας.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε παράθυρο ή σε άλλα σημεία όπου θα μπορούσε να βραχεί ή δίπλα σε πηγές θερμότητας.
- Να απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και να βγάζετε το φις από την πρίζα όταν δεν τη χρησιμοποιείτε, πριν τη μετακινήσετε σε νέα θέση και πριν συναρμολογήσετε ή αποσυναρμολογήσετε. Για να αποφύγετε τους κινδύνους σκοντάμματος, τυλίγεται το καλώδιο με ασφάλεια.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κάτω ή δίπλα από κουρτίνες.
- Μην τοποθετείτε το καλώδιο κάτω από το χαλί και μην το καλύπτετε. Τοποθετήστε τη συσκευή σε ένα δωμάτιο χωρίς εμπόδια και σε σημείο όπου δεν μπορεί να ανατραπεί.
- Λειτουργήστε τον ανεμιστήρα σε μια ευρεία περιοχή. Αφήστε έναν ελεύθερο χώρο τουλάχιστον 20 cm μεταξύ της συσκευής και του τοίχου για να διασφαλιστεί η καλή κυκλοφορία του αέρα κατά τη λειτουργία.
- Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη χρήση.
- Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας. Επικοινωνήστε με την επίσημη Υπηρεσία Υποστήριξης της Cecotec για συμβουλές.



- Πάντα να απενεργοποιείτε και να αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν τη χρησιμοποιείτε και πριν τη συναρμολογήσετε, αποσυναρμολογήσετε ή μετακινήσετε. Τραβήξτε από το βύσμα, όχι από το καλώδιο, για να την αποσυνδέσετε από την πρίζα.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από κάτω των 8 ετών παιδιά ή άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν έχουν λάβει επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχει.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Η στενή επίβλεψη είναι όταν η συσκευή χρησιμοποιείται από ή κοντά σε παιδιά.

1. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σχήμα 1

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| 1. Μπροστινό πλέγμα | 9. Κουμπί ταλάντωσης |
| 2. Στοιχείο στερέωσης φτερωτών | 10. Ρυθμιστής ταχύτητας |
| 3. Φτερωτές | 11. Βίδα ρύθμισης σωλήνα |
| 4. Δακτύλιος στερέωσης σχάρας | 12. Σωλήνας |
| 5. Στοιχείο στερέωσης πίσω πλέγματος | 13. Βίδα ρύθμισης σωλήνα |
| 6. Πίσω πλέγμα | 14. Σωλήνας |
| 7. Άξονας κινητήρα | 15. Βάση |
| 8. Κινητήρας | 16. Ροδέλα |
| | 17. Βίδα στερέωσης βάσης |

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Τα γραφικά σε αυτό το εγχειρίδιο είναι σχηματικές αναπαραστάσεις και ενδέχεται να μην ταιριάζουν ακριβώς με το προϊόν.

2. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Αυτή η συσκευή είναι συσκευασμένη με τρόπο που να την προστατεύει κατά τη μεταφορά. Βγάλτε τη συσκευή από το κουτί της και αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας. Μπορείτε να κρατήσετε το αρχικό κουτί και άλλες στοιχεία συσκευασίας σε ασφαλές μέρος. Αυτό θα σας βοηθήσει να αποφύγετε ζημιές στο προϊόν κατά τη μεταφορά του στο μέλλον. Σε περίπτωση που η αρχική συσκευασία απορρίπτεται, βεβαιωθείτε ότι όλα τα υλικά συσκευασίας ανακυκλώνονται αναλόγως.
- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη και τα εξαρτήματα περιλαμβάνονται και βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Εάν κάποιο από αυτά λείπει ή δεν είναι σε καλή κατάσταση, επικοινωνήστε με την επίσημη τεχνική υποστήριξη της Cecotec Service αμέσως.
- Ανοίξτε προσεκτικά το κουτί του ανεμιστήρα οροφής, βγάλτε όλα τα εξαρτήματα και τοποθετήστε τα σε ένα πανί ή μια μαλακή επιφάνεια για να αποφύγετε ζημιές. Μην ακουμπάτε το κουτί του μοτέρ στις πλευρές του για να αποφύγετε ζημιές του περιβλήματος.

Περιεχόμενο κουτιού

- Ανεμιστήρας βάρους
- Εγχειρίδιο οδηγιών

3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

1. Χαλαρώστε τη βίδα στερέωσης της βάσης και τον σύνδεσμο του κάτω σωλήνα. Στη συνέχεια, στερεώστε τη βάση και τον κάτω σωλήνα με τη βίδα στερέωσης της βάσης και τη ροδέλα.
2. Ο ανεμιστήρας μπορεί να τοποθετηθεί με δύο διαφορετικούς τρόπους:
 - Επιτραπέζιος ανεμιστήρας: τοποθετήστε τον κάτω σωλήνα στη βάση και στερεώστε τον με τη βίδα της βάσης. Τοποθετήστε το σώμα του ανεμιστήρα στον κάτω σωλήνα και σφίξτε το με τη βίδα ρύθμισης του σωλήνα.
 - Ανεμιστήρας βάρους: τοποθετήστε τον κάτω σωλήνα στη βάση και στερεώστε τον με τη βίδα της βάσης. Τοποθετήστε τον άνω σωλήνα στον κάτω σωλήνα και σφίξτε τον με τη βίδα ρύθμισης του σωλήνα. Στη συνέχεια, τοποθετήστε το σώμα του ανεμιστήρα στον άνω σωλήνα και σφίξτε το με τη βίδα ρύθμισης του σωλήνα.
3. Ξεβιδώστε τη βίδα στις φτερωτές και τη βίδα στο πίσω πλέγμα από τον άξονα του κινητήρα (Εικ 2).



4. Τοποθετήστε το πίσω πλέγμα στον άξονα του μοτέρ εξασφαλίζοντας ότι οι τρεις πείροι ασφάλισης είναι τοποθετημένοι στις οπές τους στο πίσω πλέγμα.
5. Βιδώστε το πίσω πλέγμα περιστρέφοντάς το δεξιόστροφα (εικόνα 3).
6. Ασφαλίστε το μπροστινό και το πίσω πλέγμα μαζί με τον δακτύλιο στερέωσης του πλέγματος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Βεβαιωθείτε ότι ο ανεμιστήρας δεν είναι συνδεδεμένος κατά τη συναρμολόγηση.

4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

1. Συνδέστε το βύσμα σε μια κατάλληλη πρίζα.
2. Περιστρέψτε το κουμπί ταχύτητας για να ρυθμίσετε την επιθυμητή ταχύτητα:
0: απενεργοποίηση.
1: χαμηλή ταχύτητα.
2: μεσαία ταχύτητα.
3: υψηλή ταχύτητα.
3. Για να κάνετε τον ανεμιστήρα να ταλαντώνεται από πλευρά σε πλευρά, πατήστε το κουμπί ταλάντωσης στο περίβλημα του μοτέρ. Για να σταματήσετε την ταλάντωση, τραβήξτε προς τα πάνω το κουμπί ταλάντωσης.
4. Η κεφαλή του ανεμιστήρα μπορεί να γείρει προς τα πάνω ή προς τα κάτω σε κατακόρυφο άξονα, όπως φαίνεται στην εικόνα 4. Βεβαιωθείτε ότι ο ανεμιστήρας είναι αποσυνδεδεμένος από την παροχή ρεύματος πριν προβείτε σε αυτή τη ρύθμιση.

5. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Αποσυνδέστε τον ανεμιστήρα από την παροχή ρεύματος και αφήστε τον να κρυώσει πριν τον καθαρίσετε.
- Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, ελαφρώς βρεγμένο πανί για να καθαρίσετε την επιφάνεια της συσκευής.
- Ποτέ μην βυθίζετε τον ανεμιστήρα σε νερό ή άλλα υγρά.
- Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά προϊόντα όπως διαλύτες, οξέα ή οινόπνευμα για να καθαρίσετε τα πλαστικά εξαρτήματα, καθώς αυτά ενδέχεται να παραμορφωθούν ή να υποστούν ζημιά.
- Διατηρείτε τον ανεμιστήρα καθαρό και αποθηκεύστε τον σε ξηρό μέρος για να αποφύγετε την υγρασία.
- Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες, όξινα απορρυπαντικά, βενζίνη, οινόπνευμα κ.λπ. για τον καθαρισμό των πλαστικών εξαρτημάτων, καθώς αυτά μπορεί να υποστούν ζημιά.
- Χρησιμοποιήστε ηλεκτρική σκούπα για να απομακρύνετε τη σκόνη που συσσωρεύεται στο πλέγμα. Μην αφαιρείτε το πλέγμα ασφαλείας.
- Μην αφήνετε το νερό να εισέλθει στον κινητήρα ή να αγγίξει το καλώδιο κατά τη διάρκεια του καθαρισμού.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αναφορά προϊόντος: 05877

Προϊόν: EnergySilence 535 2 σε 1

Τάση και συχνότητα: 220-240 V~, 50 Hz

Ισχύς: 40 W

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΜΒΟΛΟ	ΑΞΙΑ	ΜΟΝΑΔΑ
Μέγιστη ροή ανεμιστήρα	F	9.7	m ³ /min
Κατανάλωση ισχύος ανεμιστήρα	P	27.8	W
Αξία υπηρεσίας	SV	0.4	(m ³ /min)/W
Κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση αναμονής	PSB	0.6	W
Επίπεδο ηχητικής ισχύος ανεμιστήρα	LWA	57	dB (A)
Μέγιστη ταχύτητα αέρα	C	2.6	m/seg
Πρότυπο μέτρησης αξίας υπηρεσιών	IEC 60879		
Στοιχεία επικοινωνίας για περισσότερες πληροφορίες	Cecotec Innovaciones S.L. C/ de la Pinadeta s/η, 46930 Quart de Poblet, Valencia (Spain)		

Η κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση αναμονής είναι 0 W σύμφωνα με τις οδηγίες του προτύπου EN 50564:2011 και τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς 1275/2008/EK και 801/2013/EK. Για το σκοπό αυτό, η συσκευή είναι συνδεδεμένη στο ηλεκτρικό δίκτυο χωρίς να εκτελεί καμία λειτουργία, περιμένοντας τη λειτουργία αναμονής να ενεργοποιηθεί.

Οι τεχνικές προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση για τη βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος.

Κατασκευασμένο στην Κίνα | Σχεδιασμένο στην Ισπανία

**ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ**

Η ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19 / ΕΕ για τα απόβλητα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών Ο Εξοπλισμός (WEEE), καθορίζει ότι δεν πρέπει να απορρίπτονται παλαιές οικιακές ηλεκτρικές συσκευές με τα κανονικά μη ταξινομημένα αστικά απόβλητα. Οι παλιές συσκευές πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η ανάκτηση και η ανακύκλωση των υλικών που περιέχουν και να μειωθούν οι επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον.

Το διαγραμμένο σύμβολο «τροχός κάδος» στο προϊόν σας υπενθυμίζει την υποχρέωσή σας να διαθέσετε της συσκευής σωστά. Εάν το προϊόν διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία ή χρησιμοποιεί μπαταρίες, θα πρέπει να αφαιρεθούν από τη συσκευή και να απορριφθούν κατάλληλα. Οι καταναλωτές πρέπει να επικοινωνήσουν με τις τοπικές αρχές ή τον πωλητή για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή απόρριψη παλαιών συσκευών ή / και μπαταριών τους.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Σας ευχαριστούμε για την επιλογή σας και σας καλωσορίζουμε στην οικογένεια των προϊόντων **CECOTEC**. Η **CECOTEC** είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες κατασκευής ηλεκτρικών συσκευών σε παγκόσμιο επίπεδο με μία διευρυμένη συλλογή τέτοια ώστε να καλύπτει με καλαισθησία, αλλά και αποτελεσματικότητα κάθε σας ανάγκη σε επαγγελματικό επίπεδο.

Κάθε συσκευή **CECOTEC** έχει παραδοθεί σε σας έχοντας περάσει πολλαπλούς ελέγχους καλής λειτουργίας στο εργοστάσιο κατασκευής αλλά και στα εργαστήρια αναγνωρισμένων Ευρωπαϊκών ινστιτούτων.

Η εγγύηση ισχύει για 6 (έξι) μήνες για επαγγελματική χρήση και για 2 (δύο) χρόνια για οικιακή χρήση από την ημερομηνία αγοράς με την προσκόμιση της απόδειξης. Η εγγύηση καλύπτει τη δωρεάν επιδιόρθωση της συσκευής σας (εργασία και ανταλλακτικά) σε περίπτωση που η βλάβη της οφείλεται σε πραγματικό ελάττωμα της συσκευής. Δεν καλύπτει τα έξοδα μεταφοράς και συσκευασίας της συσκευής σας από και προς το εξουσιοδοτημένο συνεργείο. Επίσης η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές που προκλήθηκαν στη συσκευή από λανθασμένη σύνδεση ή κακό χειρισμό, από κακή χρήση του αγοραστή (πτώση, σπασίματα εξαρτημάτων), από πτώση ή αύξηση της τάσης του ρεύματος του δικτύου ηλεκτροδότησης, από ζημιές που προέρχονται από χημικές ή ηλεκτροχημικές αντιδράσεις του νερού (αρτεσιανά άλατα), από επέμβαση τεχνικών που δεν είναι εξουσιοδοτημένοι από την εταιρία, από πλημμύρες, από κεραυνούς και γενικά από εξωγενείς παράγοντες.

Δεν καλύπτονται ζημιές που πιθανόν να προκλήθηκαν από την συσκευή σε άλλες συνδεδεμένες σ' αυτήν, καθώς επίσης καμία απαίτηση αποζημίωσής σας για προβλήματα στην εργασία σας, που τυχόν προήλθαν από την μη εύρυθμη λειτουργία της συσκευής.

Η εγγύηση παύει να ισχύει αν η συσκευή έχει δεχτεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Η εγγύηση ισχύει μόνο όταν το προϊόν έχει αγοραστεί νομίμως συνοδευόμενο από παραστατικό αγοράς με υποχρέωση προσκόμισής του όταν αυτό ζητηθεί και εφόσον έχουν συμπληρωθεί από τον τελικό αγοραστή τα παρακάτω στοιχεία φέροντας υπογραφή και σφραγίδα του καταστήματος πώλησης προς αυτόν.

Αρ. Απόδειξης.....

Ημερομηνία Αγοράς.....

Τύπος Συσκευής:.....

Ονοματεπώνυμο Αγοραστή:.....

Κατάστημα Πώλησης:.....

Υπογραφή / Σφραγίδα

Εξουσιοδοτημένο επισκευαστικό κέντρο CECOTEC:

ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ SERVICE

A Αμφιαράου 147, ΤΚ104 43, Σεπόλια, Αθήνα

T 2108213542

Τηλ. Επικοινωνίας: +30 21 0883 6512

Κωδικός: 101982

CECOTEC ANEMISTHΡΑΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ENERGY SILENCE 535 2σε1 40W 05877

Εισάγεται και διανέμεται από την Κ.Α. ΖΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.

Σαυφούς 7-9, 10553 Αθήνα - Ελλάδα | Τηλ. +30 210 3737000 – Fax. +30 210 3737147

www.zazopouloussa.gr | zinfo@zazopouloussa.gr

Κατασκευάζεται στην Κίνα