



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Κωδικός: 101236 | Μοντέλο: 04986

Ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν **CECOTEC**. Η τεχνολογία, ο σχεδιασμός και η λειτουργία του, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το προϊόν πληροί αυστηρότατες προδιαγραφές ποιότητας εγγυώνται πως η συγκεκριμένη επιλογή θα σας εξασφαλίσει ένα άριστο αποτέλεσμα χρήσης, για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Διαβάστε προσεκτικά το παρόν φυλλάδιο πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε τις ακόλουθες οδηγίες προσεκτικά. Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών για μελλοντική αναφορά ή νέους χρήστες.
 - Αυτό το σύμβολο σημαίνει "προσοχή, καυτή επιφάνεια". Το θερμοκρασία των προσβάσιμων επιφανειών μπορεί να είναι υψηλή όταν η συσκευή λειτουργεί. Προσέξτε να μην κάψετε τον εαυτό σας.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται να λειτουργεί με τη βοήθεια ενός εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστού συστήματος τηλεχειρισμού.
- Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών, βασικές προφυλάξεις πρέπει πάντα να ακολουθούνται για να μειωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας και τραυματισμού.
- Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο τροφοδοσίας για ορατές ζημιές. Εάν το καλώδιο έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να επισκευαστεί από την επίσημη Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης της Cecotec για να αποφευχθεί κάθε είδους κίνδυνος.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένη σωματική, αισθητηριακή ή διανοητική ικανότητα ή έλλειψη εμπειρίας.
- Διατηρείτε αυτή τη συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας της μακριά από παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών.
- Οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης δεν πρέπει να εκτελούνται από παιδιά.
- Επιβλέπετε τα παιδιά για να τα αποτρέψετε από το να παίζουν με τη συσκευή.
- Βεβαιωθείτε ότι η τάση του δικτύου σας ταιριάζει με την απαιτούμενη τάση που καθορίζονται στην ετικέτα ονομαστικών χαρακτηριστικών της συσκευής.
- Συνιστούμε το δωμάτιο στο οποίο σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή να είναι εξοπλισμένο με έναν απορροφητήρα που λειτουργεί ή είναι να αερίζεται καλά.
- Χρησιμοποιήστε τη συσκευή μόνο για τους σκοπούς που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο οδηγιών, οποιαδήποτε άλλη χρήση δεν συνιστάται από τον κατασκευαστή και θα μπορούσε να έχει επιζήμια επίδραση στην διάρκεια ζωής της συσκευής ή/και την ασφάλεια του χρήστη.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος πριν την μετακινήσετε από την τοποθεσία της, την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας καθαρισμού ή συντήρησης ή όταν δεν χρησιμοποιείται.
- Μην στρίβετε, λυγίζετε, τραβάτε ή καταστρέφετε το καλώδιο ρεύματος. Προστατέψτε το από αιχμηρές άκρες και πηγές θερμότητας. Μην αφήνετε το καλώδιο να αγγίζει καυτές επιφάνειες. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται πάνω από την άκρη της επιφάνειας εργασίας ή του πάγκου εργασίας.
- Μην χρησιμοποιείτε καλώδια πρόεκτασης, εκτός εάν σας το συμβουλεύσει ειδικός ηλεκτρολόγος. Η χρήση λανθασμένου τύπου καλωδίου πρόεκτασης μπορεί να προκαλέσει ζημιά ή τραυματισμούς στον χρήστη.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο, το φις ή το περίβλημά της είναι κατεστραμμένο, ούτε αφού παρουσιάσει δυσλειτουργία ή έχει πέσει ή καταστραφεί με οποιονδήποτε τρόπο.
- Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε δυνητικά επικίνδυνους χώρους, όπως σε εύφλεκτες, εκρηκτικές, φορτωμένες με χημικά ή υγρές ατμόσφαιρες.
- Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια ομοιόμορφη, ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια. Να είστε προσεκτικοί όταν τοποθετείτε το καλάθι έξω από τη φριτέζα αέρος. Τοποθετήστε το χερούλι προς τα μέσα για να αποφύγετε τη διαρροή όσων βρίσκονται μέσα. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε πηγές θερμότητας, μέρη με υψηλά επίπεδα υγρασίας ή εύφλεκτα υλικά.
- Μην εισάγετε και μην αφήνετε τα δάχτυλα ή ξένα αντικείμενα να εισέλθουν σε οποιαδήποτε ανοίγματα εξαερισμού ή εξάτμισης, καθώς αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
- Μην γεμίζετε το καλάθι με λάδι για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς.



- Μην αγγίζετε το εσωτερικό της συσκευής ενώ αυτή λειτουργεί.
- Μην βυθίζετε το καλώδιο, το φως ή οποιοδήποτε μη αποσπώμενο μέρος της συσκευής σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό. Μην εκθέτετε τις ηλεκτρικές συνδέσεις σε νερό.
- Τοποθετείτε πάντα τα υλικά που πρόκειται να μαγειρευτούν μέσα στο καλάθι, για να αποφύγετε την επαφή τους με τη θερμαντική εστία.
- Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι στεγνά πριν χειριστείτε το φως ή ενεργοποιήσετε την συσκευή.
- Αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν τη χρησιμοποιείτε ή κατά τη διάρκεια του καθαρισμού. Αφήστε την να κρυώσει εντελώς πριν την τοποθέτηση ή την αφαίρεση εξαρτημάτων και πριν από τον καθαρισμό της συσκευής.
- Μην αφήνετε τη συσκευή συνδεδεμένη στην πρίζα εάν δεν εποπτεύεται.
- Μην αγγίζετε την επιφάνεια της συσκευής όταν βρίσκεται σε λειτουργία, καθώς θα ζεσταθεί κατά τη χρήση.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση πρέπει να πραγματοποιούνται σύμφωνα με αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης για να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία της συσκευής.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω στον τοίχο. Αφήστε μια απόσταση ασφαλείας 10 cm στο πίσω μέρος της συσκευής και 10 cm σε κάθε πλευρά. Μην τοποθετείτε κανένα αντικείμενο πάνω στη συσκευή κατά τη χρήση της.
- Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, απελευθερώνεται καυτός ατμός μέσω των ανοιγμάτων εξόδου αέρα. Κρατήστε τα χέρια και το πρόσωπό σας σε απόσταση ασφαλείας από τον ατμό και από τα ανοίγματα εξόδου αέρα.
- Μπορεί να βγει καυτός αέρας κατά την αφαίρεση του καλάθιού από το εσωτερικό της συσκευής.
- Αποσυνδέστε αμέσως τη συσκευή από την πρίζα εάν παρατηρήσετε μαύρο καπνό να βγαίνει από αυτήν. Περιμένετε μέχρι να εξαφανιστεί ο καπνός για να αφαιρέσετε το καλάθι από τη συσκευή.
- Συνιστούμε τη χρήση γαντιών όταν αγγίζετε το καλάθι και τη σχάρα.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για οποιαδήποτε άλλη χρήση εκτός από την καθορισμένη στο εγχειρίδιο χρήσης.
- Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας.

1. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Φριτέζα αέρος

Σχήμα 1

1. Πίνακας ελέγχου
2. Χειρολαβή
3. Καλάθι
4. Κύριο σώμα
5. Έξοδος αέρα
6. Καλώδιο τροφοδοσίας

Πίνακας ελέγχου. Εικ. 2

1. Προεπιλεγμένα μενού
2. Εικονίδιο λειτουργίας συγχρονισμού
3. Εικονίδιο λειτουργίας συνδυασμού
4. Εικονίδιο διαμερίσματος 1
5. Εικονίδιο διαμερίσματος 2
6. Ένδειξη θερμοκρασίας/χρόνου διαμερίσματος 1
7. Ένδειξη θερμοκρασίας/χρόνου διαμερίσματος 2
8. Εικονίδιο επιλογής προεπιλεγμένου μενού
9. Εικονίδιο εναλλαγής θερμοκρασίας/ώρας
10. Εικονίδιο μείωσης θερμοκρασίας/χρόνου
11. Εικονίδιο αύξησης θερμοκρασίας/χρόνου
12. Εικονίδιο έναρξης/παύσης
13. Εικονίδιο ισχύος

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Τα γραφικά σε αυτό το εγχειρίδιο είναι σχηματικές αναπαραστάσεις και ενδέχεται να μην αντιστοιχούν ακριβώς στις προϊόντος.



2. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Αυτή η συσκευή είναι συσκευασμένη με τρόπο που να την προστατεύει κατά τη μεταφορά. Βγάλτε τη συσκευή από το κουτί της και αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας. Μπορείτε να κρατήσετε το αρχικό κουτί και άλλες στοιχεία συσκευασίας σε ασφαλές μέρος. Αυτό θα σας βοηθήσει να αποφύγετε ζημιές στο προϊόν κατά τη μεταφορά του στο μέλλον. Σε περίπτωση που η αρχική συσκευασία απορρίπτεται, βεβαιωθείτε ότι όλα τα υλικά συσκευασίας ανακυκλώνονται αναλόγως.
- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη και τα εξαρτήματα περιλαμβάνονται και βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Εάν κάποιο από αυτά λείπει ή δεν είναι σε καλή κατάσταση, επικοινωνήστε με την επίσημη τεχνική υποστήριξη της Cecotec Service αμέσως.

Περιεχόμενο κουτιού

- Φριτέζα αέρα Cecofry Advance 9000 Window
- Εγχειρίδιο οδηγιών
- Καθαρίστε τη σχάρα και το εσωτερικό κάθε διαμερίσματος καλάθι με ζεστό νερό, απορρυπαντικό και ένα μη λειαντικό σφουγγάρι

3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Πριν από τη χρήση

- Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια σταθερή, οριζόντια, επίπεδη και ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια.
- Τοποθετήστε τις γρίλιες μέσα σε κάθε διαμέρισμα καλάθι, όπως φαίνεται στην εικόνα 3.
- Τοποθετήστε τις γρίλιες στη φριτέζα όπως φαίνεται στην Εικόνα 4.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Μην γεμίζετε τα διαμερίσματα των καλάθων με λάδι ή οποιοδήποτε άλλο υγρό. Μην τοποθετείτε τίποτα πάνω στη συσκευή για να αποφύγετε να μπλοκάρετε την είσοδο αέρα και να επηρεάσετε τα αποτελέσματα του τηγανίσματος στον αέρα.

Χρήση της συσκευής

1. Συνδέστε τη συσκευή σε μια γειωμένη πρίζα. Η συσκευή θα ηχήσει τρεις φορές για να υποδείξει ότι έχει συνδεθεί σωστά στην πρίζα.
2. Αφαιρέστε προσεκτικά το καλάθι.
3. Τοποθετήστε τα υλικά μέσα στις θήκες του καλάθιού.
4. Τοποθετήστε ξανά το καλάθι στη φριτέζα αέρα. Ευθυγραμμίστε προσεκτικά τους οδηγούς του καλάθιού με εκείνους στο σώμα της φριτέζας. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τη φριτέζα αέρα χωρίς να έχετε τοποθετήσει το καλάθι.
5. Καθορίστε το χρόνο μαγειρέματος που απαιτείται για το συστατικό.
6. Ορισμένα συστατικά απαιτούν ανάδευση στη μέση του μαγειρέματος. Για να το κάνετε αυτό, αφαιρέστε το καλάθι από τη φριτέζα αέρος από τη λαβή και ανακατέψτε ή γυρίστε τα συστατικά με τη βοήθεια μιας ξύλινης ή πλαστικής λαβίδας για να αποφύγετε το γρατσουνίσμα της αντικολητικής επιστρώσης του διαμερίσματος του καλάθιού. Στη συνέχεια, επανατοποθετήστε το καλάθι στη φριτέζα αέρα.
7. Όταν ακούσετε το ηχητικό σήμα του χρονοδιακόπτη, θα έχει παρέλθει ο καθορισμένος χρόνος μαγειρέματος. Ο ανεμιστήρας θα λειτουργήσει για άλλα 10 δευτερόλεπτα, μετά από τα οποία θα μπορείτε να αφαιρέσετε το καλάθι.

Σημείωση:

- Μπορείτε επίσης να διακόψετε ή να απενεργοποιήσετε τη συσκευή χειροκίνητα. Για να το κάνετε αυτό, πατήστε το κουμπί Έναρξη/Παύση για να σταματήσετε ή να συνεχίσετε το μαγείρεμα ανά πάσα στιγμή ή κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας για 2 δευτερόλεπτα, για να ολοκληρώσετε ολόκληρη τη διαδικασία μαγειρέματος: η συσκευή θα εμφανίσει την ένδειξη OFF και θα απενεργοποιηθεί έως την επόμενη χρήση.
- Μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία ή το χρόνο σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας κατά τη διάρκεια της χρήσης.
- 8. Βεβαιωθείτε ότι τα υλικά είναι έτοιμα. Εάν τα συστατικά δεν είναι ακόμη έτοιμα, απλά τοποθετήστε το



καλάθι πίσω στη φριτέζα και προσθέστε μερικά λεπτά ακόμα στο χρονοδιακόπτη.

9. Για να βγάλετε το φαγητό (π.χ. πατατάκια), αφαιρέστε το καλάθι από τη φριτέζα και τοποθετήστε το σε μια επίπεδη επιφάνεια, ανθεκτική στη θερμότητα και αφαιρέστε το φαγητό με τη βοήθεια ξύλινης ή πλαστικής λαβίδας για να αποφύγετε να γρατζουνίσετε την αντικολλητική επίστρωση των διαμερισμάτων του καλαθιού. Ανάλογα με το τύπο των συστατικών, μπορεί να διαφύγει ατμός από το εσωτερικό της φριτέζας αέρος.

10. Αδειάστε τα υλικά σε ένα μπολ ή σε ένα πιάτο.


11. Όταν το φαγητό τελειώσει το μαγείρεμα, η φριτέζα αέρος θα είναι αμέσως έτοιμη για περαιτέρω χρήση.




Προσοχή:

- Μην αγγίζετε τη φριτέζα αέρα κατά τη διάρκεια και αμέσως μετά τη χρήση, καθώς φτάνει σε υψηλές θερμοκρασίες. Κρατήστε το καλάθι μόνο από τη λαβή.

- Να είστε προσεκτικοί όταν βγάζετε το φαγητό από το καλάθι, καθώς θα είναι ακόμα καυτό.

Οδηγίες λειτουργίας


1. Κατά την ενεργοποίηση, όλα τα εικονίδια της φριτέζας αναβοσβήνουν για 3 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια σβήνουν. Κατά την ίδια στιγμή, η φριτέζα αέρος θα ηχήσει τρεις φορές και το εικονίδιο λειτουργίας  θα ανάψει σταθερά.







2. Πατήστε το εικονίδιο λειτουργίας  για να ενεργοποιήσετε τη φριτέζα αέρα. Όλα τα εικονίδια θα ανάψουν εκτός από τα  και .

3. Μπορείτε τώρα να επιλέξετε ποια θήκη καλαθιού θέλετε να χρησιμοποιήσετε: χρησιμοποιήστε το αριστερό διαμέρισμα, το δεξί διαμέρισμα ή και τα δύο. Για να επιλέξετε το αριστερό διαμέρισμα,

πατήστε το εικονίδιο **1**. Το εικονίδιο **1** του διαμερίσματος και τα εικονίδια   και  θα αναβοσβήσουν



και θα περιμένετε για επιλογή. Η ένδειξη «—» θα εμφανιστεί στην οθόνη ένδειξης διαμερίσματος **2**.





4. Πατήστε το εικονίδιο επιλογής προεπιλεγμένου μενού  για να επιλέξετε ένα προεπιλεγμένο μενού: η αντίστοιχη ένδειξη μενού θα αναβοσβήνει (οι άλλες ενδείξεις μενού ανάβουν επίσης) και η οθόνη θα εμφανίσει τις προεπιλεγμένες τιμές ώρας και θερμοκρασίας του αντίστοιχου μενού. Εάν κανένα κουμπί δεν έχει πατηθεί εντός 3 δευτερολέπτων, θα εμφανιστούν εναλλάξ η θερμοκρασία και η ώρα. Για να ρυθμίσετε

την ώρα και τη θερμοκρασία, πατήστε το εικονίδιο   για να εναλλάξετε μεταξύ θερμοκρασίας και ώρας, και στη συνέχεια πατήστε  ή  για να ρυθμίσετε την επιθυμητή τιμή για την επιλεγμένη παράμετρο. Μετά τη ρύθμιση της ώρας και της θερμοκρασίας, πιέστε   για να ξεκινήσετε το μαγείρεμα.

5. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε και το διαμέρισμα καλαθιού 2, επιλέξτε το πατώντας το εικονίδιο **2** και επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία.

6. Εάν θέλετε να ακυρώσετε τις ρυθμίσεις, κρατήστε πατημένο το εικονίδιο **1** ή το εικονίδιο **2**, ανάλογα με τις ρυθμίσεις που θέλετε να ακυρώσετε.

7. Πατήστε το εικονίδιο Start/Pause (Εναρξη/Παύση)   για να ξεκινήσει το μαγείρεμα και στα δύο διαμερίσματα. Η οθόνη θα εμφανίζει εναλλάξ τη θερμοκρασία και την ώρα του μενού.

8. Όταν η φριτέζα αέρος βρίσκεται σε λειτουργία, μπορείτε να πατήσετε το εικονίδιο Έναρξη/Παύση   για να διακόψετε τη λειτουργία. Εάν θέλετε να διακόψετε τη λειτουργία μόνο του διαμερίσματος 1, πατήστε πρώτα το εικονίδιο **1** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί Έναρξη/Παύση  . Επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία αν θέλετε να διακόψετε τη λειτουργία μόνο του διαμερίσματος 2.





9. Εάν κρατήσετε πατημένο το κουμπί λειτουργίας  για 2 δευτερόλεπτα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, η φριτέζα αέρα θα κάνει έναν μακρόσυρτο ήχο και θα απενεργοποιηθεί.

Λειτουργία αποθήκευσης

Αυτή η συσκευή διαθέτει μια λειτουργία Αποθήκευσης. Μετά το μαγείρεμα με ένα προεπιλεγμένο μενού ή τη χειροκίνητη ρύθμιση χρόνου και θερμοκρασίας, οι προεπιλεγμένες ή προσαρμοσμένες τιμές των τελευταίων παραμέτρων θα αποθηκευτούν για μελλοντικές χρήσεις.

Λειτουργία συγχρονισμού

- Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη όταν έχουν ρυθμιστεί διαφορετικοί χρόνοι μαγειρέματος για κάθε διαμέρισμα και θέλετε να τελειώσουν την ίδια στιγμή.




- Αφού ρυθμίσετε την ώρα και τη θερμοκρασία των διαμερισμάτων 1 και 2, πατήστε το εικονίδιο : το εικονίδιο  θα ανάψει σταθερά. Στη συνέχεια, πιέστε το εικονίδιο Έναρξη/Παύση  : το διαμέρισμα με το



μεγαλύτερο χρόνο μαγειρέματος θα αρχίσει να λειτουργεί, ενώ στην ενδεικτική οθόνη του διαμερίσματος με τον μικρότερο χρόνο μαγειρέματος θα εμφανιστεί η ένδειξη HOLD. Αφού συγχρονιστούν και οι δύο ρυθμίσεις χρόνου μαγειρέματος, το δεύτερο διαμέρισμα καλαθιού θα αρχίσει να λειτουργεί επίσης.

- Εάν χρησιμοποιείτε μόνο ένα διαμέρισμα, το εικονίδιο Sync Function (Λειτουργία συγχρονισμού) δεν θα ανάψει. Εάν και τα δύο διαμερίσματα είναι επιλεγμένα, το εικονίδιο Sync Function (Λειτουργία συγχρονισμού) αναβοσβήνει- αν το πατήσετε, το εικονίδιο θα ανάψει σταθερά.

Λειτουργία συνδυασμού

- Εάν θέλετε και τα δύο διαμερίσματα να έχουν τις ίδιες ρυθμίσεις ώρας και θερμοκρασίας, ρυθμίστε τις τιμές του ενός διαμερίσματος πρώτα και, στη συνέχεια, πατήστε το εικονίδιο : το εικονίδιο  θα αναβοσβήνει. Πατήστε το εικονίδιο Έναρξη/Παύση  και για τα δύο διαμερίσματα για να ξεκινήσει το μαγείρεμα με τις ίδιες ρυθμίσεις.

- Όταν διαμορφώνετε τις ρυθμίσεις μόνο του ενός διαμερίσματος, το εικονίδιο Συνδυαστική λειτουργία ανάβει. Εάν επιλέξετε διαφορετικές ρυθμίσεις για κάθε διαμέρισμα καλαθιού, το σύμβολο Combine Function (Λειτουργία συνδυασμού) σβήνει και η λειτουργία δεν θα είναι πλέον διαθέσιμη για χρήση.

- Το εικονίδιο Combine Function (Λειτουργία συνδυασμού) σβήνει και η λειτουργία δεν θα είναι πλέον διαθέσιμη.

Προεπιλεγμένα προγράμματα μαγειρέματος

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τις θερμοκρασίες και τους χρόνους των προεπιλεγμένων προγραμμάτων μαγειρέματος.

Μενού	Χρόνος (σε λεπτά)	Θερμοκρασία (°C)	Ανάμειξη
Χειροκίνητο	20	200	-
Κατεψυγμένες πατάτες	18	200	ΝΑΙ
Ψάρι	18	180	-
Μπριζόλα	12	180	ΝΑΙ
Πίτσα	8	180	ΟΧΙ
Επιδόρπιο	15	160	-
Φτερούγες κοτόπουλο	25	200	ΝΑΙ
Λαχανικά	20	200	ΝΑΙ
Προεπιλογή	15	180	-

Σημείωση

Αυτές οι πληροφορίες είναι ενδεικτικές, καθώς τα συστατικά διαφέρουν ως προς την προέλευση, το μέγεθος, το σχήμα και τη μάρκα, έτσι δεν υπάρχει εγγύηση για την καλύτερη ρύθμιση για τα συστατικά που χρησιμοποιείτε. Εάν είναι απαραίτητο, αλλάξτε τους χρόνους ή/και τη θερμοκρασία για να προσαρμόσετε το μαγείρεμα στον τύπο του συστατικού.

- Προσθέστε περίπου 3 λεπτά στο χρόνο μαγειρέματος που αναγράφεται στον πίνακα, εάν αρχίσετε το τηγάνισμα με τη φριτέζα αέρα ακόμα κρύα. Προσθέστε 5 λεπτά στον χρονοδιακόπτη αν χρησιμοποιείτε και τα δύο διαμερίσματα ταυτόχρονα.

Συμβουλές

- Τα μικρότερα συστατικά απαιτούν μικρότερο χρόνο προετοιμασίας από τα μεγαλύτερα.

- Μια μεγαλύτερη ποσότητα συστατικών απαιτεί μόνο ελαφρώς μεγαλύτερο χρόνο προετοιμασίας και μια μικρότερη ποσότητα συστατικών απαιτεί μόνο ελαφρώς μικρότερο χρόνο προετοιμασίας.

- Η ανάδευση μικρών υλικών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας τηγανίσματος βελτιστοποιεί το αποτέλεσμα και μπορεί να βοηθήσει να αποφευχθεί το ανομοιόμορφο ψήσιμο των συστατικών. Για να το κάνετε αυτό, αφαιρέστε το καλάθι και ανακινήστε το.

- Προσθέστε λίγο λάδι στα ωμά τσιπς για ένα πιο τραγανό αποτέλεσμα.

- Η βέλτιστη ποσότητα για την παρασκευή τραγανών τηγανητών πατατών είναι 400 γραμμάρια.

- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για να τηγανίσετε λιπαρά τρόφιμα (όπως λουκάνικα).



- Τα τρόφιμα που μπορούν να μαγειρευτούν σε φούρνο μπορούν επίσης να μαγειρευτούν με τη συσκευή.
- Η προπαρασκευασμένη ζύμη απαιτεί μικρότερο χρόνο προετοιμασίας από ό,τι η σπιτική ζύμη.
- Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για να ζεστάνετε τα υλικά.
- Συνιστάται να αναμειγνύετε το φαγητό κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος.

4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Μετά το μαγείρεμα, βγάλτε το φινι από την πρίζα και αφήστε το καλάθι να κρυώσει. Μπορείτε να αφαιρέσετε το καλάθι για να το αφήσετε να κρυώσει γρηγορότερα. Τοποθετήστε το σε μια επιφάνεια ανθεκτική στη θερμότητα.
- Καθαρίζετε τη συσκευή μετά από κάθε χρήση. Μην χρησιμοποιείτε μεταλλικά μαγειρικά σκεύη ή λειαντικά καθαρισμού για τον καθαρισμό, για να αποφύγετε την καταστροφή της αντικολλητικής επίστρωσης.
- Εάν η βρωμιά έχει κολλήσει στο κάτω μέρος της σχάρας, ρίξτε ζεστό νερό, αφήστε το να μουλιάσει για περίπου 10 λεπτά και προσθέστε λίγο απορρυπαντικό για να καθαρίσετε με ένα μη λειαντικό σφουγγάρι.
- Αν χρειαστεί να καθαρίσετε την έξοδο αέρα, καθαρίστε την με μια καθαρή βούρτσα αφού η συσκευή έχει κρυώσει εντελώς.

5. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Προϊόν: 04986

Προϊόν: Cecofry Advance 9000 Window

Ισχύς: 2200 W

Τάση: 220 - 240 V

Συχνότητα: 50/60 Hz

60 - 200 °C

Χρονικό εύρος: 1- 60 λεπτά

Χωρητικότητα: 4,5 L ανά διαμέρισμα, 9 L συνολικά.

Οι τεχνικές προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση για τη βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος.

Κατασκευασμένο στην Κίνα | Σχεδιασμένο στην Ισπανία



7. ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Η ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19 / ΕΕ για τα απόβλητα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών

Ο Εξοπλισμός (WEEE), καθορίζει ότι δεν πρέπει να απορρίπτονται παλαιές οικιακές ηλεκτρικές συσκευές με τα κανονικά μη ταξινομημένα αστικά απόβλητα. Οι παλιές συσκευές πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η ανάκτηση και η ανακύκλωση των υλικών που περιέχουν και να μειωθούν οι επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον.

Το διαγραμμένο σύμβολο «τροχός κάδος» στο προϊόν σας υπενθυμίζει την υποχρέωσή σας να διαθέσετε της συσκευής σωστά. Εάν το προϊόν διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία ή χρησιμοποιεί μπαταρίες, θα πρέπει να αφαιρεθούν από τη συσκευή και να απορριφθούν κατάλληλα.

Οι καταναλωτές πρέπει να επικοινωνήσουν με τις τοπικές αρχές ή τον πωλητή για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή απόρριψη παλαιών συσκευών ή / και μπαταριών τους.



ΕΓΓΥΗΣΗ

Σας ευχαριστούμε για την επιλογή σας και σας καλωσορίζουμε στην οικογένεια των προϊόντων **CECOTEC**. Η **CECOTEC** είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες κατασκευής ηλεκτρικών συσκευών σε παγκόσμιο επίπεδο με μία διευρυμένη συλλογή τέτοια ώστε να καλύπτει με καλαισθησία, αλλά και αποτελεσματικότητα κάθε σας ανάγκη σε επαγγελματικό επίπεδο.

Κάθε συσκευή **CECOTEC** έχει παραδοθεί σε σας έχοντας περάσει πολλαπλούς ελέγχους καλής λειτουργίας στο εργοστάσιο κατασκευής αλλά και στα εργαστήρια αναγνωρισμένων Ευρωπαϊκών ινστιτούτων.

Η εγγύηση ισχύει για 6 (έξι) μήνες για επαγγελματική χρήση και για 2 (δύο) χρόνια για οικιακή χρήση από την ημερομηνία αγοράς με την προσκόμιση της απόδειξης. Η εγγύηση καλύπτει τη δωρεάν επιδιόρθωση της συσκευής σας (εργασία και ανταλλακτικά) σε περίπτωση που η βλάβη της οφείλεται σε πραγματικό ελάττωμα της συσκευής. Δεν καλύπτει τα έξοδα μεταφοράς και συσκευασίας της συσκευής σας από και προς το εξουσιοδοτημένο συνεργείο. Επίσης η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές που προκλήθηκαν στη συσκευή από λανθασμένη σύνδεση ή κακό χειρισμό, από κακή χρήση του αγοραστή (πτώση, σπασίματα εξαρτημάτων), από πτώση ή αύξηση της τάσης του ρεύματος του δικτύου ηλεκτροδότησης, από ζημιές που προέρχονται από χημικές ή ηλεκτροχημικές αντιδράσεις του νερού (αρτεσιανά άλατα), από επέμβαση τεχνικών που δεν είναι εξουσιοδοτημένοι από την εταιρία, από πλημμύρες, από κεραυνούς και γενικά από εξωγενείς παράγοντες.

Δεν καλύπτονται ζημιές που πιθανόν να προκλήθηκαν από την συσκευή σε άλλες συνδεδεμένες σ' αυτήν, καθώς επίσης καμία απαίτηση αποζημίωσής σας για προβλήματα στην εργασία σας, που τυχόν προήλθαν από την μη εύρυθμη λειτουργία της συσκευής.

Η εγγύηση παύει να ισχύει αν η συσκευή έχει δεχτεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Η εγγύηση ισχύει μόνο όταν το προϊόν έχει αγοραστεί νομίμως συνοδευόμενο από παραστατικό αγοράς με υποχρέωση προσκόμισής του όταν αυτό ζητηθεί και εφόσον έχουν συμπληρωθεί από τον τελικό αγοραστή τα παρακάτω στοιχεία φέροντας υπογραφή και σφραγίδα του καταστήματος πώλησης προς αυτόν.

Αρ. Απόδειξης.....
Ημερομηνία Αγοράς.....
Τύπος Συσκευής:.....
Όνοματεπώνυμο Αγοραστή:.....
Κατάστημα Πώλησης:.....
Υπογραφή / Σφραγίδα

Εξουσιοδοτημένο επισκευαστικό κέντρο CECOTEC:

ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ SERVICE

Τηλ. Επικοινωνίας: +30 21 0883 6512

Κωδικός: 101236

CECOTEC ADVANCE 9000 WINDOW ΦΡΙΤΕΖΑ 04986

Εισάγεται και διανέμεται από την Κ.Α. ΖΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.

Σαπφούς 7-9, 10553 Αθήνα - Ελλάδα | Τηλ. +30 210 3737000 – Fax. +30 210 3737147

www.zazopouloussa.gr | zinfo@zazopouloussa.gr

Κατασκευάζεται στην Κίνα