



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Κωδικός: 101760 | Μοντέλο: 04396

Ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν **CECOTEC**. Η τεχνολογία, ο σχεδιασμός και η λειτουργία του, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το προϊόν πληροί αυστηρότατες προδιαγραφές ποιότητας εγγυώνται πως η συγκεκριμένη επιλογή θα σας εξασφαλίσει ένα άριστο αποτέλεσμα χρήσης, για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Διαβάστε προσεκτικά το παρόν φυλλάδιο πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Το μπλέντερ μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με την παρεχόμενη βάση.
- Ποτέ μην βυθίζετε τη συσκευή, ή τα μη-αναιρούμενα εξαρτήματα σε νερό ή άλλα υγρά.
- Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο τροφοδοσίας για ορατές ζημιές. Εάν έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από την επίσημη υπηρεσία τεχνικής βοήθειας της Cecotec για να αποφευχθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος.
- **Προειδοποίηση:** Η λανθασμένη ή ακατάλληλη χρήση μπορεί να είναι επικίνδυνη για το χρήστη και να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για τους σκοπούς που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο.
- Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι στεγνά πριν αγγίξετε το καλώδιο ή το διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** βεβαιωθείτε ότι το μπλέντερ είναι απενεργοποιημένο πριν την αφαίρεσή του από τη βάση.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη από την πρίζα όταν δεν την χρησιμοποιείτε, πριν από τη συναρμολόγηση ή αποσυναρμολόγηση εξαρτημάτων και πριν από τον καθαρισμό.
- Μην συνδέετε τη συσκευή στην παροχή ρεύματος πριν την πλήρη συναρμολόγηση της. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει αποσυνδεθεί πριν την αποσυναρμολόγησή της ή πριν χειριστείτε τη λεπίδα.
- Αυτή η συσκευή διαθέτει αναντικατάστατες μπαταρίες.
- Να είστε προσεκτικοί όταν χειρίζεστε τις λεπίδες του μπλέντερ, ειδικά όταν αλλάζετε εξαρτήματα, καθαρίζετε και αδειάζετε το κύπελλο.
- Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την πρίζα πριν να αλλάξετε αξεσουάρ ή κοντινά μέρη που κινούνται κατά τη χρήση.
- Βγάzteτε πάντοτε το φις από την πρίζα της συσκευής εάν την αφήνετε χωρίς επίβλεψη και πριν τη συναρμολόγηση, την αποσυναρμολόγηση ή τον καθαρισμό.
- Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά. Φυλάξτε την συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας της μακριά από την εμβέλειά τους.
- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με μειωμένη σωματική ικανότητα, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εφόσον τους έχει δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί μόνο για οικιακή χρήση και δεν προορίζεται για μπαρ, εστιατόρια, αγροικίες, ξενοδοχεία, μοτέλ και γραφεία.
- Βεβαιωθείτε ότι η τάση του δικτύου ταιριάζει με την τάση που αναφέρεται στη σήμανση του προϊόντος και ότι η πρίζα είναι γειωμένη.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο, το βύσμα ή το περίβλημά της έχει υποστεί ζημιά, ούτε αφού παρουσιάσει δυσλειτουργία ή έχει πέσει ή καταστραφεί με οποιονδήποτε τρόπο.
- Μην στρίβετε, λυγίζετε, τραβάτε ή καταστρέφετε το καλώδιο τροφοδοσίας. Προστατέψτε το από αιχμηρές άκρες και πηγές θερμότητας. Μην αφήνετε το καλώδιο να αγγίξει καυτές επιφάνειες.
- Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται πάνω από την άκρη της επιφάνειας ή του πάγκου εργασίας.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται να λειτουργεί με τη βοήθεια ενός εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστού συστήματος τηλεχειρισμού.
- Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος όταν δεν τη χρησιμοποιείτε και πριν την καθαρίσετε. Τραβήξτε το φις, όχι το καλώδιο, για να την αποσυνδέσετε από την πρίζα.
- Μην χρησιμοποιείτε αξεσουάρ που δεν έχουν παρασχεθεί από την Cecotec, καθώς αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει βλάβη στο προϊόν και να προκαλέσει τραυματισμούς.



- Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια στεγνή, σταθερή, επίπεδη, θερμική ανθεκτική επιφάνεια.
- Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας. Επικοινωνήστε με την επίσημη Υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec για συμβουλές.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση πρέπει να πραγματοποιούνται σύμφωνα με αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης για να διασφαλιστεί η λειτουργία της συσκευής
- Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα πριν την μετακινήσετε για τον καθαρισμό της.
- Οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης δεν πρέπει να εκτελούνται από παιδιά.
- Μην χρησιμοποιείτε το μπλέντερ με σκληρά τρόφιμα, όπως κόκαλα, ξηρούς καρπούς χωρίς κέλυφος, κατεψυγμένα κρέατα κ.λπ. τις λεπίδες ή το μοτέρ.
- Μην χρησιμοποιείτε το μπλέντερ με καυτά ή βραστά υγρά. Αφήστε τα να κρυώσουν πριν τα επεξεργαστείτε.
- Μην τοποθετείτε το σωλήνα ψύξης μέσα στο δοχείο του μπλέντερ πριν από την προετοιμασία χυμών ή smoothies.
- Μην γυρίζετε το μπλέντερ σε λειτουργία όταν ο σωλήνας ψύξης βρίσκεται μέσα στη συσκευή.
- Γεμίζετε τους σωλήνες ψύξης μόνο με πόσιμο νερό. Η κακή χρήση θα μπορούσε να προκαλέσει διαρροή του υγρού που βρίσκεται στο εσωτερικό του στο περιεχόμενο του δοχείου και, κατά συνέπεια, την κατάποσή του.
- Βεβαιωθείτε ότι οι σωλήνες έχουν κλείσει σωστά πριν τους τοποθετήσετε μέσα στη συσκευή.
- Μην γεμίζετε εντελώς τους σωλήνες ψύξης πριν τους τοποθετήσετε μέσα στο δοχείο ανάμειξης. Το νερό διαστέλλεται και θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιά στο προϊόν.
- Δεν αναλαμβάνεται καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές ή προσωπικούς τραυματισμούς που προέρχονται από κακή χρήση ή μη συμμόρφωση με τις παρούσες οδηγίες χρήσης.

1. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

1. Καπάκι
2. Λεπίδες
3. Κουμπί λειτουργίας
4. Θύρα φόρτισης USB
5. Βάση
6. Πλαστικό κύπελλο
7. Κινητήρας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: τα γραφικά στο παρόν εγχειρίδιο είναι σχηματικές αναπαραστάσεις και μπορεί να μην ταιριάζουν ακριβώς με τη συσκευή.

2. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Αυτή η συσκευή είναι συσκευασμένη με τρόπο που να την προστατεύει κατά τη μεταφορά. Βγάλτε τη συσκευή από το κουτί της και αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας. Μπορείτε να κρατήσετε το αρχικό κουτί και άλλα στοιχεία συσκευασίας σε ασφαλές μέρος. Αυτό θα σας βοηθήσει να αποφύγετε ζημιές στη συσκευή κατά τη μεταφορά της στο μέλλον. Σε περίπτωση απόρριψης της αρχικής συσκευασίας, βεβαιωθείτε ότι όλα τα υλικά συσκευασίας ανακυκλώνονται αναλόγως.
- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη και τα εξαρτήματα περιλαμβάνονται και βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Εάν οποιοδήποτε κομμάτι λείπει ή βρίσκεται σε κακή κατάσταση, επικοινωνήστε με την επίσημη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec αμέσως.

Περιεχόμενο κουτιού

- Μπλέντερ USB
- Καλώδιο φόρτισης Micro USB

3. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

1. Ελέγξτε ότι τα παρεμβλήματα σιλικόνης είναι σωστά τοποθετημένα στο καπάκι και στη βάση των λεπίδων. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για την αποφυγή διαρροών.
2. Βιδώστε το κύπελλο δεξιόστροφα πάνω στη βάση των λεπίδων μέχρι, όταν πατηθεί το κουμπί, η ενδεικτική λυχνία εμφανίζει ένα λευκό φως.



4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Οδηγίες για την ενδεικτική λυχνία

1. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας δύο φορές, ώστε να ξεκινήσει η λειτουργία του μπλέντερ. Η ενδεικτική λυχνία πρέπει να είναι λευκή. Το μπλέντερ θα λειτουργήσει για προγραμματισμένο χρόνο 45 δευτερολέπτων και στη συνέχεια θα σταματήσει αυτόματα.
2. Κατά τη φόρτιση της μπαταρίας με το καλώδιο USB, η ενδεικτική λυχνία θα παραμείνει κόκκινη έως ότου η μονάδα έχει φορτιστεί πλήρως. Μόλις ολοκληρωθεί η φόρτιση, η ενδεικτική λυχνία θα γίνει λευκή.
3. Η κόκκινη ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήνει πέντε φορές εάν προσπαθήσετε να χρησιμοποιήσετε το μπλέντερ χωρίς το κύπελλο ή το αν το έχετε τοποθετήσει λανθασμένα, υποδεικνύοντας ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει.
4. Κατά τη φόρτιση, εάν προσπαθήσετε να χρησιμοποιήσετε το μπλέντερ, η κόκκινη ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήνει υποδεικνύοντας ότι η συσκευή δεν μπορεί να λειτουργήσει.
5. Όταν το μπλέντερ σταματήσει λόγω μη φυσιολογικής περιστροφής των τροφίμων, η κόκκινη και η λευκή ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήνει δέκα φορές εναλλάξ.
6. Η κόκκινη ενδεικτική λυχνία θα παραμείνει αναμμένη για πέντε δευτερόλεπτα όταν το μπλέντερ έχει σχεδόν εξαντλήσει τη μπαταρία, ή η μπαταρία έχει εξαντληθεί εντελώς.
7. Εάν το κύπελλο διαρρεύσει υγρό, η συσκευή σταματά αυτόματα ως μέτρο προστασίας μετά από 5 δευτερόλεπτα λειτουργίας. Εκείνη τη στιγμή, η κόκκινη ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήσει τρεις φορές.

Συμβουλές

- Γυρίστε το φλιτζάνι ανάποδα αν δείτε ότι το υγρό χύνεται ή το σπείρωμα είναι πολύ χαλαρό. Εάν εξακολουθείτε να μην μπορείτε να λύσετε το πρόβλημα, επικοινωνήστε με την επίσημη τεχνική υποστήριξη της Cecotec Service.
- Ο συνιστώμενος χρόνος φόρτισης είναι από 3 έως 5 ώρες.
- Συνιστάται η χρήση 200 ml νερού ή οποιουδήποτε άλλου υγρού ανά 100 g συστατικών.

Οδηγίες λειτουργίας

1. Κόψτε τα φρούτα σε μικρά κομμάτια (από 1,5 έως 2 cm περίπου), ξεφλουδισμένα και χωρίς κουκούτσια.
2. Προσθέστε τα φρούτα και το νερό/γάλα στο φλιτζάνι.
3. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας δύο φορές, ώστε να αρχίσει να λειτουργεί το μπλέντερ.
4. Μετά από 45 δευτερόλεπτα, το μπλέντερ θα σταματήσει αυτόματα.

Διαδικασία φόρτισης

- Η χωρητικότητα της μπαταρίας είναι 2500 mAhx2. Μπορεί να φορτιστεί συνδέοντας το καλώδιο USB σε ένα προσαρμογέα ($\leq 2A$), εξωτερική μπαταρία, υπολογιστή ή φορτιστή αυτοκινήτου USB.
- 1. Συνδέστε το καλώδιο USB στη θύρα φόρτισης της βάσης.
- 2. Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου σε έναν προσαρμογέα, μια εξωτερική μπαταρία, μια θύρα USB σε έναν υπολογιστή, κ.λπ.

Προσοχή

Εάν η κόκκινη ενδεικτική λυχνία είναι αναμμένη, το μπλέντερ φορτίζει. Όταν φορτιστεί πλήρως, η ενδεικτική λυχνία θα γίνει λευκή. Μην χρησιμοποιείτε το μπλέντερ ενώ φορτίζει.

Συμβουλές

Εάν έχετε θέσει το μπλέντερ σε φόρτιση, αλλά η λυχνία δεν λειτουργεί ή η μπαταρία δεν φορτίζει, δοκιμάστε να αλλάξετε το καλώδιο φόρτισης. Εάν εξακολουθεί να μην λειτουργεί, επικοινωνήστε με την επίσημη Cecotec Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης για την επίλυση του προβλήματος.

5. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1. Αποσυνδέστε το κύπελλο από τη βάση.
2. Ξεπλύνετε το κύπελλο και το καπάκι με νερό. Χρησιμοποιήστε ένα πανί για να καθαρίσετε το σώμα του μπλέντερ.

Σημείωση

Αποτρέψτε την είσοδο νερού στο κουμπί και στη θύρα φόρτισης USB.



6. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αναφορά προϊόντος: 04396

Προϊόν: WanderlustMix USB μπλέντερ για ένα σερβίρισμα σε κανάτα

Ονομαστική είσοδος: 5V DC 2A

Ονομαστική έξοδος: DC 5 A

Ονομαστική χωρητικότητα: 7,4 V

Χωρητικότητα μπαταρίας: 7,7 V μπαταρίας: λιθίου 2500 mAh*2

Οι τεχνικές προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση για τη βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος.

Κατασκευασμένο στην Κίνα | Σχεδιασμένο στην Ισπανία

7. ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ



Η ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19 / ΕΕ για τα απόβλητα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών

Ο Εξοπλισμός (WEEE), καθορίζει ότι δεν πρέπει να απορρίπτονται παλαιές οικιακές ηλεκτρικές συσκευές με τα κανονικά μη ταξινομημένα αστικά απόβλητα. Οι παλιές συσκευές πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η ανάκτηση και η ανακύκλωση των υλικών που περιέχουν και να μειωθούν οι επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον.

Το διαγραμμένο σύμβολο «τροχός κάδος» στο προϊόν σας υπενθυμίζει την υποχρέωσή σας να διαθέσετε της συσκευής σωστά. Εάν το προϊόν διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία ή χρησιμοποιεί μπαταρίες, θα πρέπει να αφαιρεθούν από τη συσκευή και να απορριφθούν κατάλληλα.

Οι καταναλωτές πρέπει να επικοινωνήσουν με τις τοπικές αρχές ή τον πωλητή για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή απόρριψη παλαιών συσκευών ή / και μπαταριών τους.

**ΕΓΓΥΗΣΗ**

Σας ευχαριστούμε για την επιλογή σας και σας καλωσορίζουμε στην οικογένεια των προϊόντων **CECOTEC**. Η **CECOTEC** είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες κατασκευής ηλεκτρικών συσκευών σε παγκόσμιο επίπεδο με μία διευρυμένη συλλογή τέτοια ώστε να καλύπτει με καλαισθησία, αλλά και αποτελεσματικότητα κάθε σας ανάγκη σε επαγγελματικό επίπεδο.

Κάθε συσκευή **CECOTEC** έχει παραδοθεί σε σας έχοντας περάσει πολλαπλούς ελέγχους καλής λειτουργίας στο εργοστάσιο κατασκευής αλλά και στα εργαστήρια αναγνωρισμένων Ευρωπαϊκών ινστιτούτων.

Η εγγύηση ισχύει για 6 (έξι) μήνες για επαγγελματική χρήση και για 2 (δύο) χρόνια για οικιακή χρήση από την ημερομηνία αγοράς με την προσκόμιση της απόδειξης. Η εγγύηση καλύπτει τη δωρεάν επιδιόρθωση της συσκευής σας (εργασία και ανταλλακτικά) σε περίπτωση που η βλάβη της οφείλεται σε πραγματικό ελάττωμα της συσκευής. Δεν καλύπτει τα έξοδα μεταφοράς και συσκευασίας της συσκευής σας από και προς το εξουσιοδοτημένο συνεργείο. Επίσης η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές που προκλήθηκαν στη συσκευή από λανθασμένη σύνδεση ή κακό χειρισμό, από κακή χρήση του αγοραστή (πτώση, σπασίματα εξαρτημάτων), από πτώση ή αύξηση της τάσης του ρεύματος του δικτύου ηλεκτροδότησης, από ζημιές που προέρχονται από χημικές ή ηλεκτροχημικές αντιδράσεις του νερού (αρτεσιανά άλατα), από επέμβαση τεχνικών που δεν είναι εξουσιοδοτημένοι από την εταιρία, από πλημμύρες, από κεραυνούς και γενικά από εξωγενείς παράγοντες. Δεν καλύπτονται ζημιές που πιθανόν να προκλήθηκαν από την συσκευή σε άλλες συνδεδεμένες σ' αυτήν, καθώς επίσης καμία απαίτηση αποζημίωσής σας για προβλήματα στην εργασία σας, που τυχόν προήλθαν από την μη εύρυθμη λειτουργία της συσκευής.

Η εγγύηση παύει να ισχύει αν η συσκευή έχει δεχτεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Η εγγύηση ισχύει μόνο όταν το προϊόν έχει αγοραστεί νομίμως συνοδευόμενο από παραστατικό αγοράς με υποχρέωση προσκόμισής του όταν αυτό ζητηθεί και εφόσον έχουν συμπληρωθεί από τον τελικό αγοραστή τα παρακάτω στοιχεία φέροντας υπογραφή και σφραγίδα του καταστήματος πώλησης προς αυτόν.

Ημερομηνία Αγοράς.....	Αρ. Απόδειξης.....
Τύπος Συσκευής:.....	
Ονοματεπώνυμο Αγοραστή:.....	
Κατάστημα Πώλησης:.....	
Υπογραφή / Σφραγίδα	

Εξουσιοδοτημένο επισκευαστικό κέντρο CECOTEC:

ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ SERVICE

Τηλ. Επικοινωνίας: +30 21 0883 6512

Κωδικός: 101760

CECOTEC ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΓΙΑ SMOOTHIE WANDERLUST MIX USB 400ml 7.4V 126W ΕΠΑΝ.04396

Εισάγεται και διανέμεται από την Κ.Α. ΖΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.

Σαπφούς 7-9, 10553 Αθήνα - Ελλάδα | Τηλ. +30 210 3737000 – Fax. +30 210 3737147

www.zazopouloussa.gr | info@zazopouloussa.gr

Κατασκευάζεται στην Κίνα