



101931/101932/101536/101933/101934/101935/101936/101535/101797/101798/101799/101800 - **CECOTEC**
01654/01658/01666/01671/01655/01659/01663/01667/01672/01668/01669/01673 |

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Κωδικοί αναφοράς:

101931/101932/101536/101933/101934/101935/101936/101535/101797/101798/101799/101800 |
Μοντέλο: 01654/01658/01666/01671/01655/01659/01663/01667/01672/01668/01669/01673

Ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν **CECOTEC**. Η τεχνολογία, ο σχεδιασμός και η λειτουργία του, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το προϊόν πληροί αυστηρότατες προδιαγραφές ποιότητας εγγυώνται πως η συγκεκριμένη επιλογή θα σας εξασφαλίσει ένα άριστο αποτέλεσμα χρήσης, για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες. Κρατήστε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών για μελλοντική αναφορά ή για νέους χρήστες.

1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Κρατήστε το εγχειρίδιο οδηγιών για μελλοντική αναφορά ή για νέους χρήστες.

- Κρατήστε τη μηχανή μοκα μακριά από παιδιά κατά τη χρήση.
- Βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε αρκετά μακριά από τον ατμό που εκπέμπεται κατά τη λειτουργία της συσκευής.
- Χρησιμοποιείτε τη μηχανή μοκα μόνο για τον προβλεπόμενο σκοπό της.
- Αφαιρέστε τη μηχανή μοκα από την πρίζα και αφήστε τη να κρυώσει πριν την ανοίξετε.
- Μην αγγίζετε τις θερμές επιφάνειες της μηχανής μοκα. Χρησιμοποιείτε τη λαβή και το κουμπί του καπακιού.
- Μην χρησιμοποιείτε τη μηχανή μοκα όταν ο κάτω θάλαμος είναι άδειος.
- Ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης για να επιλέξετε την κατάλληλη πηγή ενέργειας.
- Χρησιμοποιείτε μόνο ανταλλακτικά του κατασκευαστή σύμφωνα με το μοντέλο.
- Μην υπερθερμαίνετε τη μηχανή μοκα και μην αφήνετε τη φλόγα να ανεβαίνει στα πλάγια για να αποφύγετε ζημιά στη λαβή.
- Μην χρησιμοποιείτε τη μηχανή μοκα για την αποθήκευση καφέ εσπρέσο.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν όλα τα μέρη και εξαρτήματα που περιγράφονται στη συσκευασία δεν περιλαμβάνονται ή χωρίς αυτά να έχουν συναρμολογηθεί.
- Η θερμοκρασία των προσβάσιμων επιφανειών μπορεί να είναι υψηλή κατά τη χρήση της συσκευής και να προκαλέσει εγκαύματα. Μην αγγίζετε θερμές επιφάνειες κατά τη λειτουργία ή αμέσως μετά. Χρησιμοποιείτε προστασία για να αποφύγετε εγκαύματα.
- Μην χρησιμοποιείτε εκχυλίσματα ή ουσίες εκτός από καφέ.
- Μην πιέζετε τον καφέ προς τα κάτω.
- Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί για να χρησιμοποιείται μόνο με νερό.
- Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν την ανοίξετε.
- Κρατήστε τη συσκευή από τη λαβή κατά τη χρήση για να αποφύγετε εγκαύματα.

Σημείωση: Η μηχανή μοκα θα λεκιαστεί στο εσωτερικό λόγω του καφέ και των μετάλλων του νερού, και στο εξωτερικό λόγω της άμεσης έκθεσης στη θερμότητα. Αυτή είναι μια φυσιολογική διαδικασία που θα συμβεί με την πάροδο του χρόνου.

2. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Η συσκευή αυτή είναι συσκευασμένη με τρόπο ώστε να προστατεύεται κατά τη μεταφορά. Βγάλτε τη συσκευή από το κουτί της και αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας. Μπορείτε να κρατήσετε το κουτί και τα άλλα υλικά συσκευασίας σε ασφαλές μέρος. Αυτό θα σας βοηθήσει να αποτρέψετε την καταστροφή της συσκευής κατά τη μεταφορά της στο μέλλον. Σε περίπτωση που τα υλικά συσκευασίας απορριφθούν, βεβαιωθείτε ότι όλα τα υλικά συσκευασίας ανακυκλώνονται σωστά.
- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη και τα εξαρτήματα βρίσκονται εντός της συσκευασίας και σε καλή κατάσταση. Εάν λείπει κάποιο κομμάτι ή είναι σε κακή κατάσταση, επικοινωνήστε άμεσα με το επίσημο Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης της Cecotec.
- Πλύνετε τη συσκευή με ζεστό νερό και σαπούνι για να αφαιρέσετε τυχόν βρωμιά ή λιπαρότητα.



101931/101932/101536/101933/101934/101935/101936/101535/101797/101798/101799/101800 - **CECOTEC**
01654/01658/01666/01671/01655/01659/01663/01667/01672/01668/01669/01673 |

- Αφήστε τη συσκευή να στεγνώσει καλά πριν την ξαναχρησιμοποιήσετε.

3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Εικόνα 1

Σημείωση

Η καφετιέρα μοκα είναι συμβατή με επαγωγικές εστίες (εκτός από τα μοντέλα 300).

- Μετά τον καθαρισμό της καφετιέρας μοκα, γεμίστε τον κάτω θάλαμο με νερό μέχρι τη βαλβίδα ασφαλείας.
- Τοποθετήστε το χωνί στον κάτω θάλαμο της καφετιέρας μοκα. Γεμίστε το χωνί με λεπτοκομμένο καφέ εσπρέσο.
- Τοποθετήστε τον επάνω θάλαμο της καφετιέρας μοκα στη βάση και κλείστε τη σφιχτά.
- Ρυθμίστε τη θερμοκρασία της εστίας σε χαμηλή ή μέτρια-χαμηλή. Όταν χρησιμοποιείτε εστία αερίου, βεβαιωθείτε ότι η λαβή της καφετιέρας μοκα δεν εκτίθεται άμεσα στη φλόγα.
- Μετά από λίγα λεπτά, το νερό θα αρχίσει να βράζει και ο καφές θα φιλτραριστεί στον επάνω θάλαμο της καφετιέρας μοκα.
- Ρίξτε τον καφέ προσεκτικά.
- Μόλις η καφετιέρα μοκα κρυώσει, ξεβιδώστε τον επάνω θάλαμο και καθαρίστε τη σχολαστικά.

Σημείωση

Μην αφήνετε τη μηχανή μοκα να έρθει σε επαφή με αλμυρές ή όξινες ουσίες.

Κατάλληλες πηγές θερμότητας:

- Μοντέλα Cumbia Mokclassic 300: εστίες αερίου, ηλεκτρικές, κεραμικές.
- Μοντέλα Cumbia Mokclassic 600: όλες οι εστίες.
- Μοντέλα Cumbia Mokclassic 900: όλες οι εστίες.
- Μοντέλα Cumbia Mokclassic 1200: όλες οι εστίες.

4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Μην ρίχνετε κρύο νερό στη μηχανή μοκα όταν είναι ζεστή.
- Χρησιμοποιήστε ειδικά καθαριστικά για μεταλλικές επιφάνειες για να καθαρίσετε τη μεταλλική επιφάνεια της καφετιέρας μοκα.
- Πλύνετε την καφετιέρα με νερό και σαπούνι μετά από κάθε χρήση.
- Αφήστε την να στεγνώσει καλά πριν την αποθήκευση για να αποφύγετε λεκέδες.
- Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά ή χημικά προϊόντα για τον καθαρισμό της συσκευής.
- Η καφετιέρα μοκα δεν είναι κατάλληλη για καθαρισμό σε πλυντήριο πιάτων.

5. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μοντέλα: Cumbia Mokclassic 300 Beige / Black / Blue / Garnet / Shiny

Cumbia Mokclassic 600 Beige / Black / Blue / Garnet / Shiny

Cumbia Mokclassic 900 Beige / Black / Blue / Garnet / Shiny

Cumbia Mokclassic 1200 Beige / Black / Blue / Garnet / Shiny

Αναφορά προϊόντος:

01654 / 01666 / 01658 / 01662 / 01670

01655 / 01667 / 01659 / 01663 / 01671

01656 / 01668 / 01660 / 01664 / 01672

01657 / 01669 / 01661 / 01665 / 01673

Κατασκευάστηκε στην Κίνα | Σχεδιάστηκε στην Ισπανία



101931/101932/101536/101933/101934/101935/101936/101535/101797/101798/101799/101800 - **CECOTEC**
01654/01658/01666/01671/01655/01659/01663/01667/01672/01668/01669/01673 |

7. ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Η ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19 / ΕΕ για τα απόβλητα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών καθορίζει ότι δεν πρέπει να απορρίπτονται παλαιές οικιακές ηλεκτρικές συσκευές με τα κανονικά μη ταξινομημένα αστικά απόβλητα. Οι παλιές συσκευές πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά, προκειμένου να επιτευχθεί η ανάκτηση και η ανακύκλωση των υλικών που περιέχουν και να μειωθούν οι επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον.



Το σύμβολο «κάδος» με εμφανή διαγραφή επί του προϊόντος, σας υπενθυμίζει την υποχρέωσή σας για ορθή διάθεση/ απόρριψη της συσκευής. Εάν το προϊόν διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία ή χρησιμοποιεί μπαταρίες, θα πρέπει να αφαιρεθούν από τη συσκευή και να διατεθούν / απορριφθούν κατάλληλα.

Οι καταναλωτές μπορούν να επικοινωνούν με τις σχετικές οργανώσεις ή τον πωλητή για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή απόρριψη παλαιών συσκευών ή / και των μπαταριών τους.

**ΕΓΓΥΗΣΗ**

Σας ευχαριστούμε για την επιλογή σας και σας καλωσορίζουμε στην οικογένεια των προϊόντων **CECOTEC**. Η **CECOTEC** είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες κατασκευής ηλεκτρικών συσκευών σε παγκόσμιο επίπεδο με μία διευρυμένη συλλογή τέτοια ώστε να καλύπτει με καλαισθησία, αλλά και αποτελεσματικότητα κάθε σας ανάγκη σε επαγγελματικό επίπεδο.

Κάθε συσκευή **CECOTEC** έχει παραδοθεί σε σας έχοντας περάσει πολλαπλούς ελέγχους καλής λειτουργίας στο εργοστάσιο κατασκευής αλλά και στα εργαστήρια αναγνωρισμένων Ευρωπαϊκών ινστιτούτων.

Η εγγύηση ισχύει για 6 (έξι) μήνες για επαγγελματική χρήση και για 2 (δύο) χρόνια για οικιακή χρήση από την ημερομηνία αγοράς, πάντα με την προσκόμιση της απόδειξης. Η εγγύηση καλύπτει τη δωρεάν επιδιόρθωση της συσκευής σας (εργασία και ανταλλακτικά) σε περίπτωση που η βλάβη της οφείλεται σε πραγματικό ελάττωμα της συσκευής. Δεν καλύπτει τα έξοδα μεταφοράς και συσκευασίας της συσκευής σας, από και προς το εξουσιοδοτημένο συνεργείο. Επίσης η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές που προκλήθηκαν στη συσκευή από λανθασμένη σύνδεση ή κακό χειρισμό, από κακή χρήση του αγοραστή (πτώση, σπασίματα εξαρτημάτων), από πτώση ή αύξηση της τάσης του ρεύματος του δικτύου ηλεκτροδότησης, από ζημιές που προέρχονται από χημικές ή ηλεκτροχημικές αντιδράσεις του νερού (αρτεσιανά άλατα), από επέμβαση τεχνικών που δεν είναι εξουσιοδοτημένοι από την εταιρία, από πλημμύρες, από κεραυνούς και γενικά από εξωγενείς παράγοντες.

Δεν καλύπτονται ζημιές που πιθανόν να προκλήθηκαν από την συσκευή σε άλλες συνδεδεμένες μ' αυτήν, ούτε και για άλλες βλάβες που τυχόν προήλθαν από την μη εύρυθμη λειτουργία της συσκευής.

Η εγγύηση παύει να ισχύει αν η συσκευή έχει δεχτεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Η εγγύηση ισχύει μόνο όταν το προϊόν έχει αγοραστεί νομίμως, συνοδευόμενο από παραστατικό αγοράς με υποχρέωση προσκόμισής του όταν αυτό ζητηθεί και εφόσον έχουν συμπληρωθεί από τον τελικό αγοραστή τα παρακάτω στοιχεία φέροντας υπογραφή και σφραγίδα του καταστήματος πώλησης προς αυτόν.

Επίσημο επισκευαστικό κέντρο CECOTEC στην Ελλάδα:

ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ SERVICE

Διεύθυνση: Αμφιαράου 147, Αθήνα 104 43

Τηλ. Επικοινωνίας: +30 21 0883 6512

Email: info@manolopoulos-service.com