



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν **CECOTEC**. Η τεχνολογία, ο σχεδιασμός και η λειτουργία του, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το προϊόν πληροί αυστηρότατες προδιαγραφές ποιότητας εγγυώνται πως η συγκεκριμένη επιλογή θα σας εξασφαλίσει ένα άριστο αποτέλεσμα χρήσης, για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Διαβάστε προσεκτικά το παρόν φυλλάδιο πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.

Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών για μελλοντική αναφορά ή για νέους χρήστες.

- Όλες οι οδηγίες ασφαλείας πρέπει να τηρούνται στενά κατά τη χρήση της συσκευής.
- Βεβαιωθείτε ότι η τάση δικτύου ταιριάζει με την τάση που καθορίζεται στην ετικέτα ονομαστικών χαρακτηριστικών της συσκευής και ότι το βύσμα είναι γειωμένο.
- Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί μόνο για οικιακή χρήση και δεν προορίζεται για μπαρ, εστιατόρια, αgroικίες, ξενοδοχεία, μοτέλ και γραφεία.
Ποτέ μην εισάγετε δάχτυλα, μολύβια ή άλλα αντικείμενα μέσα από το πλέγμα όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία.
- Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο τροφοδοσίας για εμφανείς φθορές. Εάν το καλώδιο έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από την επίσημη Υπηρεσία Υποστήριξης της Cecotec για να αποφευχθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος.
- Μην βυθίζετε το καλώδιο, το φις ή οποιοδήποτε μη αφαιρούμενο μέρος της συσκευής σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό. Μην βυθίζετε τις ηλεκτρικές συνδέσεις σε νερό. Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι εντελώς στεγνά πριν χειριστείτε το φις ή πριν ενεργοποιήσετε το προϊόν.
- Εάν η συσκευή πέσει κατά λάθος στο νερό, βγάλτε την από την πρίζα αμέσως. Μην αγγίζετε το νερό!
- Μην μετακινείτε το προϊόν και μην το τραβάτε από το καλώδιό του. Μην χρησιμοποιείτε το καλώδιο ως λαβή. Μην πιέζετε το καλώδιο σε γωνίες ή αιχμηρές άκρες. Μην περνάτε το προϊόν πάνω από το καλώδιο ρεύματος. Κρατήστε το καλώδιο μακριά από καυτές επιφάνειες.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν το καλώδιο, το φις ή το σώμα του παρουσιάζουν ορατή ζημιά, δεν λειτουργούν σωστά ή έχουν πέσει. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι τοποθετημένη σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη από την παροχή ρεύματος πριν από τον καθαρισμό ή τη συντήρηση από τον χρήστη.
- Κρατήστε τα μαλλιά, τα φαρδιά ρούχα, τα δάχτυλα και άλλα μέρη του σώματος μακριά από τα ανοίγματα και τα κινούμενα μέρη της συσκευής.
- **Προειδοποίηση:** Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο, το φις ή το περίβλημα είναι κατεστραμμένο, ούτε αφού παρουσιάσει δυσλειτουργία ή έχει πέσει ή καταστραφεί με οποιονδήποτε τρόπο.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε χώρους με εκρηκτικές ή τοξικές ύλες.
- Κρατήστε τον ανεμιστήρα μακριά από πηγές θερμότητας.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε παράθυρο ή σε άλλα σημεία όπου θα μπορούσε να βραχεί ή δίπλα σε πηγές θερμότητας.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κάτω ή δίπλα από κουρτίνες.
- Μην καλύπτετε τα πλέγματα και μην τοποθετείτε το καλώδιο του προϊόντος κάτω από χαλιά ή άλλα αντικείμενα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Διατηρείτε μια ελάχιστη απόσταση ασφαλείας 20cm από τη συσκευή προς οποιοδήποτε αντικείμενο ή τοίχο σε κάθε πλευρά, την πλάτη και το μπροστινό μέρος.
- Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη χρήση.
- Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας. Επικοινωνήστε με την επίσημη Υπηρεσία Υποστήριξης της Cecotec για συμβουλές.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με αξεσουάρ ή ανταλλακτικά που δεν παρέχονται από την Cecotec, αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει κίνδυνο για τους ανθρώπους και ζημιά στο προϊόν.
- Πάντα να απενεργοποιείτε και να αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν τη χρησιμοποιείτε και



πριν τη συναρμολογήσετε, αποσυναρμολογήσετε ή μετακινήσετε. Τραβήξτε από το βύσμα, όχι από το καλώδιο, για να την αποσυνδέσετε από την πρίζα.

- Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί μόνο για οικιακή χρήση. Δεν είναι κατάλληλο για εμπορική ή βιομηχανική χρήση. Μην το χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους.
- Οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης πρέπει να εκτελούνται σύμφωνα με το παρόν εγχειρίδιο για να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία της συσκευής.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από κάτω των 8 ετών παιδιά ή άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν έχουν λάβει επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχει.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Η στενή επίβλεψη είναι όταν η συσκευή χρησιμοποιείται από ή κοντά σε παιδιά.

1. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σχ. 1

1. Διακοσμητικός δακτύλιος
2. Μπροστινή γρίλια
3. Επάνω κάλυμμα βάσης
4. Φλάντζα
5. Πίσω γρίλια
6. Πίσω κάλυμμα
7. Κάλυμμα μοτέρ
8. Τεμάχιο ζεύξης μεταξύ βάσης και κινητήρα
9. Σώμα
10. Κάτω κάλυμμα βάσης
11. Οθόνη

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Τα γραφικά σε αυτό το εγχειρίδιο είναι σχηματικές αναπαραστάσεις και ενδέχεται να μην αντιστοιχούν ακριβώς στη συσκευή.

2. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Αυτή η συσκευή είναι συσκευασμένη με τρόπο ώστε να προστατεύεται κατά τη μεταφορά της. Βγάλτε τη συσκευή έξω από το κουτί της και αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας. Μπορείτε να κρατήσετε το αρχικό κουτί και άλλες στοιχεία συσκευασίας σε ασφαλές μέρος. Αυτό θα σας βοηθήσει να αποφύγετε ζημιές στη συσκευή κατά τη μεταφορά της στο μέλλον. Σε περίπτωση απόρριψης της αρχικής συσκευασίας, βεβαιωθείτε ότι όλα τα υλικά συσκευασίας ανακυκλώνονται αναλόγως.
- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη και τα εξαρτήματα περιλαμβάνονται και βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Εάν οποιαδήποτε κομμάτι λείπει ή βρίσκεται σε κακή κατάσταση, επικοινωνήστε με την επίσημη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec.

Περιεχόμενο κουτιού

- Επιτραπέζιος ανεμιστήρας
- Καλώδιο φόρτισης Micro-USB (x1)
- Εγχειρίδιο οδηγιών

3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: φορτίστε τον επιτραπέζιο ανεμιστήρα πριν από τη χρήση.

Οθόνη

Σχ. 2

1. Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας Natural
2. Κουμπί λειτουργίας
3. Ενδεικτική λυχνία ταχύτητας
4. Ενδεικτική λυχνία φόρτισης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: οι ενδεικτικές λυχνίες ανάβουν μόνο στο μοντέλο 08198_EnergySilence 4000 Portable Desk.



Λειτουργία

1. Για να ενεργοποιήσετε τον ανεμιστήρα, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας για δύο δευτερόλεπτα. Συνεχίστε να πατάτε σύντομα για να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία.

2. Υπάρχουν 4 διαθέσιμες ταχύτητες:

- Ενδεικτική λυχνία επιπέδου ελάχιστης ταχύτητας 1
- Ενδεικτική λυχνία επιπέδου ταχύτητας 2
- Ενδεικτική λυχνία επιπέδου ταχύτητας 3
- Ενδεικτική λυχνία επιπέδου ταχύτητας 4

Μόλις επιλεγεί η ταχύτητα, θα ανάψει η αντίστοιχη ενδεικτική λυχνία επιπέδου ταχύτητας.

3. Ο ανεμιστήρας διαθέτει επίσης μια λειτουργία Natural (Φυσική). Μπορείτε να την επιλέξετε μετά την ενεργοποίηση της συσκευής πατώντας για λίγο το κουμπί λειτουργίας μέχρι να ανάψει η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας Natural.

4. Για να απενεργοποιήσετε τον ανεμιστήρα, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας για δύο δευτερόλεπτα.

Φόρτιση του ανεμιστήρα

- Ο ανεμιστήρας θα αρχίσει να φορτίζει όταν συνδέσετε το καλώδιο micro-USB και τον αντάπτορα στην πρίζα. Στην εικόνα 3 φαίνεται η θέση της εισόδου micro USB.

- Μόλις ο ανεμιστήρας τεθεί σε λειτουργία φόρτισης, η ενδεικτική λυχνία φόρτισης θα ανάψει, όπως φαίνεται στην Εικ. 2.

- Ενώ ο ανεμιστήρας φορτίζει, η ενδεικτική λυχνία θα είναι κόκκινη και θα αναβοσβήνει.

- Όταν φορτιστεί πλήρως, η ενδεικτική λυχνία θα γίνει πράσινη.

Προειδοποίηση χαμηλής μπαταρίας

Όταν ο ανεμιστήρας βρίσκεται σε λειτουργία, η ενδεικτική λυχνία φόρτισης θα είναι κόκκινη. Όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή, η κόκκινη ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήνει και ο ανεμιστήρας θα απενεργοποιηθεί.

Ρύθμιση κλίσης

Ο ανεμιστήρας μπορεί να έχει κλίση μόνο προς τα πάνω ή προς τα κάτω, όπως φαίνεται στην Εικ. 4. Η μέγιστη γωνία κλίσης είναι 40°. Για να το κάνετε αυτό, κρατήστε το σώμα με το ένα χέρι και τραβήξτε απαλά τον ανεμιστήρα προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Μην χρησιμοποιείτε περισσότερη δύναμη από όση χρειάζεται.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: αυτός ο ανεμιστήρας δεν μπορεί να μετακινηθεί από τα δεξιά προς τα αριστερά. Μην προσπαθήσετε να τον μετακινήσετε προς αυτή την κατεύθυνση.

4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1. Πριν καθαρίσετε το προϊόν, αποσυνδέστε το από την πρίζα και βεβαιωθείτε ότι ο ανεμιστήρας δεν λειτουργεί και ότι οι φτερωτές είναι εντελώς σταματημένες.

2. Στη συνέχεια, αφαιρέστε το πλέγμα. Για να το κάνετε αυτό, βρείτε το σημάδι εγκατάστασης. Και οι δύο γραμμές πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένες όπως φαίνεται στην εικόνα 5.

3. Κρατήστε την άκρη του διακοσμητικού δακτυλίου και γυρίστε το αριστερόστροφα κατά 8° περίπου. Βλέπε Εικ. 6.

4. Αφαιρέστε το πλέγμα για να καθαρίσετε τη σκόνη. Η μπροστινή γρίλια είναι το μόνο μέρος που μπορεί να πλυθεί. Μπορείτε να την καθαρίσετε με ένα υγρό πανί. Μην καθαρίζετε την κύρια μονάδα ανεμιστήρα με νερό, απλά χρησιμοποιήστε ένα στεγνό πανί. Βλέπε Εικ. 7.

5. Αφού πλύνετε τη γρίλια, στεγνώστε την καλά και τοποθετήστε την ξανά στον ανεμιστήρα.

6. Όταν ολοκληρώσετε τον καθαρισμό του ανεμιστήρα, βάλτε στη θέση τους όλα τα εξαρτήματα.

**ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ**

Η ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19 / ΕΕ για τα απόβλητα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών

Ο Εξοπλισμός (WEEE), καθορίζει ότι δεν πρέπει να απορρίπτονται παλαιές οικιακές ηλεκτρικές συσκευές με τα κανονικά μη ταξινομημένα αστικά απόβλητα. Οι παλιές συσκευές πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η ανάκτηση και η ανακύκλωση των υλικών που περιέχουν και να μειωθούν οι επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον.

Το διαγραμμένο σύμβολο «τροχός κάδος» στο προϊόν σας υπενθυμίζει την υποχρέωσή σας να διαθέσετε της συσκευής σωστά. Εάν το προϊόν διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία ή χρησιμοποιεί μπαταρίες, θα πρέπει να αφαιρεθούν από τη συσκευή και να απορριφθούν κατάλληλα. Οι καταναλωτές πρέπει να επικοινωνήσουν με τις τοπικές αρχές ή τον πωλητή για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή απόρριψη παλαιών συσκευών ή / και μπαταριών τους.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Σας ευχαριστούμε για την επιλογή σας και σας καλωσορίζουμε στην οικογένεια των προϊόντων **CECOTEC**. Η **CECOTEC** είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες κατασκευής ηλεκτρικών συσκευών σε παγκόσμιο επίπεδο με μία διευρυμένη συλλογή τέτοια ώστε να καλύπτει με καλαισθησία, αλλά και αποτελεσματικότητα κάθε σας ανάγκη σε επαγγελματικό επίπεδο.

Κάθε συσκευή **CECOTEC** έχει παραδοθεί σε σας έχοντας περάσει πολλαπλούς ελέγχους καλής λειτουργίας στο εργοστάσιο κατασκευής αλλά και στα εργαστήρια αναγνωρισμένων Ευρωπαϊκών ινστιτούτων.

Η εγγύηση ισχύει για 6 (έξι) μήνες για επαγγελματική χρήση και για 2 (δύο) χρόνια για οικιακή χρήση από την ημερομηνία αγοράς με την προσκόμιση της απόδειξης. Η εγγύηση καλύπτει τη δωρεάν επιδιόρθωση της συσκευής σας (εργασία και ανταλλακτικά) σε περίπτωση που η βλάβη της οφείλεται σε πραγματικό ελάττωμα της συσκευής. Δεν καλύπτει τα έξοδα μεταφοράς και συσκευασίας της συσκευής σας από και προς το εξουσιοδοτημένο συνεργείο. Επίσης η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές που προκλήθηκαν στη συσκευή από λανθασμένη σύνδεση ή κακό χειρισμό, από κακή χρήση του αγοραστή (πτώση, σπασίματα εξαρτημάτων), από πτώση ή αύξηση της τάσης του ρεύματος του δικτύου ηλεκτροδότησης, από ζημιές που προέρχονται από χημικές ή ηλεκτροχημικές αντιδράσεις του νερού (αρτεσιανά άλατα), από επέμβαση τεχνικών που δεν είναι εξουσιοδοτημένοι από την εταιρία, από πλημμύρες, από κεραυνούς και γενικά από εξωγενείς παράγοντες.

Δεν καλύπτονται ζημιές που πιθανόν να προκλήθηκαν από την συσκευή σε άλλες συνδεδεμένες σ' αυτήν, καθώς επίσης καμία απαίτηση αποζημίωσής σας για προβλήματα στην εργασία σας, που τυχόν προήλθαν από την μη εύρυθμη λειτουργία της συσκευής.

Η εγγύηση παύει να ισχύει αν η συσκευή έχει δεχτεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Η εγγύηση ισχύει μόνο όταν το προϊόν έχει αγοραστεί νομίμως συνοδευόμενο από παραστατικό αγοράς με υποχρέωση προσκόμισής του όταν αυτό ζητηθεί και εφόσον έχουν συμπληρωθεί από τον τελικό αγοραστή τα παρακάτω στοιχεία φέροντας υπογραφή και σφραγίδα του καταστήματος πώλησης προς αυτόν.

Αρ. Απόδειξης.....

Ημερομηνία Αγοράς.....

Τύπος Συσκευής:.....

Ονοματεπώνυμο Αγοραστή:.....

Κατάστημα Πώλησης:.....

Υπογραφή / Σφραγίδα

Εξουσιοδοτημένο επισκευαστικό κέντρο CECOTEC:

ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ SERVICE

Τηλ. Επικοινωνίας: +30 21 0883 6512

Κωδικός: 102093 | 102094

CECOTEC ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ENERGY SILENCE 4000 PORTABLE DESK ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ 08198
CECOTEC ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ENERGY SILENCE 4000 PORTABLE DESK DARK ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ 08652

Εισάγεται και διανέμεται από την Κ.Α. ΖΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.

Σαπφούς 7-9, 10553 Αθήνα - Ελλάδα | Τηλ. +30 210 3737000 – Fax. +30 210 3737147

www.zazopouloussa.gr | zinfo@zazopouloussa.gr

Κατασκευάζεται στην Κίνα