ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Κωδικός: 101495 | **Μοντέλο:** 04277

Ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν **CECOTEC**. Η τεχνολογία, ο σχεδιασμός και η λειτουργία του, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το προϊόν πληροί αυστηρότατες προδιαγραφές ποιότητας εγγυώνται πως η συγκεκριμένη επιλογή θα σας εξασφαλίσει ένα άριστο αποτέλεσμα χρήσης, για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Διαβάστε προσεκτικά το παρόν φυλλάδιο πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΟΔΗΓΊΕΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ

Διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών για μελλοντική αναφορά ή για νέους χρήστες.
- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με μειωμένη σωματική ικανότητα, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εφόσον έχουν λάβει επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους.
- Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά. Φυλάξτε αυτή τη συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας της μακριά από την εμβέλειά τους.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά.
- Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο τροφοδοσίας για ορατές ζημιές. Εάν το
καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από την Cecotec, το τμήμα εξυπηρέτησης μετά την πώληση, ή από παρόμοιο εξειδικευμένο προσωπικό για να αποφευχθεί ο κίνδυνος.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**: Η λανθασμένη ή ακατάλληλη χρήση μπορεί να είναι επικίνδυνη τόσο για τη συσκευή όσο και για τον χρήστη. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για τους σκοπούς που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο.
- Να είστε προσεκτικοί με τις λεπίδες κατά το άδειασμα και τον καθαρισμό τους προϊόντος.
- Οι λεπίδες στο εσωτερικό του προϊόντος είναι πολύ αιχμηρές, χειριστείτε τις προσεκτικά για να αποφύγετε κοψίματα.
- Αποσυνδέετε τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο όταν δεν τη χρησιμοποιείτε ή πριν τον καθαρισμό, πριν αποσυναρμολογήσετε ή συναρμολογήσετε το προϊόν. Αφήστε την συσκευή να κρυώσει εντελώς πριν συνδέσετε ή αφαιρέσετε εξαρτήματα και πριν καθαρίσετε τη συσκευή.
- Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα πριν αλλάξετε τα εξαρτήματα.
- Βεβαιωθείτε ότι η τάση του δικτύου ταιριάζει με την τάση που αναγράφεται στην ετικέτα ονομαστικών χαρακτηριστικών του προϊόντος και ότι το φις είναι γειωμένο.
- Μην στρίβετε, λυγίζετε, τραβάτε ή καταστρέφετε το καλώδιο τροφοδοσίας. Προστατέψτε το από αιχμηρές άκρες και πηγές θερμότητας. Μην αφήνετε το καλώδιο να αγγίζει καυτές επιφάνειες. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται πάνω από την άκρη της επιφάνειας εργασίας ή του πάγκου εργασίας.
- Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη διάρκεια της χρήσης.
- Μην χρησιμοποιείτε εξαρτήματα που δεν παρέχονται ή δεν προτείνονται από την Cecotec, καθώς αυτά θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζημιά στο προϊόν ή να οδηγήσουν σε κίνδυνο.
- Μην συνδέετε τη συσκευή στην παροχή ρεύματος, εκτός εάν είναι πλήρως και με ασφάλεια συναρμολογημένη.
- Μην υπερβαίνετε τη σήμανση MAX.
- Η συσκευή είναι κατάλληλη μόνο για την άλεση κόκκων καφέ. Μην τη χρησιμοποιείτε για την άλεση οποιουδήποτε άλλου τύπου τροφίμων.
- Για να αποφύγετε την υπερθέρμανση του μοτέρ, μην χρησιμοποιείτε την συσκευή για περισσότερο από ένα λεπτό κάθε φορά.
- Αφήστε τη συσκευή να ξεκουραστεί για ένα λεπτό αφού τη χρησιμοποιήσετε διαδοχικά δύο φορές. Μην εκτελείτε περισσότερους από δύο κύκλους άλεσης τη φορά.
- Μην μετακινείτε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.

1. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ

Σχήμα 1
1. Επάνω κάλυμμα
2. Αφαιρούμενο σύστημα επίπεδης άλεσης
3. Διακόπτης ισχύος
4. Χειριστήριο ρύθμισης της ποσότητας καφέ (φλιτζάνια)
5. Δοχείο αλεσμένου καφέ
6. Είσοδος κόκκων καφέ
7. Κουμπί ρύθμισης του επιπέδου άλεσης
8. Κύριο σώμα
9. Πόδια
10. Βούρτσα καθαρισμού

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Τα γραφικά στο παρόν εγχειρίδιο είναι σχηματικές αναπαραστάσεις και ενδέχεται να μην αντιστοιχούν ακριβώς στο προϊόν.

1. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Αυτή η συσκευή είναι συσκευασμένη με τρόπο ώστε να προστατεύεται κατά τη διάρκεια της μεταφοράς.
- Βγάλτε το προϊόν από το κουτί και αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας.
- Μπορείτε να κρατήσετε το αρχικό κουτί και άλλα στοιχεία συσκευασίας σε ασφαλές μέρος. Αυτό θα σας βοηθήσει να αποτρέψετε την πρόκληση ζημιών στη συσκευή κατά τη μεταφορά της στο μέλλον.
- Σε περίπτωση απόρριψης της αρχικής συσκευασίας, φροντίστε να βεβαιωθείτε ότι όλα τα υλικά συσκευασίας ανακυκλώνονται αναλόγως.
- Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν δεν παρουσιάζει ορατά σημάδια ζημιάς. Εάν υπάρχουν, επικοινωνήστε αμέσως με την υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec.
- Τοποθετήστε τη συσκευή σε επίπεδη, σταθερή και στεγνή επιφάνεια.

3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

1. Τοποθετήστε το σύστημα επίπεδης άλεσης μέσα στην είσοδο κόκκων καφέ. Βεβαιωθείτε ότι η ένδειξη βέλος δείχνει προς το σημάδι "Unlock" (Ξεκλείδωμα), στη συνέχεια περιστρέψτε το σύστημα επίπεδης άλεσης μέχρι η ένδειξη του βέλους να δείχνει στο σημάδι "Lock" (Κλείδωμα). Γυρίστε το σύστημα επίπεδης άλεσης προς την αντίθετη κατεύθυνση για να το αφαιρέσετε. Εικ. 2
2. Γεμίστε τη χοάνη κόκκων καφέ χωρίς να υπερβείτε το σημάδι MAX. Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα.
3. Επανατοποθετήστε το επάνω κάλυμμα. Υπάρχει ένας διακόπτης ασφαλείας στο εσωτερικό της συσκευής, ώστε η τελευταία να μην ενεργοποιείται εάν το κάλυμμα δεν είναι καλά τοποθετημένο και πατώντας τον διακόπτη ασφαλείας. Εικ. 3
4. Τοποθετήστε το δοχείο αλεσμένου καφέ στη σωστή θέση. Στο εσωτερικό της συσκευής υπάρχει ένας διακόπτης ασφαλείας, οπότε η τελευταία δεν θα ενεργοποιηθεί εάν το κάλυμμα δεν είναι καλά τοποθετημένο στη θέση του και πατώντας τον διακόπτη ασφαλείας. Εικ. 4
5. Επιλέξτε την επιθυμητή ποσότητα αλεσμένου καφέ ρυθμίζοντας το κουμπί ρύθμισης της ποσότητας καφέ (φλιτζάνια) στην επιθυμητή θέση. Επιλέξτε το επιθυμητό επίπεδο άλεσης, περιστρέφοντας το κουμπί ρύθμισης επιπέδου άλεσης στο επιθυμητό επίπεδο.
6. Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
7. Μόλις αλεστεί η επιλεγμένη ποσότητα καφέ, η συσκευή σταματά αυτόματα.
Αφαιρέστε το δοχείο αλεσμένου καφέ, χτυπήστε το απαλά, αφαιρέστε το κάλυμμα και τοποθετήστε τον αλεσμένο καφέ στο φίλτρο μιας καφετιέρας. Εικ. 5
Σημείωση: αφήστε τη συσκευή να ξεκουραστεί για ένα λεπτό αφού τη χρησιμοποιήσετε δύο φορές διαδοχικά. Μην εκτελείτε περισσότερους από δύο κύκλους άλεσης ταυτόχρονα.

6. ΚΑΘΑΡΙΣΜΌΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ

Καθαρισμός

- Μην βυθίζετε ή πιτσιλάτε τη συσκευή με νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα, αφαιρέστε το αφαιρούμενο σύστημα επίπεδης άλεσης, το επάνω κάλυμμα και την είσοδο κόκκων καφέ και πλύνετε τα με ένα ουδέτερο καθαριστικό. Καθαρίστε το κύριο σώμα και τη βάση χρησιμοποιώντας ένα υγρό πανί. Σας προτείνουμε να απομακρύνετε τα υπολείμματα καφέ από το εσωτερικό του μύλου καφέ χρησιμοποιώντας τη βούρτσα που παρέχεται. Εικ. 6
- Για τον καθαρισμό της πέτρας άλεσης, συνιστούμε τη χρήση ταμπλετών καθαρισμού πέτρας άλεσης ακολουθώντας τις οδηγίες καθαρισμού του κατασκευαστή.
- Το δοχείο αλεσμένου καφέ είναι ασφαλές για πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων.

Αποθήκευση

Αποθηκεύστε όλα τα μέρη του προϊόντος μετά τον καθαρισμό. Τοποθετήστε το καλώδιο ρεύματος μακριά από παιδιά.

5. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ

Αναφορά προϊόντος: 04277
Προϊόν: SteelMill 2000 Adjust
Ισχύς: 150 W
Τάση: 220-240 V~
Συχνότητα: 50-60 Hz
Οι τεχνικές προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση για τη βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος.
Κατασκευασμένο στην Κίνα | Σχεδιασμένο στην Ισπανία

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ



Η ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕΕ για τα απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), ορίζει ότι δεν πρέπει να απορρίπτονται παλαιές οικιακές ηλεκτρικές συσκευές με τα κανονικά μη ταξινομημένα αστικά απόβλητα. Οι παλιές συσκευές πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η ανάκτηση και η ανακύκλωση των υλικών που περιέχουν και να μειωθούν οι επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον.
Το διαγραμμένο σύμβολο του "τροχήλατου κάδου"στο προϊόν σας υπενθυμίζει την υποχρέωση να απορρίπτετε τη συσκευή σωστά.. Εάν το προϊόν διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία ή χρησιμοποιεί μπαταρίες, θα πρέπει να αφαιρεθούν από τη συσκευή και να απορριφθούν κατάλληλα.
Οι καταναλωτές πρέπει να επικοινωνήσουν με τις τοπικές αρχές ή τον πωλητή για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή απόρριψη παλαιών συσκευών ή / και μπαταριών τους.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Σας ευχαριστούμε για την επιλογή σας και σας καλωσορίζουμε στην οικογένεια των προϊόντων **CECOTEC**. Η **CECOTEC** είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες κατασκευής ηλεκτρικών συσκευών σε παγκόσμιο επίπεδο με μία διευρυμένη συλλογή τέτοια ώστε να καλύπτει με καλαισθησία, αλλά και αποτελεσματικότητα κάθε σας ανάγκη σε επαγγελματικό επίπεδο.

Κάθε συσκευή **CECOTEC** έχει παραδοθεί σε σας έχοντας περάσει πολλαπλούς ελέγχους καλής λειτουργίας στο εργοστάσιο κατασκευής αλλά και στα εργαστήρια αναγνωρισμένων Ευρωπαϊκών ινστιτούτων.

Η εγγύηση ισχύει για 6 (έξι) μήνες για επαγγελματική χρήση και για 2 (δύο) χρόνια για οικιακή χρήση από την ημερομηνία αγοράς με την προσκόμιση της απόδειξης. Η εγγύηση καλύπτει τη δωρεάν επιδιόρθωση της συσκευής σας (εργασία και ανταλλακτικά) σε περίπτωση που η βλάβη της οφείλεται σε πραγματικό ελάττωμα της συσκευής. Δεν καλύπτει τα έξοδα μεταφοράς και συσκευασίας της συσκευής σας από και προς το εξουσιοδοτημένο συνεργείο. Επίσης η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές που προκλήθηκαν στη συσκευή από λανθασμένη σύνδεση ή κακό χειρισμό, από κακή χρήση του αγοραστή (πτώση, σπασίματα εξαρτημάτων), από πτώση ή αύξηση της τάσης του ρεύματος του δικτύου ηλεκτροδότησης, από ζημιές που προέρχονται από χημικές ή ηλεκτροχημικές αντιδράσεις του νερού (αρτεσιανά άλατα), από επέμβαση τεχνικών που δεν είναι εξουσιοδοτημένοι από την εταιρία, από πλημμύρες, από κεραυνούς και γενικά από εξωγενείς παράγοντες.

Δεν καλύπτονται ζημιές που πιθανόν να προκλήθηκαν από την συσκευή σε άλλες συνδεδεμένες σ' αυτήν, καθώς επίσης καμία απαίτηση αποζημίωσής σας για προβλήματα στην εργασία σας, που τυχόν προήλθαν από την μη εύρυθμη λειτουργία της συσκευής.

Η εγγύηση παύει να ισχύει αν η συσκευή έχει δεχτεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Η εγγύηση ισχύει μόνο όταν το προϊόν έχει αγοραστεί νομίμως συνοδευόμενο από παραστατικό αγοράς με υποχρέωση προσκόμισής του όταν αυτό ζητηθεί και εφόσον έχουν συμπληρωθεί από τον τελικό αγοραστή τα παρακάτω στοιχεία φέροντας υπογραφή και σφραγίδα του καταστήματος πώλησης προς αυτόν.

Αρ. Απόδειξης……

Ημερομηνία Αγοράς……..

Τύπος Συσκευής:…….

Ονοματεπώνυμο Αγοραστή:…….

Κατάστημα Πώλησης:…….

Υπογραφή / Σφραγίδα

Εξουσιοδοτημένο επισκευαστικό κέντρο CECOTEC:

ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ SERVICE

Α Αμφιαράου 147, ΤΚ104 43, Σεπόλια, Αθήνα

Τ 2108213542

Τηλ. Επικοινωνίας: +30 21 0883 6512

Κωδικός: 101495
CECOTEC ΗΛΕΚΤ. ΜΥΛΟΣ ΑΛΕΣΗΣ ΚΑΦΕ STEEL MILL 2000 ADJUST 150W 04277
Εισάγεται και διανέμεται από την Κ.Α. ΖΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.
Σαπφούς 7-9, 10553 Αθήνα - Ελλάδα | Τηλ. +30 210 3737000 – Fax. +30 210 3737147
www.zazopoulossa.gr | zinfo@zazopoulossa.gr

Κατασκευάζεται στην Κίνα