



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Κωδικός: 101715 | Μοντέλο: 04276

Ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν **CECOTEC**. Η τεχνολογία, ο σχεδιασμός και η λειτουργία του, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το προϊόν πληροί αυστηρότατες προδιαγραφές ποιότητας εγγυώνται πως η συγκεκριμένη επιλογή θα σας εξασφαλίσει ένα άριστο αποτέλεσμα χρήσης, για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Διαβάστε προσεκτικά το παρόν φυλλάδιο πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Κατά τη χρήση της συσκευής πρέπει να τηρούνται πιστά όλες οι οδηγίες ασφαλείας.
- Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
- Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών για μελλοντική αναφορά ή για νέους χρήστες.
- Ελέγξτε ότι η τάση δικτύου αντιστοιχεί στην τάση της συσκευής πριν από τη λειτουργία.
- Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί μόνο για οικιακή χρήση. Δεν είναι κατάλληλο για εμπορική ή βιομηχανική χρήση. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.
- Μην καλύπτετε τη συσκευή κατά τη χρήση.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε απανεργοποιήσει τη συσκευή πριν την αλλαγή των εξαρτημάτων της.
- Μην λειτουργείτε καμία συσκευή με κατεστραμμένο καλώδιο ή φως ή αφού η συσκευή παρουσιάσει δυσλειτουργία ή πέσει ή υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε τρόπο.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το φίλτρο έχει υποστεί ζημιά.
- Μην στρίβετε, λυγίζετε, τεντώνετε ή καταστρέφετε το καλώδιο τροφοδοσίας με οποιονδήποτε τρόπο. Προστατέψτε το από αιχμηρές άκρες και πηγές θερμότητας. Μην το αφήνετε να αγγίζει καυτές επιφάνειες. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται πάνω από την άκρη της επιφάνειας εργασίας ή του πάγκου.
- Η συσκευή δεν προορίζεται να λειτουργεί μέσω εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστού σύστημα τηλεχειρισμού.
- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα έχουν τοποθετηθεί σωστά πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή.
- Μην χρησιμοποιείτε κανένα αξεσουάρ που δεν έχει συστηθεί από την Cecotec, καθώς μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς ή ζημιές.
- Μην εισάγετε οποιοδήποτε μέρος του σώματος ή αιχμηρά αντικείμενα στο σωλήνα τροφοδοσίας της συσκευής. Κανένα αντικείμενο δεν μπορεί αντικαταστήσει το αξεσουάρ τροφοδοσίας που συνοδεύει τη συσκευή. Μην φέρνετε τα μάτια σας κοντά στο σωλήνα τροφοδοσίας.
- Βεβαιωθείτε ότι κανένα αντικείμενο δεν αγγίζει τα κινούμενα εξαρτήματα της συσκευής κατά τη χρήση, προκειμένου να αποφευχθούν τραυματισμοί ή ζημιές στο προϊόν.
- Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια στεγνή, σταθερή, επίπεδη και ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή υπό τις ακόλουθες συνθήκες:
 - Σε ή κοντά σε ηλεκτρικές ή εστίες αερίου, σε θερμαινόμενους φούρνους ή κοντά σε ανοιχτές φλόγες.
 - Σε μαλακές επιφάνειες (όπως χαλιά) ή όπου μπορεί να ανατραπεί κατά τη χρήση.
 - Σε εξωτερικούς χώρους ή σε περιοχές με υψηλά επίπεδα υγρασίας.
- Εάν τα φρούτα και τα λαχανικά που πρόκειται να χρησιμοποιήσετε έχουν σκληρούς σπόρους, παχιά φλούδα ή σκληρό κέλυφος, παρακαλούμε να τα αφαιρέσετε πριν τα βάλετε στο σωλήνα τροφοδοσίας της συσκευής.
- Βεβαιωθείτε ότι η λεπίδα έχει σταματήσει να περιστρέφεται και ότι το προϊόν έχει αποσυνδεθεί από την πρίζα πριν συναρμολογήσετε ή αποσυναρμολογήσετε οποιοδήποτε μέρος της συσκευής.
- Εάν το προϊόν σταματήσει να λειτουργεί, αυτό μπορεί να οφείλεται στην προστασία ελέγχου θερμοκρασίας του κινητήρα. Παρακαλούμε, απενεργοποιήστε το και αφήστε το να κρυώσει για 20-30 λεπτά πριν συνεχίσετε τη λειτουργία.
- Αποσυνδέστε αμέσως τον αποχυμωτή από την πρίζα εάν παρατηρηθεί φωτιά ή καπνός.
- Οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης δεν πρέπει να εκτελούνται από παιδιά.
- Μην πλένετε τη συσκευή σε πλυντήρια πιάτων.
- Δεν αναλαμβάνεται καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές ή σωματικές βλάβες που προέρχονται από κακή χρήση ή μη συμμόρφωση με το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης.
- Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας. Επικοινωνήστε με την επίσημη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec για συμβουλές.



- Μην βυθίζετε το καλώδιο, το φιν ή οποιοδήποτε μη αφαιρούμενο μέρος της συσκευής σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό, ούτε εκθέτετε τις ηλεκτρικές συνδέσεις σε νερό. Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι στεγνά πριν χειριστείτε το φιν.
- Να απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και να την αποσυνδέετε από την παροχή ρεύματος προτού αλλάξετε εξαρτήματα, αποσυναρμολογήσετε ή συναρμολογήσετε το προϊόν ή προσεγγίσετε στοιχεία. Τραβήξτε από το φιν, όχι από το καλώδιο, για να το αποσυνδέσετε από την πρίζα.
- Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο τροφοδοσίας για ορατές ζημιές. Εάν το καλώδιο έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από την επίσημη Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης της Cecotec, προκειμένου να αποφευχθεί κάθε είδους κίνδυνος.
- Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά κάτω των 8 ετών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά άνω των 8 ετών, εφόσον έχουν συνεχή επίβλεψη.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, καθώς και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εφόσον έχουν λάβει επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχει.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Η στενή επίβλεψη είναι απαραίτητη όταν η συσκευή χρησιμοποιείται από ή κοντά σε παιδιά.

2. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σχήμα 1

Σχ. 2

1. Συμπιεστής
2. Επάνω κάλυμμα δοσομέτρησης
3. Βιδωτός μεταφορέας

4. Φίλτρο

5. Δοχείο χυμού
6. Δοχείο υπολειμμάτων
7. Συλλέκτης χυμού
8. Κύριο σώμα (μωτέρ)
9. Βούρτσα καθαρισμού

3. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Αφαιρέστε όλα τα στοιχεία συσκευασίας.
- Ελέγξτε όλα τα μέρη της συσκευής για ζημιές. Ξετυλίξτε πλήρως το καλώδιο τροφοδοσίας και επιθεωρήστε το για τυχόν ζημιές. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν αυτή ή το καλώδιο της έχουν υποστεί ζημιά ή δεν λειτουργούν σωστά. Σε περίπτωση βλάβης, επικοινωνήστε με την επίσημη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec για συμβουλές, επισκευές ή επιστροφές.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει όλες τις οδηγίες και τις προειδοποιήσεις που περιέχονται στις παρούσες οδηγίες χρήσης. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις υποδείξεις ασφαλείας στις προηγούμενες σελίδες.
- Πλύνετε όλα τα μέρη που πρόκειται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα.

4. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

1. Συναρμολογήστε τον συλλέκτη χυμού στο κύριο σώμα.
2. Τοποθετήστε το φίλτρο μέσα στο συλλέκτη χυμού, κάνοντας το βέλος στο φίλτρο να δείχνει προς τα κάτω. Στη συνέχεια, συναρμολογήστε τον μεταφορέα σταθερά μέσα στο φίλτρο.
3. Συναρμολογήστε τον συμπιεστή μέσα στο επάνω κάλυμμα δοσομέτρησης. Στη συνέχεια, τοποθετήστε το επάνω κάλυμμα δοσομέτρησης στον συλλέκτη χυμού. Στερεώστε το επάνω κάλυμμα στο σημάδι Lock για να το κρατήσετε σταθερά στη θέση του.

Εικ. 3

Αφαίρεση του λαστιχένιου τεμαχίου:

Εικ. 4

Προειδοποίηση

Ο συλλέκτης χυμού είναι εξοπλισμένος με ένα λάστιχο. Βεβαιωθείτε ότι το λάστιχο είναι προσαρτημένο στο συλλέκτη χυμού πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Αφαιρέστε το λάστιχο πριν καθαρίσετε τον συσκευή.

5. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

1. Καθαρίστε και κόψτε τα φρούτα σε κομμάτια που να χωράνε στο εσωτερικό του σωλήνα δοσομέτρησης.
2. Αφαιρέστε το κουκούτσι, τον πυρήνα ή τους σπόρους από το φρούτο.
3. Τοποθετήστε το τρόφιμο που πρόκειται να αναμειχθεί μέσα στο σωλήνα δοσομέτρησης και πιέστε απαλά, χρησιμοποιώντας τον συμπιεστή.

Συμβουλές

Η συσκευή θα δώσει καλύτερα αποτελέσματα αν τοποθετηθούν φρέσκα φρούτα.

Εάν η συσκευή σταματήσει να λειτουργεί:



1. Εάν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για 15 λεπτά κάθε φορά, αφήστε την να κρυώσει.
2. Πατήστε το κουμπί REV για 2-5 δευτερόλεπτα για να σπρώξετε το φρούτο προς τα πάνω. Μετά από αυτό, πατήστε το πλήκτρο ON και συνεχίστε να στύβετε.

Σημείωση

- Μην πιέζετε το φρούτο μέσα στη συσκευή για να αποφύγετε τη ζημιά στον κοχλία μεταφοράς και στο φίλτρο.
- Μην επιχειρήσετε να στύψετε δημητριακά ή ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για περισσότερο από 15 λεπτά τη φορά.

5. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Η συσκευή περιλαμβάνει έναν συλλέκτη χυμού και ένα φίλτρο, και τα δύο κατασκευασμένα από πλαστικό, τα οποία καθαρίζονται πολύ εύκολα. Αποσυνδέστε τη συσκευή.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος και αφήστε την να κρυώσει πριν τον καθαρισμό.
- Γυρίστε το επάνω κάλυμμα δοσομέτρησης στο σημείο ξεκλειδώματος και αφαιρέστε το.
- Αποσυναρμολογήστε τα μέρη της συσκευής αφαιρώντας τον συλλέκτη χυμού.
- Αφαιρέστε και ξεπλύνετε τον κοχλιομεταφορέα και το φίλτρο.
- Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, υγρό πανί για να καθαρίσετε την επιφάνεια της συσκευής.
- Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά.
- Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά ή μαξιλάρια για τον καθαρισμό του προϊόντος.
- Το κάλυμμα, ο συμπιεστής, ο κοχλιομεταφορέας, το φίλτρο, τα δοχεία και ο συλλέκτης χυμού είναι όλα ασφαλή για πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων.

6. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αναφορά προϊόντος: 04276

Προϊόν: Juice&Live 2500 EasyClean

Τάση: 220-240 V~

Συχνότητα: 50/60 Hz

Ονομαστική ισχύς: 200 W

Οι τεχνικές προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση για τη βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος.

Κατασκευασμένο στην Κίνα | Σχεδιασμένο στην Ισπανία



7. ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Η ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19 / ΕΕ για τα απόβλητα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών

Ο Εξοπλισμός (WEEE), καθορίζει ότι δεν πρέπει να απορρίπτονται παλαιές οικιακές ηλεκτρικές συσκευές με τα κανονικά μη ταξινομημένα αστικά απόβλητα. Οι παλιές συσκευές πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η ανάκτηση και η ανακύκλωση των υλικών που περιέχουν και να μειωθούν οι επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον.

Το διαγραμμένο σύμβολο «τροχός κάδος» στο προϊόν σας υπενθυμίζει την υποχρέωσή σας να διαθέσετε της συσκευής σωστά. Εάν το προϊόν διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία ή χρησιμοποιεί μπαταρίες, θα πρέπει να αφαιρεθούν από τη συσκευή και να απορριφθούν κατάλληλα.

Οι καταναλωτές πρέπει να επικοινωνήσουν με τις τοπικές αρχές ή τον πωλητή για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή απόρριψη παλαιών συσκευών ή / και μπαταριών τους.

**ΕΓΓΥΗΣΗ**

Σας ευχαριστούμε για την επιλογή σας και σας καλωσορίζουμε στην οικογένεια των προϊόντων **CECOTEC**. Η **CECOTEC** είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες κατασκευής ηλεκτρικών συσκευών σε παγκόσμιο επίπεδο με μία διευρυμένη συλλογή τέτοια ώστε να καλύπτει με καλαισθησία, αλλά και αποτελεσματικότητα κάθε σας ανάγκη σε επαγγελματικό επίπεδο.

Κάθε συσκευή **CECOTEC** έχει παραδοθεί σε σας έχοντας περάσει πολλαπλούς ελέγχους καλής λειτουργίας στο εργοστάσιο κατασκευής αλλά και στα εργαστήρια αναγνωρισμένων Ευρωπαϊκών ινστιτούτων.

Η εγγύηση ισχύει για 6 (έξι) μήνες για επαγγελματική χρήση και για 2 (δύο) χρόνια για οικιακή χρήση από την ημερομηνία αγοράς, πάντα με την προσκόμιση της απόδειξης. Η εγγύηση καλύπτει τη δωρεάν επιδιόρθωση της συσκευής σας (εργασία και ανταλλακτικά) σε περίπτωση που η βλάβη της οφείλεται σε πραγματικό ελάττωμα της συσκευής. Δεν καλύπτει τα έξοδα μεταφοράς και συσκευασίας της συσκευής σας, από και προς το εξουσιοδοτημένο συνεργείο. Επίσης η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές που προκλήθηκαν στη συσκευή από λανθασμένη σύνδεση ή κακό χειρισμό, από κακή χρήση του αγοραστή (πτώση, σπασίματα εξαρτημάτων), από πτώση ή αύξηση της τάσης του ρεύματος του δικτύου ηλεκτροδότησης, από ζημιές που προέρχονται από χημικές ή ηλεκτροχημικές αντιδράσεις του νερού (αρτεσιανά άλατα), από επέμβαση τεχνικών που δεν είναι εξουσιοδοτημένοι από την εταιρία, από πλημμύρες, από κεραυνούς και γενικά από εξωγενείς παράγοντες.

Δεν καλύπτονται ζημιές που πιθανόν να προκλήθηκαν από την συσκευή σε άλλες συνδεδεμένες μ' αυτήν, ούτε και για άλλες βλάβες που τυχόν προήλθαν από την μη εύρυθμη λειτουργία της συσκευής.

Η εγγύηση παύει να ισχύει αν η συσκευή έχει δεχτεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Η εγγύηση ισχύει μόνο όταν το προϊόν έχει αγοραστεί νομίμως, συνοδευόμενο από παραστατικό αγοράς με υποχρέωση προσκόμισής του όταν αυτό ζητηθεί και εφόσον έχουν συμπληρωθεί από τον τελικό αγοραστή τα παρακάτω στοιχεία φέροντας υπογραφή και σφραγίδα του καταστήματος πώλησης προς αυτόν.

Επίσημο επισκευαστικό κέντρο CECOTEC στην Ελλάδα:

ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ SERVICE

Διεύθυνση: Αμφιαράου 147, Αθήνα 104 43

Τηλ. Επικοινωνίας: +30 21 0883 6512

Email: info@manolopoulos-service.com

Κ.Α. ΖΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.

Σαπφούς 7-9, 10553 Αθήνα - Ελλάδα | Τηλ. +30 210 3737000 – Fax. +30 210 3737147

www.zazopoullos.gr | zinfo@zazopoullos.gr