ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Κωδικός: 101672 | **Μοντέλο:** 05086

Ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν **CECOTEC**. Η τεχνολογία, ο σχεδιασμός και η λειτουργία του, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το προϊόν πληροί αυστηρότατες προδιαγραφές ποιότητας εγγυώνται πως η συγκεκριμένη επιλογή θα σας εξασφαλίσει ένα άριστο αποτέλεσμα χρήσης, για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες. Κρατήστε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών για μελλοντική αναφορά ή για νέους χρήστες.

1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε αυτές τις οδηγίες προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
Διατηρήστε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών για μελλοντική αναφορά ή για νέους χρήστες.

- Βεβαιωθείτε ότι η τάση του δικτύου ταιριάζει με την τάση που αναγράφεται στην ετικέτα χαρακτηριστικών της συσκευής και ότι το βύσμα είναι γειωμένο.
- Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί μόνο για οικιακή χρήση και δεν προορίζεται για μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία, μοτέλ και γραφεία. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για βιομηχανικούς ή εμπορικούς σκοπούς.
- Μη χρησιμοποιείτε το σίδερο αν έχει πέσει, εμφανίζει ορατή ζημιά ή διαρροή.
- Μη βυθίζετε το καλώδιο, την πρίζα ή οποιοδήποτε άλλο μη αφαιρούμενο μέρος της συσκευής σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό ή εκθέτετε ηλεκτρικές συνδέσεις σε νερό και υγρασία. Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι στεγνά πριν χειριστείτε την πρίζα ή ανάψετε τη συσκευή.
- Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο τροφοδοσίας για ορατές ζημιές. Αν το καλώδιο είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από την Τεχνική Υποστήριξη της Cecotec για να αποφευχθούν κίνδυνοι.
- Μη αφήνετε το σίδερο χωρίς επίβλεψη ενώ είναι συνδεδεμένο στο ρεύμα.
- Μη αφήνετε το καλώδιο τροφοδοσίας και τον σωλήνα ατμού να έρχονται σε επαφή με την καυτή πλάκα του σίδερου.
- Μη αφαιρείτε το κάλυμμα της σιδερώστρας ενώ σιδερώνετε ή αμέσως μετά τη χρήση. Πάντα αφήνετε τη συσκευή να κρυώσει επαρκώς πριν αφαιρέσετε το κάλυμμα.
- Η συσκευή θα φτάσει πολύ υψηλές θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια και μετά τη χρήση, ειδικά η πλάκα. Μη αγγίζετε την πλάκα για να αποφύγετε εγκαύματα.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την τροφοδοσία μόλις τελειώσετε τη χρήση της, βεβαιωθείτε ότι έχει κρυώσει πριν τη καθαρίσετε ή πριν την αφήσετε χωρίς επίβλεψη.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα πριν γεμίσετε τη δεξαμενή νερού.
- Τα ανοίγματα που υπόκεινται σε πίεση (πλήρωση, αφαίρεση αλάτων κ.λπ.) πρέπει να να παραμένουν κλειστά κατά τη διάρκεια της χρήσης. Μη μετακινείτε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της χρήσης.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για να σιδερώσετε υγρά υφάσματα.
- Το σίδερο πρέπει να χρησιμοποιείται και να τοποθετείται σε σταθερή, επίπεδη επιφάνεια.
- Βεβαιωθείτε ότι η βάση στήριξης του σίδερου είναι σταθερή πριν την τοποθετήσετε.
- Μη καλύπτετε τη συσκευή με οποιοδήποτε ύφασμα ή πλαστικό αμέσως μετά τη χρήση.
- Πάντα μεταφέρετε τη συσκευή με τα εξαρτήματά της αποθηκευμένα και με τη σιδερώστρα διπλωμένη. Βεβαιωθείτε ότι η μεταφορά είναι ασφαλής.
- Μη τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την πρίζα. Τραβήξτε το φίς αντί αυτού.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή ψυχικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εφόσον έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που εμπλέκονται ή εφόσον υπάρχει διαρκής επίβλεψη από υπεύθυνο άτομο.
- Κρατήστε τη συσκευή μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών. Η συσκευή δεν είναι παιχνίδι.

2. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Τα γραφήματα σε αυτό το εγχειρίδιο είναι σχηματικές απεικονίσεις και ενδέχεται να μην ταιριάζουν ακριβώς με το προϊόν.

Σταθμός Σιδερώματος. Εικ. 1-2

1. Σιδερώστρα
2. Μικρή σιδερώστρα
3. Κρεμάστρα
4. Ατμοσίδερο
5. Κλείδωμα ρύθμισης ύψους
6. Κρεμάστρα
7. Σίδερο
8. Χώρος αποθήκευσης σίδερου και ατμοσίδερου
9. Χώρος αποθήκευσης καλωδίου τροφοδοσίας
10. Δεξαμενή αποβλήτων
11. Δεξαμενή νερού
12. Χερούλι της δεξαμενής νερού
13. Χερούλι της σιδερώστρας
14. Αερόφρενο
15. Στήριγμα στερέωσης
16. Κουμπί αναδίπλωσης δεξιά
17. Κουμπί αναδίπλωσης αριστερά
18. Κουμπί τροφοδοσίας
19. Πίνακας ελέγχου
20. Πρόσοψη
21. Ρόδες
22. Πεντάλ

Σίδερο και ατμοσίδερο. Εικ. 3

1. Λυχνία ένδειξης ετοιμότητας σιδερώματος: η κόκκινη λυχνία θα ανάψει κατά τη διάρκεια της θέρμανσης του σίδερου και θα αλλάξει σε μπλε όταν είναι έτοιμο προς χρήση.
2. Κουμπί διακόπτη λειτουργίας και αναρρόφησης.
3. Κουμπί ατμού.
4. Πλάκα σιδερώματος για ευαίσθητα υφάσματα: για να σιδερώσετε νάιλον και μετάξι.
5. Στοιχείο στερέωσης πλάκας.
6. Σκανδάλη ατμού: η κόκκινη λυχνία θα ανάψει κατά τη διάρκεια της θέρμανσης του σίδερου και θα αλλάξει σε μπλε όταν είναι έτοιμο προς χρήση.
7. Βούρτσα ατμοσίδερου.

3. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Αυτή η συσκευή περιέχεται σε συσκευασία που την προστατεύει κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. Βγάλτε τη συσκευή από το κουτί της και αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας. Μπορείτε να κρατήσετε το κουτί και άλλα στοιχεία συσκευασίας σε ασφαλές μέρος, προκειμένου να αποτρέψετε ζημιές στη συσκευή κατά τη διάρκεια μελλοντικών μεταφορών. Σε περίπτωση που απορρίψετε την αρχική συσκευασία, βεβαιωθείτε ότι όλα τα υλικά συσκευασίας ανακυκλώνονται ανάλογα.
- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη και τα συστατικά που αναφέρονται στο παρόν περιλαμβάνονται στη συσκευασία και είναι σε καλή κατάσταση. Εάν λείπει κάποιο κομμάτι ή είναι σε κακή κατάσταση, επικοινωνήστε αμέσως με την επίσημη Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης της Cecotec.
- Καθαρίστε την πλάκα του σίδερου με ένα μαλακό πανί.
- Σημείωση: μπορεί να παρατηρήσετε μια ελαφριά μυρωδιά καψίματος ή καπνό κατά τη χρήση της συσκευής για πρώτη φορά, λόγω χρήσης λιπαντικών από τη διαδικασία παραγωγής. Ο καπνός θα εξαφανιστεί μετά από λίγο.

4. ΣΥΝΑΡΜΟΛΌΓΗΣΗ

Συναρμολόγηση προϊόντος

- Συνδέστε την πλάκα για ευαίσθητα υφάσματα αν σιδερώνετε νάιλον ή μετάξι. (Εικ. 6)
- Τοποθετήστε τη γρίλια του σίδερου μέσα στην υποδοχή. (Εικ. 7)
- Συνδέστε τη βούρτσα του ατμοσίδερου. (Εικ. 8)
- Εγκαταστήστε και σταθεροποιήστε τη μικρή σιδερώστρα. (Εικ. 9)
- Εγκαταστήστε και σταθεροποιήστε την κρεμάστρα. (Εικ. 10)

5. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Πίνακας Ελέγχου

(Εικ. 11)
Άνω: από αριστερά προς τα δεξιά

1. Λυχνία ένδειξης αυτοκαθαρισμού
2. Σίδερο
3. Λειτουργία φυσήματος
4. Λειτουργία αναρρόφησης
5. Φωνητική (ενεργοποιημένη/απενεργοποιημένη)
6. Ατμοσίδερο
7. Λυχνία ένδειξης άδειας δεξαμενής

Κάτω: από αριστερά προς τα δεξιά

1. Νάιλον
2. Μετάξι
3. Μαλλί
4. Βαμβάκι
5. Λινό
6. Εικονίδιο τροφοδοσίας

Μέση: από αριστερά προς τα δεξιά

1. Λυχνία ένδειξης προθέρμανσης: ανάβει κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης της συσκευής.
2. Λυχνία ένδειξης τέλους προθέρμανσης: ανάβει στο τέλος της διαδικασίας προθέρμανσης.

Τύπος νερού

- Συνιστάται να χρησιμοποιείτε νερό βρύσης σε θερμοκρασία δωματίου για τη χρήση της συσκευής.
- Μην χρησιμοποιείτε ζεστό νερό, άρωμα, ξίδι, άμυλο, απορρυπαντικό, πρόσθετα ή άλλα χημικά προϊόντα.
- Αν το νερό στην περιοχή σας έχει υψηλή συγκέντρωση ασβέστη, αναμείξτε ελαφρώς μεταλλικό ή αποσταγμένο νερό με λίγο νερό βρύσης.
- Σημείωση: μην χρησιμοποιείτε αποσταγμένο ή αρωματισμένο νερό.

Τύπος Υφάσματος

- Τα υφάσματα με αυτό το σύμβολο είναι κατάλληλα για σιδέρωμα, π.χ.: λινό, βαμβάκι, πολυεστέρας, μετάξι, μαλλί, βισκόζη ή rayon. (Εικ. 12)
- Τα υφάσματα με αυτό το σύμβολο δεν είναι κατάλληλα για σιδέρωμα.
- Τέτοια υφάσματα περιλαμβάνουν: λάκρα, ελαστάνη, υφάσματα μείγματος λάκρα, πολυολεφίνες (π.χ., πολυπροπυλένιο) και ενδυμασίες με εκτύπωση οθόνης. (Εικ. 13)

Χρήση του σίδερου

1. Συνδέστε τον αντάπτορα σε μια πρίζα. (Εικ. 14)
2. Αφαιρέστε τη δεξαμενή νερού, γεμίστε την με χλιαρό νερό βρύσης και τοποθετήστε την ξανά στη συσκευή. (Εικ. 15)
3. Ξεδιπλώστε την επιφάνεια σιδερώματος και τοποθετήστε την επίπεδη. (Εικ. 16)
4. Πατήστε το πεντάλ για να ρυθμίσετε τη σιδερώστρα στο επιθυμητό ύψος. (Εικ. 17)
5. Αφαιρέστε και τα δύο σίδερα από τον αποθηκευτικό χώρο. (Εικ. 18)
6. Πατήστε το κουμπί τροφοδοσίας.
    - Πατήστε το κουμπί τροφοδοσίας.
    - Επιλέξτε τον τύπο υφάσματος για να ξεκινήσει η συσκευή. Η λυχνία προθέρμανσης θα αναβοσβήνει.
    - Μετά από περίπου 2 λεπτά, η λυχνία προθέρμανσης θα σταματήσει να αναβοσβήνει, υποδεικνύοντας ότι η συσκευή είναι έτοιμη προς χρήση.
    - Η λυχνία ολοκλήρωσης προθέρμανσης θα αναβοσβήνει.

- Η λυχνία ετοιμότητας σιδερώματος θα ανάψει κόκκινη κατά τη διάρκεια της θέρμανσης.
- Η ίδια λυχνία θα αλλάξει σε μπλε όταν το σίδερο είναι έτοιμο προς χρήση. (Εικ. 19)

7. Πατήστε την σκανδάλη ατμού για να ενεργοποιήσετε το σιδέρωμα με ατμό.
   - Σημείωση: μην κατευθύνετε τον ατμό προς ανθρώπους, ζώα ή εύφλεκτα αντικείμενα.
8. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία φυσήματος της σιδερώστρας, πατήστε το κουμπί διακόπτη στο σίδερο ή πατήστε το κουμπί λειτουργίας φυσήματος στον πίνακα ελέγχου. (Εικ. 20)
   - Ο αέρας θα φυσήξει μέσα στο κάλυμα της σιδερώστρας, διευκολύνοντας το σιδέρωμα. Αυτή η λειτουργία είναι ιδανική για σιδέρωμα των πιο δύσκολων τμημάτων των ενδυμάτων. (Εικ. 21)
   - Πατήστε ξανά το κουμπί λειτουργίας φυσήματος στον πίνακα ελέγχου ή το κουμπί διακόπτη στο σίδερο για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.
9. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αναρρόφησης της σιδερώστρας, πατήστε το κουμπί διακόπτη στο σίδερο ή πατήστε το κουμπί λειτουργίας αναρρόφησης στον πίνακα ελέγχου. (Εικ. 22)
   - Η λειτουργία αναρρόφησης κρατά τα ενδύματα λεία και κολλημένα στη σιδερώστρα, επιτρέποντας την τέλεια ισοπέδωση κάθε πτυχής.
   - Πατήστε το κουμπί λειτουργίας αναρρόφησης στον πίνακα ελέγχου ή το κουμπί διακόπτη στο σίδερο ξανά για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

Χρήση του ατμοσίδερου. (Εικ. 23)

- Το ατμοσίδερο επιτρέπει αποτελεσματική αφαίρεση πτυχών με μόνο μερικές ριπές ατμού. Η διαισθητική και ασφαλής χρήση του είναι ιδανική για σιδέρωμα όλων των τύπων ενδυμάτων και είναι μια εξαιρετική λύση για ευαίσθητα υφάσματα όπως το μετάξι.
- Πατήστε το κουμπί τροφοδοσίας του ατμοσίδερου ή του πίνακα ελέγχου για να το ενεργοποιήσετε.
- Η λυχνία τροφοδοσίας θα ανάψει κόκκινη και θα αλλάξει σε μπλε για να υποδείξει ότι το ατμοσίδερο είναι έτοιμο προς χρήση.
- Πατήστε την σκανδάλη ατμού για να ενεργοποιήσετε το σιδέρωμα με ατμό.

Αυτοκαθαρισμός

Σημείωση:

- Μην προσπαθήσετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αυτοκαθαρισμού. Μην διακόπτετε τη διαδικασία αυτοκαθαρισμού.
- Η διαδικασία αυτοκαθαρισμού θα ενεργοποιείται αυτόματα κάθε φορά που έχουν χρησιμοποιηθεί 2 λίτρα νερού.

1. Η λυχνία ένδειξης αυτοκαθαρισμού στον πίνακα ελέγχου θα ανάψει κόκκινη κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αυτοκαθαρισμού. Αυτή η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει περίπου 3 λεπτά. Η συσκευή μπορεί να κάνει θορύβους κατά την εκροή νερού και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αυτοκαθαρισμού.
2. Μετά από περίπου 3 λεπτά, το νερό καθαρισμού θα ρέει απευθείας στη δεξαμενή αποβλήτων.
3. Αφαιρέστε τη δεξαμενή αποβλήτων και αδειάστε την.
4. Στη συνέχεια, τοποθετήστε ξανά τη δεξαμενή νερού στη συσκευή.

Αυτόματη απενεργοποίηση. (Εικ. 24)
Αυτή η συσκευή διαθέτει λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης, χάρη στην οποία εισέρχεται σε λειτουργία αναμονής μετά από περίπου 15 λεπτά αδράνειας στη σκανδάλη ατμού.

Αποθήκευση

1. Διπλώστε τη σιδερώστρα και χαμηλώστε τη βάση της κρεμάστρας.
2. Αποθηκεύστε το καλώδιο στη θήκη καλωδίου.
3. Αποθηκεύστε τόσο το σίδερο όσο και το ατμοσίδερο στη θήκη τους.
4. Χρησιμοποιήστε το χερούλι για να μεταφέρετε ή να κινήσετε το σίδερο.
   Συμβουλή: μετά από μια μακρά συνεδρία σιδερώματος, συνιστάται να κρατήσετε τη σιδερώστρα ξεδιπλωμένη και να την αφήσετε να στεγνώσει εντελώς πριν από την αποθήκευση.

5. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Απενεργοποιήστε, αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος, αδειάστε τη δεξαμενή νερού και αφήστε τη να κρυώσει εντελώς.
- Σε περίπτωση που ύφασμα έχει κολλήσει στην πλάκα λόγω θερμότητας, χρησιμοποιήστε ένα υγρό πανί και ξίδι για να το αφαιρέσετε.
- Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά ή σκούπες για να καθαρίσετε τη συσκευή.

6. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μοντέλο: Total Iron 10100 Pro
Κωδικός προϊόντος: 05086
Ισχύς: 2200 W
Τάση: 220-240 V
Συχνότητα: 50/60 Hz
Κατανάλωση ενέργειας: Όταν η συσκευή εμφανίζει πληροφορίες λειτουργίας, η κατανάλωση είναι 0.9 W, σύμφωνα με τις οδηγίες EN 50564:2011 και τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς 1275/2008/EC και 801/2013/EC.
Λειτουργία: Η συσκευή παραμένει ενεργή μέχρι να εμφανιστούν πληροφορίες λειτουργίας.
Σημείωση: Οι τεχνικές προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση για τη βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος.
Κατασκευή: Κίνα | Σχεδίαση: Ισπανία

7. ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Η ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19 / ΕΕ για τα απόβλητα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών καθορίζει ότι δεν πρέπει να απορρίπτονται παλαιές οικιακές ηλεκτρικές συσκευές με τα κανονικά μη ταξινομημένα αστικά απόβλητα. Οι παλιές συσκευές πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά, προκειμένου να επιτευχθεί η ανάκτηση και η ανακύκλωση των υλικών που περιέχουν και να μειωθούν οι επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον.



Το σύμβολο «κάδος» με εμφανή διαγραφή επί του προϊόντας, σας υπενθυμίζει την υποχρέωσή σας για ορθή διάθεση/ απόρριψη της συσκευής. Εάν το προϊόν διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία ή χρησιμοποιεί μπαταρίες, θα πρέπει να αφαιρεθούν από τη συσκευή και να διατεθούν / απορριφθούν κατάλληλα.
Οι καταναλωτές μπορούν να επικοινωνούν με τις σχετικές οργανώσεις ή τον πωλητή για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή απόρριψη παλαιών συσκευών ή / και των μπαταριών τους.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Σας ευχαριστούμε για την επιλογή σας και σας καλωσορίζουμε στην οικογένεια των προϊόντων **CECOTEC**. Η **CECOTEC** είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες κατασκευής ηλεκτρικών συσκευών σε παγκόσμιο επίπεδο με μία διευρυμένη συλλογή τέτοια ώστε να καλύπτει με καλαισθησία, αλλά και αποτελεσματικότητα κάθε σας ανάγκη σε επαγγελματικό επίπεδο.

Κάθε συσκευή **CECOTEC** έχει παραδοθεί σε σας έχοντας περάσει πολλαπλούς ελέγχους καλής λειτουργίας στο εργοστάσιο κατασκευής αλλά και στα εργαστήρια αναγνωρισμένων Ευρωπαϊκών ινστιτούτων.

Η εγγύηση ισχύει για 6 (έξι) μήνες για επαγγελματική χρήση και για 2 (δύο) χρόνια για οικιακή χρήση από την ημερομηνία αγοράς, πάντα με την προσκόμιση της απόδειξης. Η εγγύηση καλύπτει τη δωρεάν επιδιόρθωση της συσκευής σας (εργασία και ανταλλακτικά) σε περίπτωση που η βλάβη της οφείλεται σε πραγματικό ελάττωμα της συσκευής. Δεν καλύπτει τα έξοδα μεταφοράς και συσκευασίας της συσκευής σας, από και προς το εξουσιοδοτημένο συνεργείο. Επίσης η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές που προκλήθηκαν στη συσκευή από λανθασμένη σύνδεση ή κακό χειρισμό, από κακή χρήση του αγοραστή (πτώση, σπασίματα εξαρτημάτων), από πτώση ή αύξηση της τάσης του ρεύματος του δικτύου ηλεκτροδότησης, από ζημιές που προέρχονται από χημικές ή ηλεκτροχημικές αντιδράσεις του νερού (αρτεσιανά άλατα), από επέμβαση τεχνικών που δεν είναι εξουσιοδοτημένοι από την εταιρία, από πλημμύρες, από κεραυνούς και γενικά από εξωγενείς παράγοντες.

Δεν καλύπτονται ζημιές που πιθανόν να προκλήθηκαν από την συσκευή σε άλλες συνδεδεμένες μ' αυτήν, ούτε και για άλλες βλάβες που τυχόν προήλθαν από την μη εύρυθμη λειτουργία της συσκευής.

Η εγγύηση παύει να ισχύει αν η συσκευή έχει δεχτεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Η εγγύηση ισχύει μόνο όταν το προϊόν έχει αγοραστεί νομίμως, συνοδευόμενο από παραστατικό αγοράς με υποχρέωση προσκόμισής του όταν αυτό ζητηθεί και εφόσον έχουν συμπληρωθεί από τον τελικό αγοραστή τα παρακάτω στοιχεία φέροντας υπογραφή και σφραγίδα του καταστήματος πώλησης προς αυτόν.

Επίσημο επισκευαστικό κέντρο CECOTEC στην Ελλάδα:

ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ SERVICE

Διεύθυνση: Αμφιαράου 147, Αθήνα 104 43

Τηλ. Επικοινωνίας: +30 21 0883 6512

Email: info@manolopoulos-service.com