ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Κωδικός: 101920 | **Μοντέλο:** 02953

Ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν **CECOTEC**. Η τεχνολογία, ο σχεδιασμός και η λειτουργία του, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το προϊόν πληροί αυστηρότατες προδιαγραφές ποιότητας εγγυώνται πως η συγκεκριμένη επιλογή θα σας εξασφαλίσει ένα άριστο αποτέλεσμα χρήσης, για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Διαβάστε προσεκτικά το παρόν φυλλάδιο πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΟΔΗΓΊΕΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ

Διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών για μελλοντική αναφορά ή για νέους χρήστες.

- Αυτό το σύμβολο σημαίνει "προσοχή, καυτή επιφάνεια". Οι προσβάσιμες επιφάνειες της συσκευής μπορεί να φτάσουν σε υψηλές θερμοκρασίες κατά τη λειτουργία. Προσέξτε να μην καείτε.
- Η συσκευή δεν προορίζεται να λειτουργεί με εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστό σύστημα τηλεχειρισμού.
- Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο ρεύματος για εμφανείς ζημιές. Εάν το καλώδιο είναι κατεστραμμένο, πρέπει να επισκευαστεί από το επίσημο Τεχνικό Τμήμα Υποστήριξης της Cecotec για να αποφευχθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν έχουν δοθεί οδηγίες ή επίβλεψη σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους κινδύνους που συνεπάγονται. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά, εκτός αν είναι άνω των 8 ετών και βρίσκονται υπό επίβλεψη.
- Κρατήστε αυτή τη συσκευή και το καλώδιο της μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.
- Επιβλέπετε τα παιδιά για να τα αποτρέψετε από το να παίζουν με τη συσκευή. Η στενή επίβλεψη είναι απαραίτητη εάν η συσκευή χρησιμοποιείται από ή κοντά σε παιδιά.
- Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση και δεν είναι κατάλληλη για μπαρ, εστιατόρια, αγροικίες, ξενοδοχεία, μοτέλ και γραφεία.
- Τοποθετήστε τη συσκευή σε στεγνή, σταθερή και ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια. Τοποθετήστε τη συσκευή με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγεται η διαρροή καυτών υγρών. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στη λαβή.
- Μην βυθίζετε το καλώδιο, το φις ή οποιοδήποτε άλλο μη αποσπώμενο μέρος της συσκευής σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό και μην εκθέτετε τις ηλεκτρικές συνδέσεις σε νερό. Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι στεγνά πριν χειριστείτε το φις ή ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
- Βεβαιωθείτε ότι η τάση του ρεύματος ταιριάζει με την τάση που αναγράφεται στη σήμανση της συσκευής και ότι η πρίζα είναι γειωμένη.
- Η συσκευή θα είναι πολύ ζεστή κατά τη διάρκεια και αμέσως μετά τη λειτουργία. Χρησιμοποιήστε γάντια ή άλλο κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό για να αποφύγετε εγκαύματα και τραυματισμούς.
- Χρησιμοποιήστε ανθεκτική στη θερμότητα βάση όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε επιφάνειες ευαίσθητες σε υψηλές θερμοκρασίες.
- Μην στρίβετε, λυγίζετε, τραβάτε ή καταστρέφετε το καλώδιο ρεύματος. Προστατέψτε το από αιχμηρές άκρες και πηγές θερμότητας. Μην αφήνετε το καλώδιο να αγγίζει καυτές επιφάνειες. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται από την άκρη της επιφάνειας εργασίας ή του πάγκου.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους, κοντά σε αέριο ή ηλεκτρική εστία, σε θερμαινόμενους φούρνους ή κοντά σε ανοιχτές φλόγες.
- Μην χειρίζεστε τη συσκευή εάν έχει πέσει ή εάν παρουσιάζει δυσλειτουργία.
- Πρέπει να λαμβάνονται εξαιρετικά προσεκτικά μέτρα κατά τη μετακίνηση της συσκευής.
- Πάντα απενεργοποιείτε και αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν τη χρησιμοποιείτε ή εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα και πριν την καθαρίσετε. Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την πρίζα, τραβήξτε από το φις και όχι από το καλώδιο.

1. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

1. Λαβή
2. Κάτω πλάκα
3. Άνω πλάκα
4. Ένδειξη υπερθέρμανσης
5. Ένδειξη υψηλής θερμοκρασίας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Τα γραφικά σε αυτό το εγχειρίδιο είναι σχηματικές αναπαραστάσεις και ενδέχεται να μην ταιριάζουν ακριβώς με τη

συσκευή.

2. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Αυτό το προϊόν περιλαμβάνει μια συσκευασία ασφαλείας για την προστασία του κατά τη μεταφορά.
- Βγάλτε τη σχάρα από τη συσκευασία και αποθηκεύστε το αρχικό κουτί και τα άλλα στοιχεία σε ασφαλές μέρος, αυτό θα σας βοηθήσει να αποφύγετε ζημιές στο προϊόν κατά τη μεταφορά του στο μέλλον. Σε περίπτωση που η αρχική συσκευασία απορρίπτεται, βεβαιωθείτε ότι όλα τα υλικά συσκευασίας ανακυκλώνονται αναλόγως.
- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη και τα εξαρτήματα περιλαμβάνονται και βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Εάν υπάρχει οποιοδήποτε άλλο κομμάτι που λείπει ή είναι σε κακή κατάσταση, επικοινωνήστε με την επίσημη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec αμέσως.

Περιεχόμενο κουτιού
- Σαντουϊτσιέρα 2 Θέσεων
- Εγχειρίδιο οδηγιών

3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

1. Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα.
2. Κλείστε τη συσκευή και, ενώ προθερμαίνεται, ετοιμάστε το φαγητό που θέλετε να μαγειρέψετε.
3. Περιμένετε 3 λεπτά: το φως ένδειξης θερμοκρασίας θα ανάψει πράσινο, υποδεικνύοντας το τέλος της προθέρμανσης.
4. Ανοίξτε τη συσκευή και τοποθετήστε μια φέτα ψωμί στην κάτω πλάκα.
5. Προσθέστε τη γέμιση και τοποθετήστε άλλη μια φέτα ψωμί από πάνω. Κλείστε τη συσκευή χαλαρά. Κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος, ο ατμός θα διαφεύγει από το άνοιγμα μεταξύ των πλακών. Κρατήστε τα χέρια σας μακριά από τις καυτές επιφάνειες και τον ατμό.
6. Εάν επιθυμείτε, κλειδώστε τη συσκευή με το σύστημα κλειδώματος της πτυσσόμενης λαβής πιέζοντάς την προς τα κάτω όταν κλείνετε τη συσκευή. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά τη διάρκεια του ψησίματος, το φως ένδειξης θερμοστάτη θα ανάβει και θα σβήνει, υποδεικνύοντας ότι η συσκευή διατηρείται σε κατάλληλη θερμοκρασία ψησίματος. Μαγειρέψτε μόνο με τη συσκευή κλειστή και μην αγγίζετε τις καυτές περιοχές της συσκευής όσο είναι αναμμένη η ένδειξη υψηλής θερμοκρασίας.
7. Το τοστ θα χρειαστεί 2 με 3 λεπτά για να ψηθεί, όπως επιθυμείτε. Ανοίξτε τη συσκευή και αφαιρέστε το τοστ με τη βοήθεια μιας πλαστικής ή ξύλινης σπάτουλας. Μην χρησιμοποιείτε μεταλλικά σκεύη που θα μπορούσαν να καταστρέψουν την αντικολλητική επίστρωση της πλάκας.
8. Κλείστε τη συσκευή για να διατηρηθεί ζεστή ενώ προετοιμάζετε το επόμενο τοστ.
9. Λάβετε υπόψη ότι όταν οι πλάκες είναι ζεστές, η ένδειξη θέρμανσης θα ανάψει για να σας προειδοποιήσει και να αποτρέψει τα εγκαύματα.
10. Όταν τελειώσετε με τη χρήση της συσκευής, αποσυνδέστε την από την πρίζα.

Συστάσεις για καλύτερα αποτελέσματα ψησίματος
1. Πάντα να προθερμαίνετε τη συσκευή πριν από τη χρήση. Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα και ετοιμάστε τις γεμίσεις του τοστ.
2. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε πιο μαλακές γεμίσεις, χρησιμοποιήστε μεσαίου μεγέθους φέτες λευκού ή ολικής αλέσεως ψωμιού. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε λιγότερη γέμιση, χρησιμοποιήστε φρυγανισμένο ψωμί.
3. Είναι επίσης δυνατό να αλείψετε το ψωμί με λίγο βούτυρο για να του δώσετε περισσότερη γεύση και πιο τραγανό αποτέλεσμα.

4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΌΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ

- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και αφήστε τη να κρυώσει πριν την καθαρίσετε.

- Σκουπίστε το εσωτερικό και τις άκρες της πλάκας με χαρτί κουζίνας ή ένα μαλακό πανί. Εάν είναι δύσκολο να αφαιρέσετε τα υπολείμματα τροφών που έχουν κολλήσει στην πλάκα, ρίξτε λίγο λάδι μαγειρέματος πάνω στα υπολείμματα για να μαλακώσουν και σκουπίστε την πλάκα μετά από 5 λεπτά.

- Καθαρίστε το εξωτερικό της συσκευής μόνο με ένα ελαφρώς υγρό πανί για να αποφύγετε την είσοδο υγρασίας, λαδιού ή λίπους στην υποδοχή αερισμού.

- Μην καθαρίζετε την εσωτερική και εξωτερική επιφάνεια με σκληρά σφουγγάρια ή σύρμα κουζίνας για να αποφύγετε την καταστροφή της επίστρωσης.

- Χρησιμοποιείτε μόνο νερό για να καθαρίσετε τη συσκευή. Μην χρησιμοποιείτε καμία άλλη χημική λύση για τον καθαρισμό.

- Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά.

5. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Προϊόν: Rock'nToast Square +

Παραπομπή προϊόντος: 02953

Ισχύς: 700 - 800 W

Τάση και συχνότητα: 220-240 V ~, 50/60 Hz

Οι τεχνικές προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση για τη βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος.

Κατασκευασμένο στην Κίνα | Σχεδιασμένο στην Ισπανία

6. ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Η ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19 / ΕΕ για τα απόβλητα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών Ο Εξοπλισμός (WEEE), καθορίζει ότι δεν πρέπει να απορρίπτονται παλαιές οικιακές ηλεκτρικές συσκευές με τα κανονικά μη ταξινομημένα αστικά απόβλητα. Οι παλιές συσκευές πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η ανάκτηση και η ανακύκλωση των υλικών που περιέχουν και να μειωθούν οι επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον.
Το διαγραμμένο σύμβολο «τροχός κάδος» στο προϊόν σας υπενθυμίζει την υποχρέωσή σας να διαθέσετε της συσκευής σωστά. Εάν το προϊόν διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία ή χρησιμοποιεί μπαταρίες, θα πρέπει να αφαιρεθούν από τη συσκευή και να απορριφθούν κατάλληλα.
Οι καταναλωτές πρέπει να επικοινωνήσουν με τις τοπικές αρχές ή τον πωλητή για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή απόρριψη παλαιών συσκευών ή / και μπαταριών τους.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Σας ευχαριστούμε για την επιλογή σας και σας καλωσορίζουμε στην οικογένεια των προϊόντων **CECOTEC**. Η **CECOTEC** είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες κατασκευής ηλεκτρικών συσκευών σε παγκόσμιο επίπεδο με μία διευρυμένη συλλογή τέτοια ώστε να καλύπτει με καλαισθησία, αλλά και αποτελεσματικότητα κάθε σας ανάγκη σε επαγγελματικό επίπεδο.

Κάθε συσκευή **CECOTEC** έχει παραδοθεί σε σας έχοντας περάσει πολλαπλούς ελέγχους καλής λειτουργίας στο εργοστάσιο κατασκευής αλλά και στα εργαστήρια αναγνωρισμένων Ευρωπαϊκών ινστιτούτων.

Η εγγύηση ισχύει για 6 (έξι) μήνες για επαγγελματική χρήση και για 2 (δύο) χρόνια για οικιακή χρήση από την ημερομηνία αγοράς με την προσκόμιση της απόδειξης. Η εγγύηση καλύπτει τη δωρεάν επιδιόρθωση της συσκευής σας (εργασία και ανταλλακτικά) σε περίπτωση που η βλάβη της οφείλεται σε πραγματικό ελάττωμα της συσκευής. Δεν καλύπτει τα έξοδα μεταφοράς και συσκευασίας της συσκευής σας από και προς το εξουσιοδοτημένο συνεργείο. Επίσης η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές που προκλήθηκαν στη συσκευή από λανθασμένη σύνδεση ή κακό χειρισμό, από κακή χρήση του αγοραστή (πτώση, σπασίματα εξαρτημάτων), από πτώση ή αύξηση της τάσης του ρεύματος του δικτύου ηλεκτροδότησης, από ζημιές που προέρχονται από χημικές ή ηλεκτροχημικές αντιδράσεις του νερού (αρτεσιανά άλατα), από επέμβαση τεχνικών που δεν είναι εξουσιοδοτημένοι από την εταιρία, από πλημμύρες, από κεραυνούς και γενικά από εξωγενείς παράγοντες.

Δεν καλύπτονται ζημιές που πιθανόν να προκλήθηκαν από την συσκευή σε άλλες συνδεδεμένες σ' αυτήν, καθώς επίσης καμία απαίτηση αποζημίωσής σας για προβλήματα στην εργασία σας, που τυχόν προήλθαν από την μη εύρυθμη λειτουργία της συσκευής.

Η εγγύηση παύει να ισχύει αν η συσκευή έχει δεχτεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Η εγγύηση ισχύει μόνο όταν το προϊόν έχει αγοραστεί νομίμως συνοδευόμενο από παραστατικό αγοράς με υποχρέωση προσκόμισής του όταν αυτό ζητηθεί και εφόσον έχουν συμπληρωθεί από τον τελικό αγοραστή τα παρακάτω στοιχεία φέροντας υπογραφή και σφραγίδα του καταστήματος πώλησης προς αυτόν.

Αρ. Απόδειξης……

Ημερομηνία Αγοράς……..

Τύπος Συσκευής:……

Ονοματεπώνυμο Αγοραστή:……..

Κατάστημα Πώλησης:……..

Υπογραφή / Σφραγίδα

Εξουσιοδοτημένο επισκευαστικό κέντρο CECOTEC:

ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ SERVICE

Τηλ. Επικοινωνίας: +30 21 0883 6512